

Valikot



Näytä työn tila

Siirry järjestelmävalikkoon

Siirry osoitteistoon

Nuolinäppäimillä selataan valikkoja ylös-, alas-, eteen- ja taaksepäin
OK-näppäimellä hyväksytään valinta valikosta

Takaisin-näppäimellä palataan edelliselle valikkotasolle

Tietosivut

- Konfigurointi
- Ohjaustaulun aset.
- Työloki
- Virheloki
- Esittelysivu
- Osoitteisto

Laskutusmittarit

- Kuvat yhteensä
- Värikuvat
- Mustavalkokuvat

Hallinta-valikko

- Verkko ▶
- Järjestelmäasetukset ▶
- Ylläpito ▶
- Suojausasetukset ▶
- Skannaus sähköpostiin ▶
- USB-asetukset ▶

- Ohj.taulun lukitus
- Palvelun lukitus
- Ohjelmiston lataus
- Näytä verkkotiedot

Muokkaa Läh-kenttää

Portin tila

- F/W-versio
- Säädä pap.tyyppiä
- Säädä BTR
- Säädä kiinnityslaite
- Autom. kohd. säätö
- Säädä värinkohd.
- Puhdista keh.it.laite
- Väriaineen virkistys
- BTR:n virkistys
- NVM:n alustus
- Korkeus merestä
- Koneen käyttöikä

- Langattoman toiminnon tila
- Langattoman toiminnon asetukset
- WPS-asetukset
- Wi-Fi Direct -asetukset
- Nollaa langaton toiminto
- TCP/IP
- Protokolla
- Isäntien käyttöoikeudet
- NVM:n alustus
- Wi-Fi

- Virransäästöajastin
- Autom. nollaus
- Virheen aikakatkaistu
- Työn aikakatkaistu
- Kelloasetukset
- Hälytysääni
- mm / tuumat
- Väri vähissä -hälytys
- Koko-/tyyppivirhe
- Ohjattu virrankytkentä

Oletusasetukset


- Kopioinnin oletukset
- Skannauksen oletukset
- Tulostus USB:stä -oletukset

Alusta-asetukset

- Monitoimitulostin

Ohjaustaulun kieli

- | | |
|------------|-----------|
| English | Polski |
| Français | Türkçe |
| Italiano | Русский |
| Deutsch | Česko |
| Español | Magyar |
| Nederlands | Português |
| Dansk | Suomi |
| Norsk | Ελληνικά |
| Svenska | |



www.xerox.com/office/6025docs