

Menük



Munkaállapot megjelenítése

Belépés a rendszermenübe

A címjegyzék megnyitása

Nyílógombok a menük felfelé, lefelé, előre és visszafelé való görgetéséhez

OK gomb a kiválasztott menü jóváhagyásához

Vissza gomb a menü előző szintjére lépéshez

Információs oldalak

Konfiguráció
Panelbeállítások
Munkaelőzmények
Hibaelőzmények
Bemut. lap
Címjegyzék

Számlázómérők

Összes lenyomat
Színes lenyomat
Fekete-fehér lenyomat

Admin menü

Hálózat ▶
Rendszerbeállítás ▶
Karbantartás ▶
Titkos beáll. ▶
Szkennelés e-mailbe ▶
USB-beállítás ▶

Panelzár
Szolgáltatászárolás
Szoftverletöltés
Hálózati információk megjelenítése

Feladó mező szerk.

Port állapota

Firmware verziója
Papírtípus beállítása
BTR beáll.
Beégető beáll.
Automatikus reg. beállítás
SzínReg. beáll.
Előhívó tiszt.
Festékfrissítés
BTR frissítés
NVM inicializ.
Magasság beáll.
Gép élettartama

Vezeték nélküli állapot
Vez.nélk.beáll.
WPS-beállítás
Wi-Fi Direct beállítása
Állítsa vissza a vez. nélkülit
TCP/IP
Protokoll
Gazdagép-hozzáférési lista
NVM inicializ.
Wi-Fi

Energiat. időz.
Aut. visszaáll.
Időtűllépési hiba
Munka időtűllép.
Óra beállításai
Figyelmezt. hang
mm/hüvelyk
K. festék figy.
Méret-/típushiba
Bekapcs. Varázsló

Alapbeállítások


Alapértékek másolása
Szkennelési alapbeállítások
Nyomtatás USB alapértékről

Tálcabeállítások

MPF

Panel nyelve

English	Polski
Français	Türkçe
Italiano	Русский
Deutsch	Česko
Español	Magyar
Nederlands	Português
Dansk	Suomi
Norsk	Ελληνικά
Svenska	



www.xerox.com/office/6025docs