



























































Σύμβολα εκτυπωτή

Σύμβολο	Περιγραφή
	Προειδοποίηση: Υποδεικνύει έναν κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο αν δεν αποφευχθεί.
	Προειδοποίηση καυτής επιφάνειας: Καυτή επιφάνεια πάνω ή μέσα στον εκτυπωτή. Προσέξτε για να αποφύγετε τραυματισμούς.
	Κίνδυνος σύνθλιψης: Αυτό το σύμβολο προειδοποίησης ενημερώνει τους χρήστες για τις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού.
	Προσοχή: Υποδεικνύει μια υποχρεωτική ενέργεια που πρέπει να ληφθεί για να αποφευχθούν οι υλικές ζημιές.
	Μην αγγίζετε τμήμα ή περιοχή του εκτυπωτή.
	Μην αγγίζετε τμήμα ή περιοχή του εκτυπωτή.
	Μην εκθέτετε το εξάρτημα σε άμεσο ηλιακό φως.
	Μην εκθέτετε το εξάρτημα σε φως.
	Μην καίτε το εξάρτημα.
	Μην καίτε τις κασέτες γραφίτη.
	Κίνδυνος σύνθλιψης: Για να αποφύγετε τραυματισμούς, προσέξτε σε αυτήν την περιοχή.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Για να αποφύγετε προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης ή την πρόκληση ζημιάς στον ιμάντα, μην αγγίζετε τον ιμάντα μεταφοράς με τα δάχτυλα ή με αιχμηρά αντικείμενα.
	Για να αποφύγετε προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης ή την πρόκληση ζημιάς στον ιμάντα, μην τοποθετείτε και μη ρίχνετε κανένα αντικείμενο στον ιμάντα μεταφοράς.
 175°C  347°F  00:40 ⁰⁰	Καυτή επιφάνεια. Περιμένετε το χρονικό διάστημα που υποδεικνύεται προτού την αγγίξετε.
	Ενεργοποίηση
○	Απενεργοποίηση
	Αναμονή
	Μη χρησιμοποιείτε χαρτί με συρραπτικά ή με συνδετήρες οποιασδήποτε μορφής.
	Μη χρησιμοποιείτε διπλωμένο, τσαλακωμένο, παραμορφωμένο ή ζαρωμένο χαρτί.
	Μην τοποθετείτε και μη χρησιμοποιείτε χαρτί για εκτυπωτές ψεκασμού.
	Μην επανατοποθετείτε χαρτί που έχει ήδη εκτυπωθεί ή χρησιμοποιηθεί.
	Μη χρησιμοποιείτε postcard.
	Μη χρησιμοποιείτε φακέλους.
	Μη δημιουργείτε αντίγραφα χαρτονομισμάτων.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Προσθέστε χαρτί ή μέσα εκτύπωσης.
	Εμπλοκή χαρτιού
	Κλείδωμα
	Ξεκλείδωμα
	Συνδετήρας
	Ψύξη
	Χρόνος που παρήλθε
	Τροφοδοτήστε χαρτί
	Πρωτότυπο μονής όψης
	Διάτρητο χαρτί
	Διαφάνεια
	Τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την όψη προς τα επάνω.
	Τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την όψη προς τα κάτω.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Τοποθετήστε τις ετικέτες με την όψη προς τα κάτω.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Τοπικό δίκτυο
	Τηλεφωνική γραμμή
	Βάρος
	Πλήκτρο "Εναρξη"
	Πλήκτρο "Τερματισμός"
	Πλήκτρο "Κατάσταση εργασίας"
	Πλήκτρο "Κατάσταση εκτυπωτή"
	Πλήκτρο "Εξοικονόμηση ενέργειας"
	Πλήκτρο "Εκκαθάριση όλων"
	Πλήκτρο "Αντιγραφή"
	Πλήκτρο "Σάρωση"
	Πλήκτρο "Εκτύπωση"
	Πλήκτρο "Φαξ"
	Πλήκτρο "Παύση/Επανάκληση"

Σύμβολο	Περιγραφή
	Πλήκτρο "Ταχεία κλήση"
	Πλήκτρο "Πίσω"
	Πλήκτρο "Βιβλίο διευθύνσεων"
	Ένδειξη κατάστασης σφάλματος
	Αυτό το εξάρτημα μπορεί να ανακυκλωθεί.

