






































Xerox® WorkCentre® 6505
















Símbols de la impressora








Símbol	Descripció
	Avís: Indica un perill que pot causar lesions greus o mortals si no s'evita.
	Avís de superfície calenta: Superfície calenta a sobre o a dins de la impressora. Actueu amb precaució per evitar lesions.
	Perill de pessigada: Aquest símbol d'avís alerta els usuaris sobre les àrees on hi ha possibilitat de danys personals.
	Atenció: Indica una acció que cal realitzar obligatòriament per evitar danys materials.
	No toqueu la part o l'àrea de la impressora.
	No toqueu la part o l'àrea de la impressora.
	No l'exposeu a la llum solar directa.
	No l'exposeu a la llum.
	No cremeu el producte.
	No cremeu els cartutxos de tòner.
	Perill de pessigada: Aneu amb compte amb aquesta àrea per evitar danys personals.

Símbol	Descripció
	<p>Per evitar problemes de qualitat d'impressió o danys a la cinta, no toqueu la cinta de transferència amb els dits o amb objectes afilats.</p>
	<p>Per evitar problemes de qualitat d'impressió o danys a la cinta, no col·loqueu ni deixeu caure cap objecte sobre la cinta de transferència.</p>
	<p>Superfície calenta. Espereu el temps que s'indica abans de manipular-la.</p>
	<p>Activada</p>
	<p>Desactivada</p>
	<p>En repòs</p>
	<p>No utilitzeu paper amb grapes o amb qualsevol material d'enquadernació.</p>
	<p>No utilitzeu paper arrugat, ondulat, plegat ni fes.</p>
	<p>No col·loqueu ni utilitzeu paper d'injecció de tinta.</p>
	<p>No torneu a col·locar paper que ja s'hagi utilitzat o en el qual s'hagi imprimit anteriorment.</p>
	<p>No utilitzeu postals.</p>
	<p>No utilitzeu sobres.</p>
	<p>No copieu diners.</p>

Símbol	Descripció
	Afegiu paper o suports d'impressió.
	Encallament de paper
	Bloqueja
	Desbloqueja
	Clip
	Refredament
	Temps transcorregut
	Col·locació de paper
	Original d'una sola cara
	Paper perforat
	Transparència
	Carregueu paper amb capçalera cara amunt.
	Carregueu paper amb capçalera cara avall.

Símbol	Descripció
	Carregueu les etiquetes cara avall.
	USB Bus sèrie universal
	LAN Xarxa d'àrea local
	Línia telefònica
	Pes
	Botó Inicia
	Botó Atura
	Botó Estat del treball
	Botó Estat de la impressora
	Botó Estalvi d'energia
CA //	Botó Esborra-ho tot
	Botó Copia
	Boto Escaneja
	Botó Imprimeix
	Botó Fax
	Botó Pausa/Repetició de trucada

Símbol	Descripció
	Botó Marcatge ràpid
	Botó Endarrere
	Botó Llibreta d'adreces
	Indicador d'estat Error
	Aquest element es pot reciclar.

