






































Xerox® WorkCentre® 7220/7225
Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i
Σύμβολα εκτυπωτή















Σύμβολο	Περιγραφή
	Προειδοποίηση: Υποδεικνύει έναν κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο αν δεν αποφευχθεί.
	Προειδοποίηση καυτής επιφάνειας: Καυτή επιφάνεια πάνω ή μέσα στον εκτυπωτή. Προσέξτε για να αποφύγετε τραυματισμούς.
	Κίνδυνος σύνθλιψης: Αυτό το σύμβολο προειδοποίησης ενημερώνει τους χρήστες για τις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού.
	Προσοχή: Υποδεικνύει μια υποχρεωτική ενέργεια που πρέπει να ληφθεί για να αποφευχθούν οι υλικές ζημιές.
	Μην αγγίζετε τμήμα ή περιοχή του εκτυπωτή.
	Μην αγγίζετε τμήμα ή περιοχή του εκτυπωτή.
	Μην εκθέτετε τις φύσιγγες τυμπάνου σε άμεσο ηλιακό φως.
	Μην καίτε το εξάρτημα.
	Μην καίτε τις κασέτες γραφίτη.
	Μην καίτε τις φύσιγγες τυμπάνου.
	Μην καίτε την κασέτα υπολειμμάτων.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Κίνδυνος σύνθλιψης: Για να αποφύγετε τραυματισμούς, προσέξτε σε αυτήν την περιοχή.
	Μην αφαιρείτε το εξάρτημα όταν το πλαϊνό κάλυμμα είναι κλειστό.
	Μην κρατάτε την περιοχή ιμάντα.
	Υποδεικνύει τη θέση της ράβδου καθαρισμού.
	Μη χρησιμοποιείτε χαρτί που είναι βαρύτερο από 217 g/m ² .
	Μην τοποθετείτε το εξάρτημα γυρισμένο στο πλάι.
	Μην αφαιρείτε το χαρτί με δύναμη.
	Καυτή επιφάνεια. Περιμένετε το χρονικό διάστημα που υποδεικνύεται προτού την αγγίξετε.
	Ενεργοποίηση
	Απενεργοποίηση
	Αναμονή
	Μη χρησιμοποιείτε χαρτί με συρραπτικά ή με συνδετήρες οποιασδήποτε μορφής.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Μη χρησιμοποιείτε διπλωμένο, τσαλακωμένο, παραμορφωμένο ή ζαρωμένο χαρτί.
	Μην τοποθετείτε και μη χρησιμοποιείτε χαρτί για εκτυπωτές ψεκασμού.
	Μη χρησιμοποιείτε διαφάνειες ή φύλλα για συσκευή προβολής.
	Μην επανατοποθετείτε χαρτί που έχει ήδη εκτυπωθεί ή χρησιμοποιηθεί.
	Μη χρησιμοποιείτε postcard.
	Μη χρησιμοποιείτε φακέλους.
	Μη δημιουργείτε αντίγραφα χαρτονομισμάτων.
	Προσθέστε χαρτί ή μέσα εκτύπωσης.
	Εμπλοκή χαρτιού
	Κλείδωμα
	Ξεκλείδωμα
	Συνδετήρας

Σύμβολο	Περιγραφή
	Ψύξη
	Χρόνος που παρήλθε
	Τροφοδοτήστε χαρτί
	Πρωτότυπο μονής όψης
	Διάτρητο χαρτί
	Διαφάνεια
	Τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την όψη προς τα επάνω.
	Τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την όψη προς τα κάτω.
	Τοποθετήστε τις ετικέτες με την όψη προς τα κάτω.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Τοπικό δίκτυο
	Τηλεφωνική γραμμή
	Βάρος

Σύμβολο	Περιγραφή
	Πλήκτρο "Έναρξη"
	Πλήκτρο "Τερματισμός"
	Πλήκτρο "Παύση εκτύπωσης"
	Πλήκτρο "Σύνδεση/Αποσύνδεση"
	Πλήκτρο "Βοήθεια"
	Πλήκτρο "Αρχική σελίδα υπηρεσιών"
	Πλήκτρο "Υπηρεσίες"
	Πλήκτρο "Κατάσταση εργασίας"
	Πλήκτρο "Κατάσταση εκτυπωτή"
	Πλήκτρο "Γλώσσα"
	Πλήκτρο "Εξοικονόμηση ενέργειας"
AC	Πλήκτρο "Εκκαθάριση όλων"
	Πλήκτρο "Παύση κλήσης"
	Αυτό το εξάρτημα μπορεί να ανακυκλωθεί.

