



























Řada Xerox® WorkCentre® 7500















Symbole uvedené na tiskárně











Symbol	Popis
	Varování: Označuje nebezpečí, které může způsobit vážné zranění nebo smrt, pokud se mu nevyhnete.
	Varování týkající se horkého povrchu: Horký povrch na tiskárně nebo v tiskárně. Buďte opatrní, abyste se nezranili.
	Varování týkající se laseru: Tento symbol označuje, že se používá laser, a upozorňuje uživatele, aby postupoval podle příslušných bezpečnostních informací.
	Nebezpečí přivření: Tento výstražný symbol upozorňuje uživatele na místa s možností úrazu.
	Upozornění: Označuje povinnou akci, kterou je nutné provést, aby nedošlo k poškození majetku.
	Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.
	Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.
	Tiskové jednotky nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
	Tuto položku nespalujte.
	Nespalujte kazety s tonerem.
	Nespalujte tiskové jednotky.
	Nespalujte odpadní nádobku.

Symbol	Popis
	Nebezpečí přivření: Buďte v této oblasti opatrní, abyste předešli úrazu.
	Nevystavujte tiskové jednotky světlu na dobu delší než 10 minut.
	Horký povrch. Před manipulací počkejte uvedenou dobu.
	Zapnuto
	Vypnuto
	Klidový režim
	Zemnicí svorka
	Nepoužívejte papír se svorkami ani žádným druhem sešívacích sponek.
	Nepoužívejte přeložený, pomačkaný, zvlněný nebo pokrčený papír.
	Nevkládejte ani nepoužívejte papír pro inkoustové tiskárny.
	Nepoužívejte fólie nebo fólie pro zpětné projektory.
	Nevkládejte použitý papír, nebo papír, který již byl jednou použit k tisku.
	Nepoužívejte pohlednice.

Symbol	Popis
	Nepoužívejte obálky.
	Nepoužívejte obálky.
	Nekopírujte peníze.
	Doplňte papír nebo médium.
	Nevkládejte papír do zásobníku nad rysku MAX .
	Zaseknutý papír
	Zamknout
	Odemknout
	Kancelářská svorka
	Chlazení
	Uplynulý čas
	Zdroj papíru
	Vložení papíru lícem dolů

Symbol	Popis
	1stranná předloha
	Děrovaný papír
	Fólie
	Vložte hlavičkový papír lícem nahoru.
	Vložte hlavičkový papír lícem dolů.
	Vložte štítky lícem dolů.
	USB Univerzální sériová sběrnice
	LAN Místní síť
	Telefonní linka
	Gramáž
	Tlačítko Spustit
	Tlačítko Zastavit
	Tlačítko pro pozastavení tisku
	Tlačítko Přihlášení/Odhlášení

Symbol	Popis
?	Tlačítko Náповěda
	Tlačítko domovské stránky služeb
	Tlačítko Služby
	Tlačítko Stav úlohy
	Tlačítko Stav tiskárny
	Tlačítko Jazyk
	Tlačítko Úsporný režim
CA	Tlačítko Vymazat vše
	Tlačítko Vytočit pauzu
	Tuto položku lze recyklovat.

