














Xerox® WorkCentre® 7970/7970i

















Szimbólumok a nyomtatón





Szimbólum	Leírás
	Vigyázat: Olyan veszélyt jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.
	Túlhevülési figyelmeztetés: Forró felület a nyomtatón vagy a nyomtatóban. A személyi sérülés elkerülése érdekében járjon el körültekintően.
	Becsípődésveszély: Ez a figyelmeztető jelölés azokra a területekre hívja fel a figyelmet, ahol fennáll a személyi sérülés veszélye.
	Figyelem: A tulajdonban keletkező károk megelőzése érdekében kötelezően követendő lépéseket jelöli.
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	Ne tegye ki közvetlen napfény hatásának a dobkazettákat.
	Ne égesse el az elemet.
	Ne dobja tűzbe a festékkazettákat.
	Ne dobja tűzbe a dobkazettákat.
	Ne dobja tűzbe a hulladékgyűjtőt.
	Becsípődésveszély: A személyi sérülések megelőzése érdekében járjon el körültekintéssel ezen a területen.

Szimbólum	Leírás
	<p>Beccsípődésveszély: A személyi sérülések megelőzése érdekében járjon el körültekintéssel ezen a területen.</p>
	<p>Ne távolítsa el erőszakkal a papírt.</p>
	<p>Forró felület. Mielőtt hozzányúlna, várja ki a feltüntetett időt.</p>
	<p>Be</p>
	<p>Ki</p>
	<p>Készenlét</p>
	<p>Ne használjon tűzőkapcsos papírt vagy bármilyen kapcsot.</p>
	<p>Ne használjon hajtott, gyűrött, felpöndörödött vagy szamárfüles papírlapokat.</p>
	<p>Ne töltsön be és ne használjon tintasugaras papírt.</p>
	<p>Ne töltsön be újra olyan papírt, amelyre korábban már nyomtatott vagy használta.</p>
	<p>Ne használjon levelezőlapot.</p>
	<p>Ne használjon borítékot.</p>
	<p>Ne másoljon pénzt.</p>

Szimbólum	Leírás
	Tegyen be papírt vagy másolóanyagot.
	Papírelakadás
	Zárolás
	Zárolás feloldása
	Gémkapocs
	Hűtés
	Eltelt idő
	Töltsön be papírt
	Egyoldalas eredeti
	Lyukasztott papír
	Fólia
	Töltsön be fejléces papírt a nyomtatandó oldallal felfelé.
	Töltsön be fejléces papírt a nyomtatandó oldallal lefelé.

Szimbólum	Leírás
	Töltsön be címkét a nyomtatandó oldallal lefelé.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Helyi hálózat
	Telefonvonal
	Súly
	Start gomb
	Stop gomb
	Nyomtatás szüneteltetése gomb
	Bejelentkezés/kijelentkezés gomb
	Súgó gomb
	Szolgáltatások kezdőlap gomb
	Szolgáltatások gomb
	Munkaállapot gomb
	Nyomtatóállapot gomb
	Nyelv gomb
	Energiatakarékos gomb

Szimbólum	Leírás
AC	Összes törlése gomb
 A pause symbol consisting of two vertical bars and a curved line on the left side.	Tárcsázási szünet gomb
 A recycling symbol consisting of three chasing arrows forming a triangle.	Ez az elem újrahasznosítható.

