

Xerox® Wide Format 6604/6605 Solution™

Guida per l'omologazione di sicurezza
di



© 2009 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox® e il design della sfera della connettività, 6604/6605 Solution™, FreeFlow® e FreeFlow® Accxes® Print Server sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

ENERGY STAR® e ENERGY STAR MARK® sono marchi registrati negli Stati Uniti. Microsoft Windows® è un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Adobe®, PostScript®, PostScript®3™ e PostScript Logo® sono marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi. AutoCAD® è un marchio registrato di Autodesk, Incorporated. Lo stato del prodotto, della build e/o le specifiche sono soggetti modifica senza preavviso.

Indice generale

1 Guida alla sicurezza e alle certificazioni.....	1-1
note sulla sicurezza.....	1-1
Alimentazione elettrica.....	1-2
Aree accessibili all'operatore.....	1-2
Manutenzione.....	1-2
Pulizia del prodotto.....	1-3
Informazioni sulla sicurezza operativa.....	1-3
Informazioni di manutenzione.....	1-5
Sicurezza e ozono.....	1-5
Materiali di consumo.....	1-6
Emissione di frequenze radio.....	1-6
Stati Uniti, Canada, Europa, Australia/Nuova Zelanda:.....	1-6
Omologazione di sicurezza del prodotto.....	1-6
Energy Star.....	1-6
Informazioni sulle normative.....	1-7
Marchio CE	1-7
Normativa RoHS per la Turchia	1-8
Copie e stampe illegali.....	1-8
USA.....	1-8
Canada.....	1-10
Altri paesi.....	1-10
Riutilizzo, riciclaggio e smaltimento del prodotto.....	1-11
Direttiva WEEE 2002/96/CEE	1-11
Collegamento dell'alimentazione.....	1-11
Specifiche ambientali e temperatura.....	1-12
Posizione delle etichette di avvertenza e attenzione.....	1-12

1

Guida alla sicurezza e alle certificazioni

Questa guida contiene le precauzioni da seguire per utilizzare la Xerox® Wide Format 6604/6605 Solution™. Il presente capitolo affronta gli argomenti seguenti.

- note sulla sicurezza
- Informazioni sulle normative
- Copie e stampe illegali
- Riciclaggio e smaltimento del prodotto
- Collegamento dell'alimentazione
- Specifiche ambientali e temperatura
- Posizione delle etichette di avvertenza e attenzione

Leggere attentamente le Note sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto per garantire un utilizzo sicuro e a norma di legge del sistema e per evitare lesioni alle persone.

note sulla sicurezza

I materiali di consumo del sistema Xerox Wide Format 6604/6605 Solution sono stati progettati e collaudati per soddisfare rigorosi requisiti di sicurezza. Questi comprendono esami e approvazioni di enti responsabili della sicurezza e della conformità agli standard vigenti in materia di salvaguardia dell'ambiente. Si prega di leggere attentamente le istruzioni seguenti prima di accingersi a far funzionare il prodotto e di consultarle per assicurarne il funzionamento continuato in condizioni di sicurezza.

I test sulla sicurezza e sulle prestazioni e i test ambientali per questo prodotto sono stati eseguiti utilizzando esclusivamente materiali di consumo Xerox.



PERICOLO

- Qualsiasi modifica non autorizzata, ivi compresa l'aggiunta di nuove funzioni o connessioni a dispositivi esterni, può invalidare tale omologazione. Per richiedere informazioni, rivolgersi al proprio rappresentante Xerox.
- Attenersi a tutte le istruzioni impresse sul prodotto o fornite con lo stesso.
- Questa avvertenza segnala all'utente l'esistenza di aree del prodotto in cui sussiste il rischio di danni alla persona.
- Questa avvertenza segnala agli utenti le aree del prodotto dove sono presenti superfici riscaldate che non devono essere toccate.

Alimentazione elettrica

Questo sistema deve essere azionato con il tipo di alimentazione indicato sull'etichetta. Se non si è sicuri che la rete elettrica soddisfi i requisiti, contattare la società erogatrice di energia elettrica.



PERICOLO

- Questo prodotto deve essere collegato a un circuito con messa a terra.
- Il prodotto è dotato di spine con connettore di messa a terra di protezione, adatte soltanto a una presa di alimentazione dotata di messa a terra. Si tratta di un requisito di sicurezza. Per evitare il rischio di scosse elettriche, se non si è in grado di inserire la spina nella presa, rivolgersi a un elettricista di fiducia per sostituire le prese. Non utilizzare mai adattatori per collegare l'apparecchiatura a una presa sprovvista del terminale di messa a terra.
- Non tentare di aprire l'interfaccia utente o il sistema di alimentazione dello scanner.
- Non esporre il sistema di alimentazione alla luce diretta del sole, all'acqua o all'umidità.

Aree accessibili all'operatore

Questa apparecchiatura è stata progettata per limitare l'accesso dell'operatore solo alle aree sicure. L'accesso alle aree pericolose da parte dell'operatore è impedito da coperture o protezioni che richiedono l'utilizzo di un apposito attrezzo per essere rimosse. Non rimuovere mai le coperture o le protezioni.

Manutenzione

Le procedure di manutenzione del prodotto da parte dell'operatore sono descritte nella documentazione per l'utente fornita con il prodotto. Non eseguire mai operazioni di manutenzione non espressamente descritte nella documentazione per il cliente.

Pulizia del prodotto

Prima di pulire questo prodotto, scollegarlo dalla presa elettrica. Utilizzare sempre materiali appositamente destinati a questo sistema. L'utilizzo di altri materiali può dar luogo a uno scarso rendimento e potrebbe rivelarsi pericoloso. Non utilizzare detergenti spray, in quanto possono essere esplosivi e infiammarsi in alcune circostanze.



PERICOLO

- Se si presenta l'esigenza di spostare il sistema, contattare un rappresentante dell'assistenza Xerox o un tecnico autorizzato o il servizio di assistenza di zona autorizzato.
- Un collegamento inadeguato del conduttore di messa a terra dell'apparecchiatura può provocare una scossa elettrica.
- Non collocare oggetti sui cavi di alimentazione.
- Non installare l'apparecchiatura in un punto in cui gli utenti possano calpestare i cavi di alimentazione o inciamparvi.
- Non escludere o disattivare interruttori di sicurezza elettrici o meccanici.
- Non ostruire le aperture per la ventilazione.
- Non inserire oggetti di alcun tipo nelle fessure o nelle aperture dell'apparecchiatura.
- Qualora si verifichi una delle seguenti condizioni, interrompere immediatamente l'alimentazione all'apparecchiatura (pulsante di accensione e interruttore) e scollegare i cavi di alimentazione dalle prese. Rivolgersi a un rappresentante autorizzato del servizio di assistenza Xerox per risolvere il problema.
- Il sistema emette odori o rumori insoliti.
- I cavi di alimentazione sono danneggiati o consumati.
- È scattato un fusibile, un interruttore di sicurezza o altro dispositivo di sicurezza.
- È stato rovesciato del liquido sull'apparecchiatura.
- L'apparecchiatura è stata esposta all'acqua.
- Una qualsiasi parte dell'apparecchiatura è danneggiata.

Informazioni sulla sicurezza operativa

Per garantire il funzionamento continuativo in sicurezza dell'apparecchiatura, attenersi sempre alle seguenti norme di sicurezza.

- Collegare sempre il sistema a una presa di corrente dotata di messa a terra. In caso di dubbi, far controllare la presa da un elettricista qualificato.
- Questo prodotto deve essere collegato a un circuito con adeguata messa a terra. Il prodotto è dotato di spine con connettore di messa a terra di protezione, adatte soltanto a una presa di alimentazione dotata di messa a terra. Si tratta di un requisito di sicurezza. Per evitare il rischio di scariche elettriche, se non si è in grado di inserire le spine nelle prese rivolgersi a un elettricista di fiducia per sostituire le

prese. Non utilizzare mai adattatori per collegare l'apparecchiatura a una presa sprovvista del terminale di messa a terra.

- Attenersi sempre a tutte le avvertenze e alle istruzioni riportate sull'apparecchiatura o con essa fornite.
- Avere sempre la massima cura quando si sposta o trasferisce l'apparecchiatura. Per organizzare un trasferimento in un luogo al di fuori dell'edificio, rivolgersi a servizio di assistenza di Xerox o alla organizzazione di supporto di zona.
- Sistemare l'apparecchiatura in un ambiente abbastanza spazioso da garantire una ventilazione adeguata e consentirne la manutenzione. Per conoscere i requisiti di spazio minimi, consultare la Guida per l'utente di Xerox Wide Format 6604/6605 Solution.
- Usare sempre materiali di consumo e forniture di prodotti studiati appositamente per l'apparecchiatura Xerox. L'uso di altri materiali potrebbe comprometterne le prestazioni e creare situazioni di pericolo.
- Scollegare sempre l'apparecchiatura dalla presa elettrica prima di pulirla.
- Per evitare scosse elettriche, non esporre l'apparecchiatura alla pioggia o all'umidità.
- Non coprire lo scanner con fogli o disegni che potrebbero ostruire le ventole durante il funzionamento del sistema perché il sistema potrebbe surriscaldarsi e incendiarsi.
- Non modificare lo scanner installato rimuovendo il piedino di gomma perché la circolazione dell'aria potrebbe risentirne e causare un surriscaldamento della parte.
- Non appoggiarsi né appoggiare oggetti pesanti sullo scanner. Un peso eccessivo potrebbe danneggiare l'unità o renderla instabile, il che potrebbe causare lesioni.

Per garantire il funzionamento continuato in sicurezza dell'apparecchiatura Xerox, attenersi sempre alle seguenti norme di sicurezza.

**PERICOLO**

- Non utilizzare mai adattatori per collegare l'apparecchiatura a una presa sprovvista del terminale di messa a terra.
- Non tentare mai di eseguire operazioni di manutenzione che non siano descritte nella documentazione per il cliente.
- L'apparecchiatura non deve essere installata a incasso, a meno che non venga fornita una ventilazione adeguata. Per richiedere informazioni, rivolgersi al proprio rappresentante Xerox.
- Non rimuovere mai le coperture e le protezioni avvitate. All'interno di queste coperture non vi sono aree riparabili dall'operatore.
- Non collocare mai l'apparecchiatura vicino a un calorifero o ad altre fonti di calore.
- Non inserire oggetti di alcun tipo nelle aperture di ventilazione dell'apparecchiatura.
- Non escludere mai o attivare manualmente gli interruttori di sicurezza elettrici o meccanici.
- Non azionare mai l'apparecchiatura se si notano suoni o odori insoliti. Scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Xerox di zona o ad altro servizio di assistenza autorizzato.

Informazioni di manutenzione

Non eseguire interventi di manutenzione che non siano specificamente descritti nella documentazione per il cliente fornita con il sistema.

- Non utilizzare detergenti spray. L'uso di detergenti non approvati può compromettere le prestazioni dell'apparecchiatura e dare luogo a una situazione potenzialmente pericolosa.
- Usare solo i materiali di consumo e di pulizia riportati nella documentazione per il cliente. Tenere tutti i materiali al di fuori della portata dei bambini.
- Non rimuovere le coperture e le protezioni avvitate. In queste aree non è previsto alcun intervento da parte dell'utente.
- Non eseguire interventi di manutenzione non specificamente riportati nella documentazione o per i quali un rappresentante dell'assistenza Xerox non abbia fornito una formazione specifica, fatta eccezione per le procedure descritte nei manuali per l'utente.

Sicurezza e ozono

Quando è in funzione, questo prodotto genera ozono, un gas più pesante dell'aria, che viene prodotto in quantità proporzionale al volume di copie eseguito, e che viene disperso solo in ambienti ben ventilati. Il rispetto dei parametri ambientali, specificati nella Guida per l'utente di Xerox Wide Format 6604/6605 Solution, garantisce un livello di concentrazione di ozono entro i limiti di sicurezza.

Per gli Stati Uniti e il Canada sono disponibili ulteriori informazioni relative all'ozono; richiedere la pubblicazione Facts About Ozone (codice 610P64653) al numero 1-800-828-6571. Negli altri paesi, rivolgersi al proprio rappresentante Xerox.

Materiali di consumo

Conservare tutti i materiali di consumo attenendosi alle istruzioni riportate sulla confezione o sul contenitore. Tenere tutti i materiali al di fuori della portata dei bambini. Non gettare toner, le cartucce toner o il serbatoio del toner nel fuoco.

Emissione di frequenze radio

Stati Uniti, Canada, Europa, Australia/Nuova Zelanda:

Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti dei dispositivi digitali di Classe A, in base alle norme FCC, parte 15. Tali limiti hanno lo scopo di fornire un'adeguata protezione contro le interferenze dannose che si sviluppano quando l'apparecchiatura viene utilizzata in un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e diffonde frequenze radio. Se non viene installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze pericolose nelle comunicazioni radio. L'impiego di questa apparecchiatura in ambiente domestico potrebbe causare interferenze dannose, nel qual caso l'utente dovrà eliminare l'interferenza a proprie spese. Eventuali cambiamenti o modifiche all'apparecchiatura non specificatamente approvate da Xerox potrebbero invalidare il diritto dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

Omologazione di sicurezza del prodotto

Questo prodotto è omologato e certificato conforme agli standard di sicurezza stabiliti dai seguenti enti.

Tabella 1: Omologazione di sicurezza del prodotto

Ente	Standard di sicurezza
TUV Rhineland of North America	UL60950-1 1st (2003) (USA/Canada)
NEMKO	IEC60950-1 Edition 1 (2001)
Scanner: Cerpas Technologies (Suzhou) Co., Ltd.	UL 60950-1 1° revisione (2007)

Energy Star



In qualità di partner ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che (la configurazione di base di) questo prodotto è conforme alle direttive ENERGY STAR sul risparmio energetico. ENERGY STAR e ENERGY STAR MARK sono marchi registrati negli Stati Uniti. Il programma ENERGY STAR Office Equipment è il risultato di uno sforzo congiunto tra i governi degli Stati Uniti, dell'Unione Europea, del Giappone e le aziende produttrici di attrezzature per ufficio volto a promuovere la produzione di dispositivi a ridotto consumo energetico come copiatrici, stampanti, fax, sistemi multifunzione, personal computer e monitor. Un minore consumo di energia concorre a ridurre lo smog, le piogge acide e le modifiche climatiche nel lungo periodo perché limita le emissioni generate per produrre l'elettricità. Le apparecchiature Xerox con certificazione ENERGY STAR vengono configurate in fabbrica. Il ritardo di attivazione del modo Economizzatore dall'ultima copia/stampa è impostato su 15 minuti. Per una descrizione più dettagliata di questa funzione, consultare la Guida per l'utente di Xerox Wide Format 6604/6605 Solution.

Informazioni sulle normative

Marchio CE



Il marchio CE apposto a questo prodotto costituisce la dichiarazione di conformità da parte di Xerox alle seguenti direttive applicabili dell'Unione europea alle date indicate:

12.12.06: Direttiva 2006/95/CE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle normative degli Stati membri in materia di apparecchi a bassa tensione.

15.12.04: Direttiva 2004/108/CE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle normative degli Stati membri in materia di compatibilità elettromagnetica.

9 marzo 1999: Direttiva 99/5/CE del Consiglio in materia di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione e del riconoscimento reciproco della loro conformità.

Per garantire la conformità con la direttiva 2004/108/CE dell'Unione Europea relativa alla compatibilità elettromagnetica, la stampante Xerox Wide Format 6604/6605 Solution è stata configurata per passare al modo economizzatore dopo un'ora (60 minuti) di inattività. Qualsiasi modifica a questa impostazione invalida la conformità del prodotto alla direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica. Evitare di modificare questa impostazione.

Per una dichiarazione completa di conformità e la definizione delle direttive pertinenti e degli standard di riferimento, rivolgersi al fornitore autorizzato di zona.



PERICOLO

- Per consentire l'uso di questo prodotto in prossimità di apparecchiature industriali, scientifiche e mediche, le radiazioni esterne di tali dispositivi devono essere limitate oppure devono essere adottate misure speciali di mitigazione.
- Questo è un prodotto di Classe A. In un ambiente domestico, il prodotto può causare interferenze radio, nel qual caso l'utente dovrà prendere le opportune misure.

Normativa RoHS per la Turchia

In ottemperanza all'articolo 7 (d), si certifica che questo prodotto è conforme alla normativa EEE.

Copie e stampe illegali

USA

Una legge del Congresso degli Stati Uniti vieta la riproduzione, in determinate circostanze, dei documenti elencati di seguito. Il mancato rispetto di tale divieto può essere punito con un'ammenda o con la detenzione.

- Obbligazioni o titoli emessi dal governo degli Stati Uniti, quali:
 - Certificati obbligazionari
 - Valuta della Banca Nazionale
 - Cedole di obbligazioni
 - Banconote della Federal Reserve Bank
 - Certificati di argento (Silver Certificates)
 - Certificati di oro (Gold Certificates)
 - Obbligazioni degli Stati Uniti
 - Buoni del tesoro
 - Banconote della Federal Reserve
 - Valuta divisionale
 - Certificati di deposito
 - Carta moneta
 - Obbligazioni e titoli emessi da alcune agenzie governative.
 - Titoli (È possibile fotografare i buoni del tesoro degli Stati Uniti unicamente a scopo pubblicitario e in occasione di campagne finalizzate alla vendita degli stessi.)
 - Marche da bollo. (È possibile riprodurre documenti legali contenenti marche da bollo annullate a condizione che la copia venga utilizzata unicamente per fini legali.)

- Francobolli, timbrati e non timbrati. (È possibile fotografare francobolli per scopi filatelici, a condizione che la riproduzione sia in bianco e nero e di dimensioni inferiori al 75 % dell'originale o superiori al 150 %.)
- Vaglia postali
- Fatture, tratte o assegni emessi o autorizzati da funzionari degli Stati Uniti
- Francobolli o altri bolli di qualsivoglia denominazione e valore emessi per atto del Congresso
- Certificati di indennità per i veterani delle guerre mondiali
- Obbligazioni e titoli emessi da governi, banche o società di paesi stranieri
- Materiale protetto dalle leggi sul copyright, a meno che non si possieda l'autorizzazione del proprietario del marchio o che la riproduzione non rientri nelle clausole di "uso legale" previste da tali leggi. Per ulteriori informazioni su tali clausole, è possibile contattare l'ufficio preposto: Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Richiedere la Circolare R21
- Certificati di cittadinanza o di naturalizzazione. (È possibile fotografare i certificati di naturalizzazione esteri)
- Passaporti. (È possibile fotografare i passaporti esteri)
- Documenti di immigrazione
- Libretti di immatricolazione
- Documenti "Selective Service Induction Papers" che contengono le seguenti informazioni relative al titolare:
- Reddito
- Stato di dipendenza
- Precedenti penali per servizio militare
- Stato fisico o mentale
- Eccezione: è consentito fotocopiare i certificati di congedo dell'esercito degli Stati Uniti.
- Badge, cartellini di identificazione e lasciapassare appartenenti a personale dell'esercito o a membri dei vari dipartimenti federali, quali FBI, Tesoro ecc. (a meno che la fotocopia non sia stata ordinata dal capo di tale dipartimento o ufficio)
- In alcuni stati è inoltre vietata la riproduzione dei seguenti documenti: Targhe di automobile - Patenti di guida - Libretti di circolazione.

Il presente elenco non è esaustivo. Si declina ogni responsabilità per eventuali mancanze o inesattezze. In caso di dubbi, consultare un avvocato.

Canada

Una legge del Congresso degli Stati Uniti vieta la riproduzione, in determinate circostanze, dei documenti elencati di seguito. Il mancato rispetto di tale divieto può essere punito con un'ammenda o con la detenzione. Il presente elenco non è esaustivo. Si declina ogni responsabilità per eventuali mancanze o inesattezze. In caso di dubbi, consultare un avvocato. In caso di dubbi, consultare un avvocato.

- Banconote e valuta corrente
- Obbligazioni o titoli emessi da governi o banche
- Buoni del Tesoro o altri documenti emessi dal Ministero del Tesoro
- Il pubblico sigillo del Canada o di una sua provincia, così come il sigillo appartenente a un ente pubblico, a un'autorità o a un tribunale canadese
- Proclami, ordinanze, norme, nomine o avvisi relativi agli stessi (nel caso in cui la copia rechi il falso timbro della Regina o di un'amministrazione provinciale).
- Nomi, marchi, sigilli o simboli utilizzati da o per conto del governo canadese o di una provincia, dal governo di un paese straniero o da un dipartimento, da una commissione o un organismo fondato dal governo canadese o di una provincia, o dal governo di un paese straniero
- Marche da bollo nazionali o estere
- Documenti e registri custoditi da funzionari pubblici incaricati di eseguirne copie certificate, nel caso in cui nella riproduzione si attesti falsamente che si tratta di una copia certificata
- Materiale protetto dalle leggi sul copyright o marchi di qualsiasi natura, in assenza di un'autorizzazione del proprietario del marchio

Altri paesi

La copia di certi documenti potrebbe essere vietata in alcuni paesi. Il mancato rispetto di tale divieto può essere punito con un'ammenda o con la detenzione.

- Banconote
- Banconote e assegni
- Titoli e titoli di stato e obbligazioni
- Passaporti e carte d'identità
- Materiale soggetto a copyright o marchi di fabbrica senza il consenso del proprietario
- Francobolli
- Altri titoli negoziabili

Il presente elenco non è esaustivo. Si declina ogni responsabilità per eventuali mancanze o inesattezze. In caso di dubbi, consultare un avvocato.

Riutilizzo, riciclaggio e smaltimento del prodotto

Qualora si debba provvedere allo smaltimento del prodotto Xerox, si tenga presente che esso contiene piombo, mercurio e altre sostanze il cui smaltimento potrebbe essere regolato da specifiche normative ambientali in certi Paesi. La presenza di piombo è pienamente conforme alle normative internazionali in vigore al momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.

Per informazioni sul riciclaggio e lo smaltimento dei prodotti, contattare le autorità locali. Negli Stati Uniti, è possibile anche fare riferimento al sito web Electronic Industries Alliance all'indirizzo: <http://www.eiae.org/>. Perclorati. Il prodotto può contenere dispositivi, quali batterie, contenenti perclorato. Per informazioni sulle norme di sicurezza pertinenti, visitare il sito: <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

Xerox ha istituito un programma mondiale di ritiro e riconversione/riciclaggio degli apparecchi. Chiedere al rappresentante Xerox locale (1-800-ASK-XEROX) se questo apparecchio Xerox rientra nel programma. Per ulteriori informazioni sui programmi ambientali Xerox, consultare: <http://www.xerox.com/environment>.

Per una dichiarazione completa di conformità e la definizione delle direttive pertinenti e degli standard di riferimento, rivolgersi al fornitore autorizzato di zona.

Direttiva WEEE 2002/96/CEE



L'applicazione di questo simbolo sul prodotto conferma la necessità di smaltire il sistema in conformità con le procedure in vigore nel proprio paese.

In conformità con la normativa europea le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso soggette allo smaltimento devono essere gestite secondo le procedure stabilite.

Prima dello smaltimento, contattare il rivenditore o il rappresentante Xerox locale per informazioni sul ritiro dei prodotti utilizzati.

Collegamento dell'alimentazione

Di seguito sono indicate le specifiche di alimentazione che variano in base alla configurazione del sistema e ai requisiti propri di ciascun paese. Collegare le spine di alimentazione a prese con tensione e amperaggio corretti e dotate di messa a terra per scongiurare il rischio di scosse elettriche. In caso di dubbi, rivolgersi al centro di assistenza clienti Xerox.

Tabella 2: Specifiche dell'alimentazione

Apparecchio	Tensione nominale	Frequenza nominale
Stampante	120 V CA (+/- 10 %) @ 12 A 220 - 240 V CA (da -10 % a +6 %) @ 10 A	50/60 Hz 50/60 Hz
Scanner	100 - 240 V CA 1,5 A	50/60 Hz
Controller	115 / 230 V CA 4,0/2,0 A	50/60 Hz
Interfaccia utente	100 - 240 V CA 1,5 A	50/60 Hz

Verificare che le spine non siano impolverate. In ambienti particolarmente umidi, un connettore sporco può causare problemi di collegamento nel tempo.

Non tentare di modificare, tirare, piegare, sfregare o danneggiare i cavi in nessun modo. Non collocare oggetti pesanti sui cavi di alimentazione perché si potrebbero rovinare.

Spegnere immediatamente il sistema se si nota la presenza di fumo, di un calore eccessivo, di rumori o odori insoliti o se sul sistema è stata versata dell'acqua, del caffè o altri liquidi. In questo caso, spegnere immediatamente il sistema, scollegarlo dall'alimentazione e chiamare il rappresentante Xerox.

Specifiche ambientali e temperatura

Questo sistema funziona normalmente se si rispettano i limiti ambientali seguenti:

- Intervallo di temperature: 50 - 90°F (10 - 32°C)
- Percentuale di umidità: 15 - 85 % (senza condensa)

A un livello di umidità pari a 47,5 %, la temperatura non deve superare i 32°C (90°F); con un livello di umidità dell'85 %, la temperatura non deve superare i 27,7°C ().

NOTA

Non esporre lo scanner o l'alimentatore a temperature inferiori a 10°C (50°F) o superiori a 35°C (95°F) o a condizioni di umidità estreme (meno del 35 % o più dell'80 % di umidità relativa).

Bruschi sbalzi di temperatura possono influire negativamente sulla qualità delle copie. Il riscaldamento troppo veloce di una stanza fredda può generare condensa all'interno del sistema e questa interferisce sul processo di trasferimento delle immagini.

Posizione delle etichette di avvertenza e attenzione

Ecco i punti in cui sono collocate le etichette di avvertenza e attenzione sulla stampante Xerox Wide Format 6604/6605 Solution con print server FreeFlow Accxes.



