

Software do Servidor de Impressão FreeFlow®
Accxes® versão 15.0
Agosto 2010
701P50944



Xerox® 6604/6605 Solução™

Guia de Segurança e Certificações



©2009 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox® e o design da esfera de conectividade, Solução 6604/6605™, FreeFlow® e Servidor de Impressão FreeFlow® Accxes® são marcas da Xerox Corporation nos EUA e/ou em outros países.

ENERGY STAR® e ENERGY STAR MARK® são marcas registradas nos Estados Unidos. Microsoft Windows® é uma marca da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Adobe®, PostScript®, PostScript®3™ e PostScript Logo® são marcas da Adobe Systems Incorporated nos EUA e/ou em outros países. AutoCAD® é uma marca registrada da AutoDesk, Incorporated. O status do produto, o status e/ou especificações da versão estão sujeitos a alteração sem aviso.

Índice

1 Segurança e certificações.....	1-1
Notas sobre a segurança.....	1-1
Alimentação elétrica.....	1-2
Áreas acessíveis ao operador.....	1-2
Manutenção.....	1-2
Limpeza do produto.....	1-3
Informações de segurança operacional.....	1-3
Informações sobre manutenção.....	1-5
Informações de segurança quanto ao ozônio.....	1-5
Consumíveis.....	1-5
Emissões de frequência de rádio.....	1-6
Estados Unidos, Canadá, Europa e Austrália/Nova Zelândia.....	1-6
Certificação de segurança do produto.....	1-6
Energy Star.....	1-6
Informações regulatórias.....	1-7
Marca CE	1-7
Regulamentação da Turkey RoHS	1-8
Cópias e impressões ilegais.....	1-8
EUA.....	1-8
Canadá.....	1-10
Outros países.....	1-10
Reciclagem/reutilização e descarte de produtos.....	1-11
Diretiva WEEE 2002/96/EC	1-11
Conexão de alimentação.....	1-12
Ambiente e temperatura.....	1-12
Locais de etiquetas de aviso e cuidado.....	1-13

1

Segurança e certificações

Este guia contém cuidados e regulamentações no uso da Solução para Grandes Formatos Xerox® 6604/6605™. Os itens a seguir serão detalhados neste capítulo.

- Notas sobre a segurança
- Informações regulatórias
- Cópias e impressões ilegais
- Reciclagem e descarte de produtos
- Conexões de alimentação
- Ambiente e temperatura
- Locais de etiquetas de aviso e cuidado

As Notas sobre a segurança devem ser lidas cuidadosamente antes do uso deste produto, a fim de garantir que o equipamento seja operado com segurança, legalmente, além de evitar ferimentos pessoais.

Notas sobre a segurança

Sua Solução para Grandes Formatos Xerox 6604/6605 foi projetada e testada para cumprir requisitos rigorosos de segurança. Entre elas estão a aprovação pela agência de segurança e o cumprimento de normas ambientais estabelecidas. Por favor, leia as instruções a seguir com cuidado antes de operar o equipamento, consultando-as conforme necessário para garantir a operação contínua do seu produto com segurança.

O teste de segurança e meio ambiente e o desempenho deste produto foram avaliados com a utilização apenas de materiais Xerox.

 **AVISO**

- Qualquer alteração não autorizada, que possa incluir a adição de novas funções ou a conexão a dispositivos externos, pode ter consequências na certificação do produto. Entre em contato com o representante Xerox para obter mais informações.
- Todas as instruções de aviso sinalizadas ou fornecidas com o produto devem ser seguidas.
- Este símbolo de aviso alerta o usuário para as áreas do produto nas quais há a possibilidade de ocorrerem lesões físicas.
- Este símbolo de aviso também alerta os usuários para áreas do produto nas quais há uma superfície aquecida, que não deve ser tocada.

Alimentação elétrica

Este produto deve ser utilizado com a voltagem de energia elétrica indicada na etiqueta de dados do produto. Se você não tiver certeza se a alimentação elétrica está de acordo com as exigências, consulte a empresa de energia elétrica local para obter informações.

 **AVISO**

- A máquina deve ser conectada a um circuito de aterramento de proteção.
- Este produto tem plugues com um pino de aterramento para proteção. Esses plugues servem apenas para tomadas elétricas aterradas. Trata-se de um recurso de segurança. Para evitar o risco de choque elétrico, consulte seu eletricitista para substituir a tomada elétrica, caso você não consiga inserir os plugues na tomada. Nunca use um adaptador de aterramento para conectar o produto a uma tomada que não tenha um terminal de conexão aterrado.
- Não tente abrir a Interface do Usuário (IU) ou a fonte de alimentação do scanner.
- Não exponha a fonte de alimentação a luz solar direta, água ou umidade.

Áreas acessíveis ao operador

Este equipamento foi projetado para restringir o acesso do operador apenas às áreas seguras. O acesso do operador às áreas perigosas é restringido por tampas e proteções, que precisam de ferramentas para serem removidas. Nunca remova essas tampas e proteções.

Manutenção

Todos os procedimentos de manutenção do produto que podem ser executados pelo operador são descritos na documentação do usuário fornecida com o produto. Não execute nenhum procedimento de manutenção neste produto que não esteja descrito na documentação do cliente.

Limpeza do produto

Antes de limpar este produto, desconecte o plugue da tomada elétrica. Sempre use materiais especificamente designados para este produto. O uso de outros materiais poderá resultar em um rendimento deficiente e criar situações perigosas. Não utilize limpadores em aerossol, pois eles podem ser explosivos e inflamáveis em determinadas circunstâncias.

AVISO

- Caso esta máquina precise ser movida para um local diferente, entre em contato com um representante de serviços Xerox, com seu representante local autorizado ou com o Centro Xerox de Atendimento ao Cliente.
- A conexão incorreta do condutor de aterramento do equipamento pode causar choques elétricos.
- Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação.
- Não coloque este equipamento onde as pessoas possam pisar ou tropeçar nos cabos de alimentação.
- Não cancele ou desabilite travas mecânicas ou elétricas.
- Não obstrua as aberturas de ventilação.
- Nunca coloque objetos de nenhum tipo nas aberturas ou fendas deste equipamento.
- Caso ocorra alguma das condições a seguir, desligue imediatamente a alimentação da máquina (interruptor de alimentação e disjuntor) e retire o plugue da tomada. Ligue para um representante local autorizado de serviços para corrigir o problema.
- O equipamento está emitindo ruídos ou odores incomuns.
- Os cabos de alimentação estão danificados ou corroídos.
- O disjuntor no painel da parede, um fusível ou outro dispositivo de segurança foi desligado.
- Líquido é derramado no equipamento.
- O equipamento foi exposto à água.
- Alguma parte do equipamento foi danificada.

Informações de segurança operacional

Para garantir a continuidade da segurança de operação do equipamento, siga sempre estas diretrizes de segurança.

- Sempre conecte o equipamento a uma tomada elétrica com aterramento correto. Caso esteja em dúvida, peça a um electricista qualificado para verificar a tomada.
- Este equipamento deve ser conectado a um circuito de aterramento de proteção. Este equipamento tem plugues com pinos de aterramento de proteção. Os plugues servem apenas para tomadas elétricas aterradas. Trata-se de um recurso de segurança. Para evitar o risco de choque elétrico, consulte seu electricista para substituir a tomada elétrica, caso você não consiga inserir os plugues. Nunca use

- um plugue que esteja sem o terminal de conexão terra para conectar o produto a uma tomada.
- Sempre siga os avisos e instruções assinalados ou fornecidos com o equipamento.
 - Sempre tenha cuidado ao mover ou relocar o equipamento. Entre em contato com o Representante Xerox de Atendimento ao Cliente ou com a empresa de suporte técnico local para providenciar a mudança do produto para um local fora de suas instalações.
 - Sempre coloque o equipamento em uma área que tenha ventilação adequada e espaço suficiente para realizar os serviços. Consulte o Guia do Usuário da Solução para Grandes Formatos Xerox 6604/6605 para obter as dimensões mínimas.
 - Utilize sempre materiais e suprimentos especificamente projetados para seu equipamento Xerox. A utilização de materiais inadequados pode resultar em um mau desempenho.
 - Antes de limpar o equipamento, sempre desconecte-o da tomada elétrica.
 - Para evitar choque elétrico, nunca exponha o equipamento a chuva ou umidade.
 - Não cubra o scanner com papéis ou desenhos que possam obstruir as ventilações durante a operação. Isso pode levar ao superaquecimento e a um possível risco de incêndio.
 - Não modifique o scanner montado removendo o pé de borracha. Isso pode impedir a circulação de ar ao redor da unidade e levar ao superaquecimento.
 - Evite apoiar e colocar objetos pesados sobre o scanner. A unidade pode ser danificada ou se tornar instável, resultando em possíveis danos.

Para garantir a continuidade da segurança de operação do equipamento Xerox, siga sempre estas diretrizes de segurança.

 **AVISO**

- Nunca use um plugue que esteja sem o terminal de conexão terra para conectar o produto a uma tomada.
- Nunca tente fazer nenhuma função de manutenção que não esteja especificamente descrita na documentação para o cliente.
- Este equipamento não deve ser colocado em instalações embutidas, a menos que haja ventilação adequada. Entre em contato com o representante Xerox para obter mais informações.
- Nunca remova as tampas ou proteções que estão presas com parafusos. Não há áreas que o operador precise utilizar atrás dessas tampas.
- Nunca coloque o equipamento próximo a um aquecedor ou a qualquer outra fonte de calor.
- Nunca coloque objetos de nenhum tipo nas aberturas de ventilação.
- Nunca obstrua ou tapeie algum dos dispositivos de bloqueio mecânico ou elétrico.
- Nunca opere o equipamento caso observe ruídos ou odores incomuns. Desconecte o plugue da tomada elétrica e entre imediatamente em contato com o representante local de serviços Xerox ou com o Centro Xerox de Atendimento ao Cliente.

Informações sobre manutenção

Não execute nenhum procedimento de manutenção que não esteja especificamente descrito na documentação do cliente fornecida com o equipamento.

- Não use líquidos de limpeza em aerossol. O uso de limpadores não aprovados pode causar o mau desempenho do equipamento, além de poder criar uma situação de risco.
- Utilize os suprimentos e materiais de limpeza somente como descrito na documentação para o cliente. Mantenha todos esses materiais fora do alcance de crianças.
- Não remova as tampas ou proteções que estão presas com parafusos. Não há nenhuma peça por trás dessas tampas que você possa dar manutenção.
- Não execute nenhum procedimento de manutenção a menos que tenha sido treinado para tal por um Representante Xerox ou a menos que o procedimento seja especificamente descrito nos manuais do cliente.

Informações de segurança quanto ao ozônio

Este produto produzirá ozônio durante a operação normal. O ozônio produzido é mais pesado do que o ar e depende do volume da cópia; a instalação deve ser feita em uma sala bem ventilada. O fornecimento de parâmetros ambientais corretos, conforme especificado no Guia do Usuário da Solução para Grandes Formatos Xerox 6604/6605, garantirá que os níveis de concentração atendam aos limites de segurança.

Caso necessite de mais informações sobre ozônio, solicite a publicação Fatos sobre Ozônio (número da peça 610P64653) da Xerox ou ligue para 1-800-828-6571 nos Estados Unidos e no Canadá. Em outros mercados, entre em contato com o Representante Xerox.

Consumíveis

Guarde todos os consumíveis de acordo com as instruções fornecidas na embalagem ou na caixa. Mantenha todos os consumíveis fora do alcance de crianças. Nunca jogue toner, cartuchos de toner ou recipientes de toner diretamente no fogo.

Emissões de frequência de rádio

Estados Unidos, Canadá, Europa e Austrália/Nova Zelândia

Este equipamento foi testado e aprovado como em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe A, de acordo com a Parte 15 do Regulamento da FCC. Esses limites foram criados para fornecer uma proteção razoável contra interferência prejudicial, quando o equipamento é usado em um ambiente comercial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de frequência de rádio. Se não for instalado e usado de acordo com o manual de instruções, ele pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. A operação deste equipamento em uma área residencial pode provocar interferência. Nesse caso, os usuários, por sua conta própria, deverão tomar as medidas necessárias para corrigir a interferência. Mudanças e alterações que não tenham sido especificamente aprovadas pela Xerox podem anular o direito do usuário de operar este equipamento.

Certificação de segurança do produto

Este produto é certificado pela agência a seguir que usa as normas de segurança relacionadas.

Tabela 1: Certificação de segurança do produto

Agência	Padrão
TUV Rhineland of North America	UL60950-1 1ª (2003) (EUA/Canadá)
NEMKO	IEC60950-1 1ª Edição (2001)
Scanner: Cerpass Technologies (Suzhou) Co., Ltd.	UL 60950-1 Primeira revisão (2007)

Energy Star



Como parceira da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que (a configuração básica de) este produto está de acordo com as diretrizes da ENERGY STAR quanto à eficiência de energia. ENERGY STAR e ENERGY STAR MARK são marcas registradas nos Estados Unidos. O ENERGY STAR Office Equipment Program (Programa de equipamento de escritório da ENERGY STAR) é uma colaboração em equipe entre o governo dos Estados Unidos, da União Europeia e do Japão, e da indústria de equipamentos para escritório desses países, para promover copiadoras, impressoras, faxes, aparelhos multifuncionais, computadores e monitores, todos eles

com uso eficiente de energia. A redução do consumo de energia do produto ajuda a combater a poluição, a chuva ácida e as alterações a longo prazo no clima, diminuindo as emissões resultantes da geração de eletricidade. O equipamento Xerox ENERGY STAR é predefinido na fábrica. Sua máquina será fornecida com o timer configurado para entrar no Modo de Economia de Energia em 15 minutos a partir da última cópia/impressão. Uma descrição mais detalhada desta função pode ser encontrada no Guia do Usuário da Solução para Grandes Formatos Xerox 6604/6605.

Informações regulatórias

Marca CE



A marca CE aplicada a este produto simboliza a declaração de conformidade da Xerox com as seguintes diretivas aplicáveis da União Europeia segundo os prazos indicados:

12 de dezembro de 2006: Diretiva do conselho 2006/95/EC, indicação das leis dos estados membros relacionadas ao equipamento de baixa tensão.

15.12.04: Diretiva do conselho 2004/108/EC, indicação das leis dos estados membros relacionadas à compatibilidade eletromagnética.

09.03.99: Diretiva do Conselho 99/5/EC sobre equipamentos de rádio e terminais de telecomunicações e sobre o reconhecimento mútuo de suas conformidades.

Para assegurar a conformidade com a diretiva EMC 2004/108/EC da União Europeia, a Solução para Grandes Formatos Xerox 6604/6605 foi configurada para entrar no modo de repouso após uma hora (60 minutos) de inatividade. Qualquer alteração nesta configuração de tempo maior que uma hora fará com que a unidade saia da conformidade com esta diretiva EMC da União Europeia; portanto, não altere esta configuração.

Uma declaração completa da conformidade, com as definições das diretivas relevantes e os padrões referenciados, pode ser obtida com o revendedor Xerox autorizado.

AVISO

- Para permitir que este equipamento opere próximo a equipamentos médicos, científicos e industriais (Industrial, Scientific and Medical - ISM), é recomendável que a radiação externa do equipamento ISM seja limitada ou que sejam exigidas medidas especiais de mitigação.
- Este é um produto de Classe A. Em um ambiente doméstico, o produto pode causar interferência na frequência de rádio; serão da responsabilidade do usuário as medidas para corrigir esta interferência, caso ela ocorra.

Regulamentação da Turkey RoHS

Em conformidade com o Artigo 7 (d), nós certificamos aqui que este produto está em conformidade com a Regulamentação EEE.

Cópias e impressões ilegais

EUA

O Congresso, por estatuto, proibiu a reprodução dos assuntos a seguir em certas circunstâncias. Multas ou prisão podem ser impostas aos responsáveis por tais reproduções.

- Títulos ou valores mobiliários do governo dos Estados Unidos da América, como:
 - Títulos de dívidas
 - Banco com moeda nacional
 - Cupom de dividendos de títulos
 - Notas do Banco Central
 - Certificados prata
 - Certificados ouro
 - Títulos dos Estados Unidos
 - Notas do Tesouro
 - Notas do Banco Central
 - Notas fracionárias
 - Certificados de depósito
 - Papel-moeda
 - Títulos e obrigações de determinadas agências do governo.
 - Títulos (títulos de poupança norte-americanos podem ser copiados apenas para propósitos publicitários, quando ligados à campanha para venda de tais títulos)
 - Selos da Receita Federal. (Você pode reproduzir um documento legal em que haja um selo da receita cancelado, desde que a reprodução do documento seja realizada para fins legais)
 - Selos postais, cancelados ou válidos. (Para propósitos filatéticos, os selos postais podem ser copiados desde que a reprodução esteja em preto e branco e com menos de 75 % ou mais de 150 % das dimensões lineares do original.)
 - Ordens de pagamento postais
 - Faturas, cheques ou letras de câmbio emitidas por ofícios públicos autorizados dos Estados Unidos
 - Selos oficiais e outros itens representativos de valor, de qualquer denominação, que tenham ou possam ter sido emitidos por alguma lei do Congresso

- Certificados de compensação ajustados para veteranos das guerras mundiais
- Títulos e valores mobiliários de qualquer governo, banco ou corporação estrangeiros
- Materiais com copyright, a menos que se obtenha permissão do detentor do copyright ou a reprodução recaia sobre o "uso justo" ou sobre as provisões da lei de copyright em relação ao direito de reprodução de biblioteca. Mais informações sobre essas provisões podem ser obtidas no Copyright Office, Biblioteca do Congresso, Washington, D.C. 20559. Peça a Circular R21
- Certificados de cidadania ou de naturalização. (Os certificados de naturalização estrangeira podem ser fotografados)
- Passaportes. (Passaportes estrangeiros podem ser fotografados)
- Documentos de imigração
- Documentos de alistamento
- Papéis de indução de serviço seletivo que contenham alguma das seguintes informações do registrante:
 - Salário ou renda
 - Status de dependência
 - Registros judiciais para Serviço militar anterior
 - Condição física ou mental
- Exceção: Certificados de dispensa do serviço militar dos Estados Unidos podem ser fotografados.
- Crachás, cartões de identificação, passes ou distintivos usados por militares ou por membros dos vários departamentos federais, como FBI, Tesouro, etc. (a menos que a fotografia seja pedida pelo chefe de tal departamento ou bureau)
- As seguintes reproduções também são proibidas em alguns estados:
Documentos veiculares, carteira de motorista e certificado de posse.

A lista acima não esgota todas as possibilidades. Não aceitamos a responsabilidade pela integridade ou precisão. Em caso de dúvida, consulte seu advogado.

Canadá

O Parlamento, por estatuto, proibiu a cópia dos seguintes itens, em determinadas circunstâncias. Podem ser impostas multas ou prisão para quem for considerado culpado de fazer tais reproduções. A lista é fornecida para sua conveniência e assistência, mas não inclui tudo, e não são assumidas responsabilidades por sua completude ou precisão. Em caso de dúvida, consulte o seu advogado.

- Notas de banco ou papel-moeda em circulação
- Obrigações ou títulos mobiliários de um governo ou banco
- Papéis de letras do tesouro ou papéis de receita
- O selo público do Canadá ou de alguma de suas províncias, o selo de alguma instituição ou autoridade pública do Canadá ou de algum tribunal de justiça.
- Proclamações, mandados, regulamentações ou nomeações, bem como intimações (com intuito de falsificar impressos da Gráfica Real do Canadá ou de gráficas equivalentes de uma de suas províncias).
- Marcas, rótulos, selos, embalagens ou identidades visuais usados pelo (ou em nome do) Governo do Canadá ou por uma de suas províncias, pelo governo de outro país ou por ministério, conselho, comissão ou agência subordinados ao Governo do Canadá ou de província ou governo de outro país que não seja o Canadá
- Selos impressos ou adesivos utilizados para fins tributários do Governo do Canadá ou de uma província ou do governo de outro país que não o Canadá
- Documentos, registros ou protocolos mantidos pelos tabeliões públicos encarregados de produzir ou distribuir cópias autenticadas, cujas cópias falsifiquem a autenticação de seu conteúdo
- Material com direitos reservados ou marcas de qualquer tipo sem o consentimento do proprietário detentor dos direitos ou da marca

Outros países

Fazer cópia de determinados documentos pode ser ilegal em seu país. Podem ser impostas multas ou prisão para quem for considerado culpado de fazer tais reproduções.

- Papel-moeda
- Notas e cheques bancários
- Títulos e valores mobiliários do banco e do governo
- Passaportes e carteiras de identidade
- Material com copyright ou marcas registradas, sem o consentimento do proprietário
- Selos postais
- Outros instrumentos negociáveis

Essa lista não esgota todas as possibilidades. Não aceitamos responsabilidade pela integridade ou precisão. Em caso de dúvida, consulte seu advogado.

Reciclagem/reutilização e descarte de produtos

Se você mesmo estiver encarregado de descartar o produto Xerox, não se esqueça de que o produto contém chumbo, mercúrio e outros materiais. O descarte pode ser regulamentado, em decorrência de considerações ambientais, em determinados países ou estados. A presença de chumbo e mercúrio é totalmente consistente com as regulamentações globais aplicáveis no momento em que o produto foi colocado no mercado.

Para informações sobre reciclagem e descarte, entre em contato com as autoridades locais. Nos Estados Unidos, você também pode consultar o site da Electronic Industries Alliance: <http://www.eiae.org/Perchlorate> Material. Este produto pode conter um ou mais dispositivos que contêm perclorato, como baterias. Pode ser necessário manuseio especial. Consulte: <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

A Xerox patrocina um programa de devolução e reutilização/reciclagem de equipamentos em todo o mundo. Entre em contato com o representante de vendas da Xerox (0800-979-1234) para ver se este produto Xerox faz parte do programa. Para obter mais informações sobre programas ambientais da Xerox, visite: <http://www.xerox.com/environment>.

Uma declaração completa da conformidade, com as definições das diretivas relevantes e os padrões referenciados, pode ser obtida com o revendedor Xerox autorizado.

Diretiva WEEE 2002/96/EC



A aplicação desse símbolo em seu equipamento é a confirmação de que você deve descartá-lo de acordo com os procedimentos nacionais acordados.

De acordo com a legislação europeia, o final da vida útil de equipamentos elétricos e eletrônicos sujeito a descarte deve ser administrado de acordo com os procedimentos acordados.

Antes do descarte, entre em contato com o representante Xerox local para obter mais informações sobre a devolução desses equipamentos.

Conexão de alimentação

As especificações sobre alimentação encontram-se a seguir. As especificações que se aplicam à sua máquina dependem da configuração e dos requisitos do país. Conecte os cabos de alimentação a uma tomada com tensão nominal adequada para evitar a possibilidade de um choque elétrico. Em caso de dúvida, entre em contato com o Centro Xerox de Atendimento ao Cliente.

Tabela 2: Especificações de energia

Equipamento	Tensão nominal	Frequência nominal
Impressora	120 VCa (+/- 10 %) @ Corrente de 12A 220-240 VCa (-10 % a +6 %) @ Corrente de 10,0A	50/60 Hz 50/60 Hz
Scanner	100 - -240 VCa Corrente de 1,5 A	50/60 Hz
Controladora	115 - 230 VCA Corrente de 4,0/2,0 A	50/60 Hz
Interface do Usuário:	100 - -240 VCa Corrente de 1,5 A	50/60 Hz

Certifique-se de que a conexão do plugue esteja livre de poeira. Em ambientes úmidos, um conector contaminado pode causar problemas de conexão com o passar do tempo.

Não tente reparar, puxar, curvar ou danificar o cabo de alimentação de nenhuma forma. Não coloque objetos pesados sobre os cabos, pois isso também pode danificá-los.

Pare o funcionamento imediatamente se a máquina produzir fumaça, calor excessivo, ruído ou odores incomuns ou se respingar água, café ou outros líquidos na máquina. Desligue a máquina imediatamente, retire o fio da tomada e entre em contato com um representante Xerox.

Ambiente e temperatura

A máquina é projetada para operar normalmente dentro dos limites recomendados a seguir:

- Intervalo de temperatura: 10 - 32°C (50 - 90°F)
- Intervalo de umidade: 15 a 85 % (sem condensação)

Com umidade de 47,5 %, a temperatura deve ser menor ou igual a 32,2°C (90°F); com umidade de 85 %, a temperatura deve ser menor o igual a 27,7°C (82°F).

NOTA

Não exponha o scanner ou sua fonte de energia a condições de temperatura abaixo de 10°C (50°F) ou acima de 35°C (95°F) ou a condições de umidade extrema de menos de 35 % ou mais de 80 % de umidade relativa.

Flutuações repentinas de temperatura podem afetar a qualidade da cópia. Aquecer rapidamente uma sala fria pode causar condensação dentro da máquina, o que pode interferir diretamente na transferência de imagem.

Locais de etiquetas de aviso e cuidado

Os locais das etiquetas de aviso e cuidado da Solução para Grandes Formatos Xerox 6604/6605 com FreeFlow Accxes Print Serve são mostrados abaixo.



