

# Apresentação da sua nova Xerox 4595!

---



## Onde começar?

Este documento foi projetado para apresentar a você a nova Copiadora/Impressora Xerox 4595. Considere-o como o ponto de partida para ajudá-lo a obter informações sobre sua nova máquina antes do treinamento a ser realizado. Seu instrutor espera que você conheça os tópicos discutidos neste documento.

## Sobre a Xerox 4595

- A Xerox 4595™ é uma copiadora/impressora ou apenas copiadora em preto e branco.
- A 4595 imprime até 95 páginas por minuto.
- Ela pode:
  - Imprimir trabalhos complexos enviados de seu computador usando os drivers da impressora fornecidos.
  - Digitalizar documentos em preto e branco a 80 impressões por minuto (ppm)
  - Digitalizar documentos em cores a 50 impressões por minuto (ppm)
  - Digitalizar para um servidor de rede, e-mail ou para o disco rígido interno da máquina
  - Perfurar, grampear, dobrar, inserir, criar livretos e alcear a saída (dependendo dos dispositivos de saída anexados)

**Dica:** Para o restante deste documento, o termo “copiadora/impressora” será usado para representar as configurações da copiadora/impressora ou apenas da copiadora.

# Apresentação da sua nova Xerox 4595!

---

## Antes da chegada de seu instrutor

Antes de começar seu treinamento, seu instrutor espera que você conheça o seguinte:

### 1. Sua documentação

Os guias a seguir estão disponíveis: **System Administration Guide (Guia de Administração do Sistema)** (se aplicável a você), **Guia do Usuário** e o guia **Instruções de Operação**. Além disso, há dois documentos de Referência Rápida que fornecem instruções simplificadas sobre como executar tarefas comuns na copiadora/impressora.

**Dica:** É importante que você reserve um tempo para familiarizar-se com o conteúdo do guia Instruções de Operação. Seu instrutor espera que você tenha conhecimento deste guia *antes* de iniciar o treinamento.

### 2. Ligar/Desligar

Talvez você tenha que ligar ou desligar a copiadora/impressora. É um procedimento simples, mas lembre-se de que há dois interruptores que controlam a alimentação. Reveja as informações em **Ligar/Desligar**, no capítulo **Visão geral do produto** do guia **Instruções de Operação** para obter informações sobre os interruptores de alimentação.

**Dica:** O interruptor de alimentação e o disjuntor são os dois interruptores que controlam a alimentação da copiadora/impressora.

### 3. Painel de controle

O Painel de controle é composto de uma tela de seleção por toque e um teclado numérico. A menos que envie um trabalho de impressão de seu computador, você usará o painel de controle para inserir as opções do trabalho. Reveja a seção **Painel de controle**, no capítulo **Visão geral do produto** do guia **Instruções de Operação** para obter informações sobre as várias funções e botões.

**Dica:** Se você programar a copiadora/impressora pelo painel de controle e desejar retornar à tela de menus de qualquer que seja a tela atual, basta pressionar o botão **Todos os serviços**.

# Apresentação da sua nova Xerox 4595!

---

## 4. Bandejas do papel

Você recebe sua copiadora/impressora padronizada com seis bandejas de papel, com capacidade para carregar um total de 4.225 folhas. Com o alimentador de alta capacidade (2 gavetas), é possível ter no máximo oito bandejas de papel das quais são alimentadas um total de 8.225 folhas do material de impressão.

**Dica:** O Módulo de inserção (Bandeja 8) foi projetado para inserir divisórias ou capas nos documentos. O material de impressão colocado no Módulo de inserção não pode ser usado. Apenas material pré-impresso ou em branco (para divisórias ou capas) pode ser usado para inserção nos documentos que estão sendo impressos.

## 5. Operações básicas

Ao digitalizar um documento do vidro de originais ou do alimentador de originais, você decide se deseja imprimir cópias imediatamente, imprimir cópias imediatamente e salvar a digitalização para reutilização posterior, **ou** apenas salvar a digitalização para uso posterior. Essa flexibilidade permite que você imprima imediatamente as cópias necessárias ou salve o documento e imprima-o posteriormente.

**Dica:** Ao usar o Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV), o número máximo de folhas de papel comum que podem ser digitalizadas de uma vez é 250. (Observe que a copiadora/impressora pode agrupar as digitalizações se você tiver mais de 250 folhas para digitalizar.)

## 6. Manutenção

A copiadora/impressora informará quando o nível dos consumíveis que você pode substituir estiver baixo. Uma lista desses consumíveis, conhecida como Unidades substituíveis pelo cliente (USCs), pode ser encontrada no capítulo **Manutenção** do **Guia do Usuário**. Outras tarefas de manutenção, como a limpeza do alimentador de originais e do vidro de originais, também estão incluídas no capítulo **Manutenção**.

**Dica:** Antes de limpar a parte externa da copiadora/impressora, você deve primeiro desligar e desconectar a máquina.

## 7. Impressão de um arquivo a partir de seu computador

Se os drivers de impressão da Xerox 4595 estiverem instalados em seu computador, você poderá enviar um arquivo para a copiadora/impressora para impressão. Reveja a seção **Impressão** do capítulo **Operação básica** do guia **Instruções de Operação** para obter instruções específicas.

**Dica:** Consulte o administrador do sistema quanto à instalação dos drivers de impressão em seu computador.

# Apresentação da sua nova Xerox 4595!

---

## Onde ir para obter mais informações?

Verifique *Instruções de Operação*, *Administração do Sistema* e o *Guia do Usuário* para obter assistência.

**Dica:** O guia *Instruções de Operação* é fornecido em **dois** formatos: impresso e eletronicamente no CD de Documentação do Cliente que acompanha a máquina.

**Dica:** O *Guia do Usuário* e o *System Administration Guide (Guia de Administração do Sistema)* são fornecidos somente em formato eletrônico no CD de Documentação do Cliente. Você pode também fazer download desses manuais eletrônicos e toda a documentação mais recente no seguinte site:

## Para obter assistência on-line, visite: [www.xerox.com](http://www.xerox.com)

- Clique no link **Suporte & Drivers**.
- Em **Nome do produto**, digite **4595** e clique em **Buscar**.
- Na lista apresentada, localize 4595
- Clique no link apropriado para as informações desejadas: Suporte, Drivers e Download ou Documentação

**Dica:** Você também pode ligar para: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Salvador: 4004-4050; outras localidades: DDG 0800-99-3769, para obter assistência técnica.