Leia-me do Driver de Impressora Xerox UNIX

Esse arquivo oferece instruções básicas de instalação, configuração e desinstalação do Driver de Impressora Xerox UNIX ao administrador do sistema.

1. INSTALAÇÃO

- Você precisa ter privilégios de usuário de raiz para instalar o Driver de Impressora Xerox UNIX
- Se tiver feito o download do pacote de instalação do Driver de Impressora Xerox UNIX do website xerox.com, o pacote de instalação é um SO UNIX nativo. Consulte a Seção 4, Comandos de Gerenciamento de Pacote de Instalação SO Nativo, para instruções sobre como instalar esse pacote na máquina de seu cliente.
- Se estiver usando o arquivo de instalação .sh do DVD de instalação Xerox, execute os seguintes comandos como usuário de raiz:

./Xeroxv5Pkg-{OSLabel}-{Version}.sh<Enter>

O instalador exibirá um Acordo de Licença de Usuário Final, o qual deve ser aceito antes de continuar a instalação. O instalador verificará se há outras instalações na máquina do cliente a fim de continuar com a instalação atual.

OBSERVAÇÃO: se o arquivo de instalação não puder ser executado, verifique as permissões de execução no arquivo de instalação e adicione outras se necessário. É sabido que permissões de execução podem ser removidas durante a cópia do arquivo de instalação, dependendo do método de cópia utilizado.

2. COMO CONFIGURAR FILAS DE IMPRESSÃO

- Você precisa ter privilégios de usuário de raiz para configurar filas de impressão.
- Execute o aplicativo Gerenciador de Impressora xeroxprtmgr com os seguintes comandos, sempre como usuário de raiz:

xeroxprtmgr<Enter>

- Há um recurso de ajuda no xeroxprtmgr para orientações sobre o uso do aplicativo.

3. DESINSTALAÇÃO

- Você precisa ter privilégios de usuário de raiz para desinstalar o software e remover os arquivos da árvore do diretório /opt/Xerox/prtsys.
- Para desinstalar o Driver de Impressora Xerox UNIX, você precisa usar os comandos do SO nativo para desinstalar o software. Consulte a Seção 4, Comandos de Gerenciamento de Pacote de Instalação SO Nativo, para instruções sobre como desinstalar esse pacote na máquina de seu cliente.
- Se for instalar outra versão do Driver da Impressora Xerox UNIX e quiser conservar suas filas de impressão do Driver de Impressora Xerox UNIX durante o processo de desinstalação/instalação, copie o arquivo /opt/Xerox/prtsys/db/QueueInfo.db para um local temporário, fora da árvore do diretório /opt/Xerox antes de instalar o Driver da Impressora Xerox UNIX. Depois de reinstalar o Driver da Impressora Xerox UNIX, copie o arquivo QueueInfo .db em /opt/Xerox/prtsys/db.
- A desinstalação do SO nativo pode deixar alguns arquivos no diretório /opt/Xerox/prtsys/db desde que esses arquivos sejam criados pelos executáveis do driver de impressora UNIX e não pelo pacote de instalação. Após desinstalar o driver da impressora UNIX, você pode remover seguramente esses arquivos executando o seguinte comando como usuário de raiz:

rm -rf /opt/Xerox/prtsys<Enter>

4. COMANDOS DE GERENCIAMENTO DE PACOTE DE INSTALAÇÃO DO SO NATIVO

Essa tabela oferece uma lista de comandos que podem ser usados para instalar o pacote. Verifique se o pacote está instalado e remova-o. A maior parte dos sistemas operacionais também proporciona um GUI ponta a ponta desses comandos. Consulte a documentação de seu SO para mais detalhes.

Tipo Pacote	Instalar	Verificar	Desinstalar
.deb	dpkg -i {Package}	dpkg -s XeroxPrtDrv	dpkg -r XeroxPrtDrv
.rpm	rpm -U {Package}	rpm -qi XeroxPrtDrv	rpm -e XeroxPrtDrv
.pkg	pkgadd -d {Package}	pkginfo -l XeroxPrtDrv	pkgrm XeroxPrtDrv
.depot	swinstall -s {Package} *	swlist XeroxPrtDrv	swremove XeroxPrtDrv

Observação: HPUX requer um caminho absoluto para o depósito de Pacote e uma barra invertida antes de um asterisco.

Observação: usuários AIX podem precisar executar /usr/sbin/updtvpkg se a instalação do rpm falhar

5. PARA MAIORES INFORMAÇÕES

- Consulte as páginas do manual para xeroxprtmgr, xeroxprint, xeroxquemgr e xeroxlogmgr.