Impresora XES Synergix 8850 Manual del operador

701P36591 Julio 2001



Preparado por: Xerox Corporation Global Knowledge & Language Services 800 Phillips Road Building 845-17S Webster, New York 14580-9791 EE.UU.

©XESystems Inc. 2001. Todos los derechos reservados.

Impreso en los Estados Unidos de América

XEROX®, 8850, XES Synergix 8850 Digital Solution, Synergix Scan System, el icono del cuadro digital, AccXES y su acrónimo XES, son marcas comerciales de XEROX CORPORATION.

701P36591 7/2001

Índice

No	tas sobre compatibilidad electromagnética (EMC)	
	Australia/Nueva Zelanda	iii
	Unión Europea	iii
	Canadá	iii
	Japón	iv
	Estados Unidos	iv
No	tas de seguridad	v
Int	roducción	vii
	Organización y contenido del manual	vii
	Terminología usada en este manual	viii
	Convenciones usadas en este manual	viii
1.	Descripción general de la impresora	1
	Orientación de la impresora	1
	Componentes principales	2
	Panel de control	4
2.	Encendido y apagado	7
	Encendido	7
	Apagado	8
	Modos de consumo de energia	8
3.	Papel	9
	Cuando un rollo se vacía	9
	Carga de los rollos de papel	10
	Cambio del tipo y tamano del rollo de papel	14
	Uso de la bandeja de nojas sueitas	16
	Cambio automatico de folios de paper	17
		17
4.	Menú de configuración fuera de línea	19
	Opciones del Menu de conliguración	19
	Acceso al Menú de la impresora	20 22
	Acceso al menu de la Impresora Activación o desactivación de los indicadores acústicos	
	Aiuste de los temporizadores	23
	Aiuste de la densidad de impresión	
	Especificación del tipo de configuración de la acabadora	24
	Realización de diagnósticos de la impresora	24
	Impresión de una prueba del trazador	24
	Visualización del registro de errores recientes	25
	Visualización de las cuentas de los contadores de facturación	25
5.	Cuidado	27
	Cuando el cartucho de tóner necesita sustituirse	27
	Sustitución del cartucho de tóner	28
	Sustitución de la botella de desecho de tóner	31
	Limpleza de la superficie de la impresora	33
	Lista de pedido de suministros	34 24
	Procedimiento para el pedido de suministros	

6.	Solución de problemas	
	Despeie de atascos de papel	
	Atasco en el área del fusor	
	Atasco en el área de la cortadora	
	Atasco en el caión de rollos	
	Códigos de estado	
	Mensaies de error	
	Tabla de solución de problemas	
	Solicitud de servicio técnico	
7.	Datos técnicos	
	Especificaciones del producto	
	Especificaciones del papel	
	Requisitos de espacio	

Notas sobre compatibilidad electromagnética (EMC)

Australia/Nueva Zelanda

Los cambios o modificaciones a este equipo que no cuenten con la aprobación específica de Fuji Xerox, Australia PTA Limited pueden anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

En cumplimiento de la Ley de radiocomunicaciones de 1992, este equipo debe usarse con cables blindados.

Unión Europea

AVISO

Este es un producto Clase A. En entornos residenciales, el producto puede producir radiointerferencias, en cuyo caso, el usuario puede verse obligado a adoptar las medidas necesarias para corregirlas.

Los cambios o modificaciones a este equipo que no cuenten con aprobación específica de Xerox Europe pueden anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

En cumplimiento de la Directiva EMC (89/336/EEC), este equipo debe usarse con cables blindados.

AVISO

Para que este equipo funcione cerca de equipos industriales, técnicos y médicos (ISM) quizás deba limitarse la radiación externa de los mismos o adoptar medidas especiales para atenuarlas.

Canadá

Este equipo digital Clase "A" cumple con la norma ICES-003 de Canadá.

Cet appareil numérique de la classe "A" est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Japón

Este es un producto Clase A según la norma del Consejo de control voluntario para interferencia producida por equipos de tecnología de la información. Si se utiliza este equipo en un entorno residencial, puede provocar interferencias de radio. En este caso, el usuario puede verse obligado a adoptar las medidas necesarias para corregir este problema.

Los cambios o modificaciones a este equipo que no estén específicamente aprobados por Fuji Xerox Limited pueden anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Se deben utilizar cables blindados con este equipo para cumplir con las reglamentaciones del Consejo de control voluntario para interferencia producida por equipos de tecnología de la información.

Estados Unidos

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de la Clase A, conforme a la Sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se hace funcionar en un ambiente comercial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. El funcionamiento de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir dichas interferencias por cuenta y medios propios.

Los cambios o modificaciones que se realicen al equipo sin haber sido aprobados específicamente por Xerox Corporation pueden anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Para cumplir con las normas FCC, este equipo se debe usar con cables blindados.

Notas de seguridad

El sistema ha sido diseñado y puesto a prueba para que cumpla con estrictos requisitos de seguridad. Éstos incluyen el análisis y la aprobación por parte de agencias de seguridad y el cumplimiento de normas ambientales establecidas.

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de hacer funcionar la impresora y consúltelas a medida que sea necesario para asegurar la operación segura del producto.

Siga las instrucciones y avisos que se incluyen junto con el producto.

Desconecte la unidad del tomacorriente antes de limpiar el exterior. Siempre use materiales que hayan sido específicamente diseñados para la impresora. El uso de otros materiales puede ocasionar un bajo rendimiento y tal vez una situación de peligro.

No use limpiadores en aerosol. Siga las instrucciones de este manual del operador para los métodos de limpieza adecuados.

Nunca use suministros o materiales de limpieza para los fines que no fueron diseñados. Mantenga todos los suministros y materiales de limpieza fuera del alcance de los niños.

No use este producto cerca del agua, en lugares húmedos o al aire libre.

Este producto está dotado de un conector macho de conexión a tierra de 3 puntas (un conector macho que tiene un tercer pin de descarga a tierra). Este conector macho cabe solamente en un tomacorriente con descarga a tierra. Este es un detalle de seguridad. Si no puede colocar el conector macho en el tomacorriente, llame a un electricista cuando deba sustituir el receptáculo, para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

Nunca use un enchufe adaptador con conector a tierra para conectar la impresora a un receptáculo de suministro de potencia que carezca de un terminal de conexión a tierra.

Utilice el tipo de potencia que se indica en las etiquetas. Si no está seguro del tipo de potencia de su localidad, consulte con su proveedor de energía.

El cable de alimentación es el dispositivo de desconexión de este equipo. Asegúrese de llevar a cabo la instalación de la máquina cerca de un tomacorriente de fácil acceso.

No coloque objetos sobre el cable de alimentación. **No** coloque la impresora en un lugar transitado para que nadie pise el cable de alimentación.

La impresora no se debe colocar dentro de un mueble o gabinete a menos que éste tenga una ventilación adecuada.

Nunca empuje objetos de ningún tipo en las ranuras de las cubiertas, los mismos pueden tocar puntos con alto voltaje o piezas de cortocircuito, provocando riesgos de incendio o descargas eléctricas.

Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre la impresora.

Nunca retire cubiertas o protectores que requieran el uso de una herramienta especial para desmontaje. Dentro de estas cubiertas no hay ningún área que pueda requerir servicio o mantenimiento.

Nunca lleve a cabo acciones de mantenimiento que no estén indicadas en este manual del operador.

Nunca anule un interruptor de seguridad conmutado. Las máquinas están diseñadas para limitar el acceso del operador a áreas peligrosas. El objetivo de las cubiertas, los protectores y los interruptores de seguridad es hacer que la máquina no funcione con las cubiertas abiertas.

Desconecte la impresora del tomacorriente y consulte con un técnico de servicio calificado cuando se presenten las siguientes situaciones:

- El cable de alimentación esté dañado o gastado.
- Se haya derramado líquido sobre el producto.
- El controlador haya sido expuesto a la lluvia o agua.
- La impresora emita olores o ruidos inusuales.
- La impresora o el gabinete se hayan dañado.

Si necesita información adicional acerca de la impresora o los materiales suministrados por XES, póngase en contacto con la oficina local del proveedor de Xerox Engineering Systems.

Introducción

Felicitaciones por la adquisición de su nueva impresora XES Synergix 8850. Xerox Engineering Systems está a su disposición para brindarle el apoyo y ayuda necesarios para alcanzar un aumento en la productividad.

La impresora XES Synergix 8850 está disponible como impresora independiente con un controlador AccXES incorporado o como un dispositivo de funciones múltiples con un escáner Synergix y un controlador AccXES incorporado. El apilador de Synergix y una plegadora completa en funciones son accesorios opcionales para cualquiera de las dos configuraciones.

La impresora es capaz de realizar hasta 10 impresiones de tamaño D (A1) por minuto y una velocidad de procesamiento de 4.5 pulgadas por segundo. Viene equipada con tres cajones para rollos de papel que pueden alojar rollos desde 11 a 36 pulgadas de anchura y hasta 500 pies de longitud. Se dispone además de un cajón de papel opcional en lugar de uno de los cajones estándar para localizaciones que experimentan porcentajes de humedad extremos.

Para aquellos trabajos que requieren tamaños de papel no estándar, la impresora tiene una bandeja de hojas sueltas que le permite anular los cajones de papel. También tiene una bandeja de salida con una capacidad de hasta 100 impresiones de todos los tamaños.

Organización y contenido del manual

El *Manual del operador de la Impresora XES Synergix 8850* le ofrece la información necesaria para familiarizarse con los componentes, funciones, operación y especificaciones de la impresora. Contiene los capítulos siguientes:

Capítulo 1 Descripción general de la impresoa

Este capítulo le ofrece una descripción de la impresora. Ilustra y describe los componentes principales de la impresora y del panel de control.

Capítulo 2 Encendido y apagado

Este capítulo le proporciona instrucciones para encender y apagar la máquina y le explica los modos de ahorro de consumo de potencia de la impresora.

Capítulo 3 Papel

Este capítulo le explica qué sucede cuando un rollo queda sin papel, cómo cargar el rollo de papel y cómo especificar el tamaño y el tipo de rollo de papel, le describe el procedimiento para usar las hojas de papel y describe la función de cambio automático de rollos. Ofrece, además, sugerencias para el almacenamiento del papel.

Capítulo 4 Menú de configuración fuera de línea

Este capítulo le muestra las opciones del Menú de configuración y le proporciona instrucciones detalladas para utilizar la subopción Menú de la impresora.

Capítulo 5 Cuidado

Este capítulo contiene instrucciones para la sustitución del cartucho de tóner y de la botella de desecho de tóner, y para la limpieza de la superficie de la impresora. También proporciona una lista de los suministros necesarios e instrucciones para hacer el pedido de los mismos.

Capítulo 6 Solución de problemas

Este capítulo contiene instrucciones para despejar atascos de papel. Contiene tablas de códigos de estados y de mensajes de error, como así también una tabla de solución de problemas generales de la impresora. Para aquellos problemas que no puede solucional usando este manual, explica también el procedimiento para llamar y solicitar servicio técnico.

Capítulo 7 Datos técnicos

Este capítulo contiene las especificaciones del producto y del papel, y requisitos de espacio para el funcionamiento de la impresora.

Terminología usada en este manual

Impresora Cuando el término "impresora" se muestra en este manual, hace referencia a la Impresora XES Synergix 8850.

Convenciones usadas en este manual

Este manual usa las convenciones siguientes:

- **Negrita** Los caracteres en negrita en medio de una cadena de texto hace referencia a selecciones del panel de control (por ejemplo, "pulse la tecla **Intro**").
- AVISO: Un AVISO indica una operación, procedimiento de mantenimiento, práctica, condición o indicación que, si no se sigue estrictamente, puede resultar en daño físico. Cuando se incluye en un procedimiento, los avisos siempre preceden al paso al cual se refieren.
- **PRECAUCIÓN:** Una **PRECAUCIÓN** le sugiere el cumplimiento estricto de una operación, procedimiento de mantenimiento, práctica, condición o indicación para evitar daño al equipo. Cuando se incluye en un procedimiento, las precauciones siempre preceden al paso al cual hacen referencia.
 - **NOTA:** Una **NOTA** destaca una operación o procedimiento de mantenimiento, una condición o indicación.

Descripción general de la impresora

Este capítulo le muestra la orientación de la impresora. Ilustra y describe sus componentes principales, como así también los elementos del panel de control.

Orientación de la impresora

La ilustración siguiente muestra una orientación de la impresora. Debe familiarizarse con esta orientación al seguir los mensajes del visor y las instrucciones de esta guía.



1.

- 1. Lado izquierdo
- 2. Parte posterior
- 3. Lado derecho
- 4. Parte delantera

Componentes principales



1.	Bandeja de salida	Las impresiones salen de la impresora a esta bandeja cara arriba. Esta bandeja tiene una capacidad de 100 impresiones de todos los tamaños (incluyendo diferentes tamaños). Esta bandeja puede elevarse para tener acceso a la bandeja de hojas sueltas y a los cajones de rollos de papel.
2.	Cajón 1	Ábralo para cargar los rollos de papel y despejar atascos de papel en el cajón 1.
3.	Cajón 2	Ábralo para cargar los rollos de papel y despejar atascos de papel en el cajón 2.
4.	Cajón 3	Ábralo para cargar los rollos de papel y despejar atascos de papel en el cajón 3.
5.	Puerta delantera	Ábrala para tener acceso a la botella de desecho de tóner y para ver el número de serie del producto.
6.	Bandeja de hojas sueltas	Inserte aquí las hojas sueltas para evitar que el papel pase por el rollo de papel en los cajones. Use esta bandeja cuando los cajones no contienen el tamaño de papel correcto o cuando se requiere un tamaño de papel no estándar.
7.	Módulo del fusor	Ábralo para despejar atascos en el área del fusor.
8.	Panel de control	Contiene el visor gráfico, el visor de mensajes, las teclas de flechas y acceso a menús y el teclado numérico.



Abra este cajón para despejar atascos de papel en el área de la 1. Cajón de la cortadora cortadora. AVISO: La cuchilla de la cortadora tiene mucho filo. No toque esta cuchilla cuando intenta despejar atascos de papel en el área de la cortadora. 2. Interruptor principal de la Pulse el interruptor para apagar y encender la impresora. impresora (blanco) 3. Conexión del cable de Enchufe aquí el cable de alimentación y a una fuente de alimentación alimentación apropiada. 4. Interruptor del controlador Pulse el interruptor para encender y apagar y encender el controlador AccXES. (negro) 5. Controlador AccXES Actúa de interfaz entre el cliente/host y formatea las impresiones de entrada. 6. Cubierta de acceso al tóner Abra esta cubierta para cambiar el cartucho de tóner.

Panel de control

El panel de control se encuentra en la parte superior del lado delantero de la impresora, y se compone de un visor gráfico, un visor de mensajes, siete teclas de funciones y un teclado numérico.



- 1. Visor gráfico Ilustración de la impresora con indicadores luminosos para la puerta delantera, el cajón de la cortadora, la cubierta de acceso a la botella de tóner, la bandeja de hojas sueltas, el cajón 1, el cajón 2 y el cajón 3. Los indicadores luminosos tienen tres estados. "Apagada" es el estado normal y significa que no se requiere la atención del operador. "Encendida" significa que el interruptor asociado está abierto. "Parpadeando" significa que se necesita la atención del operador.
- 2. Tecla Papel Pulse esta tecla para poder ver y modificar el tamaño actual (si se aplica) e introducir ajustes en el origen del papel (cajón 1, cajón 2, cajón 3 y bandeja de hojas sueltas). Esta tecla permanece activa en los modos en línea y fuera de línea. Pulsar esta tecla desde el modo fuera de línea siempre muestra los ajustes del papel sin importar cuál menú fuera de línea está activo actualmente.
- 3. Visor de mensajes Este es un visor de 2 líneas de 40 caracteres cada una.
- 4. Tecla Anterior Pulse esta tecla para desplazarse hacia atrás a través de los menús y selecciones de la impresora. Para los valores numéricos, pulsar esta tecla disminuye el valor en una unidad.
- 5. Tecla Siguiente Pulse esta tecla para desplazarse hacia adelante a través de los menús y selecciones de la impresora. Para los valores numéricos, pulsar esta tecla aumenta el valor en una unidad.
- 6. Tecla Intro Pulse esta tecla para seleccionar el valor o elemento del menú actual.
- 7. Tecla Salir Pulse esta tecla para deshacer la selección anterior o para regresar al próximo nivel del menú más alto. Si modificó algún parámetro, dicho parámetro se conservará sin los cambios.

 8. Tecla En línea/ Fuera de línea
 Pulse esta tecla para cambiar entre los modos en línea y fuera de línea. En el modo en línea, el indicador luminoso hacia la izquierda de la tecla se encuentra encendido. En el modo fuera de línea, el indicador luminoso permanece apagado.

> Cuando se encuentra en el modo en línea, la impresora acepta y procesa las solicitudes de impresión. Cuando se encuentra en el modo fuera de línea, la impresora retiene los trabajos de impresión en la cola de impresión. Las solicitudes permanecen en la cola de impresión ya sea hasta que la impresora regrese al modo en línea o que se pierda potencia en el controlador. Desde el modo fuera de línea, puede tener acceso al Menú de configuración. El Menú de configuración le permite llevar a cabo una variedad de utilidades y diagnósticos.

> **NOTA:** La tecla Papel funciona en ambos modos, en línea y fuera de línea. El ahorro de energía y las funciones de bajo consumo se aplican solamente en el modo en línea.

- **9. Teclado numérico** Este teclado contiene los dígitos 0 al 9, un punto y una tecla para borrar. Las teclas numéricas se utilizan para la selección de menús e introducción de valores. El punto se utiliza para introducir un punto decimal. La tecla de borrar se utiliza para eliminar el contenido de una entrada.
- **10. Tecla Idioma** Pulse esta tecla para cambiar entre el idioma primario y secundario en el visor de mensajes. Si no se ha instalado un idioma secundario, el pulsar esta tecla no tiene ningún efecto.

Página en blanco.

2.

Encendido y apagado

Este capítulo describe los procedimientos para el encendido y apagado de la máquina. También describe los modos de ahorro de consumo de energía.

Encendido



Para encender la impresora:

- Pulse el interruptor del controlador a la posición de encendido (I). Esto enciende el controlador AccXES. El controlador AccXES no tiene un interruptor de potencia separado.
- 2. Pulse el interruptor de encendido/apagado de la impresora a la posición de encendido (I). Esto enciende la impresora.

NOTA: Durante el ciclo de calentamiento, el visor de mensajes muestra el mensaje "impresora calentándose" y los códigos de calentamiento del fusor de L9 a L0. Cuando el calentamiento se completa, la impresora está en línea y preparada para imprimir. El visor de mensajes indica, "XES SYNERGIX 8850 EN REPOSO."

Apagado

Para apagar la impresora:

- Pulse el interruptor del controlador a la posición de apagado (O). Esto apaga el controlador AccXES. El controlador AccXES no tiene un interruptor de potencia separado.
- 2. Pulse el interruptor de encendido/apagado de la impresora a la posición de apagado (**O**). Esto enciende la impresora.

Modos de consumo de energía

	La impresora tiene cuatro modos de consumo de energía. Son:
En funcionamiento	En este modo, la impresora es capaz de realizar impresiones inmediatamente. Cuando se encuentra en este modo, el visor de mensajes indica que la impresora está "IMPRIMIENDO".
Preparada	La impresora ingresa a este modo 2 a 30 segundos después de completar la impresión. Cuando se encuentra en este modo, el visor de mensajes indica que la impresora está "EN REPOSO".
Ahorro de energía	La impresora entra a este modo para reducir el consumo de energía una vez transcurrido un período de inactividad específico desde que se completó el último trabajo de impresión. El usuario puede programar este período de tiempo. La escala es de 5 a 50 minutos. Consulte el capítulo "Menú de configuración fuera de línea" para obtener información adicional sobre cómo ajustar el temporizador para el ahorro de energía. NOTA: Cuando la impresora se encuentra en este modo, el fusor
	se encuentra en potencia baja. Para prepararse para imprimir, la impresora necesita calentarse desde un código de estado L3.
Reposo	La impresora entra a este modo para reducir el consumo de energía una vez transcurrido un período de inactividad específico después de haber entrado en el modo de ahorro de energía. El usuario puede programar este período de tiempo. La escala es de 15 a 150 minutos. Consulte el capítulo "Menú de configuración fuera de línea" para obtener información adicional sobre cómo ajustar el temporizador del modo de reposo.
	NOTA: Cuando la impresora se encuentra en este modo, el fusor está apagado. Para prepararse para imprimir, la impresora necesita calentarse desde un código de estado L9.



Este capítulo le ofrece la información siguiente:

3.

- Las diferentes formas que utiliza la impresora para notificarle que un rollo de papel está vacío o tiene poco papel
- El procedimiento para la carga de los rollos de papel en los cajones de papel
- El procedimiento para especificar el tamaño y tipo del papel para cada cajón de papel
- El procedimiento para anular los cajones de papel y alimentar manualmente hojas cortadas en la impresora
- Una explicación de la función de cambio automático de rollos
- Sugerencias para el almacenamiento seguro del papel de impresión.

Para obtener información acerca de los tipos y tamaños de papeles que acepta la impresora, consulte el capítulo "Datos técnicos" de este manual.

Cuando un rollo se vacía

Cuando en un rollo resta menos que 30 pies de papel o queda vacío, la impresora le avisa de las maneras siguientes:

- El indicador luminoso correspondiente del visor gráfico destella.
- Si envía un trabajo que requiere el papel que se ha agotado, el sonido de alarma (si se ha activado) suena una vez y el visor de mensajes le indica que instale el papel requerido.
- Si un trabajo se está imprimiendo y el rollo de papel se vacía, el sonido de alarma (si se ha activado) suena en forma continua y el visor muestra un código de estado C[1,2,3].04 o C[1,2,3].05 y un mensaje indicándole que vuelva a alimentar el rollo.
- Si pulsa la tecla Papel y avanza hasta encontrar el origen del papel aplicable, el visor de mensaje le avisa que el rollo está vacío o queda poco papel.

Carga de los rollos de papel



Para cargar un rollo de papel:

1. Levante la bandeja de salida de manera tal que se apoye en la parte superior de la impresora.

2. Levante la manija del cajón correspondiente y abra el cajón completamente.

NOTA: En algunas localizaciones, la humedad alta o baja afecta el papel y ocasiona problemas de calidad de impresión. Para solucionar estos problemas, puede instalarse en la impresora un cajón con papel sellado en lugar de uno de los cajones de papel estándar.

- 3. Elija una de las opciones siguientes:
 - Si el cajón es un cajón con papel sellado, levante la cubierta de plexiglás hasta que se mantenga en posición.
 - Si el cajón no es un cajón con papel sellado, vaya al paso 4.
- 4. Apriete las pestañas para liberar el deflector y levante el deflector hasta que se bloquee en posición.



5. Gire el rollo para rebobinar el papel que queda suelto.

- 6. Levante el rollo de papel y retírelo del cajón.
- 7. Coloque el rollo sobre una superficie horizontal plana.

- 8. Apriete la palanca situada en el extremo del tubo del interior del rollo de papel y retire dicho tubo del rollo de papel usado.
- 9. Coloque el rollo nuevo sobre una superficie horizontal plana.

10. Introduzca el extremo del tubo sin la palanca en el interior del rollo de papel nuevo y deslícelo lo más que pueda.



- 11. Apriete la palanca situada en el extremo del tubo y deslícelo hacia el interior del rollo de papel hasta que los indicadores de tamaño del tubo coincidan con el tamaño del rollo de papel.
 - Por ejemplo, si el rollo de papel es de 36 pulgadas, los extremos del rollo de papel deben quedar en los marcadores de 36 pulgadas del tubo del rollo.

12. Coloque el rollo de papel nuevo en el cajón de manera que el borde de avance del papel quede hacia abajo y hacia el interior de la impresora.

- 13. Coloque el tubo situado en el interior del rollo de manera que los extremos del mismo se asienten sobre los soportes del rollo en ambos lados del cajón.
 - Asegúrese de que el tubo quede dentro de los soportes del rollo.
- 14. Retire la cinta del borde de avance del rollo de papel
- 15. Si el borde del papel del rollo tiene residuos de cinta o está doblado o torcido, córtelo.

NOTA: Esta acción no suele ser necesaria con los rollos de papel nuevos.



16. Gire el rollo de papel para introducir el borde del papel por debajo del deflector hasta la ventana de registro.

NOTA: Asegúrese de que el borde del papel no esté doblado ni torcido.

17. Apriete de nuevo las dos pestañas del deflector y bájelo para que se encaje en su posición en ambos lados.

- 18. Haga girar el rollo lentamente hasta que el borde de avance quede centrado en la ventana de registro.
- 19. Realice una de las acciones siguientes:
 - Si el cajón es de papel sellado, cierre la cubierta de plexiglás.
 - Si el cajón no es de papel sellado, vaya al paso 20.
- 20. Cierre el cajón de papel.
- 21. Baje la bandeja de salida.
- 22. Si el tipo o tamaño del rollo de papel es diferente al del rollo de papel viejo, debe especificar el tipo y tamaño nuevo. Consulte "Cambio del tipo y tamaño del rollo de papel" en este capítulo para obtener instrucciones para introducir la información del papel del rollo nuevo.

Cambio del tipo y tamaño del rollo de papel

Siempre que abra un cajón de papel, el visor le pedirá que cambie el tipo o el tamaño del papel. Si no ha cambiado el tipo o tamaño del rollo del cajón, pulse la tecla **Salir**. Si ha cambiado el tipo y tamaño, debe introducir la información nueva.

Para cambiar el tipo y tamaño del papel:

 Pulse la tecla **Papel**. El visor de mensajes indica el tamaño y el tipo del rollo de papel que se especificó último para el cajón 1.

NOTA: La tecla Papel está activa desde el modo en línea o fuera de línea.

- Pulse la tecla Anterior o Siguiente para desplazarse por las selecciones de origen de papel. Las selecciones son ROLLO1, ROLLO2, ROLLO3 y BANDEJA DE HOJAS (bandeja de hojas sueltas).
- Cuando llegue al origen del papel que desee cambiar, pulse la tecla Intro. El visor de mensajes le pide que seleccione el tamaño del papel. Indica el tamaño del papel actual.

NOTA: El tamaño del papel no se aplica a la selección BANDEJA DE HOJAS SUELTAS. Si seleccionó la BANDEJA DE HOJAS para el origen del papel, el visor de mensajes le indica que seleccione el tipo de papel. Vaya al paso 6.

4. Pulse la tecla **Anterior** o **Siguiente** para desplazarse por las selecciones del tamaño del papel. La selecciones de tamaño son:

11.0 PULG.	297 MM.
12.0 PULG.	353 MM.
17.0 PULG.	420 MM.
18.0 PULG.	500 MM.
22.0 PULG.	594 MM.
24.0 PULG.	620 MM.
30.0 PULG.	707 MM.
34.0 PULG.	750 MM.
36.0 PULG.	841 MM.
	860 MM.
	880 MM.
	900 MM.

5. Cuando vea el tamaño del papel deseado, pulse la tecla **Intro**. El visor de mensajes le indica que seleccione el tipo de papel. Indica el tipo de papel actual.

- 6. Pulse la tecla **Anterior** o **Siguiente** para desplazarse por las selecciones del tipo de papel. Las selecciones del tipo de papel son NORMAL, VEGETAL y POLIÉSTER.
- 7. Cuando llegue al tipo de papel deseado, pulse la tecla Intro.
- 8. Realice una de las acciones siguientes:
 - Pulse la tecla **Papel** o la tecla **Salir** para guardar las selecciones y regresar al aviso del sistema.
 - Pulse la tecla **Intro** para regresar al proceso de selección de tamaño y tipo de papel y cambie las modificaciones que acaba de hacer.

Uso de la bandeja de hojas sueltas





Cuando no se carga en la bandeja el tipo o tamaño de papel correcto, puede anular los cajones de papel y alimentar hojas en la impresora manualmente.

Para alimentar hojas manualmente en la impresora:

- 1. Levante la bandeja de salida de manera tal que se apoye en la parte superior de la impresora.
- 2. Seleccione la hoja apropiada para el trabajo de impresión.

NOTA: El tamaño mínimo de una hoja es de 8.5 x 11 pulgadas (216 x 279 mm) alimentada por el borde corto.

3. Usando el panel de control de la impresora, ajuste el tipo de papel de la BANDEJA DE HOJAS al tamaño correcto para el trabajo de impresión. Consulte "Cambio del tipo y tamaño del rollo de papel" para obtener información adicional.

NOTA: La impresora aceptará cualquier tipo de papel que alimente manualmente, sin importar el tipo de papel especificado. Sin embargo, debe asegurarse de que sea el tipo correcto, ya que la impresora se basa en el tipo de papel para determinar la temperatura del fusor. Una temperatura del fusor incorrecta puede ocasionar una calidad de impresión deficiente. También puede provocar una llamada de servicio si el tóner se desprende del papel y se deposita sobre el rodillo del fusor.

- 4. Centre el papel entre los indicadores de tamaño de la bandeja de hojas sueltas.
- Alimente el borde de avance del papel en forma pareja hacia el interior de la impresora hasta que ésta toma el papel y lo alimenta.
- 6. Desde la estación de trabajo del cliente, especifique Alimentación manual como en origen del papel.
- 7. Envíe el trabajo de impresión.
- 8. Cuando termine de alimentar manualmente las hojas, baje la bandeja de salida.

Cambio automático de rollos de papel

La impresora tiene una función de cambio automático de rollos que le permite cambiar a otro rollo cuando se agota el papel en el primero. Esta función permite el funcionamiento continuo y más prolongado de la impresora.

El cambio automático es posible sólo si se satisfacen las condiciones siguientes:

- Otro cajón contiene un rollo de papel de tamaño y tipo idénticos al rollo actualmente en uso.
- El trabajo de impresión no ha especificado un rollo en particular (por ejemplo, rollo 1).

Si los dos cajones de papel restantes contienen el tipo y tamaño de papel idéntico al rollo actualmente en uso, la impresora seleccionará primero el cajón con el número más bajo. Si, por ejemplo, el rollo 3 se agota y el rollo 1 y el rollo 2 contienen el mismo tipo y tamaño de papel, la impresora cambiará al rollo 1. Si el rollo 1 se agota, la impresora cambiará al rollo 2.

Sugerencias para el almacenamiento del papel

Para obtener resultados máximos del papel de impresión, siga estas sugerencias para el almacenamiento:

- Almacena las hojas sueltas sobre una superficie plana, no cerca de los bordes, en un paquete de hojas cerrado.
- Almacene los rollos de papel en una bolsa para papel sellada correctamente.
- Almacene el papel en un ambiente fresco y seco.

Página en blanco.

4.

Menú de configuración fuera de línea

La impresora tiene un Menú de configuración fuera de línea que le permite personalizar la impresora y el controlador AccXES para satisfacer sus requisitos en particular.

Opciones del Menú de configuración

El Menú de configuración ofrece las opciones siguientes:

- Utilidades
- Configurar puertos de E/S
- Configuración de impresora
- Valores prefijados de procesamiento
- Administración del sistema
- Menú de la impresora

Cada una de las opciones del Menú de configuración tiene un número de subopciones. Este capítulo explica en detalle la opción Configuración de impresora.

Para obtener información acerca de las opciones restantes del Menú de configuración, consulte el *Manual de configuración de XES Synergix 8825/8830/8850 para el Firmware 7.0* o la *Guía del usuario de Web PMT*.

Menú de la impresora

El Menú de la impresora le permite controlar el funcionamiento de la impresora. Este menú contiene seis opciones. La tabla de abajo describe las opciones y subopciones del Menú de la impresora.

Opción	Subopción	Función
INDICADORES ACÚSTICOS	PULSACIÓN DE TECLAS	Activa o desactiva un tono audible cuando se pulsa una tecla del panel de control. Ajustes: SÍ y NO Prefijado: SÍ
	ALARMA	Activa o desactiva un tono audible cuando la impresora experimenta una condición que requiere atención inmediata. Ajustes: SÍ y NO Prefijado: SÍ
TEMPORIZADORES	PARA AHORRO DE ENERGÍA	Controla el tiempo que la impresora permanecerá inactiva antes de entrar al modo de ahorro de energía. Aiustes: 5 a 50 minutos en intervalos de 5
		minutos
		Prefijado: 50 minutos NOTA: El valor 0 impide a la impresora entrar en el modo de ahorro de energía.
	PARA EN REPOSO	Controla el tiempo que la impresora permanecerá inactiva en el modo de ahorro de energía antes de entrar en el modo de reposo.
		Ajustes: 15 a 150 minutos en intervaios de 15 minutos
		Prefijado: 150 minutos
		NOTA: El valor 0 impide a la impresora entrar en modo de reposo.
AJUSTES DE LA IMPRESORA	DENSIDAD	Aumenta o disminuye la densidad de impresión. Ajustes: 0 (más claro) a 10 (más oscuro)
PARÁMETROS DE	TIPO CONFIGURACIÓN	Especifica el tipo de configuración de la
ACABADO	ACABADO	plegadora.
		Ajustes: NINGUNO (sin acabadora) y 003 (Interfaz de acabadora genérica) Prefijado: NINGUNO

Tabla 1. Opciones del Menú de la impresora

Opción	Subopción	Función
DIAGNÓSTICOS	PRUEBA DEL TRAZADOR	Le permite realizar una impresión de prueba en el modo fuera de línea desde cada origen del papel. Las selecciones son ROLLO 1, ROLLO 2, ROLLO 3 y BANDEJA DE HOJAS.
	DIAGNÓSTICOS DE IMPRESORA	Reservado para el uso del técnico de servicio. Esta opción está protegida con una clave.
	REGISTRO ERRORES RECIENTES	Muestra un registro de los últimos 99 errores de la impresora. Cuando realiza una llamada para solicitar servicio, se le puede pedir información que contiene este registro.
CONTADORES DE FACTURACIÓN	CONTADOR A	Proporciona un registro del número total de impresiones producidas en pies cuadrados/metros. Este número es útil para los propósitos de facturación y servicio.
	CONTADOR B	Proporciona un registro del número total de impresiones producidas en pies lineales/metros. Este número es útil para los propósitos de facturación y servicio.

Opciones del Menú de la impresora (continuación)

Acceso al Menú de la impresora

Para tener acceso al Menú de la impresora:

- 1. Pulse la tecla **En línea/Fuera de línea** para entrar al modo fuera de línea.
 - El indicador luminoso en línea/fuera de línea se apagará.
 - El visor indicará "XES SYNERGIX 8850 PARADA".
- Pulse la tecla Intro para acceder a XES SYNERGIX 8850 -MENÚ DE CONFIGURACIÓN.
- Pulse la tecla Anterior o Siguiente hasta que se muestre <MENÚ DE LA IMPRESORA>.
- 4. Pulse la tecla Intro para acceder a MENÚ DE LA IMPRESORA.
 - El visor indicará "MENÚ DE LA IMPRESORA <INDICADORES ACÚSTICOS>." Esta es la primera opción de MENÚ DE LA IMPRESORA.

Activación o desactivación de los indicadores acústicos

Para activar o desactivar los indicadores acústicos:

- 1. Acceda a **MENÚ DE LA IMPRESORA**. Consulte "Acceso al Menú de la impresora" en este capítulo.
- Pulse la tecla Intro para seleccionar INDICADORES ACÚSTICOS. Se muestra el ajuste actual de la opción PULSACIÓN DE TECLAS.
- 3. Realice una de las acciones siguientes:
 - Para seleccionar la opción PULSACIÓN DE TECLAS, pulse la tecla Intro.
 - Para seleccionar la opción ALARMA:
 - Navegue hacia esta opción pulsando la tecla Anterior o Siguiente. Se muestra el ajuste actual de la opción ALARMA.
 - Pulse la tecla **Intro** para seleccionar la opción.
- 4. Pulse la tecla **Anterior** o **Siguiente** para cambiar entre SÍ y NO.
- 5. Pulse la tecla Intro para guardar la selección.
- 6. Pulse la tecla **En línea/Fuera de línea** para regresar al modo en línea.
 - El indicador luminoso en línea/fuera de línea se encenderá.
 - El visor indicará "XES SYNERGIX 8850 EN REPOSO".

Ajuste de los temporizadores

Para ajustar los temporizadores del modo de ahorro de energía y de reposo:

- 1. Acceda a **MENÚ DE LA IMPRESORA**. Consulte "Acceso al Menú de la impresora" en este capítulo.
- Pulse la tecla Anterior o Siguiente hasta que se muestre TEMPORIZADORES.
- Pulse la tecla Intro para seleccionar TEMPORIZADORES. Se muesta el ajuste actual para la opción PARA AHORRO DE ENERGÍA.
- 4. Realice una de las acciones siguientes:
 - Para seleccionar la opción PARA AHORRO DE ENERGÍA, pulse la tecla Intro.
 - Para seleccionar la opción PARA EN REPOSO:
 - Navegue hacia esta opción pulsando la tecla Anterior o Siguiente.
 - Pulse la tecla Intro para seleccionar la opción.
- 5. Pulse la tecla **Anterior** o **Siguiente** para navegar a través de la escala de valores.
- 6. Cuando llegue al valor deseado, pulse la tecla **Intro** para guardar su selección.
- 7. Pulse la tecla **En línea/Fuera de línea** para regresar al modo en línea.
 - El indicador luminoso en línea/fuera de línea se encenderá.
 - El visor indicará "XES SYNERGIX 8850 EN REPOSO".

Ajuste de la densidad de impresión

Para ajustar la densidad de impresión:

- 1. Acceda a **MENÚ DE LA IMPRESORA**. Consulte "Acceso al Menú de la impresora" en este capítulo.
- 2. Pulse la tecla **Anterior** o **Siguiente** hasta que se muestre AJUSTES DE LA IMPRESORA.
- Pulse la tecla Intro para seleccionar AJUSTES DE LA IMPRESORA. Se muestra el ajuste actual para la opción DENSIDAD.
- 4. Pulse la tecla Intro para seleccionar DENSIDAD.
- 5. Pulse la tecla **Anterior** o **Siguiente** para navegar a través de la escala de valores.
- 6. Cuando llegue al valor deseado, pulse la tecla **Intro** para guardar su selección.
- Pulse la tecla En línea/Fuera de línea para regresar al modo en línea.
 - El indicador luminoso en línea/fuera de línea se encenderá.
 - El visor indicará " XES SYNERGIX 8850 EN REPOSO ".

Especificación del tipo de configuración de la acabadora

Para especificar el tipo de configuración de la acabadora:

- 1. Acceda a **MENÚ DE LA IMPRESORA**. Consulte "Acceso al Menú de la impresora" en este capítulo.
- 2. Pulse la tecla **Anterior** o **Siguiente** hasta que se muestre PARÁMETROS DE ACABADO.
- 3. Pulse la tecla **Intro** para seleccionar PARÁMETROS DE ACABADO.
- Pulse la tecla Intro para seleccionar TIPO CONFIGURACIÓN ACABADO. Se muestra el valor actual para la opción TIPO CONFIGURACIÓN ACABADO.
- 5. Pulse la tecla **Anterior** o **Siguiente** para cambiar entre NINGUNO y 003.
- 6. Pulse la tecla Intro para guardar su selección.
- 7. Pulse la tecla **En línea/Fuera de línea** para regresar al modo en línea.
 - El indicador luminoso en línea/fuera de línea se encenderá.
 - El visor indicará " XES SYNERGIX 8850 EN REPOSO ".

Realización de diagnósticos de la impresora

La opción DIAGNÓSTICOS tiene dos subopciones a las cuales el operador puede acceder: PRUEBA DEL TRAZADOR y REGISTRO ERRORES RECIENTES.

NOTA: Una tercera opción de DIAGNÓSTICOS, DIAGNÓSTICOS DE LA IMPRESORA, está limitado al técnico de servicio. Si lo selecciona, se le pedirá que introduzca una clave. Pulse la tecla **Salir** para salir de la opción.

Impresión de una prueba del trazador

Para imprimir una prueba del trazador:

- 1. Acceda a **MENÚ DE LA IMPRESORA**. Consulte "Acceso al Menú de la impresora" en este capítulo.
- 2. Pulse la tecla **Anterior** o **Siguiente** hasta que se muestre DIAGNÓSTICOS.
- 3. Pulse la tecla Intro para seleccionar DIAGNÓSTICOS.
- 4. Pulse la tecla **Intro** para seleccionar PRUEBA DEL TRAZADOR.
- 5. Pulse la tecla **Anterior** o **Siguiente** para avanzar a través de los distintos orígenes de papel.
- 6. Pulse la tecla **Intro** para seleccionar el origen del papel. La impresora inicializará el origen del papel e imprimirá la prueba.
- 7. Pulse la tecla **En línea/Fuera de línea** para regresar al modo en línea.
 - El indicador luminoso en línea/fuera de línea se encenderá.
 - El visor indicará " XES SYNERGIX 8850 EN REPOSO ".

Visualización del registro de errores recientes

Para ver los errores recientes:

- 1. Acceda a **MENÚ DE LA IMPRESORA**. Consulte "Acceso al Menú de la impresora" en este capítulo.
- Pulse la tecla Anterior o Siguiente hasta que se muestre DIAGNÓSTICOS.
- 3. Pulse la tecla Intro para seleccionar DIAGNÓSTICOS.
- 4. Pulse la tecla **Anterior** o **Siguiente** hasta que se muestre REGISTRO ERRORES RECIENTES.
- 5. Pulse la tecla **Intro** para seleccionar REGISTRO ERRORES RECIENTES.
- 6. Pulse la tecla **Siguiente** para que se muestre los dos errores más recientes.
- 7. Pulse la tecla **Anterior** o **Siguiente** para avanzar a través de la lista de errores.
- 8. Cuando termine de ver la lista de errores, pulse la tecla **En** línea/Fuera de línea para regresar al modo en línea.
 - El indicador luminoso en línea/fuera de línea se encenderá.
 - El visor indicará " XES SYNERGIX 8850 EN REPOSO ".

Visualización de las cuentas de los contadores de facturación

Para ver las cuentas de los contadores de facturación:

- 1. Acceda a **MENÚ DE LA IMPRESORA**. Consulte "Acceso al Menú de la impresora" en este capítulo.
- Pulse la tecla Anterior o Siguiente hasta que se muestre CONTADORES DE FACTURACIÓN.
- Pulse la tecla Intro para seleccionar CONTADORES DE FACTURACIÓN. Se muestra el valor del CONTADOR A. El CONTADOR A proporciona los pies cuadrados de impresiones producidas.
- Para ver el valor del CONTADOR B, pulse la tecla Anterior o Siguiente. El CONTADOR B proporciona los pies lineales de papel producido.
- 5. Cuando termine de ver las cuentas de los contadores, pulse la tecla **En línea/Fuera de línea** para regresar al modo en línea.
 - El indicador luminoso en línea/fuera de línea se encenderá.
 - El visor indicará " XES SYNERGIX 8850 EN REPOSO ".

Página en blanco.

La impresora necesita un mínimo de mantenimiento a cargo del operador. Será necesario sustituir el cartucho de tóner y la botella de desecho de tóner cuando el cartucho se vacía. También tendrá que limpiar la superficie exterior de la impresora cuando sea necesario.

Este capítulo le proporciona los procedimientos para realizar las tareas necesarias y para el pedido de suministros.

Cuando el cartucho de tóner necesita sustituirse

Cuando el cartucho de tóner queda vacío, sucede lo siguiente:

- El indicador luminoso de la cubierta de acceso al tóner del visor gráfico destella.
- La alarma emite un sonido (si está activado).
- El visor de mensajes muestra el código de estado J1.01 y un mensaje indicándole que debe sustituir el cartucho de tóner y la botella de desecho de tóner.

Para sustituir el cartucho de tóner y la botella de desecho de tóner, siga las instrucciones que se proporcionan en las secciones "Sustitución del cartucho de tóner" y "Sustitución de la botella de desecho de tóner" de este capítulo.

Sustitución del cartucho de tóner



Para sustituir el cartucho de tóner:

PRECAUCIÓN: El tóner identificado para el uso en la impresora XES Synergix 8850 es un material de dos componentes diseñado específicamente para esta impresora. El uso de un tóner no identificado para la impresora XES Synergix 8850 dañará la impresora.

- 1. Abra la caja que contiene el tóner nuevo.
 - Retire el cartucho de tóner nuevo.
 - Retire la botella de desecho de tóner nueva.
 - Guarde el material de embalaje para reciclar el cartucho de tóner usado y la botella de desecho usada.
- 2. Abra la cubierta de acceso al tóner.

3. Deslice la cubierta del distribuidor de tóner dorada hacia la izquierda para acceder al distribuidor.

- 4. Tire del émbolo hacia la derecha y levante el extremo delantero del cartucho de tóner.
- 5. Libere el émbolo y apoye el cartucho sobre el mecanismo del émbolo.



- 6. Levante el cartucho de tóner y retírelo cuidadosamente de la impresora.
 - Trate de no inclinar demasiado el cartucho para evitar derramar tóner.

- 7. Limpie el exceso de tóner del cartucho de tóner usado.
- 8. Selle con cinta el distribuidor del cartucho de tóner.
- 9. Coloque el cartucho de tóner usado en la caja del cartucho de repuesto vacía.
 - No cierre la caja hasta que haya agregado la botella de desecho de tóner. Recicle el cartucho y la botella de desecho usados de acuerdo con las instrucciones que se proporcionan en la caja del cartucho de repuesto.
- 10. Sujete el cartucho de tóner nuevo en forma horizontal y agítelo de lado a lado unas 10 ó 12 veces.
- 11. Instale el cartucho de tóner nuevo de manera que el extremo que contiene la cinta de la cubierta quede hacia la parte delantera de la impresora.
 - Asegúrese de que la cinta de la cubierta quede hacia arriba.



- 12. Baje el cartucho de tóner en posición mientras empuja el émbolo hacia la izquierda.
- 13. Libere el émbolo.
- 14. Gire el cartucho de tóner hacia adelante y atrás hasta que se coloque en posición.

PRECAUCIÓN: Retire cuidadosamente la cinta de la cubierta. No retire el sello perforado transparente.

15. Retire la cinta de la cubierta del cartucho de tóner.

• No retire el sello debajo de la cinta.

- 16. Deslice la cubierta del distribuidor de tóner dorada hacia la derecha para cubrir el cartucho.
 - Asegúrese de que el cartucho quede completamente cubierto.

17. Cierre la cubierta de acceso al tóner.

Sustitución de la botella de desecho de tóner

Cada vez que sustituye el cartucho de tóner, también debe sustituir la botella de desecho de tóner.

Para sustituir la botella de desecho de tóner:

1. Abra la puerta delantera.

PRECAUCIÓN: Tire hacia afuera la botella de desecho de tóner suavemente para evitar el derrame de tóner.

- 2. Retire la botella de desecho de tóner.
 - Tire hacia adelante la botella de desecho hasta que se desenganche del soporte de montaje.

3. Retire la tapa de la parte lateral de la botella de desecho de tóner usada.







PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la tapa esté colocada firmemente para evitar que el tóner se derrame.

- 4. Coloque la tapa en su posición en la parte superior de la botella de desecho de tóner usada.
- 5. Retire la tapa de la botella de desecho de tóner nueva.
- 6. Coloque la tapa en su posición en la parte superior de la botella de desecho de tóner nueva.
- 7. Deslice la botella de desecho de tóner nueva en el soporte de montaje.
 - Empuje la botella hacia adelante hasta que oye un chasquido en su posición.
- 8. Cierre la puerta delantera.

PRECAUCIÓN: No vuelva a usar el contenido de la botella de desecho de tóner. Volver a usar este material dañará la impresora.

- Coloque la botella de desecho de tóner usada en la bolsa de plástico, proporcionada con la caja, que contenía la botella de repuesto.
- 10. Coloque la botella de desecho de tóner en la caja del tóner de repuesto.
 - Asegúrese de que la caja también contenga el cartucho de tóner usado. Recicle el cartucho y la botella de desecho usados siguiendo las instrucciones proporcionadas en la caja que contenía el repuesto.

Limpieza de la superficie de la impresora

Cuando sea necesario, limpie las superficies externas de la impresora. Use un paño limpio humedecido con agua y jabón suave. No vierta o pulverice líquidos directamente en ninguna parte de la impresora.

Pedido de suministros

Esta sección proporciona información sobre cómo obtener suministros para la impresora.

Lista de pedido de suministros

La impresora XES Synergix 8850 usa los suministros siguientes:

Cartucho de tóner y botella de desecho

La impresora se envía con un cartucho de tóner y una botella de desecho. Cada vez que el cartucho de toner se vacía, debe sustituir el cartucho de tóner y la botella de desecho. Los dos elementos se empaquetan juntos, con un solo número de pieza. Al hacer el pedido, use el número de pieza siguiente:

Estados Unidos: 6R989

Europa: 6R90302

• Papel normal, vegetal/trazado y poliéster

Xerox ofrece los tipos de papel anteriores en diferentes tamaños, pesos y grados para satisfacer sus necesidades de impresión.

Procedimiento para el pedido de suministros

Para hacer el pedido de suministros para la impresora XES Synergix 8850, llame a la oficina local de XES.

Número de teléfono local:

Cuando solicite los suministros, esté preparado para proporcionar la información siguiente al personal de ventas:

- Número de cuenta del cliente:
- Tipo de máquina: Impresora XES Synergix 8850
- Descripción del elemento/número de pieza y cantidades requeridas

Para obtener información adicional, visite el sitio web de XES (Xerox Engineering Systems) en <u>www.xes.com</u>.

6.

Solución de problemas

Este capítulo le proporciona información para resolver diferentes problemas que pueden presentarse durante el funcionamiento de la impresora. Contiene instrucciones para despejar atascos de papel. También incluye tablas de códigos de estado y mensajes de error, como así también una tabla para solución de problemas generales. Si no puede solucionar el problema, siga el procedimiento para realizar una llamada de servicio, al final del capítulo.

Despeje de atascos de papel

Cuando se produce un atasco de papel en la impresora, ocurre lo siguiente:

- La alarma emite un sonido (si está activado).
- Se ilumina el indicador luminoso del visor gráfico en el área de atascos.
- El visor de mensajes muestra un código de estado e instrucciones para resolver el problema.

Para despejar el atasco:

- Observe la localización del indicador luminoso destellando en el visor gráfico.
- Siga las instrucciones del visor de mensajes y en esta sección del manual del operador.

Atasco en el área del fusor



Para despejar un atasco en el área del fusor:

1. Levante la bandeja de salida de manera tal que se apoye en la parte superior de la impresora.

AVISO: No toque el rodillo del fusor cuando intenta despejar atascos de papel en el área del fusor. El rodillo del fusor está muy caliente y puede ocasionar quemaduras graves.

2. Abra completamente el cajón del fusor.

- 3. Elija una de las acciones siguientes:
 - Gire el control verde en un extremo del cajón del fusor y, si puede, tire para quitar el papel atascado fuera de la parte posterior del área del fusor. Vaya al paso 7.
 - Si no puede retirar el papel atascado fuera del área del fusor, vaya al paso 4.



4. Levante los enganches en ambos lados de la parte delantera del cajón del fusor y baje la parte delantera del cajón del fusor.

- 5. Mantenga la parte delantera del cajón completamente abierta y retire el papel atascado de la parte posterior del área del fusor.
- 6. Cierre la parte delantera del cajón del fusor.
 - Asegúrese de que se enganche.
- 7. Cierre el cajón del fusor.

Atasco en el área de la cortadora



Para despejar un atasco en el área de la cortadora:

AVISO: La cuchilla de la cortadora es muy filosa. No toque la cuchilla cuando intenta despejar atascos en el área de la cortadora.

1. Apriete los enganches de la bandeja de hojas sueltas y abra la bandeja completamente.

- 2. Tire el papel hacia afuera del área de la cortadora.
- 3. Cierre el cajón de la cortadora.

Atasco en el cajón de rollos



Para despejar un atasco en el cajón de rollos:

1. Levante la bandeja de salida de manera tal que se apoye en la parte superior de la impresora.

2. Levante la manija del cajón correspondiente y abra el cajón completamente.

NOTA: En algunas localizaciones, la humedad alta o baja afecta el papel y ocasiona problemas de calidad de impresión. Para solucionar estos problemas, puede instalarse en la impresora un cajón con papel sellado en lugar de uno de los cajones de papel estándar.

- 3. Elija una de las opciones siguientes:
 - Si el cajón es un cajón con papel sellado, levante la cubierta de plexiglás hasta que se mantenga en posición.
 - Si el cajón no es un cajón con papel sellado, vaya al paso 4.
- 4. Apriete las pestañas para liberar el deflector y levante el deflector hasta que se bloquee en posición.



5. Gire el rollo para rebobinar el papel que queda suelto.

- 6. Examine el borde de avance del papel por si si está deteriorado.
 - Si el borde de avance del papel está rasgado, plegado, torcido o desparejo, córtelo.

7. Gire el rollo para alimentar el papel por debajo del deflector y más allá de la ventana de registro.

8. Apriete las pestañas para liberar el deflector y baje el deflector hasta que se bloquee en posición en ambos lados.



- 9. Gire lentamente el rollo de papel hasta que el borde de avance quede centrado en la ventana de registro.
- 10. Elija una de las opciones siguientes:
 - Si el cajón es un cajón con papel sellado, cierre la cubierta de plexiglás.
 - Si el cajón no es un cajón con papel sellado, vaya al paso 11.
- 11. Cierre el cajón del rollo de papel.
- 12. Baje la bandeja de salida.

Códigos de estado

Los códigos de estado que se muestran en la tabla de abajo pueden mostrarse en el visor de mensajes. Siga las instrucciones que se proporcionan en la tabla antes de solicitar servicio.

Código de estado	Explicación
C0	Este código indica un problema en la cortadora. Siga las instrucciones del visor de mensajes.
C1	Este código indica un problema con el rollo 1. Siga las instrucciones del visor de mensajes.
C2	Este código indica un problema con el rollo 2. Siga las instrucciones del visor de mensajes.
C3	Este código indica un problema con el rollo 3. Siga las instrucciones del visor de mensajes.
C4	Este código indica un problema en la bandeja de hojas sueltas. Siga las instrucciones del visor de mensajes.
E2	Este código indica un problema en el recorrido del papel. Siga las instrucciones del visor de mensajes.
E4	Este código indica un problema en el área del fusor. Siga las instrucciones del visor de mensajes.
E5	Este código indica un problema del interruptor. Siga las instrucciones del visor de mensajes.
E6	Este código indica un problema en el recorrido del papel. Siga las instrucciones del visor de mensajes.
E7	Este código indica un error de comunicación con el controlador AccXES. Apague la impresora y el controlador. Espere varios segundos. Luego encienda el controlador y la impresora.
E9	Apague la impresora. Espere varios segundos. Encienda la impresora nuevamente.
F1	Este código indica un problema en la acabadora. Siga las instrucciones del visor de mensajes.
F2	Este código indica un problema en la acabadora. Siga las instrucciones del visor de mensajes.
J1.01	Este código indica que se debe sustituir el cartucho de tóner. Consulte la sección "Sustitución del cartucho de tóner" de este manual.
J2.02	Este código indica que el cartucho de tóner no se ha instalado correctamente. Consulte la sección "Sustitución del cartucho de tóner" de este manual.
LL	Apague la impresora. Espere varios segundos. Encienda la impresora nuevamente.

Tabla 2. Tabla de códigos de estado

Mensajes de error

Los mensajes de error mostrados en la tabla de abajo pueden mostrarse en el visor de mensajes. Siga las instrucciones de la tabla antes de solicitar servicio.

Mensaje de error	Problema		Solución
CHECK FOLDER (COMPRUEBE LA PLEGADORA) FOLDER COMMUNICATIONS ERROR #17 (ERROR DE COMUNICACIÓN DE PLEGADORA Nº 17)	CHECK FOLDER (COMPRUEBE LA PLEGADORA) FOLDER COMMUNICATIONS ERROR #17 ERROR DE COMUNICACIÓN DE PLEGADORA N° 17) ERROR DE COMUNICACIÓN DE FOLDER	1.	Pulse el botón EN LÍNEA/FUERA DE LÍNEA para colocar la impresora en la posición FUERA DE LÍNEA.
		2.	Restaure el valor a NINGUNO. Consulte "Especificación del tipo de configuración de la acabadora" en esta manual para obtener instrucciones adicionales.
F2-01 CHECK FOLDER (COMPRUEBE LA	El tipo de configuración de acabado está habilitado pero no hay ninguna plegadora instalada.	1.	Apague la impresora.
FOLDER COMMUNICATOINS ERROR #01 (ERROR DE COMUNICACIÓN DE ELECADORA Nº 01)		2.	Espere cinco segundos y vuelva a encender la impresora.
FLEGADORA N UT)		3.	Cuando aparezca el mensaje de la versión de firmware de la impresora, pulse la tecla En línea/Fuera de línea para colocar la impresora en la posición Fuera de línea.
		4.	Restaure el valor a NINGUNO. Consulte "Especificación del tipo de configuración de la acabadora" en esta manual para obtener instrucciones adicionales.

Tabla 3. Tabla de mensajes de error

Tabla de solución de problemas

Esta tabla menciona algunas condiciones que pueden ocurrir durante el funcionamiento de la impresora. Puede llegar a resolver los problemas siguiendo las soluciones que se sugieren en la tabla. Para aquellos problemas que van más allá del alcance de esta tabla, solicite servicio técnico.

Condición	Causas	Soluciones sugeridas
Parte de la impresión aparece borrada.	El papel puede estar húmedo.	Verifique la condición del papel. Si está húmedo, sustitúyalo.
La impresión aparece muy pálida.	La densidad de impresión puede ser demasiado pálida.	Use el Menú de la impresora para ajustar la densidad de impresión. Consulte "Ajuste de la densidad de impresión" en este manual.
	El papel puede estar demasiado húmedo.	Use un cajón con papel sellado.
El papel de trazado tiene arrugas.	El papel puede estar demasiado seco.	Use un cajón con papel sellado. Almacene el papel en un paquete o bolsa sellada.

Tabla 4. Tabla de solución de problemas

Solicitud de servicio técnico

Cuando se presenta un problema en la impresora, puede llegar a solucionarlo siguiendo los procedimientos y consultando las tablas que se muestran en este capítulo.

Si no puede resolver el problema, llame a la oficina de XES local.

Número de teléfono local:

Un asistente de servicio al cliente le responderá cualquier pregunta que pueda tener y, si es necesario, hará los arreglos necesarios para que un técnico de servicio dé servicio al equipo.

Esté preparado para proporcionar la información siguiente al asistente de servicio al cliente:

- Tipo de máquina: Impresora XES Synergix 8850
- Número de serie de la máquina:

NOTA: El número de serie se encuentra detrás de la puerta delantera, como se muestra en la ilustración siguiente.



- Una descripción del problema
- Si se aplica, el código de estado y el mensaje que muestra el visor de mensajes. Asegúrese de observar la localización de los indicadores luminosos, si hay alguno.

Para obtener información adicional, visite el sitio web de Xerox Engineering Systems, en <u>www.xes.com</u>. Página en blanco.

Datos técnicos

Este capítulo le proporciona las especificaciones del producto y del papel para la impresora XES Synergix 8850. También proporciona los requisitos de espacio para el funcionamiento normal luego de la instalación del producto.

Especificaciones del producto

Velocidad del proceso	4.5 pps		
Resolución	400 ppp		
Requisitos ambientales	Mínimo: 60° F (10° C) a 20% de humedad relativa Máximo: 80° F (27° C) a 80% de humedad relativa Elevación máxima: 10.000 pies (3048 metros)		
Peso	575 libras (261 kg)		
Dimensiones	Anchura: Como se entrega: 23 pulgadas (584 mm) Con la bandeja de salida y controlador AccXES instalado: 62 pulgadas (1575 mm) Profundidad: 57 pulgadas (1448 mm) Altura: 42.5 pulgadas (1080 mm)		
Ruido audible	67 db @ Máx.		
Consumo de electricidad	Consumo de electricidad típico para EE.UU. 220V @ 20A: En calentamiento: 4660 vatios En espera: 1000 vatios En funcionamiento: 2100 vatios En reposo: 120 vatios		
Calor disipado	En calentamiento: 14.500 BTU/hora En espera: 4.000 BTU/ hora Modo de impresión: 7.200 BTU/ hora		
Acabado	Bandeja de desplazamiento estándar		

Tabla 5. Especificaciones del hardware

7.

La impresora XES Synergix 8850 funcionará dentro de las especificaciones indicadas en la tabla que se muestra a continuación para los mercados respectivos. El límite actual será ajustado como parte del procedimiento de instalación. La impresora no es sensible a la frecuencia del servicio de potencia de CA, y puede funcionar con 50hz o 60hz.

Área del mercado	Servicio de potencia de CA promedio	Consumo máximo de corriente	Tiempo de salida de la primera impresión
EE.UU./Canadá	115V @ 20A 208V – 240V @ 20A 208V – 240V @ 15A	17.6A 17.6A 13.2A	Menos de 5 minutos* Menos de 3 minutos Menos de 4 minutos
European Operations – Mercado común	230V – 240V @ 16A	16.0A	Menos de 3 minutos
Reino Unido	230V – 240V @ 13A	13.0A	Menos de 3.5 minutos
Suiza	220V @ 10A	10.0A	Menos de 5 minutos *
América Central/del Sur	220V – 240V @ 20A	15A	Menos de 3 minutos

Tabla 6. Potencia de funcionamiento

*El funcionamiento continuado a un promedio de 10 impresiones "D" por minuto No puede asegurarse con este servicio de potencia.

La tabla que se muestra a continuación muestra la productividad máxima del sistema en impresiones por minuto. Supone la impresión continua desde un solo rollo sin limitaciones de potencia de CA.

EE.UU.		Europa/América Central y del Sur	
Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal
N/A	A = 23	N/A	A4 = 24
B = 13	B = 18	A3 = 13	A3 = 18
C = 10	C = 13	A2 = 10	A2 = 13
D = 7	D = 10	A1 = 7	A1 = 10
E = 5	N/A	A0 = 5	N/A

Tabla 7. Impresiones máximas por minuto

Especificaciones del papel

Tipo de papel	Tipos de papel recomendados: Normal: 20 a 24 libras (80 a 90 g/m ²) rollo de papel xerográfico u hojas sueltas Vegetal/Trazado: 20 libras (80 g/m ²) Poliéster: 4 milímetros de grosor, doble mate, estable al calor
Bandejas de papel	3 rollos/500 pies (152 metros) cada uno Bandeja manual estándar para hojas sueltas
Tamaño del papel	Rollo: Anchura: 11 a 36 pulgadas (279 to 914 mm) Diámetro interno: 3 a 6.7 pulgadas (76 a 170 mm) Hojas sueltas: Anchura: 11 a 36 pulgadas (279 a 914 mm) Longitud mínima: 8.5 pulgadas (216 mm)
Tamaño de impresión	Mínimo: Hojas sueltas - manual (vertical): 8.5 x 11 pulgadas (216 x 279 mm) Rollo (horizontal): 11 x 8.5 pulgadas (279 x 216 mm) Máximo: Hojas sueltas - manual: 36 x 48 pulgadas (914 x 1219 mm) Rollo: 36 pulgadas x 80 pies (914 mm x 24 metros)

 Tabla 8. Especificaciones del papel

Requisitos de espacio

La ilustración que se muestra a continuación muestra los requisitos de espacio para el funcionamiento normal de la impresora después de la instalación.

El espacio libre desde el piso a la obstrucción más cercana dentro de los requisitos de espacio del piso es 78 pulgadas (1981 mm).



NOTA: Una vez instalada, la máquina no puede cambiar de lugar. Si se translada, se requerirá volver a nivelar la máquina.