













Symboles de l'imprimante




























Xerox® WorkCentre® 7220/7225















Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i

Symbole	Description
	Avertissement : Indique un danger qui peut entraîner la mort ou de graves blessures s'il n'est pas évité.
	Avertissement, surface chaude : Surface brûlante sur ou à l'intérieur de l'imprimante. Prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter de se blesser.
	Danger de pincement : Ce symbole d'avertissement indique à l'utilisateur quelles sont les zones où il y a possibilité de blessures corporelles.
	Attention : Signale une mesure obligatoire à prendre pour éviter d'endommager le système.
	Ne pas toucher la partie ou la zone de l'imprimante.
	Ne pas toucher la partie ou la zone de l'imprimante.
	Ne pas exposer les modules photorécepteurs à la lumière directe du soleil.
	Ne pas brûler l'élément.
	Ne pas brûler les cartouches de toner.
	Ne pas brûler les modules photorécepteurs.
	Ne pas brûler le bac de récupération.

Symbole	Description
	<p>Danger de pincement : Pour éviter toute blessure corporelle, procéder avec précaution dans cette zone.</p>
	<p>Ne pas retirer l'élément quand le panneau latéral est fermé.</p>
	<p>Ne pas tenir la zone de la courroie.</p>
	<p>Indique l'emplacement de la tige de nettoyage.</p>
	<p>Ne pas utiliser de papier de grammage supérieur à 217 g/m².</p>
	<p>Ne pas placer l'élément sur son côté.</p>
	<p>Ne pas forcer en retirant le papier.</p>
	<p>Surface chaude. Attendre pendant la période indiquée avant toute manipulation.</p>
	<p>Activé(e)</p>
	<p>Désactivé(e)</p>
	<p>Attente</p>
	<p>Ne pas utiliser de papier comportant des agrafes ou trombones.</p>

Symbole	Description
	Ne pas utiliser du papier plié, recourbé ou froissé.
	Ne pas placer de papier jet d'encre ni en utiliser.
	Ne pas utiliser de transparents ou de transparents de rétroprojection.
	Ne pas recharger du papier préalablement imprimé ou utilisé.
	Ne pas utiliser de cartes postales.
	Ne pas utiliser d'enveloppes.
	Ne pas copier d'argent.
	Ajouter du papier ou un support.
	Incident papier
	Verrouiller
	Déverrouiller
	Trombone

Symbole	Description
	Refroidissement
	Temps écoulé
	Alimenter le papier
	Document recto
	Support perforé
	Transparent
	Placer le papier à en-tête face dessus.
	Placer le papier à en-tête face dessous.
	Placer les étiquettes face dessous.
	USB (Universal Serial Bus)
	LAN (Local Area Network)
	Ligne téléphonique
	Poids

Symbole	Description
	Touche Marche
	Touche Arrêt
	Touche Interrompre l'impression
	Touche Connexion / Déconnexion
	Touche Aide
	Touche Accueil Services
	Touche Services
	Touche État travail
	Bouton État de l'imprimante
	Touche Langue
	Bouton Économie d'énergie
	Touche Tout annuler
	Touche Pause numérotation
	Cet élément ne peut pas être recyclé.

