


























Xerox® Phaser® 3260/3052





























-




printersymboler

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Angiver en fare, der kan forårsage alvorlig personskade eller dødsfald, hvis den ikke undgås.
	Advarsel om varm overflade: Varm overflade på eller i printeren. Vær forsigtig for at undgå personskade.
	Klemningsfare: Dette advarselssymbol advarer brugere om områder, hvor der er risiko for personskade.
	Forsigtig: Angiver en påbudt handling, som skal udføres, for at undgå maskinskade.
	Rør ikke ved enheden eller dette område i printeren.
	Rør ikke ved enheden eller dette område i printeren.
	Udsæt ikke tromlepatroner for direkte sollys.
	Brænd ikke genstanden.
	Brænd ikke tonerpatroner.
	Brænd ikke tromlepatroner.
	Klemningsfare: Vær forsigtig i dette område for at undgå personskader.
	Udsæt ikke billedenheden for direkte sollys.

Symbol	Beskrivelse
	Udsæt ikke billedenheden for lys i mere end 10 minutter.
	Varm overflade. Vent det angivne tidsrum før berøring.
	Tændt
	Slukket
	Brug ikke papir fastgjort med hæfteklammer eller nogen anden form for clips.
	Anvend ikke papir, der er foldet, krøllet eller rynket.
	Inkjet-papir må ikke bruges eller ilægges.
	Ilæg ikke papir, der tidligere er udskrevet på eller er brugt.
	Der må ikke benyttes postkort.
	Der må ikke benyttes konvolutter.
	Der må ikke kopieres penge.
	Læg papir eller materiale i.
	Indikator for papirniveau

Symbol	Beskrivelse
	Papirstop
	Læg ikke papir i over MAX -linjen i magasinet.
	Ilæg papir/medie i den angivne retning.
	Ilæg papir/medie i specialmagasinet.
	Tryk for at åbne.
	Lås
	Lås op
	Papirclips
	Nedkøling
	Forløbet tid
	Retningsindikator
	Arkføder
	1-sidet original

Symbol	Beskrivelse
	Forhullet papir
	Transparenter
	Læg brevhovedpapir med tekstsiden opad.
	Læg brevhovedpapir med tekstsiden nedad.
	Læg etiketter med tekstsiden nedad.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (lokalt netværk)
	Ethernetport
	Trådløs
	Vægt
	Knappen Tænd/Aktivering
	Knappen Stop
	Tonerindikator/LED
	ECO-knap Starter Earth Smart-modus for at reducere forbrug af toner og papir.

Symbol	Beskrivelse
	WPS-knap (WiFi-beskyttet opsætning)
	Statusindikator
	Denne genstand kan genbruges.