





















































Simboli della stampante Xerox® Phaser® xerox




3260/3052

Simbolo	Descrizione
	Avvertenza: Indica un rischio che, se non evitato, può portare a lesioni gravi o fatali.
	Avviso di superficie calda: Punti molto caldi all'interno o all'esterno della stampante. Usare particolare cautela per evitare lesioni personali.
	Pericolo di schiacciamento: Questo simbolo segnala all'utente aree che possono presentare rischi di lesioni personali.
	Attenzione: Indica un'azione obbligatoria da eseguire per evitare danni materiali.
	Non toccare il componente o l'area della stampante.
	Non toccare il componente o l'area della stampante.
	Non esporre le cartucce fotoricettore alla luce diretta del sole.
	Non bruciare il componente.
	Non bruciare le cartucce di toner.
	Non bruciare le cartucce fotoricettore.
	Pericolo di schiacciamento: Per evitare lesioni personali, fare sempre molta attenzione in questa zona.
	Non esporre l'unità di creazione immagine alla luce diretta del sole.

Simbolo	Descrizione
	Non esporre l'unità di creazione immagine alla luce per più di 10 minuti.
	Superficie calda. Attendere il tempo indicato prima di maneggiarla.
	Attivato
	Disattivato
	Non utilizzare fogli pinzati o rilegati in qualsiasi modo.
	Non utilizzare carta piegata, increspata, arricciata o spiegazzata.
	Non caricare o utilizzare carta per stampanti a getto d'inchiostro.
	Non ricaricare carta precedentemente stampata o utilizzata.
	Non utilizzare cartoline.
	Non utilizzare buste.
	Non riprodurre banconote.
	Aggiungere carta o altri supporti.
	Indicatore Livello carta

Simbolo	Descrizione
	Inceppamento carta
	Non caricare la carta nel vassoio oltre la linea MAX .
	Caricare la carta/il supporto nella direzione indicata.
	Caricare la carta/il supporto nel vassoio bypass come indicato.
	Spingere per aprire.
	Blocca
	Sblocca
	Graffetta
	Raffreddamento
	Tempo trascorso
	Indicatore di direzione
	Caricare carta
	Originale solo fronte

Simbolo	Descrizione
	Carta perforata
	Trasparenti
	Caricare carta intestata a faccia in su.
	Caricare carta intestata a faccia in giù.
	Caricare le etichette a faccia in giù.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network
	Porta Ethernet
	Wireless
	Peso
	Pulsante Alimentazione/Riattivazione
	Pulsante Arresto
	Indicatore toner/LED
	Pulsante ECO Attiva il modo Impostazioni intelligenti per l'ambiente per ridurre il consumo di toner e di carta.

Simbolo	Descrizione
	Pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup)
	Indicatore di stato
	Questo elemento può essere riciclato.

