
























































Skriversymboler

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Indikerer en potensiell fare som kan forårsake skade eller dødsfall hvis den ikke unngås.
	Advarsel varm overflate: Svært varm overflate på eller i skriveren. Vær forsiktig for å unngå at du skader deg.
	Klemfare: Dette symbolet varslere brukere om områder som kan forårsake personskade.
	Forsiktig: Angir at det må utføres en obligatorisk handling for å unngå skade på eiendommen.
	Ikke berør delen eller området av skriveren.
	Ikke berør delen eller området av skriveren.
	Ikke utsett trommelkassetten for direkte sollys.
	Ikke brenn enheten.
	Ikke brenn fargepulverkassetten.
	Ikke brenn trommelkassetten.
	Klemfare: Vær forsiktig rundt dette området for å unngå personskader.
	Ikke utsett bildebehandlingsenheten for direkte sollys.

Symbol	Beskrivelse
	Ikke utsett bildebehandlingsenheten for lys i mer enn 10 minutter.
	Varm overflate. Vent den angitte tiden før håndtering.
	På
	Av
	Ikke bruk papir som er festet med stifter eller binders av noe slag.
	Ikke bruk papir som er brettet, krøllete eller veldig bøyd.
	Ikke bruk eller legg i blekkskriverpapir.
	Ikke bruk papir som alt er kopiert på eller skrevet ut.
	Ikke bruk postkort.
	Ikke bruk konvolutter.
	Ikke kopier penger.
	Legg i papir eller materiale.
	Papirnivåindikator

Symbol	Beskrivelse
	Papirstopp
	Ikke fyll papir over linjen MAX .
	Legg papir/medier i den indikerte retningen.
	Legg papir/medier i multiarkmateren slik indikert.
	Trykk for å åpne.
	Lås
	Lås opp
	Binders
	Nedkjøling
	Forløpt tid
	Retningsindikator
	Legg i papir
	1-sidig original

Symbol	Beskrivelse
	Hullet papir
	Transparenter
	Legg i brevark med forsiden opp.
	Legg i brevark med forsiden ned.
	Legg i etiketter med forsiden ned.
	USB Universal seriebuss
	LAN Lokalt nettverk
	Ethernet-port
	Trådløs
	Vekt
	Strømknapp/Aktiver-knapp
	Stopp
	Tonerindikator/LED
	ECO-knapp Går til miljøsmart modus for å redusere toner- og papirforbruk.

Symbol	Beskrivelse
	WPS-knapp (Wi-Fi Beskyttet oppsett)
	Statuslampe
	Dette elementet kan resirkuleres.

