
























































Yazıcı Sembolleri

Sembol	Açıklama
	Uyarı: Kaçınılması durumunda ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilecek bir tehlikeyi belirtir.
	Sıcaklık Uyarısı: Yazıcı üstünde ya da içinde sıcak yüzey. Kişisel yaralanmalardan kaçınmak için, dikkatli kullanın.
	Sıkışma Tehlikesi: Bu uyarı sembolü kullanıcıyı kişisel yaralanma olasılığı olan alanlara karşı uyarır.
	Uyarı: Ürünün zarar görmesini önlemek için yapılması zorunlu olan işlemi belirtir.
	Yazıcının bu parçasına veya bölgesine dokunmayın.
	Yazıcının bu parçasına veya bölgesine dokunmayın.
	Tambur kartuşlarını doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
	Öğeyi yakmayın.
	Toner kartuşlarını yakmayın.
	Tambur kartuşlarını yakmayın.
	Sıkışma Tehlikesi: Kişisel yaralanmayı önlemek için bu alanda dikkatli olun.
	Görüntüleme ünitesini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Sembol	Açıklama
	Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun bir süre ışığa maruz bırakmayın.
	Sıcak yüzey. Tutmadan önce belirtilen süre kadar bekleyin.
	Açık
	Kapalı
	Zımba ya da herhangi bağlama araçları olan sayfaları kullanmayın.
	Katlanmış, kırıştırılmış, kıvrık ya da kırışık kağıt kullanmayın.
	Mürekkep püskürtmeli kağıt yüklemeyin veya kullanmayın.
	Daha önce yazdırılan ya da kullanılan kağıdı yeniden yüklemeyin.
	Kartpostallar kullanmayın.
	Zarflar kullanmayın.
	Para kopyalamayın.
	Kağıt ya da ortam ekleyin.
	Kağıt Düzeyi Göstergesi

Sembol	Açıklama
	Kağıt Sıkışması
	Kasete MAX çizgisinin üzerinde kağıt yüklemeyin.
	Kağıdı/medyayı gösterilen yönde yükleyin.
	Kağıdı/medyayı bypass kasetine gösterildiği şekilde yükleyin.
	Açmak için itin.
	Kilit
	Kilidi Aç
	Kağıt Bağlama Aracı
	Soğutma
	Geçen Süre
	Yön Göstergesi
	Kağıt Besleme
	Tek Taraflı Asıl

Sembol	Açıklama
	Delikli Kağıt
	Asetat
	Antetli taraf yukarı bakacak şekilde yükleyin.
	Antetli taraf aşağı bakacak şekilde yükleyin.
	Etiketleri aşağı bakacak şekilde yükleyin.
	USB Evrensel Seri Veri Yolu
	LAN Yerel Alan Ağı
	Ethernet Bağlantı Noktası
	Kablosuz
	Ağırlık
	Güç/Uygu Düğmesi
	Durdur Düğmesi
	Toner Göstergesi/LED
	ECO Düğmesi Toner tüketimi ve kağıt kullanımını azaltmak üzere Earth Smart moduna girer.

Sembol	Açıklama
	WPS Düğmesi (Wi-Fi Korumalı Kurulum)
	Durum Göstergesi
	Bu öge geri dönüştürülebilir.

