

# Símbolos da Impressora Xerox® Phaser® **xerox**

## 3320

| Símbolo   | Descrição  |
|---|--|
|    | Aviso:<br>Indica um perigo que, se não for evitado, pode causar ferimentos graves ou até mesmo a morte.  |
|    | Aviso de aquecimento:<br>Superfície quente sobre a impressora ou dentro dela. Tenha cuidado para evitar ferimentos.                                |
|    | Perigo de captura:<br>Este símbolo de aviso alerta os usuários sobre áreas em que existe a possibilidade de ferimentos.                            |
|    | Aviso sobre Laser:<br>Este símbolo indica que está sendo usado um laser e alerta o usuário para consultar as informações de segurança apropriadas. |
|    | Cuidado:<br>Indica uma ação obrigatória que deve ser tomada para evitar danos à propriedade.   |
|   | Não toque na parte ou área da impressora.  |
|  | Não toque na parte ou área da impressora.  |
|  | Não exponha os cartuchos do fotorreceptor à luz solar direta.  |
|  | Não incinere o item.   |
|  | Não incinere os cartuchos de toner.  |
|  | Não toque nos cartuchos do fotorreceptor.  |
|  | Perigo de captura:<br>Para evitar ferimentos, tenha cuidado nesta área.  |

| Símbolo   | Descrição   |
|---|---|
|  175°C<br> 347°F<br> 00:40 <sup>00</sup> | Superfície quente. Aguarde o tempo indicado antes de manipular.   |
|    | Ligado  |
|    | Desligado   |
|    | Terminal de aterramento/comum/terra                               |
|    | Não use papel preso com grampos ou qualquer outra forma de clipe. |
|    | Não use papel dobrado, enrugado, enrolado ou amassado.            |
|   | Não coloque ou use papel para jato de tinta.                      |
|    | Não recarregue papel previamente impresso ou usado.               |
|    | Não use cartões postais.  |
|    | Não use envelopes.  |
|    | Não copie dinheiro.   |
|    | Adicione papel ou material.                                       |
| <br>  | Indicador de nível de papel                                       |

| Símbolo   | Descrição  |
|---|--|
|    | Não coloque papel na bandeja acima da linha <b>MAX</b> . |
|    | Atolamento de papel                                      |
|    | Bloquear   |
|    | Desbloquear  |
|    | Clipe de papel   |
|    | Resfriamento   |
|   | Tempo decorrido  |
|  | Indicador de direção                                     |
|  | Coloque papel/material de impressão na direção indicada. |
|  | Empurre para abrir.                                      |
|  | Vire para abrir.   |
|  | Origem do papel  |
|  | Original de 1 face                                       |
|  | Original de 2 faces                                      |

| Símbolo   | Descrição                               |
|---|---|
|    | Papel perfurado                         |
|    | Transparência                           |
|    | Coloque o timbre voltado para cima.     |
|    | Coloque o timbre voltado para baixo.    |
|    | Coloque os rótulos voltados para baixo. |
|   | USB<br>(Universal Serial Bus)           |
|  | LAN<br>(Local Area Network)             |
|  | Porta Ethernet                          |
|  | Status                                  |
|  | WiFi                                    |
|  | Gramatura                               |
|  | Botão Parar                             |
|  | Botão Menu                              |
|  | Botão OK                                |

| Símbolo   | Descrição                     |
|---|-------------------------------|
|  | Botão Voltar                  |
|  | Botão Economia de energia     |
|  | Este item pode ser reciclado. |

