















































-  
printersymboler

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Angiver en fare, der kan forårsage alvorlig personskade eller dødsfald, hvis den ikke undgås.
	Advarsel om varm overflade: Varm overflade på eller i printeren. Vær forsigtig for at undgå personskade.
	Klemningsfare: Dette advarselssymbol advarer brugere om områder, hvor der er risiko for personskade.
	Forsigtig: Angiver en påbudt handling, som skal udføres, for at undgå maskinskade.
	Rør ikke ved enheden eller dette område i printeren.
	Rør ikke ved enheden eller dette område i printeren.
	Udsæt ikke billedenheden for direkte sollys.
	Brænd ikke genstanden.
	Brænd ikke tonerpatroner.
	Brænd ikke billedenheden.
	Klemningsfare: Vær forsigtig i dette område for at undgå personskader.

Symbol	Beskrivelse
	Afmonter ikke enheden eller dette område i printeren.
	Udsæt ikke billedenheden for direkte sollys.
	Udsæt ikke billedenheden for lys i mere end 10 minutter.
	Varm overflade. Vent det angivne tidsrum før berøring.
	Tændt
	Slukket
	Brug ikke papir fastgjort med hæfteklammer eller nogen anden form for clips.
	Anvend ikke papir, der er foldet, krøllet eller rynket.
	Inkjet-papir må ikke bruges eller ilægges.
	Brug ikke transparenter til overheadark.
	Ilæg ikke papir, der tidligere er udskrevet på eller er brugt.
	Der må ikke benyttes konvolutter.
	Der må ikke kopieres penge.

Symbol	Beskrivelse
	Læg papir eller materiale i.
	Papirstop
	Lås
	Lås op
	Papirclips
	Nedkøling
	Forløbet tid
	Arkføder
	1-sidet original
	Forhullet papir
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (lokalt netværk)
	Vægt

Symbol	Beskrivelse
	Knappen Stop/annuller
	Energispareknapp
	Knappen OK
	Menuknapp
	Knappen Tilbage
	Energispareknapp
	Indikator for fejlstatus
	Indikator for klar
	Denne genstand kan genbruges.