









































Skriversymboler

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Indikerer en potensiell fare som kan forårsake skade eller dødsfall hvis den ikke unngås.
	Advarsel varm overflate: Svært varm overflate på eller i skriveren. Vær forsiktig for å unngå at du skader deg.
	Klemfare: Dette symbolet varslere brukere om områder som kan forårsake personskade.
	Forsiktig: Angir at det må utføres en obligatorisk handling for å unngå skade på eiendommen.
	Ikke berør delen eller området av skriveren.
	Ikke berør delen eller området av skriveren.
	Ikke utsett bildebehandlingsenheten for direkte sollys.
	Ikke brenn enheten.
	Ikke brenn fargepulverkassetten.
	Ikke brenn bildebehandlingsenheten.
	Klemfare: Vær forsiktig rundt dette området for å unngå personskader.

Symbol	Beskrivelse
	Ikke demonter delen eller skriveren.
	Ikke utsett bildebehandlingsenheten for direkte sollys.
	Ikke utsett bildebehandlingsenheten for lys i mer enn 10 minutter.
	Varm overflate. Vent den angitte tiden før håndtering.
	På
	Av
	Ikke bruk papir som er festet med stifter eller binders av noe slag.
	Ikke bruk papir som er brettet, krøllete eller veldig bøyd.
	Ikke bruk eller legg i blekkskriverpapir.
	Ikke bruk transparente eller overheadprojektor-ark
	Ikke bruk papir som alt er kopiert på eller skrevet ut.
	Ikke bruk konvolutter.
	Ikke kopier penger.

Symbol	Beskrivelse
	Legg i papir eller materiale.
	Papirstopp
	Lås
	Lås opp
	Binders
	Nedkjøling
	Forløpt tid
	Legg i papir
	1-sidig original
	Hullet papir
	USB Universal seriebuss
	LAN Lokalt nettverk
	Vekt

Symbol	Beskrivelse
	Stopp/avbryt-knapp
	Strømsparing-knapp
	OK-knapp
	Menyknapp
	Tilbakeknapp
	Strømsparing-knapp
	Indikator for feil
	Indikator som angir at enheten er klar til bruk
	Dette elementet kan resirkuleres.