















































Simbol	Descriere
	Avertisment: Indică un pericol care, dacă nu este evitat, poate provoca o rănire gravă sau decesul.
	Avertizare de temperatură mare: Suprafață fierbinte pe imprimantă sau în interiorul imprimantei. Procedați cu grijă pentru a evita vătămările corporale.
	Pericol de ciupire: Acest simbol de avertisment alertează utilizatorii atunci când există posibilitatea de vătămare corporală.
	Atenție: Indică o acțiune necesară pentru evitarea deteriorării bunurilor.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Feriți unitatea de formare a imaginii de lumina directă a soarelui.
	Nu aruncați articolul în foc.
	Nu aruncați în foc cartușele cu toner.
	Nu ardeți unitatea de formare a imaginii.
	Pericol de ciupire: Pentru a evita vătămările corporale, procedați cu atenție în această zonă.

Simbol	Descriere
	Nu demontați piesa sau imprimanta.
	Feriți unitatea de formare a imaginii de lumina directă a soarelui.
	Nu expuneți unitatea de formare imagini la lumină pentru mai mult de 10 minute.
	Suprafață fierbinte. Așteptați perioada indicată înainte de a o atinge.
	Pornit
	Oprit
	Nu utilizați coli de hârtie capsate, prinse cu orice fel de cleme.
	Nu utilizați hârtii îndoite, pliate, ondulate sau șifonate.
	Nu încărcați sau utilizați hârtie destinată imprimantelor cu jet de cerneală.
	Nu utilizați folii transparente sau de retroproiector.
	Nu alimentați hârtie pe care ați mai imprimat sau pe care ați mai folosit-o.
	Nu utilizați plicuri.
	Nu copiați bani.

Simbol	Descriere
	Adăugați hârtie sau alt suport de imprimare/copiere.
	Blocaj de hârtie
	Blocare
	Deblocare
	Clemă de hârtie
	Răcire
	Timp scurs
	Alimentare hârtie
	Original 1 față
	Hârtie perforată
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (rețea locală)
	Greutate

Simbol	Descriere
	Buton Opreire/Anulare
	Buton Economizor de energie
	Butonul OK
	Butonul Meniu
	Butonul Înapoi
	Buton Economizor de energie
	Indicator de stare eroare
	Indicator de stare pregătit
	Acest articol poate fi reciclat.