
































Yazıcı Sembolleri

Sembol	Açıklama
	Uyarı: Kaçınılması durumunda ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilecek bir tehlikeyi belirtir.
	Sıcaklık Uyarısı: Yazıcı üstünde ya da içinde sıcak yüzey. Kişisel yaralanmalardan kaçınmak için, dikkatli kullanın.
	Sıkışma Tehlikesi: Bu uyarı sembolü kullanıcıyı kişisel yaralanma olasılığı olan alanlara karşı uyarır.
	Uyarı: Ürünün zarar görmesini önlemek için yapılması zorunlu olan işlemi belirtir.
	Yazıcının bu parçasına veya bölgesine dokunmayın.
	Yazıcının bu parçasına veya bölgesine dokunmayın.
	Görüntüleme ünitesini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
	Öğeyi yakmayın.
	Toner kartuşlarını yakmayın.
	Görüntüleme ünitesini yakmayın.
	Sıkışma Tehlikesi: Kişisel yaralanmayı önlemek için bu alanda dikkatli olun.

Sembol	Açıklama
	Parçayı veya yazıcıyı parçalarına ayırmayın.
	Görüntüleme ünitesini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
	Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun bir süre ışığa maruz bırakmayın.
	Sıcak yüzey. Tutmadan önce belirtilen süre kadar bekleyin.
	Açık
	Kapalı
	Zimba ya da herhangi bağlama araçları olan sayfaları kullanmayın.
	Katlanmış, kırıştırılmış, kıvrık ya da kırışık kağıt kullanmayın.
	Mürekkep püskürtmeli kağıt yüklemeyin veya kullanmayın.
	Asetat ya da tepegöz projektör yaprakları kullanmayın.
	Daha önce yazdırılan ya da kullanılan kağıdı yeniden yüklemeyin.
	Zarflar kullanmayın.
	Para kopyalamayın.

Sembol	Açıklama
	Kağıt ya da ortam ekleyin.
	Kağıt Sıkışması
	Kilit
	Kilidi Aç
	Kağıt Bağlama Aracı
	Soğutma
	Geçen Süre
	Kağıt Besleme
	Tek Taraflı Asıl
	Delikli Kağıt
	USB Evrensel Seri Veri Yolu
	LAN Yerel Alan Ağı
	Ağırlık

Sembol	Açıklama
	Durdur/İptal Düğmesi
	Güç Tasarrufu Düğmesi
	Tamam Düğmesi
	Menü Düğmesi
	Geri Düğmesi
	Güç Tasarrufu Düğmesi
	Hata Durum Göstergesi
	Hazır Durum Göstergesi
	Bu öge geri dönüştürülebilir.