









































Simboli della stampante Xerox® Phaser® **xerox**

6022

Simbolo	Descrizione
	Avvertenza: Indica un rischio che, se non evitato, può portare a lesioni gravi o fatali.
	Avviso di superficie calda: Punti molto caldi all'interno o all'esterno della stampante. Usare particolare cautela per evitare lesioni personali.
	Pericolo di schiacciamento: Questo simbolo segnala all'utente aree che possono presentare rischi di lesioni personali.
	Attenzione: Indica un'azione obbligatoria da eseguire per evitare danni materiali.
	Non toccare il componente o l'area della stampante.
	Non toccare il componente o l'area della stampante.
	Non esporre l'unità di creazione immagine alla luce diretta del sole.
	Non esporre l'unità di creazione immagine alla luce per più di 10 minuti.
	Non bruciare il componente.
	Non bruciare le cartucce di toner.
	Pericolo di schiacciamento: Per evitare lesioni personali, fare sempre molta attenzione in questa zona.

Simbolo	Descrizione
 175°C  347°F  00:40 ⁰⁰	Superficie calda. Attendere il tempo indicato prima di maneggiarla.
	Attivato
○	Disattivato
⏻	Standby
⊘	Non utilizzare fogli pinzati o rilegati in qualsiasi modo.
⊘	Non utilizzare carta piegata, increspata, arricciata o spiegazzata.
⊘	Non caricare o utilizzare carta per stampanti a getto d'inchiostro.
⊘	Non ricaricare carta precedentemente stampata o utilizzata.
⊘	Non utilizzare cartoline.
⊘	Non utilizzare buste.
 → 	Non riprodurre banconote.
↓ ≡	Aggiungere carta o altri supporti.
⚙️	Inceppamento carta

Simbolo	Descrizione
	Blocca
	Sblocca
	Graffetta
	Raffreddamento
	Tempo trascorso
	Caricare carta
	Carta perforata
	Trasparenti
	Caricare carta intestata a faccia in su.
	Caricare carta intestata a faccia in giù.
	Caricare le etichette a faccia in giù.
	USB Universal Serial Bus

Simbolo	Descrizione
	LAN Local Area Network
	Wireless
	Pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup)
	Peso
	Pulsante Annulla
	Pulsante Menu
	Pulsante OK
	Pulsante Economizzatore
	Pulsante Indietro
	Indicatore dati pronti
	Indicatore stato errore
	Questo elemento può essere riciclato.