

















































Skriversymboler

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Indikerer en potensiell fare som kan forårsake skade eller dødsfall hvis den ikke unngås.
	Advarsel varm overflate: Svært varm overflate på eller i skriveren. Vær forsiktig for å unngå at du skader deg.
	Klemfare: Dette symbolet varsler brukere om områder som kan forårsake personskade.
	Forsiktig: Angir at det må utføres en obligatorisk handling for å unngå skade på eiendommen.
	Ikke berør delen eller området av skriveren.
	Ikke berør delen eller området av skriveren.
	Ikke utsett bildebehandlingsenheten for direkte sollys.
	Ikke utsett bildebehandlingsenheten for lys i mer enn 10 minutter.
	Ikke brenn enheten.
	Ikke brenn fargepulverkassetene.
	Klemfare: Vær forsiktig rundt dette området for å unngå personskader.

Symbol	Beskrivelse
 175°C  347°F  00:40 ⁰⁰	Varm overflate. Vent den angitte tiden før håndtering.
	På
○	Av
	Vent
	Ikke bruk papir som er festet med stifter eller binders av noe slag.
	Ikke bruk papir som er brettet, krøllete eller veldig bøyd.
	Ikke bruk eller legg i blekkskriverpapir.
	Ikke bruk papir som alt er kopiert på eller skrevet ut.
	Ikke bruk postkort.
	Ikke bruk konvolutter.
	Ikke kopier penger.
	Legg i papir eller materiale.
	Papirstopp

Symbol	Beskrivelse
	Lås
	Lås opp
	Binders
	Nedkjøling
	Forløpt tid
	Legg i papir
	Hullet papir
	Transparenter
	Legg i brevark med forsiden opp.
	Legg i brevark med forsiden ned.
	Legg i etiketter med forsiden ned.
	USB Universal seriebuss

Symbol	Beskrivelse
	LAN Lokalt nettverk
	Trådløs
	WPS-knapp (Wi-Fi Beskyttet oppsett)
	Vekt
	Avbryt-knapp
	Menyknapp
	OK-knapp
	Strømsparing-knapp
	Tilbakeknapp
	Indikator for data klar
	Indikator for feil
	Dette elementet kan resirkuleres.