

# Guida per l'utente della stampante per grandi formati Xerox 6030/6050

701P41570



Versione 1.5 Maggio 2004 Xerox Corporation Global Knowledge & Language Services 800 Phillips Road Bldg. 845-17S Webster, NY 14580

Copyright © 2004 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati.

Stampato negli Stati Uniti d'America.

La protezione dei diritti d'autore è rivendicata tra l'altro per tutte le forme e i contenuti di materiale o informazioni soggetti al diritto d'autore, come ammesso attualmente dalla legge scritta o giudiziale, o come successivamente concesso, compreso a titolo esemplificativo, il materiale generato dai programmi software visualizzati sullo schermo quale gli stili, i modelli, le icone, le schermate, ecc.

Adobe® e il logo Adobe, InDesign®, Illustrator®, PageMaker®, Photoshop®, Acrobat®, Distiller®, e il logo Acrobat sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated, negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Il marchio Creo, il logo Creo e i nomi dei prodotti e dei servizi Creo citati in questa pubblicazione sono marchi registrati di Creo, Inc.

Macintosh, Power Macintosh e Mac sono marchi registrati di Apple Computer, Inc.

Microsoft® Windows NT® e Microsoft® Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

PANTONE® è un marchio registrato di Pantone, Inc.

Sun Microsystems e Solaris sono marchi di fabbrica, marchi registrati o marchi di servizio di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e negli altri paesi.

SWOP® è un marchio registrato di SWOP, Inc.

Quark e QuarkXPress sono marchi di fabbrica di Quark, Inc. e delle società affiliate applicabili, presso l'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti e in numerosi altri paesi.

Macromedia FreeHand® è un marchio registrato di Macromedia, Inc.

Questo prodotto comprende software sviluppato dalla Apache Software Foundation (http://www.apache.org).

Questo prodotto comprende software sviluppato dal JDOM Project (http://www.jdom.org).

Questo prodotto comprende software sviluppato dal Jaxen Project (http://www.jaxen.org).

XEROX®, The Document Company®, la X® stilizzata, la stampante per grandi formati Xerox 6030/6050 sono marchi registrati, o concessi in licenza, di XEROX CORPORATION.

# Prefazione

Grazie per la preferenza accordata alla stampante per grandi formati Xerox 6030/6050 (nota anche come 6030/6050 Wide Format).

In questa guida per l'utente si descrivono le operazioni di base e le funzioni dettagliate della stampante per grandi formati Xerox 6030/6050. La guida comprende precauzioni per l'uso, note sulla sicurezza, istruzioni sul rabbocco del toner, sul caricamento della carta, su come risolvere i problemi e altre istruzioni generiche.

Le spiegazioni fornite in questa guida per l'utente danno per scontato che l'utente abbia una conoscenza di base del funzionamento di un computer e della configurazione di rete utilizzati. Per ulteriori informazioni sul funzionamento del computer e della rete si rimanda alla documentazione fornita con il computer stesso, alla documentazione di Windows e ai manuali forniti con il sistema di rete.

#### Convenzioni

In questo manuale sono state adottate le seguenti convenzioni stilistiche:

tasto < >	Indica un tasto sulla tastiera (Esempio) Premere il tasto <invio>.</invio>
[]	Indica i menu e le opzioni visualizzati sullo schermo. (Esempio) Selezionare i pulsanti [Attivo] o [Disattivato] per visualizzare, nell'ordine, [Nome lavoro], [Titolare] e [Motivo].
" "	<ul> <li>Indica i rimandi in questa guida per l'utente</li> <li>Indica inoltre i messaggi.</li> <li>(Esempio) Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "3.2: Servizi di stampa".</li> <li>Viene visualizzato il messaggio seguente: "Richieste informazioni aggiuntive porta. Impossibile identificare il dispositivo".</li> </ul>
Important	Indica informazioni importanti che devono essere lette.
Note	Indica informazioni supplementari su operazioni o funzioni.
Refer to	Indica materiali di riferimento.
Esempio	Indica esempi.

# Note sulla sicurezza

Per un corretto funzionamento della macchina, si raccomanda di leggere attentamente le note sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

Questa prodotto Xerox e i relativi materiali di consumo sono stati progettati e collaudati per soddisfare rigorosi requisiti di sicurezza. Questi comprendono esami e approvazioni di enti responsabili della sicurezza e della conformità agli standard vigenti in materia di salvaguardia dell'ambiente. Si prega di leggere attentamente le istruzioni seguenti prima di accingersi a far funzionare il prodotto e consultarle per assicurare il funzionamento continuativo del prodotto in condizioni di sicurezza.

I test sulla sicurezza e sulle prestazioni e i test ambientali per questo prodotto sono stati eseguiti utilizzando esclusivamente materiali di consumo Xerox.

AVVERTENZA: eventuali modifiche, compresa l'aggiunta di nuove funzioni o il collegamento di dispositivi esterni, può compromettere l'omologazione del prodotto. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore locale.

# **ETICHETTE DI AVVERTENZA**

#### Etichette di avvertenza

Attenersi a tutte le istruzioni affisse al prodotto o con esso fornite.



Avverte l'utente dell'esistenza di aree del prodotto in cui sussiste il rischio di danni alla persona.



Segnala agli utenti le aree del prodotto dove sono presenti superfici riscaldate che non devono essere toccate

#### AVVERTENZA

Avvertenza

Avvertenza

Questo prodotto è stato omologato e testato in base a normative severe in materia di sicurezza ed emissione di radiofrequenze. Qualsiasi modifica non autorizzata, ivi compresa l'aggiunta di nuove funzioni o connessioni a dispositivi esterni, può invalidare tale omologazione. Richiedere un elenco completo degli accessori approvati presso il rivenditore di zona di XEROX Limited.

#### AVVERTENZA

Per consentire l'uso di questa apparecchiatura in prossimità di apparecchiature industriali, scientifiche e mediche, le radiazioni esterne di tali attrezzature devono essere limitate oppure devono essere adottate misure speciali di mitigazione.

#### AVVERTENZA

Con questa apparecchiatura è necessario utilizzare cavi schermati in conformità con la Direttiva EMC (89/336/CEE).

#### Alimentazione elettrica

Questo sistema deve essere azionato con il tipo di alimentazione indicato sull'etichetta. Se non si è sicuri se la rete elettrica soddisfa i requisiti, contattare la società erogatrice di energia elettrica.

## AVVERTENZA

Questo prodotto deve essere collegato a un circuito con adeguata messa a

Il prodotto è fornito con una spina dotata di terminale di messa a terra, che può essere inserita solo in una presa elettrica dotata di messa a terra. Si tratta di un requisito di sicurezza. Per evitare il rischio di scosse elettriche, se non si è in grado di inserire la spina nella presa, rivolgersi a un elettricista di fiducia per sostituire la presa. Non utilizzare mai adattatori per collegare l'apparecchiatura a una presa sprovvista del terminale di messa a terra.

## Aree accessibili all'operatore

Questa apparecchiatura è stata progettata per limitare l'accesso dell'operatore solo alle aree sicure. L'accesso alle aree pericolose da parte dell'operatore è protetto da coperture o protezioni che richiedono l'utilizzo di un apposito attrezzo per la rimozione. Non rimuovere mai le coperture o le protezioni.

#### Manutenzione

Le procedure di manutenzione del prodotto da parte dell'operatore sono descritte nella documentazione per l'utente fornita con il prodotto. Non eseguire mai operazioni di manutenzione non espressamente descritte nella documentazione per il cliente.

## Pulizia del prodotto

Prima di pulire questo prodotto, scollegarlo dalla presa elettrica. Utilizzare sempre materiali appositamente destinati a questo prodotto. L'uso di altri materiali potrebbe comprometterne le prestazioni e creare situazioni di pericolo. Non utilizzare detergenti spray, in quando possono essere esplosivi e infiammarsi in alcune circostanze.

# AVVERTENZA – Sicurezza elettrica

## ATTENZIONE

# Assicurarsi che il collegamento alla rete elettrica per la macchina soddisfi i seguenti requisiti

- Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con l'apparecchiatura.
- La presa elettrica deve essere vicina all'apparecchiatura e facilmente accessibile.
- Collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa di corrente dotata di messa a terra. Non usare una prolunga. In caso di dubbio sulla messa a terra, far controllare la presa da un elettricista qualificato.
- Questa apparecchiatura deve essere usata su un circuito dedicato a 20 A, 208-240 V c.a., 60 Hz oppure a 16 A, 220-240 V c.a. 50 Hz e deve essere collegato a una presa elettrica dotata di messa a terra. Se si presenta l'esigenza di spostare l'apparecchiatura, contattare un rappresentante dell'assistenza Xerox o un tecnico autorizzato o il servizio di assistenza di zona autorizzato.
- Un collegamento inadeguato del conduttore di messa a terra dell'apparecchiatura può provocare una scossa elettrica.
  - Non installare l'apparecchiatura in un punto in cui gli utenti possano calpestare il cavo di alimentazione o inciamparvi.
  - Non collocare oggetti sul cavo di alimentazione.
  - Non escludere o disattivare interruttori di sicurezza elettrici o meccanici.
  - Non ostruire le aperture per la ventilazione.
  - Non inserire oggetti di alcun tipo nelle fessure o nelle aperture dell'apparecchiatura.

## Spegnimento di emergenza

- Qualora si verifichi una delle seguenti condizioni, interrompere immediatamente l'alimentazione all'apparecchiatura, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa e rivolgersi a un rappresentante autorizzato del servizio di assistenza Xerox.
  - Il sistema emette odori o rumori insoliti.
  - Il cavo di alimentazione è danneggiato o consumato.
  - Sono scattati un fusibile, un interruttore di sicurezza o altro dispositivo di sicurezza.
  - È stato rovesciato del liquido sulla stampante/copiatrice.
  - L'apparecchiatura è stata esposta all'acqua.
  - Una qualsiasi parte dell'apparecchiatura è danneggiata.

#### Note

NOTA: l'unico modo per interrompere completamente l'alimentazione dalla macchina è quello di staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

# Scollegamento del sistema

Il cavo di alimentazione è il dispositivo di scollegamento per questa apparecchiatura. È collegato al retro della macchina come un dispositivo aggiuntivo. Quando se ne presenta la necessità, staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

#### Informazioni sulla sicurezza operativa

Questa apparecchiatura Xerox è stata progettata e collaudata per soddisfare rigorosi requisiti di sicurezza. Questi comprendono esami e approvazioni di enti responsabili della sicurezza e della conformità agli standard vigenti in tema di tutela ambientale. Per garantire il funzionamento continuato in sicurezza dell'apparecchiatura Xerox/Fuji Xerox attenersi sempre alle seguenti norme di sicurezza.

#### Effettuare quanto segue:

- Questo sistema deve essere azionato con il tipo di alimentazione indicato sull'etichetta. Se non si è sicuri se la rete elettrica soddisfa i requisiti, contattare la società erogatrice di energia elettrica.
- Posizionare l'apparecchiatura su una superficie rigida e piana in grado di sostenerne il peso (non su moquette spessa).
- Questo prodotto deve essere collegato a un circuito con adeguata messa a terra.

Questa apparecchiatura è fornita con una spina dotata di terminale di messa a terra, che può essere inserita solo in una presa elettrica dotata di messa a terra. Si tratta di un requisito di sicurezza. Per evitare il rischio di scosse elettriche, se non si è in grado di inserire la spina nella presa, rivolgersi a un elettricista di fiducia per sostituire la presa. Non utilizzare mai adattatori per collegare l'apparecchiatura a una presa sprovvista del terminale di messa a terra.

- Attenersi sempre a tutte le avvertenze e alle istruzioni riportate sull'apparecchiatura o con essa fornite.
- Avere sempre la massima cura quando si sposta o trasferisce l'apparecchiatura. Per organizzare un trasferimento in un luogo al di fuori dell'edificio, rivolgersi a servizio di assistenza di Xerox/Fuji Xerox o alla organizzazione di supporto di zona.
- Sistemare l'apparecchiatura in un ambiente abbastanza spazioso da garantire una ventilazione adeguata e consentirne la manutenzione. Vedere la guida all'installazione per le dimensioni minime.
- Usare sempre materiali di consumo e forniture prodotti appositamente per l'apparecchiatura Xerox/ Fuji Xerox. L'uso di altri materiali potrebbe comprometterne le prestazioni e creare situazioni di pericolo.
- Scollegare sempre l'apparecchiatura dalla presa elettrica prima di pulirla.

#### Non effettuare quanto segue:

- Non utilizzare adattatori per collegare l'apparecchiatura a una presa sprovvista del terminale di messa a terra.
- Non tentare mai di eseguire operazioni di manutenzione che non siano descritte nel presente manuale.

- L'apparecchiatura non deve essere collocata in un unico blocco d'installazione a incasso, a meno che non venga garantita una ventilazione adeguata. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore di zona.
- Non rimuovere mai le coperture e le protezioni avvitate. All'interno di queste coperture non vi sono aree riparabili dall'operatore.
- Non collocare mai l'apparecchiatura vicino a un calorifero o altre fonti di calore.
- Non inserire oggetti di alcun tipo nelle aperture di ventilazione dell'apparecchiatura.
- Non escludere mai o attivare manualmente nessuno degli interruttori di sicurezza elettrici o meccanici.
- Non far funzionare mai l'apparecchiatura se si notano suoni o odori insoliti. Scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Xerox/Fuji Xerox di zona o ad altro servizio di assistenza autorizzato.

#### Informazioni di manutenzione

Non eseguire interventi di manutenzione che non siano specificamente descritti nella documentazione fornita con il sistema.

- Non utilizzare detergenti spray. L'uso di detergenti non approvati può diminuire le prestazioni dell'apparecchiatura e dare luogo a una situazione potenzialmente pericolosa.
- Usare solo i materiali di consumo e di pulizia riportati in questo manuale. Tenere tutti i materiali al di fuori della portata dei bambini.
- Non rimuovere le coperture e le protezioni avvitate. In queste aree non è previsto alcun intervento da parte dell'utente.
- Non eseguire interventi di manutenzione non specificamente riportati nella documentazione o per i quali un rappresentante dell'assistenza Xerox non abbia fornito una formazione specifica, fatta eccezione per quello procedure descritte nei manuali per l'utente.

#### Sicurezza e ozono

Quando è in funzione, questo prodotto genera ozono, un gas più pesante dell'aria, che viene prodotto in quantità proporzionale al volume di copie eseguito. Il rispetto dei parametri ambientali, specificati nelle procedure di installazione Xerox, garantisce un livello di concentrazione di ozono entro i limiti di sicurezza.

Per gli Stati Uniti e il Canada sono disponibili ulteriori informazioni relative all'ozono; richiedere la pubblicazione Xerox Facts About Ozone (cod. prod. 601P64653) al numero 1-800-828-6571. Per altri mercati, rivolgersi al rivenditore di zona autorizzato o al servizio di assistenza tecnica.

#### Materiali di consumo

Conservare tutti i materiali di consumo attenendosi alle istruzioni sulla confezione o sul

contenitore.

- Tenere tutti i materiali al di fuori della portata dei bambini.
- Non gettare toner, le cartucce toner o il serbatoio del toner nel fuoco.

### Emissione di frequenze radio

# Stati Uniti, Canada, Europa, Australia/ Nuova Zelanda

Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti dei dispositivi digitali di Classe A, in base alle norme FCC, parte 15. Tali limiti hanno lo scopo di fornire un'adeguata protezione contro le interferenze dannose che si sviluppano quando l'apparecchiatura viene utilizzata in un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e diffonde frequenze radio e, se non viene installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze pericolose nelle comunicazioni radio. In ambiente domestico, il prodotto può causare interferenze pericolose, nel qual caso l'utente dovrà prendere le opportune misure facendosi carico dei relativi costi.

Eventuali modifiche dell'apparecchiatura non specificamente autorizzate da Xerox Corporation potrebbero rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'uso del prodotto.

Utilizzare cavi di interfaccia schermati per mantenere la conformità alle normative FCC negli Stati Uniti e al Radio communications Act del 1992 in Australia/Nuova Zelanda.

# Omologazione di sicurezza del prodotto

Questo prodotto è omologato e certificato conforme agli standard di sicurezza stabiliti dai seguenti enti.

## Standard

TUV Rheinland of North America, Inc.

TUV Rheinland Japan Ltd.

UL60950:2000 (USA) Can/CSA-c22.2 No. 60950-00 (Canada) IEC60950:1999

# Informazioni sulle normative

# Marchio CE

Il marchio CE apposto a questo prodotto costituisce la dichiarazione di conformità da parte di XEROX alle seguenti direttive applicabili dell'Unione europea alle date indicate:

01.01.95: Direttiva 72/23/CEE del Consiglio, emendata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle normative degli Stati membri in materia di apparecchiature a bassa tensione.

01.01.96: Direttiva 89/336/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

9 marzo 1999: Direttiva 99/5/CE del Consiglio in materia di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione e il mutuo riconoscimento della loro conformità.

Per una dichiarazione completa di conformità e la definizione delle direttive pertinenti e degli standard di riferimento, rivolgersi al fornitore autorizzato di zona.

**AVVERTENZA:** per consentire l'uso di questa apparecchiatura in prossimità di attrezzature industriali, scientifiche e mediche, le radiazioni esterne di tali attrezzature devono essere limitate oppure devono essere adottate misure speciali di mitigazione.

**AVVERTENZA:** questo è un prodotto di Classe A. In un ambiente domestico, il prodotto può causare interferenze radio, nel qual caso l'utente dovrà prendere le opportune misure.

**AVVERTENZA:** con questa apparecchiatura è necessario utilizzare cavi schermati in conformità con la Direttiva EMC (89/336/CEE).

# Conformità a norme ambientali

## **USA - Energy Star**

In qualità di partner ENERGY STAR partner, Xerox Corporation/Fuji Xerox ha stabilito che (la configurazione di base di) questo prodotto è conforme alle direttive ENERGY STAR sul risparmio energetico.

ENERGY STAR e ENERGY STAR MARK sono marchi registrati negli Stati Uniti.

Il programma ENERGY STAR Office Equipment è il risultato di uno sforzo congiunto tra i governi degli Stati Uniti, dell'Unione Europea, del Giappone e le aziende produttrici di attrezzature per ufficio volto a promuovere la produzione di dispositivi a ridotto consumo energetico come copiatrici, stampanti, fax, sistemi multifunzione, personal computer e monitor. Un minore consumo di energia concorre a ridurre lo smog, le piogge acide e le modifiche climatiche nel lungo periodo perché limita le emissioni generate per produrre l'elettricità.

Le apparecchiature Xerox certificate ENERGY STAR vengono configurate in fabbrica affinché, dopo un determinato periodo di inattività, scatti la modalità di "consumo ridotto" e/o lo spegnimento completo. Queste funzioni di risparmio energetico permettono di dimezzare l'assorbimento di energia rispetto alle apparecchiature tradizionali.

# Copie e stampe illegali

La copia di certi documenti potrebbe essere vietata in alcuni paesi. Il mancato rispetto di tale divieto può essere punito con un'ammenda o con la detenzione.

-	Banconote
-	Banconote e assegni
-	Titoli e titoli di stato e obbligazioni
-	Passaporti e carte d'identità
-	Materiale soggetto a copyright o marchi di fabbrica senza il consenso del proprietario
-	Francobolli e altri titoli negoziabili

Il presente elenco non è esaustivo. Si declina ogni responsabilità per eventuali mancanze o inesattezze. In caso di dubbi, consultare un avvocato.

## Approvazione SELV

Le copiatrici/stampanti digitali Xerox sono conformi a numerose norme di sicurezza stabilite da enti governativi e nazionali. Tutte le porte del sistema soddisfano i requisiti SELV (Safety Extra Low Voltage) per circuiti di connessione per reti e dispositivi appartenenti al cliente. Eventuali accessori appartenenti al cliente o a terzi collegati a queste copiatrici/stampanti devono soddisfare i requisiti elencati in precedenza. Tutti i moduli che richiedono un collegamento esterno devono essere installati in base alla procedura di installazione Xerox.

# Sommario

Prefazione Note sulla sicurezza Informazioni sulle normative Conformità a norme ambientali Copie e stampe illegali Sommario

#### Capitolo 1 Componenti principali e loro funzioni

1.1	Configurazione del sistema	2
1.2	Componenti principali e loro funzioni (fronte)	4
1.3	Componenti principali e loro funzioni (retro)	6
1.4	Inserimento e disinserimento dell'alimentazione elettrica	7

#### Capitolo 2 Descrizione della stampante

2.1	Descrizione generale del servizio stampa della stampante per	
gran	di formati 6030/6050	12
2.2	Operazioni dal pannello comandi della stampante	23
2.3	Operazioni dai Servizi di stampa su Web	30

#### Capitolo 3 Impostazione

3.1	Impostazione dei parametri di comunicazione	.38
3.2	Impostazione dei parametri di sistema	. 52

#### Capitolo 4 Operazioni di base

4.1	Operazioni di base	62
4.2	Operazioni sui lavori	72
4.3	Operazioni sulla stampante	79
4.4	Stampa di prova	84
4.5	Impostazione della stampante logica	86

#### Capitolo 5 Impostazione dal pannello comandi della stampante

5.1	Elenco delle opzioni dei menu	122
5.2	Impostazione delle stampanti logiche	133
5.3	Stampa di prova	157
5.4	Gestione dei vari registri	158
5.5	Ristampa	162
5.6	Conferma contatore	163
5.7	Operazioni dal pannello comandi della stampante	164
5.8	Impostazioni della stampante	168
5.9	Modo Risparmio energia	171

#### Capitolo 6 Servizio stampa Ethernet (per UNIX)

6.1	Descrizione generale del Servizio stampa Ethernet	174
6.2	Registrazione del sistema stampante per grandi formati 6030/6050	175
6.3	Stampa tramite il comando ftp	178
6.4	Stampa tramite il comando lp/lpr	187

#### Capitolo 7 Metodi di taglio del bordo anteriore

7.1	Taglio del bordo anteriore	198
7.2	Taglio automatico	199
7.3	Taglio manuale	200

#### Capitolo 8 Sostituzione della carta

8.1	Messaggio visualizzato in caso di esaurimento carta
8.2	Sostituzione del rullo della carta
8.3	Indicatori del formato supporto del cassetto
8.4	Caricamento manuale dei supporti

#### Capitolo 9 Rabbocco del toner

9.1	Rabbocco del toner per s	ampante per grandi formati.	
-----	--------------------------	-----------------------------	--

#### Capitolo 10 Riscaldatore carta

10.1	Utilizzo del riscaldator	e carta
------	--------------------------	---------

#### Capitolo 11 Problemi e soluzioni

11.1	Impostazione dal pannello comandi / schermo della stampante	.224
11.2	Qualità immagine scadente	. 225
11.3	Altri errori	.226

#### Capitolo 12 Eliminazione degli inceppamenti carta

12.1	Visualizzazione inceppamenti carta	228
12.2	Inceppamenti documenti	229
12.3	Inceppamenti nell'alimentatore (rullo carta)	230
12.4	Inceppamenti nell'unità di alimentazione carta manuale e MSI	232
12.5	Inceppamenti carta nella porta dell'unità di uscita e nella porta di espulsione	234

#### Capitolo 13 Specifiche tecniche

13.1	Specifiche principali	.238
13.2	Specifiche per i supporti	. 242
13.3	Specifiche macchina	. 243

#### Appendici

Appendice 1 Specifiche connettore	248
Appendice 2 Elenco dei comandi HP-GL/HP-GL2	250
Appendice 3 Elenco dei comandi HP-RTL	256
Appendice 4 Elenco dei tag TIFF	259

Indice analitico	1
------------------	---

# Capitolo 1

# Componenti principali e loro funzioni

# **1.1** Configurazione del sistema

Le seguenti configurazioni di sistema sono disponibili per la copiatrice/stampante per grandi formati Xerox 6030/6050.

Stampante per grandi formati Xerox 6050 (o 6030)

Questa unità è solo stampante. Per ulteriori informazioni sulle funzioni e il relativo uso, consultare la guida per l'utente della stampante per grandi formati Xerox 6030/6050.

Stampante per grandi formati Xerox 6030/6050



Stampante per grandi formati Xerox 6050 (o 6030) Questa unità comprende la copiatrice, la stampante e lo scanner integrato.

Copiatrice/stampante per grandi formati Xerox 6030/6050



Stampante per grandi formati Xerox 6050 (o 6030) con sistema di scansione Questa unità comprende la copiatrice, la stampante, lo scanner Synergix® e il controller AccXES®.



Stampante per grandi formati Xerox 6030/6050 con sistema di scansione

Opzioni per grandi formati Xerox 6050 (o 6030)

È possibile acquistare opzioni hardware e software aggiuntive per tutte le unità. Per ulteriori informazioni sulle opzioni, rivolgersi al fornitore Xerox.

# **1.2** Componenti principali e loro funzioni (fronte)



#### Componenti principali e loro funzioni

Important	In questa guida per	l'utente si utilizza l'unità	combinata a scopo illustrativo.
-----------	---------------------	------------------------------	---------------------------------

	Nome	Funzione
1	Tavola documenti dello scanner	Si inseriscono qui i documenti di cui eseguire la scansione.
2	Schermata di impostazione	Utilizzata per confermare le impostazioni, come il totale stampe, e i messaggi relativi allo stato macchina.
3	Pannello comandi	Sul pannello comandi si trovano i tastierini numerici e i pulsanti per le varie operazioni. Per ulteriori informazioni sui metodi operativi consultare la Guida per l'utente (Copiatrice).
4	Guida di inserimento documenti	Utilizzata per inserire i documenti.
5	Pannello comandi stampante	Utilizzato per selezionare un formato o un tipo di carta.

	Nome	Funzione
6	MSI*/Unità alimentazione carta manuale (opzionale) (*Multi Sheet Inserter, inseritore fogli multipli)	Utilizzata per stampare su carta che non è stata impostata nel vassoio supporti.
7	LED alimentatore	Questo LED si accende di luce rossa quando il vassoio supporti è in funzione.
8	Vassoio supporti (solo 6050)	È possibile collegare qui il vassoio supporti di tipo a doppio rullo per supporti su rullo.
9	Vassoio supporti (standard)	Il vassoio supporti di tipo a doppio rullo che alimenta la carta su rulli.
10	Interruttore di alimentazione scanner	Consente di inserire/disinserire l'alimentazione dello scanner.
11	Vassoio documenti	Raccoglie i documenti inviati dalla guida di inversione documenti.



#### Componenti principali e loro funzioni

	Nome	Funzione
1	Foro di alimentazione toner	Il toner è alimentato attraverso questo foro.

# **1.3** Componenti principali e loro funzioni (retro)



#### Componenti principali e loro funzioni

	Nome	Funzione
1	Porta di espulsione documenti	Dopo la scansione, i documenti sono espulsi attraverso questa porta.
2	Presa di alimentazione elettrica	Rimossa dall'unità.
3	Porta di espulsione stampe	La carta stampata viene espulsa da questa porta.
4	Commutatore di funzionamento combinato	Un interruttore di commutazione che consente di inserire e disinserire l'alimentazione allo scanner e alla stampante tramite l'interruttore di alimentazione principale.
5	Connettore interfaccia	Il connettore cui è connessa la stampante.
6	Connettore porta seriale	Utilizzato dal personale tecnico per la manutenzione
7	Interruttore automatico	Interruttore di sicurezza della stampante
8	Riscaldatore carta	Accende/spegne il riscaldatore carta in base alle condizioni ambientali di utilizzo della macchina.
9	Interruttore di alimentazione principale	Inserisce/disinserisce l'alimentazione all'unità di uscita dopo che l'interruttore automatico è stato inserito.

Important Il nostro personale di assistenza tecnica si occuperà delle connessioni al computer host e di altre eventuali connessioni.

# Inserimento e disinserimento dell'alimentazione elettrica

Lo scanner e l'unità di uscita sono dotati di interruttori di alimentazione indipendenti. Per abilitare l'inserimento e il disinserimento dell'unità di uscita mediante l'interruttore di alimentazione indipendente, assicurarsi che l'interruttore automatico sia inserito (ON). Nel caso in cui l'interruttore automatico sia disinserito, l'alimentazione non arriva all'unità anche se la presa di alimentazione dell'unità di uscita è inserita nella fonte di alimentazione.



Non disinserire mai l'alimentazione durante la stampa. La mancata osservanza di questa precauzione può causare inceppamenti carta nelle aree della macchina che raggiungono temperature elevate.

■ Inserimento dell'alimentazione

[Procedura]

1.4

**1** Impostare il commutatore di funzionamento combinato su [Connect]. *Consultare 1.3 Componenti principali e loro funzioni*.

(Note) Quando il commutatore di funzionamento combinato è impostato su [Connect] e l'interruttore di alimentazione dello scanner su ON, l'interruttore di alimentazione principale controlla l'alimentazione di stampante e scanner.

**2** Verificare che interruttore di alimentazione dello scanner sia inserito (posizione ON).





**3** Inserire l'interruttore di sicurezza della stampante (posizione ON).

**4** Inserire l'interruttore di alimentazione principale (posizione ON).

#### Disinserimento dell'alimentazione

Per disinserire l'alimentazione, attenersi alla procedura descritta di seguito.



Non disinserire mai l'alimentazione durante la stampa. La mancata osservanza di questa precauzione può causare inceppamenti carta nelle aree della macchina che raggiungono temperature elevate.

#### [Procedura]



- **1** Disinserire l'interruttore di alimentazione principale (posizione OFF).
  - Note Quando il commutatore di funzionamento combinato è impostato su [Connect] e l'interruttore di alimentazione dello scanner su ON, l'interruttore di alimentazione principale controlla l'alimentazione di stampante e scanner.
- **2** Disinserire l'interruttore di alimentazione dello scanner (posizione OFF).

Note Disinserire l'interruttore automatico quando si prevede di non utilizzare la macchina per lunghi periodi di tempo.



**3** Disinserire l'interruttore automatico (posizione OFF).

# Capitolo 2

# Descrizione della stampante

In questa sezione si fornisce una descrizione generale del servizio stampa della stampante per grandi formati 6030/6050.

# Descrizione generale del Servizio stampa per la stampante per grandi formati 6030/6050

Il Servizio stampa per la stampante per grandi formati 6030/6050 è un software dell'assistenza tecnica che consente di stampare i dati della stampante (lavori) trasmessi da un client con l'utilizzo della stampante per grandi formati 6030/6050.

Il Servizio stampa per la stampante per grandi formati 6030/6050 permette di stampare nel formato desiderato tutti i tipi di dati di immagine, compresi i layout automatici, le immagini ingrandite/ridotte e le funzioni di frammentazione immagine. Consente inoltre di visualizzare dal Web lo stato dei lavori in corso di stampa, di annullare i lavori e di modificarne le priorità.

#### Formati dati che possono essere elaborati

È possibile elaborare i seguenti formati dati.

- Formati HPGL (HP-GL, HP-GL/2, HP-RTL)
- Formati Versatec (VRF, VCGL, FXMMR)
- Formati TIF (conformi al TIFF versione 6.0)
- Formati CALS (CALS Type 1)

#### Interfacce di comunicazione

Si supportano le seguenti interfacce di comunicazione.

- TCP/IP
- RS232C
- Centronics (opzionale)
- VPI (opzionale)

#### Procedura di stampa

Per stampare i documenti da ogni client tramite la stampante per grandi formati 6030/ 6050 attenersi alla seguente procedura.

• Stampa Ethernet (diretta)

Se si utilizzano i sistemi UNIX, per eseguire la stampa su macchine connesse alle reti TCP/IP si utilizzano i comandi ftp e lpr.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la sezione "Capitolo 6 Servizio stampa Ethernet (per UNIX)" (pag. 173).

Driver Windows per grandi formati

La stampante per grandi formati 6030/6050 consente di stampare i documenti da varie applicazioni tramite i driver di stampante Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup>.

Important La stampa seriale non è supportata con il driver Windows per grandi formati.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la Guida per l'utente del driver Windows per grandi formati Xerox 6030/6050 (versione Windows 98/2000/ XP).

• BT-PlotAssistant (opzionale)

BT-PlotAssistant è il software di supporto che funziona sulle macchine Windows tramite l'utilizzo di una semplice interfaccia grafica. Questa funzione consente di stampare i documenti con la stampante per grandi formati 6030/6050.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la Guida per l'utente di BT-Plot Assistant.

# Operazioni del servizio stampa

La seguente interfaccia consente di eseguire le varie funzioni del servizio stampa.

#### Operazioni dal pannello comandi della stampante

Oltre all'impostazione della stampante, il pannello comandi permette di eseguire l'impostazione dell'interfaccia di comunicazione, effettuare stampe di prova, gestire il registro ed eseguire altre procedure.



(Refer to) Per ulteriori informazioni sul pannello comandi della stampante e il relativo funzionamento, consultare "2.2 Operazioni dal pannello comandi della stampante" (pag. 23).

#### Operazioni per i Servizi di stampa su Web

I Servizi di stampa su Web sono un software server su Web preinstallato nella stampante per grandi formati 6030/6050. Consentono di impostare la stampante e l'interfaccia di comunicazione, gestire il registro ed eseguire altre procedure da un client tramite un browser Web.

Il software Servizi di stampa su Web consente inoltre di eseguire procedure varie non eseguibili dal pannello comandi della stampante: visualizzare l'elenco dei lavori, modificare le sequenze di priorità e avviare e arrestare il server.



(Refer to) Per ulteriori informazioni sui Servizi di stampa su Web e il relativo funzionamento, consultare "2.3 Operazioni dai Servizi di stampa su Web" (pag. 30).

Questa sezione contiene una panoramica delle funzioni di stampa principali disponibili con la stampante per grandi formati 6030/6050.

#### Stampanti logiche

È possibile impostare gli attributi penna, il tipo di carta, il numero di copie e altri parametri stampante dal pannello comandi della stampante o dai Servizi di stampa su Web e salvarli come stampante logica (o virtuale). Si raccomanda di usare Servizi di stampa su Web per rendere queste selezioni più facili da impostare.

Registrando varie combinazioni di parametri sulla stampante per grandi formati 6030/ 6050 è possibile, inoltre, specificare le condizioni di stampa da un client. In questo modo si ottiene l'esecuzione della stampa in base alle impostazioni individuali, anche quando si trasmettono simultaneamente alla stampante per grandi formati 6030/6050 due lavori di stampa che abbiano parametri in conflitto.

Queste combinazioni di parametri a scopo di stampa sono note col nome di "stampanti logiche".

Per una singola stampante per grandi formati 6030/6050 è possibile impostare al massimo cento stampanti logiche per ciascun formato (HPGL, Versatec, TIFF e CALS).

I nomi delle stampanti logiche sono assegnati secondo i criteri dati di seguito. Non è possibile modificare i nomi.



```
Cifre dalla 1 alla 3

Cifre dalla 4 alla 5 (numeri) Numeri di due cifre da 00 a 99

6a cifra (formato)

H: formato HPGL

V: formato Versatec

T: formato TIFF

C: formato CALS
```

È possibile omettere la sesta cifra quando si utilizzano le funzioni formato multidati Ethernet. In quest'ultimo caso, il software da avviare viene selezionato in base al registro estensione del file di dati trasmesso.

Se si seleziona una stampante logica in cui la sesta cifra non corrisponde a quella del formato del file trasmesso, il file può essere inoltrato a una stampante logica con il registro estensione del file trasmesso.

- (Refer to) Per ulteriori informazioni sull'impostazione dei registri di estensione, consultare la sezione "Impostazione dei parametri dai Servizi di stampa su Web" in "3.2 Impostazione dei parametri di sistema" (pag. 52).
  - Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle stampanti logiche, consultare la sezione "Impostazione delle stampanti logiche" in "4.1 Operazioni di base" (pag. 62).

#### Impostazione del formato

Sono disponibili i due metodi seguenti per il riconoscimento del formato del documento in entrata:

- Automatica Calcola le coordinate del documento in entrata e imposta automaticamente il formato più vicino.
- Specifica formato Richiede di inserire il formato carta del documento in entrata.

"Automatica" è utilizzata in circostanze normali. Specificare il formato manualmente se invece si desidera porre limitazioni alle coordinate di entrata. Dopo che si è specificato il formato, tutte le aree al di fuori di tale formato saranno tagliate.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la sezione "Opzione entrata" in "4.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 86).

#### Formato carta in uscita

Sono disponibili i due metodi seguenti per il riconoscimento del formato della carta in uscita:

- Automatica La selezione di questa opzione consente di ridurre o ingrandire automaticamente il formato di stampa del documento in base alla tabella di mappatura formati (vedi oltre). Il formato effettivo della carta di uscita o quello della carta su rullo di uscita vengono inoltre determinati in base alla tabella di mappatura carta o tramite la mappatura automatica (vedi oltre).
- Specifica formato La selezione di questa opzione permette di specificare il formato carta inserendolo direttamente. Se il formato carta di uscita specificato è diverso da quello del documento in entrata, è possibile ingrandire o ridurre il documento in modo che corrisponda al formato carta.

"Automatica" è utilizzata in circostanze normali. Specificare il formato carta manualmente se occorre uniformare tutte le stampe a un singolo formato carta.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la sezione "Opzione uscita" in "4.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 86).

#### Mappatura formati

Se si compila a priori una tabella che determini la corrispondenza tra i formati dei documenti in entrata e quelli delle immagini in uscita, sarà possibile ingrandire o ridurre automaticamente i documenti in base a tale tabella. Questa funzione è detta "mappatura formati".





#### Mappatura supporti/Mappatura automatica

Se si compila a priori una tabella che determini la corrispondenza tra i formati delle immagini in uscita e i formati carta, sarà possibile stabilire automaticamente il formato dei documenti in uscita in base alla tabella di mappatura supporti. Questa funzione è detta "mappatura supporti".

Quando è selezionata la mappatura automatica, è possibile stabilire automaticamente il formato carta di uscita in modo che corrisponda a quello dell'immagine. Questa funzione è detta "mappatura automatica".

(Note) Verificare la mappatura per assicurarsi che il formato di supporto selezionato corrisponda al supporto caricato nella stampante. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione "Mappatura Formato/Supporto" in "4.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 86).


#### Area plottaggio, Layout automatico e sfalsamento

È possibile specificare le aree da stampare dei documenti in entrata (aree plottaggio). L'area specificata può essere stampata al centro della carta di uscita oppure spostata in una posizione diversa (layout automatico, sfalsamento).

<sup>(</sup>Refer to) Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la sezione "Area plottaggio" in "4.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 99).



Immagine speculare, rotazione di 90°

Questa funzione esegue sull'immagine in uscita la creazione dell'immagine speculare (Immagine speculare) o l'elaborazione della rotazione dell'immagine di 90°.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la sezione "Trasforma" in "4.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 97).



Immagini in uscita

#### Funzione di frammentazione dell'immagine

È possibile suddividere in più parti un'immagine che superi i 1.189 mm di lunghezza. È inoltre possibile aggiungere crocini su ogni frammento per facilitare il posizionamento.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la sezione "Disegno diviso" in "4.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 109).



#### Tempo di uscita stampe

È possibile stampare in sovrapposizione la data e l'ora di uscita sul bordo di un documento stampato.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la sezione "Opzione messaggio" in "4.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 104).

#### Gestione registro

È possibile stampare il registro delle elaborazioni contenente i lavori completati, i dettagli degli errori verificatisi durante l'elaborazione e altre informazioni.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle operazioni dal Web, consultare la sezione "Gestione del registro lavori" in "5.4 Gestione dei vari registri" (pag. 158) e per informazioni sul funzionamento del pannello comandi della stampante consultare "5.4 Gestione dei vari registri" (pag. 158).

#### Ristampa

È possibile ristampare il documento stampato più di recente e specificare il numero di copie da stampare.

- (Note) Non è possibile ristampare sulla Xerox 6030 WF o Xerox 6050 WF se si eseguono operazioni di copia dopo l'operazione di stampa.
- (Refer to) Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la sezione "5.5 Ristampa" (pag. 162).

#### Annullamento dei lavori

Per annullare i lavori inviati alla stampante per grandi formati 6030/6050 premere il pulsante <Annulla lavoro>. Certi lavori possono essere annullati anche mentre si controlla l'elenco lavori dei Servizi di stampa su Web.

Refer toPer ulteriori informazioni sul pulsante <Annulla lavoro> consultare la sezione "2.2Operazioni dal pannello comandi della stampante" (pag. 23) e per informazioni sulle<br/>operazioni dal Web consultare la sezione "4.2 Operazioni sui lavori" (pag. 72).

#### Visualizzazione contatore

Servizi di stampa su Web e il display della stampante consentono di controllare il numero di pagine stampate e il numero di timbri apposti fino a quel momento.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle operazioni dal Web, consultare la sezione "4.3 Operazioni sulla stampante" (pag. 72) e per informazioni sul funzionamento del pannello comandi della stampante consultare la sezione "5.6 Conferma contatore" (pag. 163).

#### Ripristino lavoro

Questa macchina è dotata di una funzione di recupero in caso di inceppamento o esaurimento della carta.

• Inceppamenti carta

I documenti non stampati a causa di un inceppamento carta saranno ristampati una volta eliminato l'inceppamento.

#### • Esaurimento carta

La stampa del lavoro memorizzato riprenderà subito dopo che la carta sarà stata caricata nella stampante.

È inoltre possibile impostare la stampante in modo che stampi o meno i lavori rimasti in coda al riavvio della stampante.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sull'elaborazione dei lavori dopo il disinserimento dell'alimentazione, consultare la sezione "Impostazione dei parametri dal pannello comandi della stampante" in "3.2 Impostazione dei parametri di sistema" (pag. 52).

In questa sezione si descrivono i nomi e le funzioni delle parti del pannello comandi della stampante.



(Note) Premere contemporaneamente i pulsanti  $\langle \mathbf{q} \rangle e \langle \mathbf{b} \rangle$  per ripristinare la stampante ogni volta che è visualizzato un codice di errore.

# Operazioni di base sul pannello comandi della stampante

Per impostare i vari parametri occorre porre la stampante in modo offline. Premere il pulsante <Menu> per inserire la modalità offline e visualizzare la schermata dei menu.

#### Operazioni con i pulsanti

Nella schermata dei menu si utilizzano i pulsanti seguenti.

<menu> (pulsante)</menu>	Passa alla modalità offline e visualizza la schermata dei menu. Questo pulsante riporta al modo online se lo si preme quando è visualizzata la schermata dei menu.
Pulsante <▲>	Visualizza l'opzione di menu precedente o il valore specificato sullo stesso livello.
Pulsante $\langle \mathbf{\nabla} \rangle$	Visualizza l'opzione di menu seguente o il valore successivo specificato sullo stesso livello.
Pulsante < >>	Visualizza l'opzione di menu al livello inferiore.
Pulsante <	Visualizza l'opzione di menu al livello superiore.
<imposta> (pulsante)</imposta>	Imposta il valore specificato. Un asterisco [*] viene visualizzato a destra del valore impostato.

#### Indicazione del numero di spooling

Il numero del lavoro di spooling è indicato sul pannello comandi della stampante e rimane attivo durante l'operazione di copia.

La funzione è disabilitata in fabbrica. Per attivarla sulla macchina, rivolgersi all'assistenza tecnica.



# Descrizione generale del menu operativo

Il menu operativo del pannello comandi della stampante comprende i sette sottomenu seguenti.

#### FILE IMPOSTAZ.

Imposta le stampanti logiche, consentendo di impostare tutti i parametri necessari per la stampa, come la larghezza della penna e il formato della carta in uscita.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle stampanti logiche e il loro funzionamento, consultare "5.2 Impostazione delle stampanti logiche" (pag. 133).

#### PARAM. SISTEMA

Imposta le informazioni gestionali del sistema, come la data di sistema e le condizioni di uso del disco rigido.

**Refer to** *Per ulteriori informazioni sulle stampanti logiche e il loro funzionamento, consultare* "3.2 Impostazione dei parametri di sistema" (pag. 52).

#### IMPOSTAZ. PORTA

Imposta i parametri di comunicazione richiesti per la connessione alla macchina host.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle stampanti logiche e il loro funzionamento, consultare "3.1 Impostazione dei parametri di comunicazione" (pag. 52).

#### TEST PLOTTAGGIO

Stampa i motivi di prova.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle stampanti logiche e il loro funzionamento, consultare "5.3 Stampa di prova" (pag. 157).

#### REGISTR. LAVORO

Stampa i registri gestionali per i lavori completati e le informazioni dettagliate sugli errori verificatisi durante l'elaborazione.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle stampanti logiche e il loro funzionamento, consultare "5.4 Gestione dei vari registri" (pag. 158).

#### PLOTT. OFFLINE

Ristampa il lavoro stampato più di recente.

**Refer to** *Per ulteriori informazioni sulle stampanti logiche e il loro funzionamento, consultare* "5.5 *Ristampa*" (pag. 162).

#### INFORM. FATTURAZ.

Visualizza il numero di pagine stampate e quello di timbri apposti fino a quel momento.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle stampanti logiche e il loro funzionamento, consultare "5.6 Conferma contatore" (pag. 163).

Esempi di operazioni

In questa sezione si forniscono esempi di selezione delle opzioni di menu.

Pronta per la copia

<Menu> (pulsante)

MENU IMPOSTAZ. RETE//PORTA

Pulsante  $< \triangleright >$ .

MENU FILE IMPOSTAZ.

Pulsante  $< \mathbf{\nabla} >$ .

MENU IMPOSTAZ. PORTA

Pulsante  $< \triangleright >$ .

IMPOSTAZ. PORTA TCP/IP

Pulsante  $< \nabla > < \blacktriangle >$ .

IMPOSTAZ. PORTA SERIALE

Pulsante < >.

SERIALE Handshake

Pulsante  $< \blacktriangleleft >$ .

IMPOSTAZ. PORTA SERIALE

- *I* Premere il pulsante <Menu>.La macchina entra in modo offline.
- 2 Premere il pulsante < ►>. Viene visualizzato il menu di livello superiore del menu operativo.
- 3 Premere il pulsante <♥> due volte. Vengono visualizzate in sequenza le opzioni del menu di livello superiore.

(Note) Se si preme il pulsante < ▲> viene visualizzato il menu precedente.

4 Premere il pulsante < ►>.
 Vengono visualizzate le opzioni del sottomenu.

- 5 Premere il pulsante <▼>. Vengono visualizzate in sequenza le opzioni del menu dello stesso livello.
- 6 Premere il pulsante < ►>.
   Vengono visualizzate le opzioni del menu del livello seguente.

7 Premere il pulsante < < > per ritornare al livello superiore.



MENU IMPOSTAZ. PORTA 8 Premere il pulsante <◄ > per ritornare a un livello superiore.

Selezione del valore di una funzione

In questa sezione si forniscono esempi di impostazione di un valore.

TRASFORMA Scalatura auto	2 Selezionare l'opzione di menu da impostare in modo da visualizzarla sullo schermo.
Pulsante < ►>. Scalatura auto ATTIVO *	Premere il pulsante < ►>. Viene visualizzato il valore specificato.          Note       Accanto al valore impostato correntemente <ul> <li>visualizzato un astariago [*]</li> </ul>
Pulsante <▼><▲>. Scalatura auto DISATTIVATO	<ul> <li>3 Per modificare il valore impostato usare i pulsanti &lt;▲&gt; e &lt;♥&gt;.</li> <li>(Note) L'asterisco [*] scompare dopo la modifica del valore impostato.</li> </ul>
Pulsante <imposta> Scalatura auto DISATTIVATO</imposta>	<ul> <li>Premere il pulsante &lt; Imposta&gt; per impostare il valore.</li> <li>L'asterisco [*] appare accanto al valore impostato.</li> </ul>
Pulsante < ◀ >. TRASFORMA Scalatura auto	5 Premere il pulsante < > per ritornare al livello superiore.

#### Inserimento di numerali e caratteri

In questa sezione si forniscono esempi di inserimento di numerali e caratteri.

DEF. PENNA MULT. N. penna

Pulsante  $< \triangleright >$ .

Da - A 00 - 31 \*

Pulsante  $< \nabla > < \blacktriangle >$ .

Da - A		
20 - 31		

Pulsante  $< \triangleright >$ .

Da - A		
20 - 31		

Pulsante  $< \nabla > < \blacktriangle >$ .

Da - A	
21 – 31	

Pulsante <Imposta>

Da - A	
21 – 31	*

Pulsa	ante	<	▶>
-------	------	---	----

Da - A 21 - <u>31</u> \*

Pulsante  $< \blacktriangleleft >$ .

Da - A	
21 - 31	*

**1** Selezionare l'opzione di menu da impostare in modo da visualizzarla sullo schermo.

2 Premere il pulsante < ►>. Vengono visualizzati i caratteri del valore specificato.

3 Impostare il primo numerale tramite i pulsanti
 <▲> e <♥>. Il valore aumenta e diminuisce a incrementi da 0 a 9.

4 Premere il pulsante < >>.

Il cursore si sposta sul secondo numerale.

Note) *Premere il pulsante* < ◀ > *per ritornare al numerale precedente.* 

5 Impostare il secondo numerale tramite i pulsanti  $\langle A \rangle e \langle \nabla \rangle$ .

6 Impostare tutti i numerali allo stesso modo. Premere il pulsante < Imposta> dopo aver impostato tutti i numerali.

L'asterisco [\*] appare accanto al valore impostato.

7 Per passare all'opzione seguente, spostare il cursore sull'ultimo carattere e premere il pulsante < >>.

Per passare al menu di livello superiore, spostare il cursore sul primo carattere e premere il pulsante <◀ >.

<sup>(</sup>Note) Nell'esempio a sinistra si preme il pulsante <▲ > due volte per visualizzare [2].

Servizi di stampa su Web è un software server Web preinstallato nella stampante per grandi formati 6030/6050. Consente di eseguire le seguenti procedure da un client tramite un browser Web.

- Gestione lavori e registro
- Visualizzazione dello stato e avvio/chiusura del server
- Impostazione della stampante logica (impostazione di stampa)
- Modifica dei parametri di sistema
- Stampa di prova

# Ambiente operativo

Il software Servizi di stampa su Web funziona in vari ambienti e non dipende dall'hardware o dal sistema operativo. È necessario disporre di uno dei seguenti browser:

Browser	Netscape <sup>®</sup> Communicator 4.x o versione successiva
	Microsoft <sup>®</sup> Internet Explorer 4.x o versione successiva
Important	Quando si utilizzano i Servizi di stampa su Web, abilitare le impostazioni Java script
e impostare il browser su [Non utilizzare il server proxy].	

In questa sezione si spiega come avviare e chiudere i Servizi di stampa su Web.

Avvio del Web

- **1** Avviare prima il client e poi il browser.
- 2 Inserire nel campo Indirizzo del browser l'URL della stampante per grandi formati 6030/6050 (http:// seguito dal nome della Home page o dall'indirizzo IP) e premere il tasto <Invio>.



#### Chiusura del Web

Per chiudere i Servizi di stampa su Web, fare clic sul pulsante [×], posto nell'angolo in altro a destra del browser, oppure selezionare [Esci] dal menu [File] per chiudere il browser.



# Organizzazione dei Servizi di stampa su Web

In questa sezione si spiegano le varie pagine dei Servizi di stampa su Web.

#### Pagina principale

Si tratta della pagina principale visualizzata una volta che è stata stabilita una connessione all'URL dei Servizi di stampa su Web. È detta anche home page.



La pagina principale consente di eseguire le seguenti procedure.

- Fare clic sul pulsante [Pagina utente] per visualizzare la pagina principale dell'utente.
- Fare clic sul pulsante [Pagina amministratore] per visualizzare la finestra di dialogo [Immettere nome utente e password]. Inserire qui il nome utente e la password appropriati (root, root) per visualizzare la pagina principale amministratore.

Connect to 129.249.150.156
PrintServices on Web
User name:
Password:
Remember my password
OK Cancel

#### Pagina principale utente

Questa pagina è visualizzata dopo che si è selezionato il pulsante [Pagina utente] sulla pagina principale.



La pagina principale utente consente di eseguire le seguenti procedure.

- Fare clic sul pulsante [Aggiorna stato] per visualizzare lo stato più recente della stampante per grandi formati 6030/6050.
- Fare clic sui pulsanti [Lavoro e registro], [Stato], o [Impostazione di stampa] per visualizzare la Pagina utente.

#### Pagina utente

Questa pagina è visualizzata dopo che si sono selezionate le schede [Lavoro e registro], [Stato], o [Impostazione di stampa] della pagina principale utente.

Print Services on Web	User Top Page	Top Page
Job and Log     Job listing     Job not completed     Joc list     Log list     Log list     Log list     Log list		

La pagina utente consente di eseguire le seguenti procedure.

- Fare clic sulla scheda richiesta tra quelle visualizzate per visualizzare la relativa pagina.
- Fare clic sui pulsanti [Utente Pagina principale] o [Pagina principale] che appaiono nell'angolo superiore destro del frame per ritornare a una di queste pagine.

#### Pagina principale amministratore

Questa pagina è visualizzata dopo che si è selezionato il pulsante [Pagina amministratore] sulla pagina principale.



La pagina principale amministratore consente di eseguire le seguenti procedure.

- Fare clic sul pulsante [Aggiorna stato] per visualizzare lo stato più recente della 6030/ 6050.
- Fare clic sui pulsanti [Lavoro e registro], [Stato], [Impostazione di stampa], [Proprietà], [Strumento] o [Cambia password] per visualizzare la Pagina amministratore.
- Fare clic sul pulsante [Cambia password] per visualizzare la schermata [Cambia password dell'amministratore Web].

#### Pagina amministratore

Questa pagina è visualizzata quando si seleziona le schede [Lavoro e registro], [Stato], [Impostazione di stampa], [Proprietà] o [Strumento] dalla pagina principale amministratore.



La pagina amministratore consente di eseguire le seguenti procedure.

- Fare clic su una scheda per visualizzare la relativa pagina.
- Fare clic sui pulsanti [Amministratore Pagina principale] o [Pagina principale] che appaiono nell'angolo superiore destro del frame per ritornare a una di queste pagine.

#### [Lavoro e registro], scheda

In questa scheda sono visualizzate le informazioni sullo stato lavoro (ID lavoro, titolare, stato e altro ancora) e quelle sul registro lavoro.

L'amministratore può inoltre interrompere la stampa, modificare le sequenze di priorità e controllare o cancellare i registri delle entrate, dei lavori e degli errori.

#### [Stato], scheda

Questa scheda consente di verificare lo stato corrente della stampante per grandi formati 6030/6050, come lo stato stampante e lo stato carta. Permette inoltre di inviare comandi per avviare il server, ricevere e interrompere i lavori e iniziare l'elaborazione della stampa.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle operazioni, consultare "4.3 Operazioni sulla stampante" (pag. 79).

#### [Impostazione di stampa], scheda

Imposta le stampanti logiche, cioè tutti i parametri necessari per la stampa, come la larghezza della penna e il formato della carta in uscita.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle operazioni, consultare la sezione "Impostazione delle stampanti logiche" in "Operazioni di base" (pag. 62).

#### [Proprietà], scheda

Questa scheda consente di impostare i parametri di sistema e di aggiungere e cancellare gli utenti ftp. Viene visualizzata solo per gli utenti con privilegi di amministratore.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle operazioni, consultare le sezioni "3.1 Impostazione dei parametri di comunicazione" (pag. 38) e "3.2 Impostazione dei parametri di sistema" (pag. 52).

#### [Strumento], scheda

Questa scheda abilita la stampa di prova. Viene visualizzata solo per gli utenti con privilegi di amministratore.

**Refer to** Per ulteriori informazioni sulle operazioni, consultare "4.4 Stampa di prova" (pag. 84).

<sup>(</sup>Refer to) Per ulteriori informazioni sulle operazioni, consultare "4.2 Operazioni sui lavori" (pag. 72).

#### Guida in linea

Fare clic sul pulsante [Guida] visualizzato a destra in basso del frame per visualizzare la guida in linea. La pagina della guida in linea consente di chiarire i punti oscuri delle procedure dei Servizi di stampa su Web.



# Capitolo 3

Impostazione

Per stampare sulla stampante per grandi formati 6030/6050 è necessario connetterla all'host.

In questa sezione si spiegano le procedure di impostazione dei parametri di connessione per l'interfaccia che è stata già installata nella stampante per grandi formati 6030/6050. È possibile stampare un elenco dei parametri impostati per verificarli.

# Parametri di comunicazione

In questa sezione si descrivono i vari parametri di comunicazione disponibili.

- TCP/IP
- Seriale
- Centronics (opzionale)
- VPI (opzionale)
- SNMP

Important SNMP può essere solo impostato tramite i Servizi di stampa su Web.

#### TCP/IP

È necessario impostare i seguenti parametri di comunicazione.

Opzione menu	Descrizione	
Parser default	Permette di selezionare il parser o l'interprete da utilizzare per l'elaborazione quando non si è specificato il formato dati in entrata tra [HPGL], [Versatec], [TIFF] e [CALS]. L'impostazione di default è [HPGL].	
Layer físico (Impost. Ethernet)	Seleziona il layer fisico. L'impostazione di default è[AUTO].[AUTO]Riconoscimento automatico[10BASE_T]Fissato a 10BASE_T[10BASE_TX]Fissato a 10BASE_TX	
Indirizzo IP	Permette di inserire l'indirizzo IP nel formato XXX.XXX.XXX.XXX.	
Valore MASK	Permette di inserire la subnet mask nel formato XXX.XXX.XXX.XXX.	
Indirizzo Ethernet	Visualizza l'indirizzo Ethernet. Il valore visualizzato per l'hardware è univoco e non modificabile.	
Routing dinamico	Permette di determinare se abilitare o meno il routing dinamico.	
Routing statico	Permette di determinare se abilitare o meno il routing statico. Attivare l'opzione se si accede al dispositivo tramite gateway o router.	

Se [Routing statico] è impostato su [ATTIVATO], è possibile modificare la tabella di routing.

**Note** *È* possibile registrare nella tabella di routing 512 voci al massimo. Se il numero supera 512, è visualizzata la schermata [Impossibile registrare altro].

Opzione menu	Descrizione
TABELLA ROUTING	Selezionare [AGGIUNGI] per inserire informazioni aggiuntive sul routing.
Indir. destinaz.	Imposta l'indirizzo di rete per la destinazione. Permette di inserire l'indirizzo nel formato XXX.XXX.XXX. Generalmente questo dato non è necessario.
Indirizzo router	Imposta l'indirizzo del router per la macchina locale o la subnet. Permette di inserire l'indirizzo nel formato XXX.XXX.XXX.

#### Seriale

È necessario impostare i seguenti parametri di comunicazione.

Opzione menu	Descrizione
Handshake	<ul> <li>Scegliere il metodo handshake tra i seguenti.</li> <li>L'impostazione di default è [XON/XOFF].</li> <li>[XON/XOFF] Handshake tramite protocollo XON/XOFF.</li> <li>[HARDWARE] Handshake tramite l'hardware.</li> <li>[ENQ-ACK] Handshake tramite protocollo ENQ-ACK.</li> <li>[SOFTWARE] Handshake tramite il programma applicativo.</li> </ul>
Velocità di comunicazione (Veloc. trasmiss.)	È possibile selezionare le seguenti velocità di comunicazione: [300], [1200], [2400], [4800], [9600] e [19200]. L'impostazione di default è [9600].
Parità	È possibile selezionare le seguenti impostazioni di parità: [NO], [PARI] e [DISPARI]. L'impostazione di default è [PARI].
Bit dati	È possibile selezionare le seguenti lunghezze bit dati: [7_BIT] e [8_BIT]. L'impostazione di default è [7_BIT].
Bit di stop	È possibile selezionare le seguenti lunghezze bit di stop: [1_BIT] e [2_BIT]. L'impostazione di default è [1_BIT].
Timeout EOP	Inserire un valore di timeout compreso tra 1 e 255 secondi. L'impostazione di default è [10 sec].
Risposta uscita	Impostare la risposta di uscita su [SÌ] o [NO]. Impostare il valore su [SÌ] se la stampante richiede una risposta dopo la trasmissione di dati dall'host alla stampante. L'impostazione di default è [NO].
Separ. lavoro	Imposta la separazione lavoro. L'impostazione di default è [NO].[SÌ]Avvia l'elaborazione della conversione dopo la ricezione del comando di riconoscimento della fine dei dati, anche se avviene a metà del file.[NO]Esegue il processo di spooling sul disco rigido fino all'emissione di un timeout.

Note Se si inserisce un valore superiore a [255] per il timeout, il valore impostato è [255].

#### Centronics (opzionale)

Descrizione			
È possibile selezionare i seguenti modi ACK: [MODE0], [MODE1], [MODE2], [MODE3] e [MODE7]. L'impostazione di default è [MODE0].			
erire un valore di timeout compreso tra 1 e 255 secondi. mpostazione di default è [5 sec].			
Inserire un valore di timeout compreso tra 1 e 255 secondi. L'impostazione di default è [10 sec].			
bosta la separazione lavoro. L'impostazione di default è [NO].Avvia l'elaborazione della conversione dopo la ricezione del comando di riconoscimento della fine dei dati, anche se avviene a metà del file.D]Esegue il processo di spooling sul disco rigido fino all'emissione di un timeout.			

È necessario impostare i seguenti parametri di comunicazione.

- (Note) Se si inserisce un valore superiore a [255] per il timeout, il valore impostato è [255].
  - Le modifiche ai valori [Modo ACK] e [Timeout DMA] non influenzano le procedure.

#### VPI (opzionale)

È necessario impostare i seguenti parametri di comunicazione.

Opzione menu	Descrizione
RAPPORTO OFFLINE	Consente di impostare l'invio di notifiche offline all'host in casodi esaurimento carta.L'impostazione di default è [NO].[SÌ]Viene inviata una notifica offline.[NO]Non viene inviata una notifica offline.
Timeout EOP	Inserire un valore di timeout compreso tra 1 e 255 secondi. L'impostazione di default è [10 sec].
Separ. lavoro	<ul> <li>Imposta la separazione lavoro. L'impostazione di default è [NO].</li> <li>[SÌ] Avvia l'elaborazione della conversione dopo la ricezione del comando di riconoscimento della fine dei dati, anche se avviene a metà del file.</li> <li>[NO] Esegue il processo di spooling sul disco rigido fino all'emissione di un timeout.</li> </ul>

**Note** Se si inserisce un valore superiore a [255] per il timeout, il valore impostato è [255].

#### SNMP

È necessario impostare i seguenti parametri di comunicazione.

Opzione menu	Descrizione
SNMP	Consente di abilitare o meno SNMP.
Stringa comunità	Consente di impostare l'incorporamento della stringa comunità nei pacchetti di SNMP trasmessi dal client.
Indirizzo trap di destinazione	Consente di impostare l'indirizzo IP delle destinazioni (destinazioni trasmissione trap) alle quali devono essere inviate notifiche nel caso di errori nella stampante. È possibile registrare al massimo 128 destinazioni trasmissioni trap.
Porta trasmissione	Imposta i numeri delle destinazioni trasmissioni trap.
Versione	Permette di impostare la versione della trap da trasmettere.
Persistenza	Consente di impostare la memorizzazione delle informazioni sulla destinazione trasmissione trap dopo che la stampante è stata spenta. È possibile impostare otto voci al massimo per la persistenza.

Important SNMP può essere solo impostato tramite i Servizi di stampa su Web.

# Impostazione dei parametri dal pannello comandi della stampante

Il pannello comandi della stampante consente di impostare i parametri TCP/IP, Seriale, Centronics (opzionale) e VPI (opzionale). Di seguito si descrivono le procedure.

Important I parametri modificati diventano effettivi dopo che si è riavviata la macchina.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle operazioni dal pannello comandi della stampante, consultare "2.2 Operazioni dal pannello comandi della stampante" (pag. 23).

Procedura

MENU IMPOSTAZ. PORTA

IMPOSTAZ. PORTA TCP/IP

TCP/IP Impost. Ethernet

Impost. Ethernet AUTO \* I Premere il pulsante < ►> quando è visualizzato [IMPOSTAZ. PORTA].

2 Selezionare l'interfaccia da impostare tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <▶>.

Sono visualizzati, nell'ordine, [TCP/IP], [SERIALE], [CENTRONICS] e [VPI].

**Note** [CENTRONICS] E [VPI] sono opzionali.

3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <♥> e
<▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
Un asterisco [\*] viene visualizzato a destra del

valore impostato.

- Note) I parametri modificati diventano effettivi sul sistema dopo che si è premuto il pulsante <Imposta>. Non è pertanto necessario salvare le modifiche in seguito.
- (Refer to) Per ulteriori informazioni sulle singole opzioni, consultare la sezione "Impostazione dei parametri di comunicazione" (pag. 38).

**4** Dopo avere impostato tutti i parametri, spegnere la stampante e riaccenderla per confermare le modifiche.

#### TCP/IP

IMPOSTAZ. PORTA TCP/IP

#### TCP/IP

Parser default

Parser default HPGL

\*

Indirizzo IP <u>1</u>00. 000. 000. 000

Indirizzo IP 120. 000. 000. 000

Indirizzo IP 123. 123. 123. 001 \*

- ✓ Visualizzare [TCP/IP] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < >>.
- 2 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <▶>.

Sono visualizzati, nell'ordine, [Impost. Ethernet], [Parser default ], [Indirizzo IP], [Valore MASK], [Indir. Ethernet], [Routing dinamico] e [Routing statico].

- Note Se [Routing statico] è abilitato, è possibile fare aggiunte alla tabella di routing.
  - L'[Indir. Ethernet] può essere solo visualizzato ma non modificato.
- 3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>. Un asterisco [\*] viene visualizzato a destra dei parametri impostati.

#### L Inserimento degli indirizzi

- Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti < ◀ > e < ► >.
- Per selezionare il valore desiderato usare i pulsanti < V>e <▲>. Il valore aumenta e diminuisce a incrementi da 0 a 9.
- 3. Premere il pulsante <Imposta> dopo aver impostato tutti i valori.
  - (Note) Per passare al menu seguente, spostare il cursore all'estrema destra e premere il pulsante < ▶ >.
    - Per tornare al menu precedente, spostare il cursore all'estrema sinistra e premere il pulsante <◀>.

\*

TABELLA ROUTING AGGIUNGI

Indir. destinaz. 123. 000. 000. 000

Indirizzo router 123. 000. 000. 000

- Aggiunta di voci alla tabella di routing
- Selezionare [ATTIVO] per [Routing statico] e premere il pulsante <Imposta>.
   Premere il pulsante < ►> dopo aver impostato il valore.
- Selezionare [AGGIUNGI] per [TABELLA ROUTING] e premere il pulsante < ►>.
- Inserire l'indirizzo destinazione e premere il pulsante <Imposta>.

Al termine dell'impostazione, spostare il cursore all'estrema destra e premere il pulsante < ►>.

- Inserire l'indirizzo di routing e premere il pulsante <Imposta>.
  - Note) Per tornare al menu precedente, spostare il cursore all'estrema sinistra e premere il pulsante <◀ >.

#### Seriale

IMPOSTAZ. PORTA SERIALE

SERIALE Veloc. trasmiss.

Veloc. trasmiss.		
300	*	

Centronics (opzionale)

IMPOSTAZ. PORTA CENTRONICS

CENTRONICS Timeout DMA

Timeout DMA 005 sec

\*

- ✓ Visualizzare [SERIALE] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < >>.
- 2 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <▶>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, [Handshake], [Veloc. trasmiss.], [Parità], [Bit dati], [Bit di stop], [Timeout EOP], [Risposta uscita] e [Separ. lavoro].

- 3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <♥> e
  <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
  Un asterisco [\*] viene visualizzato a destra dei parametri impostati.
- 1 Visualizzare [CENTRONICS] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ►>.
- 2 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <▶>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, [Modo ACK], [Timeout DMA], [Timeout EOP] e [Separ. lavoro].

3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti < V> e
<▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
Un asterisco [\*] viene visualizzato a destra dei parametri impostati.

#### VPI (opzionale)

IMPOSTAZ. PORTA VPI

VPI	
Separ. lavoro	

Separ. lavoro		
SÌ	*	

- ✓ Visualizzare [VPI] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < >>.
- 2 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <▶>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, [Rapporto offline], [Timeout EOP] e [Separ. lavoro].

3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <♥> e
<▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
Un asterisco [\*] viene visualizzato a destra dei parametri impostati.

#### Stampa di un elenco di impostazioni

È possibile stampare un elenco delle impostazioni. Di seguito si descrive questa procedura.

MENU IMPOSTAZ. PORTA

IMPOSTAZ. PORTA CONFIG STAMPA

CONFIG STAMPA IMP. : da stamp.

- I Premere il pulsante < ► > quando è visualizzato [IMPOSTAZ. PORTA].
- 2 Selezionare [CONFIG STAMPA] col pulsante <▼>e premere il pulsante < ►>.
- **3** Premere il pulsante <Imposta> quando è visualizzato [IMP. : da stamp.]. Verrà stampato un elenco delle impostazioni.

CONFIG HARDWARE			
	Modello	=	DocuWide6050
	Versione software	=	2.x.00
	RAM_Totale	=	512 MB
	Memoria segmento	=	12 MB
	Memoria lavoro	=	12 MB
	Memoria frame	=	421 MB
	Disco rigido	=	IC35L040AVER07-0
IMPOSTAZ. PORTA			
+- ETHERNET	Impost. Ethernet	=	AUTO
	Indir. Ethernet	=	0002B35F9492
+- TCP/IPParser	default	=	HPGL
	Indirizzo IP	=	129.249.150.156
	Valore MASK	=	255.255.255.0
	Routing dinamico	=	ATTIVO
	Routing STATICO	=	DISATTIVATO
+- SNMP	SNMP	=	ATTIVO
+- SERIALE	Parser		default = HPGL
	Stampante n.	=	0
	Veloc. trasmiss.	=	9600
	BIT dati	=	7_BITS
	BIT di stop	=	1_BITS
	Parità	=	PARI
	Handshake	=	XON/XOFF
	Timeout EOP	=	ATTIVO
	Timeout	=	10 sec
	Risposta uscita	=	NO
	Separaz. lavoro	=	NO
PARAM. SISTEMA			
	Spooling disco	=	OVERFLOWELEMENT
I	Rullo automatico		
	Rullo->Vassoio	=	DISATTIVATO
	Vassoio->Rullo	=	DISATTIVATO
1	Larghezza carta		
	SPA1	=	620 mm
	SPA2	=	440 mm
	Smoothing	=	DISATTIVATO
	Risp. energia 1	=	5 sec
	Risp. energia 2	=	15 sec
	Economizzatore	=	ON
	Timer	=	90 sec
	Spia luminosa		
	Lampadina	=	DISATTIVATO
	Segn. acustico	=	DISATTIVATO
	Valore timer	=	0 sec
	Ripristino lav.	=	DISATTIVATO
	Net Cont. Time	=	30 sec

Di seguito si fornisce un esempio di stampato delle impostazioni.

### Descrizione di ciascuna opzione

Di seguito si mostra il contenuto di [CONFIG HARDWARE] e [PARAM. SISTEMA].

Opzione	e visualizzata	Descrizione	
CONFIG HARDWARE	RAM TOTALE	Visualizza la capacità della memoria installata sulla stampante.	
	MEMORIA SEGMENTO	Visualizza la capacità dell'area in cui sono memorizzati i dati intermedi durante l'elaborazione della stampa.	
	MEMORIA LAVORO	Visualizza la capacità dell'area usata per eseguire il software del controller.	
	MEMORIA FRAME	Visualizza la capacità della memoria immagini (l'area in cui sono memorizzate le immagini sviluppate in bit map).	
	DISCO RIGIDO	Visualizza il numero del modello di hard disk in cui avviene lo spooling dei dati in entrata.	
PARAM. SISTEMA	SPOOLING DISCO	<ul> <li>Visualizza il modo in cui i dati sono memorizzati sul disco rigido.</li> <li>[OVERFLOW] Memorizza i dati intermedi che eccedono la capacità della memoria sul disco rigido.</li> <li>[SEMPRE] Memorizza tutti i dati intermedi sul disco rigido.</li> <li>[Refer to) Per ulteriori informazioni, consultare "3.2 Impostazione dei parametri di sistema" (pag. 52).</li> </ul>	

# Impostazione dei parametri dai Servizi di stampa su Web

I Servizi di stampa su Web consentono di impostare i parametri TCP/IP, Seriale, Centronics (opzionale), VPI (opzionale) e SNMP. Di seguito si descrivono le procedure.



Important • I parametri modificati diventano effettivi dopo che si è riavviata la macchina. • Le procedure sono eseguite dalla Pagina amministratore.

#### Procedura

1 Avviare i Servizi di stampa su Web e visualizzare la scheda [Proprietà] sulla Pagina amministratore.

(Refer to) Per ulteriori informazioni su come avviare i Servizi di stampa su Web, consultare "2.3 Operazioni dai Servizi di stampa su Web" (pag. 30).

Print Services on Web	Print Setup Prop	erties Tool	Administrator         Ion Page           Top Page         Top Page
∰n Properties men u ⊨ — — — — — System parameters	Print settings		Print
Print setting     Setial     TCP/IP     SNMP     Print service     Print service     Set date     Oslow warn     Display user     Add user	H/W CONFIG PORT SETTING +- ETHERNET +- TCP/IP	Model Software Version RAM Total Segment Memory Work Memory HardDisk Option H/W Ethernet Address Default Parser IP Address Mask Value Dynamic Routing Static Routing	= DocuWide6050 = 2.2.00 = 512 MB = 12 MB = 12 MB = 12 MB = 12 MB = 1035L040 AVER07-0 = SIMPLEFOLDER STAMPER MSI2T-RFC = AUTO = 0002835F0492 = HPGL = 129.249.150.156 = 255.255.0 = ON = OFF ▼

2 Selezionare l'opzione da impostare dal menu [Parametri di sistema]. A destra dello schermo verrà visualizzata la schermata di impostazione.

Print Services on Web	Print Setup Properties Tool	2
nt properties menu	Set serial connection parameters	<b>^</b>
System parameters		- 1
Print settings		
TCP/IP	Apply Default Cancel	
SNMP	Default parser: HPGL 💌	
- Print service	Logical printer number: 0	
- <u>W</u> Extension - WSet date	Handshake: XON/XOFF	
😑 📂 User management	Baud rate: 9600 💌	
Display user Add user	Parity: EVEN 💌	
_	Data bit: 7_BITS 💌	
	Stop bit: 1_BITS 💌	
	EOP timeout: 🔽 Enable	
	Timeout value: 10	
	Output response: 🗖 Enable	
	_	<b>•</b>

**3** Impostare tutti i parametri quindi premere il pulsante [Applica].

**4** Per stampare un elenco delle impostazioni, selezionare [Impostazioni di stampa] dal menu [Parametri di sistema] e fare clic sul pulsante [Stampa] situato nell'angolo superiore destro dello schermo.

Print Services on Web	Print Setup Prope	rties Tool	Administrator         Top Page           Iop Page         Top Page	ge_
Properties menu     System parameters     System parameters	Print settings H/W CONFJ3 PORT SETTING +- ETHERNET +- TCP/IP	Model Software Version RAM Total Segment Memory Work Memory HardDisk Option H/W Ethernet Setting Ethernet Address Default Parser IP Address	Pri = DocuWide6050 = 22.00 = 512 MB = 12 MB = 12 MB = 421 MB = K035L040AVER07-0 = SIMPLEFOLDER STAMPER MSI2T-F = AUTO = 0002835F9492 = HPGL = 129.249.150.156	FC
	•	Mask Value Dynamic Routing Static Routing	= 255.255.255.0 = ON = OFF	• •

**5** Dopo avere impostato tutti i parametri, spegnere la stampante e riaccenderla per confermare le modifiche.

Questa procedura consente di impostare tutti i parametri richiesti dal sistema.

(Note) Le opzioni che si possono impostare sul pannello comandi della stampante sono diverse da quelle dei Servizi di stampa su Web.

# Impostazione dei parametri dal pannello comandi della stampante

È possibile impostare i seguenti parametri di sistema dal pannello comandi della stampante.

- **Note** È possibile impostare questi parametri di sistema tramite il pannello comandi della copiatrice per le macchine Xerox 6030 WF e Xerox 6050 WF. Se si impostano i parametri sia sul pannello comandi della stampante sia su quello della copiatrice, i valori validi sono quelli impostati più di recente.
- (Refer to) Per ulteriori informazioni su [Modo risparmio energia 1], [Modo risparmio energia 2] e [Modo Economizzatore] consultare la Guida per l'utente.
  - Per ulteriori informazioni sulle operazioni dal pannello comandi della stampante, consultare "2.2 Operazioni dal pannello comandi della stampante" (pag. 23).

Opzione menu	Descrizione		
Imposta data	Permette di impostare l'orologio interno. I parametri da impostare sono, nell'ordine, anno, mese, giorno, ora e minuti.		
Spooling disco	Visualizza il modo in cui i dati sono memorizzati sul discorigido. L'impostazione di default è [OVERFLOW].[OVERFLOW] Memorizza i dati intermedi che eccedono la capacità della memoria sul disco rigido.[SEMPRE]Memorizza tutti i dati intermedi sul disco rigido.		
RULLO AUTOMATICO	Consente di impostare su [ATTIVO] o [DISATTIVATO] la funzione di scambio automatico carta dal rullo al vassoio c dal vassoio al rullo. L'impostazione di default è [DISATTIVATO].		
LARGH. CARTA SPA	Imposta la larghezza carta SP. JIS/ISO serie A.L'impostazione di default è [SP. A1].[SP. A1]620 o 525 mm[SP. A2]435 o 440 mm		

Opzione menu	Descrizione			
Smoothing	Consente di impostare su [ATTIVO] o [DISATTIVATO] la produzione pseudo-1200 dpi. L'impostazione di default è [DISATTIVATO].			
Risp. energia 1	Consente di impostare l'intervallo di tempo (1 - 120 minuti) trascorso il quale subentra il modo risparmio energia 1. Il modo risparmio energia 1 riduce automaticamente la temperatura del fusore e limita il consumo energetico. L'impostazione di default è [5] minuti.			
Risp. energia 2	Consente di impostare l'intervallo di tempo (2 - 120 minuti) trascorso il quale subentra il modo risparmio energia 2. Il modo risparmio energia 2 riduce automaticamente la temperatura del fusore e limita ulteriormente il consumo energetico rispetto al precedente. L'impostazione di default è [15] minuti.			
Economizzatore	Permette di impostare il modo Economizzatore su [ATTIVO] o [DISATTIVATO] e di impostare l'intervallo di tempo (15 - 120 minuti) per l'ingresso nel modo Economizzatore. Il modo Economizzatore interrompe automaticamente l'alimentazione alla stampante. L'impostazione di default è [90] minuti.			
Ripristino lav.	Consente di imposti i lavori rimasti in c riavviata. L'imposti [DISATTIVATO] [IN CODA] [TUTTI] (Note) • Se è sta ripristi sono ris pagine a I alla 9 • La sequ l'interri identifi lavori.	tare il modo in cui devono essere elaborati oda dopo che la stampante è stata spenta e azione di default è [DISATTIVATO]. I lavori che non sono stati stampati prima che l'alimentazione sia stata interrotta sono annullati e non vengono stampati. Sono stampati solo i lavori [In coda] per i quali non sia iniziata l'elaborazione. Sono stampati tutti i lavori non completati. tta selezionata l'opzione [TUTTI], quando si na l'alimentazione alla stampante i lavori stampati integralmente, cioè un lavoro di 10 di cui siano state già stampate le pagine dalla viene ristampato dalla prima pagina. uenza in cui sono stampati i lavori dopo azione dell'alimentazione si basa sui numeri catori assegnati alla ricezione dei singoli		

Opzione menu	Descrizione
Net Cont. Time	Quando per la stampa si utilizza EDMIC, quest'ultimo occupa la stampante un certo periodo di tempo successivo all'inizio della stampa. Non sarà pertanto possibile eseguire lavori diversi dagli EDMICS durante questo periodo di tempo. Il tempo (Net Cont. Time) può essere selezionato tra [10], [30], [60], [90], [120], [180], [240], [300], [360], [420] e [480] (le unità rappresentano i minuti).
	<ul> <li>(Note) • EDMICS è il software fornito da Fuji Xerox per la registrazione, il recupero, la modifica e la stampa dei disegni, dati CAD e altri tipi di dati.</li> <li>• La stampante impegnata da EDMICS accetta solo lavori di questo tipo. I dati di stampa accettati sono inviati allo spooler e stampati solo al termine del periodo di impegno.</li> </ul>
#### Procedura

MENU PARAM. SISTEMA

PARAM. SISTEMA Spooling disco

Spooling disco OVERFLOW

\*

1 Premere il pulsante < ► > quando è visualizzato [PARAM. SISTEMA].

2 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <►>. Saranno visualizzate, nell'ordine, [Imposta

data], [Spooling disco], [RULLO AUTOMATICO] [Smoothing], [Risp. energia 1], [Risp. energia 2], [Economizzatore], [Car. auto timbri], [Spia luminosa] e [Ripristino lav.].

3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <♥> e
 <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
 Un asterisco [\*] viene visualizzato a destra del valore impostato.

(Note) I parametri modificati diventano effettivi sul sistema dopo che si è premuto il pulsante <Imposta>. Non è pertanto necessario salvare le modifiche in seguito.

## Impostazione dei parametri dai Servizi di stampa su Web

Important Le procedure sono eseguite dalla Pagina amministratore. Descrizione Opzione menu Servizi di stampa Consente di impostare gli orari standard per determinare la sequenza di priorità dell'uscita dei lavori per lo stesso lavoro. Ora di inizio del trasferimento dati [QIN FOPEN] [QIN FOPEN] Ora di fine del trasferimento dati Estensione Imposta l'estensione usata per identificare il formato di ciascun file, consistente in un massimo di otto caratteri di lunghezza e comprendente sia lettere dell'alfabeto (maiuscole o minuscole) sia numerali, per un massimo di 32 estensioni. Imposta data Imposta l'orologio interno (anno, mese, giorno, ora, minuti). Gestione utenti Visualizza gli utenti ftp e consente di aggiungerli e modificare le password.

È possibile impostare i seguenti parametri di sistema per i Servizi di stampa su Web.

#### Procedura

- 1 Avviare i Servizi di stampa su Web e visualizzare la scheda [Proprietà] sulla Pagina amministratore.
  - (Refer to) Per ulteriori informazioni su come avviare i Servizi di stampa su Web, consultare "2.3 Operazioni dai Servizi di stampa su Web" (pag. 30).

Print Services on Web	Print Setup Prop	erties Tool	Administrator.         Top Page.           Top Page.         Top Page.
n Properties menu System parameters	Print settings		Print
Fint Service     TCP/IP     SIM2     SIM2     Extension     Destate     State     Simpose     Si	PORT SETTING +- ETHERNET +- TOP/IP	Model Software Version RAM Total Segment Memory Work Memory Frame Memory HardDisk Option H/W Ethernet Address Default Parser DP Address Mask Value Dynamic Routing Static Routing	= DocuWide6050 = 2:200 = 512 MB = 12 MB = 12 MB = 421 MB = 1035L040AVER07-0 = SIMPLEFOLDER STAMPER MSI2T-RFC = AUTO = 0002835F9492 = HPGL = 129:249.150.156 = 255.255.0 = OFF

2 Selezionare l'opzione da impostare dal [Menu Proprietà].

#### L Impostazione dei servizi di stampa

Selezionare [Servizio stampa] dal menu [Parametri di sistema].

A destra dello schermo verrà visualizzata la schermata di impostazione dei parametri del servizio stampa.

Print Services on Web	Int Setup Properties Tool
∰Properties menu ⊣ ∰System parameters	Set print service parameters
Print settings     Srial     TOP/IP     SIMIP     Print service     Distance     Disclavuser     Add user	Apply Default Cancel Queuing standard: OIN-FOLOSE 💌

Selezionare lo standard della coda di stampa, scegliendo tra [QIN\_FOPEN] e [QIN\_FCLOSE], quindi premere il pulsante [Applica].

Impostazione delle estensioni

Selezionare [Estensione] dal menu [Parametri di sistema].

A destra dello schermo verrà visualizzata la schermata di impostazione dell'elenco delle estensioni.



Selezionare il formato richiesto in [Formato dati].

Per aggiungere una nuova estensione, inserire un nome di estensione di otto caratteri, o meno, nella casella di testo e fare clic sul pulsante [Aggiungi]. Per cancellare le estensioni, fare clic sul pulsante [Elimina].

Per cancellare tutte le estensioni, fare clic sul pulsante [Elimina tutto].

#### L Impostazione della data

Selezionare [Imposta data] dal menu [Parametri di sistema].

A destra dello schermo verrà visualizzata la schermata di impostazione data.

Print Services on Web	Print Setup Properties Tool
∰Properties menu ⊟-∰System parameters	Set date
Print settings     Serial     TOP/IP     SOUD	Apply Cancel Set date (YYYYMMDD): 2003 /14 /14 13 :26
Print service Extension Set date	
Display user Add user	
_	

Impostare la data e l'ora quindi premere il pulsante [Applica].

#### Modifica delle password degli utenti

Selezionare [Visualizza utente] dal menu [Gestione utenti].

A destra dello schermo verrà visualizzato l'elenco di tutti gli utenti ftp già registrati.

Print Services on Web	rint Setup Properties	Tool	Top Page
n Properties menu		User list(ftp)	
	User name	Operation	
	root	Password change Delete	5
SNMP	ftpusr	Password change Delete	
Print service	joblog	Password change Delete	•
Extension Set date	verup	Password change Delete	•
E management	PlotAssistant	Password change Delete	3
Display user	u6	Password change Delete	3
Add user	u7	Password change Delete	3
	u8	Password change Delete	2
	u9	Password change Delete	:
	u10	Password change Delete	:

Fare clic sul pulsante [Cambia password] accanto al nome dell'utente la cui password deve essere modificata.

A destra dello schermo verrà visualizzata la schermata di modifica della password.

Print Services on Web	Administrator         Top Page           Top Page         Top Page
Job and Log Status P	rint Setup Properties Tool
∰Properties menu ⊨ ————————————————————————————————————	Change password
Print settings     Serial     TCP/IP     SNMP	Apply Gancel User name: root
Print service     Extension     Set date	New password:
Display user	

Impostare la nuova password quindi premere il pulsante [Applica].



Selezionare [Aggiungi utente] dal menu [Gestione utenti].

A destra dello schermo verrà visualizzata la schermata di aggiunta utenti ftp.

Print Services on Web	Administrator Top Page
Job and Log Status	rint setup Properties Tool
∰aProperties men u ⊨ - Marin System parameters	Add user(ftp)
- ))) Print settings - ))) Serial - ))) TCP/IP - ))) SNMP	Register Clear User name:
Print service     Set date     Set date     Set date     Subser management     Subser user     Add user	Enter password for check:

Impostare il nome utente e la password quindi premere il pulsante [Registra].

# Capitolo 4

## Operazioni di base

In questa sezione si descrive quanto segue:

- Impostazione delle stampanti logiche
- Selezione del tipo di supporto
- Utilizzo di carta non appartenente alla serie predefinita
- Modifica del supporto rullo di uscita per un intero lavoro
- Ingrandimento e riduzione
- Stampa di documenti lunghi
- Stampa con alimentazione manuale
- Problemi e soluzioni

## Impostazione delle stampanti logiche

In primo luogo, in questa sezione si spiega come impostare le stampanti logiche. Per ogni formato di dati (HPGL, Versatec, TIFF, CALS) sono disponibili 100 tipi di stampanti logiche, che possono essere impostate individualmente.

- (Note) Anche se la spiegazione qui fornita si limita alle procedure dai Servizi di stampa su Web, è possibile impostare le stampanti logiche dal pannello comandi della stampante. Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di questa procedura dal pannello comandi della stampante, consultare "5.2 Impostazione delle stampanti logiche" (pag. 133).
  - In alcuni casi i metodi di impostazione e la terminologia usata per i Servizi di stampa su Web e per il pannello comandi della stampante sono differenti.

**1** Avviare i Servizi di stampa su Web e visualizzare la scheda [Impostazione di stampa] sulla Pagina utente o sulla Pagina amministratore.

(Refer to) Per ulteriori informazioni su come avviare i Servizi di stampa su Web, consultare "2.3 Operazioni dai Servizi di stampa su Web" (pag. 30).

Print Services on Web	Print Setup Properties Tool
	Logical printer information: Can display or change logical printer settings. Select data format, then logical printer.

2 Selezionare il tipo di formato da [Formato dati] quindi selezionare l'intervallo numerico della stampante logica in [Dettaglio].

Viene visualizzato l'elenco delle stampanti logiche, dieci alla volta.

Print Services on Web				<u>dministra</u> op Page	tor	<b>)</b> Ior	Page
Job and Log Status P	rint Setup	perfies Tool					
nter list	Logical printe	r information: PLT00	H- Pl	.T09H			۲
Data format: HPGL 💌			1	input siz	e		Plotter
Logical printer#: Display	Detail informati	ion Logical printer name	Input	Output	Paper	Balar	Folder
	Display	PLTOOH	SPA	ISO A	ISO A	LOCAL	FAN2
<u>m10 - 19</u>	Display	PLT01H	ARCH	ISO A	ISO A	LOCAL	UNFOLD
<u>20 - 29</u>	Display	PLT02H	ISO A	ISO A	ISO A	LOCAL	UNFOLD
	Display	PLT03H	ISO A	ISO A	ISO A	LOCAL	UNFOLD
	Display	PLT04H	ISO A	ISO A	ISO A	LOCAL	UNFOLD
<u>69</u>	Display	PLT05H	ISO A	ISO A	ISO A	LOCAL	UNFOLD
	Display	PLT06H	ISO A	ISO A	ISO A	LOCAL	UNFOLD
- <b>(1</b> 70 - 79	Display	PLT07H	ISO A	ISO A	ISO A	LOCAL	UNFOLD
<b>6</b> 80 - 89	Display	PLT08H	ISO A	ISO A	ISO A	LOCAL	UNFOLD
<b>m</b> 90 - 99	Display	PLT09H	ISO A	ISO A	ISO A	LOCAL	UNFOLD
	•						

**3** Fare clic sul pulsante [Visualizza] accanto al nome della stampante logica da modificare.

Vengono visualizzare le impostazioni della stampante logica.

Print Services on Web			Administrat	tor 🜒 <u>Top Page</u>
Job and Log Status	Print Setup Pro	perties Tool		
<mark>€nReturn to logical printer list</mark> <mark>℣PLTOOH</mark>	information: P	LT00H Print	Copy settings 🔄 🜒	
E Detail	Toput		- 97	> A
Define Single Pen	Outrout		= 15	O A
Define Multi Pen	Media		= IS	0 A
Emulation				
Pen Option	No Width	End Joint	Color   No Width	End Join (
Plot Area	0 = 0	SQUARE MITTER	BLACK   33 = 2	SQUARE MITTER I
Message Option	1 = 2	SQUARE MITTER	BLACK   34 = 2	SQUARE MITTER I
	2 = 2	SQUARE MITTER	BLACK   35 = 2	SQUARE MITTER I
Media Margin	3 = 2	SQUARE MITTER	BLACK   36 = 2	SQUARE MITTER I
Split Drawing	4 = 2	SQUARE MITTER	BLACK   37 = 2	SQUARE MITTER I
- Priority	5 = 2	SQUARE MITTER	BLACK   38 = 2	SQUARE MITTER I
Drawing Rotation Direction	6 = 2	SQUARE MITTER	BLACK   39 = 2	SQUARE MITTER I
	7 = 2	SQUARE MITTER	BLACK   40 = 2	SQUARE MITTER I
EOP Command	<b>•</b> •	AOTIANE COMPA		

**(Note)** Fare clic su [Stampa] per stampare un elenco delle impostazioni della stampante logica.

4 Selezionare l'opzione da impostare dal menu [Dettaglio].A destra dello schermo è visualizzata la schermata dell'opzione selezionata.



**5** Impostare tutte le opzioni corrispondenti.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle opzioni, consultare "4.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 86).

**6** Al termine delle impostazioni, fare clic sul pulsante [Applica].

(Note) Fare clic sul pulsante [Ripristina default] per ripristinare le impostazioni originali, oppure fare clic sul pulsante [Annulla] per interrompere la procedura.

Per impostare il tipo di carta per le stampanti logiche, utilizzare [Tipo di supporto]. È possibile selezionare questo parametro da [Qualsiasi], [Carta di qualità], [Lucidi] e [Pellicola].

[Qualsiasi] è l'impostazione per condizioni normali. Specificare il tipo di carta manualmente se la carta da utilizzare è limitata. Se si mette in posizione un tipo di carta diverso da quello specificato, viene visualizzato un messaggio di errore che avverte che manca la carta.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la sezione "Tipo di supporto" in "4.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 118).

## Utilizzo di carta non appartenente alla serie predefinita

Per impostare la serie carta per le stampanti logiche, utilizzare [Serie supporti]. È possibile selezionare questo parametro da [Serie ISO A], [Speciale serie A], [Arch] e [Serie ANSI A].

È possibile impostare i singoli parametri [Formato di entrata], [Formato di uscita] e [Formato supporto] per ciascun gruppo di supporti.

[Formato di entrata] è il gruppo utilizzato per il rilevamento del formato di entrata.

[Formato di uscita] è il gruppo utilizzato per il rilevamento del formato di uscita.

[Formato supporto] è il gruppo utilizzato per decidere se utilizzare per la stampa un supporto su rullo o carta piana.

Assicurarsi di non fare errori quando si imposta il gruppo di supporti. Per esempio, se si imposta carta serie ISO A in [Formato supporto] ma si inserisce un tipo di carta ANSI nella stampante, quest'ultima non è in grado di riconoscere il tipo di carta e visualizza un messaggio di errore per assenza di carta.

(Refer to) • Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la sezione "Serie supporti" in "4.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 88).

• Per ulteriori informazioni sulle opzioni, consultare "13.1 Specifiche principali" (pag. 238).

## Modifica del supporto rullo di uscita per un intero lavoro

Se si imposta il [Formato] su [AUTO] in [OPZIONE USCITA] (le scelte sono [AUTO], [ALTRO], [MISTO] o [MISTO2]), il formato della carta di uscita viene stabilito in base alla tabella [Mappatura Supporto] della stampante logica. Se si prepara una tabella di mappatura supporti per ogni lavoro, è possibile sostituire il supporto su rullo di uscita per ogni lavoro.

Se, per esempio, si installano un supporto su rullo A1 e un supporto su rullo A2 e si vuole utilizzare il supporto su rullo A2 per stampare un lavoro formato A2 [Lavoro1], impostare la tabella di mappatura nel modo seguente.

Impostazioni stampante logica [PLT01H]

Formato

immagine A0

A1

A2

A3

A4

Impostazioni stampante logica [PLT02H]

Formato supporto		Formato	Formato supporto
		immagine	
A0	-	A0	A0
A1		A1	A1
A2		A2	A1
A3		A3	A3
A4		A4	A3

In questo esempio, il lavoro [Lavoro1] è stato impostato in modo da utilizzare la stampante logica [PLT01H], che stamperà il lavoro su un supporto su rullo A2.

Il [Lavoro2] è stato impostato in modo da utilizzare la stampante logica [PLT02H] e ruotare il lavoro di 90° per stamparlo su un supporto su rullo A1.



(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la sezione "Mappatura Formato/Supporto" in "4.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 106).

## Ingrandimento e riduzione

Nella tabella di mappatura formati è anche possibile specificare ingrandimenti e riduzioni.

La tabella di mappatura formati consente all'utente di stabilire corrispondenze tra il formato dell'immagine in entrata e quello dell'immagine in uscita, permettendogli di eseguire ingrandimenti o riduzioni in base alla corrispondenza registrata nella tabella.

Per impostare la tabella di mappatura formati per le stampanti logiche, utilizzare il pulsante [Mappatura Formato/Supporto]. A questo punto, [Scalatura automatica] è impostata su [Abilita] e [Formato carta] su [Opzione uscita] è impostata su automatica (le scelte sono [AUTO], [ALTRO], [MISTO] o [MISTO2]).

Se, per esempio, si è impostata la tabella di mappatura formati nel modo seguente, un'immagine formato A3 sarà ingrandita al formato A2 (ingrandita del 141,4%).

	1
Formato di	Formato di uscita
entrata	
A0	A0
A1	A1
A2	A2
A3	A2
A4	A4





Inoltre, se si imposta il formato carta in [Opzione uscita] e [Scalatura automatica] è impostata su [Abilita], è possibile ingrandire o ridurre l'immagine in modo da farla corrispondere al formato carta di uscita (nel caso in cui quest'ultimo sia diverso da quello di entrata).

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulla mappatura formati, consultare la sezione "Mappatura Formato/Supporto" in "4.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 106) e per informazioni sulla Scalatura automatica consultare "Trasforma" (pag. 97).

## Stampa di documenti lunghi

È possibile impostare il metodo di taglio della carta sul taglio corrispondente al formato standard A0 (lunghezza 1.189 mm), sul formato standard aumentata a incrementi di interi o sul taglio di sincronizzazione.

Per impostare questo parametro per le stampanti logiche, utilizzare il pulsante [Opzione uscita].

- [AUTO] : il modo standard per la priorità formato. Se la lunghezza del documento supera quella standard, la carta viene tagliata in corrispondenza del formato standard, aumentato di multipli di interi.
- [ALTRO]: tagli sincronizzati eseguiti su tutte le immagini.
- [MISTO] : se le immagini sono più piccole del formato A0 e superano il formato standard, la carta viene tagliata in corrispondenza del formato standard incrementato di multipli di interi. I tagli sincronizzati sono eseguiti tu tutte le immagini che superano il formato A0.
- [MISTO2]: se le immagini più piccole del formato A0 superano il formato standard, vengono eseguiti tagli sincronizzati su tutte le immagini.



- (Note) Per taglio sincronizzato si intende qualsiasi taglio eseguito su una lunghezza della carta non corrispondente a una misura standard e corrispondente alla lunghezza dell'immagine.
  - Se è stata selezionata l'opzione [ALTRO], la stampa viene interamente eseguita su un supporto su rullo. Non è possibile usare fogli singoli.
- (Refer to) Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la sezione "Opzione uscita" in "4.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 115).

La stampa con alimentazione manuale consente di impostare la carta nell'unità di alimentazione carta manuale e MSI e permette al client di trasmettere i dati di stampa specificati per la stampa manuale.

È inoltre possibile eseguire la stampa con alimentazione manuale se ci si attiene alla seguente procedura.

Important Per la stampa con alimentazione manuale è necessaria l'apposita unità opzionale.

#### Procedura

*I* Impostare [Seleziona vassoio] su [Manuale] per la stampante logica.

2 Trasmettere i dati di stampa alla stampante per grandi formati 6030/6050. Se non è stato impostato nessun formato carta nell'unità alimentazione carta manuale e MSI, sul pannello comandi della stampante viene visualizzato il seguente messaggio.



**3** Impostare la carta nell'unità di alimentazione carta manuale e MSI in base alle istruzioni fornite dal messaggio visualizzato sul pannello comandi della stampante.



La stampa ha inizio non appena si mette la carta in posizione.

## Problemi e soluzioni

In questa sezione si forniscono alcuni esempi di metodi di recupero nel caso si verifichino i seguenti problemi.

Errata selezione del Formato carta 1.

⇒ In alcuni casi è possibile aggirare il problema impostando [Margine supporto]. Le impostazioni di [Margine supporto] sono i valori che determinano i margini superiore, inferiore, sinistro e destro, al fine di consentire alla macchina di stabilire il formato di entrata. Impostando i valori dei margini al di fuori del formato carta, è possibile ridurre il formato di riconoscimento entrata.

#### Compare il messaggio di errore che segnala l'assenza di carta anche quando la carta è stata messa in posizione.

- ⇒ Può darsi che la carta messa in posizione sia diversa da quella impostata in [Mappatura supporto], [Tipo di supporto] o [Serie supporti]. Controllare che queste impostazioni siano corrette.
  - (Refer to) Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare le sezioni "Mappatura Formato/Supporto" (pag. 106), "Tipo di supporto" (pag. 118) e "Serie supporti" (pag. 88) in "4.5 Impostazione della stampante logica".

#### I dati TIFF non sono stampati correttamente.

⇒ Controllare il formato di compressione dei dati TIFF. I dati TIFF compressi col formato LZW non sono supportati dalla stampante per grandi formati 6030/6050 e non sono stampati correttamente.

Se l'immagine viene stampata ma è ingrandita o ridotta, per aggirare il problema a volte basta impostare correttamente la risoluzione dei dati TIFF in [Opzione TIFF].

(Refer to) Per ulteriori informazioni sull'impostazione della risoluzione, consultare la sezione "Opzione TIFF" in "4.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 96).

<sup>(</sup>Refer to) Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la sezione "Margine supporto" in "4.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 105).

#### Le linee non vengono stampate come richiesto.

➡ In alcuni casi, è possibile aggirare il problema impostando [Modo Bianco] su [opzione colore].

L'opzione [Modo Bianco] determina se le linee bianche devono essere tracciate in bianco o in nero dopo il ricevimento dell'istruzione [Modo Bianco].

In alcuni casi, alle linee sottili è assegnato il colore bianco. Tali linee non vengono stampate perché sono state impostate come linee bianche tramite l'impostazione di [Modo Bianco] su [Abilita]. Per aggirare il problema, deselezionare [Modo Bianco].

Note [Modo Bianco] è valido solo per i dati HPGL e Versatec.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, consultare la sezione "Opzione colore" in "4.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 112).

Quando si usano i Servizi di stampa su Web è possibile eseguire le seguenti operazioni sui lavori trasmessi alla stampante per grandi formati 6030/6050.

- Visualizzazione di un elenco di lavori
- Annullamento e modifica della priorità dei lavori
- Gestione dei registri lavori

## Visualizzazione di un elenco di lavori

Visualizzazione di un elenco di lavori

#### Procedura

**1** Avviare i Servizi di stampa su Web e visualizzare la scheda [Lavoro e registro] sulla Pagina utente o sulla Pagina amministratore.

(Refer to) Per ulteriori informazioni su come avviare i Servizi di stampa su Web, consultare "2.3 Operazioni dai Servizi di stampa su Web" (pag. 30).

Print Services on Web		Munistrator J Top Page
Job and Log Sta	tus Print Setup Properties Tool	L
Job and Log     Job listing     Job listing     Job completed     Job log     Log list     Definit		
	<u>Copyright (C) FujiXerox Co.,Ltd 2001-2003. All rights re</u>	served. 🧿 Help

2 Selezionare [Tutti i lavori], [Lavoro non completato] o [Lavoro completato] dal menu [Elencazione lavori].

A destra dello schermo verrà visualizzato l'elenco dei lavori.

Print Services on Web	Print Setup	Prop	erties	Tool		idministrator op Page	J Top Pa	<u>20</u>
tand Log → Job listing ↓ ↓ ↓ <u>Job not completed</u> ↓ Log list	Job li Logical Job ID	ist printe Owner	r to be Status	displayed Priority	d: ALL Document	Registrat	ion number r name Size	ate Set u (KB)
Error log	2478	ftpusr	Queued	Normal	a4.hpg 2		OOH	1
	4							4

**3** Per limitare il numero di stampanti logiche, impostare [Stampante logica da visualizzare] e [Numero di registrazione] quindi fare clic sul pulsante [Aggiorna].

Viene visualizzato l'elenco dei lavori sulle stampanti logiche selezionate.

#### Informazioni dettagliate visualizzate nell'elenco dei lavori

Questa funzione consente di visualizzare quanto segue nell'elenco dei lavori

Opzione visualizzata	Descrizione					
Titolare	Visualizza il nome del titolare lavoro.					
Stato	Visualizza lo stato lavoro corrente.[Ricezione in corso]Il lavoro viene inserito nella coda.[In coda]Il lavoro è in attesa di essere elaborato.[Stampa in corso]La stampa del lavoro è in corso.[Stampato]La stampa è stata completata.[Interrotto]Non è possibile stampare il lavoro.[Annullato]Il lavoro è standby perché l'elaborazione è stata annullata.					
Priorità	Visualizza [Alto], [Normale] o [Basso] per la priorità.					
N o m e documento	Visualizza il nome del documento. se il nome è sconosciuto, viene visualizzato [].					
Nome	Visualizza il nome della stampante logica di destinazione. se il nome è sconosciuto, viene visualizzato [].					
Formato	Visualizza la dimensione del lavoro in unità KB.					
Cambiamento lavoro	Fare clic qui per modificare la priorità lavoro o annullarlo (solo nella Pagina amministratore).					

## Annullamento e modifica della priorità dei lavori

Questa funzione consente di annullare il lavori e di modificarne la priorità di stampa .



Important • Le procedure sono eseguibili solo dalla Pagina amministratore. • Non è possibile annullare o modificare le priorità per quei lavori per i quali è stato completato il processo di stampa.

#### Procedura

1 Avviare i Servizi di stampa su Web e visualizzare la scheda [Lavoro e registro] sulla Pagina utente o sulla Pagina amministratore.

(Refer to) Per ulteriori informazioni su come avviare i Servizi di stampa su Web, consultare "2.3 Operazioni dai Servizi di stampa su Web" (pag. 30).

Print Services on V	Veb 🧾				Hop Page	Top Page
Job and Log	Status	Print Setup	Properties	Tool		
Job and Log     Job listing     Job not cor     Log list <u>bob log     tror log     Error log     </u>	npleted					
	Copyr	ight(C) FujiXerox	Co.,Ltd 2001-200	13. All rights res	erved.	🥐 <u>Help</u>

2 Selezionare [Tutti i lavori] o [Lavoro non completato] dal menu [Elencazione lavori].

A destra dello schermo verrà visualizzato l'elenco dei lavori.



(Note) Per limitare il numero di stampanti logiche, impostare [Stampante logica da visualizzare] e [Numero di registrazione] quindi fare clic sul pulsante [Aggiorna].

**3** Fare clic sul pulsante [Cambia] a destra del lavoro.

Verrà visualizzata la schermata seguente.

Print Services on Web	Print Setup Properties Tool	]	🗃 Administrator 🕢 Iop Page
∰nJob and Log ⊨ <b>p</b> udob listing	Change job		•
Job not completed	Job ID	:	2478
	Owner	:	ftpusr
Error log	Status	:	Queued
	Priority	:	Normal
	Document name	:	a4.hpgl2
	Printer name	:	00H
	Size (KB)	:	1
	Change priority	:	Normal 💌 Setup
	Cancel job	:	Execute
	<u></u>		

Fare clic sul pulsante [Annulla lavoro] – [Esegui] per annullare il lavoro.
 Selezionare [Alto], [Normale] o [Basso] per il campo [Cambia priorità] e fare clic sul pulsante [Imposta].

Important Non è possibile annullare più di un lavoro alla volta.

## Gestione dei registri lavori

Questa funzione consente di stampare e cancellare le cronologie (registri) dei lavori. Sono disponibili due tipi di registro: registro lavori e registro errori.



- Important Le cronologie lavori possono essere visualizzate solo sulla Pagina utente. Tutte le altre operazioni sono eseguibili solo dalla Pagina amministratore.
- (Refer to) La gestione del registro lavori può anche essere eseguita dal pannello comandi della stampante. Per ulteriori informazioni sulle operazioni, consultare "5.4 Gestione dei vari registri" (pag. 158).

#### Registro lavori

Costituisce la registrazione delle elaborazioni per tutti i lavori completati e registra varie informazioni, compresi i numeri dei lavori, il numero di copie stampato, i formati in entrata e uscita e il tempo di elaborazione.

Una volta abilitato il modo di stampa automatica, è possibile stampare automaticamente il registro lavori ogni volta che si raggiungono le 51 pagine per i lavori elaborati.

È possibile impostare il numero massimo di righe che può essere salvato nel registro lavori in un intervallo compreso tra 510 e 65.535. Se il numero di righe supera tale valore, l'elemento più vecchio del registro viene cancellato e viene registrata la nuova informazione.

#### Procedura

1 Avviare i Servizi di stampa su Web e visualizzare la scheda [Lavoro e registro] sulla Pagina utente o sulla Pagina amministratore.

(Refer to) Per ulteriori informazioni su come avviare i Servizi di stampa su Web, consultare "2.3 Operazioni dai Servizi di stampa su Web" (pag. 30).

2 Selezionare [Registro lavori] dal menu [Elenco registri]. A destra dello schermo verrà visualizzato l'elenco dei registri.

Verrà visualizzato un elenco dei registri.

Print Services on Web					Adn Top	ninistra Page	tor	) <u>Top I</u>	<u>Page</u>
Job and Log Status	Print Setup	> Pi	roperties To	100					1
m Job and Log	Log li	st (Job	Log) Save into	file Chan	ge settin	ngs	Print	G	Indata 🗍
😑 📂 Job listing		(5			(0.0	1 00		/00	odate
Job not completed	Printine	;range wa	ite: YYMMDD/: 100		/100	- 100	7100	100	
🖃 📂 Log list	Job No:	0	- 0	Order:	First to	last	<ul> <li>Displ</li> </ul>	ay items:	Level
	JobNo.	Login Nam	e File Name	Status Inp	ut Outp	ut Size:	n SizeOu	ut MediaW	ide Mec
	2473	joblog	Setup-Print	PRINTED OF	OK	A4	A4	A4	296
Error log	2473	joblog	Setup-Print	PRINTEDOK	(  OK	A4	A4	A4	296
	2472	joblog	Setup-Print	PRINTEDOK	(  OK	A4	A4	A4	296
	2472	joblog	Setup-Print	PRINTEDOK	( OK	A4	A4	A4	296
	2471	joblog	JobLog-Print	PRINTEDOK	OK	A3	A3	A1	419
	2470	joblog	JobLog-Print	PRINTEDOK	OK	A4	A4	A4	296
	2469	joblog	JobLog-Print	PRINTEDOK	OK	A4	A4	A4	296
	2468	joblog	ErrLog-Print	PRINTEDOK	OK	A4	A4	A4	296
	2467	joblog	JobLog-Print	PRINTEDOK	OK	A4	A4	A4	296
	2466	joblog	JobLog-Print	PRINTEDOK	(  OK	A4	A4	A4	296
	2465	joblog	Setup-Print	PRINTEDOK	(  OK	A4	A4	A4	296
	2465	joblog	Setup-Print	PRINTEDOK	OK	A4	A4	A4	296
	2464	joblog	JobLog-Print	PRINTEDOK	OK	A4	A4	A4	296
	2463	joblog	JobLog-Print	PRINTEDOK	OK	A4	A4	A4	296
	2462	ham	DEIMのeい方.txt・	- PRINTEDOK	OK	A4	A4	A4	296
	2461	joblog	ErrLog-Print	PRINTEDOK	OK	A4	A4	A4	296
	2460	joblog	ErrLog-Print	PRINTEDOR	OK	A4	A4	A4	296
	2459	joblog	ErrLog-Print	PRINTEDOK	(  OK	A4	A4	A4	296 🚽
	1		The second second	I non iteration	· 10.17			1	

#### **L** Stampa dei registri

Inserire la data dei registri da stampare in [Intervallo di stampa] quindi fare clic sul pulsante [Stampa].



Premere il pulsante [Cambia impostazioni].

Verrà visualizzata la schermata di modifica delle impostazioni registro.

Print Services on Web		Administrator Top Page
Job and Log Status	Print Setup Properties Tool	Ĺ
n Job and Log	Change log settings (Job Log)	
Job listing	Delete log:	Delete
Job log	Auto Print Setup:	Enabled 💌

- <sup>Aa</sup> Fare clic sul pulsante [Elimina] per eliminare un registro.
- <sup>Aa</sup> Impostare [Impostazione stampa automatica] su [Abilitata] per stampare i registri automaticamente.



Fare clic sul [Salva in file].

#### Registro errori

Registra le informazioni dettagliate sugli errori verificatisi durante l'elaborazione del lavoro.

#### Procedura

- 1 Avviare i Servizi di stampa su Web e visualizzare la scheda [Lavoro e registro] sulla Pagina utente o sulla Pagina amministratore.
- 2 Selezionare [Registro errori] dal menu [Elenco registri]. A destra dello schermo verrà visualizzato l'elenco dei registri. Verrà visualizzato un elenco dei registri.

Print Services on Web		<table-of-contents> Administrator 🕢 Top Page</table-of-contents>
Job and Log Status	Print Setup Properties Too	01
👘 Job and Log	Log list (Error Log)	Delete logPrint
Job not completed	Printing range (Date: YYMMDD)	: 00 /00 /00 - 00 /00 /00
⊟- <b>ഈ</b> Log list	Job No: 🔽 – 🛛	Order: First to last 💌 Display item
Job log	JobNo.Date&Time FileM	lameTaskName ErrorLevelErrorNo.ErrorLog
Error log	2476 '03/04/14 15:00:23	HP_PARSERERROR 128 COMMAND TIMEOU
_	2476 03/04/14 15:00:23	HP PARSERERROR 153 PARM_CHAR, INVA
	2476 203/04/14 15:00:23	HP PARSERERROR 153 PARM CHAR, INVA
	2476 '03/04/14 15:00:23	HP PARSERERROR 153 PARM CHAR, INVA
	2476 '03/04/14 15:00:23	HP_PARSERERROR 153 PARM_CHAR, INVA
	2476 '03/04/14 15:00:23	HP_PARSERERROR [153 PARM_CHAR, INVA
	2476 '03/04/14 15:00:23	HP_PARSERERROR 153 PARM_CHAR, INVA
	2476 '03/04/14 15:00:22	HP_PARSERERROR 153 PARM_CHAR, INVA
	24/6 103/04/14 15:00:22	HP_PARSERERROR [153 PARM_CHAR, INVA
	24/6 03/04/14 15:00:22	HP_PARSERERRUK 153 PARM_CHAR, INVA
	2470 03/04/14 13:00:22	UD DADGEDEDDOD 122 DDW DOLVGON TA
	2476 '03/04/14 15:00:22	HP PARSER ERROR 126 UNRECOGNIZED C
	2476 '03/04/14 15:00:22	HP PARSERERROR 122 DRW POLYGON IN
	2476 '03/04/14 15:00:22	HP_PARSERERROR 126 UNRECOGNIZED_C
	2476 '03/04/14 15:00:22	HP_PARSER ERROR 122 DRW_POLYGON, IN
	<	



Inserire la data dei registri da stampare in [Intervallo di stampa] quindi fare clic sul pulsante [Stampa].



#### L Eliminazione dei registri

Premere il pulsante [Elimina registro].

Quando si usano i Servizi di stampa su Web è possibile eseguire le seguenti operazioni sulla stampante per grandi formati 6030/6050.

- Visualizzazione dello stato della stampante
- Avvio e interruzione dei lavori ricevuti, della stampa e del server

## Visualizzazione dello stato della stampante

Questa funzione consente di visualizzare lo stato della stampante per grandi formati 6030/6050.

#### Procedura

**1** Avviare i Servizi di stampa su Web e visualizzare la scheda [Stato] sulla Pagina utente o sulla Pagina amministratore.

(Refer to) Per ulteriori informazioni su come avviare i Servizi di stampa su Web, consultare "2.3 Operazioni dai Servizi di stampa su Web" (pag. 30).

Print Services on Web	Print Setup Properties	E Administrator Jop Page
G Update Ubdate status Start	Status	uddate Set update time: No auto update 💌
Job reception: <u>Start</u>	Job reception: Print:	Start Start
Stop Stop Stop Stop Stop Stop Stop Stop	Printer model:	6050 Wide Format
<ul> <li>Job reception: <u>Stop</u></li> </ul>	Printer status:	Online
Print : <u>Stop</u>	Roll1:	ISO_A0/Bond
	Ro 112:	ISO_A1/Bond
	Tray1:	ISO_A3-Portrait / Bond
	Tray2:	ISO_A4-Portrait / Bond 📃 🗕
	Manual feed:	Yes
	Interface:	SERIAL E-NET
	IOT status:	IOT_READY/IOT_IDLE
	Finisher option:	Folder
	Processing data format:	HPGL HPGL2 HPRTL HP PJL VCGL VRF FXMMR TIFF CA

2 Fare clic sul pulsante [Aggiornamento] per visualizzare lo stato più recente.

(Note) Selezionare un orario con la funzione [Imposta tempo di aggiornamento] per impostare l'orario in cui lo stato deve essere aggiornato automaticamente.

### Opzioni visualizzate nello Stato stampante

Opzione visualizzata	Descrizione
Ricezione lavoro	Visualizza lo stato di avvio e arresto del server relativo
	alla ricezione lavoro.
Stampa	Visualizza lo stato di avvio e arresto del server relativo
	alla stampa.
Modello stampante	Visualizza il nome del modello di stampante.
Stato stampante	Visualizza lo stato online/offline della stampante.
Rullo/Vassoio	Visualizza le dimensioni, il tipo e la quantità di carta rimanente impostata per tutti i rulli e i vassoi. La quantità rimanente di carta è indicata dai due simboli seguenti.
Alimentazione manuale	Consente di visualizzare lo stato di attività/inattività della funzione di alimentazione manuale della stampante.
Interfaccia	Visualizza le interfacce che possono essere visualizzate.
Stato IOT	Visualizza lo stato della stampante. Consultare [Dettaglio stato IOT] nella tabella seguente.
Opzione stazione di finitura	Visualizza lo stato della stazione di finitura opzionale collegata alla stampante.
Elaborazione formato dati	Visualizza i formati dati che possono essere elaborati.
Versione software	Visualizza la versione del software della stampante per grandi formati 6030/6050.
Parametro motore	<ul> <li>Visualizza lo stato delle seguenti impostazioni dei parametri.</li> <li>Intervallo di tempo trascorso il quale si attiva il Modo Economizzatore</li> <li>Intervallo di tempo trascorso il quale si attiva il Modo risparmio energia 1</li> <li>Intervallo di tempo trascorso il quale si attiva il Modo risparmio energia 2</li> </ul>

Nello stato stampante sono visualizzate le seguenti opzioni.

Opzione visualizzata	Descrizione				
Informazioni di	Visualizza i contatori seguenti.				
fatturazione	• Contatore 1:la superficie totale (in m <sup>2</sup> ) della carta				
	stampata fino a quel momento				
	• Contatore 2:la lunghezza totale (in metri o decimetri)				
	della carta stampata fino a quel momento				
	• Contatore 3:il numero totale di stampe di timbri				
	effettuate fino a quel momento				

(Refer to) • Per ulteriori informazioni su [Modo risparmio energia 1], [Modo risparmio energia 2] e [Modo Economizzatore] consultare la Guida per l'utente.

• Il totale pagine visualizzato per le informazioni di fatturazione differisce in base al formato carta. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per l'utente.

### Dettaglio stato IOT

Nello stato stampante sono visualizzate le seguenti opzioni.

Opzione visualizzata	Descrizione
IOT_READY/ IOT_IDLE	La stampante è in standby.
IOT_RUN	La stampante sta stampando.
IOT_WARMUP	La stampante è in fase di preriscaldamento.
IOT_OFFLINE	La stampante è offline.Controllare la causa sul pannello comandi della stampante.
IOT_COPY_MODE	La stampante è in modo copia.
IOT_POWER_SAVE	La stampante è in modo economizzatore.
IOT_MC_ERR	Premere contemporaneamente i pulsanti $\langle \blacktriangleleft \rangle$ e $\langle \triangleright \rangle$ del pannello comandi della stampante. Se il problema non è risolto, rivolgersi all'assistenza tecnica Xerox.
IOT_JAM_ERR	C'è un inceppamento carta nella stampante. Rimuovere i supporti inceppati
IOT_SET_ERR	Trattasi di errore probabilmente dovuto alle seguenti cause: l'unità di postproduzione non è stata accesa o si è verificato un problema diverso. Controllare l'unità di postproduzione.
IOT_TONER_ERR	La stampante ha esaurito il toner.
IOT_DOOR_ERR	Lo sportello della stampante è aperto. Chiuderlo.
IOT_COM_ERR	Si è verificato un errore non risolvibile nella stampante. Spegnerla e riaccenderla. Se il problema non è risolto, rivolgersi all'assistenza tecnica Xerox.
IOT_NO_PAPER	La stampante ha esaurito la carta. Aggiungere carta al vassoio vuoto.
IOT_UNKWN_ERR	Si è verificato un errore non risolvibile nella stampante. Spegnerla e riaccenderla. Se il problema non è risolto, rivolgersi all'assistenza tecnica Xerox.

## Avvio e interruzione dei lavori ricevuti, della stampa e del server

Questa funzione consente di eseguire le seguenti procedure.

- Sospensione della ricezione lavori Il client non riceve più i lavori.
- Avvio della ricezione lavori Avvia la ricezione dei lavori.
- Sospensione della stampa I lavori ricevuti dal client sono messi nello stato [In coda] e inviati al disco rigido.
- Avvio della stampa Avvia il processo di stampa.
- Sospensione del server Sospende la ricezione e la stampa dei lavori.
- Avvio del server Avvia la ricezione e la stampa dei lavori.

Important Le operazioni di sospensione della ricezione lavoro, della stampa e del server possono essere eseguite solo dalla Pagina amministratore.

#### Procedura

**1** Avviare i Servizi di stampa su Web e visualizzare la scheda [Stato] sulla Pagina utente o sulla Pagina amministratore.

(Refer to) Per ulteriori informazioni su come avviare i Servizi di stampa su Web, consultare "2.3 Operazioni dai Servizi di stampa su Web" (pag. 30).

Print Services on Web	Properties	Tool
G Update Update status Start	Status	Lipdate Set update time: No auto update 🔽
Start server	Job reception:	Start
Print :Start	Print:	Start
Stop	Printer model:	6050 Wide Format
Job reception:Stop	Printer status:	Online
Print : <u>Stop</u>	Roll1:	ISO_A0/Bond
	Ro II2:	ISO_A1/Bond
	Tray1:	ISO_A3-Portrait / Bond
	Tray2:	ISO_A4-Portrait / Bond
	Manual feed:	Yes
	Interface:	SERIAL E-NET
	IOT status:	IOT_READY/IOT_IDLE
	Finisher option:	Folder
1	Processing data format:	HPGL HPGL2 HPRTL HP PJL VCGL VRF FXMMR TIFF CA▼

2 Per avviare o sospendere la ricezione dei lavori, fare clic sui pulsanti [Avvio] o [Arresto] per la [Ricezione lavoro].

Per avviare o sospendere la stampa, fare clic sui pulsanti [Avvio] o [Arresto] per la [Stampa].

Per avviare o chiudere il server, fare clic sui pulsanti [Avvio] o [Arresto].

Questa funzione consente di stampare dati di prova al fine di controllare il funzionamento della stampante.

Important Le procedure sono eseguibili solo dalla Pagina amministratore.

**(Note)** *È* inoltre possibile eseguire la stampa di prova dal pannello comandi della stampante. *Per ulteriori informazioni sulle operazioni, consultare "5.3 Stampa di prova" (pag. 157).* 

#### Procedura

4.4

**1** Avviare i Servizi di stampa su Web e visualizzare la scheda [Strumento] sulla Pagina amministratore.

(Refer to) Per ulteriori informazioni su come avviare i Servizi di stampa su Web, consultare "2.3 Operazioni dai Servizi di stampa su Web" (pag. 30).



2 Fare clic su [Stampa di prova]. Selezionare il formato carta su cui stampare (A0 – A4) quindi fare clic sul pulsante [Avvio].



In questa sezione si forniscono spiegazioni dettagliate sulle impostazioni della stampante logica. Accedere alle impostazioni usando il pannello comandi della stampante o tramite Servizi di stampa su Web.

#### Stampante logica

È possibile impostare i seguenti parametri per le stampanti logiche, ma le opzioni disponibili differiscono in base al formato dati.

Opzione menu	Descrizione	Formato corrispondent e
Serie supporti	Imposta i gruppi di supporti per la carta in entrata, uscita e per la stampa	Tutti
Definisci penna singola	Imposta gli attributi della penna per i dati HPGL.	HPGL
Definisci penna multipla	Imposta gli attributi delle penne multiple per i dati HPGL.	HPGL
Stile penna Versatec	Imposta la fine dell'elaborazione e il colore della penna dati VCGL.	Versatec
Larghezza Versatec	Imposta gli attributi della penna per i dati VRF.	Versatec
Definisci penna Versatec	Imposta gli attributi della penna per i dati VRF.	Versatec
Defin. penna multipla Versatec	Imposta gli attributi delle penne multiple per i dati VRF.	Versatec
Emulazione	Imposta il linguaggio di elaborazione per i dati HPGL.	HPGL
Opzione penna	Imposta il cambiamento della larghezza penna per la riduzione o l'ingrandimento.	HPGL, Versatec
Opzione TIFF	Imposta la sequenza di ordinamento e uscita e la risoluzione per i dati di stampa.	TIFF
Opzione CALS	Imposta l'abilitazione/disabilitazione del comando [RUOTA].	CALS
Trasforma	Imposta la riduzione/ingrandimento automatici, l'elaborazione immagine speculare e la rotazione di 90°.	Tutti
Area di stampa	Imposta l'area, la centratura e lo sfalsamento per la stampa.	Tutti (Nota)
Opzione messaggio	Imposta la stampa dei messaggi e la data.	Tutti
Margine supporto	Imposta i valori dei margini superiore, inferiore, sinistro e destro.	Tutti

Opzione menu	Descrizione	Formato corrispondent e
Mappatura Formato/ Supporto	Imposta la mappatura dei formati e i parametri di mappatura.	Tutti
Disegno diviso	Imposta i parametri di stampa della frammentazione.	Tutti
Priorità	Imposta le priorità di stampa.	Tutti
Direzione rotazione del disegno	Imposta la direzione della rotazione per la stampa.	Tutti
Comando Skip	Abilita e disabilita il comando PS.	HPGL
Comando EOP	Abilita e disabilita il comando EOP.	HPGL
Opzione colore	Abilita e disabilita la funzione linea bianca.	HPGL, Versatec
Uscita supporto	D Imposta l'espulsione della carta dal vassoio di uscita 1 o 2.	
Seleziona vassoio	Imposta l'alimentazione carta, dal vassoio di alimentazione automatica o dal vassoio di alimentazione manuale.	Tutti
	Important Per l'alimentazione manuale è necessaria l'apposita unità opzionale.	
Copia stampata	Imposta il numero di copie da stampare.	Tutti
Opzione entrata	Opzione entrataImposta il formato in entrata.	
Opzione uscita	Opzione uscitaImposta il formato in uscita e i margini superiore e inferiore.	
Tipo di supporto	Imposta il tipo di carta.	Tutti
Definisci formato	Imposta il formato supporto definito dall'utente.	Tutti
RiconoscimentoImposta la priorità per i formati lunghi o per quelli standarddimensioniquando si supera il formato standard.		Tutti

Nota Non è possibile impostare gli intervalli di stampa per TIFF e CALS.

## Serie supporti

Imposta i gruppi di supporti per la carta in entrata, uscita e per la stampa e consente di impostare vari gruppi per ognuno di questi.

Impostazioni

Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti. Tutte le impostazioni di default sono [ISO A].

Opzione menu	Descrizione	
Formato di entrata	Imposta il gruppo di supporti per stabilire il formato in entrata A. Le opzioni disponibili sono [Serie ISO A], [Speciale serie A], [Arch] e [Serie ANSI A].	
Formato di uscita	Imposta il gruppo di supporti per stabilire il formato in uscita.Le opzioni disponibili sono [Serie ISO A], [Speciale serie A], [Arch] e[Serie ANSI A].NoteLe impostazioni specificate sull'host hanno la precedenza.	
Formato supporto	Imposta il gruppo di supporti per stabilire quale rullo del supporto utilizzare per l'uscita. Le opzioni disponibili sono [Serie ISO A], [Speciale serie A], [Arch] e [Serie ANSI].	

Di seguito si forniscono i tipi di supporto impostabili per ciascun gruppo di supporti.

SERIE SUPPORTI	Formato standard
ISO A	A0 - A4, U0 - U4, A0L - A4L
Special A	SA0 - SA3, SU0 - SU3, SA0L - SA3L,
Arch	E - A, UE - UA, EL - AL
ANSI	E - A, UE - UA, EL - AL

• Formato in entrata, formato in uscita

• Formato supporto

SERIE SUPPORTI	Formato standard	Formati definiti dall'utente	Supporto su rullo
ISO A	A0 - A4	A0 - A4	A0 - A4
Special A	SA0 - SA3	SA0 - SA3	SA0 - SA3
Arch	E - A	E - A	E - A
ANSI	E - A	E - A	E - A

(Refer to) Per ulteriori informazioni sui formati carta, consultare l'"13.1 Specifiche principali" (pag. 238).

## Definisci penna singola

Imposta la larghezza, il colore e altri attributi della penna per i dati HPGL.

Note Queste impostazioni sono valide solo per i dati HPGL.

Impostazioni Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzione menu	Descrizione		
Numero penna	Imposta il numero penna in un intervallo compreso tra 0 e 98.		
Larghezza	Imposta la larghezza linea entro un intervallo compreso fra 0 e 511. 1 = 0,0635  mm. L'effettiva larghezza della linea sarà n × 0,0635per una larghezza linea impostata su n. L'impostazione di default è[2].Important Se si imposta la linea su [1] può accadere che le linee siano		
Colore	Imposta il colore linea su [NERO] o [BIANCO]. L'impostazione di default è [NERO].		
Stile interrotto	Imposta la fine linea su [QUADRATO], [ARROTONDATO], [ESTESO] o [TRIANGOLARE]. L'impostazione di default è [QUADRATO]. Per ulteriori informazioni sulle operazioni, osservare le figure alla pagina seguente.		
Stile continuo	<ul> <li>Imposta l'elaborazione dei giunti delle linee su [DISGIUNTO],</li> <li>[SMUSSATO], [SPIGOLO] o [ARROTONDATO].</li> <li>L'impostazione di default è [SPIGOLO].</li> <li>Per ulteriori informazioni sulle operazioni, osservare le figure alla pagina seguente.</li> <li>(Note) Questa impostazione è valida solo per HP-GL, HP-GL/2 EA, EP, ER, FP, RA, RR e PE.</li> </ul>		

#### Stile interrotto



## ESTESO

QUADRATO

ARROTONDATO

Il metodo normale per la fine delle linee.

pari alla metà dello spessore della linea.

Allunga entrambe le estremità delle linee di un valore pari a metà della larghezza linea.

Arrotonda entrambe le estremità delle linee con un raggio



#### TRIANGOLARE

Aggiunge a entrambe le estremità delle linee un triangolo di altezza pari a metà della larghezza linea.

#### Stile continuo





DISGIUNTO Non congiunge le linee.

#### SMUSSATO

Congiunge l'angolo esterno di una linea all'angolo esterno di un'altra.

SPIGOLO Estende gli angoli esterni di entrambe le linee finché non formano uno spigolo.

#### ARROTONDATO

Arrotonda l'area in cui si incontrano le due linee.
## Definisci penna multipla

Imposta la larghezza linea, il colore e altri attributi penna per i dati HPGL relativi alle penne multiple. Questi parametri saranno impostati per tutti gli altri numeri di penna che rientrano nell'intervallo specificato.

Note Queste impostazioni sono valide solo per i dati HPGL.

 Impostazioni
 Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

 Opzione menu
 Descrizione

 Numero penna
 Specifica il numero di inizio e di fine dell'interva

Numero penna	Specifica il numero di inizio e di fine dell'intervallo di penne da impostare. I numeri penne possono essere impostati in un intervallo compreso tra 0 e 98.
Larghezza	Imposta la larghezza linea entro un intervallo compreso fra 0 e 511.
	1 = 0,0635 mm. L'effettiva larghezza della linea sarà n × 0,0635
	per una larghezza linea impostata su n. L'impostazione di default è [2].
	Important Se si imposta la linea su [1] può accadere che il testo non sia stampato nitidamente.
Colore	Imposta il colore linea su [NERO] o [BIANCO].
	L'impostazione di default è [NERO].
Stile interrotto	Imposta la fine linea su [QUADRATO], [ARROTONDATO],
	[ESTESO] o [TRIANGOLARE]. L'impostazione di default è
	[QUADRATO].
	Per ulteriori informazioni, consultare "Stile interrotto" (pag. 90).
Stile continuo	Imposta l'elaborazione dei giunti delle linee su [DISGIUNTO],
	[SMUSSATO], [SPIGOLO] o [ARROTONDATO].
	L'impostazione di default è [SPIGOLO].
	Per ulteriori informazioni, consultare "Stile continuo" (pag. 90).
	NoteQuesta impostazione è valida solo per HP-GL, HP-GL/2 EA, EP, ER, FP, RA, RR e PE.

## Stile penna Versatec

Imposta gli attributi della penna per i dati VCGL.

Note Queste impostazioni sono valide solo per i dati Versatec VCGL.

Impostazioni	Le impostazioni	di questa funzione sono	o le seguenti.
--------------	-----------------	-------------------------	----------------

Opzione menu	Descrizione
Stile continuo	<ul> <li>Imposta l'elaborazione dei giunti delle linee su [DISGIUNTO],</li> <li>[SMUSSATO], [SPIGOLO] o [ARROTONDATO].</li> <li>L'impostazione di default è [DISGIUNTO].</li> <li>Per ulteriori informazioni, consultare "Stile continuo" (pag. 90).</li> <li>(Note) Questa impostazione è valida solo quando si stampano poligonali, poligoni e rettangoli.</li> </ul>
Stile interrotto	Imposta la fine linea su [QUADRATO], [ARROTONDATO], [ESTESO] o [TRIANGOLARE]. L'impostazione di default è [QUADRATO]. Per ulteriori informazioni, consultare "Stile interrotto" (pag. 90).
Stile tratteggiato	Imposta l'elaborazione della linea spezzata su [DISATTIVA A CAPO AUTOMATICO] o [A CAPO AUTOMATICO]. L'impostazione di default è [DISATTIVA A CAPO AUTOMATICO].

#### Stile tratteggiato







#### DISATTIVA A CAPO AUTOMATICO

Ogni puntino rappresenta l'inizio di una linea spezzata. Le linee stampate con lo stile tratteggiato mostrate nell'esempio vengono stampate come linee continue, come si può vedere nella figura a sinistra. Ciò dipende dal fatto che il puntino appare prima della linea spezzata e costituisce pertanto l'inizio della stampa di un'altra linea.

#### A CAPO AUTOMATICO

Ogni puntino rappresenta la direzione in cui deve essere stampata la linea spezzata.

Le linee stampate con lo stile linea spezzata mostrate nell'esempio vengono stampate come illustrato a sinistra.

#### Larghezza penna Versatec

Imposta la larghezza della penna dati VCGL. (Note) Queste impostazioni sono valide solo per i dati Versatec VCGL. Impostazioni Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti. Opzione menu Descrizione Larghezza Imposta la larghezza linea entro un intervallo compreso fra 0 e 511. 1 = 0,0635 mm. L'effettiva larghezza della linea sarà n × 0,0635 per una larghezza linea impostata su n. L'impostazione di default è [2]. Se si imposta la linea su [1] può accadere che il testo non sia Important stampato nitidamente.

## Definisci penna Versatec

	Imposta gli attribut	ti della penna per i dati VRF.	
	(Note) Queste imp	postazioni sono valide solo per i dati Versatec VRF.	
Impostazioni	Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.		
	Opzione menu	Descrizione	
	Numero penna	Imposta il numero penna in un intervallo compreso tra 0 e 31.	
	Stile interrotto	Imposta la fine linea su [QUADRATO], [ARROTONDATO], [ESTESO] o [TRIANGOLARE]. L'impostazione di default è [QUADRATO]. Per ulteriori informazioni, consultare "Stile interrotto" (pag. 90).	
	Colore	Imposta il colore linea su [NERO] o [BIANCO]. L'impostazione di default è [NERO].	
	Note Anche se e su Web, of larghezza schermata	è possibile impostare la [Larghezza] dalla schermata dei Servizi di stampa ltre che tramite le opzioni spiegate in precedenza, i dati specificati per la inclusi nei dati VRF hanno la precedenza e le modifiche effettuate sulla Web non hanno effetto.	

## Versatec Definisci penna multipla

Imposta gli attributi delle penne multiple per i dati VRF. Questi parametri saranno impostati per tutti gli altri numeri di penna che rientrano nell'intervallo specificato.

Note	Queste impostazioni sono	o valide solo per i dati Versatec V	RF.
------	--------------------------	-------------------------------------	-----

Impostazioni Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

schermata Web non hanno effetto.

Opzione menu	Descrizione
Numero penna	Specifica il numero di inizio e di fine dell'intervallo di penne da impostare. I numeri penne possono essere impostati in un intervallo compreso tra 0 e 31.
Stile interrotto	Imposta la fine linea su [QUADRATO], [ARROTONDATO], [ESTESO] o [TRIANGOLARE]. L'impostazione di default è [QUADRATO]. Per ulteriori informazioni, consultare "Stile interrotto" (pag. 90).
Colore	Imposta il colore linea su [NERO] o [BIANCO].
	L'impostazione di default è [NERO].
Note Anche se su Web, o larghezza	è possibile impostare la [Larghezza] dalla schermata dei Servizi di stampa ltre che tramite le opzioni spiegate in precedenza, i dati specificati per la inclusi nei dati VRF hanno la precedenza e le modifiche effettuate sulla

## Emulazione

	Imposta il linguagg	gio di elaborazione per i dati HPGL.
	Note Queste im	postazioni sono valide solo per i dati HPGL.
Impostazioni	Le impostazioni o	di questa funzione sono le seguenti.
	Opzione menu	Descrizione
	Emulazione	Impostare il linguaggio di elaborazione su [SÌ] o [NO]. L'impostazione di default è [HPGL].

#### Opzione penna

Consente di impostare l'eventuale modifica del rapporto tra lo spessore della penna e le percentuali di riduzione/ingrandimento ai fini della stampa.

**Note** *Queste impostazioni sono valide solo per i dati HPGL e Versatec.* 

Impostazioni Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzione menu	Descrizione
Ingrandisci/ riduci larghezza penna	<ul><li>[ATTIVATO] Modifica lo spessore della penna in base alle percentuali di riduzione/ingrandimento.</li><li>[DISATTIVATO]Lascia invariato lo spessore. L'impostazione di default è [DISATTIVATO].</li></ul>

## Opzione TIFF

	Imposta la sequenza di ordinamento e uscita e la risoluzione per i dati IIFF.			
	(Note) Queste imp	postazioni sono valide solo per i dati TIFF.		
Impostazioni	Le impostazioni c	Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.		
	Opzione menu	Descrizione		
	Modo Fascicola	Imposta l'ordinamento dei dati per l'uscita. L'impostazione di default è [DISATTIVATO]. [ATTIVO] Ordinato per l'uscita. [DISATTIVATO]Non ordinato per l'uscita.		
	Dall'ultimo al primo	Imposta la stampa dei dati in ordine inverso. L'impostazione di default è [DISATTIVATO]. [ATTIVO] Stampa in ordine inverso. [DISATTIVATO]Stampa nell'ordine normale.		
	Priorità di risoluzione	Imposta la priorità di risoluzione. L'impostazione di default è [COMANDO]. [COMANDO] Usa la risoluzione specificata nei dati TIFF. [MENU] Usa la risoluzione impostata qui.		
	Priorità di risoluzione	Imposta la risoluzione prioritaria in un intervallo compreso tra 30 e 3000 (dpi) nel caso si sia specificato il parametro [MENU].		

sta le 1. • 1 . 1 . i dati TIEE

## **Opzione CALS**

Imposta l'abilitazione/disabilitazione del comando [Ruota].

(Note) Queste impostazioni sono valide solo per i dati CALS.

#### Impostazioni Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzione menu	Descrizione
Specifica	[ATTIVO] Imposta l'abilitazione del comando [Ruota].
direzione di	[DISATTIVATO]Disabilita il comando [Ruota].
uscita	L'impostazione di default è [DISATTIVATO].

## Trasforma

Imposta la riduzione/ingrandimento automatici, l'elaborazione immagine speculare e la rotazione di 90°.

• Scalatura automatica



Immagine in entrata

Immagine in uscita

• Immagine speculare





nmagine in entrata

Immagine in uscita

• Rotazione di 90°



Immagine in entrata



Immagine in uscita

Impostazioni	Le impostazioni d	li questa funzione s	sono le seguenti.
mpostaziom	Le impostazioni (	in questa runzione i	sono ie seguent

Opzione menu	Descrizione
Scalatura automatica	<ul> <li>Consente di impostare se ingrandire o ridurre automaticamente i formati quando i formati di entrata e di uscita sono diversi. L'impostazione di default è [ATTIVO].</li> <li>[ATTIVO] Ingrandisce o riduce automaticamente l'immagine per farla corrispondere al formato di uscita.</li> <li>[DISATTIVATO]Stampa l'immagine con un formato fisso, indipendentemente dal formato di uscita.</li> <li>(Note) L'immagine viene stampata sullo stesso formato anche se si è disabilitata la funzione di riduzione/ingrandimento della mappatura formati in [Scalatura automatica].</li> </ul>
(Speculare) Immagine speculare	<ul> <li>Imposta l'elaborazione dell'immagine speculare per l'immagine in uscita.</li> <li>L'impostazione di default è [DISATTIVATO].</li> <li>[ATTIVO] Esegue l'elaborazione speculare per l'uscita.</li> <li>[DISATTIVATO]Stampa nel modo normale.</li> <li>Note Le impostazioni specificate sull'host hanno la precedenza.</li> </ul>
Rotazione di 90°	Consente di impostare la rotazione dell'immagine in uscita di 90°. Usare queste impostazioni quando si è specificata la rotazione manualmente. L'impostazione di default è [DISATTIVATO]. [ATTIVO] Ruota l'immagine di 90° per l'uscita. [DISATTIVATO]Stampa l'immagine nel modo normale. Note Questa impostazione è valida solo quando si è impostato il parametro [Formato] in [OPZIONE ENTRATA] su un valore diverso da [AUTO].

## Area plottaggio

Abilita l'impostazione dell'intervallo di stampa (area plottaggio) dall'immagine in entrata. È possibile specificare l'area di plottaggio in modo che riproduca l'immagine al centro della carta in uscita (Layout automatico) oppure sia spostata rispetto a questa (Imposta valore di sfalsamento).

Viene tagliata qualsiasi parte dell'immagine che oltrepassa il margine dopo che è stato impostato uno sfalsamento.



Immagine in uscita

#### Impostazioni

Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

(Note) Non è possibile impostare il modo area per i dati TIFF e CALS. Si possono impostare solo le funzioni di layout automatico.

Opzione menu	Descrizione		
Modo Area	Imposta l'intervallo da stampare su [ADATTATO], [FISSO], [AREA IP], [AREA IW], [RASTER] o [PRIMO]. L'impostazione di default è [ADATTATO]. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina seguente.		
	<ul> <li>(Note) •[AREA IP] e [AREA IW] possono essere impostate solo per i dati HPGL.</li> <li>•[RASTER] può essere solo impostata per i dati HPGL se si è</li> </ul>		
	impostato su [Ignora] il [COMANDO PS] in [COMANDO SKIP].		
	•Il comando PS ha la precedenza se non si è impostato [Ignora].		
Layout automatico	Imposta la funzione di centratura per la stampa. L'impostazione di default è [ATTIVO]. [ATTIVO] Centra l'immagine per l'uscita. [DISATTIVATO]Non centra l'immagine.		

Se si è impostato [NO] per [Layout automatico], specificare il valore di spostamento desiderato per il formato carta da utilizzare.

Opzione menu	Descrizione
Formato (fisso)	Il formato carta per stabilire la posizione dello spostamento. Il formato visualizzato varia in base all'impostazione di [Formato di uscita] effettuata in [Serie supporti].
SPOSTAMENT	Imposta lo spostamento a destra e a sinistra.
O X	Il valore deve essere compreso tra –999 e 999 mm.
SPOSTAMENT	Imposta lo spostamento verso l'alto e il basso.
O Y	Il valore deve essere compreso tra –999 e 999 mm.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sui gruppi di supporti, consultare la sezione "Serie supporti" (pag. 88).

Per esempio, se si sono effettuate le impostazioni seguenti, un'immagine di dimensioni di uscita A2 verrà stampata con uno spostamento di 20 mm nella direzione x e di 10 mm nella direzione Y.

Formato	SFALSAMENTO			
Formato	X (da -999 a 999)	Y (da –999 a 999)		
A0	0 mm	0 mm		
A1	-10 mm	10 mm		
A2	20 mm	10 mm		
A3	0 mm	0 mm		
A4	0 mm	0 mm		

#### Descrizione dei modi area

Di seguito si descrivono i vari modi area.

- ADATTATOL'intervallo di dati dell'immagine in entrata è impostato come<br/>l'intervallo di stampa. ⇒ Vedi Fig.1
- FISSO (HP-GL) È impostato come intervallo di stampa quello comprendente la coordinata massima dell'immagine in entrata e le coordinate che rappresentano il punto di inizio di tale coordinata.
- FISSO (HP-GL/2) È impostato come intervallo di stampa l'intervallo comprendente la coordinata massima dell'immagine in entrata e un punto di inizio (0.0). ⇒ Vedi Fig. 2.
- AREA IPÈ impostato come intervallo di stampa quello specificato col<br/>[Comando IP]. ⇒ Vedi Fig. 3.
- AREA IWÈ impostato come intervallo di stampa quello specificato col<br/>[Comando IW]. ⇒ Vedi Fig. 3.
- RASTER È impostato come intervallo di stampa quello corrispondente al formato di entrata specificato con il comando [Raster destinazione].
- PRIMOSolo il primo quadrante dell'area è impostato come area di<br/>stampa. ⇒ Vedi Fig. 4.

Le immagini situate in aree al di fuori dell'area del primo quadrante non saranno stampate. ⇒ Vedi Fig. 5.

#### Fig. 1. (ADATTATO)



Layout auto: [Sì]





Fig. 4. (PRIMO)



#### Fig. 5. (PRIMO)



## Opzione messaggio

Imposta la stampa dei messaggi di errore, delle etichette e della data. Le dimensioni dei caratteri utilizzati nei messaggi sono fissate a 2 mm di altezza, anche se il documento è ingrandito o ridotto.



Impostazioni Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzione menu	Descrizione		
Messaggio errore	Consente di abilitare o meno la visualizzazione dei messaggi di errore. L'impostazione di default è [ATTIVO].		
Messaggio etichetta	Consente di abilitare o meno la visualizzazione delle etichette. L'impostazione di default è [DISATTIVATO].		
Messaggio data	Consente di abilitare o meno la visualizzazione della data. L'impostazione di default è [DISATTIVATO]. Il formato della data è [anno/mese/giorno ora:minuti]. Esempio: [2002/04/23 14:56]		
Visualizza posizione	<ul> <li>Imposta la posizione in cui stampare il messaggio.</li> <li>[In alto a sinistra] Stampa il messaggio nell'angolo superiore sinistro della pagina, vista di fronte.</li> <li>[In basso a destra]Stampa il messaggio nell'angolo inferiore destro della pagina, vista di fronte.</li> <li>[In basso a sinistra]Stampa il messaggio nell'angolo inferiore sinistro della pagina, vista di fronte.</li> <li>[In alto a destra] Stampa il messaggio nell'angolo inferiore destro della pagina, vista di fronte.</li> <li>[In alto a destra] Stampa il messaggio nell'angolo inferiore destro della pagina, vista di fronte.</li> <li>[In alto a destra] Stampa il messaggio nell'angolo inferiore destro della pagina, vista di fronte.</li> <li>L'impostazione di default è [In alto a sinistra].</li> </ul>		

#### Margine supporto

Imposta i valori dei margini superiore, inferiore, sinistro e destro per determinare i formati in entrata.

I valori preceduti dal segno + rappresentano i margini al di fuori del formato carta, mentre quelli preceduti dal segno – rappresentano i margini all'interno del formato carta. Viene impostato come formato di riconoscimento del formato di entrata quello che comprende (esclude) questi margini.





l'aggiunta di margini

Impostazioni Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzione menu	Descrizione	
Margine X	Imposta i valori dei margini sinistro e destro entro un intervallo compreso tra –99 e 99 mm. L'impostazione di default è [5 mm].	
Margine Y	Imposta i valori dei margini inferiore e superiore entro un intervallo compreso tra –99 e 99 mm. L'impostazione di default è [5 mm].	

#### Esempio

Si assuma che i dati in entrata siano 300 x 420 mm. Le impostazioni del margine saranno stabilite in base a quando segue.

MARGINE SUPPORTO	Formato di entrata rilevato	Descrizione
Se X e Y sono entrambe impostate su +10 mm	A3: 307 × 430 mm A2: 430 × 604 mm	Visto che i dati in entrata sono più piccoli di A3, il formato stabilito è A3. Su A3 ( $297 \times 420$ ), 3 mm di dati saranno tagliati.
Se X e Y sono entrambe impostate su – 10 mm	A3: 287 × 410 mm A2: 410 × 584 mm	Visto che i dati in entrata sono più grandi di A3, il formato stabilito è A2. Su A2 $(420 \times 594)$ , viene lasciato un margine in alto, in basso, a destra e a sinistra.

La stampante per grandi formati 6030/6050 consente di ingrandire o ridurre le immagini di formato standard e quelle definite dall'utente, in modo da adattarle a formati di uscita standard o definiti dall'utente. Questa funzione è nota come la "Mappatura formati". È inoltre possibile specificare quali supporti su rullo si debbano utilizzare per la stampa in base al formato di uscita. Questa funzione è nota come "Mappatura supporti". La funzione che determina automaticamente qual è il formato della carta in uscita che meglio corrisponde all'immagine in uscita è detta "Mappatura automatica".

- (Note) Questa impostazione è valida solo se si è impostato su [AUTO], [ALTRO], [MISTO] o [MISTO2] il parametro [Formato] in [Opzione uscita].
  - Se [Scalatura automatica] è stata impostata su [NO], le immagini non saranno ingrandite o ridotte. Per ulteriori informazioni sulla funzione [Scalatura automatica], consultare la sezione Trasformazione (pag. 97).
- A2 Ingrandita A2 No immagine in entrata Ridotta Formato immagine
- Mappatura formato

• Mappatura supporti



Opzione menu	Descrizione	
Mappatura automatica	Permette di determinare se abilitare o disabilitare la mappatura automatica. Se questa funzione è impostata su [Abilita], il formato carta di uscita viene determinato automaticamente in modo da corrispondere alle dimensioni dell'immagine in uscita. I valori specificati per la mappatura supporti saranno ignorati.	
Formato (fisso)	Il valore inserito qui verrà utilizzato come formato di entrata se è stato specificato [Uscita]. Il valore inserito qui verrà utilizzato come formato di uscita se è stato specificato [Tipo supporto]. Il formato visualizzato varia in base all'impostazione di [Formato di entrata] effettuata in [Serie supporti].	
Uscita	Imposta il formato dell'immagine in uscita in rapporto al formato di entrata (mappatura formati). Il formato visualizzato varia in base all'impostazione del parametro [Formato di uscita] effettuata in [Serie supporti].	
Carta	Imposta il formato della carta in uscita nel caso in cui la mappatura automatica sia stata impostata su [NO] (mappatura supporti). In alcuni casi, l'immagine in entrata viene ruotata ai fini della stampa in base al formato carta specificato qui. Quest'ultimo varierà in base all'impostazione del parametro [Formato supporto] effettuata in [Serie supporti].	

Impostazioni Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sui gruppi di supporti, consultare la sezione "Serie supporti" (pag. 88).

#### Esempio

Se, per esempio, si è impostata la tabella di mappatura formati nel modo seguente, un'immagine in entrata di formato A3 sarà stampata come segue.

Formato di entrata	Formato di uscita	Formato supporto
A0	A0	A0
A1	A1	A1
A2	A1	(A1)
A3	A2	A2
A4	A4	A4

① Mappatura formati

- ① La mappatura formati è applicata all'immagine in entrata di formato A3, che è ingrandita a un formato in uscita A2 (ingrandita del 141,4%).
- ② È applicata mappatura formati, poiché il formato in uscita è A2 e l'immagine è stampata su un supporto su rullo di formato A1 (ruotata di 90° e stampata).



#### Esempi di formati carta per cui si può utilizzare la mappatura formati

Formato di uscita	Formato carta stampabile
A0	Supporto su rullo A0
A1	Supporto su rullo A0 (rotazione di 90°), supporto su rullo A1
A2	Supporto su rullo A1 (rotazione di 90°), supporto su rullo A2
A3	Supporto su rullo A2 (rotazione di 90°), supporto su rullo A3
A4	Supporto su rullo A3 (rotazione di 90°)

È possibile stampare sui seguenti formati carta della serie A ISO.

(Note) • Nonostante la mappatura formati permetta di impostare formati carta diversi da quelli sopra elencati, è possibile che le immagini siano stampate divise oppure che la carta sia troppo larga, con conseguenti risultati di stampa insoddisfacenti.

## Disegno diviso

È possibile suddividere le immagini che superano i 1.189 mm di lunghezza.

È inoltre possibile aggiungere crocini su ogni frammento per facilitare il posizionamento. Il numero massimo di suddivisioni è 30.



#### Impostazioni

ni Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzione menu	Descrizione	
Modo disegno diviso	Impostare la funzione su [Non dividere] o [Dividi]. L'impostazione di default è [Non dividere].	
Lunghezza divisione	Imposta la larghezza della suddivisione di stampa entro un intervallo compreso fra 1.189 e 15.000 mm. L'impostazione di default è [1.189 mm].	
Stampa numero pagina	Imposta la stampa del numero pagina, che verrà stampato nel formato [numero corrente numero totale di pagine]. L'impostazione di default è [Disattivato].	
Margine carta	Imposta il margine delle aree in cui le pagine si uniscono, entro un intervallo da 0 a 90 mm. L'impostazione di default è [0 mm].	
Stampa segno di allineamento	Imposta l'abilitazione/disabilitazione dei crocini di posizionamento. L'impostazione di default è [DISATTIVATO].	

#### Priorità

Questa funzione imposta le priorità di stampa ed è utilizzata per aumentare la priorità dei lavori da stampare per primi nel caso in cui la coda di stampa sia piena.

Impostazioni Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzione menu	Descrizione	
PRIORITÀ	Imposta una de default è [NOR [BASSO] [NORMALE] [ALTO]	lle seguenti priorità di stampa. L'impostazione di MALE]. Priorità di stampa bassa Priorità di stampa normale (standard) Priorità di stampa alta

## Direzione rotazione del disegno

Imposta la direzione della rotazione per la stampa delle immagini, per tutti i tipi di supporto.



Impostazioni Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzione menu	Descrizione				
Formato (fisso)	Il formato carta di uscita per stabilire la posizione dello spostamento. Il formato carta visualizzato differisce in base all'impostazione del parametro [Formato supporto] effettuata in [Serie supporti].				
Direzione rotazione del disegno (Uscita blocco titolo)	Imposta la direzione di rotazione dell'immagine per tutti i formati carta. L'impostazione di default è [ULTIMA].         [ULTIMA]       Ruota l'immagine in modo che sia stampati dal fondo della pagina.         [PRIMA]       Ruota l'immagine in modo che sia stampati dalla cima della pagina.				

(Refer to) Per ulteriori informazioni sui gruppi di supporti, consultare la sezione "Serie supporti" (pag. 88).

## Comando Skip

Abilita e disabilita il comando PS.

(Note) Queste impostazioni sono valide solo per i dati HPGL.

Impostazioni Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti. Opzione menu Descrizione [DISATTIVATO] Comando PS Abilita il comando PS. [ATTIVO] Disabilita il comando PS. L'impostazione di default è [ATTIVO].

## Comando EOP

	Abilita e disabilita il comando EOP.			
	Note Queste impostazioni sono valide solo per i dati HPGL.			
Impostazioni	Le impostazioni [Abilita].	di questa funzione sono le seguenti. L'impostazione di default è		
	Opzione menu	Descrizione		
	SP:Penna0	Permette di determinare se abilitare o disabilitare il comando SP:Penna0.		
	PG:Adv Page	Permette di determinare se abilitare o disabilitare il comando PG:Adv Page.		
	NR:	Permette di determinare se abilitare o disabilitare il comando NR.		
	FR:	Permette di determinare se abilitare o disabilitare il comando FR.		
	AF:	Permette di determinare se abilitare o disabilitare il comando AF.		
	AH:	Permette di determinare se abilitare o disabilitare il comando AH.		

## Opzione colore

Imposta il colore disegno in base alla densità specificata o al nero quando si imposta un comando colore diverso dal nero.

Note Questa impostazione è valida solo per i dati HPGL e Versatec.

Impostazioni Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzione menu	Descrizione
Modo bianco	Imposta il metodo di disegno se si imposta un colore diverso dal nero.
	[ABILITATO]Tutte le linee vengono tracciate con penne delle varie densità specificate per i colori.
	Consente di tracciare linee visibili sullo sfondo nero.
	[DISATTIVATO]Tutte le linee vengono tracciate con la penna nera
	e non sono visibili se sono tracciate su sfondo nero, in
	quanto sono dello stesso colore dello sfondo.
	L'impostazione di default è [ATTIVO] per i dati HPGL e
	[DISATTIVATO] per i dati Versatec.

#### Uscita supporto

 Imposta l'espulsione della carta dal davanti o dal retro macchina.

 Important Per questa funzione è necessario il kit opzionale di uscita anteriore.

 Impostazioni

 Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

 Opzione menu

 Uscita supporto

 Impostazione di uscita su [FRONTE] o [RETRO].

 L'impostazione di default è [RETRO].

## Seleziona vassoio

Imposta l'alimentazione carta, dal vassoio di alimentazione automatica o dal vassoio di alimentazione manuale.

La sequenza prioritaria quando si è specificata la selezione automatica dal vassoio di alimentazione è la seguente: [Rullo 1], [Rullo 2], [Rullo 3] e [Rullo 4].

Important Per l'alimentazione manuale è necessaria l'apposita unità opzionale.

Impostazioni	Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.				
	Opzione menu		Descrizione		
	Seleziona vassoio	[AUTO]	Seleziona automaticamente la carta adatta dai vassoi di alimentazione.		
		[MANUALE]	Consente di alimentare dal vassoio di alimentazione manuale.		
		L'impostazione di default è [AUTO].			
	Priorità	[LAVORO]	Il comando per il vassoio carta impostato nei dati interni ha la precedenza.		
		[Controller]	L'impostazione effettuata sul pannello comandi della stampante ha la precedenza.		
		L'impostazione	di default è [LAVORO].		

## Copia stampata

	Imposta il numero di copie da stampare.				
Impostazioni	Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti. Note Il parametro [Priorità] può essere impostato solo per i dati Versatec.				
	Opzione menu	Descrizione			
	Copie	Imposta un numero di copie da stampare compreso fra 1 e 99. L'impostazione di default è [1].			
	Priorità	[LAVORO]	Il comando per il totale copia impostato nei dati interni ha la precedenza.		
		[Controller]	L'impostazione effettuata sul pannello comandi della stampante ha la precedenza.		
		L'impostazione	e di default è [LAVORO].		

#### Opzione entrata

Imposta il formato immagine in entrata. Sono disponibili i due metodi di riconoscimento del formato immagine in entrata.

• Automatico (AUTO)

Calcola le coordinate dell'immagine in entrata e stabilisce automaticamente il formato più vicino.

• Specifica formato

Consente di inserire direttamente il formato carta dell'immagine in entrata, scelto in una gamma di formati standard e definiti dall'utente.

Nonostante l'impostazione di default sia [AUTO], nel caso in cui si abbia la necessità di limitare le coordinate del formato in entrata, è possibile impostare il formato carta. Viene tagliata qualsiasi parte dell'immagine che oltrepassa il margine dopo che è stato impostato il formato carta.

#### Impostazioni Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzione menu	Descrizione			
Formato carta	Per questo parametro è possibile selezionare [AUTO] o uno qualsiasi dei vari formati carta. L'impostazione di default è [AUTO]. Le opzioni visualizzate per il formato carta variano in base all'impostazione di [Formato di entrata] effettuata in [Serie supporti].			
Numero di giunti	Imposta un numero di copie da stampare in sequenza in un intervallo compreso fra 0 e 99 se si è impostato [Formato] su [AUTO]. L'impostazione di default è [1]. Per [Connetti] viene impostato un valore ricavato sottraendo 1 dalla lunghezza del formato standard. Se, per esempio, si ha 4A3, per [Connetti] viene impostato 3.			

(Refer to) Per ulteriori informazioni sui gruppi di supporti, consultare la sezione "Serie supporti" (pag. 88).



Collega = 3

#### Opzione uscita

Imposta il formato in uscita. Sono disponibili i due metodi seguenti per il riconoscimento del formato immagine in uscita.

• Automatico (AUTO, ALTRO, MISTO, MISTO2)

Stabilisce il formato di uscita più adatto in base a quello di entrata e alla tabella di mappatura formati. Determina inoltre il formato carta o del rullo supporto da utilizzare per la stampa, in base al formato di uscita e alla tabella di mappatura formati (oppure automaticamente).

• Specifica formato

Consente di inserire direttamente il formato carta dell'immagine in entrata, scelto in una gamma di formati standard e definiti dall'utente.

Nonostante l'impostazione di default sia [AUTO], nel caso in cui si abbia la necessità di utilizzare lo stesso formato per tutti i lavori di stampa, è possibile impostare il formato carta.

Se il formato in entrata e quello della carta in uscita sono diversi, l'immagine viene ingrandita o ridotta.

- (Note) Ciò non avviene nel caso in cui [Scalatura automatica] sia stata impostata su [NO] nella funzione [TRASFORMA].
- (Refer to) Per ulteriori informazioni sui formati e la mappatura supporti, consultare la sezione "Mappatura Formato/Supporto" (pag. 106).

Impostazioni Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzion	e menu	Descrizione				
Formato	o carta	Per questo p [MISTO] [N L'impostazio	arametro è possibile selezionare [AUTO], [ALTRO], MISTO2] o uno qualsiasi dei vari formati carta. ne di default è [AUTO].			
		[AUTO]	Il modo standard per la priorità formato. Se la lunghezza del documento supera quella standard, la carta viene tagliata in corrispondenza del formato standard, aumentato di multipli di interi.			
		[ALTRO] [MISTO]	Tagli sincronizzati eseguiti su tutte le immagini. Se le immagini sono più piccole del formato A0 e superano il formato standard, la carta viene tagliata in corrispondenza del formato standard incrementato di multipli di interi. I tagli sincronizzati sono eseguiti su tutte le immagini che superano il formato A0.			
		[MISTO2]	Se le immagini più piccole del formato A0 superano il formato standard, i tagli sincronizzati vengono eseguiti su tutte le immagini.			
		Le opzioni visualizzate per il formato carta variano in base all'impostazione di [Formato di entrata] effettuata in [Serie supporti].				

- (Note) Per taglio sincronizzato si intende qualsiasi taglio eseguito su una lunghezza della carta non corrispondente a una misura standard e corrispondente alla lunghezza dell'immagine.
  - Se è stata selezionata l'opzione [ALTRO], la stampa viene interamente eseguita su un supporto su rullo.
  - Per ulteriori informazioni sui gruppi di supporti, consultare la sezione "Serie supporti" (pag. 88).

Opzione menu	Descrizione			
Numero di giunti	Imposta un numero di copie da stampare in sequenza in un intervallo compreso fra 0 e 99 se si è impostato il formato. L'impostazione di default è [0]. Per [Connetti] viene impostato un valore ricavato sottraendo 1 dalla lunghezza del formato standard. Se, per esempio, si ha 4A3, per [Connetti] viene impostato 3.			
Margini anteriore e posteriore	<ul> <li>Imposta l'abilitazione/disabilitazione dei margini. L'impostazione di default è [NO].</li> <li>[NO] I margini non vengono aggiunti.</li> <li>[TUTTO] I margini superiore e inferiore vengono aggiunti a tutti i dati.</li> <li>[LUNGO] I margini superiore e inferiore vengono aggiunti solo alle immagini lunghe.</li> </ul>			
Margine anteriore	Imposta il margine superiore in un intervallo da 0 a 999 mm nel caso si sia specificato il parametro [Margine] su un valore diverso da [NO].			
Margine posteriore	Imposta il margine inferiore in un intervallo da 0 a 999 mm nel caso si sia specificato il parametro [Margine] su un valore diverso da [NO].			

• Formato carta



• Connetti

#### • Margine



Collega = 3

## Tipo di supporto

Imposta il tipo di carta. L'impostazione è valida quando si imposta un tipo di carta diverso per lo stesso formato. L'impostazione normale è [Qualsiasi].

<sup>(</sup>Note) Se il comando di impostazione del tipo di carta è stato già impostato nei dati provenienti dall'host, il comando proveniente dall'host ha la precedenza.

Impostazioni	Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.			
	Opzione menu	Descrizione		
	Tipo di supporto	Consente di selezionare la carta da usare per la stampa. È possibile selezionare questo parametro da [Qualsiasi], [Carta di qualità], [Lucidi] e [Pellicola]. L'impostazione di default è [Qualsiasi].		

## Definisci formato

I formati definiti dall'utente sono utilizzati per stampare immagini su formati carta non standard e immagini lunghe.

È possibile specificare formati definiti dall'utente per ognuno dei formati standard e stampare in modo uniforme tutte le immagini che superano il formato standard ma rientrano nei formati specificati dall'utente.

(Note) Questa impostazione è valida solo quando si è impostato il parametro [Formato] in [Opzione uscita] su un valore diverso da [AUTO].

Opzione menu	Descrizione
Nome supporto (fisso)	Il nome del supporto cui è assegnato il formato definito dall'utente. Il nome del supporto varia in base all'impostazione del parametro [Formato di entrata] effettuata in [Serie supporti]. Consultare la tabella alla pagina seguente.
Lungh.	Imposta la lunghezza della carta definita dall'utente. Per ulteriori informazioni sui formati impostabili consultare la tabella alla pagina seguente.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sui gruppi di supporti, consultare la sezione "Serie supporti" (pag. 88).

#### Impostazioni Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

#### Priorità riconoscimento formato

Consente di impostare la stampa delle immagini che rientrano nel formato A0 (lunghezza: 1.189 mm) ma superano il formato standard. Le possibilità sono: stampa su carta di formato più grande o stampa su un formato standard aumentato di multipli di interi.

Questa impostazione è utile quando si devono stampare tutte le immagini su carta di formato identico o su un formato standard che sia stato aumentato di multipli di interi.

Note

*Questa impostazione è valida solo quando si è impostato il parametro [Formato] in [Opzione uscita] su [MISTO].* 



#### Impostazioni Le impostazioni di questa funzione sono le seguenti.

Opzione menu	Descrizione			
Priorità riconosci- mento formato	Imposta il modo priorità riconoscimento formato Il valore di default è [Uscita formato lungo standard].			
	[Uscita formato lungo standard]	Stampa le immagini che rientrano nel formato A0 ma superano il formato standard su carta di un formato più grande di quello standard.		
	[Priorità a formato standard]	Stampa le immagini che rientrano nel formato A0 ma superano il formato standard su carta di un formato più grande di quello standard, aumentato di multipli di interi.		

## Capitolo 5

# Impostazione dal pannello comandi della stampante

Di seguito si fornisce un elenco delle opzioni dei menu del pannello comandi. Il livello superiore inizia con IMP. RETE/PORTA o IMPOSTAZ. STAMPA.

Le opzioni precedute dal segno [·] rappresentano le impostazioni dei valori. Se le impostazioni dei valori sono seguite dal segno [ $\Rightarrow$ ], premendo il pulsante <  $\triangleright$  > dopo il pulsante <Imposta> è possibile visualizzare le opzioni del livello successivo.

(Note) Si raccomanda di accedere a queste funzioni, e di modificarle, usando Servizi stampa su Web. Per ulteriori informazioni, consultare "2.3 Operazioni dai Servizi di stampa su Web" (pag. 30).

La tabella che segue contiene l'elenco delle opzioni del menu **Imp. rete/porta** del pannello comandi.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6
FILE IMPOSTAZ.	MODIF. FILE IMP.	Formato •HPGL •Versatec •TIFF •CALS   □	N. stampante •0 - 99 ⇒	Consultare la tabella supplementare O (pag. 127).	
	DEFIN. FILE IMP.	INTERFACCIA	INTERFACCIA *SERIALE *CENTRONI CS *VPI (CENTRONICS e VPI sono opzionali)	Formato •HPGL •Versatec •TIFF •CALS (Se sono state specificate [SERIALE] o [CENTRONICS], è possibile selezionare solo [HPGL], mentre è possibile selezionare solo [Versatec] se è stata specificata [VPI].)	N. stampante •0 - 99
	IMPOST. STAMPA	Formato •HPGL •Versatec •TIFF •CALS □	N. stampante •0 - 99	IMP.: da stamp.	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6
PARAM. SISTEMA	Imposta data	Imposta data •AA/MM/GG hh: mm mm			
	Spooling disco	Spooling disco •OVERFLOW •SEMPRE			
	RULLO AUTOMATICO	Rullo→vassoio	Rullo→vassoio •DISATTIVATO •ATTIVO		
		Vassoio→rullo	Vassoio→rullo •DISATTIVATO •ATTIVO		
	LARGH. CARTA SPA	LARGH. CARTA SPA •Sp A1 •Sp A2	Sp. A1 •620 •625 Sp. A2 •435 •440		
	Smoothing	Smoothing •DISATTIVATO •ATTIVO			
	Risp. energia 1	Valore timer •1 - 120 min			
	Risp. energia 2	Valore timer •5 - 120 min			
	Economizzatore	Economizzatore •DISATTIVATO •ATTIVO ⇔	Valore timer •15 - 120 min		
	Spia luminosa	Lampadina	Lampadina •DISATTIVATO •ATTIVO		
		Segnale acustico	Segnale acustico •DISATTIVATO •ATTIVO		
	Ripristino lav.	Ripristino lav. •DISATTIVATO •IN CODA •TUTTO			
	Net Cont. Time	Valore timer •10 - 480 min			

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6
IMPOSTAZ. PORTA	TCP/IP	Impost. Ethernet	Impost. Ethernet •AUTO •10BASE_T •100BASE_T		
		Parser default	Parser default •HPGL •TIFF •CALS •Versatec		
		Indirizzo IP	Indirizzo IP •xxx.xxx.xxx		
		Valore MASK	Valore MASK •xxx.xxx.xxx		
		Ind. Ethernet	Ind. Ethernet (sola lettura)		
		Routing dinamico	Routing dinamico •ATTIVO •DISATTIVATO		
		Routing statico	Routing statico •ATTIVO ⇔ •DISATTIVATO	AGGIUNGI	Indir. destinaz. •xxx.xxx.xxx ⇔
					Livello 7
					Indirizzo router •xxx.xxx.xxx
				STAMPA	Tabella routing IMP.: da stamp.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6
IMPOSTAZ. PORTA	SERIALE	Handshake	Handshake •XON/XOFF •HARDWARE •ENQ-ACK •SOFTWARE (ENQ-ACK e SOFTWARE solo per HPGL)		
		Veloc. trasmiss.	Veloc. trasmiss. •300 •1200 •2400 •4800 •9600 •19200		
		Parità	Parità •NESSUNA •PARI •DISPARI		
		Bit dati	Bit dati •7_BIT •8_BIT		
		Bit di stop	Bit di stop •1_BIT •2_BIT		
		Timeout EOP	Timeout EOP •DISATTIVATO •ATTIVO ⇔	Valore timeout •1 - 255 sec	
		Risposta uscita	Risposta uscita •NO •SÌ		
		Separ. lavoro	Separ. lavoro •NO •SÌ		
	CENTRONICS (opzionale)	Modo Ack	Modo Ack •MODE0 •MODE1 •MODE2 •MODE3 •MODE7		
		Timeout DMA	Timeout DMA •1 - 255 sec		
		Timeout EOP	Timeout EOP •NO_TIMEOUT •TIMEOUT ⇔	Valore timeout •0 - 99 sec	
		Separ. lavoro	Separ. lavoro •NO •SÌ		

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6
IMPOSTAZ. PORTA	VPI (opzionale)	Rapporto offline	Rapporto offline •NO •SÌ		
		Timeout EOP	Timeout EOP •NO_TIMEOUT •TIMEOUT ⇔	Valore timeout •1 - 255 sec	
		Separ. lavoro	Separ. lavoro •NO •SÌ		
	CONFIG STAMPA	IMP.: da stamp.			
TEST PLOTTAGGIO	Formato plot	Formato plot •A0 - A4	IMP.: da stamp.		
REGISTR. LAVORO	REGISTRO LAVORI	IMPOSTAZIONE	Modo automatico	Modo automatico •DISATTIVATO •ATTIVO	
		STAMPA	REGISTRO LAVORI •AAMMGG - AAMMGG	IMP.: da stamp.	
		CANCELLA	IMP.: da canc.		
	REGISTRO ERRORI	STAMPA	REGISTRO LAVORI •AAMMGG - AAMMGG	IMP.: da stamp.	
		CANCELLA	IMP.: da canc.		
PLOTT. OFFLINE	NUOVO Plottaggio	Copie stampate	Copie stampate •1 - 99	IMP.: da stamp.	
INFORM. FATTURAZ.	VISUALIZZA	CONTATORE 1	Area stampata e copiata (sola lettura)		
		CONTATORE 2	Lunghezza stampata e copiata (sola lettura)		
		CONTATORE 3	Numero totale di stampe di timbri effettuate (sola lettura)		

Note

Per specificare il parametro [Giorno di inizio stampa Giorno di fine stampa] di [Gestione registro] usare il formato AAMMGG AA: 0 - 99, MM: 1 - 12, GG: 1 - 31)
# Tabella supplementare ① (continua da [Impostazione])

Livello 5	Livello 6	Livello 7	Livello 8	Livello 9	Livello 10
SERIE SUPPORTI	Entrata	Entrata •ARCH •JIS B •ANSI •ISO A •SPA			
	Uscita	Uscita •ARCH •JIS B •ANSI •ISO A •SPA			
	Supporto	Supporto ··ARCH ·JIS B ·ANSI ·ISO A ·SPA			
DEFIN. PENNA SING	Numero penna	Numero penna •0 - 98 ⇔	Larghezza	Larghezza •0 - 511	
(solo HPGL)			Colore	Colore •NERO •BIANCO	
			Stile interrotto	Stile interrotto •QUADRATO •ARROTONDATO •ESTESO •TRIANGOLARE	
			Stile continuo	Stile continuo •DISGIUNTO •SMUSSATO •SPIGOLO •ARROTONDATO	
DEFIN. PENNA MULT	Numero penna	Da - A •0 - 98 ⇒	Larghezza	Larghezza •0 - 511	
(solo HPGL)			Colore	Colore •NERO •BIANCO	
			Stile interrotto	Stile interrotto •QUADRATO •ARROTONDATO •ESTESO •TRIANGOLARE	
			Stile continuo	Stile continuo •DISGIUNTO •SMUSSATO •SPIGOLO •ARROTONDATO	

Livello 5	Livello 6	Livello 7	Livello 8	Livello 9	Livello 10
LARGHEZZA PENNA (solo Versatec)	Larghezza	Larghezza •0 - 511			
STILE PENNA (solo Versatec)	Stile continuo	Stile interrotto •QUADRATO •ARROTONDATO •ESTESO •TRIANGOLARE			
	Stile interrotto	Stile continuo •DISGIUNTO •SMUSSATO •SPIGOLO •ARROTONDATO			
	Stile tratteggio	Stile tratteggio •DISATTIVA A CAPO AUTOMATICO •A CAPO AUTOMATICO			
DEFIN. PENNA SING (solo Versatec)	Numero penna	Numero penna •0 - 31 ⇒	Colore	Colore •NERO •BIANCO	
			Stile interrotto	Stile interrotto •QUADRATO •ARROTONDATO •ESTESO •TRIANGOLARE	
DEFIN. PENNA MULT (solo Versatec)	Numero penna	Da - A •0 - 31 ⇒	Colore Stile interrotto	Colore •NERO •BIANCO Stile interrotto •QUADRATO •ARROTONDATO •ESTESO •TRIANGOLARE	
EMULAZIONE (solo HPGL)	Emulazione	Emulazione •HPGL •HPGL2			
OPZIONE PENNA (HPGL e Versatec solamente)	Cambiam. largh.	Cambiam. largh. •DISATTIVATO •ATTIVO			
OPZIONE TIFF (solo TIFF)	Modo Fascicola	Modo Fascicola •DISATTIVATO •ATTIVO			
	Da ultimo a 1°	Da ultimo a 1° •DISATTIVATO •ATTIVO			
	DPI	DPI •LAVORO •CONTROLLER ⇒	Risoluzione •30 – 3000 dpi		
OPZIONE CALS (solo CALS)	Abilita rotaz.	Abilita rotaz. •DISATTIVATO •ATTIVO			

Livello 5	Livello 6	Livello 7	Livello 8	Livello 9	Livello 10
TRASFORMA	Scalatura auto	Scalatura auto •DISATTIVATO •ATTIVO			
	Imm. speculare	Imm. speculare •DISATTIVATO •ATTIVO			
	Ruota di 90° (Solo se l'opzione di entrata [Connetti] è stata impostata su un valore diverso da [AUTO].)	Ruota di 90° •DISATTIVATO •ATTIVO			
AREA PLOTTAGGIO	Modo Area (HPGL e Versatec solamente)	Modo Area •ADATTATO •FISSO •IP •IW •RASTER •PRIMO IP e IW possono essere selezionate solo se si è specificata l'opzione HPGL. RASTER può essere selezionata solo se si è specificata l'opzione HPGL e si è impostato il [COMANDO EOP] su [ATTIVO].			
	Layout auto	Layout auto •ATTIVO ⇔ •ATTIVO	Formato •Vari formati carta ⇔	Sfalsamento X	Sfalsamento X •da –999 a 999
				Stalsamento Y	•da –999 a 999
OPZIONE MESS.	Mess. errore	Mess. errore •DISATTIVATO •ATTIVO			
	Mess. etichetta	Mess. etichetta •DISATTIVATO •ATTIVO			
	Messaggio data	Messaggio data •DISATTIVATO •ATTIVO			
	Posizione	Posizione •SUP-SINISTRO •INF-DESTRO •INF-SINISTRO •SUP-DESTRO			
MARGINE SUPPORTO	Margine X	Margine X •da –99 a 99			
	Margine Y	Margine Y •da –99 a 99 mm			

Livello 5	Livello 6	Livello 7	Livello 8	Livello 9	Livello 10
MAPP. FORM/ SUPP	Entrata	Entrata •Vari formati carta ⇒	Mappatura	Mappatura •Vari formati carta	
			Supporto	Supporto •AUTO •MANUALE⇒	Supporto •Vari formati carta
DIVIDI	DIVIDI •NO	Lungh. frammento	Lungh. frammento •1189 - 15000		
	.21 🖒	N. pagina	N. pagina •DISATTIVATO •ATTIVO		
		Margine	Margine •DISATTIVATO •ATTIVO ⇔	Imp. lungh. marg. •0 – 90 mm	
		Segno	Segno •DISATTIVATO •ATTIVO		
IMPOSTA PRIORITÀ	IMPOSTA PRIORITÀ •BASSO •NORMALE •ALTO				
DIREZIONE DWG	Formato supporto	Formato supporto •Vari formati carta ⇒	Blocco titolo •ULTIMO •PRIMO		
COMANDO SKIP (solo HPGL)	Comando PS	Comando PS •DISATTIVATO •ATTIVO			
COMANDO EOP (solo HPGL)	SP:Penna0	SP:Penna0 •DISATTIVATO •ATTIVO			
	PG:Adv Page	PG:Adv Page •DISATTIVATO •ATTIVO			
	NR	NR •DISATTIVATO •ATTIVO			
	FR	FR •DISATTIVATO •ATTIVO			
	AF	AF •DISATTIVATO •ATTIVO			
	АН	AH •DISATTIVATO •ATTIVO			
OPZIONE COLORE (HPGL e Versatec solamente)	Modo bianco	Modo bianco •DISATTIVATO •ATTIVO			
USCITA SUPPORTO	USCITA SUPPORTO •VASSOIO 1 •VASSOIO 2				

Livello 5	Livello 6	Livello 7	Livello 8	Livello 9	Livello 10		
SELEZIONA VASS.	Vassoio	Vassoio •AUTO •MANUALE					
	Priorità	Priorità •LAVORO •CONTROLLER					
COPIA STAMPATA	Copie	Copie •1 - 99					
	Priorità (solo Versatec)	Priorità •COMANDO •MENU					
OPZIONE ENTRATA	Formato	Formato •AUTO •Vari formati carta ⇒	Connetti	Connetti •0 - 99			
OPZIONE USCITA	Formato	Formato •AUTO	Connetti	Connetti •0 - 99			
		•MISTO •ALTRO •MISTO2	•MISTO •ALTRO •MISTO2	•MISTO •ALTRO •MISTO2	Margine	Margine •NO	Margine ant.
		•Vari formati carta ⇒		•TUTTO •LUNGO □	Margine post.		
					Livello 11		
					Margine ant. •0 – 999 mm		
					Margine post. •0 – 999 mm		
TIPO SUPPORTO	Тіро	Tipo •QUALSIASI •Carta di qualità •Lucidi •Pellicola					
FORMATO UTENTE	Defin. formato	Defin. formato •Vari nomi formati definiti ⇔	Lungh. •Vari formati				
PRIORITÀ Formato	Priorità	Priorità •LUNGO •STANDARD					
SALVA FILE IMP.	Formato	Formato •HPGL •Versatec •TIFF •CALS   →	N. stampante •0 - 99	IMP.: da salv.			

- (Refer to) Per ulteriori informazioni sui vari formati carta, consultare la sezione "Serie supporti" in "4.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 86).
  - Per ulteriori informazioni sui nomi dei formati definiti dall'utente, consultare la sezione "Definisci formato" in "4.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 118).

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6
IMPOST. STAMPA SUPPORTO	SUPPORTO •Supporto/Rullo 1 •Supporto/Rullo 2 •Supporto/Rullo 3 •Supporto/Rullo 4 •Bypass	SUPP/Rullo 1,2,3,4 e Bypass •Tipo •Grammatura •Serie •Ritaglio (L'opzione Ritaglio non è disponibile per Bypass)	Tipo •Carta di qualità •Lucidi •Pellicola Grammatura Ordinaria •Pesante •Leggera Serie •A •Sp.A-1 •Sp.A-2 •ANSI •Arch Ritaglio •1 •3 •2		
IMPOST. STAMPA VASSOIO	Vass/Rullo 3,4 Vassoio/Bypass	Vass/Rullo 3,4 •Abilita •Disabilita Vassoio/Bypass •Abilita •Disabilita			
IMPOST. STAMPA FUSORE	FUSORE/Temp FUSORE/Ciclo	Temp •Auto •Manuale⇔	Manuale •0 (L) - 7(t):4		

La tabella che segue contiene le opzioni del menu Impostaz. stampa del pannello comandi.

È possibile impostare le seguenti operazioni relative alle stampanti logiche dal pannello comandi della stampante.

- Impostazione delle stampanti logiche
- Impostazione delle stampanti logiche di default
- Stampa di un elenco di impostazioni

## Parametri per le stampanti logiche

È possibile impostare i seguenti parametri per le stampanti logiche, ma le opzioni disponibili differiscono in base al formato dati.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare le relative sezioni in "4.5 Impostazione della stampante logica" (pag. 86).

Parametro	Descrizione	Formato dati	Sezione corrispondente
SERIE SUPPORTI	Imposta i gruppi di entrata, uscita e stampa.	Tutti	Serie supporti
DEFIN. PENNA SING	Imposta gli attributi della penna per i dati HPGL.	HPGL	Definisci penna singola
DEFIN. PENNA MULT	Imposta gli attributi delle penne multiple per i dati HPGL.	HPGL	Definisci penna multipla
STILE PENNA	Imposta la fine dell'elaborazione e il colore della penna dati VCGL.	Versatec	Stile penna Versatec
LARGHEZZA PENNA	Imposta gli attributi della penna per i dati VCGL.	Versatec	Larghezza Versatec
DEFIN. PENNA SING	Imposta gli attributi della penna per i dati VRF.	Versatec	Definisci penna Versatec
DEFIN. PENNA MULT	Imposta gli attributi delle penne multiple per i dati VRF.	Versatec	Versatec Definisci penna multipla
EMULAZIONE	Imposta il linguaggio di elaborazione per i dati HPGL.	HPGL	Emulazione
OPZIONE PENNA	Imposta il cambiamento della larghezza penna per la riduzione o l'ingrandimento.	Versatec	Opzione penna
OPZIONE TIFF	Imposta la sequenza di ordinamento e uscita e la risoluzione per i dati di stampa.	TIFF	Opzione TIFF
OPZIONE CALS	Imposta l'abilitazione/disabilitazione del comando [RUOTA].	CALS	Opzione CALS
TRASFORMA	Imposta la riduzione/ingrandimento automatici, l'elaborazione immagine speculare e la rotazione di 90°.	Tutti	Trasforma

Parametro	Descrizione	Formato dati	Sezione corrispondente
AREA PLOTTAGGIO	Imposta l'area, la centratura e lo sfalsamento per la stampa.	Tutti (Nota)	Area plottaggio
OPZIONE MESS.	Imposta la stampa dei messaggi e la data.	Tutti	Opzione messaggio
MARGINE SUPPORTO	Imposta i valori dei margini superiore, inferiore, sinistro e destro.	Tutti	Margine supporto
MAPP. FORM/SUPP	Imposta la mappatura dei formati e i parametri di mappatura.	Tutti	Mappatura Formato/ Supporto
DIVIDI	Imposta i parametri di stampa della frammentazione.	Tutti	Disegno diviso
IMPOSTA PRIORITÀ	Imposta le priorità di stampa.	Tutti	Priorità
DIREZIONE DWG	Imposta la direzione della rotazione per la stampa.	Tutti	Direzione rotazione del disegno
COMANDO SKIP	Abilita e disabilita il comando PS.	HPGL	Comando Skip
COMANDO EOP	Abilita e disabilita il comando EOP.	HPGL	Comando EOP
OPZIONE COLORE	Abilita e disabilita la funzione linea bianca.	HPGL, Versatec	Opzione colore
USCITA SUPPORTO	Imposta l'espulsione della carta dal davanti o dal retro macchina.	Tutti	Uscita supporto
	Important È necessario il kit di uscita anteriore opzionale.		
SELEZIONA VASS.	Imposta l'alimentazione carta, dal vassoio di alimentazione automatica o dal vassoio di alimentazione manuale.	Tutti	Seleziona vassoio
	Important Per la stampa con alimentazione manuale è necessaria l'apposita unità opzionale.		
COPIA STAMPATA	Imposta il numero di copie da stampare.	Tutti	Copia stampata
OPZIONE ENTRATA	Imposta il formato in entrata.	Tutti	Opzione entrata
OPZIONE USCITA	Imposta il formato in uscita e i margini sup. e inf.	Tutti	Opzione uscita
TIPO SUPPORTO	Imposta il tipo di carta.	Tutti	Tipo di supporto
FORMATO UTENTE	Imposta il formato supporto definito dall'utente.	Tutti	Definisci formato
PRIORITÀ Formato	Imposta la priorità per i formati lunghi o per quelli standard quando si supera il formato standard.	Tutti	Priorità riconoscimento formato
SALVA FILE IMP.	Copia le impostazioni della stampante logica in altre stampanti logiche.	Tutti	-

Nota Non è possibile impostare gli intervalli di stampa per TIFF e CALS.

# Impostazione delle stampanti logiche

Per ogni formato di dati (HPGL, Versatec, TIFF, CALS) sono disponibili 100 tipi di stampanti logiche, che possono essere impostate individualmente. È possibile selezionare i formati tra [HPGL], [Versatec], [TIFF] e [CALS]. È possibile specificare il numero dei file (numeri stampanti logiche) in un intervallo da 0 a 99.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle operazioni dal pannello comandi della stampante, consultare "2.2 Operazioni dal pannello comandi della stampante" (pag. 23).

### Procedura

MENU FILE IMPOSTAZ.

FILE IMPOSTAZ. MOD. FILE IMPOST

Formato HPGL \*

N. stampante 06 \*

- I Premere il pulsante < ►> quando è visualizzato [FILE IMPOSTAZ.].
- 2 Premere il pulsante < ►> quando è visualizzato [MOD. FILE IMPOST].
- Selezionare il formato (HPGL, Versatec, TIFF, o CALS) tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
   Premere il pulsante < ►> dopo aver impostato

il valore.

4 Selezionare il numero della stampante virtuale (0 – 99) tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

Premere il pulsante < ► > dopo aver impostato il valore.

**Note**  *Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti*  $< \P > e < \blacktriangleright >$ . *Per passare al menu seguente, spostare il cursore all'estrema destra e premere il pulsante*  $< \blacktriangleright >$ . *Per tornare al menu precedente, spostare il cursore all'estrema sinistra e premere il pulsante*  $< \P >$ .

# MODIFICA HPGL :06 SERIE SUPPORTI

5 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti <♥> e <♠> quindi premere il pulsante < ►>.

I parametri selezionabili differiscono in base al formato dati selezionato.

HPGL	Versatec	TIFF	CALS
SERIE SUPPORTI	SERIE SUPPORTI	SERIE SUPPORTI	SERIE SUPPORTI
DEFIN. PENNA	LARGHEZZA	OPZIONE TIFF	OPZIONE CALS
SING	PENNA	TRASFORMA	TRASFORMA
DEFIN. PENNA	STILE PENNA	AREA PLOTTAGGIO	AREA PLOTTAGGIO
MULT	DEFIN PENNA SING	OPZIONE MESS.	OPZIONE MESS.
EMULAZIONE	DEFIN PENNA	OPZIONE PLOTTER	OPZIONE PLOTTER
OPZIONE PENNA	MULT	MARGINE	MARGINE
TRASFORMA	OPZIONE PENNA	SUPPORTO	SUPPORTO
AREA PLOTTAGGIO	TRASFORMA	MAPP. FORM/SUPP	MAPP. FORM/SUPP
OPZIONE MESS.	AREA PLOTTAGGIO	DIVIDI	DIVIDI
OPZIONE PLOTTER	OPZIONE MESS.	IMPOSTA PRIORITÀ	IMPOSTA PRIORITÀ
MARGINE	OPZIONE PLOTTER	DIREZIONE DWG	DIREZIONE DWG
SUPPORTO	MARGINE	USCITA SUPPORTO	USCITA SUPPORTO
MAPP. FORM/SUPP	SUPPORTO	SELEZIONA VASS.	SELEZIONA VASS.
DIVIDI	MAPP. FORM/SUPP	COPIA STAMPATA	COPIA STAMPATA
IMPOSTA PRIORITÀ	DIVIDI	OPZIONE ENTRATA	OPZIONE ENTRATA
DIREZIONE DWG	IMPOSTA PRIORITÀ	OPZIONE USCITA	OPZIONE USCITA
COMANDO SKIP	DIREZIONE DWG	TIPO SUPPORTO	TIPO SUPPORTO
COMANDO EOP	OPZIONE COLORE	FORMATO UTENTE	FORMATO UTENTE
OPZIONE COLORE	USCITA SUPPORTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ
USCITA SUPPORTO	SELEZIONA VASS.	FORMATO	FORMATO
SELEZIONA VASS.	COPIA STAMPATA	SALVA FILE IMP.	SALVA FILE IMP.
COPIA STAMPATA	OPZIONE ENTRATA		
OPZIONE ENTRATA	OPZIONE USCITA		
OPZIONE USCITA	TIPO SUPPORTO		
TIPO SUPPORTO	FORMATO UTENTE		
FORMATO UTENTE	PRIORITA		
PRIORITÁ	FORMATO		
FORMATO	SALVA FILE IMP.		
SALVA FILE IMP.			

SERIE SUPPORTI Entrata

Entrata		
ISOA		

- 6 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
  - (Note) I parametri modificati diventano effettivi sul sistema dopo che si è premuto il pulsante <Imposta>. Non è pertanto necessario salvare le modifiche in seguito.

\*

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle varie impostazioni, consultare "5.1 Elenco delle opzioni dei menu" (pag. 122).

# SERIE SUPPORTI

MODIFICA HPGL :06 SERIE SUPPORTI	I Visualizzare [SERIE SUPPORTI] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ►>.
SERIE SUPPORTI Entrata	2 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti < V> e < A> quindi premere il pulsante < ►>. Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [Entrata], [Uscita] e [Supporti].
Entrata ISOA *	3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <imposta>.</imposta>
	DEFIN PENNA SING (solo HPGL)
MODIFICA HPGL :06 DEFIN PENNA SING	1 Visualizzare [DEFIN PENNA SING] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ►>.
DEFIN PENNA SING N. penna	<b>2</b> Premere il pulsante $< >>$ .
Numero penna 10	3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <imposta>. Premere il pulsante &lt; ▶&gt; dopo aver impostato il valore.</imposta>
	Note Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti $< \P > e < \blacktriangleright >$ . Per passare al menu seguente, spostare il cursore all'estrema destra e premere il pulsante $< \blacktriangleright >$ .
Numero penna 15 Colore	4 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti <v> e &lt;▲&gt; quindi premere il pulsante &lt; ►&gt;.</v>
	Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [Larghezza], [Colore], [Stile interrotto] e [Stile continuo].

Colore	
NERO	:

# DEFIN PENNA MULT (solo HPGL)

MODIFIC	CA HPGL	:06
DEFIN	PENNA MULT	

DEFIN PENNA MULT Numero penna

Da – A	
<u>0</u> 0 – 12	

Numero penna	00 - 12	
Colore		

Colore	
NERO	*

## LARGHEZZA PENNA (Versatec solamente)

MODIFICA Versatec :05 LARGHEZZA PENNA

- 5 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
- ✓ Visualizzare [DEFIN PENNA MULT] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < >>.
- **2** Premere il pulsante  $< \triangleright >$ .
- 3 Selezionare i numeri iniziale e finale delle penne tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

Premere il pulsante < ►> dopo aver impostato il valore.

- Note Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti  $< \P > e < \blacktriangleright >$ . Per passare al menu seguente, spostare il cursore all'estrema destra e premere il pulsante  $< \triangleright >$ .
- 4 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti < V> e < ▲> quindi premere il pulsante < ▶>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [Larghezza], [Colore], [Stile interrotto] e [Stile continuo].

- 5 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
- 1 Visualizzare [LARGHEZZA PENNA] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ►>.

Larghezza		
005	*	

## STILE PENNA (Versatec solamente)

MODIFICA Versatec :05 STILE PENNA

STILE PENNA Stile continuo

Stile continuo	
DISGIUNTO	*

DEFIN PENNA SING (solo Versatec)

MODIFICA Versatec :05 DEFIN PENNA SING

DEFIN PENNA SING N. penna

- **2** Premere il pulsante  $< \triangleright >$ .
- 3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
- ✓ Visualizzare [STILE PENNA] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < >>.
- 2 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <▶>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [Stile continuo], [Stile interrotto] e [Stile tratteggio].

- 3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
- 1 Visualizzare [DEFIN PENNA SING] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ►>.

**2** Premere il pulsante  $< \triangleright >$ .

Numero penna 05

Numero penna 05 Stile interrotto

Stile interrotto ARROTONDATO

DEFIN. PENNA MULT (solo Versatec)

MODIFICA Versatec :05 DEFIN PENNA MULT

DEFIN PENNA MULT Numero penna

Da – A 00 - 00

- 3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <♥> e
  <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
  Premere il pulsante < ▶> dopo aver impostato il valore.
  - Note Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti  $< \P > e < \blacktriangleright >$ . Per passare al menu seguente, spostare il cursore all'estrema destra e premere il pulsante  $< \triangleright >$ .
- 4 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante < ►>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [Colore] e [Stile interrotto].

- 5 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
- 1 Visualizzare [DEFIN PENNA MULT] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ►>.

**2** Premere il pulsante < >>.

3 Selezionare i numeri iniziale e finale delle penne tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

Premere il pulsante < ► > dopo aver impostato il valore.

Note Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti  $< \P > e < \blacktriangleright >$ . Per passare al menu seguente, spostare il cursore all'estrema destra e premere il pulsante  $< \triangleright >$ . Numero penna 00 – 12 Stile interrotto

Stile interrotto ARROTONDATO

#### EMULAZIONE (HPGL solamente)

MODIFICA HPGL :06 EMULAZIONE

EMULAZIONE Emulazione

Emulazione	
HPGL	*

4 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante < ►>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [Colore] e [Stile interrotto].

- 5 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
- ✓ Visualizzare [EMULAZIONE] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < >>.
- 2 Premere il pulsante < >>.
- 3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <♥> e
  <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

## OZIONE PENNA (PHPGL e Versatec solamente)

MODIFICA HPGL :06 OPZIONE PENNA

OPZIONE PENNA Cambiam. largh.

Cambiam. largh. ATTIVO \*

# OPZIONE TIFF (TIFF solamente)

✓ Visualizzare [OPZIONE PENNA] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < >>.

**2** Premere il pulsante < >>.

3 Selezionare se la larghezza penna deve corrispondere alle immagini ingrandite o ridotte tramite i pulsanti <▼> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

# MODIFICA TIFF :04 OPZIONE TIFF

# OPZIONE TIFF Modo Fascicola

Modo Fascicola DISATTIVATO

DPI	
MENU	*

Risoluzione	
0300 dpi	*

- 1 Visualizzare [OPZIONE TIFF] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ►>.
- 2 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <▶>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [Modo Fascicola], [Da ult. a primo] e [DPI].

- 3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
- Se è stato selezionato [MENU] tramite [DPI]
- Premere il pulsante < ►> subito dopo aver premuto il pulsante <Imposta>.
- Selezionare la risoluzione tramite i pulsanti
   < > e < →> quindi premere il pulsante
   < Imposta>.

### **OPZIONE CALS (CALS solamente)**

MODIFICA CALS :03 OPZIONE CALS Abilita rotaz. Abilita rotaz. DISATTIVATO

# TRASFORMA

MODIFICA HPGL :06 TRASFORMA

TRASFORMA Scalatura auto

Note) È possibile selezionare [Ruota di 90] se nella funzione [OPZIONE ENTRATA] si è impostato un qualsiasi parametro diverso da [AUTO] per [Formato].

Scalatura auto ATTIVO

MODIFICA HPGL :06 AREA PLOTTAGGIO

- ✓ Visualizzare [OPZIONE CALS] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < >>.
- **2** Premere il pulsante  $< \triangleright >$ .
- **3** Selezionare l'abilitazione del comando [RUOTA] tramite i pulsanti <♥> e <♠> quindi premere il pulsante <Imposta>.
- ✓ Visualizzare [TRASFORMA] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < >>.
- 2 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante < ►>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [Scalatura auto], [Imm. speculare] e [Ruota di 90].

3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <♥> e
<▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

## AREA PLOTTAGGIO

✓ Visualizzare [AREA PLOTTAGGIO] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < >>. AREA PLOTTAGGIO Modo Area

Modo Area ADATTATO

Layout auto DISATTIVATO

Formato		
A0	:	*

Imposta valore di sfalsamento Sfalsamento X

Sfalsamento X +000 mm

- Note Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti < ◀ > e
   >>. Per tornare al menu precedente, spostare il cursore all'estrema sinistra e premere il pulsante < ◀ >.
  - Allineare il cursore al simbolo [+] e premere il pulsante < V> per visualizzare il simbolo [-].

2 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante < ►>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [Modo Area] e [Layout auto].

- (Note) Non è possibile impostare il [Modo Area] per i dati TIFF e CALS.
- 3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <♥> e
  <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

Se la funzione di centratura è disabilitata

- Premere il pulsante < ►> subito dopo aver premuto il pulsante <Imposta>.
- Selezionare il formato carta tramite i pulsanti
   < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante
   < Imposta>.

Premere il pulsante  $\langle \mathbf{b} \rangle$  dopo aver impostato il valore.

- Selezionare [Sfalsamento X] o [Sfalsamento Y] tramite i pulsanti < V> e <▲> quindi premere il pulsante < ►>.
- 4. Selezionare le posizioni di sfalsamento [Sfalsamento X] o [Sfalsamento Y] tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

### OPZIONE MESS.

MODIFICA HPGL :06 OPZIONE MESS.

OPZION	ЛE	MESS.	
Mess.	err	ore	

Mess. errore	
ATTIVO	*

## MARGINE SUPPORTO

MODIFICA HPGL :06 MARGINE SUPPORTO

MARGINE SUPPORTO Margine X

Margine X +00 mm

- I Premere il pulsante < ►> [OPZIONE MESS.] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione.
- 2 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante < ►>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [Mess. errore], [Mess. etichetta], [Messaggio data] e [Posizione].

- 3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
- ✓ Visualizzare [MARGINE SUPPORTO] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < >>.
- 2 Selezionare [Margine X] o [Margine Y] tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <►>.
- 3 Selezionare i valori dei margini tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
  - Note Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti < ◀ > e
     >>. Per tornare al menu precedente, spostare il cursore all'estrema sinistra e premere il pulsante < ◀ >.
    - Allineare il cursore al simbolo [+] e premere il pulsante < V> per visualizzare il simbolo [-].

#### MAPP. FORM/SUPP

MODIFICA HPGL MAPP. FORM/SUPP

:06

MAPP.	FORM/SUPP
Entrata	

Entrata	
A0	*

Entrata	:A0	
Mappatura		

Mappatura	
A2	*

Supporto	
MANUALE	*

Supporto		
A0		

Supporto A1

- ✓ Visualizzare [MAPP. FORM/SUPP] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < >>.
- **2** Premere il pulsante < >>.
- 3 Selezionare il formato carta tramite i pulsanti <▼> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

Premere il pulsante < ►> dopo aver impostato il valore.

4 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante < ▶>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [Mappatura] e [Supporto].

#### Se si è selezionato [Mappatura]

Selezionare il formato carta tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

#### Se si è selezionato [Supporto]

- 1. Selezionare [Auto] o [MANUALE] e premere il pulsante <Imposta>.
- Premere il pulsante < ►> se si è selezionato [MANUALE] per passare alla schermata di impostazione del formato carta.
- Selezionare il formato carta tramite i pulsanti
   < ▼> e < ▲> quindi premere il pulsante
   <Imposta>.

\*

### DIVIDI

MODIFICA DIVIDI	HPGL	:06	
DIVIDI			
SÌ		*	

Modo Divisione Lungh.

Lungh.		
01189	mm	*

- 1 Visualizzare [DIVIDI] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ►>.
- 2 Selezionare l'abilitazione/disabilitazione della frammentazione tramite i pulsanti <V> e <A> quindi premere il pulsante <Imposta>. Premere il pulsante < ►> una volta impostata la selezione se è necessario eseguire la frammentazione.
- 3 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante < ►>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [Lungh.], [N. pagina], [Margine] e [Segno].

4 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <♥> e
 <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

# Margine ATTIVO

Imposta lungh. margine		
10 mm	*	

# IMPOSTA PRIORITÀ



# DIREZIONE DWG

MODIFICA HPGL :06 DIREZIONE DWG

DIREZIONE DWG Formato supporto

Formato supporto A0 \*

Blocco	titolo	
ULTIN	Ю	*

## Se si è selezionato [ATTIVO] per [Margine]

- 1. Premere il pulsante < ►> subito dopo aver premuto il pulsante <Imposta>.
- Selezionare il margine tramite i pulsanti <V> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
  - Note Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti  $< \P > e < \blacktriangleright >$ . Per tornare al menu precedente, spostare il cursore all'estrema sinistra e premere il pulsante  $< \P >$ .
- I Visualizzare [IMPOSTA PRIORITÀ] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ►>.
- 2 Selezionare la priorità tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
- ✓ Visualizzare [DIREZIONE DWG] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < >>.
- **2** Premere il pulsante < >.
- 3 Selezionare il formato carta tramite i pulsanti < ♥> e < ▲> quindi premere il pulsante <Imposta>. Premere il pulsante < ▶> dopo aver impostato il valore.
- 4 Selezionare la direzione di rotazione tramite i pulsanti < ♥> e < ▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

### COMANDO SKIP (HPGL solamente)

MODIFICA HPGL :06 COMANDO SKIP COMANDO SKIP Comando PS

Comando PS ATTIVO

# COMANDO EOP (HPGL solamente)

MODIFICA H	PGL	:06
COMANDO E	OP	

COMANDO EOP SP0:Penna 0

SP0:Penna 0	
ATTIVO	k

- ✓ Visualizzare [COMANDO SKIP] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < >>.
- **2** Premere il pulsante < >>.
- 3 Selezionare l'abilitazione/disabilitazione del comando PS tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
- 1 Visualizzare [COMANDO EOP] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ►>.
- 2 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante < ►>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [SP0:Penna 0], [PG:Adv Page], [NR], [AF] e [AH].

3 Selezionare l'abilitazione/disabilitazione dei comandi tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

## OZIONE COLORE (HPGL e Versatec solamente)

:06

MODIFICA HPGL OPZIONE COLORE

OPZIONE COLORE Modo bianco

Modo bianco ATTIVO

## SELEZIONA VASS.

MODIFICA HPGL	:06	
SELEZIONA VASS.		

SELEZIONA VASS. Vassoio

Vassoio AUTO ✓ Visualizzare [OPZIONE TIFF] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < >>.

- **2** Premere il pulsante < >>.
- 3 Selezionare l'abilitazione/disabilitazione della funzione linea bianca tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
- ✓ Visualizzare [SELEZIONA VASS.] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < >>.
- 2 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <▶>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [Vassoio] e [Priorità].

3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

## COPIA STAMPATA

MODIFICA HPGL COPIA STAMPATA

:06

COPIA	STAMPATA
Copie	

# Copie 01 \*

## OPZIONE ENTRATA

MODIFICA HPGL :06 OPZIONE ENTRATA

OPZIONE ENTRATA Formato

Formato		
AUTO	*	

Formato	
A0	*

Connetti	
02	*

- ✓ Visualizzare [COPIA STAMPATA] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < >>.
- 2 Selezionare l'opzione da impostare tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante < ▶>.

Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [Copie] e [Priorità].

- (Note) Il parametro [Priorità] è visualizzato solo per i dati Versatec.
- 3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <♥> e
  <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
- ✓ Visualizzare [OPZIONE ENTRATA] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < >>.
- **2** Premere il pulsante  $< \triangleright >$ .
- 3 Selezionare [AUTO] oppure uno dei vari formati carta tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

## Al termine della selezione dei vari formati pagina

- Premere il pulsante < ►> subito dopo aver premuto il pulsante <Imposta>.
- Selezionare il totale collegamenti tramite i pulsanti < V> e < ▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

## **OPZIONE USCITA**

MODIFICA HPGL :06 OPZIONE USCITA	1 Visualizzare [OPZIONE USCITA] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ►>.
OPZIONE USCITA Formato	<b>2</b> Premere il pulsante $< >>$ .
Formato A0 *	3 Selezionare [AUTO], [ALTRO], [MISTO], [MISTO2] o uno dei vari formati carta tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <imposta>.</imposta>
Formato A0 *	<ul> <li>Al termine della selezione dei vari formati carta</li> <li>Premere il pulsante &lt; ►&gt; subito dopo aver premuto il pulsante <imposta>.</imposta></li> <li>Selezionere [Connettil e [Margine] tremite il</li> </ul>
OPZIONE USCITA Connetti	<ol> <li>Selezionare [Connetti] o [Margine] trainite i pulsanti <v> e &lt;▲&gt; quindi premere il pulsante &lt;►&gt;.</v></li> </ol>
Connetti <u>01</u> *	<ol> <li>Selezionare il parametro da impostare tramite i pulsanti &lt; ♥&gt; e &lt; ▲&gt; quindi premere il pulsante <imposta>.</imposta></li> </ol>
Maraina	Se per [Margine] si è selezionata una impostazione diversa da [DISATTIVATO]
TUTTO *	<ol> <li>Premere il pulsante &lt; ►&gt; subito dopo aver premuto il pulsante <imposta>.</imposta></li> </ol>
Margine Margine ant.	<ol> <li>Selezionare [Margine ant.] o [Margine post.] tramite i pulsanti &lt;♥&gt; e &lt;▲&gt; quindi premere il pulsante &lt; ►&gt;.</li> </ol>
Margine ant. 000 mm *	<ol> <li>Selezionare il margine superiore e inferiore tramite i pulsanti &lt;♥&gt; e &lt;▲&gt; quindi premere il pulsante <imposta>.</imposta></li> </ol>

(Note) • Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti <◀ > e < >>.

#### TIPO SUPPORTO

 MODIFICA HPGL :06

 TIPO SUPPORTO

 TIPO SUPPORTO

 Tipo

 Lucidi \*

✓ Visualizzare [TIPO SUPPORTO] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < >>.

**2** Premere il pulsante  $< \triangleright >$ .

3 Selezionare il tipo di supporto tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

#### FORMATO UTENTE

MODIFICA HPGL :06 FORMATO UTENTE

FORMATO UTENTE Definisci formato

Definisci formato U0 \*

Lungh. 01190 mm

- 1 Visualizzare [FORMATO UTENTE] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ►>.
- **2** Premere il pulsante  $< \triangleright >$ .
- 3 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <♥> e
  <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
  Premere il pulsante < ▶> dopo aver impostato il valore.
- 4 Selezionare il formato definito dall'utente tramite i pulsanti < ▼> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
  - **(Note)** Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti  $< \P > e < \blacktriangleright >$ . Per tornare al menu precedente, spostare il cursore all'estrema sinistra e premere il pulsante  $< \P >$ .

# PRIORITÀ FORMATO

MODIFICA HPGL PRIORITÀ FORMATO	:06 O
PRIORITÀ FORMATO Priorità	,
Priorità LUNGO	*

- I Visualizzare [PRIORITÀ FORMATO] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < ►>.
- **2** Premere il pulsante < >.
- 3 Selezionare il modo di priorità tramite i pulsanti <♥> e <♠> quindi premere il pulsante <Imposta>.

#### SALVA FILE IMP.

MODIFICA HPGL :06 SALVA FILE IMP.

SALVA FILE IMP. Formato

Formato	
HPGL	*

N. stampante	
12	*

IMP. : da salv.

- ✓ Visualizzare [SALVA FILE IMP.] nella schermata di selezione delle opzioni di impostazione e premere il pulsante < >>.
- **2** Premere il pulsante  $< \triangleright >$ .
- 3 Selezionare il formato da impostare tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

Premere il pulsante < ► > dopo aver impostato il valore.

4 Selezionare il numero della stampante logica tramite i pulsanti < ▼> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

Premere il pulsante < ►> dopo aver impostato il valore.

5 Premere il pulsante <Imposta> quando è visualizzato il messaggio [IMP.: da salv.]
 I dati saranno salvati.

# Impostazione delle stampanti logiche di default

La procedura seguente consente di impostare la stampante logica da usare come default.

# Procedura

MENU FILE IMPOSTAZ.	I Premere il pulsante < ►> quando è visualizzato [FILE IMPOSTAZ.] nella schermata di selezione del parametro.
FILE IMPOSTAZ. DEFIN. FILE IMP.	2 Selezionare [DEFIN. FILE IMP.] col pulsante <▼> quindi premere il pulsante < ►>.
DEFIN. FILE IMP. INTERFACCIA	<b>3</b> Premere il pulsante $< >>$ .
INTERFACCIA         SERIALE         *         (Note)       [CENTRONICS] E [VPI] son	<ul> <li>4 Selezionare i parametri tramite i pulsanti &lt;♥&gt; e</li> <li>&lt;▲&gt; quindi premere il pulsante <imposta>.</imposta></li> <li>Premere il pulsante &lt; ►&gt; dopo aver impostato il valore.</li> </ul>
opzionali. Formato HPGL *	<ul> <li>5 Selezionare la priorità tramite i pulsanti <v> e</v></li> <li><a> quindi premere il pulsante <imposta>.</imposta></a></li> <li>Premere il pulsante &lt; &gt;&gt; dopo aver impostato il valore.</li> <li>Note I parametri selezionabili differiscono in base al tipo di interfaccia selezionato.</li> <li>·SERIALE :[HPGL]</li> <li>·CENTRONICS:[HPGL]</li> <li>·VPI :[Versatec]</li> </ul>
N. stampante <u>06</u> *	<ul> <li>6 Selezionare il numero della stampante logica tramite i pulsanti &lt; V&gt; e &lt; A&gt; quindi premere il pulsante <imposta>.</imposta></li> <li>La stampante logica impostata viene registrata come stampante logica di default.</li> <li>Note Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti &lt; A &gt; a &lt; D&gt;</li> </ul>

# Stampa di un elenco di impostazioni

Questa funzione consente di stampare l'elenco delle impostazioni effettuate per le stampanti logiche.

Procedura

MENU FILE IMPOSTAZ.		
FILE IMPOSTAZ. IMPOSTAZ. STAMPA		
Formato		
HPGL	*	
Stampante n.		
<u>01</u> – 06	*	

IMPOSTAZ. STAMPA IMP. : da stamp.

- Premere il pulsante < ►> quando è visualizzato [FILE IMPOSTAZ.] nella schermata di selezione del parametro.
- 2 Selezionare [IMPOSTAZ. STAMPA] col pulsante <♥> e premere il pulsante < ▶>.
- 3 Selezionare il formato tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>. Premere il pulsante < ▶> dopo aver impostato il valore.
- 4 Selezionare i numeri iniziale e finale delle stampanti logiche tramite i pulsanti <♥> e
   <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

Premere il pulsante < ►> dopo aver impostato il valore.

- Note Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti  $< \P > e < \blacktriangleright >$ . Per passare al menu seguente, spostare il cursore all'estrema destra e premere il pulsante  $< \triangleright >$ . Per tornare al menu precedente, spostare il cursore all'estrema sinistra e premere il pulsante  $< \P >$ .
- **5** Premere il pulsante <Imposta> quando è visualizzato [IMP.: da stamp.]

I dati saranno stampati come da impostazione.

Questa funzione consente di stampare dati di prova, al fine di controllare il funzionamento della stampante. È possibile selezionare un formato carta da A0 ad A4.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle operazioni dal pannello comandi della stampante, consultare "2.2 Operazioni dal pannello comandi della stampante" (pag. 23).

#### Procedura

MENU TEST PLOTTAGGIO

TEST PLOTTAGGIO Formato plot

Formato plot A0

\*

TESTPLOTTAGGIOIMP.: da stamp.

- 1 Premere il pulsante < ►> quando nella schermata di selezione parametro è visualizzato [TEST PLOTTAGGIO].
- **2** Premere il pulsante  $< \triangleright >$ .
- 3 Selezionare il formato della carta su cui verranno stampati i dati di prova tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

Premere il pulsante < ►> dopo aver impostato il valore.

**4** Premere il pulsante <Imposta> quando è visualizzato [IMP.: da stamp.]

I dati di prova saranno stampati come da impostazione.

Sono disponibili i due tipi di registri seguenti, che possono essere stampati e cancellati.

- REGISTRO LAVORI
- REGISTRO ERRORI

# Gestione del registro lavori

In questa sezione si spiegano le procedure per la gestione del registro lavori.

#### Procedura

MENU REGISTR. LAVORO

REGISTR. LAVORO REGISTRO LAVORI

REGISTRO LAVORI IMPOSTAZIONE I Premere il pulsante < ▶> quando è visualizzato [REGISTR. LAVORO].

- 2 Premere il pulsante < ►> quando è visualizzato [REGISTRO LAVORI].
- 3 Selezionare le operazioni tramite i pulsanti <▼> e <▲> quindi premere il pulsante < ►>. Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [IMPOSTAZIONE], [STAMPA] e [CANCELLA].

IMPOSTAZIONE Modo automatico

# **L** Se è stato selezionato

 Selezionare [Modo automatico] tramite i pulsanti < V> e < ▲> quindi premere il pulsante < ►>.

<sup>(</sup>Refer to) Per ulteriori informazioni sulle operazioni dal pannello comandi della stampante, consultare "2.2 Operazioni dal pannello comandi della stampante" (pag. 23).

#### Modo automatico ATTIVO

#### REGISTRO LAVORI 020423 – 020605

STAMPA IMP. : da stamp.

CANCELLA IMP. : da canc.

- Selezionare [ATTIVO] o [DISATTIVATO] tramite i pulsanti <♥> e <▲> dopo aver specificato [Modo automatico] quindi premere il pulsante <Imposta>.
  - **(Note)** Se la stampa automatica è impostata su [ATTIVO], i lavori elaborati sono stampati automaticamente dopo che sono state raggiunte le 51 pagine elaborate.
- **L** Se è stato selezionato [STAMPA].
- Selezionare la data di inizio e fine (AA, MM, GG) per i lavori tramite i pulsanti < ♥> e
   <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.
   Al termine dell'impostazione, spostare il cursore all'estrema destra e premere il pulsante < ▶>.
  - Note) Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti < ◀ > e < ▶>. Per tornare al menu precedente, spostare il cursore all'estrema sinistra e premere il pulsante < ◀ >.
- Premere il pulsante <Imposta> quando è visualizzato il messaggio [IMPOSTA: da stampare.].

I dati saranno stampati come da impostazione.

Se è stato selezionato [CANCELLA]

Premere il pulsante <Imposta> quando è visualizzato [IMP.: da canc.]

Il registro lavori sarà stampato come da impostazione.

In questa sezione si spiegano le procedure gestionali del registro errori.

Procedura

MENU REGISTR. LAVORO

REGISTR. LAVORO REGISTRO ERRORI

REGISTRO ERRORI STAMPA

REGISTRO LAVORI 020423 - 020605

#### STAMPA IMP. : da stamp.

- I Premere il pulsante < ►> quando è visualizzato [REGISTR. LAVORO].
- 2 Visualizzare il [REGISTRO ERRORI] tramite il pulsante <♥> quindi premere il pulsante < ▶>.
- 3 Selezionare le operazioni tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante < ►>. Saranno visualizzati, nell'ordine, i parametri [STAMPA] e [CANCELLA].

**U** Se è stato selezionato [STAMPA].

 Selezionare la data di inizio e fine (AA, MM, GG) per i lavori tramite i pulsanti <♥> e
 <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>.

Al termine dell'impostazione, spostare il cursore all'ultimo carattere e premere il pulsante < ▶> una volta.

- Note) Per spostare il cursore a sinistra e a destra usare i pulsanti  $< \P > e < \blacktriangleright >$ . Per tornare al menu precedente, spostare il cursore al primo carattere e premere il pulsante  $< \P >$ .
- Premere il pulsante <Imposta> quando è visualizzato il messaggio [IMPOSTA: da stampare.].

Il registro errori sarà stampato come da impostazione.

CANCELLA IMP. : da canc. Se è stato selezionato [CANCELLA]

Premere il pulsante <Imposta> quando è visualizzato [IMP.: da canc.]

Il registro errori sarà cancellato come da impostazione.

# Esempio di elenco registro errori

[RegEr N.Lav	rori : Pag. 1] Data&ora	Task Nome	N.Err	LivelloErr	Reg. errori	[Xerox 6050WF Versione 2.2.XX] Errore Dati
1	02/04/17 15:49:30	USCITA	38	ERRORE	OVERFLOW MEM. PAG.	NESSUNA MEM. PAG Stato da PrintMgr
20	0.2/04/22 20:38:05	HP PARSER	126	AVVERTEN	ZACOMANDO SCONOSC.	

Questa funzione consente di ristampare il file stampato più di recente. È possibile impostare il numero di copie da stampare in un intervallo compreso fra 1 e 99.

- (Note) Non è possibile ristampare sulla Xerox 6030 WF o Xerox 6050 WF se si eseguono operazioni di copia dopo l'operazione di stampa.
- (Note) Per poter utilizzare la funzione di ristampa, è necessario che la memoria contenga almeno un lavoro salvato.
- (Refer to) Per ulteriori informazioni sulle operazioni dal pannello comandi della stampante, consultare "2.2 Operazioni dal pannello comandi della stampante" (pag. 23).

#### Procedura

1 Premere il pulsante < >> quando sulla **MENU** PLOTT. OFFLINE schermata di selezione è visualizzato [PLOTT. OFFLINE]. **2** Premere il pulsante  $< \triangleright >$ . PLOTT. OFFLINE NUOVO PLOTTAGGIO NUOVO PLOTTAGGIO Copie stampate 4 Selezionare il numero di copie da stampare (1 -Copie stampate 06 99) tramite i pulsanti <♥> e <▲> quindi premere il pulsante <Imposta>. Premere il pulsante < > dopo aver impostato il valore. Note Per spostare il cursore a sinistra e a *destra usare i pulsanti*  $< \triangleleft > e < \triangleright >$ . **5** Premere il pulsante <Imposta> quando è NUOVO PLOTTAGGIO IMP. : da stamp. visualizzato [IMP.: da stamp.]

I file sarà stampato come da impostazione.

**3** Premere il pulsante < >.

162 Capitolo 5 Impostazione dal pannello comandi della stampante
È possibile visualizzare i contatori sul pannello comandi della stampante a scopo verifica. Il numero massimo di cifre per i valori da visualizzare è nove.

Opzione menu	Descrizione				
CONTATORE 1	L'area totale, in m2, della carta stampata fino a quel momento (unità: m <sup>2</sup> )				
CONTATORE 2	La lunghezza totale della carta utilizzata per la stampa fino a quel momento. (unità: m o 0,1 m)				
CONTATORE 3	Il numero totale di stampe di timbri effettuate fino a quel momento.				

(Refer to) • Per ulteriori informazioni sulle operazioni dal pannello comandi della stampante, consultare "2.2 Operazioni dal pannello comandi della stampante" (pag. 23).

• Il valore visualizzato sul contatore 1 varierà a seconda dei formati carta. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per l'utente (Stampante).

### Procedura

MENU INFORM. FATTURAZ.

INFORM. FATTURAZ. VISUALIZZA

VISUALIZZA CONTATORE 1

CONTATORE 1 986754

- I Premere il pulsante < ▶> quando è visualizzato [INFORM. FATTURAZ.].
- **2** Premere il pulsante < >>.
- 3 Selezionare i dettagli da visualizzare per il [Contatore 1], [Contatore 2] e [Contatore 3] tramite i pulsanti <♥> e <♠> quindi premere il pulsante < ▶>.

Verranno visualizzate le informazioni selezionate.

In questa sezione si descrivono i componenti principali del pannello comandi della stampante e le relative funzioni.



### Operazioni di base sul pannello comandi della stampante

Per impostare i vari parametri, mettere la stampante in modalità offline. Premere il pulsante <Menu> per inserire la modalità offline e visualizzare la schermata dei menu.

#### Gerarchia dei menu

I menu operativi hanno la seguente gerarchia.

• Opzioni del menu di primo livello (livello 1)

Si tratta del primo menu visualizzato.

• Opzioni dei sottomenu (livello 2 e inferiori)

I vari menu che si trovano al di sotto del menu di primo livello. La profondità della gerarchia varia a seconda delle opzioni contenute nei sottomenu.

• Valori specificati

I valori dei vari parametri situati al di sotto dei sottomenu.

#### Operazioni con i pulsanti

Nella schermata dei menu si utilizzano i pulsanti seguenti.

<menu> (pulsante)</menu>	Passa alla modalità offline e visualizza la schermata dei menu. Questo pulsante riporta alla modalità online se lo si preme quando è visualizzata la schermata dei menu.
Pulsante $< \blacktriangle >$ .	Visualizza l'opzione di menu precedente o il valore specificato sullo stesso livello.
Pulsante $\langle \nabla \rangle$ .	Visualizza l'opzione di menu seguente o il valore successivo specificato sullo stesso livello.
Pulsante <►>.	Visualizza l'opzione di menu al livello inferiore.
Pulsante $< \blacktriangleleft >$ .	Visualizza l'opzione di menu al livello superiore.
Pulsante <imposta></imposta>	Imposta il valore specificato. Un asterisco [*] viene visualizzato a destra del valore impostato.

#### Esempi di operazioni

In questa sezione si forniscono esempi di selezione delle opzioni di menu.

Pronta per la copia

<Menu> (pulsante)

MENU IMP. RETE//PORTA

 $\langle \mathbf{\nabla} \rangle$  Pulsante  $\langle \mathbf{\Delta} \rangle$ .

MENU IMPOSTAZ. STAMPA

Pulsante < >>.

Impostazioni di stampa Supporto

 $\langle \mathbf{\nabla} \rangle$  Pulsante  $\langle \mathbf{\Delta} \rangle$ .

Impostazioni di stampa Vassoio

Pulsante <►>.

Vassoio Rullo 3, 4

Pulsante  $< \blacktriangleleft >$ .

Impostazioni di stampa Vassoio

## Premere il pulsante <Menu>.Viene visualizzato il menu di primo livello.

### **2** Premere il pulsante $\langle \mathbf{\nabla} \rangle$ .

Vengono visualizzate in sequenza le opzioni dei menu di livello superiore.

**(Note)** Se si preme il pulsante  $< \Delta >$  viene visualizzato il menu precedente.

### **3** Premere il pulsante < >>.

Vengono visualizzate le opzioni del sottomenu.

4 Premere il pulsante <▼>.
 Vengono visualizzate in sequenza le opzioni del menu dello stesso livello.

**(Note)** Se si preme il pulsante  $< \Delta >$  viene visualizzato il menu precedente.

5 Premere il pulsante < ►>. Vengono visualizzate in sequenza le opzioni del menu al livello seguente.

**6** Premere il pulsante < > per ritornare al livello superiore.



MENU IMPOSTAZ. STAMPA 7 Premere il pulsante < 4 > per ritornare al livello superiore.

### Selezione dei valori specificati

In questa sezione si forniscono esempi di impostazione di un valore.

Supporto Rullo 1	1 Vengono visualizza
Pulsante <►>. Supporto / Rullo 1 Tipo : Carta di qualità	2 Premere il pulsante Viene visualizzato
<▼> Pulsante <▲>. Supporto / Rullo 1 Tipo : Pellicola	<i>3</i> Per modificare i pulsanti <▲> e <
Pulsante <imposta> Supporto / Rullo 1 Tipo : Pellicola *</imposta>	4 Premere il pulsante valore. L'asterisco [*] impostato.
Pulsante < <>. Supporto Rullo 1	<b>5</b> Premere il pulsante superiore.

ate le opzioni del menu.

- e <►>. il valore specificato.
- l valore impostato usare i ▼>.
- e < Imposta> per impostare il

appare accanto al valore

 $e < \P > per ritornare al livello$ 

In questa sezione si spiegano le opzioni che si possono impostare dal pannello comandi della stampante.

Opzione menu	Descrizione			
Supporto	Imposta il tipo, il formato, la grammatura e altri parametri dei supporti da caricare nella macchina per ciascun rullo.			
Vassoio	È possibile isolare il sistema dalle impostazioni macchina se si verifica un errore localizzato nei rulli opzionali 3 e 4. Important Rivolgersi al tecnico dell'assistenza per cambiare questa impostazione.			
Fusore	La temperatura dell'unità fusore può essere modificata. Important <i>Rivolgersi al tecnico dell'assistenza per</i> <i>cambiare questa impostazione.</i>			

### Supporto

Assicurarsi che questi parametri siano impostati prima di caricare nuova carta nella macchina e quando si modificano il tipo e il formato dei supporti.



I tipi di supporto per i quali è possibile specificare la [Grammatura]:

Supporto impostato su	Carta di qualità (60-	Carta E		
[Leggera]	$69 \text{ g/m}^2$ )			
	Lucidi (70-79 g/m <sup>2</sup> )			
	Pellicola (50-69µ)			
Supporto impostato su	Carta di qualità (70-	Premium (75 g/m <sup>2</sup> )		
[Carta di qualità]	85 g/m <sup>2</sup> )	Premium Tints (80 g/m <sup>2</sup> )		
		Premium Fluorescent (80 g/m <sup>2</sup> )		
		Performance (75 g/m <sup>2</sup> )		
	Lucidi (80-95 g/m <sup>2</sup> )	Premium Vellum (90 g/m <sup>2</sup> )		
	Pellicola (70-80µ)	Pellicola Premium (75 micron)		
Supporto impostato su	Carta di qualità (86-	Presentazione (110 g/m <sup>2</sup> )		
[Pesante]	110 g/m <sup>2</sup> )			
	Lucidi (96-112 g/m <sup>2</sup> )	Premium Vellum (112 g/m <sup>2</sup> )		
	Pellicola (81-100µ)	Pellicola Premium (100		
		micron)		

Supporto impostato su	A4 (210 × 297 mm)				
[ISOA]	A3 (297 × 410 mm) Rullo A3 (297 mm largh.)				
	A2 (420 × 594 mm)	Rullo	A2 (420 r	nm lar	gh.)
	A1 (594 × 841 mm)	Rullo	A1 (594 r	nm lar	gh.)
	A0 (841 × 1.189 mm)	Rullo A0 (841 mm largh.)			
Supporto impostato su [SP.A	SP.A-0 (880 × 1.230 mm)	Rullo	SP.A-0	(880	mm
1]	largh.)				
	SP.A-1 (625 × 880 mm)	Rullo	SP.A-1	(625	mm
	largh.)				
	SP.A-2 (440 $\times$ 625 mm)	Rullo	SP.A-2	(440	mm
	largh.)				
	SP.A-3 (312 X 435 mm)	Rullo	SP.A-3	(312	mm
	largh.)				
Supporto impostato su [SP.A	SP.A-1 (620 × 871 mm)	Rullo	SP.A-1	(620	mm
2]	largh.)				
	SP.A-2 ( $435 \times 620 \text{ mm}$ )	Rullo	SP.A-2	(435	mm
	largh.)				
	SP.A-3 (310 X 435 mm)	Rullo	SP.A-3	(310	mm
	largh.)				
Supporto impostato su	34", 22", 17", 11", 8.5"				
[ANSI] 8,5 pollici					
Supporto impostato su	36", 24", 18", 12", 9"				
[Arch] 9 pollici					

I tipi di supporto per i quali è possibile specificare [Gruppo].

### Vassoio

Questo è impostato su [Auto] in condizioni normali e non deve essere impostato dall'utente.

Rivolgersi al tecnico dell'assistenza per cambiare questa impostazione.

### Fusore

Questo è impostato su [Auto] in condizioni normali e non deve essere impostato dall'utente.

Rivolgersi al tecnico dell'assistenza per cambiare questa impostazione.

## **5.9** Modo Risparmio energia

Questa funzione riduce il consumo energetico della macchina e la fa entrare in modo risparmio energia quando non si eseguono operazioni in un intervallo di tempo predefinito.

• Modo risparmio energia 1

Questo modo riduce automaticamente la temperatura del fusore e limita il consumo energetico.

I parametri da impostare sono [ATTIVO], [DISATTIVATO] e l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che il modo si attivi (tra 1 e 120 minuti, con una impostazione di default di [5 minuti]).

• Modo risparmio energia 2

Questo modo riduce ulteriormente la temperatura del fusore rispetto al precedente. I parametri da impostare sono [ATTIVO], [DISATTIVATO] e l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che il modo si attivi (tra 5 e 120 minuti, con una impostazione di default di [15 minuti]).

• Economizzatore

Il modo Economizzatore interrompe automaticamente l'alimentazione alla stampante.

I parametri da impostare sono [ATTIVO], [DISATTIVATO] e l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che il modo si attivi (tra 15 e 120 minuti, con una impostazione di default di [90 minuti]).

L'alimentazione è ripristinata dai modi risparmio energia ai livelli normali quando un lavoro viene trasmesso alla stampante e si preme il pulsante <Risparmio energia> sul pannello comandi della stampante.

(Note) È anche possibile impostare i modi di risparmio energetico dal pannello comandi della copiatrice con le macchine per grandi formati Xerox 6030 e Xerox 6050. Se i modi sono stati impostati sia sul pannello comandi della stampante sia su quello della copiatrice, sono utilizzati i parametri impostati più di recente.

### Metodo di impostazione

MENU PARAM. SISTEMA

Pulsante  $< \mathbf{\nabla} >$ .

PARAM. SISTEMA Risp. energia 1

Pulsante  $< \triangleright >$ .

Risp. energia 1 DISATTIVATO

Pulsante  $< \mathbf{\nabla} >$ .

Risp. energia 1	
ATTIVO	*

- I Premere il pulsante <►> quando è visualizzato [PARAM. SISTEMA].
- 2 Selezionare [Risp. energia 1], [Risp. energia 2] o [Economizzatore] tramite il pulsante <♥>.
- **3** Premere il pulsante < >>.

4 Selezionare i parametri tramite i pulsanti <▲> e
<▼> quindi premere il pulsante <Imposta>.
Un asterisco [\*] viene visualizzato a destra del valore impostato.

(Note) Dal momento che i parametri diventano validi dopo che si è premuto il pulsante <Imposta>, non è necessario salvare le modifiche in seguito.

# Capitolo 6

## Servizio stampa Ethernet (per UNIX)

6.1

I comandi ftp o lpr consentono di stampare dalla per grandi formati 6030/6050 direttamente da UNIX.

In questa sezione si spiega come impostare i comandi ftp e lpr e i relativi formati.

Important Il file da stampare deve essere in un formato dati supportato dalla stampante per grandi formati 6030/6050. L'invio di un file in un formato dati non supportato dalla stampante per grandi formati 6030/6050 causa un errore di stampa. Per ulteriori informazioni sui formati di dati supportati consultare la sezione "2.1 Descrizione generale del servizio stampa della stampante per grandi formati 6030/ 6050" (pag. 12).

# Registrazione del sistema stampante per grandi formati 6030/6050

Per stampare dal sistema stampante per grandi formati 6030/6050, registrare il sistema stampante per grandi formati 6030/6050 sulla rete TCP/IP.

### Registrazione del sistema host

Registrare qui l'indirizzo IP e il nome host se l'informazione di rete è gestita da un servizio nominale quale NIS o DNS.

Se si utilizza un servizio nominale diverso da NIS o DNS, occorre registrare l'indirizzo IP e il nome host nel database usato per trasferire il file dal client.

### SunOS 5.X

Con SunOS 5.X, registrare l'indirizzo IP e il nome host della stampante per grandi formati 6030/6050 nel file [/etc/hosts] che definisce le stampanti collegate alla rete.

Nell'esempio seguente, il sistema stampante per grandi formati 6030/6050 cui è stato assegnato il nome [firenze] è registrato nel file [/etc/hosts] con indirizzo IP [zzz.zzz.zzz] in una rete formata dalle due workstation chiamate [cosmo] e [venere].

```
# Sun Host Database
#
#
# If the NIS is running, this file is only consulted when booting
#
127.0.0.1 localhost
#firenze is Wide Format 6050 plotter
xxx.xxx.xxx cosmo loghost
Yyy.yyy.yyy venere
zzz.zzz.zzz firenze
```

### Registrazione della stampante remota

Per stampare tramite il comando lpr è necessario registrare sulla workstation client non solo il sistema host ma anche la stampante remota.

Anche se l'informazione di registrazione dipende dal sistema, i nomi dei dispositivi logici sulla workstation devono corrispondere a quelli delle stampanti logiche sul sistema stampante per grandi formati 6030/6050.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle stampanti logiche, consultare la sezione "Funzioni di stampa principali" in "2.1 Descrizione generale del servizio stampa della stampante per grandi formati 6030/6050" (pag. 16).

#### SunOS 5.X

Per SunOS 5.X, registrare la stampante remota tramite il comando lpadmin.

Important Per utilizzare il comando lpadmin bisogna avere privilegi di amministratore (root).

(Refer to) Per ulteriori informazioni sul comando lpadmin vedere la guida per l'utente di SunOS 5.X.

Esecuzione del comando lpadmin

Nell'esempio seguente si registra il sistema stampante per grandi formati 6030/6050 con nome host [firenze].

I dispositivi stampante plt00h, plt01h e plt02h impostati sono inviati alle stampanti logiche PLT00H, PLT01H e PLT02H di [firenze].

```
#lpadmin -p plt00h -s firenze!PLT00H
#lpadmin -p plt01h -s firenze!PLT01H
#lpadmin -p plt02h -s firenze!PLT02H
```



Important Se si usa csh, inserire "\!" invece di "!" nella stringa precedente, in modo da evitare che il carattere "!" e seguenti siano sostituiti dal registro di comando.

In questo esempio si creano e impostano ex novo i dispositivi stampante plt00h, plt01h e plt02h.

Dal momento che il sistema stampante per grandi formati Xerox 6030/6050 ha 100 stampanti logiche per ogni formato dati qui supportato, è possibile impostare 100 voci col comando lpadmin.

(Note) È possibile registrare la stampante remota tramite l'admintool preparato da SunOS. Per registrare la stampante remota, selezionare il menu [Printer Manager] > [Edit] > [Add Printer] > [Add Access to Remote Printer]. Specificare il nome di una stampante logica PLT00H in Printer Name, un nome host 6050 WF in Printer Server e BSD in Print Server OS.

### AIX 3.2.X

Per AIX 3.2.X, registrare la stampante remota nel file [/etc/qconfig] e definire gli attributi univoci della stampante.

(Refer to) Per ulteriori informazioni sulle operazioni e il contenuto, consultare la guida "AIX 3.2.X User Guide".

Modifica del file /etc/qconfig

Nell'esempio seguente si registra nel file [/etc/qconfig] il sistema stampante per grandi formati 6030/6050 chiamato [firenze].

In questa impostazione, quando si invia un file alla stampante chiamata [plt10h] o [plt20h], il file è inviato alla stampante [firenze].

```
plt10h:
    host = firenze
    s_statfilter = /usr/lpd/bsdshort
     l_statfilter = /usr/lpd/bsdlong
    rq = PLT10H
    device = dplt10hdplt10h:
    backend = /usr/lpd/rembak
plt20h:
    host = firenze
     s_statfilter = /usr/lpd/bsdshort
    l_statfilter = /usr/lpd/bsdlong
    rq = PLT20H
     device = dplt20hdplt20h:
    backend = /usr/lpd/rembak
```



Important Assicurarsi di specificare una delle stampanti logiche preparate nel sistema stampante per grandi formati 6030/6050 tramite rq.

Avvio della coda di stampa

Al termine delle impostazioni, avviare la coda di stampa tramite il comando gadm.

#### Impostazione del formato frame per MAC

Anche se Ethernet supporta due formati frame per MAC, [Ethernet V2.0] e [IEEE802.3, il sistema stampante per grandi formati 6030/6050 ne supporta solo uno, [Ethernet V2.0]. Quando si imposta il formato frame per MAC nel computer host, specificare [Ethernet V2.0].

### Stampa tramite il comando ftp

Di seguito si descrive il comando ftp.

Note I caratteri in grassetto rappresentano le stringhe di caratteri inseriti in ogni esempio.

### Stampa

In questa sezione si spiega la procedura di stampa tramite il comando ftp.

#### Procedura

**1** Inserire il comando ftp e la rete registrata con un nome host per grandi formati 6030/6050 (esempio: 6050WF) dalla workstation client.

Viene visualizzato un messaggio che indica che la connessione è stata stabilita.

```
% ftp 6050WF
Connected to 6050WF.
220 6050 Wide Format FTP server ready
Name (6050WF:ftpusr):
```

2 Connettersi alla stampante per grandi formati 6030/6050. Inserire un nome utente (esempio: ftpusr) preregistrato nel sistema stampante per grandi formati 6030/6050.

Si riceve la richiesta di inserire una password.

```
Name (6050WF:ftpusr): ftpusr
331 Password required
Password:
```

(Note) "ftpusr" è l'unico utente registrato in fabbrica. Per aggiungere altri utenti utilizzare Servizi di stampa su Web. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Impostazione dei parametri dai Servizi di stampa su Web" di "3.2 Impostazione dei parametri di sistema" (pag. 52). 3 Inserire la password dell'utente che si è connesso al punto 2.

Se le informazioni sull'utente registrate nella stampante per grandi formati 6030/ 6050 corrispondono alla password dell'utente connesso, viene visualizzato il messaggio di avvenuta connessione.

```
Password:
230 User logged in
ftp>
```

Note La password dell'utente (ftpusr) impostata in fabbrica è [ftpusr].

**4** Specificare una stampante logica (esempio: plt00h). Inserire il nome della stampante logica tramite il sottocomando cd.

Viene visualizzato un messaggio che indica che la stampante logica è stata impostata.

```
ftp> cd plt00h
250 Changed directory to "/ata0-pl/plt00h"
ftp>
```

**5** Specificare il sottocomando bin per un formato di dati.

```
ftp> bin
200 Type set to A, bin mode
ftp>
```

NoteIl sottocomando ascii può essere impostato solo per i dati HP-GL.Specificare il sottocomando bin per i dati HP-GL/2, HP-RTL, Versatec, TIFF eCALS. Il sottocomando bin può essere impostato anche per i dati HP-GL.

**6** Inserire un nome file di stampa (esempio: progetti\_01.hp) tramite il sottocomando send o put.

Viene visualizzato un messaggio che indica che la porta trasferita è stata impostata. L'eventuale visualizzazione di un messaggio indicante il nome file e di uno indicante il volume dati trasferiti e l'ora dipende dall'applicazione sul client.

```
ftp> sendprogetti_01.hp
200 Port set okay
150 Opening ASCII mode data connection
226 Transfer complete
local: progetti_01.hp remote: progetti_01.hp
17720 bytes sent in 0.14 seconds (1.2e+02 Kbytes/s)
ftp>
```

7 Specificare la fine e inserire il sottocomando bye.

Viene visualizzato un messaggio che indica che il comando ftp è stato completato.

```
ftp> bye
221 Bye...see you later
%
```

### Altri sottocomandi

	In questa sezione si descrivono i sottocomandi ftp.				
ascii:	imposta i dati di trasferimento nel formato ASCII.				
bin:	imposta i dati di trasferimento nel formato binario.				
bye:	interrompe l'elaborazione FTP.				
cd:	change directory (cambia directory), visualizza la stampante logica.				
dir:	visualizza la directory con le stampanti logiche impostate dal pannello comandi. Se non si sono fatte impostazioni nella stampante per grandi formati 6030/6050, viene visualizzata solo la stampante logica all'indirizzo 00.				
ls:	visualizza la directory con le stampanti logiche impostate dalla console. Se non si sono fatte impostazioni nella stampante per grandi formati 6030/6050, viene visualizzata solo la stampante logica all'indirizzo 00.				
mput:	invia l'istruzione di trasferire in modo interattivo alla stampante per grandi formati 6030/6050 due o più file specificati. È tuttavia possibile specificare questo trasferimento solo a una stampante logica preesistente.				
open:	collega la workstation client alla stampante per grandi formati 6030/6050.				
put:	trasferisce il file specificato alla stampante per grandi formati 6030/6050. È tuttavia possibile specificare questo trasferimento solo a una stampante logica preesistente.				
pwd:	present working directory (directory di lavoro corrente), visualizza il nome della stampante logica specificato al momento.				
send:	trasferisce il file specificato alla stampante per grandi formati 6030/6050. È tuttavia possibile specificare questo trasferimento solo a una stampante logica preesistente.				

### Elenco messaggi

In questa sezione si descrivono i messaggi che possono essere visualizzati durante la stampa tramite il comando ftp.

Can't build data connection

Stato: impossibile stabilire la connessione per il trasferimento dati.

Azione: attendere e riprovare.

Can't create control file, please try later

Stato: impossibile creare un file di controllo tramite il comando STOR. Azione: attendere e riprovare.

Can't create control file, please try later

Stato: impossibile creare un file di lavoro tramite il comando LJ. Azione: attendere e riprovare.

Can't build data connection

Stato: impossibile creare un socket in modo passivo.

Azione: attendere e riprovare.

Cannot create file "xx" or permission problem

Stato: impossibile aprire un file di parametro per creare il file specificato. Azione: attendere e riprovare.

Command "xx" not understood

Stato: il comando (XX) ricevuto non è supportato. Azione:inserire il comando corretto.

Control connection read error

Stato: si è verificato un errore di connessione controllo nello stato di attesa del comando FTP, che ha provocato la chiusura della connessione.

Azione:ristabilire la connessione per eseguire un altro trasferimento.

Data connection error

Stato: si è verificato un errore di connessione durante il trasferimento dati. Azione:ristabilire la connessione e trasferire nuovamente il file.

Directory non existent or syntax error

Stato: la directory (stampante logica) specificata non esiste. Azione:specificare la directory (stampante logica) corretta.

Error in input file

Stato: si è verificato un errore nel file di uscita durante il trasferimento.

Azione:ristabilire la connessione e trasferire nuovamente il file.

File "xx" not found or permission problem

Stato: impossibile aprire o leggere un file di parametro corrispondente alla stampante logica specificata dal comando ls.

Azione: attendere e riprovare.

Insufficient storage space in system, please try later

Stato: impossibile trasferire i dati perché il disco rigido è pieno.

Azione: attendere finché non viene riservato uno spazio sul disco rigido e riavviare il trasferimento.

Invalid command

Stato: il comando ricevuto non è supportato.

Azione: inserire il comando corretto.

Job queue is full, please try later

Stato: impossibile ricevere i dati perché la coda lavori è piena.

Azione: attendere e riprovare.

Local resource failure: Xerox 6030/6050 WF is busy

Stato: impossibile accettare il trasferimento dei dati perché il sistema è sovraccarico.

Azione:controllare che sul sistema non ci sia uno stato di esaurimento o di inceppamento supporti. Attendere e riprovare. Se l'errore si verifica spesso, riavviare la stampante per grandi formati 6030/6050.

Local resource failure: ReceiveCmplt status

Stato: trasferimento file non riuscito.

Azione: attendere e riprovare.

Local resource failure: ReceiveMComp

Stato: mancata ricezione del messaggio di fine trasferimento file. Azione:attendere e riprovare.

Local resource failure: ReceiveMId

Stato: mancata ricezione del messaggio di autorizzazione trasferimento file. Azione: attendere e riprovare.

Local resource failure: SendMComp

Stato: mancato invio del messaggio di fine trasferimento file. Azione:attendere e riprovare.

Local resource failure: SendMId

Stato: mancato invio del messaggio di inizio trasferimento file. Azione: attendere e riprovare.

Local resource failure: please start queuing

Stato: impossibile accettare il trasferimento file la coda è stata interrotta.

Azione:riavviare la coda ed eseguire di nuovo la stampa.

Login failed

Stato: il nome utente e la password non corrispondono.

Azione: connettersi di nuovo con nome utente e password corretti.

No file found or invalid directory or permission problem

Stato: il comando LIST non è riuscito ad aprire la directory. Azione: attendere e trasferire di nuovo il comando.

Parameter not accepted

Stato: nel comando TYPE si è specificato un valore diverso da ASCII o Binary. Azione:specificare ASCII o Binary.

Syntax error: Please specify file structure only

Stato: nel comando STRU si è specificato un valore diverso da una struttura file. Azione:specificare una struttura file.

Syntax error: Please specify representation type

Stato: nel comando TYPE non si è specificato il tipo di trasferimento. Azione:specificare il tipo corretto.

Syntax error: Please specify send file name

Stato: nel comando STOR non si è specificato il nome file. Azione: specificare il nome file corretto.

Syntax error: Please specify stream mode only

Stato: nel comando MODE si è specificato un valore diverso da un modo non-stream. Azione:specificare un modo stream nel comando MODE.

Time-out: closing control connection

Stato: la connessione si è interrotta perché non è stato trasferito niente all'FTP entro il tempo specificato.

Azione:ristabilire la connessione per eseguire un altro trasferimento.

Unimplemented TYPE  $\mathbf{x}$ 

Stato: è stata data l'istruzione di trasferimento tramite un tipo non supportato. Azione:specificare [Image (Binary)] o [ASCII] col comando TYPE.

User "xx" is not existed, need account for login

Stato: connessione eseguita con un nome utente non registrato.

Azione:eseguire la connessione con un nome utente registrato. Il nome utente registrato in fabbrica è solo [ftpusr].

USER and PASS required

Stato: nel comando USER o PASS non si è specificato il nome utente o la password, oppure sono stati inviati numerosi comandi senza effettuare la connessione.

Azione: eseguire la connessione con un nome utente e una password registrati e riprovare.

### Stampa tramite il comando lp/lpr

Di seguito si descrivono i comandi.

Note I caratteri in grassetto rappresentano le stringhe di caratteri inseriti in ogni esempio.

### Stampa (comando lpr)

In questa sezione si spiega la procedura di stampa tramite il comando lpr.

Formato

lpr [-P<Nome stampante logica>] [-#<Conteggio copie>] [-s] <Nome file>

-P<Nome stampante logica>

Specificare il nome di una stampante logica subito dopo la P (senza spazi) per inviare dati alla stampante specificata.

Se non si specifica il nome di una stampante, viene selezionata la stampante logica lpr.

#### -#<Conteggio copie>

Specificare un totale copie con un valore numerico da 1 a 99. Se si specifica un valore uguale o superiore a 100, viene visualizzato un messaggio di errore e l'impostazione è annullata.

Se si omette il parametro, viene stampata una sola copia.

#### -S

Specificare questo valore per trasferire un file tramite collegamento simbolico senza memorizzarlo nell'area di spooling.

Important Non cancellare o modificare il file specificato da <Nome file> prima che l'elaborazione della richiesta di stampa sia completata.

(Note) Altre opzioni lpr che non siano le precedenti saranno ignorate.

#### Esempi

Di seguito si descrive la procedura di stampa tramite il comando lpr.

Esempio 1:stampa di una copia del file [grafa.hpgl] sulla stampante logica [plt00h].

% lpr -Pplt00h grafa.hpgl

Esempio 2:stampa di due copie di ciascuno dei file [grafb.hpgl] e [grafc.hpgl] alla stampante logica [plt00h].

% lpr -Pplt00h -#2 grafb.hpgl grafc.hpgl

Esempio 3:stampa di una copia del file [grafd.hpgl] sulla stampante logica [plt01h].

% lpr -Pplt01h grafd.hpgl

Esempio 4:stampa di una copia di ciascuno dei file [grafe.hpgl] e [graff.hpgl] sulla stampante logica [plt02h].

% lpr -Pplt02h drawe.hpgl drawf.hpgl

### Stampa (comando lp) (per SunOS 5.x)

In questa sezione si spiega la procedura di stampa tramite il comando lp.

#### Formato

lp [-d <Nome stampante logica>] [-n <Conteggio copie>] [-c] <Nome file>

lp [-d <Nome stampante logica>

I dati sono inviati alla stampante specificata.

#### -n <Conteggio copie>

Specificare un totale copie con un valore numerico da 1 a 99. Se si specifica un valore uguale o superiore a 100, viene visualizzato un messaggio di errore e l'impostazione è annullata.

Se si omette il parametro, viene stampata una sola copia.

#### -c

Specificare questo parametro per creare una copia di <Nome file> prima di avviare la stampa. Segue il trasferimento file. Se si omette questo parametro, il file è trasferito senza creare una copia del <Nome file>.

Important Non cancellare o modificare il file specificato da <Nome file> prima che l'elaborazione della richiesta di stampa sia completata.

#### Esempi

Di seguito si descrive la procedura di stampa tramite il comando lp.

Esempio 1:stampa di una copia del file [grafa.hpgl] alla stampante logica [plt00h]

% lp -d plt00h -c grafa.hpgl

Esempio 2:stampa di due copie di ciascuno dei file [grafb.hpgl] e [grafc.hpgl] alla stampante logica [plt00h]

% lp -d plt00h -c -n 2 grafb.hpgl grafc.hpgl

Esempio 3:stampa di una copia del file [grafd.hpgl] sulla stampante logica [plt01h]

% lp -d plt01h -c grafd.hpgl

### Visualizzazione stato (comando lpq)

In questa sezione si spiega come visualizzare lo stato di un file specificato per la stampa tramite il comando lpr.

### Formato

lpq [-P<Nome stampante logica>]

-P<Nome stampante logica>

Specificare il nome di una stampante logica subito dopo P (senza spazi) per visualizzare lo stato del file di stampa elaborato dalla stampante logica specificata. Se non si specifica il nome della stampante logica, a essere visualizzato sarà invece lo stato del file elaborato dalla stampante logica con nome lp.

### Esempi

Esempio 1:visualizzazione dello stato di un file trasferito alla stampante logica [plt00h].

Se non vi sono file in fase di elaborazione, viene visualizzato il messaggio seguente.

```
% lpq -Pplt00h
no entries
%
```

Esempio 2:visualizzazione dello stato di un file trasferito alla stampante logica [plt01h].

Nel caso in cui il trasferimento del file [grafd.hpgl] alla stampante per grandi formati 6030/6050 sia già completo, viene visualizzato il messaggio seguente.

```
% lpq -Pplt01h
Job ID Sent By Status Prior. Document Name Prt Size(KB)
123 bertelli Queued Normal grafd.hpgl 01H 980
%
```

Esempio 3:visualizzazione dello stato di un file trasferito alla stampante logica [plt01h]

Nel caso in cui il trasferimento del file [grafd.hpgl] alla stampante per grandi formati 6030/6050 sia già completo e la stampante per grandi formati 6030/6050 abbia già ricevuto il lavoro successivo, viene visualizzato il messaggio seguente.

% lpq -Pplt01h						
Job ID Se	ent By	Status	Prior.	Document Name	Prt	Size(KB)
123 be	ertelli (	Queued	Normal	grafd.hpgl	Olh	980
124 Un	lknown l	Receiving	Normal	Unknown	Olh	Unknown
00						

Esempio 4:visualizzazione dello stato di un file trasferito alla stampante logica [plt01h]

Si supponga che il trasferimento dei file [grafa.hpgl] e [grafb.hpgl] alla stampante per grandi formati 6030/6050 sia completato e la stampa del file [grafa.hpgl] sia in corso. Mentre i file [grafe.hpgl], [graff.hpgl] e [grafg.hpgl] sono memorizzati nella coda del client in attesa di trasferimento, viene visualizzato il messaggio seguente.

```
% lpq -Pplt01h
Job ID Sent By
               Status
                        Prior. Document Name Prt Size(KB)
  123 williams Printing Normal drawa.hpgl 01H 980
  124 smith Queued Normal drawb.hpgl
                                          O1H 5963
cosmo: sending to firenze
Rank Owner Job Files
1st
      rossi
              416
                     grafe.hpgl
               417
2nd
      rossi
                     graff.hpgl
Ŷ
```

NoteLe informazioni che iniziano con [Job ID Sent By Status Prior. Document Name Prt<br/>Size (KB)] indicano lo stato della stampante per grandi formati 6030/6050.<br/>[cosmos: sending to firenze] o [Rank Owner Job Files Total Size] indicano lo stato<br/>del client.

L'ID del client e l'ID lavoro della stampante per grandi formati 6030/6050 sono assegnati a parte.

### Annullamento (comando lprm)

In questa sezione si spiega come annullare un lavoro di stampa proveniente dalla rete.

#### Formato

lprm [-P<Nome stampante logica>]<ID lavoro>

#### -P<Nome stampante logica>

Specificare il nome di una stampante logica subito dopo la P (senza spazi) per annullare il lavoro di stampa in fase di elaborazione sulla stampante specificata. Se non si specifica il nome di una stampante logica, viene annullato il lavoro di stampa in fase di elaborazione sulla stampante logica lp.

- <ID lavoro> Specificare l'ID del lavoro di cui si desidera interrompere la stampa. Il comando di visualizzazione stato [lpq] visualizza gli ID lavoro. Se lo si omette, sono annullati tutti i lavori annullabili.
  - **Note** *Gli ID lavoro sulla stampante per grandi formati 6030/6050 e sono assegnati separatamente da quelli sul client.*

#### Esempi

Esempio 1:visualizzazione dello stato della stampante logica [plt01h] e annullamento della stampa del lavoro con ID [124].

```
% lpq -Pplt01h
Job ID Sent By Status Prior. Document Name Prt Size(KB)
123 williams Printing Normal drawa.hpgl 01H 980
124 smith Queued Normal drawb.hpgl 01H 5963
cosmo: sending to firenze
Rank Owner Job Files
1st rossi 416 grafe.hpgl
2nd rossi 417 graff.hpgl
% lprm -Pplt01h 124
job 124 dequeued
%
```

Esempio 2:visualizzazione dello stato della stampante logica [plt01h] e annullamento della stampa del lavoro con ID [123].

Questo lavoro di stampa non può essere annullato perché è già in corso.

% lpq -Pplt01h Job ID Sent By Status Prior. Document Name Prt Size(KB) 123 williams Printing Normal drawa.hpgl O1H 980 124 smith Queued Normal drawb.hpgl O1H 5963 cosmo: sending to firenze Rank Owner Job Files 1st rossi 416 grafe.hpgl rossi 417 2nd graff.hpgl % lprm -Pplt01h 123 job 123 can not be dequeued %

Esempio 3:visualizzazione dello stato della stampante logica [plt01h] e annullamento della stampa del lavoro con ID [417] nella coda del client.

```
% lpq -Pplt01h
Job ID Sent By Status Prior. Document Name Prt Size(KB)
123 williams Printing Normal drawa.hpgl 01H 980
124 smith Queued Normal drawb.hpgl 01H 5963
cosmo: sending to firenze
Rank Owner Job Files
1st rossi 416 grafe.hpgl
2nd rossi 416 grafe.hpgl
% lprm -Pplt01h 417
dfA417cosmo dequeued
dfA417cosmo dequeued
dfA417cosmo dequeued
%
```

Esempio 4:visualizzazione dello stato della stampante logica [plt01h] e annullamento della stampa del lavoro con ID [416] nella coda del client.

Se il trasferimento del file alla stampante per grandi formati 6030/6050 è completato, non è possibile annullare il lavoro. La stampante per grandi formati 6030/6050 visualizza lo stato lavoro: controllare gli ID lavoro della stampante logica e annullare nuovamente il lavoro.

```
% lpq -Pplt01h
Job ID Sent By Status Prior. Document Name Prt Size(KB)
  123 williams Printing Normal drawa.hpgl 01H 980
  124 smith Queued Normal drawb.hpgl 01H 5963
cosmo: sending to firenze
Rank Owner Job Files
     rossi 416 grafe.hpgl
rossi 417 graff.hpgl
1st
2nd
% lprm -Pplt01h 416
°
% lpq -Pplt01h
Job ID Sent By Status Prior. Document Name Prt Size(KB)
      rossi Queued Normal grafd.hpgl 01H 1980
125
ò
% lprm -Pplt01h 125
job 125 dequeued
Ŷ
```

### Elenco messaggi

In questa sezione si descrivono i messaggi che possono essere visualizzati durante la stampa tramite il comando lpr. Questi messaggi dipendono dal sistema perché sono inviati dalla workstation client.

```
Cannot create /usr/spool/pltXXX/.seq
```

Stato: Il daemon lpd sul client non è riuscito a creare un file di controllo. Azione:controllare la directory di spooling.

```
Copy file is too large
```

Stato: i dati sono troppo grandi per poter essere memorizzati nella directory di spooling.

Azione: aumentare l'area della directory di spooling oppure appendere l'indicatore [-s] quindi eseguire il comando lpr usando un collegamento simbolico.

XXprinter:Jobs queued, but cannot start daemon

Stato: impossibile avviare il daemon lpd sul client. Azione:riavviare il daemon col comando lpr.

XXprinter:Printer queue is disabled

Stato: la coda è stata fermata.

Azione:riavviare il daemon col comando lpr.

XXprinter:Unknown printer

Stato: si è specificata una stampante non registrata sul sistema.

Azione:controllare la stampante specificata nel file [/etc/printcap].

jobXX can not dequeue

Stato: non è stato possibile cancellare il lavoro N. XX dalla coda del servizio di stampa.

Azione: usare il comando lpq per verificare se il lavoro specificato è già passato dallo stato di attesa a quello di elaborazione.

PLTXX can not dequeue

- Stato: non è stato possibile cancellare un lavoro dalla stampante logica PLTXX dal servizio di stampa.
- Azione: usare il comando lpq per verificare se il lavoro specificato è già passato dallo stato di attesa a quello di elaborazione.

connection busy

Stato: impossibile stabilire la connessione per il trasferimento dati.

Azione:non è necessario intervenire. Il servizio di stampa accetta le richieste di trasferimento dati fino a un massimo di 10 sessioni. Questo messaggio è visualizzato se sono ricevute richieste per più di 10 sessioni. Di solito l'invio viene eseguito sul client.

# Capitolo 7

Metodi di taglio del bordo anteriore

# 7.1 Taglio del bordo anteriore

Il taglio del bordo anteriore del supporto si rende necessario prima del riutilizzo dello stesso dopo l'eliminazione di inceppamenti carta, dopo la sostituzione del supporto e nel caso in cui il bordo anteriore sia sciupato.

I metodi di taglio del bordo anteriore sono due.

- Taglio automatico: caricare il supporto e selezionare [Ritaglio] dal pannello comandi della stampante.
- Taglio manuale: aprire il vassoio supporti e far scorrere la taglierina a mano.
## Taglio automatico

#### Procedura

Impostazioni di stampa Supporto	Selezionare [Supporto] dal menu visualizzato sul pannello comandi della stampante.
Pulsante <►>.	2 Premere il pulsante <>>.
Supporto Rullo 1	Viene visualizzato il livello da cui deve essere selezionato il supporto.
Pulsante <▼>.	3 Premere il pulsante < $\mathbf{v}$ > quindi selezionare il
Supporto Rullo 2	rullo a cui deve essere tagliato il bordo anteriore.
Pulsante <▶>.	4 Premere il pulsante $<$ >>.
Supporto / Rullo 2 Tipo	Viene visualizzato il livello da cui deve essere selezionata l'impostazione.
Pulsante <♥>.	<b>5</b> Premere il pulsante $\langle \mathbf{v} \rangle$ e selezionare
Supporto / Rullo 2 Ritaglio	<ritaglio>.</ritaglio>
Pulsante <▶>.	<b>6</b> Premere il pulsante $< >>$ .
Supporto / Rullo 2 Ritaglio : 1	Viene visualizzato il livello da cui deve essere selezionato il numero di tagli.
Pulsante <▼>.	7 Premere il pulsante $\langle \mathbf{v} \rangle$ e selezionare [1], [2]
Supporto / Rullo 2 Ritaglio : 2	[3].
Pulsante <imposta></imposta>	<b>8</b> Premere il pulsante <imposta>.</imposta>
Supporto / Rullo 2 Ritaglio : 2 *	<b>9</b> Premere il pulsante <imposta>. L'operazione di taglio del bordo anteriore avrà inizio.</imposta>
	<b>10</b> Premere il pulsante <◄> per ritornare al livello superiore.

**7.3** Taglio manuale

### Rullo anteriore

### [Procedura]







**1** Aprire il vassoio supporti.

**2** Tirare la leva per aprire la copertura del vassoio.

**3** Far ruotare il rullo della carta finché il bordo anteriore non viene afferrato dalla rotella.









 Far ruotare la manopola finché il bordo anteriore del supporto non emerge dalla fessura di uscita del vassoio.

**5** Far funzionare la taglierina per tagliare la carta.

**ATTENZIONE:** afferrare sempre la taglierina per il manico e non toccare il filo della lama perché è molto affilato.

**6** Estrarre il pezzo di carta tagliato e chiudere la copertura del vassoio.

7 Riportare il supporto nella posizione originale, facendo ruotare la manopola finché non si vede il bordo anteriore della carta nella finestrella.



## Rullo posteriore

### [Procedura]





**1** Aprire il vassoio supporti.

**2** Far ruotare il rullo della carta finché il bordo anteriore non viene afferrato dalla rotella.









- **3** Far ruotare la manopola finché il bordo anteriore del supporto non emerge dalla fessura di uscita del vassoio.
- **4** Tirare la leva per aprire la copertura del vassoio.
- **5** Far ruotare la manopola mentre la carta è a contatto con il deflettore fino a che non attraversa la fessura di uscita dal vassoio.

 $\boldsymbol{b}$  Far funzionare la taglierina per tagliare la carta.

**ATTENZIONE:** afferrare sempre la taglierina per il manino e non toccare il filo della lama perché è molto affilato.

7 Estrarre la carta inceppata che è stata appena tagliata e chiudere la copertura del vassoio.





**8** Riportare il supporto nella posizione originale, facendo ruotare la manopola finché non si vede il bordo anteriore della carta nella finestrella.

**9** Chiudere il vassoio supporti.

# Capitolo 8

## Sostituzione della carta

# **8.1** Messaggio visualizzato in caso di esaurimento carta

Se non c'è carta caricata in posizione per la stampa, sulla schermata di impostazione viene visualizzato il messaggio seguente: "Sostituire il supporto del xxx.". La spia del formato supporto sul pannello comandi viene spenta quando non c'è carta nella macchina.

- Note
- È possibile aggiungere o sostituire la carta nei vassoi supporti per i quali il LED non è acceso, anche in fase di stampa.

## Sostituzione del rullo della carta

È possibile impostare in ciascuno dei vassoi supporto due rulli carta.

Important Attenersi alle istruzioni date al Capitolo 5 e impostare i parametri carta dopo la sostituzione.

#### [Procedura]







**1** Aprire il vassoio supporti.

2 Rimuovere l'albero che contiene il rullo della carta da sostituire.

- **3** Tirare la leva situata alla fine dell'albero del rullo carta e rimuovere contemporaneamente il nucleo del rullo della carta nel senso indicato dalla freccia.
  - (Note) Tirando la leva si libera il fermo, permettendo così la rimozione del rullo dall'albero.









(Note) C'è un'area sul davanti del vassoio su cui è possibile appoggiare la rullo della carta.

**4** Tirare la leva situata alla fine dell'albero del rullo della carta e allineare contemporaneamente il rullo della carta ai contrassegni dei formati carta. Installare il rullo.

- **5** Allineare il rullo della carta in base alle direzioni affisse al vassoio supporti e caricare il rullo nella guida dell'albero.
  - (Note) Tagliare il bordo anteriore della carta, se danneggiata, prima di installarla. Per ulteriori informazioni in proposito, consultare "Capitolo 7 Metodi di taglio del bordo anteriore".
- **6** Far ruotare il rullo della carta finché il bordo anteriore non viene afferrato dalla rotella.
  - **(Note)** Fare ruotare la manopola finché non si vede il bordo anteriore della carta nella finestrella.



7 Chiudere con delicatezza il vassoio supporti finché non si blocca in posizione, spingendo fino in fondo.

Il LED sul davanti del vassoio supporto si illuminerà e il rullo della carta sarà posto automaticamente in posizione.

**8** Impostare i parametri per il supporto sul pannello comandi della stampante.

(Refer to) "Capitolo 5 Impostazione dal pannello comandi della stampante"

Risparmio energia	
O Online O Elaborazione O Errore	
Modo Alimentazione manuale Pausa	
Menu Imposta	
Annulla lavoro	

Gli indicatori del formato supporto consentono all'utente di capire immediatamente il supporto caricato nel cassetto. Gli indicatori si trovano sul lato destro dei cassetti. Per istruzioni sul loro uso, consultare la pagina seguente Sono disponibili i quattro tipi seguenti:

- Formato standard A
- Formato in pollici A

Formato standard A

	۶B۱	rA .q2	£A	٢A
B2	Sp. A2	Sp. A0	A2	A0

Formato in pollici A

	J2"	"8r	54"	34"
11"	17"	22"	30"	36"

### Inserimento dei fogli dei formati supporti









**1** Aprire il vassoio per il quale è stato cambiato il formato carta.

**2** Rimuovere il foglio dei formati supporti.

 $\mathbf{3}$  Piegarlo in modo che si legga il formato caricato.

**4** Inserire il foglio dei formati supporti.



**5** Chiudere con delicatezza il vassoio supporti finché non si blocca in posizione, spingendo fino in fondo.

# 8.4

## Caricamento manuale dei supporti

#### [Procedura]



- 1 Regolare la guida laterale dell'unità di alimentazione carta manuale e MSI in modo che si adatti al formato del supporto da stampare.
- 2 Mettere il supporto col lato da copiare verso l'alto e allinearlo con la guida laterale dell'unità di alimentazione carta manuale e MSI.
  - Important Per *l'alimentazione* manuale è necessaria l'apposita unità opzionale.
    - Se tale unità è stata installata, è possibile usare carta di formato standard di larghezza da 297 a 914 mm e lunghezza da 210 a 2.000 mm.

 $\boldsymbol{3}$  Spingere il bordo anteriore del supporto per quanto possibile all'interno della macchina. Si deve sentire il suono dell'avvio della macchina.

Important È possibile impostare due o più fogli di carta di formato A3 (alimentazione orizzontale) e A4 (alimentazione orizzontale/verticale). I formati carta diversi da A3 (alimentazione orizzontale) e A4 (alimentazione orizzontale/ verticale) possono solo essere impostati un foglio alla volta.

> Nell'unità di alimentazione carta manuale e MSI è possibile utilizzare solo carta di qualità.



**4** Impostare i parametri per il supporto sul pannello comandi della stampante.

(Refer to) "Capitolo 5 Impostazione dal pannello comandi della stampante"

# Capitolo 9

## Rabbocco del toner

# **9.1** Rabbocco del toner per stampante per grandi formati

Se sul pannello comandi della stampante appare il messaggio "Aggiungere toner", rabboccare il toner.

Nel maneggiare il toner attenersi alle seguenti precauzioni.

- Durante il rabbocco, maneggiare il toner con cautela in modo da non versarlo sui vestiti o attorno alla macchina.
- Non gettare mai la cartuccia toner usata tra le fiamme.

Rabboccare il toner secondo quanto descritto di seguito.

#### [Procedura]



- 1 Estrarre la cartuccia toner dalla confezione e prepararla per il rabbocco.
  - **Note** Scuotere ben bene la cartuccia toner per assicurare una corretta fuoriuscita del contenuto.
- 2 Aprire il coperchio del foro di alimentazione toner.











- **3** Inserire la tacca di sinistra situata sul fondo della cartuccia toner nell'estremità del foro di alimentazione del toner. Tenere la cartuccia toner sopra il foro di alimentazione in posizione verticale.
  - **Important** Nell'inserirla nel foro, allineare la parte sporgente della cartuccia alla tacca.
- 4 Far scorrere la leva di alimentazione toner verso destra. Il coperchio posto sul fondo della cartuccia toner si aprirà, versando il toner nella macchina.
  - Note Dare dei colpetti alla cartuccia per assicurarsi che il toner sia versato interamente nella macchina.
- **5** Far scorrere la leva di alimentazione toner in posizione e rimuovere la cartuccia.

- **6** Chiudere il coperchio del foro di alimentazione toner.
  - (mportant) Nell'eventualità che si sia versato del toner attorno al foro di alimentazione, ripulire l'area circostante dopo l'operazione di rabbocco.
    - Se il toner aderisce al fondo della cartuccia, fare attenzione a non versarlo sulle mani o sui vestiti.

# Capitolo 10

## Riscaldatore carta

# *10.1* Utilizzo del riscaldatore carta

Se la macchina è utilizzata in ambienti con tasso di umidità elevato, la carta a volte si arriccia. Per ovviare all'inconveniente basta accendere il riscaldatore carta. Usare l'interruttore riprodotto in figura per accendere e spegnere il riscaldatore carta.



# Capitolo 11

## Problemi e soluzioni

# **11.1** Impostazione dal pannello comandi / schermo della stampante

Quando si sospetta si sia verificato un guasto perché non è possibile eseguire copie o la qualità delle copie è scarsa, controllare innanzitutto quanto visualizzato sul pannello comandi della stampante.

Se è visualizzato un codice di errore, premere contemporaneamente i pulsanti  $\langle \P \rangle$  e  $\langle \blacktriangleright \rangle$  sul pannello comandi della stampante. Se l'errore si ripresenta anche dopo aver premuto i pulsanti detti in precedenza, chiamare l'assistenza tecnica.

Se i risultati di stampa presentano i difetti di qualità elencati di seguito, attenersi alla procedura correttiva qui descritta.

Difetto di qualità	Misura correttiva
Le stampe sono macchiate	Verificare se l'impostazione della densità immagine è corretta oppure se il documento originale è sporco. →Cambiare l'impostazione della densità e quella della soppressione sfondo.
Certe parti dell'immagine non sono state stampate o sono sfuocate	Controllare se l'impostazione della densità immagine è corretta. →Controllare lo stato dell'impostazione della funzione dal pannello comandi della stampante Controllare se la carta è umida. Verificare che il riscaldatore carta sia acceso. →Usare carta nuova per la stampa. →Cambiare le impostazioni di nitidezza della funzione di regolazione qualità immagine. Verificare che la lunghezza del documento non oltrepassi il limite. →Confermare la lunghezza e la larghezza del documento. Se i formati superano il limite, suddividere il documento per copiarlo. →Verificare che la capacità di memoria installata sia sufficiente.
Le stampe sono arricciate.	Controllare se la carta è umida. →Usare carta nuova per la stampa.

# 11.3 Altri errori

Seguire le istruzioni fornite per la correzione degli errori nei casi seguenti.

Errore	Misura correttiva
Il pannello comandi della stampante non visualizza niente	<ul> <li>Verificare che l'alimentazione elettrica nel luogo di installazione della macchina sia normale, che la spina elettrica sia stata inserita correttamente e che l'alimentazione sia stata inserita.</li> <li>Regolare il contrasto dello schermo.</li> </ul>
"Pronta per la copia" non è visualizzato	• Controllare il pannello comandi della stampante e il display del pannello comandi e risolvere il problema di conseguenza.
Non è possibile inserire i documenti	• Controllare il pannello comandi della stampante e il display del pannello comandi e risolvere il problema di conseguenza.
Gli inceppamenti carta sono frequenti	<ul> <li>Controllare che non ci siano pezzetti di carta all'interno della macchina.</li> <li>Verificare che la carta non sia ondulata, piegata, raggrinzita o strappata e sostituirla se presenta questi problemi.</li> <li>Verificare che la carta sia stata caricata correttamente nel vassoio supporti e ricaricarla nel caso.</li> <li>Verificare che la carta utilizzata sia adatta. Utilizzare solo carta raccomandata dal servizio di assistenza tecnica.</li> </ul>
Gli inceppamenti carta si verificano di frequente	• Verificare che il documento non sia piegato, arricciato o strappato.

# Capitolo 12

# Eliminazione degli inceppamenti carta

# *12.1* Visualizzazione inceppamenti carta

Sulla schermata di impostazione del pannello comandi viene visualizzata la posizione dell'inceppamento carta. Eliminare gli inceppamenti seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.



(Refer to) "12.2 Inceppamenti documenti"



(Refer to) "12.3 Inceppamenti nell'alimentatore (rullo carta)"



Quando l'unità di alimentazione carta manuale e MSI è installata

(Refer to) "12.4 Inceppamenti nell'unità di alimentazione carta manuale e MSI"



(Refer to) "12.5 Inceppamenti carta nella porta dell'unità di uscita e nella porta di espulsione"



Se si è installato un vassoio supporti di tipo a doppio rullo.

(Refer to) "12.3 Inceppamenti nell'alimentatore (rullo carta)"

# *12.2* Inceppamenti documenti

Rimuovere i documenti inceppati durante la scansione attenendosi alla procedura seguente.

### [Procedura]





- **1** Sollevare la parte superiore dello scanner e aprirlo sollevandone la parte superiore finché il gancio di sinistra non si aggancia e impedisce la chiusura dello scanner.
- **2** Tirare il documento verso di sé per rimuoverlo.
  - Important Tirare il documento lentamente, senza esercitare una forza eccessiva che potrebbe danneggiare certe parti macchina.
- **3** Sollevando la parte superiore dello scanner, tirare la leva riprodotta in figura nella direzione della freccia, per sbloccarla. Chiudere la parte superiore dello scanner.

# **12.3** Inceppamenti nell'alimentatore (rullo carta)

Gli inceppamenti carta nell'alimentatore carta a rullo sono causati dai metodi di caricamento carta errati e da difetti del meccanismo di alimentazione carta. Attenersi alla procedura seguente per ricaricare la carta nell'alimentatore.

#### [Procedura]







**1** Aprire il vassoio supporti.

2 Riavvolgere la carta sul rullo su cui si è verificato l'inceppamento ruotandolo verso di sé. Nel caso la carta sia piegata o danneggiata, tagliarne il bordo anteriore lungo una linea retta utilizzando la taglierina o un paio di forbici.

#### Important Evitare di danneggiare la carta.

Tagliare il bordo anteriore della carta, se danneggiata, e ricaricarla. Per ulteriori informazioni in proposito, consultare "Capitolo 7 Metodi di taglio del bordo anteriore".

**3** Far ruotare il rullo della carta finché il bordo anteriore non viene afferrato dalla rotella.





**4** Fare ruotare la manopola finché non si vede il bordo anteriore della carta nella finestrella.

**(Note)** Far ruotare la manopola posta sul retro se l'inceppamento si è verificato sul retro del rullo della carta.

**5** Chiudere con delicatezza il vassoio supporti finché non si blocca in posizione, spingendo fino in fondo.

Il LED sul davanti del vassoio supporto si illuminerà e il rullo della carta sarà posto automaticamente in posizione.

# **12.4** Inceppamenti nell'unità di alimentazione carta manuale e MSI

Per rimuovere gli inceppamenti carta dall'unità di alimentazione manuale e MSI attenersi alla procedura seguente.

Note I punti 1 e 5 sono obbligatori quando si usa l'unità combinata.

#### [Procedura]







1 Sollevare la tavola documenti dello scanner finché non si blocca e non è possibile richiuderla.

2 Aprire il coperchio dell'unità di inserimento manuale toner.

**3** Tirare la carta inceppata verso il davanti della guida di inserimento manuale per rimuoverla. Rimuovere tutti i frammenti di carta eventualmente rimasti all'interno della macchina.

Important Evitare di danneggiare la carta.





**4** Chiudere il coperchio dell'unità di inserimento manuale toner.

**5** Alzare la leva di blocco situata al centro sul retro della tavola documenti dello scanner e chiudere la tavola documenti.

# **12.5** Inceppamenti carta nella porta dell'unità di uscita e nella porta di espulsione

Per rimuovere gli inceppamenti carta dall'unità di uscita e dalla porta di espulsione attenersi alle seguenti istruzioni.

#### [Procedura]







1 Alzare la leva situata sul lato sinistro dell'unità di uscita.

- 2 Sollevare la parte superiore dell'unità con entrambe le mani.
  - Important Nell'unità combinata, non è possibile sollevare la parte superiore dell'unità se il fermo dello scanner è stato sganciato. Agganciare lo scanner prima di eseguire questa procedura.
- **3** Controllare che il fermo verde si trovi sul retro dell'unità.

Spingerlo sul retro se si trova sul davanti.






**4** Tirare il documento verso di sé, lentamente, per rimuoverlo.

- Important Evitare di danneggiare la carta.
  - Non toccare nessuno dei componenti ad alta temperatura durante l'eliminazione degli inceppamenti carta.
- **5** Tirare il fermo verde verso il davanti macchina.

- **6** Afferrare la tavola documenti con le mani e abbassarla con delicatezza fino a portarla in posizione.
  - Massicurarsi che il peso della tavola documenti sia distribuito equamente tra le due mani quando lo si abbassa.
    - Fare attenzione a non schiacciarsi le dita.

# Capitolo 13

# Specifiche tecniche

#### Formati dati supportati

- Sistema HPGL : HP-GL, HP-GL2 e HP-RTL
- Sistema Versatec : VRF (Versatec Random Format), VCGL (Versatec Color Graphic Language) e FXMMR
- Sistema TIFF (Tag Image File Format): conformi al TIFF versione 6.0
- Sistema CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle Support): CALS tipo 1

#### Relazioni tra i formati dati e le interfacce

Alcuni tipi di dati non possono essere elaborati su alcuni tipi di interfaccia. La tabella seguente mostra le relazioni tra i formati dati e le interfacce.

Formati dati		CENTRONICS	RS232C	TCP/IP	VPI
Sistema HP-	HP-GL	Sì	Sì	Sì	No
GL	HP-GL/2	Sì	Sì	Sì	No
	HP-RTL	Sì	No	Sì	No
Sistema Versatec	VRF	No	No	Sì	Sì
	VCGL	No	No	Sì	Sì
	FXMMR	No	No	Sì	Sì
Sistema TIFF	TIFF	No	No	Sì	No
Sistema CALS	CALS	No	No	Sì	No

## ■Interfacce sistema host

TCP/IP		
	Interfaccia fisica:	100Base-TX e 10Base-T
		(selezione manuale della velocità di trasferimento,
		selezione automatica)
	Velocità di trasferimento mas	sima:100 Mbps e 10 Mbps
	Collegamento dati:	Ethernet versione 2
RS232C		
	Interfaccia fisica:	EIA-232-E conforme alla seriale RS-232C
	Velocità di trasferimento mas	sima:38400 Mbps
	Lunghezza massima cavo:	15 m
Centronics		
	Interfaccia fisica:	conforme all'interfaccia TTL livello IEEE STD 1284
		periferica parallela a 8 bit
	Velocità di trasferimento mas	sima:666 Mbps
	Lunghezza massima cavo:	6 m
VPI		
	Interfaccia fisica:	interfaccia parallela Versatec
		parallela a 8 bit
	Velocità di trasferimento mas	sima:1 Mbps
	Lunghezza massima cavo:	300 m

#### ■Connessione Ethernet

Funzione server:	trasferimento dati tramite lpr ed FTP
Numero max di sessioni:	10 ciascuna per lpr ed FTP

#### ■Formati standard e aree tracciato

Serie	Formato standard	Dimensioni	Area tracciato (punti)
	A0	841 × 1.189 mm	19,872×28,064
	A1	594 × 841 mm	14,016 × 19,872
Serie ISO A	A2	420 × 594 mm	9,920 × 14,016
	A3	297 × 420 mm	7,008 × 9,920
	A4	210 × 297 mm	4,960 × 7,008
	SP. A0	880 × 1.230 mm	20,768 × 29,056
	SP. A1	625 × 880 mm	14,752 × 20,768
		$620 \times 871 \text{ mm}$	14.624 x 20.576
SP. A	SP. A2	$440 \times 625 \text{ mm}$	10,400 × 14,752
		$435 \times 620 \text{ mm}$	10.272 x 14.624
	SP. A3	312 × 440 mm	7.360 x 10.400
		$310 \times 435 \text{ mm}$	7.328 x 10.272
	Е	36 x 48 pollici	21,600 × 28,800
	D	24 x 36 pollici	14.400 x 21.600
Arch	С	18 x 24 pollici	10,800 × 14,400
	В	12 x 18 pollici	7,200 × 10,800
	А	9 x 12 pollici	5,400 × 7,200
	Е	34 × 111.76 cm	20.400 x 26.400
C : ANGI	D	22 × 86.36 cm	13.200 x 20.400
SCHU ANSI	С	17 × 55.88 cm	10.200 x 13.200
	В	$11 \times 43.18$ cm	6.600 x 10.200
	А	8.5 × 27.94 cm	5.100 x 6.600

#### ■Memoria frame – Numero max di spool

Memoria frame	Configurazione	Numero di fogli				
installata	Configurazione	A0		A2	A3	A4
512 MB	6030 estesa/6050 standard	6	12	25	51	100
1 GB	6030/6050 estesa	14	28	56	112	222

(Note) Memoria frame – Il numero massimo di spool indica il numero massimo di spool che sono sviluppati in bitmap. Lo spooling dei dati di stampa in entrata sul disco rigido avviene separatamente dalle memorie.

# *13.2* Specifiche per i supporti

- Per la copia di immagini nitide con la stampante per grandi formati 6030/6050, usare i supporti consigliati dalla nostra azienda.
- Per evitare inceppamenti carta o risultati di stampa incostanti, non utilizzare supporti arricciati, corrugati o ondulati, in quanto tali difetti possono causare inceppamenti dei supporti e macchie bianche sulle copie.
- Se si usano supporti insolitamente flessibili, sostenerli mentre fuoriescono dalla porta di espulsione supporti in modo che non si accumulino sulla tavola documenti e causino inceppamenti.
- L'umidità danneggia i supporti: avvolgerli nella carta fornita allo scopo dalla propria azienda e immagazzinarla in un luogo relativamente asciutto.
   In particolare, la carta per lucidi deve essere messa in una borsa di plastica o comunque a prova di umidità e contenente una sostanza igroscopica.
- Se non si utilizza la macchina per lunghi periodi di tempo, rimuovere il supporto e riporlo in modo opportuno.

Elemento	Descrizione			
Tipo di supporto	Carta di qualità, lucidi e pellicola			
Massa	Da 52,3 a 81,4 g/m <sup>2</sup> (da 45 a 70 kg)			
Formato	Rullo : Larghezza minima 297 mm, larghezza massima 914 mm (carta di formato standard)			
	Caricamento manuale <sup>*1</sup> :Larghezza minima 210 mm, larghezza massima 914 mm (carta di formato standard)			
	M.S.I. <sup>*2</sup> : A3 (alimentazione orizzontale), A4 (alimentazione verticale/orizzontale)			
Supporti consigliati	Carta di qualità (rullo) E, ES-R, E (più pesante) e Green 100 Carta di qualità (fogli singoli): L, P, ES-R e Green 100			
	Lucidi (rullo): SX55 e GX75Lucidi (fogli singoli): SX55 *2 e GX75			
	Pellicola (rullo) : PF90 Pellicola (fogli singoli) : PF90			
Supporti non disponibili	Carta contenente sostanze chimiche GSN65 Carta Kent			

\*1 Opzionale

\*2 La carta di formato A4 può solo essere alimentata nella direzione verticale.

## Specifiche tecniche principali

Elemento	Specifiche tecniche
Tipo	Desktop
Tipo di materiale fotosensibile	OPC
Metodo di registrazione	Esposizione LED, sistema di sviluppo xerografico
Metodo di sviluppo	Sviluppo a secco (un componente)
Metodo di fissaggio	Rullo riscaldato
Risoluzione	Equivalente a 600 punti/25,4 mm (600 dpi) × 1200 punti/ 25,4 mm (1200 dpi)
Segnale acustico	Entrata: 256 livelli. Uscita: 2 livelli (Toni area: 256 livelli)
Tempo di preriscaldamento	Inferiore a 3 minuti
Formato di stampa	Massimo : larghezza 914,4 mm lunghezza: 15.000 mm (15 m) Minima : larghezza 182 mm lunghezza: 210 mm Spessore : tra 0,05 e 0,2 mm.
Tempo di uscita prima copia	Inferiore a 23 secondi (con documenti A0/100 % copia)
Tempo di uscita prima stampa	Inferiore a 31 secondi (con formato A0)
Copia continua	99 fogli al massimo
Velocità copia	Formato A0: 5 fogli/min o superiore (6050 Wide Format) Formato A0: 3 fogli/min o superiore (6030 Wide Format)
Lunghezza di scansione	Massimo : 15 m (con scalatura al 100%)
Metodo di alimentazione supporti	Alimentazione automatica dal rullo Alimentazione supporti manuale (opzionale)

Elemento	Specifiche tecniche
Supporto	Larghezza massima: 914 mm (formato A0) Larghezza minima : 210 mm (formato A4) Lunghezza massima *:Supporti comuni (larghezza A0/A1) 15 m, larghezza A2/A3 6 m Lucidi/pellicola: il doppio del formato standard Lunghezza minima: 210 mm
Dimensioni	Tipo combinato $1.250 (L) \times 640 (P) \times 1.200 (A)$ mm (senza il pannello comandi)Scanner $1.250 (L) \times 625 (P) \times 305 (A)$ mm (con il pannello comandi) $1.420 (L) \times 625 (P) \times 415 (A)$ mm Stampante $1.250 (L) \times 640 (P) \times 940 (A)$ mm
Grammatura	Scanner50 kgStampante (tipo 2R)250 kgStampante (tipo 4R)300 kgTipo combinato (tipo 2R)300 kg
Assorbimento di corrente massimo	Scanner260 WStampante3.200 W
Assorbimento di corrente quando l'interruttore di alimentazione principale è disinserito (OFF).	Interruttore di alimentazione principale disinserito (OFF)0 W (stampante) Interruttore di alimentazione principale scanner (OFF)0 W (scanner)
Dispersione di calore	Dispersione di calore massima (stampante)In modo standby1,800 kJ o menoIn modo copia9.000 kJ o menoDispersione di calore massima (stampante)In modo standby330 kJ o menoIn modo copia710 kJ o meno
Interfaccia (scanner)	Ultra-Wide SCSI-II (68 pin) Larghezza bit : 16 bit Modo trasferimento : asincrono e sincrono Velocità di trasferimento:20 Mbps (picco nel trasferimento sincrono) Lunghezza massima cavo :5 m o inferiore SCSI ID : 1

- (Note) Il consumo di energia elettrica è zero nella sezione di uscita e nella stampante quando l'interruttore di alimentazione è disinserito (OFF), anche se la spina è inserita nella presa di alimentazione elettrica.
- \* La lunghezza massima differisce in base alla quantità di memoria installata.

Quantità di memoria installata	Formato A0	Formato A1	Formato A2	Formato A3
512 Mbyte	7.5 m	7.5 m	6 m	6 m
1024 Mbyte	15 m	15 m	6 m	6 m

Stampante per grandi formati Xerox 6030/6050

# Appendici

#### Assegnazione pin RS-232C

	N. PIN			
Lato host	Lato co	ntroller	Nome segnale	Cablaggio
Lato nost	Cavo diritto	Cavo incrociato		
1	1	7,8	CD	Sì
2	2	3	RD	Sì
3	3	2	TD	Sì
4	4	6	DTR	Sì
5	5	5	GND	Sì
6	6	4	DSR	Sì
7	7	1	RTS	Sì
8	8	1	CTS	Sì
9	9	-	RI	-

**Note** [-] indica nessun cablaggio. Entrambi i lati hanno pin maschi.

#### Assegnazione pin Centronics

Lato stampante (tipo Amphenol da 36 pin a mezzo passo)

N. terminale	Nome segnale	N. terminale	Nome segnale	Connessione pin
$ \begin{array}{c} 1\\2\\3\\4\\5\\6\\7\\8\\9\\10\\11\\12\\13\\14\\15\\16\\17\\18\end{array} $	Busy Select nAck nFault Perror Data 1 Data 2 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 Data 6 Data 7 Data 8 nlnit nStrobe nSelectln nAutoFd	19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36	GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND	

N. terminale	Nome segnale	N. terminale	Nome segnale	Connessione pin
$ \begin{array}{c} 1\\2\\3\\4\\5\\6\\7\\8\\9\\10\\11\\12\\13\\14\\15\\16\\17\\18\end{array} $	nStrobe Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 Data 6 Data 7 Data 8 nAck Busy Perror Select nAutoFd - Logiv GND Chassis GND Peripheral Logic High	19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36	GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND	

Lato host (tipo Amphenol da 36 pin)

Lato host (tipo subconnettore D da 25 pin)

N. terminale	Nome segnale	N. terminale	Nome segnale	Connessione pin
1	DATA • STB	14	NC	
2	DATA I	15	FAULT	
3	DATA 2	16	NC	
4	DATA 3	17	NC	
5	DATA 4	18	GND	
6	DATA 5	19	GND	
7	DATA 6	20	GND	$\setminus \circ \circ$
8	DATA 7	21	GND	
9	DATA 8	22	GND	
10	ACK	23	GND	
11	BUSY	24	GND	
12	PE	25	GND	
13	SELECT			

In questa sezione si spiega lo stato di supporto ai comandi HP-GL e HP-GL/2 che sono unici per la stampante per grandi formati 6030/6050.

- Sì Comando pienamente supportato.
- Si\* Attiva altre azioni da altri comandi ordinari. (significato tra parentesi quadre).
- No Comando non supportato e ignorato.

# Elenco comandi

Nella tabella seguente si mostra lo stato di supporto ai comandi HP-GL e HP-GL/2.

Coma ndo	Significato e azione	HP-GL	HP-GL/2	per grandi formati 6030/ 6050
AA	Traccia un cerchio attorno a un punto specificato da coordinate assolute.	Sì	Sì	Sì
AC	Specifica il punto di inizio di un motivo di riempimento.		Sì	Sì
AD	Specifica un font sostitutivo per le etichette. [Solo i font vettoriali sono supportati]		Sì	Sì
AF	Alimenta la carta di una pagina. [Interpretato come avvio dell'uscita].	Sì		Sì*
AH	Alimenta la carta di una mezza pagina. [Interpretato come avvio dell'uscita].	Sì		Sì*
AP	Deseleziona l'impostazione del timeout del cap penna	Sì		No
AR	Traccia un cerchio attorno a un punto specificato da coordinate relative.	Sì	Sì	Sì
AS	Specifica l'accelerazione della penna.	Sì		No

Coma ndo	Significato e azione	HP-GL	HP-GL/2	per grandi formati 6030/ 6050
AT	Traccia un cerchio attorno a un punto specificato da coordinate assolute (punto iniziale – punto intermedio – punto finale).		Sì	Sì
BL	Inserisce una stringa di caratteri specificata in una memoria tampone.	Sì		Sì
BP	Invia l'istruzione di inizio plottaggio. Stampa un'etichetta tramite sovrapposizione sul registro lavoro e l'uscita di plottaggio.		Sì	Sì
CA	Imposta un set di caratteri ausiliario.	Sì		Sì
CC	Specifica la rotondità dei caratteri.	Sì		No
CF	Specifica un metodo di resa dei font contorno.		Sì	No
CI	Traccia un cerchio di raggio arbitrario.	Sì	Sì	Sì
СМ	Specifica il trattamento dei modi set di caratteri e dei caratteri non definiti.	Sì		No
СР	Disegna un carattere.	Sì	Sì	Sì
CR	Imposta un intervallo dati RGB.		Sì	Sì
CS	Imposta un set di caratteri standard.	Sì		Sì
СТ	Specifica un metodo di divisione dell'arco.	Sì	Sì	Sì
CV	Controlla il generatore di linee curve.	Sì		No
DC	Interrompe il modo digitalizzato.	Sì	Sì	No
DF	Riporta la stampante allo stato di default.	Sì	Sì	Sì
DI	Specifica la direzione della stringa di caratteri in base a valori assoluti.	Sì	Sì	Sì
DL	Imposta un set di caratteri definito dall'utente.	Sì		Sì
DP	Legge le coordinate di un punto da digitalizzare.	Sì	Sì	No
DR	Specifica la direzione della stringa di caratteri in base a valori relativi.	Sì	Sì	Sì
DS	Imposta un set di caratteri in uno slot.	Sì		No
DT	Definisce il carattere o il codice per terminare il tracciato dell'etichetta.	Sì	Sì	Sì
DV	Specifica un percorso di testo a destra o a sinistra, verso l'alto o verso il basso.	Sì	Sì	Sì

Coma ndo	Significato e azione	HP-GL	HP-GL/2	per grandi formati 6030/ 6050
EA	Traccia un quadrato in base alla posizione corrente della penna e alle coordinate X e Y specificate.	Sì	Sì	Sì
EC	Taglia la carta.	Sì	Sì	No
EP	Traccia un poligono registrato nella memoria tampone dei poligoni.	Sì	Sì	Sì
ER	Traccia un quadrato in base alla posizione corrente della penna e alle coordinate relative dal punto.	Sì	Sì	Sì
ES	Specifica la spaziatura dei caratteri.	Sì	Sì	Sì
EW	Disegna una sezione.	Sì	Sì	Sì
FI	Specifica un font come font primario.		Sì	No
FN	Specifica un font come font secondario.		Sì	No
FP	Riempie un poligono registrato nella memoria tampone dei poligoni.	Sì	Sì	Sì
FR	Alimenta la carta di un frame per il plottaggio lungo l'asse della lunghezza. [Interpretato come avvio dell'uscita].	Sì	Sì	Sì*
FS	Specifica la pressione della penna.	Sì		No
FT	Specifica un tipo di riempimento.	Sì	Sì	Sì
GC	Imposta un conteggio di gruppo.	Sì		No
GM	Assegna la memoria grafici.	Sì		No
GP	Penne specificate da gruppi.	Sì		No
IM	Imposta ogni maschera.	Sì		Sì
IN	Inizializza la stampante.	Sì	Sì	Sì
IP	Imposta un punto di scalatura.	Sì	Sì	Sì
IR	Stabilisce le posizioni di P1 e P2 relativamente ai limiti hard clip.		Sì	Sì
IV	Seleziona un set di caratteri da uno slot.	Sì		No
IW	Imposta un'area della finestra software.	Sì	Sì	Sì
KY	Assegna un tasto funzione del pannello anteriore a una funzione specifica.	Sì		No
LA	Specifica gli stili della fine linea e dei giunti.		Sì	Sì
LB	Disegna una stringa di caratteri	Sì	Sì	Sì

Coma ndo	Significato e azione	HP-GL	HP-GL/2	per grandi formati 6030/ 6050
LM	Imposta il modo etichetta su uno o due byte.		Sì	Sì
LO	Specifica la posizione del tracciato di un carattere.	Sì	Sì	Sì
LT	Specifica un motivo di linea (da –7 a +6) per il plottaggio della linea.	Sì	Sì	Sì
MC	Controlla il colore dei pixel quando c'è l'intersezione di uno o più grafici.		Sì	No
MG	Visualizza un messaggio sul pannello comandi della stampante.		Sì	No
MT	Indica il tipo di carta caricato sulla stampante.		Sì	Sì
NP	Imposta la dimensione della tavolozza HGPL/2.		Sì	Sì
NR:	Imposta la stampante su locale [Interpretato come avvio dell'uscita].	Sì	Sì	Sì*
OA	Restituisce la posizione corrente sul sistema di coordinate della stampante e l'informazione sulla posizione sollevata o abbassata della penna.	Sì		Sì
OC	Restituisce la posizione corrente in base all'istruzione data dall'ultimo comando e l'informazione sulla posizione sollevata o abbassata della penna. [Stampante per grandi formati Xerox 6030/6050: ritorna sempre al valore standard (0,0,0)]	Sì		Sì*
OD	Restituisce le coordinate lette. [Ritorna sempre al valore standard (0,0,0)]	Sì	Sì	Sì* (HP-GL) No (HP-GL/2)
OE	Restituisce un numero di errore.	Sì	Sì	Sì
OF	Restituisce il numero di unità stampante millimetro.	Sì		Sì
OG	Restituisce il conteggio gruppo corrente e lo stato gruppo.	Sì		No
ОН	Restituisce le coordinate dell'area limite meccanico dove non è possibile spostare la penna.	Sì	Sì	Sì
OI	Restituisce il modello della stampante.	Sì	Sì	Sì
OK	Restituisce il tasto funzione premuto.	Sì		No
OL	Restituisce le informazioni (lunghezza) di una stringa di caratteri nella memoria tampone caratteri.	Sì		Sì
00	Restituisce un numero di opzione.	Sì		Sì
OP	Restituisce un punto di scalatura.	Sì	Sì	Sì

Coma ndo	Significato e azione	HP-GL	HP-GL/2	per grandi formati 6030/ 6050
OS	Restituisce lo stato della stampante.	Sì	Sì	Sì
OT	Restituisce il tipo di supporto penne rotante e lo stato di occupazione dello slot correnti.	Sì		No
OW	Restituisce un'area della finestra software.	Sì		Sì
PA	Sposta la penna in base a coordinate assolute.	Sì	Sì	Sì
PB	Traccia una stringa di caratteri nella memoria tampone dei caratteri.	Sì		Sì
PC	Definisce il colore e la larghezza della penna.		Sì	Sì* (HP-GL) Sì (HP-GL/2)
PD	Abbassa la penna.	Sì	Sì	Sì
PE	Esegue PA, PR, PU, PD ed SP.		Sì	Sì
PG	Alimenta la carta in avanti o indietro.	Sì	Sì	Si* (HP-GL) Si (HP-GL/2)
PM	Registra un poligono specificato dall'utente nella memoria tampone dei poligoni.	Sì	Sì	Sì
PR	Sposta la penna in base a coordinate relative.	Sì	Sì	Sì
PS	Specifica il formato carta.	Sì	Sì	Sì* (HP-GL) Sì (HP-GL/2)
PT	Specifica la spaziatura de l riempimento.	Sì		Sì
PU	Solleva la penna.	Sì	Sì	Sì
PW	Imposta la larghezza penna.		Sì	Sì
QL	Imposta la qualità del plottaggio.		Sì	No
RA	Riempie un quadrato in base alla posizione corrente della penna e alle coordinate X e Y specificate.	Sì	Sì	Sì
RF	Definisce un motivo utilizzato per il riempimento dell'area.		Sì	Sì
RO	Ruota il sistema di coordinate.	Sì	Sì	Sì
RP	Imposta il conteggio di uscita.		Sì	Sì
RR	Riempie un quadrato in base alla posizione corrente della penna e alle coordinate relative dal punto.	Sì	Sì	Sì
RT	Traccia un arco dalla posizione corrente della penna a un punto specificato da due valori relativi.		Sì	Sì
SA	Seleziona un set di caratteri ausiliario.	Sì	Sì	Sì

Coma ndo	Significato e azione	HP-GL	HP-GL/2	per grandi formati 6030/ 6050
SB	Specifica un tipo di font per le etichette.		Sì	No
SC	Assegna un valore utente unitario a un punto di scalatura.	Sì	Sì	Sì
SD	Specifica un font standard per le etichette.		Sì	Sì
SG	Seleziona un gruppo di penne [Interpretato come il comando SP].	Sì		No
Sì	Specifica le dimensioni del carattere in base a valori assoluti.	Sì	Sì	Sì
SL	Specifica l'inclinazione dei caratteri.	Sì	Sì	Sì
SM	Traccia il carattere specificato dopo aver spostato la penna.	Sì	Sì	Sì
SP	Specifica un tipo di penna.	Sì	Sì	Sì
SR	Specifica la dimensione del carattere in base a valori relativi.	Sì	Sì	Sì
SS	Specifica un font specificato dal comando SD.	Sì	Sì	Sì
ST	Imposta la qualità del plottaggio.		Sì	No
SV	Seleziona un tipo di motivo per il vettore e il riempimento dell'area.		Sì	No
TD	Specifica se eseguire o meno le funzioni dei caratteri di controllo o se stampare i caratteri di controllo per il tracciato dell'etichetta.		Sì	Sì
TL	Specifica la trasparenza o l'opacità quando c'è sovrapposizione su aree bianche.	Sì		Sì
TR	Specifica la lunghezza dei segni di spunta tracciati sull'asse delle coordinate.		Sì	Sì
UC	Traccia un carattere definito dall'utente.	Sì		No
UF	Traccia un motivo di riempimento definito dall'utente.	Sì		Sì
UL	Crea il motivo di linea specificato.		Sì	Sì
VN	Disattiva il comando VA.			No
VS	Specifica la velocità di tracciato.	Sì		No
WD	Invia il messaggio specificato al pannello.	Sì		No
WG	Definisce e riempie il poligono di un settore.	Sì	Sì	Sì

Coma ndo	Significato e azione	HP-GL	HP-GL/2	per grandi formati 6030/ 6050
WU	Specifica se la larghezza penna deve essere espressa in millimetri o in percentuale della distanza P1/P2.		Sì	Sì
XT	Traccia segni di spunta sull'asse delle X.	Sì		Sì
YT	Traccia segni di spunta sull'asse delle Y.	Sì		Sì

Nome comando	Comando	Significato e funzione	Limite
Enter HPGL/2 Mode	ESC % # B	Avvia l'elaborazione dei dati seguenti come un comando HP-GL2.	Il trasferimento della tavolozza colori è ignorato
Enter PCL Mode	ESC % # A	Avvia l'elaborazione dei dati seguenti come un comando HP-RTL.	Il trasferimento della tavolozza colori è ignorato
Reset	ESC E	<ol> <li>Restituisce i dati ricevuti finora.</li> <li>Esegue il comando HP-GL2 IN.</li> <li>Riporta il CAP HP-RTL a (0,0).</li> <li>Imposta il controller sul modo di parsing HP RTL.</li> <li>Interrompe il modo raster.</li> </ol>	Parametri non modificati
Universal Exit Language/Start of PCL	ESC % #x X	<ol> <li>Restituisce tutti i dati immessi prima di questo comando.</li> <li>Riporta il controller sul modo di parsing HP-GL2 o HP RTL.</li> </ol>	
Apple Talk Config	ESC & B # W[dati binari]	Imposta la comunicazione con il driver Apple Talk.	Non supportato
Configure Image Data	ESC * v # W[dati]	<ul> <li>Imposta il controller come controller a colori nel modo seguente.</li> <li>1. Determina ogni bit di indice e crea una tavolozza colori.</li> <li>2. Imposta un modello colore</li> <li>3. Imposta il modo di codifica dei pixel.</li> <li>4. Determina ogni bit RGB.</li> <li>5. Imposta un valore di bianco e nero corrispondente a RGB.</li> </ul>	Altri comandi sono ignorati, tranne quello di codifica dei pixel
Set Red Parameter	ESC * v # a A	Definisce la configurazione del colore rosso della tavolozza colori.	Solo il comando di concatenazione valido
Set Green Parameter	ESC * v # b B	Definisce la configurazione del colore verde della tavolozza colori.	Solo il comando di concatenazione valido

Nome comando	Comando	Significato e funzione	Limite
Set Blue Parameter	ESC * v # c C	Definisce la configurazione del colore blu della tavolozza colori.	Solo il comando di concatenazione valido
Assign Color Index Number	ESC * v # i I	Assegna un parametro definito RGB a un numero di indice.	Numero indice
Push/Pop Palette	ESC * p # P	Slava e ripristina le informazioni sulla tavolozza.	Ignorato
Start Raster Graphics	ESC * v # a A	Imposta il controller sul modo raster e imposta la posizione di inizio e del margine sinistro di un'immagine grafica.	
End Raster Graphics	ESC * r C	Indica la fine del trasferimento dell'immagine grafica raster.	
Transfer Raster Data by Plane	ESC * b # V[dati]	Trasferisce i dati di un byte specificato. Il CAP non si sposta alla posizione raster successiva. Il puntatore del piano viene aggiornato ma non il puntatore riga.	Vengono saltati dei dati
Transfer Raster Data by Row/Block	ESC * b # W[data]	Trasferisce i dati di un byte specifico come linea o come blocco tramite il metodo di compressione corrente.	
Set Compression Method	ESC * b # m M	Determina il metodo di compressione.	
Source Raster Width	ESC * r # s S	Indica la larghezza immagine dei dati raster successivi.	
Source Raster Height	ESC * r # t T	Indica l'altezza dell'immagine raster originale dei dati raster successivi.	
Move CAP Horizontal (Decipoint)	ESC & a # h H	Sposta il CAP in direzione orizzontale di un decimo di punto specificato (0,03528 mm).	
Move CAP Horizontal	ESC * p # x X	Sposta il CAP in direzione orizzontale di un valore specificato nelle unità di risoluzione Versatec in pollici.	
Move CAP Vertical	ESC * p # y Y	Sposta il CAP in direzione verticale di un valore specificato nelle unità di risoluzione Versatec in pollici.	
Y Offset	ESC * b # y Y	Sposta il CAP in direzione verticale del numero di righe di pixel specificato.	

Nome comando	Comando	Significato e funzione	Limite
Destination Raster Width	ESC * t # h H	Definisce la larghezza di uscita raster per il comando Start Graphic successivo in decimi di punto (0,03528 mm).	
Destination Raster Height	ESC * t # v V	Definisce l'altezza di uscita raster per il comando Start Graphic successivo in decimi di punto (0,03528 mm).	
Raster Line Path	ESC * b # l/L	<ol> <li>Indica la distanza verticale di un'immagine aggiornata con dati raster inviati dal comando Row/Block.</li> <li>Indica la distanza verticale del CAP spostata dal comando Y Offset.</li> <li>Indica la distanza verticale del CAP spostata dal comando End RasterGraphics.</li> </ol>	
Negative Motion	ESC & a # n N	Definisce la direzione di uscita con inversione.	Ignorato
Set Graphics Resolution	ESC * t # r R	Definisce la risoluzione dell'immagine in entrata.	
Simele Color	ESC * r # U	Crea una tabella di formato tavolozza	Ignorato
Render Algorithm	ESC * t # J	-	Ignorato

# Appendice 4 Elenco dei tag TIFF

ID tag				levision	e	Sistema per
Esad.	Decim.	Nome tag		5.0	6.0	grandi formati 6030/6050
00FE	254	NewSubfileType	-	Sì	Sì	Sì*
		Bit 0: Low Resolution Image	-	Sì	Sì	-
		Bit 1: Multi-Page Image		Sì	Sì	Sì
		Bit 2: Transparency Mask	-	Sì	Sì	-
00FF	255	SubfileType	Sì	No	No	Sì*
		1: Full Resolution Image		No	No	Sì
		2: Reduced-Resolution Image		No	No	-
		3: Multi-Page Image	Sì	No	No	Sì
0100	256	ImageWidth	Sì	Sì	Sì	Sì
0101	257	ImageLength		Sì	Sì	Sì
0102	258	BitsPerSample		Sì	Sì	Sì
0103	259	Compression		Sì	Sì	Sì*
		1: uncompressed	Sì	Sì	Sì	Sì
		2: CCITT 1D (MH)	Sì	Sì	Sì	Sì
		3: CCITT T4 (MR)	Sì	Sì	Sì	Sì
		4: CCITT T6 (MMR)	Sì	Sì	Sì	Sì
		5: LZW	-	Sì	Sì	-
		6: JPEG	-	-	Sì	-
		32771: uncompressed	Sì	No	No	Sì
		32773: PackBits	Sì	Sì	Sì	Sì
0106	262	PhotometicInterpretation		Sì	Sì	Sì*
		0: WhiteIsZero		Sì	Sì	Sì
	1: BlackIsZero		Sì	Sì	Sì	Sì
	2: RGB		Sì	Sì	Sì	-
		3: RGB Palette	-	Sì	Sì	-
		4: Transparency Mask	-	-	Sì	-

ID tag			Revisione			Sistema per
Esad.	Decim.	Nome tag	4.0	5.0	6.0	grandi formati 6030/6050
		5: CMYK	-	-	Sì	-
		6: YCbCr	-	-	Sì	-
		8: CIELab	-	-	Sì	-
0107	263	Thresholding	Sì	Sì	Sì	-
		1: No Dithering or Halftoning	Sì	Sì	Sì	-
		2: Dithering or Halftoning	Sì	Sì	Sì	-
		3: Randomized-Processed Image	Sì	Sì	Sì	-
0108	264	CellWidth	Sì	Sì	Sì	-
0109	265	CellWidth	Sì	Sì	Sì	-
010A	266	FillOrder	Sì	Sì	Sì	Sì
		1: MGB→ LSB	Sì	Sì	Sì	Sì
		2: LSB→ MGB	Sì	Sì	Sì	Sì
010D	269	DocumentName	Sì	Sì	Sì	Sì
010E	270	ImageDescriprion	Sì	Sì	Sì	Sì
010F	271	Make	Sì	Sì	Sì	Sì
0110	272	Modello	Sì	Sì	Sì	Sì
0111	273	StripOffset	Sì	Sì	Sì	Sì
0112	274	Orientamento	Sì	Sì	Sì	Sì
0115	277	SamplesPerPixel	Sì	Sì	Sì	Sì*
		1: Black/white binary value, grayscale,	Sì	Sì	Sì	Sì (solo il valore
		palette				binario per bianco/nero)
		3: RGB	Sì	Sì	Sì	-
		4: CMYK	Sì	Sì	Sì	-
0116	278	RowsPerStrip	Sì	Sì	Sì	Sì
0117	279	StripByteCounts	Sì	Sì	Sì	Sì
0118	280	MinSampleValue	Sì	Sì	Sì	Sì
0119	281	MaxSampleValue	Sì	Sì	Sì	Sì
011A	282	XResolution	Sì	Sì	Sì	Sì
011B	283	YResolution	Sì	Sì	Sì	Sì
011C	284	PlanarConfiguration	Sì	Sì	Sì	Sì*
		1: Chunky Format (RGBRGB)	Sì	Sì	Sì	Sì

ID tag			Revisione			Sistema per
Esad.	Decim.	Nome tag	4.0	5.0	6.0	grandi formati 6030/6050
		2: Planar Format (RRGGBB)	Sì	Sì	Sì	-
011D	285	PageName	Sì	Sì	Sì	Sì
011E	286	XPosition	Sì	Sì	Sì	Sì
011F	287	YPosition	Sì	Sì	Sì	Sì
0120	288	FreeOffsets	Sì	Sì	Sì	-
0121	289	FreeByteCounts	Sì	Sì	Sì	-
0122	290	GrayResponseUnit	Sì	Sì	Sì	-
0123	291	GrayResponseCurve	Sì	Sì	Sì	-
0124	292	T4Options	Sì	Sì	Sì	Sì*
		Bit 0: 2-dimensional Coding	Sì	Sì	Sì	-
		Bit 1: uncompressed mode	Sì	Sì	Sì	-
		Bit 2: add	Sì	Sì	Sì	Sì
		Other than Bit 1 and 2	Sì	Sì	Sì	-
0125	293	T4Options	Sì	Sì	Sì	-
		Bit 1: uncompressed mode	Sì	Sì	Sì	-
		Other than Bit 1	Sì	Sì	Sì	-
0128	296	ResolutionUnit	Sì	Sì	Sì	Sì
		1: No absolute unit	Sì	Sì	Sì	Sì
		2: Inch	Sì	Sì	Sì	Sì
		3: Centimeter	Sì	Sì	Sì	Sì
0129	297	PageNumber	Sì	Sì	Sì	Sì
012D	301	TransferFunction	-	-	Sì	-
0131	305	SoftWare	-	Sì	Sì	Sì
0132	306	DateTime	-	Sì	Sì	Sì
013C	315	HostComputer	-	Sì	Sì	Sì
013E	316	Predictor	-	Sì	Sì	-
013D	318	WhitePoint	-	Sì	Sì	-
013F	319	PrimaryChromaticties	-	Sì	Sì	-
0140	320	ColorMap	-	Sì	Sì	-
0141	321	HalftoneHints	-	-	Sì	-
0142	322	TileWidth	-	-	Sì	-

ID tag			Revisione			Sistema per
Esad.	Decim.	Nome tag	4.0	5.0	6.0	grandi formati 6030/6050
0143	323	TileLength	-	-	Sì	-
0144	324	TileOffsets	-	-	Sì	-
0145	325	TileByteCounts	-	-	Sì	-
014C	332	InkSet	-	-	Sì	-
014D	333	InkNames	-	-	Sì	-
014E	334	NumberOfInks	-	-	Sì	-
0150	336	DotRange	-	-	Sì	-
0151	337	TargetPrinter	-	-	Sì	-
0152	338	ExtraSamples	-	-	Sì	-
0153	339	SampleFormat	-	-	Sì	-
		1: unsigned integer data	-	-	Sì	-
		2: 2's complement signed integer data	-	-	Sì	-
		3: IEEE formatting point	-	-	Sì	-
		4: undefined format data	-	-	Sì	-
0154	340	SMinSampleValue	-	-	Sì	-
0155	341	SMaxSampleValue	-	-	Sì	-
0156	342	TransferRange	-	-	Sì	-
0200	512	JPEGProc	-	-	Sì	-
		1: Baseline sequential	-	-	Sì	-
		14: Lossless	-	-	Sì	-
0201	513	JPEGInterchangeFormat	-	-	Sì	-
0202	514	JPEGInterchangeFormatLngth	-	-	Sì	-
0203	515	JPEGRestartInterval	-	-	Sì	-
0205	517	JPEGLossLessPredictors	-	-	Sì	-
0206	518	JPEGPointTransforms	-	-	Sì	-
0207	519	JPEGQTables	-	-	Sì	-
0208	520	JPEGDCTables	-	-	Sì	-
0209	521	JPEGACTables	-	-	Sì	-
0211	529	YCbCrCoefficients	-	-	Sì	-
0212	530	YCbCrSubSampling	-	-	Sì	-
0213	531	YCbCrPositioning	-	-	Sì	-

ID tag			Revisione			Sistema per
Esad.	Decim.	Nome tag	4.0	5.0	6.0	grandi formati 6030/6050
0214	532	ReferenceBlackWhite	-	-	Sì	-
8298	33432	Copyright	-	-	Sì	Sì

# A

albero 207 alimentazione manuale 69, 113 ALTRO (opzione uscita) 115 annullamento dei lavori 21 area plottaggio 19, 99, 143 attributi penna 89, 91, 93, 94 AUTO (Opzione entrata) 114 AUTO (opzione uscita) 115 automatica (Seleziona vassoio) 113 avvio e sospensione dei lavori ricevuti 83

# С

cambiamento larghezza 95 cambiamento password 57 carta da ricalco 118 Carta serie B65 centratura 100 Centronics 42, 239 colore linea 89, 91, 93, 94 Comando EOP 111, 149 Comando FTP 174, 178 Comando LP 189 Comando LPQ 190 Comando LPR 174, 187 Comando LPRM 192 comando Skip 111, 149 commutatore di funzionamento combinato 6 Connetti (opzione uscita) 116 connettore 248 copia stampata 113, 151

#### D

DEFIN PENNA MULT 138, 140 DEFIN PENNA SING 137, 139 definisci formato 118 Definisci penna multipla 91 Definisci penna singola 89 Definizione penna NATIVA 93, 94 Direzione DWG 148 Direzione rotazione del disegno 110 DIVIDI 147

#### E

elaborazione kanji 238 emulazione 95, 141 estensione 57

#### F

FILE IMPOSTAZ. 26 formati dati 12, 238 formati definiti dall'utente 118 formato carta in uscita 17 formato di uscita 115 formato immagine in entrata 114 formato supporto 88 FORMATO UTENTE 153 frammentazione dell'immagine, funzione 20 frammento disegno 109 funzione timbro 20

## G

gestione del registro lavoro 76, 158 gestione registro 21 gestione utenti 57 guida 36 guida di inserimento documenti 4 guida in linea 36

## I

immagine speculare 19, 98 (Imposta), pulsante 24 Imposta data 57 imposta priorità 148 impostazione del formato 17 impostazione dell'elaborazione dei giunti per le linee 89, 91, 92 impostazione della fine linea 89, 91, 92, 93, 94 (Impostazione di stampa), scheda 35 impostazione di stampa 156 impostazione formato 114, 115 impostazione porta 26 impostazione stampanti logiche 62, 133 inceppamenti carta 228 informazioni di fatturazione 26, 81 ingrandimento e riduzione 67 interfacce di comunicazione 12 interfaccia 12, 239 interruttore di alimentazione 5, 7 interruttore di alimentazione principale 6, 7 intervallo di stampa 99

# L

larghezza linea 89, 91, 93 larghezza penna 139 Larghezza penna NATIVA 93 lavori da annullare 74 (Lavoro e registro), scheda 35 layout automatici 99 layout automatico 19 linguaggio di elaborazione 95 Lunghezza frammento 109

# M

mappatura automatica 18, 106 mappatura formati 18, 67, 106 mappatura formato/supporto 146 mappatura supporti 18, 66, 106 margine 105, 116 margine carta 109 margine supporto 105, 145 margini superiore e inferiore 116 (Menu), pulsante 24 messaggio data 104 messaggio errore 104 messaggio etichetta 104 metodo di taglio della carta 68 MISTO (opzione uscita) 115 MISTO2 (opzione uscita) 115 modifica della priorità dei lavori 74 modo area 100

modo bianco71, 112 Modo disegno diviso109 modo economizzatore54, 80 modo offline24 modo priorità riconoscimento formato119

### Ν

numero di copie 113 numero pagina 109

# Ο

online, modo 24 opzione CALS 96 Opzione CGM 143 opzione colore 71, 112, 150 Opzione entrata 114 opzione entrata 114, 151 opzione messaggio 104, 145 Opzione penna 95 opzione penna 95, 141 Opzione TIFF 70, 96, 141 opzione uscita 66, 68, 115, 152 ordinaria 118

#### Р

pagina amministratore 34 pagina principale 32 pagina utente 33 pannello comandi 4 pannello comandi stampante 23 parametri di comunicazione 38 parametro di sistema 26, 53 pellicola 118 Penna multipla 91 Penna singola 89 plottaggio offline 26, 162 porta di espulsione documenti 6 porta di espulsione stampe 6 Priorità 110 priorità 113 priorità di stampa 74, 110

2

priorità formato 119, 154 (Proprietà), scheda 35 PS, comando 111

# Q

quantità rimanente di carta 80

# R

R/I automatici 67 registrazione lavori 26, 76, 158 Registro errori 76 registro errori 158 ripristino lavoro 22, 54 risoluzione 96 risparmio energia 154, 80 risparmio energia 254, 80 ristampa 21, 162 rotazione di 90° 19, 98 RS232C 239 rullo automatico 53

# S

scalatura automatica 98 schermata di impostazione 4 seleziona vassoio 113, 150 selezione del vassoio 69 sequenza prioritaria 113 seriale 41 serie di formati carta 65 serie supporti 88, 137 serie supporti in entrata 88 serie supporti in uscita 88 Servizi di stampa 57 Servizi di stampa su Web 30 sfalsamento 19, 99 sistema stampante 175 smoothing 54 SNMP 43 specifiche penna 92 stampa di documenti lunghi 68 stampa di prova 84, 157 Stampa segno di allineamento 109 stampante logica 16, 86 stampante logica di default 155

standard coda di stampa 58 (Stato), scheda 35 Stato IOT 82 stato stampante 80 stile continuo 90 stile interrotto 90 stile penna 139 Stile penna NATIVA 92 (Strumento), scheda 35 supporto su rullo 66, 115

# Τ

taglio sincronizzato 68, 116 tavola documenti scanner 4 TCP/IP 39, 239 test plottaggio 26, 157 tipo di supporto 65, 118, 153 TRASFORMA143 Trasforma 97

# U

unità combinata 2, 3 Unità di alimentazione carta manuale e MSI 69, 113 uscita supporto 112, 150 utente, pagina principale 33 utenti FTP 57

# V

vassoio supporti (opzionale) 5 vassoio supporti (standard) 5 visualizzazione contatore 21, 81, 163 visualizzazione dello stato della stampante 79 visualizzazione di un elenco di lavori 72 VPI 42, 239