XEROX.



multifunction product

Guía de uso rápido



Más información

www.xerox.com/office/6115support

Visite el sitio web **Asistencia** para:

- Controladores de impresión y exploración y utilidades
- Manuales de usuario e instrucciones
- Asistente de Ayuda en línea
- Especificaciones de seguridad (en la Guía del usuario)
- Informes de seguridad de materiales

www.colorconnection.xerox.com

Visite el sitio web **Color Connection** para obtener plantillas, sugerencias y lecciones prácticas.







www.xerox.com/office/6115supplies

Para solicitar suministros, póngase en contacto con su distribuidor local o visite el sitio web Suministros Xerox.

Panel de control

Características del producto



Para imprimir un **Mapa de menús**, pulse el botón Pantalla y desplácese hacia abajo para seleccionar Mapa de menús.

and a second second

hi da ng ku kutu ng katu k

Ē

Impresión

Papeles admitidos



Para averiguar más sobre técnicas avanzadas de impresión, consulte el capítulo Aspectos básicos de la impresión en la *Guía del usuario*. Haga clic en el vínculo Recommended Media List (Listado de soportes recomendados) para ver la lista completa de materiales de impresión para su producto.

		Alimentador automático de documentos (ADF)
		60 – 90 g/m ² (16 – 24 lb. Bond)
		₩: 140- 216 mm (5,5 - 8,5 pulg.) H: 148 - 356 mm (5,83 - 14 pulg.
	Bandeja 1	
	(16 – 53 lb. Bond/ 50 – 75 lb. Cover)	
	Photo Size 4 x 6 4,0 x 6,0 pulg. 4X6 Statement 5,5 x 8,5 pulg. ST	
	Ejecutivo7,25 x 10,5 pulg. EX UK Quatro8,0 x 10,0 pulg. UKQ	
	Carta Gob	
	Carta	
	Legal	
	A5	
	A4 210 x 297 mm A4 Folio Esp 210 x 330 mm FOL	p
	Personalizado(W) × (H)	Bandeja 2 60 – 90 g/m ² (16 – 24 lb. Bond)
	W: 3,6 – 8,5 pulg. 92 – 216 mm H: 5 8 – 14 0 pulg	Letter
	H . 5,8 – 14,0 purg. 148 – 356 mm	A4 210 x 297 mm A4
	1	
	Monarch 3,87 x 7,5 pulg. MON Com N°10 4,12 x 9,5 pulg. #10	
	DL 110 x 220 mm DL C6 114 x 162 mm C6 C5 162 x 229 mm C5	
I		

Impresión básica

Impresión







3







Seleccione las características especiales en el controlador de impresora de Xerox.

1







www.xerox.com/office/6115support



Después de imprimir: baje las dos palancas del fusor.

PC



Consulte el capítulo Copia de la *Guía del usuario* para averiguar más sobre las técnicas avanzadas de copia:

- Ajuste de calidad de imagen
- Reducción o ampliación de imágenes
- Copia de 2 caras en 1 cara (2 en 1)
- Copias a 2 caras
- Realización de folletos

Copia básica





Coloque el original.







Seleccione el número de copias.



Pulse el botón Iniciar de color o de blanco y negro.

Exploración

Colocación de los originales



Para averiguar más sobre técnicas avanzadas de escaneado, consulte el capítulo Exploración de la *Guía del usuario*.



Exploración por USB (TWAIN/WIA) y exploración de red (e-mail) funcionan de distinta manera. Para configurar la exploración para su conexión, consulte la *Guía de configuración de funciones* en formato de folleto impreso o en archivo PDF en línea.



USB: Exploración con el controlador TWAIN



Inicie el programa desde el que se vaya a explorar y después inicie el controlador TWAIN (el método de importación depende del programa).







Haga clic en el botón Preexplorar para ver una vista previa.



Mac
XEROX. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Seleccione los parámetros.



Pulse el botón Explorar.

Red: Explorar a e-mail











Siga las indicaciones para especificar el asunto, más direcciones y los parámetros de exploración. Pulse Iniciar en cualquier momento para aceptar los demás valores prefijados y enviar la exploración.



Para averiguar más sobre técnicas avanzadas de fax, consulte el capítulo Envío de fax de la *Guía del usuario*.

Consulte también el capítulo Envío de fax para averiguar cómo se pueden gestionar las listas y parámetros desde el PC utilizando MFP ControlCentre® (PC a través de USB) o Servicios de Internet de CentreWare® (Mac/PC a través de Ethernet).



Mac/PC: Ethernet Internet Services





○ Coloque el original.



Pulse el botón Fax.





Introduzca el número de fax.





Pulse cualquier botón Iniciar.



• Al enviar un fax desde el cristal de exposición ("LIBRO"):



• Siga las indicaciones para seleccionar el tamaño del documento y páginas adicionales. Pulse Select para explorar y después Iniciar para enviar el fax.

Adición de entradas de marcación rápida



Vaya al menú Marcación rápida.



Siga las indicaciones para introducir el nombre, número de fax y velocidad inicial del módem.





• Añada más números cuando se indique, o pulse Cancelar.

Atascos de papel

