












































Skriversymboler

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Indikerer en potensiell fare som kan forårsake skade eller dødsfall hvis den ikke unngås.
	Advarsel varm overflate: Svært varm overflate på eller i skriveren. Vær forsiktig for å unngå at du skader deg.
	Klemfare: Dette symbolet varslere brukere om områder som kan forårsake personskade.
	Forsiktig: Angir at det må utføres en obligatorisk handling for å unngå skade på eiendommen.
	Ikke berør delen eller området av skriveren.
	Ikke berør delen eller området av skriveren.
	Ikke utsett dem for direkte sollys.
	Ikke utsett elementet for lys.
	Ikke brenn enheten.
	Ikke brenn fargepulverkassetene.
	Klemfare: Vær forsiktig rundt dette området for å unngå personskader.

Symbol	Beskrivelse
	<p>For å unngå problemer med utskriftskvaliteten eller skade på beltet, skal overføringsbeltet ikke berøres med fingrene eller skarpe objekter.</p>
	<p>For å unngå problemer med utskriftskvaliteten eller skade på beltet, skal objekter ikke plasseres eller slippes på overføringsbeltet.</p>
	<p>Varm overflate. Vent den angitte tiden før håndtering.</p>
	<p>På</p>
	<p>Av</p>
	<p>Vent</p>
	<p>Ikke bruk papir som er festet med stifter eller binders av noe slag.</p>
	<p>Ikke bruk papir som er brettet, krøllete eller veldig bøyd.</p>
	<p>Ikke bruk eller legg i blekkskriverpapir.</p>
	<p>Ikke bruk papir som alt er kopiert på eller skrevet ut.</p>
	<p>Ikke bruk postkort.</p>
	<p>Ikke bruk konvolutter.</p>
	<p>Ikke kopier penger.</p>

Symbol	Beskrivelse
	Legg i papir eller materiale.
	Papirstopp
	Lås
	Lås opp
	Binders
	Nedkjøling
	Forløpt tid
	Legg i papir
	Hullet papir
	Transparenter
	Legg i brevark med forsiden opp.
	Legg i brevark med forsiden ned.
	Legg i etiketter med forsiden ned.

Symbol	Beskrivelse
	USB Universal seriebuss
	LAN Lokalt nettverk
	Vekt
	Avbryt-knapp
	Knapp for oppvåkning/strømsparing
	Tilbakeknapp
	Menyknapp
	Indikator for feil
	Dette elementet kan resirkuleres.