







































Symbool	Beschrijving
	<p>Waarschuwing: Geeft een gevaar aan dat kan leiden tot ernstig letsel of overlijden indien niet vermeden.</p>
	<p>Hittewaarschuwing: Heet oppervlak op of in de printer. Wees voorzichtig om lichamelijk letsel te voorkomen.</p>
	<p>Afknelgevaar: Dit waarschuwingssymbool waarschuwt gebruikers voor gebieden waar een kans bestaat op lichamelijk letsel.</p>
	<p>Let op: Geeft een verplichte actie aan, die genomen moet worden om schade aan het eigendom te voorkomen.</p>
	<p>Raak het onderdeel of de zone van de printer niet aan.</p>
	<p>Raak het onderdeel of de zone van de printer niet aan.</p>
	<p>U mag de beeldverwerkingsmodule niet aan direct zonlicht blootstellen.</p>
	<p>U mag het item niet verbranden.</p>
	<p>De tonercassettes niet verbranden.</p>
	<p>De beeldvormingseenheid niet verbranden.</p>
	<p>U mag de afvalcontainer niet verbranden.</p>

Symbool	Beschrijving
	U mag de beeldverwerkingsmodule niet aan direct zonlicht blootstellen.
	U mag de beeldverwerkingsmodule niet langer dan 10 minuten aan licht blootstellen.
	Afknelgevaar: Ga in dit gebied voorzichtig te werk om letsel te voorkomen.
	Plaats ter voorkoming van het morsen van toner de afvalcontainer niet in deze stand.
	Demonteer het onderdeel of de printer niet.
	Heet oppervlak. Wacht de aangegeven tijd voordat u het oppervlak aanraakt.
	Aan Dit symbool geeft aan dat de stroomschakelaar op Aan staat.
	Uit Dit symbool geeft aan dat de stroomschakelaar op Uit staat.
	Geen papier met nietjes of enige andere vorm van bindclips gebruiken.
	Geen gevouwen, gerild, gekruld of gekreukeld papier gebruiken.
	Geen inkjetpapier plaatsen of gebruiken.
	Geen transparanten of vellen voor overheadprojectors gebruiken.
	Papier waarop eerder is afgedrukt of gebruikt papier niet opnieuw plaatsen.

Symbool	Beschrijving
	Gebruik geen enveloppen.
	Kopieer geen geld.
	Papier of media toevoegen.
	Papierstoring
	Vergrendelen
	Ontgrendelen
	Paperclip
	Koeling
	Verstreken tijd
	Van papier voorzien
	Geperforeerd papier
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network

Symbool	Beschrijving
	Gewicht
	Toets Annuleren
	Toets energiespaarstand
	Knop Terug
	Knop OK
	Knop Menu
	Indicator status Gereed
	Indicator foutstatus
	Dit item kan worden gerecycled.