















































Skriversymboler

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Indikerer en potensiell fare som kan forårsake skade eller dødsfall hvis den ikke unngås.
	Advarsel varm overflate: Svært varm overflate på eller i skriveren. Vær forsiktig for å unngå at du skader deg.
	Klemfare: Dette symbolet varslere brukere om områder som kan forårsake personskade.
	Forsiktig: Angir at det må utføres en obligatorisk handling for å unngå skade på eiendommen.
	Ikke berør delen eller området av skriveren.
	Ikke berør delen eller området av skriveren.
	Ikke utsett bildebehandlingsenheten for direkte sollys.
	Ikke brenn enheten.
	Ikke brenn fargepulverkassetten.
	Ikke brenn bildebehandlingsenheten.
	Ikke brenn avfallsbeholderen.

Symbol	Beskrivelse
	Ikke utsett bildebehandlingsenheten for direkte sollys.
	Ikke utsett bildebehandlingsenheten for lys i mer enn 10 minutter.
	Klemfare: Vær forsiktig rundt dette området for å unngå personskader.
	For å unngå tonersøl, skal avfallsbeholderen ikke plasseres i denne posisjonen.
	Ikke demonter delen eller skriveren.
	Varm overflate. Vent den angitte tiden før håndtering.
	På Dette symbolet indikerer at strømbryteren er i posisjonen På.
	Av Dette symbolet indikerer at strømbryteren er i posisjonen Av.
	Ikke bruk papir som er festet med stifter eller binders av noe slag.
	Ikke bruk papir som er brettet, krøllete eller veldig bøyd.
	Ikke bruk eller legg i blekkskriverpapir.
	Ikke bruk transparenter eller overheadprojektor-ark
	Ikke bruk papir som alt er kopiert på eller skrevet ut.

Symbol	Beskrivelse
	Ikke bruk konvolutter.
	Ikke kopier penger.
	Legg i papir eller materiale.
	Papirstopp
	Lås
	Lås opp
	Binders
	Nedkjøling
	Forløpt tid
	Legg i papir
	Hullet papir
	USB Universal seriebuss
	LAN Lokalt nettverk

Symbol	Beskrivelse
	Vekt
	Avbryt-knapp
	Strømsparing-knapp
	Tilbakeknapp
	OK-knapp
	Menyknapp
	Indikator som angir at enheten er klar til bruk
	Indikator for feil
	Dette elementet kan resirkuleres.