




































## Yazıcı Sembolleri

Sembol	Açıklama
	Uyarı: Kaçınılması durumunda ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilecek bir tehlikeyi belirtir.
	Sıcaklık Uyarısı: Yazıcı üstünde ya da içinde sıcak yüzey. Kişisel yaralanmalardan kaçınmak için, dikkatli kullanın.
	Sıkışma Tehlikesi: Bu uyarı sembolü kullanıcıyı kişisel yaralanma olasılığı olan alanlara karşı uyarır.
	Uyarı: Ürünün zarar görmesini önlemek için yapılması zorunlu olan işlemi belirtir.
	Yazıcının bu parçasına veya bölgesine dokunmayın.
	Yazıcının bu parçasına veya bölgesine dokunmayın.
	Görüntüleme ünitesini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
	Öğeyi yakmayın.
	Toner kartuşlarını yakmayın.
	Görüntüleme ünitesini yakmayın.
	Atık kabını yakmayın.

Sembol	Açıklama
	Görüntüleme ünitesini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
	Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun bir süre ışığa maruz bırakmayın.
	Sıkışma Tehlikesi: Kişisel yaralanmayı önlemek için bu alanda dikkatli olun.
	Tonerin akmasını önlemek için atık kabını bu konuma yerleştirmeyin.
	Parçayı veya yazıcıyı parçalarına ayırmayın.
	Sıcak yüzey. Tutmadan önce belirtilen süre kadar bekleyin.
	On Bu simge güç anahtarının <b>Açık</b> konumda olduğunu belirtir.
	Off Bu simge güç anahtarının <b>Kapalı</b> konumda olduğunu belirtir.
	Zımba ya da herhangi bağlama araçları olan sayfaları kullanmayın.
	Katlanmış, kırıştırılmış, kıvrık ya da kırışık kağıt kullanmayın.
	Mürekkep püskürtmeli kağıt yüklemeyin veya kullanmayın.
	Asetat ya da tepegöz projektör yaprakları kullanmayın.
	Daha önce yazdırılan ya da kullanılan kağıdı yeniden yüklemeyin.

Sembol	Açıklama
	Zarflar kullanmayın.
	Para kopyalamayın.
	Kağıt ya da ortam ekleyin.
	Kağıt Sıkışması
	Kilit
	Kilidi Aç
	Kağıt Bağlama Aracı
	Soğutma
	Geçen Süre
	Kağıt Besleme
	Delikli Kağıt
	USB Evrensel Seri Veri Yolu
	LAN Yerel Alan Ağı

Sembol	Açıklama
	Ağırlık
	İptal Düğmesi
	Güç Tasarrufu Düğmesi
	Geri Düğmesi
	Tamam Düğmesi
	Menü Düğmesi
	Hazır Durum Göstergesi
	Hata Durum Göstergesi
	Bu öge geri dönüştürülebilir.