










































printersymboler

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Angiver en fare, der kan forårsage alvorlig personskade eller dødsfald, hvis den ikke undgås.
	Advarsel om varm overflade: Varm overflade på eller i printeren. Vær forsigtig for at undgå personskade.
	Klemningsfare: Dette advarselssymbol advarer brugere om områder, hvor der er risiko for personskade.
	Forsigtig: Angiver en påbudt handling, som skal udføres, for at undgå maskinskade.
	Rør ikke ved enheden eller dette område i printeren.
	Rør ikke ved enheden eller dette område i printeren.
	Udsæt ikke tromlepatroner for direkte sollys.
	Brænd ikke genstanden.
	Brænd ikke tonerpatroner.
	Brænd ikke tromlepatroner.
	Brænd ikke beholder til brugt toner.

Symbol	Beskrivelse
	Udsæt ikke tromlepatroner for direkte sollys.
	Udsæt ikke delen for lys.
	Udsæt ikke tromlepatroner for lys i mere end 10 minutter.
	Klemningsfare: Vær forsigtig i dette område for at undgå personskader.
	Undgå, at der løber toner ud, anbring ikke affaldsbeholderen i denne stilling.
	Afmonter ikke enheden eller dette område i printeren.
	Varm overflade. Vent det angivne tidsrum før berøring.
	Tændt Dette symbol angiver, at tænd-/slukknappen er i On -position.
	Slukket Dette symbol angiver, at tænd-/slukknappen er i Off -position.
	Brug ikke papir fastgjort med hæfteklammer eller nogen anden form for clips.
	Anvend ikke papir, der er foldet, krøllet eller rynket.
	Inkjet-papir må ikke bruges eller ilægges.

Symbol	Beskrivelse
	Brug ikke transparente til overheadark.
	Ilæg ikke papir, der tidligere er udskrevet på eller er brugt.
	Der må ikke benyttes konvolutter.
	Der må ikke kopieres penge.
	Læg papir eller materiale i.
	Papirstop
	Lås
	Lås op
	Paperclips
	Nedkøling
	Forløbet tid
	Arkføder
	Forhullet papir

Symbol	Beskrivelse
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (lokalt netværk)
	Vægt
	Energispareknap
	Denne genstand kan genbruges.