









































printersymboler

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Angiver en fare, der kan forårsage alvorlig personskade eller dødsfald, hvis den ikke undgås.
	Advarsel om varm overflade: Varm overflade på eller i printeren. Vær forsigtig for at undgå personskade.
	Klemningsfare: Dette advarselssymbol advarer brugere om områder, hvor der er risiko for personskade.
	Forsigtig: Angiver en påbudt handling, som skal udføres, for at undgå maskinskade.
	Rør ikke ved enheden eller dette område i printeren.
	Rør ikke ved enheden eller dette område i printeren.
	Udsæt ikke billedenheden for direkte sollys.
	Brænd ikke genstanden.
	Brænd ikke tonerpatroner.
	Brænd ikke billedenheder.
	Brænd ikke beholder til brugt toner.

Symbol	Beskrivelse
	Udsæt ikke billedenheder for direkte sollys.
	Udsæt ikke delen for lys.
	Udsæt ikke billedenheder for lys i mere end 10 minutter.
	Klemningsfare: Vær forsigtig i dette område for at undgå personskader.
	Lågen holder ikke sig selv oppe. Støt lågen med hånden eller den indbyggede støtte for at undgå beskadigelse, når du åbner den.
	Afmonter ikke enheden eller dette område i printeren.
	Varm overflade. Vent det angivne tidsrum før berøring.
	Tændt
	Slukket
	Brug ikke papir fastgjort med hæfteklammer eller nogen anden form for clips.
	Anvend ikke papir, der er foldet, krøllet eller rynket.
	Inkjet-papir må ikke bruges eller ilægges.

Symbol	Beskrivelse
	Brug ikke transparente til overheadark.
	Ilæg ikke papir, der tidligere er udskrevet på eller er brugt.
	Der må ikke benyttes konvolutter.
	Læg papir eller materiale i.
	Papirstop
	Lås
	Lås op
	Papirclips
	Nedkøling
	Forløbet tid
	Arkføder
	Forhullet papir

Symbol	Beskrivelse
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (lokalt netværk)
	Vægt
	Energispareknap
	Denne genstand kan genbruges.