







































Skriversymboler

| Symbol | Beskrivelse |
|---|--|
|  | Advarsel: Indikerer en potensiell fare som kan forårsake skade eller dødsfall hvis den ikke unngås. |
|  | Advarsel varm overflate: Svært varm overflate på eller i skriveren. Vær forsiktig for å unngå at du skader deg. |
|  | Klemfare: Dette symbolet varslere brukere om områder som kan forårsake personskade. |
|  | Forsiktig: Angir at det må utføres en obligatorisk handling for å unngå skade på eiendommen. |
|  | Ikke berør delen eller området av skriveren. |
|  | Ikke berør delen eller området av skriveren. |
|  | Ikke utsett bildebehandlingsenheter for direkte sollys. |
|  | Ikke brenn enheten. |
|  | Ikke brenn fargepulverkassetene. |
|  | Ikke brenn bildebehandlingsenheter. |
|  | Ikke brenn avfallsbeholderen. |

| Symbol | Beskrivelse |
|---|---|
|  | Ikke utsett bildebehandlingsenheter for direkte sollys. |
|  | Ikke utsett elementet for lys. |
|  | Ikke utsett bildebehandlingsenheter for lys i mer enn 10 minutter. |
|  | Klemfare: Vær forsiktig rundt dette området for å unngå personskader. |
|  | Dekslet støtter ikke seg selv. For å unngå skade ved åpningen, skal du støtte dekslet med hånden eller den innebygde støtten. |
|  | Ikke demonter delen eller skriveren. |
|  | Varm overflate. Vent den angitte tiden før håndtering. |
| I | På |
| O | Av |
|  | Ikke bruk papir som er festet med stifter eller binders av noe slag. |
|  | Ikke bruk papir som er brettet, krøllete eller veldig bøyd. |
|  | Ikke bruk eller legg i blekkskriverpapir. |

| Symbol | Beskrivelse |
|---|---|
|  | Ikke bruk transparenter eller overheadprojektor-ark |
|  | Ikke bruk papir som alt er kopiert på eller skrevet ut. |
|  | Ikke bruk konvolutter. |
|  | Legg i papir eller materiale. |
|  | Papirstopp |
|  | Lås |
|  | Lås opp |
|  | Binders |
|  | Nedkjøling |
|  | Forløpt tid |
|  | Legg i papir |
|  | Hullet papir |

| Symbol | Beskrivelse |
|---|-----------------------------------|
|  | USB Universal seriebuss |
|  | LAN Lokalt nettverk |
|  | Vekt |
|  | Strømsparing-knapp |
|  | Dette elementet kan resirkuleres. |