









































Simbol	Descriere
	Avertisment: Indică un pericol care, dacă nu este evitat, poate provoca o rănire gravă sau decesul.
	Avertizare de temperatură mare: Suprafață fierbinte pe imprimantă sau în interiorul imprimantei. Procedați cu grijă pentru a evita vătămările corporale.
	Pericol de ciupire: Acest simbol de avertisment alertează utilizatorii atunci când există posibilitatea de vătămare corporală.
	Atenție: Indică o acțiune necesară pentru evitarea deteriorării bunurilor.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Feriți unitățile de formare a imaginii de lumina directă a soarelui.
	Nu aruncați articolul în foc.
	Nu aruncați în foc cartușele cu toner.
	Nu ardeți unitățile de formare a imaginii.
	Nu aruncați în foc recipientul pentru reziduuri.

Simbol	Descriere
	Feriți unitățile de formare a imaginii de lumina directă a soarelui.
	Feriți articolul de lumina.
	Nu expuneți unitățile de formare a imaginii la lumină pentru mai mult de 10 minute.
	Pericol de ciupire: Pentru a evita vătămările corporale, procedați cu atenție în această zonă.
	Capacul nu se autosuține. Pentru a evita deteriorarea la deschidere, susțineți capacul cu mâna sau cu suportul încorporat.
	Nu demontați piesa sau imprimanta.
	Suprafață fierbinte. Așteptați perioada indicată înainte de a o atinge.
	Pornit
	Oprit
	Nu utilizați coli de hârtie capsate, prinse cu orice fel de cleme.
	Nu utilizați hârtii îndoite, pliate, ondulate sau șifonate.
	Nu încărcați sau utilizați hârtie destinată imprimantelor cu jet de cerneală.

Simbol	Descriere
	Nu utilizați folii transparente sau de retroproiector.
	Nu alimentați hârtie pe care ați mai imprimat sau pe care ați mai folosit-o.
	Nu utilizați plicuri.
	Adăugați hârtie sau alt suport de imprimare/copiere.
	Blocaj de hârtie
	Blocare
	Deblocare
	Clemă de hârtie
	Răcire
	Timp scurs
	Alimentare hârtie
	Hârtie perforată

Simbol	Descriere
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (rețea locală)
	Greutate
	Buton Economizor de energie
	Acest articol poate fi reciclat.