










































-

printersymboler

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Angiver en fare, der kan forårsage alvorlig personskade eller dødsfald, hvis den ikke undgås.
	Advarsel om varm overflade: Varm overflade på eller i printeren. Vær forsigtig for at undgå personskade.
	Klemningsfare: Dette advarselssymbol advarer brugere om områder, hvor der er risiko for personskade.
	Elektrostatisk følsomme apparater Tjek, at du er jordforbundet, før du berører printeren. Hvis denne instruktion ignoreres, kan det medføre maskinskade.
	Forsigtig: Angiver en påbudt handling, som skal udføres, for at undgå maskinskade.
	Rør ikke ved enheden eller dette område i printeren.
	Rør ikke ved enheden eller dette område i printeren.
	Udsæt ikke billedenheden for direkte sollys.
	Brænd ikke genstanden.
	Brænd ikke tonerpatroner.
	Brænd ikke billedenheden.

Symbol	Beskrivelse
	Brænd ikke beholder til brugt toner.
	Udsæt ikke billedenheden for direkte sollys.
	Udsæt ikke delen for lys.
	Udsæt ikke billedenheden for lys i mere end 10 minutter.
	Klemningsfare: Vær forsigtig i dette område for at undgå personskader.
	Afmonter ikke enheden eller dette område i printeren.
	Varm overflade. Vent det angivne tidsrum før berøring.
	Tændt
	Slukket
	Standby
	Brug ikke papir fastgjort med hæfteklammer eller nogen anden form for clips.
	Anvend ikke papir, der er foldet, krøllet eller rynket.
	Inkjet-papir må ikke bruges eller ilægges.

Symbol	Beskrivelse
	Brug ikke transparente til overheadark.
	Ilæg ikke papir, der tidligere er udskrevet på eller er brugt.
	Der må ikke benyttes konvolutter.
	Læg papir eller materiale i.
	Papirstop
	Lås
	Lås op
	Papirclips
	Nedkøling
	Forløbet tid
	Arkføder
	Forhullet papir

Symbol	Beskrivelse
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (lokalt netværk)
	Vægt
	Energispareknap
	Denne genstand kan genbruges.