
































## Skriversymboler

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Indikerer en potensiell fare som kan forårsake skade eller dødsfall hvis den ikke unngås.
	Advarsel varm overflate: Svært varm overflate på eller i skriveren. Vær forsiktig for å unngå at du skader deg.
	Klemfare: Dette symbolet varslere brukere om områder som kan forårsake personskade.
	Elektrostatisk sensitive enheter Påse at du har tilstrekkelig jordingskontakt før du berører skriveren. Hvis du ignorerer denne forsiktighetsregelen, kan det føre til skade på enheten.
	Forsiktig: Angir at det må utføres en obligatorisk handling for å unngå skade på eiendommen.
	Ikke berør delen eller området av skriveren.
	Ikke berør delen eller området av skriveren.
	Ikke utsett bildebehandlingsenheter for direkte solllys.
	Ikke brenn enheten.
	Ikke brenn fargepulverkassetten.
	Ikke brenn bildebehandlingsenheter.

Symbol	Beskrivelse
	Ikke brenn avfallsbeholderen.
	Ikke utsett bildebehandlingsenheden for direkte sollys.
	Ikke utsett elementet for lys.
	Ikke utsett bildebehandlingsenheden for lys i mer enn 10 minutter.
	Klemfare: Vær forsiktig rundt dette området for å unngå personskader.
	Ikke demonter delen eller skriveren.
	Varm overflate. Vent den angitte tiden før håndtering.
	På
	Av
	Vent
	Ikke bruk papir som er festet med stifter eller binders av noe slag.
	Ikke bruk papir som er brettet, krøllete eller veldig bøyd.
	Ikke bruk eller legg i blekkskriverpapir.

Symbol	Beskrivelse
	Ikke bruk transparenter eller overheadprojektor-ark
	Ikke bruk papir som alt er kopiert på eller skrevet ut.
	Ikke bruk konvolutter.
	Legg i papir eller materiale.
	Papirstopp
	Lås
	Lås opp
	Binders
	Nedkjøling
	Forløpt tid
	Legg i papir
	Hullet papir

Symbol	Beskrivelse
	USB Universal seriebuss
	LAN Lokalt nettverk
	Vekt
	Strømsparing-knapp
	Dette elementet kan resirkuleres.