Versione 3.0 Marzo 2012



Stampante Xerox[®] Color 800/1000 Guida all'amministrazione del sistema



© 2012 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox[®] e Xerox and Design[®] sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

FreeFlow[®], SquareFold[®], Xerox prInteract[®], MeterAssistant[®], SuppliesAssistant[®] e RemoteAssistant[®] sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Lo stato del prodotto, lo stato della build e/o qualsiasi altra specifica sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista e Windows 7 sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

PANTONE[®] è un marchio registrato di Pantone, Inc.

Macintosh è un marchio registrato di Apple Computer, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Porzioni della documentazione tecnica per l'utente di Apple utilizzate dietro autorizzazione di Apple Computer, Inc.

Adobe, il logo Adobe, Acrobat, il logo Acrobat, Acrobat Reader, Distiller, il logo Adobe PDF, Adobe PDF JobReady, Illustrator, InDesign e Photoshop sono marchi registrati di Adobe Systems, Inc. PostScript è un marchio registrato di Adobe utilizzato con Adobe PostScript Interpreter (il linguaggio di descrizione pagina di Adobe) e altri prodotti Adobe. Questo prodotto non è approvato né sponsorizzato da Adobe Systems, produttore di Adobe Photoshop.

Fiery[®] è un marchio registrato di Electronics For Imaging, Inc. Creo[®] è un marchio registrato di Creo, Inc. Plockmatic[®] è un marchio di CFS Products Inc. GBC[®] e AdvancedPunch[®] sono marchi o marchi registrati di General Binding Corporation. GBC[®] e e/Binder 200[®] sono marchi o marchi registrati di General Binding Corporation. HP, HPGL, HPGL/2 e HP-UX sono marchi registrati di Hewlett-Packard Corporation. Netscape[®] è un marchio registrato di Netscape Communications. UNIX® è un marchio registrato di Open Group. Mozilla FireFox[®] è un marchio di Mozilla Foundation.

Indice generale

1 Descrizione generale del modo Amministratore	1-1
Accesso come amministratore	1-1
Servizi remoti	1-2
Lettura automatica contatori (AMR)/Rifornimento automatico materiali di consumo (ASR)	1-2
Responsabile tecnico (TKO)	1-3
Backup/Trasferimento della Libreria supporti	1-3
2 Manutenzione sull'interfaccia utente	2-1
Scheda Manutenzione	2-2
Pulizia toner	2-3
Pulizia del corotron di carica	2-3
3 Opzione Stampa di prova	3-1
Utilizzo dell'opzione Stampa di prova	3-2
Opzione Stampa di prova per il secondo rullo polarizzato di trasferta	3-4
Esecuzione della prima serie di stampe di prova	3-5
Valutazione della prima serie di stampe di prova	3-5
Regolazione delle stampe di prova	3-5
Selezione delle impostazioni del secondo rullo polarizzato di trasferta	3-6
4 Correzione arricciatura	4-1
Descrizione del fenomeno dell'arricciatura	4-1
Opzioni di Correzione arricciatura	4-2
Fronte, a faccia in su	4-3
Fronte, a faccia in giù	4-4
Fronte/retro	4-4
Correzione dell'arricciatura carta	4-5
5 Impostazioni di sistema	5-1
Interfaccia utente	5-1
Finestra Dettagli guasto	5-2
Impostazione del valore predefinito per la finestra Dettagli guasto	5-3
Lingua predefinita	5-4
Modifica password dell'amministratore	5-5
Conferma del ripristino della password responsabile tecnico	5-5
Gestisci finestra libreria supporti	5-6

Impostazione di data e ora	5-8
Sistema	5-9
Modo produttività	5-10
Tabella Grammatura carta singola	5-11
Tabella Grammature carta miste	5-12
Selezione delle opzioni di produttività	5-12
Lettura/Scrittura MNV	5-13
Utilizzo della funzione Lettura/Scrittura MNV	5-13
Ripresa automatica dopo eliminazione guasti	5-14
Economizzatore	5-15
PC di sistema e motore di stampa	5-16
Solo motore di stampa	5-16
Solo motore di stampa se comunicazione con PC assente per	5-16
Uscita dal modo Economizzatore	5-16
Impostazione delle opzioni del modo Economizzatore	5-17
Ripresa automatica dopo pausa	5-17
Logoff automatico	5-18
Segnali sonori	5-18
Opzioni vassoio	5-20
Selezione delle impostazioni di Opzioni vassoio	5-21
Dispositivi di uscita	5-22
Impostazioni impilatore grande capacità	5-23
Impostazioni rilegatore in brossura	5-23
Selezione delle opzioni di Dispositivi di uscita	5-24
Scheda Qualità immagine	5-25
Modalità aggiornamento fusore	5-26
Panoramica di Array a larghezza piena	5-27
Autoregolazione curva di riproduzione toner (TRC)	5-28
Regolazione automatica dell'uniformità della densità	5-29
6 Profili	6-1
Accesso/uscita da profili	6-2
Allineamento	6-3
Informazioni sull'allineamento	6-4
Informazioni sull'allineamento automatico	6-4
Aspetti da considerare quando si crea o si utilizza un profilo di allineamento	6-4
Regolazioni della posizione dell'immagine stampata	6-5
Allineamento automatico (Array a larghezza piena)	6-6
Opzioni di allineamento	6-9

Prima di creare/utilizzare un profilo di allineamento	6-9
Creazione/modifica di un profilo di allineamento	6-10
Regolazione piegatura	6-12
Informazioni per regolazione piegatura	6-14
Procedura di creazione o modifica di un profilo di regolazione piegatura doppia di fogli singoli/multipli	6-15
Procedura di creazione o modifica di un profilo di regolazione piegatura doppia di fogli multipli pinzati	6-17
Procedura di creazione o modifica di un profilo di regolazione piegatura a C	6-20
Procedura di creazione o modifica di un profilo di regolazione piegatura a Z	6-22
Procedura di creazione o modifica di un profilo di regolazione piegatura a Z, metà foglio	6-24
Dispositivi di finitura	6-27

Indice generale

Descrizione generale del modo Amministratore

Il modo Amministratore consente di scegliere le impostazioni predefinite della macchina in base alle proprie esigenze. È possibile modificare le impostazioni di molte funzioni, come la lingua di visualizzazione dell'interfaccia utente, i timer, la password amministratore; è inoltre possibile creare profili carta personalizzati e altro ancora.

Accesso come amministratore

Per accedere al modo Amministratore e uscirne, procedere come segue:

- 1. Selezionare il pulsante **Logon** dalla finestra principale dell'interfaccia utente. Viene visualizzata la schermata Logon.
- 2. Dalla schermata Logon selezionare Amministratore.
- 3. Usare la tastiera per inserire la password amministratore.

La password predefinita è: 11111.

NOTA

Per mantenere segreta la password, sullo schermo vengono visualizzati gli asterischi al posto dei numeri.

4. Selezionare OK.

NOTA

Dopo l'installazione della macchina si raccomanda di modificare immediatamente la password del modo Amministratore per limitare l'accesso a tale funzione.

5. Per uscire dal modo Amministratore, selezionare il pulsante Logoff.

Servizi remoti

Questa macchina è inserita nel programma servizi remoti. Si tratta di un programma che fornisce a Xerox informazioni aggiornate in tempo reale sullo stato corrente della macchina, come:

- Connessione Internet sicura tra la macchina e Xerox utilizzando protocolli SSL (Secure Socket Layer) e crittografia a 128 bit; solo le informazioni sulle prestazioni della macchina vengono inviate a Xerox attraverso questa connessione
- Individuazione rapida di potenziali problemi
- Diagnosi rapida e accurata dei problemi
- Risoluzione più veloce dei problemi, più rapida di quanto richiederebbe l'intervento di un tecnico dell'assistenza
- Creazione e invio automatico delle letture dei contatori direttamente a Xerox
- Programmazione di interventi di manutenzione in momenti che non interferiscano con il lavoro al fine di massimizzare i tempi di produzione

NOTA

I servizi remoti potrebbero non essere disponibili nella propria area oppure alcuni clienti potrebbero rinunciare al programma. Per ulteriori informazioni su questo programma, rivolgersi al centro di assistenza clienti Xerox o visitare www.xerox.it.

I servizi remoti comprendono Lettura automatica contatori (AMR) e Rifornimento automatico materiali di consumo (ASR).

Lettura automatica contatori (AMR)/Rifornimento automatico materiali di consumo (ASR)

La Lettura automatica contatori (AMR) e il Rifornimento automatico materiali di consumo (ASR) sono disponibili attraverso le seguenti procedure:

• RemoteAssistant[®] è una funzione disponibile con certi motori di stampa Xerox che consente ai clienti di autorizzare uno specialista Xerox ad accedere in remoto all'interfaccia utente del server di stampa e farsi guidare durante le azioni correttive.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.com/printeract.

Responsabile tecnico (TKO)

Il responsabile tecnico (TKO) è una persona certificata da Xerox per eseguire certe attività di manutenzione normalmente eseguite da un tecnico dell'assistenza clienti (CSE). Per divenire TKO per una macchina occorre completare il programma obbligatorio Xerox Productivity Plus (XPP).

Come detto in precedenza, Xerox Productivity Plus (XPP) è un programma obbligatorio, gestito autonomamente da parte del cliente ed è disponibile per questa macchina. Con questo programma Xerox fornisce a clienti qualificati i materiali di consumo, la documentazione, il supporto e la formazione per responsabile tecnico (TKO) necessari per eseguire semplici operazioni di diagnostica, attività di manutenzione ordinaria e alcune riparazioni che un tempo venivano eseguite da un tecnico del servizio assistenza Xerox.

Dopo aver completato con successo la formazione XPP, la persona qualificata (TKO) riceve un piccolo manuale di servizio, un kit di attrezzi e la certificazione da parte di un istruttore del servizio assistenza Xerox che lo autorizza ad eseguire specifiche attività del programma o sulla macchina.

XPP consente di mantenere un controllo migliore sulle risorse e la pianificazione dei lavori, grazie alla possibilità di programmare le attività di manutenzione di base a quando più è comodo, invece di attendere un tecnico dell'assistenza clienti Xerox. XPP è un'iniziativa a sostegno della produttività per la quale è possibile ricevere la formazione in loco o in una sede concordata con Xerox.

Xerox Productivity Plus arricchisce l'accordo di manutenzione con assistenza completa di Xerox fornendo informazioni più valide al rappresentante dell'assistenza Xerox prima di eseguire la chiamata di assistenza. Xerox monitora continuamente il grado di competenza del responsabile tecnico per garantire un perfetto funzionamento della macchina.

NOTA

Per ulteriori informazioni su questo programma e/o sulla formazione, rivolgersi al centro di assistenza clienti Xerox o visitare www.xerox.it.

Backup/Trasferimento della Libreria supporti

È possibile eseguire il backup dei supporti creati/copiati e memorizzati nella Libreria supporti e trasferirli all'interfaccia utente di un altro PC tramite un'unità flash USB.

ΝΟΤΑ

L'unità flash USB è necessaria per la copia (backup) e/o il trasferimento di file dall'interfaccia utente di un PC a un altro PC.

1. Inserire l'unità flash USB in una porta USB del PC della macchina.

Descrizione generale del modo Amministratore

- 2. Sull'interfaccia utente del PC, aprire Risorse del computer.
- 3. Trovare la directory C:\users\XRX\Xerox\ColorPress\UI\public\stock.

I supporti creati/copiati e memorizzati nella libreria si distinguono dagli altri per l'estensione "stock".

- 4. Selezionare tutti i file della directory stock (supporto) aventi estensione stock.
- 5. Selezionare Modifica > Copia (o Ctrl > C).
- 6. Aprire la directory dell'unità flash USB.
- 7. Selezionare Modifica > Incolla (o Ctrl > V).

I file verranno copiati nell'unità flash USB.

- 8. Chiudere entrambe le directory.
- 9. Rimuovere l'unità flash USB dal PC.

I file con estensione stock possono restare nell'unità flash USB come copia di backup. Conservare l'unità flash USB in un luogo sicuro.

10. Se lo si desidera, copiare i file nel PC di un'altra macchina seguendo tutti i passaggi precedenti di questa procedura.

2

Manutenzione sull'interfaccia utente

Selezionare il pulsante **Manutenzione** sull'interfaccia utente per aprire una finestra in cui è visualizzato lo stato di ogni materiale di consumo.



ΝΟΤΑ

Se un materiale di consumo in un'unità sostituibile dal cliente (CRU) è esaurito, il lavoro in corso viene interrotto automaticamente e viene ripreso solo dopo la sostituzione del materiale di consumo mancante.

NOTA

Il lavoro non viene sospeso o interrotto se lo stato di un'unità sostituibile dal responsabile tecnico (TKORU) indica un livello basso o esaurito. È possibile che l'unità sostituibile dal responsabile tecnico continui a funzionare come previsto ben al di là dell'indicatore di durata media. Il responsabile tecnico utilizza le informazioni di questo indicatore di stato ogni volta che esegue un intervento sulla macchina.

IMPORTANTE

I corotron di carica possono essere sostituiti SOLO da un responsabile tecnico (TKO) qualificato e con adeguata formazione.

Scheda Manutenzione

Selezionare la scheda Manutenzione per aprire la finestra con le opzioni per la pulizia di certi componenti interni alla macchina. La schermata Manutenzione è suddivisa in due sezioni: Pulizia corotron di carica e Pulizia toner.

Manutenzione	
Materiali di consumo Parti da mantenere	Manutenzione
Pulizia corotron di carica	Pulizia toner
Corotron nero	Toner nero
Corotron ciano	💑 🗖 Toner ciano
Corotron magenta	💑 🔲 Toner magenta
Corotron giallo	💑 🗖 Toner giallo
Corotron chiaro 1	💥 🗖 Toner chiaro 1
Avvio pulizia	Prova Avvio pulizia
Guida	Chiudi

Le opzioni di pulizia in Manutenzione sono elencate di seguito:

- **Pulizia corotron di carica:** consente di pulire uno o tutti i corotron di carica. La procedura di pulizia è utile quando si hanno certi problemi di qualità immagine, ad esempio striature o screziature. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Risoluzione dei problemi della Guida per l'utente.
- **Pulizia toner:** consente di pulire uno o tutti i sistemi delle cartucce toner. La procedura di pulizia è utile quando si hanno certi problemi di qualità immagine, ad esempio spuntinature bianche o nere e chiazze. Le spuntinature e le chiazze sono causate dall'aderenza dell'inchiostro/toner al fotoricettore. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Risoluzione dei problemi della Guida per l'utente.

Argomenti correlati

Pulizia toner

Pulizia del corotron di carica

Pulizia toner

La seguente procedura di pulizia consente di espellere dal sistema qualsiasi grumo di inchiostro/toner residuo eventualmente depositatosi nel gruppo di sviluppo.

Per la pulizia di uno o più degli erogatori delle cartucce toner procedere come segue.

NOTA

Si consiglia di eseguire alcune stampe di prova prima di eseguire la procedura di pulizia. Dopo che è stato selezionato il pulsante Avvio pulizia, il sistema genera automaticamente una stampa di prova. In tal modo possibile confrontare le stampe prima e dopo l'intervento, per verificare la qualità immagine.

- 1. Accedere come amministratore.
- 2. Selezionare Manutenzione dall'interfaccia utente principale.

Viene visualizzata la finestra Manutenzione.

- 3. Selezionare la scheda Manutenzione.
- 4. Selezionare la/le cartuccia/e toner da pulire.
- 5. Selezionare il pulsante Avvio pulizia per avviare la procedura di pulizia.
- 6. Selezionare il vassoio carta e l'orientamento di alimentazione (alimentazione lato lungo o alimentazione lato corto).
- 7. Selezionare il pulsante **Avvio** per iniziare.

Al termine, sullo schermo apparirà il messaggio "Pulizia completata".

8. Selezionare Chiudi per uscire e ritornare all'interfaccia utente principale.

Argomenti correlati

Accesso come amministratore

Pulizia del corotron di carica

Per pulire uno o più corotron di carica procedere come segue.

- 1. Accedere come amministratore.
- 2. Selezionare Manutenzione dall'interfaccia utente principale. Viene visualizzata la finestra Manutenzione.
- 3. Selezionare la scheda Manutenzione.
- 4. Selezionare i/il corotron da pulire.
- 5. Selezionare il pulsante **Avvio pulizia** per avviare la procedura di pulizia.

Al termine, sullo schermo apparirà il messaggio "Pulizia completata".

6. Selezionare Chiudi per uscire e ritornare all'interfaccia utente principale.

Argomenti correlati

Accesso come amministratore

Manutenzione sull'interfaccia utente

3 Opzione **Stampa di prova**

L'opzione **Stampa di prova** è disponibile solo se si è effettuato il logon come Amministratore. L'opzione è disponibile con le opzioni di Impostazione avanzata supporto. Leggere le informazioni seguenti prima di utilizzare l'opzione **Stampa di prova**.

- Si raccomanda di scegliere solo un'opzione alla volta ed eseguire una serie di stampe di prova per valutare la qualità di stampa. In tal modo è possibile stabilire se l'opzione consente di ottenere i risultati sperati.
- Se la qualità di stampa è inaccettabile anche dopo aver eseguito le stampe di prova, regolare ulteriormente il valore per un'opzione specifica (se applicabile) ed eseguire altre stampe di prova oppure ripristinare il valore predefinito per l'opzione e passare alla successiva.
- Se è necessario selezionare più di un'opzione di Impostazione avanzata supporto, selezionarne una alla volta, eseguire delle stampe di prova e valutare le stampe ottenute. Dopo aver stabilito che le stampe ottenute sono accettabili, è possibile selezionare un'altra opzione da regolare.
- Ricordare che qualsiasi impostazione per una determinata opzione utilizzata un giorno per un lavoro di stampa potrebbe non produrre lo stesso risultato di stampa se utilizzata un giorno diverso per lo stesso lavoro di stampa. Questo accade specialmente se l'ambiente in cui è installata la macchina è soggetto a sbalzi di temperatura e umidità.
- È possibile sia necessario ripetere continuamente le procedure e le stampe di prova per l'opzione Impostazione avanzata supporto prima di ottenere stampe di qualità accettabile.
- Se si stabilisce che la qualità di stampa è inaccettabile anche dopo aver ripetuto più volte le procedure e le stampe di prova, chiamare il centro assistenza clienti per aiuto/assistenza.

Argomenti correlati

Opzione Stampa di prova per il secondo rullo polarizzato di trasferta Utilizzo dell'opzione Stampa di prova

Utilizzo dell'opzione Stampa di prova

Utilizzare la procedura seguente per selezionare le varie opzioni di Impostazione avanzata supporto per un nuovo supporto dalla finestra Gestione libreria supporti.

Impostazione avanzata supporto	
Solo supporti per nome	Secondo rullo polarizzato di trasferta
🔲 Rileva alim. multiple	Lato 1 Lato 2
	0 · 200 % 0 · 200 %
Temperatura fusore	rova
Livello rilevam. quasi vuoto	Pressione rullo di allineamento
Quasi vuoto Basso	Impulso da -4
Soffiatore vassoio	Profilo di regolazione piegatura
Impostazione predefinita 🔹 👻	Impostazione predefinita 🔹
🛒 Abilita riscaldatore vassoio	Prova
Correzione arricciatura	
Fronte, a faccia in su: Fronte, a facc Default Default	: ia in giù: Fronte/retro: Default
Modifica impostaz. Modifica in	npostaz. Modifica impostaz.
Guida	OK Annulla

- 1. Accedere come amministratore.
- 2. Scegliere una delle seguenti opzioni:
 - a) Creare una nuova voce supporto (dalla finestra Gestione libreria supporti oppure dalla finestra delle Proprietà vassoio), oppure
 - b) Copiare una voce supporto esistente (dalla finestra Gestione libreria supporti oppure dalla finestra delle Proprietà vassoio), oppure
 - c) Modificare una voce supporto esistente (dalla finestra Gestione libreria supporti selezionando il pulsante **Proprietà**).
- 3. Dalla finestra Imposta nuovo supporto o Proprietà supporti, selezionare/modificare gli attributi secondo necessità, inserendo anche un nuovo nome supporto.
- Selezionare il pulsante Impostazioni avanzate.
 Viene visualizzata la schermata Impostazione avanzata supporto.
- 5. Selezionare il pulsante Prova.

Si aprirà la finestra Stampa di prova per quel supporto.

Richiesta una stampa di prova Assicurarsi che il vass. 1 conte "Stampa".	dal vassoio 1 con il supporto seguente. nga il supporto prima di fare clic sul pulsante
Vassoio Vass.1 Quantità 1 Da 1 a 99 Lati stampati I Fronte, a faccia in su Fronte, a faccia in giù Fronte/retro	Dettagli supporto Custom Stock 3 Dimensione: A4 (210 x 297 mm) Tipo: Standard Patinatura: Non patinata Serie in sequenza: No Perforato: Senza fori Colore: Bianco Grammatura (g/mP): 90 Grana: Lato lungo Olimentazione lato lungo Olimentazione lato corto
	Modo Colore CMYK
	Stampa Annulla

6. Selezionare le impostazioni di stampa desiderate, compreso il numero di stampe, e selezionare **Stampa**.

Ritirare le stampe di prova dall'area di uscita della macchina.

7. Valutare la qualità di stampa.

È possibile che siano necessarie più regolazioni alle opzioni di Impostazione avanzata supporto e numerose stampe di prova prima che il cliente sia soddisfatto della qualità di stampa.

- 8. Selezionare OK per chiudere la finestra Impostazione avanzata supporto.
- 9. Selezionare **OK** per salvare e chiudere la finestra Imposta nuovo supporto o Proprietà supporti.
- 10. Selezionare Chiudi per uscire da Gestione libreria supporti.
- 11. Selezionare Logoff per uscire dalla modalità Amministratore.

Argomenti correlati

Accesso come amministratore

Opzione Stampa di prova per il secondo rullo polarizzato di trasferta

Quando si utilizza l'opzione secondo rullo polarizzato di trasferta, eseguire sempre delle stampe di prova e valutarne la qualità prima di proseguire. Quando si seleziona il pulsante **Prova**, viene visualizzata la finestra Selez. stampa di prova - Secondo rullo polarizzato di trasferta:

Impost. stampa di prova vass. 1 - Secondo rullo	o polarizzato di trasferta	
Richiesta una stampa di prova dal vassoio 1 con il supporto seguente. Verrà stampato un fascicolo di 11 stampe di prova: 5 con più polarizzazione, 5 con meno. Selezionare i lati da stampare e specificare la percentuale di modifica per		
Vassoio Vass. 1 Lati stampati O Lato 1 O Lati 1 e 2 Modo Colore CMYK	Dettagli supporto Custom Stock: 3 Dimensione: A4 (210 x 297 mm) Tipo: Standard Patinatura: Non patinata Serie in sequenza: No Perforato: Senza fori Colore: Bianco Grammatura (g/m?): 90 Grana: Lato lungo	
Lato 1	Alimentazione lato lungo Alimentazione lato corto	
5 Stampa n. 1	2 3 4 6 6 7 8 9 10 11	
Lato 2 Percentuale modifica % modifica -25 5 1-20% Stampa n. 1	-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11	
Guida	Stampa Annulla	

Quando si seleziona il pulsante **Stampa**, vengono eseguite sempre undici (11) stampe di prova:

- a cinque delle stampe viene applicata maggiore polarizzazione (tensione di trasferta)
- a cinque delle stampe di prova viene applicata una polarizzazione inferiore (meno tensione di trasferta)
- una delle stampe di prova è nella gamma media (la numero 6)

Le 11 stampe di prova vengono inviate all'area di uscita in ordine N-1 (cioè la numero 11 è l'ultima stampata e quella in cima alla pila di stampe).

Argomenti correlati

Esecuzione della prima serie di stampe di prova

Valutazione della prima serie di stampe di prova

Regolazione delle stampe di prova

Selezione delle impostazioni del secondo rullo polarizzato di trasferta

Esecuzione della prima serie di stampe di prova

Quando si eseguono stampe di prova per la prima volta, selezionare il vassoio, impostare le opzioni di Lati stampati (Lato 1 o Lati 1 e 2) e il Modo Colore, quindi selezionare **Stampa**.

NOTA

Non è necessario selezionare altre opzioni, ad esempio Percentuale modifica, per questa prima serie di stampe di prova.

Le 11 stampe di prova vengono eseguite e inviate all'area di uscita della macchina.

Valutazione della prima serie di stampe di prova

Recuperare ed esaminare le 11 stampe di prova eseguite per capire quale sia di qualità migliore. Ad esempio, se la migliore qualità immagine è sulla stampa numero 5, immettere questo numero nel valore Stampa di prova migliore della finestra Selez. stampa di prova - Secondo rullo polarizzato di trasferta:

Osservare la stampa di p	rova. Fare clic sulla stampa di prova con la
polarizzazione desiderata	a o inserirne il numero.
Lato 1	Lato 2
Stampa di prova miglio	Stampa di prova miglio
6	6
	Se la stampa di prova è di qualità accettabile, fare clic qui: Polarizz, accettabile Se la stampa di prova migliore deve essere regolata, fare clic qui:
	Regola stampe di prova

ΝΟΤΑ

Il valore predefinito è 6.

Regolazione delle stampe di prova

Selezionare il pulsante **Regola stampe di prova** per ritornare alla finestra Impost. stampa di prova - Secondo rullo polarizzato di trasferta. Notare che il numero 5 è stato già immesso come valore Percentuale modifica. Si tratta del numero immesso per il valore Stampa di prova migliore nella finestra Selez. stampa di prova - Secondo rullo polarizzato di trasferta.

Selezionare di nuovo Stampa per eseguire altre 11 stampe di prova. Ritirare ed esaminare la serie seguente di stampe di prova per capire quale presenti la qualità immagine migliore. Selezionare il pulsante a seconda che la qualità immagine sia accettabile o meno.

Selezione delle impostazioni del secondo rullo polarizzato di trasferta

Utilizzare la procedura seguente per selezionare le impostazioni del secondo rullo polarizzato di trasferta (nella finestra Impostazione avanzata supporto).

Impostazione avanzata supporto	
Solo supporti per nome	Secondo rullo polarizzato di trasferta
Rileva alim. multiple	Lato 1 Lato 2 100 0 100
Temperatura fusore 0 0 Da -10 a 200°C	Prova
Livello rilevam. quasi vuoto Quasi vuoto H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Pressione rullo di allineamento
Soffiatore vassoio	Profilo di regolazione piegatura
Impostazione predefinita 🔹 👻	Impostazione predefinita 👻
🛒 Abilita riscaldatore vassoio	Prova
Correzione arricciatura	
Fronte, a faccia in su: Fronte, a facc Default Default	ia in giù: Fronte/retro: Default
Modifica impostaz. Modifica in	npostaz. Modifica impostaz.
Guida	OK Annulla

- 1. Accedere come amministratore.
- 2. Selezionare Libreria supporti.

Viene visualizzata la finestra Gestione libreria supporti.

- 3. Scegliere una delle seguenti opzioni:
 - a) Selezionare il pulsante Crea nuovo oppure
 - b) Selezionare il supporto desiderato dall'elenco Supporti consigliati o dalla Libreria supporti, quindi selezionare il pulsante **Copia** oppure
 - c) Selezionare il supporto desiderato dall'elenco Supporti consigliati o dalla Libreria supporti, quindi selezionare il pulsante **Proprietà**.

Si apre la finestra Imposta nuovo supporto oppure Proprietà supporti.

- 4. Modificare gli attributi secondo necessità.
- 5. Selezionare il pulsante **Impostazioni avanzate**.

Viene visualizzata la schermata Impostazione avanzata supporto.

- 6. Selezionare le impostazioni di Secondo rullo polarizzato di trasferta per Lato 1 e/o Lato 2 secondo necessità, utilizzando i pulsanti freccia su/giù.
- 7. Selezionare il pulsante **Prova** sotto Secondo rullo polarizzato di trasferta.

Si apre la finestra Impost. stampa di prova - Secondo rullo polarizzato di trasferta.

Impost. stampa di prova vass. 1 - Secondo	rullo polarizzato di trasferta
Richiesta una stampa di prova dal stampato un fascicolo di 11 stamp meno. Selezionare i lati da stamp	vassoio 1 con il supporto seguente. Verrà e di prova: 5 con più polarizzazione, 5 con are e specificare la percentuale di modifica per
Vassoio	Dettagli supporto
Vass 1	Custom Stock 3
1455.1	Dimensione: A4 (210 x 297 mm)
Lati stampati	Tipo: Standard
C Lato 1	Patinatura: Non patinata
Lati 1 e 2	Perforato: Senza fori
	Colore: Bianco
Modo Colore	Grammatura (g/m²): 90
СМҮК	Grana: Lato lungo
Lato 1	Alimentazione lato lungo Alimentazione lato corto
Percentuale modifica % modifica	-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
5 Stampa n.	1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11
Lato 2	
Dereentuele medifice	
Percentuale modifica % modifica	-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
5 - Stampa n. 1-20%	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Guida	Stampa Annulla

8. Selezionare le impostazioni di stampa desiderate, compreso il numero di stampe, e selezionare **Stampa**.

Dopo il completamento delle stampe di prova, viene visualizzato il messaggio seguente:

Osservare la stampa polarizzazione deside	di prova. Fare clic sulla stampa di prova con la rata o inserime il numero.	
Lato 1 Stampa di prova miglio.	Lato 2 Stampa di prova miglio I-11 Se la stampa di prova è di qualità accettabile, fare clic qui: Polarizz. accettabile Se la stampa di prova migliore deve essere regolata, fare clic qui: Regola stampe di prova	
Guida	Annulla	

- 9. Selezionare una delle seguenti opzioni:
 - a) Polarizz. accettabile: selezionare questa opzione se le stampe sono soddisfacenti.
 La finestra corrente viene chiusa e si ritorna alla finestra Impostazione avanzata supporto.

b) **Regola stampe di prova**: selezionare questa opzione se le stampe non sono di qualità soddisfacente ed è necessaria un'ulteriore regolazione.

Si viene riportati alla finestra Impost. stampa di prova - Secondo rullo polarizzato di trasferta dove è possibile eseguire ulteriori regolazioni e fare altre stampe di prova. Ripetere questo passaggio secondo necessità finché non si ottiene la qualità desiderata per le stampe.

- 10. Selezionare **OK** per chiudere la finestra Impostazione avanzata supporto.
- 11. Selezionare **OK** per salvare e chiudere la finestra Imposta nuovo supporto o Proprietà supporti.
- 12. Selezionare Chiudi per uscire da Gestione libreria supporti.
- 13. Selezionare Logoff per uscire dalla modalità Amministratore.

Argomenti correlati

Accesso come amministratore

4 Correzione arricciatura

Descrizione del fenomeno dell'arricciatura

Questa opzione consente di selezionare le impostazioni di arricciatura carta per prevenire l'arricciatura delle stampe. In questa sezione si fornisce una breve descrizione dell'arricciatura, si spiegano le cause del fenomeno e si danno indicazioni su come correggere il problema e ottenere risultati di stampa ottimali.

Quando viene esposta al calore, la carta perde umidità e si arriccia in direzione della fonte di calore. I lavori con elevata copertura tendono ad arricciarsi maggiormente a causa dell'effetto di plastificazione esercitato dal toner sulla superficie del foglio. Per ridurre questo effetto nel sistema sono presenti appositi dispositivi antiarricciatura meccanici disposti lungo il percorso carta.

L'arricciatura della carta può essere causata da vari fattori:

- La grammatura della carta e la patinatura.
- La quantità di toner utilizzata e il livello di copertura del foglio: più è alta la copertura, maggiori sono le possibilità che il foglio si arricci.
- Il modo in cui la carta è stata caricata nel vassoio. Caricare la carta come indicato sull'involucro della risma.
- Le condizioni atmosferiche dell'ambiente in cui viene conservata la carta, in particolare la temperatura e il livello di umidità.
- Il calore generato durante il processo di fusione.

Il sistema è stato progettato con un'impostazione di controllo automatico dell'arricciatura. Quando si usa l'impostazione Default, la carta viene inviata automaticamente al dispositivo antiarricciatura adatto. L'opzione Default determina automaticamente la quantità di pressione necessaria ai diversi dispositivi antiarricciatura per ridurre l'arricciatura delle stampe.

Con alcuni lavori di stampa le pagine possono rimanere arricciate anche dopo l'utilizzo delle impostazioni predefinite del sistema. Per compensare l'arricciatura delle stampe in questi casi è possibile usare l'opzione Correzione arricciatura. Le impostazioni di Correzione arricciatura sono basate sul tipo di lavoro e sul livello di densità dell'immagine. Occorre effettuare il logon come Amministratore e immettere queste impostazioni manualmente nella funzione **Impostazione avanzata supporto**.

ΝΟΤΑ

È fondamentale ricordare che un'impostazione utilizzata per correggere l'arricciatura della carta un giorno potrebbe non essere più efficace il giorno successivo. Questo accade specialmente se l'ambiente in cui è installata la macchina è soggetto a sbalzi di temperatura e umidità.

Opzioni di Correzione arricciatura

mpostazione avanzata supporto	\mathbf{X}	
Solo supporti per nome	Secondo rullo polarizzato di trasferta	
🔲 Rileva alim. multiple	Lato 1 100 0 - 200 % Lato 2 100 0 - 200 %	
Temperatura fusore 0 ↓ Da -10 a 200°C	Prova	
Livello rilevam. quasi vuoto Quasi vuoto Basso	Pressione rullo di allineamento	
Soffiatore vassoio	Profilo di regolazione piegatura	
Impostazione predefinita 🔍 👻	Impostazione predefinita 💌	
Abilita riscaldatore vassoio Prova		
Correzione arricciatura	in in aile. Frankskaat	
Default Default	Default	
Modifica impostaz. Modifica in	npostaz. Modifica impostaz.	
Guida	OK Annulla	

Le opzioni di Correzione arricciatura sono le seguenti:

- Fronte, a faccia in su: questa opzione consente di impostare informazioni di arricciatura per le stampe solo fronte che fuoriescono dalla macchina con il lato stampato rivolto verso l'alto.
- Fronte, a faccia in giù: questa opzione consente di impostare informazioni di arricciatura per le stampe solo fronte che fuoriescono dalla macchina con il lato stampato rivolto verso il basso.
- Fronte/retro: questa opzione consente di impostare informazioni di arricciatura per le stampe fronte/retro.

SUGGERIMENTO

La modifica dell'impostazione predefinita deve essere ritenuta una soluzione temporanea, perché le condizioni ambientali variano da un giorno all'altro. Si consiglia di riportare tale opzione all'impostazione predefinita dopo aver completato il lavoro.

Argomenti correlati Fronte, a faccia in su Fronte, a faccia in giù Fronte/retro

Correzione dell'arricciatura carta

Fronte, a faccia in su

orrezione arricciatura Fronte, a fac	cia in su Densità fronte
Default Personale	10 🗘
Correzione arricciatura	Da 0 a 70%.
Verso l'alto: leggera	
Verso l'alto: grave	
🗁 Verso l'alto: media	
🗢 Verso l'alto: moderata	
🗢 Verso l'alto: leggera	
📿 Nessuna	
📿 Verso il basso: media	
Verso il basso: grave	

Selezionare le impostazioni desiderate per lavori di stampa solo fronte che fuoriescono dalla macchina con il lato stampato rivolto verso l'alto.

- Correzione arricciatura Fronte, a faccia in su: selezionare **Default** o scegliere un'impostazione del menu a discesa **Personale** che meglio descrive i problemi di arricciatura delle stampe.
- Densità fronte: immettere la densità di stampa (toner) richiesta; la quantità varia da zero al 70%. Se le stampe presentano un'area di copertura toner molto elevata, è possibile immettere un valore di densità di stampa superiore. Il valore predefinito è 10%.

SUGGERIMENTO

Prima di ottenere i risultati desiderati può essere necessario eseguire numerose stampe di prova, valutare la qualità di stampa e regolare nuovamente i valori.

Fronte, a faccia in giù

itampa di prova correzione arricciatura vass. 1 Specificare la correzione arricciatura richiesta "Avanti" per eseguire una stampa di prova.	e la densità di stampa e fare clic su
Correzione arricciatura Fronte, a faccia in su O Default O Personale Correzione arricciatura	Densità fronte
Guida	Avanti Annulla

Selezionare le impostazioni desiderate per lavori di stampa solo fronte che fuoriescono dalla macchina con il lato stampato rivolto verso il basso.

- Correzione arricciatura Fronte, a faccia in giù: selezionare Default o scegliere un'impostazione del menu a discesa Personale che meglio descrive i problemi di arricciatura delle stampe.
- Densità retro: immettere la densità di stampa (toner) richiesta; la quantità varia da zero al 70%. Se le stampe presentano un'area di copertura toner molto elevata, è possibile immettere un valore di densità di stampa superiore. Il valore predefinito è 10%.

SUGGERIMENTO

Prima di ottenere i risultati desiderati può essere necessario eseguire numerose stampe di prova, valutare la qualità di stampa e regolare nuovamente i valori.

Fronte/retro

ampa di prova correzione arricciatura vass. 1 Specificare la correzione arricciatura richi "Avanti" per eseguire una stampa di prova	esta e la densità di stampa e fare clic su a.
Correzione arricciatura Fronte/retro Default Personale Correzione arricciatura Nessuna	 Densità fronte 10 (⁺) Da 0 a 70%. Densità retro h0 (⁺) Da 0 a 70%.
Guida	Avanti Annulla

Selezionare le impostazioni desiderate per i lavori fronte/retro.

- Correzione arricciatura Fronte/retro, a faccia in giù: selezionare **Default** o scegliere un'impostazione del menu a discesa **Personale** che meglio descrive i problemi di arricciatura delle stampe fronte/retro.
- Densità fronte: immettere la densità di stampa (toner) richiesta; la quantità varia da zero al 70%. Se le stampe presentano un'area di copertura toner molto elevata, è possibile immettere un valore di densità di stampa superiore. Il valore predefinito è 10%.
- Densità retro: immettere la densità di stampa (toner) richiesta; la quantità varia da zero al 70%. Se le stampe presentano un'area di copertura toner molto elevata, è possibile immettere un valore di densità di stampa superiore. Il valore predefinito è 10%.

SUGGERIMENTO

Prima di ottenere i risultati desiderati può essere necessario eseguire numerose stampe di prova, valutare la qualità di stampa e regolare nuovamente i valori.

Correzione dell'arricciatura carta

Utilizzare questa procedura per selezionare o modificare le opzioni di correzione arricciatura per un supporto, sia esso un nuovo supporto permanente o un supporto esistente.

Impostazione avanzata supporto	
Solo supporti per nome	Secondo rullo polarizzato di trasferta
🔲 Rileva alim. multiple	Lato 1 100 0 · 200 % Lato 2 100 0 · 200 % 0 · 200 %
Temperatura fusore	Prova
0 C	
Livello rilevam. quasi vuoto	Pressione rullo di allineamento
	0
Quasi vuoto Basso	Impulso da -4
Soffiatore vassoio	Profilo di regolazione piegatura
Impostazione predefinita 🔍 👻	Impostazione predefinita 🛛 👻
Abilita riscaldatore vassoio	Prova
Correzione arricciatura	ia in siù
Default Default	Default
Modifica impostaz. Modifica in	npostaz. Modifica impostaz.
Guida	OK Annulla

1. Accedere come amministratore.

2. Selezionare Libreria supporti.

Viene visualizzata la finestra Gestione libreria supporti.

- 3. Scegliere una delle seguenti opzioni:
 - a) Selezionare il pulsante Crea nuovo oppure
 - b) Selezionare il supporto desiderato dall'elenco RML o Libreria supporti, quindi selezionare il pulsante **Copia** oppure
 - c) Selezionare il supporto desiderato dalla Libreria supporti, quindi selezionare il pulsante **Proprietà**.

Si apre la finestra Imposta nuovo supporto oppure Proprietà supporti.

- 4. Modificare gli attributi secondo necessità.
- 5. Selezionare il pulsante **Impostazioni avanzate**. Viene visualizzata la schermata Impostazione avanzata supporto.
- 6. Selezionare **Modifica impostaz.** per l'opzione Correzione arricciatura desiderata per Fronte, a faccia in su, Fronte, a faccia in giù, e/o Fronte/retro, secondo necessità.

Si aprirà la finestra Stampa di prova correzione arricciatura per l'opzione Solo fronte/Fronte/retro.

- 7. Selezionare l'opzione di correzione arricciatura preferita (Default o una delle opzioni del menu a discesa Correzione arricciatura).
- 8. Selezionare l'impostazione di densità stampa desiderata.
- 9. Selezionare Avanti.

Viene visualizzata la schermata seguente:

Assicurarsi che il vass. "Stampa".	n prova dai vassoro i con il supporto seguente. 1 contenga il supporto prima di fare clic sul pulsante
Vassoio Vass. 1 Quantità 1 , Ja 1 a 99	Dettagli supporto Custom Stock 3 Dimensione: A4 (210 x 297 mm) Tipo: Standard Patinatura: Non patinata Serie in sequenza: No Perforato: Senza fori Colore: Bianco Grammatura (g/m?): 90 Grana: Lato lungo
	Alimentazione lato lungo Alimentazione lato corto

- 10. Selezionare il vassoio in cui è caricato il supporto e la quantità di stampa.
- 11. Selezionare il pulsante Avvio.

Dopo il completamento delle stampe di prova, viene visualizzato il messaggio seguente:

Stampa di prova correzion	e arricciatura vass. 1
	Se l'ultima stampa di prova è di qualità accettabile, fare clic qui: Regolaz, terminata Se l'ultima stampa di prova necessita di regolazioni, fare clic qui: Continuare a regolare
Guida	Annulla

- 12. Selezionare una delle seguenti opzioni:
 - a) **Regolaz. terminata**: selezionare questa opzione se le stampe sono di qualità soddisfacente.

La finestra corrente viene chiusa e si ritorna alla finestra Impostazione avanzata supporto.

 b) Continuare a regolare: selezionare questa opzione se le stampe presentano un'arricciatura eccessiva o problemi di densità copia e necessitano di ulteriori regolazioni.

In questo modo è possibile effettuare altre regolazioni alla correzione dell'arricciatura carta e densità di stampa ed eseguire altre stampe di prova. Ripetere questo passaggio secondo necessità finché non si ottiene la qualità desiderata per le stampe.

- 13. Selezionare **OK** per chiudere la finestra Impostazione avanzata supporto.
- 14. Selezionare OK per salvare le modifiche e chiudere la finestra Proprietà supporti.
- 15. Selezionare Chiudi per uscire da Gestione libreria supporti.
- 16. Selezionare Logoff per uscire dalla modalità Amministratore.

Argomenti correlati

Fronte, a faccia in su

Fronte, a faccia in giù

Fronte/retro

Accesso come amministratore

	5
Impostazioni di sistema	

La funzione Impostazioni di sistema consente di modificare le seguenti funzioni:

- Interfaccia utente
- Data e ora
- Sistema
- Opzioni vassoio
- Dispositivi di uscita
- Qualità immagine
- Array a larghezza piena

Argomenti correlati

Interfaccia utente Sistema Opzioni vassoio Dispositivi di uscita Scheda Qualità immagine Panoramica di Array a larghezza piena Impostazione di data e ora

Interfaccia utente

La funzione Interfaccia utente consente di modificare le seguenti funzioni:

- Finestra Dettagli guasto
- Lingua predefinita
- Modifica della password (amministratore)
- Ripristino della password responsabile tecnico
- Gestione della visualizzazione della finestra libreria supporti sull'interfaccia utente

Impostazioni di sistema

Impostazioni di sistema 🛛 🕅						
[Opzioni vassoio Dispositi	vi di uscita	Qualità immagine		Array a larghezza piena	
	Interfaccia utente		Data/ora		Sistema	
	inestra dettagli guasto		Gestisci finestra libreria s	upporti		
	Non visualizzare automaticamente		Consenti accesso uter	ite casuale		
1	 Visualizza automaticamente 		 Limita accesso utente 	casuale		
	ingua predefinita Italiano 🔹					_
	Password responsabile tecnico Ripristina default					
[Guida				OK Annulla	

Argomenti correlati

Finestra Dettagli guasto

Impostazione del valore predefinito per la finestra Dettagli guasto

Lingua predefinita

Modifica password dell'amministratore

Conferma del ripristino della password responsabile tecnico

Gestisci finestra libreria supporti

Finestra Dettagli guasto

Per impostazione predefinita, nell'interfaccia utente si apre automaticamente la finestra Dettagli, che fornisce informazioni supplementari sui messaggi di attenzione, avvertimento o guasto, come da illustrazione.

Dettagli			
Vassoio 1: Discordanza formato supporti			
Discordanza tra il contenuto del vassoio e le proprietà del vassoio.			
Caricare il supporto indicato.			
oppure:			
Modificare le proprietà del vassoio adattandole all'attuale contenuto del vassoio.			
Supporto richiesto			
Chiudi]		

È, tuttavia, possibile impostare la finestra in modo che non si apra automaticamente oppure che si apra solo quando l'utente fa clic sul messaggio di attenzione, avvertenza o guasto nella riproduzione della macchina e nell'area messaggi dell'interfaccia utente.

Impostazione del valore predefinito per la finestra Dettagli guasto

Per scegliere l'impostazione predefinita della funzione, attenersi alla seguente procedura.

- 1. Selezionare il pulsante **Logon** dall'interfaccia utente e accedere al sistema come Amministratore.
- 2. Selezionare il pulsante Impostazioni di sistema.
- 3. Scegliere se si desidera o meno che sull'interfaccia utente della macchina siano visualizzati automaticamente i messaggi quando si verificano guasti.
 - Non visualizzare automaticamente: scegliere questa opzione se non si desidera che la finestra Dettagli si apra automaticamente con un messaggio di attenzione, avviso o segnalazione guasto.
 - Visualizza automaticamente: scegliere questa opzione se si desidera che la finestra Dettagli si apra automaticamente con un messaggio di attenzione, avviso o segnalazione guasto.
- 4. Selezionare **OK** per salvare le modifiche e chiudere la finestra Impostazioni di sistema.

Argomenti correlati

Accesso come amministratore

Lingua predefinita

La funzione Lingua predefinita consente di impostare la lingua preferita come predefinita. Le impostazioni della lingua dipendono dal file lingua installato nell'interfaccia utente del PC.

NOTA

Le lingue non installate nell'interfaccia utente del PC non possono essere selezionate attraverso la funzione Lingua predefinita.

I file della lingua caricati nell'interfaccia utente del PC variano da un mercato all'altro. Utilizzare la procedura seguente per modificare/impostare la lingua predefinita della macchina:

- 1. Accedere come amministratore.
- 2. Selezionare il pulsante Impostazioni di sistema.
- 3. Nella scheda **Interfaccia utente** selezionare la lingua predefinita dal menu a discesa Lingua predefinita.

Impostazioni di sistema				Ε
Opzioni vassoio Dispos	sitivi di uscita	Qualità immagine		Array a larghezza piena
Interfaccia utente		Data/ora		Sistema
Finestra dettagli guasto		Gestisci finestra libreria s	upporti	
O Non visualizzare automaticamente		Consenti accesso uter	nte casuale	
Visualizza automaticamente		 Limita accesso utente 	casuale	
Lingua predefinita Italiano				
Modifica password				
Password responsabile tecnico	7			
Ripristina default				
L				
Guida				OK Annulla

- 4. Selezionare OK per salvare le modifiche effettuate e chiudere la finestra Impostazioni di sistema.
- 5. Per uscire dal modo Amministratore, selezionare il pulsante Logoff.

Argomenti correlati

Accesso come amministratore

Modifica password dell'amministratore

 Dalla finestra Logon, immettere la password amministratore e selezionare OK. Per mantenere segreta la password, sullo schermo vengono visualizzati gli asterischi al posto dei numeri.

ΝΟΤΑ

La macchina viene consegnata con una password amministratore predefinita di cinque numeri uno (11111). Utilizzare questa password predefinita per accedere.

SUGGERIMENTO

Per questioni di sicurezza, si raccomanda di modificare la password amministratore predefinita.

 Nella finestra Impostazioni di sistema, selezionare il pulsante Modifica password dalla scheda Interfaccia utente.
 Si apre la finestra Cambia password.

SUGGERIMENTO

Utilizzare solo numeri per creare la nuova password. I caratteri alfabetici (lettere e altri caratteri, ad esempio !*&) non sono consentiti. La password può essere lunga 12 cifre al massimo.

- 3. Nella finestra Cambia password, immettere:
 - a) La password vecchia (corrente)
 - b) La nuova password
 - c) Digitare nuovamente la nuova password nell'area Conferma nuova password.
 - d) Selezionare OK.

NOTA

Per mantenere segreta la password, sullo schermo vengono visualizzati gli asterischi al posto dei numeri.

- 4. Selezionare **OK** dalla finestra Impostazioni di sistema per ritornare alla finestra principale dell'interfaccia utente.
- 5. Selezionare Logoff per uscire dalla modalità Amministratore.

Argomenti correlati

Accesso come amministratore

Conferma del ripristino della password responsabile tecnico

Se la password del responsabile tecnico (TKO) viene smarrita o dimenticata, l'amministratore può ripristinarla al valore predefinito.

In	ipostazioni di sistema		×
	Opzioni vassoio Dispositivi di uscita	Qualità immagine	Array a larghezza piena
	Interfaccia utente	Data/ora	Sistema
	Finestra dettaoli quasto	Gestisci finestra libreria supporti	
	O Non visualizzare automaticamente	 Consenti accesso utente casuale 	
	Visualizza automaticamente	🔘 Limita accesso utente casuale	
	Lingua predefinita		
	Italiano 👻		
	🗩 Modifica password		
	Password responsabile tecnico		
	Rinristina default		
	Guida	[OK Annulla

- 1. Accedere come amministratore.
- 2. Selezionare il pulsante Impostazioni di sistema.
- 3. Nella scheda **Interfaccia utente** selezionare il pulsante **Ripristina default** per la password del responsabile tecnico (TKO).

Viene visualizzata una schermata in cui è richiesta la conferma del ripristino della password del responsabile tecnico.

- 4. Selezionare **Sì** per ripristinare la password del responsabile tecnico; selezionare **No** per mantenere la password corrente e tornare alla schermata precedente.
- 5. Selezionare OK per salvare le modifiche effettuate e chiudere la finestra Impostazioni di sistema.
- 6. Per uscire dal modo Amministratore, selezionare il pulsante Logoff.

Argomenti correlati

Accesso come amministratore

Gestisci finestra libreria supporti

L'amministratore può decidere se la finestra **Libreria supporti** viene visualizzata sulla schermata principale dell'interfaccia utente nella modalità Operatore. Per impostazione predefinita, la funzione **Libreria supporti** viene sempre visualizzata sull'interfaccia utente principale. Tale comportamento è indipendente dalla modalità in cui ha eseguito il logon l'utente. In tal modo, sia la modalità utente Operatore sia la modalità Amministratore hanno accesso alla libreria supporti.
Se l'amministratore decide di limitare l'accesso alla funzione **Libreria supporti**, può farlo da **Impostazioni di sistema > Interfaccia utente**.

In	Impostazioni di sistema	
	Opzioni vassoio Dispositivi di uscita Quali	lità immagine Array a larghezza piena
_	Interfaccia utente	Data/ora Sistema
	Finestra dettagli guasto Gestisci fi Non visualizzare automaticamente Image: Constraint of the second seco	finestra libreria supporti senti accesso utente casuale a accesso utente casuale
	Lingua predefinita Italiano	
	Modifica password	
	Password responsabile tecnico Ripristina default	
	Guida	OK Annulla

- 1. Accedere come amministratore.
- 2. Selezionare il pulsante Impostazioni di sistema.
- 3. Nella scheda **Interfaccia utente** selezionare l'impostazione desiderata per la funzione Gestisci finestra libreria supporti.
 - Consenti accesso utente casuale: è l'impostazione predefinita. Con questa selezione, tutte le modalità utente (operatore e amministratore) hanno accesso alla libreria supporti e la funzione **Libreria supporti** viene sempre visualizzata sull'interfaccia utente principale.
 - Limita accesso utente casuale: Con questa selezione, la funzione Libreria supporti non viene visualizzata sulla interfaccia utente principale quando ilOperatore esegue il logon. Tale funzione è disponibile solo per l'amministratore e viene visualizzata sull'interfaccia utente principale solo quando è l'amministratore a eseguire il logon.
- 4. Selezionare OK per salvare le modifiche effettuate e chiudere la finestra Impostazioni di sistema.
- 5. Per uscire dal modo Amministratore, selezionare il pulsante Logoff.

Argomenti correlati

Impostazione di data e ora

Utilizzare questa funzione per impostare la data e l'ora del sistema. La data e l'ora vengono visualizzate nelle schermate Registro errori e Software installato della finestra Dettagli macchina.

Impostazioni di sistema				×
Opzioni vassoio Interfaccia	Dispositivi di uscita a utente	Qualità immagine Data/ora	Array a larghezza piena Sistema	
Formato data mm/gg/aaaa gg/mm/aaaa aaaa/mm/gg	Data corrente: 4/14/2011 Mese Giorno 1 + / 19 + 1-12 1-31 -	Anno / 2007-2099		
Formato orario Orologio a 12 ore Orologio a 24 ore 	Ore Minuti 3 ↓ : 39 ↓ 00-59	○ AM ④ PM		
Guida			OK Annulla	

- 1. Accedere come amministratore.
- 2. Selezionare il pulsante Impostazioni di sistema.
- 3. Dalla finestra Impostazioni di sistema, selezionare la scheda Data/ora.
- 4. Selezionare il formato data desiderato.
- 5. Utilizzare i pulsanti a freccia su e giù per inserire l'anno, il mese e il giorno corretti.
- 6. Selezionare il formato orario desiderato.
- 7. Impostare l'ora e i minuti corretti con i pulsanti a freccia su e giù.

NOTA

Per Orologio a 12 ore selezionare AM o PM.

- 8. Selezionare OK per salvare le modifiche effettuate e chiudere la finestra Impostazioni di sistema.
- 9. Per uscire dal modo Amministratore, selezionare il pulsante Logoff.

Argomenti correlati

Sistema

Impostazioni di sistema				X
Opzioni vassoio Dispos	itivi di uscita	Qualità immagine	Array a lar	ghezza piena
Interfaccia utente	V	Data/ora	Si	stema
Modo produttività	Accesso a modo Econor	nizzatore	Ripresa automatica dopo	pausa
 Grammatura carta singola Grammature carta miste Ottimizza per velocità 	Disabilitata - Per abi servizio di assistenza	ore di stampa litarla, chiamare il a.	2 C :	0
 Equilibrio tra velocità e qualità Produttività trasparenti La qualità ha la priorità 	Solo motore di stam	pa	Logoff automatico	
La velocità ha la priorità Produttività carta in rilievo La qualità ha la priorità La velocità ha la priorità	1 - 240 min Solo motore di stam con PC assente per 10 ↓	pa se comunicazione	1 - 60 min Segnali sonori Mabilita segnali sonori Volume Mertin	
Lettura/Scrittura MNV Ripresa automatica dopo eliminazione gu Minuti Secondi 2 0 : 0 0 0 0 0 - 60 0 - 59	Josef and a second and a second a	nizzatore	Numero di segnali 5 segnali	
Guida			ОК	Annulla

Utilizzare questa funzione per modificare le seguenti impostazioni predefinite:

- Modo produttività, include:
 - Grammatura carta singola
 - Grammature carta miste
 - Produttività trasparenti
 - Produttività carta in rilievo
- Modo Economizzatore
- Ripresa automatica
- Logoff automatico
- Segnali sonori

La funzione Sistema consente inoltre di immettere i valori di Lettura/Scrittura MNV quando si utilizzano i supporti speciali.

Argomenti correlati Modo produttività Lettura/Scrittura MNV Ripresa automatica dopo eliminazione guasti Economizzatore Ripresa automatica dopo pausa Logoff automatico Segnali sonori

Modo produttività

La produttività della macchina si riferisce alla velocità di stampa dei supporti in modalità continua ed è misurata in stampe al minuto (ppm). La velocità continua dipende dal formato carta, dalla grammatura e dalla temperatura del fusore.

Impostazioni di sistema		\mathbf{X}
Opzioni vassoio Dispos Interfaccia utente	iti/i di uscita Qualità immagine Data/ora	Array a larghezza piena
Modo produttività Image: Construct a carta singola Image: Construct a carta miste Image: Construct a carta in rilevo Image: Construct a carta in rilevo	Accesso a modo Economizzatore PC di sistema e motore di stampa Disabilitata - Per abilitarla, chiamare il servizio di assistenza. Solo motore di stampa ↓ - 240 min Solo motore di stampa se comunicazione con PC assente per ↓ - 240 min Uscita dal modo Economizzatore ④ Automatica Manuale	Ripresa automatica dopo pausa Minuti Secondi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Medio ▼ Numero di segnali ▼
Guida		OK Annulla

Utilizzare questa impostazione per ottimizzare la velocità di produzione per i formati carta utilizzati più frequentemente. Le opzioni di Impostazioni produttività comprendono:

- **Grammatura carta singola**: consente di eseguire tutti i lavori di stampa alla stessa velocità di produzione o nominale, indipendentemente dalla grammatura.
- **Grammature carta miste**: consente di ottimizzare la velocità di produzione dei lavori di stampa contenenti supporti di grammature miste alimentati da vassoi differenti.
 - Velocità di stampa per: consente di stampare i lavori alla velocità nominale della macchina (80/100 stampe al minuto/ppm)
 - **Equilibrio tra velocità e qualità**: questa impostazione consente la migliore qualità immagine per i lavori di stampa ma a una velocità inferiore.

- Produttività trasparenti
- Produttività carta in rilievo: utilizzare questa funzione per ottimizzare la velocità di produzione della carta in rilievo (goffrata) utilizzata più frequentemente. Le opzioni comprendono:
 - La qualità ha la priorità: questa opzione consente di ottenere la qualità immagine migliore con la carta in rilievo (goffrata); la velocità di stampa viene, tuttavia, ridotta per ottenere la migliore qualità.
 - La velocità ha la priorità: questa opzione consente di eseguire stampe alla velocità di stampa nominale (100 stampe al minuto) ma la qualità immagine potrebbe non essere la migliore.

Selezionare le impostazioni che meglio si adattano all'ambiente di stampa e che sono utilizzate più di frequente.

Argomenti correlati

Tabella Grammatura carta singola

Tabella Grammature carta miste

Selezione delle opzioni di produttività

Tabella Grammatura carta singola

Grammatura	Formato carta (Lunghezza direz. di alimentazione) [mm]		Velocità di stampa (stampe al minuto, ppm)	
	Min	Max	Solo fronte	Fronte/retro
55-350 g/m²	182	216	100	50
	216,1	280	80	40
	280,1	482,6	50	25
	482,7	488	40	20
Cartolina (4 x 6 poll./101,64 x 152,4 mm)	148	152,4	100	
Trasparenti	210	216	50	

Nella tabella di produttività seguente sono elencate le grammature, i formati e le relative velocità di stampa in fronte e fronte/retro.

NOTA

- La stampa in fronte/retro non è disponibile per i trasparenti e per carta di grammatura 350 g/m² o superiore.
- La produttività (ppm) non diminuisce se si passa dall'utilizzo dei vassoi carta principali a eventuali vassoi aggiuntivi o opzionali.
- Trasparenti è disponibile solo per Fronte, A4 o 8,5 x 11 poll. LEF.

Tabella Grammature carta miste

Nella tabella di produttività seguente sono elencate le grammature, i formati e le relative velocità di stampa in fronte e fronte/retro.

Grammatura	Formato carta (Lunghezza direz. di alimentazione) [mm]		Velocità di stampa (stampe al minuto, ppm)	
	Min	Μαχ	Solo fronte	Fronte/retro
55-157 g/m²	182	216	100	50
	216,1	280,1	80	40
	280,1	482,6	50	25
	482,7	488	40	20
158-220 g/m²	182	216	80	40
	216,1	354	50	25
	354,1	488	40	20
221-350 g/m²	182	280	50	25
	280,1	431,8	40	20
	431,9	488	33,3	16,6
Trasparenti	210	216	50	

NOTA

È possibile che le velocità di stampa diminuiscano a causa delle operazioni di impostazione della stampante, che si basano sulle condizioni ambientali e sul volume dell'intervallo specifico di stampa continua.

Selezione delle opzioni di produttività

- 1. Accedere come amministratore.
- 2. Selezionare il pulsante Impostazioni di sistema.
- 3. Selezionare la scheda Sistema.
- 4. Selezionare le opzioni desiderate per il Modo produttività scegliendo tra: Grammatura carta singola o Grammature carta miste, Produttività trasparenti e Produttività carta in rilievo.
- 5. Selezionare OK per salvare le modifiche effettuate e chiudere la finestra Impostazioni di sistema.
- 6. Per uscire dal modo Amministratore, selezionare il pulsante Logoff.

Argomenti correlati

Lettura/Scrittura MNV

In molti casi, questa funzione non viene utilizzata dagli amministratori di sistema. ma è ad uso esclusivo del rappresentante dell'assistenza Xerox.

Impostazioni di sistema		
Opzioni vassoio Dispos Interfaccia utente	itivi di uscita Qualità immagine Data/ora	Array a larghezza piena
Modo produttività Image: Strammatura carta singola Image: Strammature carta miste Image: Strammature carta mister Ima	Accesso a modo Economizzatore PC di sistema e motore di stampa Disabilitata - Per abilitaria, chiamare il servizio di assistenza. Solo motore di stampa 1 - 240 min Solo motore di stampa se comunicazione con PC assente per 1 - 240 min Uscita dal modo Economizzatore Automatica Manuale	Secondi 2 : 0 • 0 : 0 • 0 : 0 • 0 : 0 • 0 : 0 • 0 : 0 • 0 : 0 • 0 : 0 • 0 : 0 • 1 : 0 • 1 : : 0 1 : : : 1 : : : Volume : : : Medio : : : Segnali : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Guida		OK Annulla

Si raccomanda di non immettere numeri in questa schermata senza prima consultare uno dei rappresentanti dell'assistenza Xerox, per non rischiare di modificare impostazioni di sistema per il ripristino delle quali sarebbe necessario richiedere un intervento del servizio di assistenza.

Argomenti correlati

Utilizzo della funzione Lettura/Scrittura MNV

Utilizzo della funzione Lettura/Scrittura MNV

- 1. Accedere come amministratore.
- 2. Selezionare il pulsante Impostazioni di sistema.
- 3. Selezionare la scheda Sistema.
- 4. Selezionare il pulsante **Lettura/Scrittura MNV**. Si apre la finestra Lettura/Scrittura MNV.
- 5. Immettere il numero catena-maglia di sei cifre.
 - a) Utilizzare il tastierino numerico per inserire il numero catena-maglia.
 - b) Premere il tasto TAB della tastiera per spostarsi al campo Collegam.
 - c) Inserire il numero di Collegam..
 - d) Selezionare il pulsante Avanti.

Viene visualizzata la finestra Nuovo valore.

- 6. Utilizzare il tastierino numerico per immettere il nuovo valore e attivare una funzione.
- Selezionare il pulsante Applica. Nella finestra Lettura/Scrittura MNV viene visualizzato il valore immesso come corrente.
- 8. Selezionare Chiudi per salvare le nuove impostazioni e chiudere la finestra.
- 9. Selezionare **OK** per chiudere la finestra Impostazioni di sistema.
- 10. Selezionare Logoff per uscire dalla modalità Amministratore.
- 11. Eseguire il lavoro di stampa.

IMPORTANTE

Dopo avere eseguito il lavoro di stampa, disattivare la funzione MNV, per garantire la massima efficienza della macchina e impedire inceppamenti carta.

Argomenti correlati

Accesso come amministratore

Ripresa automatica dopo eliminazione guasti

La funzione Ripresa automatica dopo eliminazione guasti consente di impostare il periodo di tempo che deve trascorrere tra il completamento delle procedure di eliminazione guasti sulla macchina e la ripresa automatica delle operazioni. La funzione rende superfluo il riavvio manuale dopo l'eliminazione dei guasti.

Impostazioni di sistema		X	
Opzioni vassoio Dispos	itivi di uscita Qualità immagine	Array a larghezza piena	
Interfaccia utente	Data/ora	Sistema	
Modo produttività G Grammatura carta singola Grammature carta miste Ottimizza per velocità Equilibrio tra velocità e qualità Produttività trasparenti La qualità ha la priorità Produttività carta in rilievo La qualità ha la priorità	Accesso a modo Economizzatore PC di sistema e motore di stampa Disabilitata - Per abilitaria, chiamare il servizio di assistenza. Solo motore di stampa 1 - 240 min Solo motore di stampa se comunicazione con PC assente per	Ripresa automatica dopo pausa Minuti Secondi 2	
La velocità ha la priorità Lettura/Scrittura MNV Ripresa automatica dopo eliminazione gu Minuti Secondi 2 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 1 - 240 min Uscita dal modo Economizzatore Automatica Manuale	Volume Medio Numero di segnali 5 segnali VOK Annulla	

Il contatore si avvia quando tutti i guasti sono stati eliminati dalla macchina. Al termine dell'intervallo di tempo specificato, la stampa riprenderà automaticamente.

È possibile selezionare un intervallo di tempo compreso tra 0-60 minuti e 0-59 secondi. L'impostazione predefinita è 2 minuti, 0 secondi.

Economizzatore

Utilizzare questa funzione per impostare il numero di minuti di inattività trascorsi i quali la stampante digitale e il PC di sistema entrano nel modo di risparmio energetico. I temporizzatori vengono attivati quando tutti i lavori sono stati completati e non ci sono lavori in attesa.

Impostazioni di sistema		\mathbf{X}
Opzioni vassoio Dispos	itivi di uscita Qualità immagine	Array a larghezza piena
Interfaccia utente	Data/ora	Sistema
Modo produttività ④ Grammatura carta singola ○ Grammature carta miste ● Ottimizza per velocità 	Accesso a modo Economizzatore PC di sistema e motore di stampa Disabilitata - Per abilitarla, chiamare il servizio di assistenza.	Ripresa automatica dopo pausa Minuti Secondi 2 2 3 : 0 0 3 0 - 60 0 - 59
 Equilibrio tra velocità e qualità Produttività trasparenti La qualità ha la priorità La velocità ha la priorità 	Solo motore di stampa	Logoff automatico
Produttività carta in rilievo La qualità ha la priorità La velocità ha la priorità	Solo motore di stampa se comunicazione con PC assente per 10 1 - 240 min	Segnali sonori Abilita segnali sonori Volume Medio
Ripresa automatica dopo eliminazione gu Minuti Secondi 0 - 60 0 - 59	Uscita dal modo Economizzatore Automatica Manuale	Numero di segnali 5 segnali
Guida		OK Annulla

La funzione Economizzatore è composta delle seguenti opzioni:

- Accesso a modo Economizzatore
 - PC di sistema e motore di stampa
 - Solo motore di stampa
 - Solo motore di stampa se comunicazione con PC assente per
- Uscita dal modo Economizzatore
 - Automatica
 - Manuale

La macchina e/o il PC di sistema escono dal modo Economizzatore se un utente invia un lavoro di stampa o se viene attivato il PC di sistema.

SUGGERIMENTO

Le funzioni **PC di sistema e motore di stampa** e **Solo motore di stampa** devono essere abilitate dal rappresentante Xerox prima di poter essere utilizzate. Se le funzioni non sono abilitate, rivolgersi al rappresentante Xerox per ulteriori informazioni.

Argomenti correlati

PC di sistema e motore di stampa

Solo motore di stampa

Solo motore di stampa se comunicazione con PC assente per

Uscita dal modo Economizzatore

Impostazione delle opzioni del modo Economizzatore

PC di sistema e motore di stampa

Quando questa modalità è attiva, l'alimentazione all'interfaccia utente e all'unità fusore viene ridotta per risparmiare energia. Il monitor dell'interfaccia utente del PC si spegne e il motore di stampa entra in modalità Economizzatore. Per uscire dalla modalità Economizzatore, inviare un lavoro dal server di stampa alla macchina o accendere il motore di stampa tramite il pulsante di alimentazione.

Solo motore di stampa

Quando questa modalità è attiva, l'alimentazione all'interfaccia utente e all'unità fusore viene ridotta per risparmiare energia. Il monitor dell'interfaccia utente del PC rimane acceso e il pulsante **Economizzatore** dell'interfaccia utente si illumina. Per utilizzare la macchina premere il pulsante **Economizzatore** dell'interfaccia utente. Il pulsante **Economizzatore** si spegne, a indicare che la funzione Economizzatore è disattivata.

Solo motore di stampa se comunicazione con PC assente per

Impostare l'attivazione di questa funzione quando non c'è comunicazione tra l'interfaccia utente del PC e il motore di stampa per un determinato intervallo di tempo. In tal modo il motore di stampa entra in modalità Economizzatore. Il monitor dell'interfaccia utente del PC rimane acceso e il pulsante **Economizzatore** dell'interfaccia utente si illumina.

Uscita dal modo Economizzatore

Scegliere una delle opzioni seguenti:

- Automatica: selezionare questa opzione se si desidera che il sistema esca automaticamente dal modo Economizzatore ogni volta che vengono attivati il mouse, la tastiera, l'interruttore di alimentazione del PC o quello del motore di stampa.
- **Manuale**: selezionare questa opzione se si desidera che il sistema esca dal modo Economizzatore quando viene selezionato il pulsante Economizzatore nella schermata principale dell'interfaccia utente.

NOTA

Per uscire manualmente da Economizzatore, premere il pulsante Economizzatore del PC di sistema.

Impostazione delle opzioni del modo Economizzatore

- 1. Accedere come amministratore.
- 2. Selezionare il pulsante Impostazioni di sistema.
- 3. Selezionare la scheda Sistema.
- 4. Deselezionare le opzioni di risparmio energetico che non si desidera abilitare per la macchina.

Per impostazione predefinita tale funzione è abilitata (selezionata) per le opzioni Solo motore di stampa e Solo motore di stampa se comunicazione con PC assente per.

- 5. Modificare l'impostazione delle funzioni del modo Economizzatore mediante i pulsanti a freccia su e giù.
 - PC di sistema e motore di stampa
 - Solo motore di stampa
 - Solo motore di stampa se comunicazione con PC assente per

L'intervallo dei valori disponibili è compreso tra 1 e 240 minuti.

NOTA

Il tempo predefinito del sistema è 60 minuti per PC di sistema e motore di stampa e Solo motore di stampa. Il tempo predefinito del sistema per Solo motore di stampa se comunicazione con PC assente per è di dieci minuti.

- 6. Selezionare l'opzione di Uscita dal modo Economizzatore desiderata.
- 7. Selezionare OK per salvare le modifiche effettuate e chiudere la finestra Impostazioni di sistema.
- 8. Selezionare **Logoff** per uscire dalla modalità Amministratore.

Argomenti correlati

Accesso come amministratore

Ripresa automatica dopo pausa

Utilizzare la funzione Ripresa automatica dopo pausa per riprendere automaticamente la stampa di un lavoro interrotta in seguito alla selezione del pulsante **Pausa** sull'interfaccia utente e quando il lavoro è in attesa di istruzioni da parte dell'utente.

- 1. Accedere come amministratore.
- 2. Selezionare il pulsante Impostazioni di sistema.
- 3. Selezionare la scheda Sistema.

4. Per l'opzione Ripresa automatica dopo pausa, utilizzare i pulsanti freccia su e giù per modificare il ritardo di attivazione (minuti e secondi). L'intervallo di tempo disponibile è 0-60 minuti e 0-59 secondi.

Il tempo predefinito del sistema è due minuti.

- 5. Selezionare OK per salvare le modifiche effettuate e chiudere la finestra Impostazioni di sistema.
- 6. Per uscire dal modo Amministratore, selezionare il pulsante Logoff.

Argomenti correlati

Accesso come amministratore

Logoff automatico

Utilizzare questa funzione per impostare la macchina in modo che ritorni automaticamente al modo di stampa quando non si esegue nessuna scelta nelle funzioni Amministratore entro un intervallo di tempo predefinito.

- 1. Accedere come amministratore.
- 2. Selezionare il pulsante Impostazioni di sistema.
- 3. Selezionare la scheda Sistema.
- 4. Per abilitare Logoff automatico, selezionare la casella di controllo alla sinistra.
- 5. Modificare l'impostazione del temporizzatore mediante i pulsanti a freccia su e giù. L'intervallo dei valori disponibili è compreso tra 1 e 60 minuti.
- 6. Selezionare OK per salvare le modifiche effettuate e chiudere la finestra Impostazioni di sistema.
- 7. Per uscire dal modo Amministratore, selezionare il pulsante Logoff.

Argomenti correlati

Accesso come amministratore

Segnali sonori

L'opzione Segnali sonori consente di attivare l'emissione di un allarme acustico quando si verifica un guasto nella macchina.

- 1. Accedere come amministratore.
- 2. Selezionare il pulsante Impostazioni di sistema.
- 3. Selezionare la scheda Sistema.
- 4. Per abilitare Segnali sonori, selezionare la casella di controllo a sinistra di Abilita segnali sonori.
- 5. Dal menu a discesa Volume, selezionare l'opzione desiderata (Alto, Medio, Basso).
- 6. Dal menu a discesa Numero di segnali selezionare 5 segnali o Fino all'intervento dell'utente.

- 7. Selezionare **OK** per salvare le modifiche effettuate e chiudere la finestra **Impostazioni** di sistema.
- 8. Per uscire dal modo Amministratore, selezionare il pulsante Logoff.

Argomenti correlati

Opzioni vassoio

Impostazioni di sistema				×
Impostazioni di sistema Interfaccia utente Opzioni vassoi Dispos Metodo scambio autom. vassoi Controlla sempre da priorità 1 Controlla in ordine fisso Scambio manuale vassoi Abilita Disabilita Non includere per supporti temporanei Vass. 1 Vass. 2 Vass. 2 Vass. 411	itivi di uscita Timeout finestra pro Mai Mai 1 - 240 min	Data/ora Qualità immagine oprietà vassoio	Priorità vasso 1 Vass. 1 2 Vass. 2 3 Vass. A1- 4 Vass. A1-	Sistema Array a larghezza piena i 1 2
Guida				OK Annulla

Utilizzare questa funzione per modificare le seguenti impostazioni predefinite:

- Tempistica scambio autom. vassoi: consente al sistema di passare automaticamente a un altro vassoio contenente carta adatta quando il vassoio selezionato raggiunge un determinato livello di carta. Sono disponibili due opzioni:
 - Vassoio quasi vuoto
 - Vassoio vuoto
- Metodo scambio autom. vassoi: istruisce la macchina a cambiare automaticamente vassoi in base a un ordine specifico; le opzioni sono:
 - Controlla sempre da priorità 1: quando un vassoio esaurisce la carta, questa opzione indica alla macchina di controllare sempre il vassoio elencato con priorità 1 prima di passare agli altri vassoi disponibili.
 - Controlla in ordine fisso: indica alla macchina di controllare il vassoio con priorità più alta; ad esempio, se la carta viene alimentata dal vassoio 2 e quest'ultimo esaurisce la carta, la macchina controlla il vassoio elencato dopo il vassoio 2 nell'elenco di priorità. La macchina continua a controllare i vassoi nell'elenco di priorità in ordine sequenziale, finché non viene trovato un vassoio con supporti che rispondono ai requisiti.

NOTA

Se non si trova un vassoio con supporto con requisiti compatibili, viene visualizzato un messaggio che chiede di caricare la carta richiesta.

- Scambio manuale vassoi: questa opzione richiede un maggiore intervento dell'utente. Le opzioni sono:
 - Abilita: consente all'utente di scegliere un determinato vassoio invece di lasciare che sia il sistema a controllare automaticamente i vari vassoi disponibili per trovarne uno con i parametri carta corrispondenti (formato, grammatura, ecc.). Quando il vassoio in uso si svuota (o è quasi vuoto), sull'interfaccia utente viene visualizzata una finestra che informa l'utente e chiede da quale vassoio deve essere alimentata la carta o di annullare il lavoro.
 - Disabilita: questa opzione non chiede all'utente di selezionare un vassoio diverso quando quello in uso è quasi vuoto o vuoto. La macchina funziona nella modalità di scambio vassoi automatica predefinita, in base alle selezioni effettuate per Scambio automatico vassoi e Metodo scambio autom. vassoi.
- Non includere per supporti temporaneo: la selezione di un vassoio qui (segno di spunta) significa che il sistema non selezionerà e alimenterà automaticamente la carta dal vassoio dopo che gli altri vassoi si saranno svuotati.

NOTA

La funzione si applica solo se sono selezionabili più di due vassoi. Se i vassoi 1 e 2 sono i soli disponibili, la funzione viene ignorata.

- Timeout finestra proprietà vassoio: imposta la chiusura automatica della finestra delle proprietà se non sono state effettuate modifiche al suo interno. Le scelte sono le seguenti:
 - Mai: la finestra resta sempre aperta, a meno che non la si chiuda manualmente.
 - Intervallo compreso tra 1 e 240 minuti: se l'opzione è impostata, non è necessario chiudere la finestra manualmente. La finestra si chiuderà automaticamente una volta trascorso il tempo preimpostato.
- Priorità vassoi: imposta l'ordine di priorità per la selezione automatica del vassoio. Se la funzione Tempistica scambio autom. vassoi è abilitata e tutti i vassoi contengono carta di uguale formato e grammatura, la carta verrà alimentata a partire dal vassoio impostato con priorità 1. Se il vassoio con priorità 1 è vuoto, viene automaticamente selezionato il vassoio con priorità 2,e così via.

Argomenti correlati

Selezione delle impostazioni di Opzioni vassoio

Selezione delle impostazioni di Opzioni vassoio

Scegliere le impostazioni predefinite per le seguenti opzioni:

- 1. Accedere come amministratore.
- 2. Selezionare il pulsante Impostazioni di sistema.
- 3. Selezionare la scheda Opzioni vassoio.
- 4. Selezionare l'impostazione predefinita per:
 - Tempistica scambio autom. vassoi
 - Metodo scambio autom. vassoi

- Scambio manuale vassoi
- 5. Selezionare l'opzione desiderata per Timeout finestra proprietà vassoio.
- 6. Impostare i livelli di priorità vassoio predefiniti per tutti i vassoi collegati:
 - a) Fare clic una volta sul vassoio nell'elenco Priorità vassoi.
 - b) Fare clic sul pulsante freccia su/giù per spostare il vassoio su o giù nell'elenco di priorità.
 - c) Ripetere i due passaggi precedenti per ogni vassoio collegato alla macchina.

ΝΟΤΑ

Non è possibile assegnare allo stesso vassoio più di un livello di priorità alla volta.

- 7. Selezionare OK per salvare le modifiche effettuate e chiudere la finestra Impostazioni di sistema.
- 8. Selezionare Logoff per uscire dalla modalità Amministratore.

A ~~~~	 	00 440	-+:
AIG	епн	COLLE	
	CITCI	conc	aci

Accesso come amministratore

Dispositivi di uscita

Questa scheda è disponibile solo quando è installato almeno un dispositivo di finitura, ad esempio un impilatore grande capacità (HCS) o il rilegatore in brossura.

Impostazioni di sistema			
Interfaccia utente Opzioni vassoio Dispos	sitivi di uscita	Data/ora Qualità immagine	Sistema Array a larghezza piena
Scambio automatico vassoi di uscita Abilita Disabilita Priorità scambio autom. vassoi di uscita Impilatore grande capacità 2 Tempistica svuotamento Svuota al limite fascicolo Svuota subito	Timeout riscaldato 120 minuti Timeout alime 1 · 240 minuti	entazione manuale	
Guida			OK Annulla

Argomenti correlati

Impostazioni impilatore grande capacità

Impostazioni rilegatore in brossura

Selezione delle opzioni di Dispositivi di uscita

Impostazioni impilatore grande capacità

La funzione Dispositivi di uscita consente di impostare opzioni specifiche per l'HCS, tra cui:

- Scambio automatico vassoi di uscita: consente di impostare il passaggio automatico a un'altra destinazione di uscita da un HCS già pieno a un secondo HCS durante la stampa dei lavori o quando si preme il pulsante **Scarica**.
 - Abilita: selezionare questa impostazione per consentire lo scambio automatico della destinazione di uscita da un HCS all'altro.
 - Disabilita: è l'impostazione predefinita. Selezionarla se non si desidera che avvenga il passaggio automatico da un HCS all'altro durante i lavori di stampa.

ΝΟΤΑ

Le opzioni Scambio automatico vassoi di uscita e Priorità scambio autom. vassoi di uscita sono disponibili solo quando alla macchina sono collegati più HCS.

- Priorità scambio autom. vassoi di uscita: impostare l'ordine di priorità di ogni HCS collegato.
- Tempistica svuotamento: questa opzione consente di impostare il funzionamento del pulsante **Scarica** HCS.
 - Svuota al limite fascicolo: consente di interrompere l'invio delle stampe all'HCS dopo la fine del fascicolo quando si preme il pulsante **Scarica**.
 - Svuota subito: consente di di interrompere l'invio delle stampe all'HCS dopo che si è premuto il pulsante **Scarica**. L'interruzione può verificarsi in mezzo a un fascicolo e l'ultimo fascicolo consegnato potrebbe non essere completo.

ΝΟΤΑ

Se alla macchina sono collegati più HCS, l'opzione selezionata si applica a tutti.

Impostazioni rilegatore in brossura

Selezionare le impostazioni per mettere il rilegatore in brossura in modo Economizzatore.

- Timeout riscaldatore colla: Selezionare dopo quanto tempo l'unità adesivo si spegne e il rilegatore in brossura entra in modo Economizzatore dopo che l'ultimo lavoro in coda è stato completato. L'intervallo di tempo rappresenta un periodo di inattività del sistema senza che vengano stampati lavori o che vi siano lavori in coda in attesa di essere stampati. Selezionare un intervallo compreso tra 1 e 240 minuti: L'impostazione predefinita è 10 minuti.
- Timeout alimentazione manuale: Selezionare dopo quanto tempo l'unità adesivo si spegne e il rilegatore in brossura entra in modo Economizzatore dopo che l'ultimo

lavoro di alimentazione manuale è stato completato. L'intervallo di tempo rappresenta un periodo di inattività del sistema senza che vengano stampati lavori o che vi siano lavori in coda in attesa di essere stampati. Selezionare un intervallo compreso tra 1 e 240 minuti: L'impostazione predefinita è 10 minuti.

Selezione delle opzioni di Dispositivi di uscita

- 1. Accedere come amministratore.
- 2. Selezionare il pulsante Impostazioni di sistema.
- 3. Selezionare la scheda Dispositivi di uscita.
- 4. Selezionare le Impostazioni impilatore grande capacità.

ΝΟΤΑ

Le opzioni Scambio automatico vassoi di uscita e Priorità scambio autom. vassoi di uscita sono disponibili solo quando alla macchina sono collegati più HCS.

- 5. Selezionare le impostazioni per l'impilatore grande capacità.
- 6. Selezionare **OK** per salvare le modifiche effettuate e chiudere la finestra **Impostazioni** di sistema.
- 7. Selezionare Logoff per uscire dalla modalità Amministratore.

Argomenti correlati

Scheda Qualità immagine

Questa funzione consente agli amministratori di selezionare l'impostazione predefinita in modo da ottenere la migliore qualità immagine sulle stampe.

Impostazioni di sistema			
Interfaccia Opzioni vassoio	a utente Dispositivi di uscita	Data/ora Qualità immagine	Sistema Array a larghezza piena
Priorità per scambio tipi di carta	Imposta controllo i Modo Colore CMYK	registrazione	
Aggiorn. cinghia fusore Abilita aggiorn. automatico Durata aggiornamento 1 - 999 minuti Aggiornamento manua	ie		
Guida			OK Annulla

La funzione qualità immagine è composta di:

- Priorità per scambio tipi di carta: scegliere una delle opzioni seguenti:
 - Qualità immagine: questa opzione consente di ottenere la qualità immagine migliore con i trasparenti; la velocità di stampa è, tuttavia, ridotta.
 - Velocità: questa opzione consente di eseguire stampe alla velocità di stampa nominale (100 stampe al minuto) ma la qualità immagine potrebbe non essere la migliore.
- Imposta controllo registrazione: utilizzare questa opzione quando si verificano problemi di qualità immagine relativi al colore, alla registrazione del bordo anteriore e laterale presenti sulle stampe. Questa opzione può risolvere i problemi di registrazione ed eliminare la necessità di chiamare l'assistenza.
- Aggiorn. cinghia fusore: per ulteriori informazioni su questa opzione, vedere la sezione Modalità aggiornamento fusore.

Argomenti correlati

Modalità aggiornamento fusore

Modalità aggiornamento fusore

Impostazioni di sistema				×
Interfaccia utente Opzioni vassoio Disposit	ivi di uscita	Data/ora Qualità immagine		Sistema Array a larghezza piena
Priorità per scambio tipi di carta Qualità immagine ✓ Velocità 	Imposta controllo regi Modo Colore CMYK	istrazione		
Aggiorn. cinghia fusore Abilita aggiorn. automatico Durata aggiornamento 60 \$ 1 - 999 minuti Aggiornamento manuale	Aggiorn. cinghia fusc Durata aggiornam 80 + 1 - 999 minuti Guida	ore manuale ento Stampa An	Nulla	
Guida				OK Annulla

L'opzione Aggiorn. cinghia fusore consente di eseguire un aggiornamento della cinghia del fusore in caso di problemi di qualità immagine sulle stampe. I difetti comprendono graffi, puntini, strisce o bande. L'opzione di aggiornamento spinge il rullo di aggiornamento del fusore contro la cinghia del fusore ed elimina eventuali graffi che appaiono sul bordo anteriore o laterale delle stampe.

Se abilitata, la modalità di aggiornamento si attiva ogni 10.000 stampe e la procedura dura circa 60 minuti. La modalità si attiva solo quando la macchina non è in funzione (non stampa).

NOTA

Se si invia un lavoro durante l'esecuzione della modalità di aggiornamento, quest'ultima si ferma e consente la stampa del lavoro. La modalità di aggiornamento non riprende al termine della stampa del lavoro. La modalità di aggiornamento successiva si attiverà dopo le prossime 10.000 stampe.

Impostare il sistema in modo che gli aggiornamenti cinghia fusore avvengano a intervalli specifici:

- Con l'abilitazione dell'aggiornamento automatico al sistema viene inviata l'istruzione di eseguire un aggiornamento cinghia fusore durante il processo "In attesa della stampante".
- La durata può essere impostata su un intervallo compreso tra 1 e 999 minuti.
- Aggiornamento manuale: consente di impostare un aggiornamento manuale del fusore al momento del bisogno, invece che a quello programmato. È possibile programmare il tempo per l'aggiornamento ed eseguirne uno manuale in qualsiasi momento.

La durata predefinita è 60 minuti. Se i difetti sul bordo anteriore o laterale si verificano anche dopo il completamento di un aggiornamento di 60 minuti, è possibile impostare una durata per eliminare i difetti.

Panoramica di Array a larghezza piena

Nella funzione Array a larghezza piena sono utilizzati parametri xerografici e dati di diagnostica per eseguire la scansione dell'immagine finita e correggere errori di registrazione, densità e colore. Questo processo costituisce la calibrazione tra il server di stampa e la stampante digitale.

ΝΟΤΑ

Array a larghezza piena è una funzione OPZIONALE che può essere acquistata per il sistema. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante Xerox.

La funzione Array a larghezza piena utilizza strisce o bande di colore interne come riferimento ai colori conosciuti di un modello di prova. I valori cromatici vengono regolati automaticamente per garantire una riproduzione accurata e uniforme dei colori, rendendo superfluo l'intervento del cliente.

NOTA

Per informazioni sul flusso di lavoro di calibrazione tra il server di stampa e la stampante digitale vedere la documentazione utente fornita con il server di stampa.

Impostazioni di sistema			×
Interfacc	ia utente	Data/ora	Sistema
Opzioni vassoio	Dispositivi di uscita	Qualità immagine	Array a larghezza piena
Autoregolazione curva di ripro	duzione toner (TRC)		
Autoregolazione			
Regolazione automatica unifor	mità della densità		
Autoregolazione			
Guida			OK Annulla

La funzione Array a larghezza piena fornisce due opzioni:

• Autoregolazione curva di riproduzione toner (TRC): eseguire questa regolazione una volta al giorno per assicurarsi che la macchina mantenga la qualità immagine migliore senza quasi tempi di inattività per i lavori in cui è importante il colore. Anche la produttività complessiva della macchina viene aumentata. • **Regolazione automatica uniformità della densità**: eseguire questa regolazione della qualità immagine quando la densità delle stampe è ineguale (non uniforme) sulla pagina stampata; una densità non uniforme e ineguale può apparire come uno scolorimento di parte della pagina stampata. Eseguire questa procedura per correggere la densità non uniforme e ritardare possibilmente un intervento di assistenza ed eventuali tempi di inattività della macchina.

Argomenti correlati

Autoregolazione curva di riproduzione toner (TRC)

Regolazione automatica dell'uniformità della densità

Autoregolazione curva di riproduzione toner (TRC)

- 1. Accedere come amministratore.
- 2. Selezionare il pulsante Impostazioni di sistema.
- 3. Selezionare la scheda Array a larghezza piena.
- 4. Selezionare il pulsante **Autoregolazione** per la Autoregolazione curva di riproduzione toner (TRC).
- 5. Selezionare il mezzotono appropriato e scegliere il pulsante Avanti.
- 6. Selezionare le opzioni richieste:
 - Modalità di regolazione TRC: scegliere Semplice (più veloce) o Accurata (alta qualità)
 - Vassoio
 - Riferimento (carta patinata o non patinata)
 - Modo Colore

7. Selezionare Stampa.

Vengono stampati i modelli di prova "target" e vengono aggiornati automaticamente i comandi di sistema.

- 8. Scegliere una delle opzioni seguenti:
 - Se le stampe sono di qualità accettabile, selezionare Accetta modifiche.
 - Se le stampe NON sono di qualità accettabile, selezionare **Stampa** di nuovo per eseguire le stampe per la regolazione.

NOTA

Se non è possibile ottenere una qualità di stampa accettabile dopo numerosi tentativi, rivolgersi al centro assistenza clienti.

- 9. Selezionare Chiudi.
- 10. Selezionare **OK** dalla finestra Impostazioni di sistema per ritornare alla finestra principale dell'interfaccia utente.
- 11. Per uscire dal modo Amministratore, selezionare il pulsante Logoff.

Argomenti correlati

Accesso come amministratore

Regolazione automatica dell'uniformità della densità

- 1. Accedere come amministratore.
- 2. Selezionare il pulsante Impostazioni di sistema.
- 3. Selezionare la scheda Array a larghezza piena.
- 4. Selezionare il pulsante **Autoregolazione** per la Regolazione automatica uniformità della densità.
- 5. Selezionare il vassoio contenente carta di formato 11 x 17 poll. (A3) o 12 x 18 poll. (SRA3).
- 6. Selezionare Stampa.

La stampante stampa i modelli di prova della densità e aggiorna automaticamente i comandi di sistema.

- 7. Scegliere una delle opzioni seguenti:
 - Se le stampe sono di qualità accettabile, selezionare Accetta modifiche.
 - Se le stampe NON sono di qualità accettabile, selezionare **Stampa** di nuovo per eseguire le stampe per la regolazione.

NOTA

Se non è possibile ottenere una qualità di stampa accettabile dopo numerosi tentativi, rivolgersi al centro assistenza clienti.

- 8. Selezionare **OK** dalla finestra Impostazioni di sistema per ritornare alla finestra principale dell'interfaccia utente.
- 9. Per uscire dal modo Amministratore, selezionare il pulsante Logoff.

Argomenti correlati

Impostazioni di sistema

6

Profili

Questa funzione consente di creare e personalizzare i profili e le procedure di allineamento. La funzione Allineamento consente di cambiare la posizione dell'immagine da stampare in modo da compensare l'errato allineamento o l'obliquità. Questi profili vengono utilizzati al momento del bisogno per lavori di stampa specialistici.

Se alla macchina sono collegati accessori opzionali, saranno disponibili profili aggiuntivi, ad esempio Regolazione piegatura, e/o Dispositivi di finitura. Questo aspetto viene trattato in dettaglio più avanti in questa sezione.

NOTA

È possibile accedere alle funzioni Profili solo dal modo Amministratore.

Argomenti correlati

Allineamento

Regolazione piegatura

Accesso/uscita da profili

Accesso/uscita da profili

Dummy1	Dummy1 dettagli			
Dummy2		Lato 1	Lato 2	
Dummy3	Registrazione bordo anteriore	0,0 mm	0,0 mm	
Dummy4	Registrazione laterale	0,0 mm	0,0 mm	
Junningo	Perpendicolarità	0,0 mm	0,0 mm	
	Obliquità	0,0 mm	0,0 mm	
	Altezza rapporto di riproduzione	0,000 %	0,000 %	
	Larghezza rapporto di riproduzione	0,000 %	0,000 %	
i profili definiti	Commento	Cancella]	

- 1. Accedere come amministratore.
- 2. Selezionare il pulsante **Profili**. Viene visualizzata la finestra Profili.
- 3. Selezionare **Chiudi** per uscire da Profili e ritornare all'interfaccia utente principale.

Argomenti correlati

Allineamento

)ummy1	Dummy1 dettagli		
)ummy2		Lato 1	Lato 2
)ummy3	Registrazione bordo anteriore	0,0 mm	0,0 mm
Dummy4 Dummy5	Registrazione laterale	0,0 mm	0,0 mm
	Perpendicolarità	0,0 mm	0,0 mm
	Obliquità	0,0 mm	0,0 mm
	Altezza rapporto di riproduzione	0,000 %	0,000 %
	Larghezza rapporto di riproduzione	0,000 %	0,000 %
	Commento		
profili definiti	Nuovo	Cancolla	1

La funzione Allineamento consente di creare e salvare profili di allineamento specifici che consentono di utilizzare tipi di supporti diversi e definire il modo in cui registrare, allineare o ingrandire l'immagine per il lato 1 e 2. È possibile inoltre utilizzarli quando se ne ha la necessità, al fine di assicurare la qualità di stampa ottimale.

Effettuare regolazioni di allineamento quando l'immagine stampata è obliqua o non allineata. Il problema può dipendere dall'espansione o contrazione della carta, da imprecisioni nel taglio o dalle condizioni di immagazzinamento della carta.

ΝΟΤΑ

Si consiglia di leggere l'intera sezione sull'allineamento prima di creare o modificare i profili o effettuare regolazioni.

Argomenti correlati

Informazioni sull'allineamento

Informazioni sull'allineamento automatico

Aspetti da considerare quando si crea o si utilizza un profilo di allineamento

Regolazioni della posizione dell'immagine stampata

Opzioni di allineamento

Allineamento automatico (Array a larghezza piena)

Prima di creare/utilizzare un profilo di allineamento

Creazione/modifica di un profilo di allineamento

Informazioni sull'allineamento

La stampa in fronte/retro su supporti di tipo diverso per tipo di carta, grammatura e patinatura può richiedere una gestione diversa nel percorso carta. Con certi tipi di supporto e coi lavori in fronte/retro, può accadere che le immagini sul lato 1 e/o sul lato 2 non siano registrate correttamente, siano oblique, allungate o non allineate perpendicolarmente.

I profili di regolazione allineamento consentono di effettuare quanto segue:

- Regolare l'immagine in base all'allineamento del documento. È possibile effettuare varie regolazioni, ad esempio registrazione, perpendicolarità, obliquità e rapporto di riproduzione.
- Effettuare regolazioni quando l'immagine stampata è obliqua o non allineata. Il problema può dipendere dall'espansione o contrazione della carta, da imprecisioni nel taglio o dalle condizioni di conservazione della carta. Per ovviare a questo problema, è possibile utilizzare la funzione Profili di allineamento per regolare l'allineamento immagine.

Informazioni sull'allineamento automatico

Se la macchina è dotata di Array a larghezza piena, è disponibile la funzione Allineamento automatico. La funzione regola automaticamente l'immagine sulle stampe in modo facile e rapido per vari tipi di supporto, evitando all'operatore di eseguire manualmente i passaggi del profilo di allineamento. In tal modo è possibile regolare le stampe in modo facile e rapido al momento del bisogno, senza perdere produttività e ottenendo, al tempo stesso, la qualità di stampa migliore.

Si accede alla funzione Allineamento automatico quando si è eseguito l'accesso come amministratore e dal pulsante **Profili** dell'interfaccia utente principale. Una volta che si è aperta la funzione Profili, selezionare **Nuovo** o **Modifica** per aprire la finestra Proprietà profilo, in cui è disponibile la funzione Allineamento automatico.

Per ulteriori informazioni sulla funzione Allineamento automatico vedere più oltre in questa sezione della guida.

Aspetti da considerare quando si crea o si utilizza un profilo di allineamento

SUGGERIMENTO

Come prima soluzione, provare sempre la funzione Allineamento automatico prima di utilizzare i passaggi di allineamento manuale.

Quando si creano profili di allineamento per stampe solo fronte e/o fronte/retro, fare attenzione a quanto segue:

• Le immagini sul lato 1/lato 2 possono non essere registrate correttamente perché il formato carta è diverso. Una piccola differenza di 1 mm (per eccesso o per difetto) può compromettere la registrazione dell'immagine. Per ridurre la probabilità di difetti dovuti a differenze di formato, per i lavori fronte/retro si consiglia di utilizzare carta proveniente dalla stessa risma.

• Durante il processo di fusione, il calore e la pressione esercitati sulla carta possono causare una sorta di allungamento dei fogli. Se le immagini dei due lati hanno la stessa dimensione, l'allungamento della carta può comportare un leggero ingrandimento dell'immagine del primo lato.

La creazione di un profilo di allineamento per questi tipi di lavoro consente di ridurre o eliminare il problema della presenza di immagini più grandi sul lato 1 rispetto al lato 2.

NOTA

Anche se si è impostato un profilo di allineamento, il server di stampa non ne applica i parametri alle opzioni di stampa per i lavori.

Regolazioni della posizione dell'immagine stampata

È possibile effettuare le seguenti regolazioni alla posizione dell'immagine stampata:

- Registrazione:
 - Registrazione bordo anteriore: consente di regolare il bordo anteriore dell'immagine per la registrazione del lato 1 e/o 2.
 - Registrazione laterale: consente di regolare il bordo laterale dell'immagine per la registrazione del lato 1 e/o 2.



• Perpendicolarità: consente di correggere un'immagine diritta sulla pagina ma con gli angoli inclinati, non ad angolo retto (90°). La regolazione dell'immagine digitale avviene sul fotoricettore in modo che risulti allineata con la carta sul lato 1 e 2.



• Obliquità: consente di regolare un'immagine completamente storta e non diritta sulla pagina. La posizione della carta viene modificata in modo che le immagini sul lato 1 e/o 2 non siano oblique ma allineate.

Profili



• Rapporto di riproduzione: consente di correggere l'allungamento dell'immagine del lato 1 rispetto al lato 2. È possibile ingrandire o ridurre l'immagine secondo necessità.



SUGGERIMENTO

Si raccomanda di scegliere solo una funzione di Profilo di allineamento (per esempio, Obliquità) ed eseguire una serie di stampe di prova per valutare l'obliquità delle stampe ottenute. Se è necessario selezionare più funzioni profilo di allineamento, selezionarne una alla volta, eseguire le stampe di prova per quella funzione e valutare le stampe ottenute. Dopo aver stabilito che le stampe ottenute sono accettabili, è possibile selezionare un'altra funzione profilo di allineamento da regolare.

SUGGERIMENTO

Nel caso sia necessario intervenire su più fronti, regolare l'immagine nell'ordine seguente: Regolare, nell'ordine, le opzioni Perpendicolarità, Obliquità, Rapporto di riproduzione e infine Registrazione.

Allineamento automatico (Array a larghezza piena)

La funzione di allineamento automatico esegue regolazioni per correggere registrazione, perpendicolarità, obliquità e rapporto di riproduzione.

- 1. Accedere come amministratore.
- Selezionare il pulsante Profili.
 Viene visualizzata la finestra Profili.
- 3. Assicurarsi che sia visualizzata la scheda Allineamento.

Allineamento dovrebbe essere la prima scheda visualizzata dopo la selezione del pulsante **Profili** nell'interfaccia utente principale.

4. Selezionare **Nuovo** o **Modifica** per creare un nuovo profilo di allineamento o modificarne uno esistente.

Si apre la finestra Proprietà nuovo profilo o Modifica proprietà profilo.

- 5. Se lo si desidera, immettere un nuovo nome o modificare un nome esistente.
- 6. Selezionare il pulsante Allineamento automatico.



7. Selezionare il vassoio, il nome profilo e il pulsante Avvio.

La stampante esegue la stampa di prova e le regolazioni automatiche.

Ritirare i modelli di prova stampati e assicurarsi che la registrazione sia accettabile. In caso contrario, eseguire nuovamente l'allineamento automatico o regolare i profili secondo necessità.

8. Selezionare OK per tornare alla schermata Proprietà profilo.

Vengono visualizzate le regolazioni automatiche per Registrazione, Perpendicolarità, Obliquità e Rapporto di riproduzione.

9. Selezionare il pulsante Prova.

Viene visualizzata la finestra Stampa di prova.

assoio	Dettagli supporto
/ass. 1	Custom Stock 3 Dimensione: A4 (210 x 297 mm)
	Tipo: Standard
	Patinatura: Non patinata
1	Serie in sequenza: No
1 a 99	Perforato: Senza fori
ati stampati	Colore: Bianco
) Solo fronte	Grammatura (g/m ⁺): 90 Grana: Late Jungo
) Fronte/retro	Grana. Lato lungo
lodello di prova	Alimentazione lato lungo
Griglia 90 - Fronte/retro	Alimentazione lato corto

- 10. Selezionare le opzioni di Stampa di prova:
 - a) Per il Modello di prova, selezionare PH-Regi

- b) I lati stampati
- c) La quantità di stampe

Si consiglia di selezionare 10 stampe di prova per valutare meglio la qualità.

- d) Alimentazione lato lungo o Alimentazione lato corto (LEF/SEF)
- 11. Selezionare Stampa.

Sull'interfaccia utente viene visualizzato un messaggio che avverte che è in corso la stampa di prova.

12. Raccogliere le stampe.

Scartare le prime stampe, dove le differenze sono solitamente più accentuate.

13. Valutare la qualità delle stampe di prova tenendo le stampe all'altezza degli occhi, vicino a una sorgente di luce.

In tal modo è possibile vedere i segni di registrazione per il lato 1 e il lato 2 (se sono stampe fronte/retro).

a) Se si stabilisce che la differenza di registrazione tra i due lati è inaccettabile e deve essere corretta, ripetere la procedura.

È possibile che siano necessarie più regolazioni alle opzioni di Allineamento e numerose stampe di prova prima che il cliente sia soddisfatto della qualità di stampa.

- b) Quando la qualità di stampa è accettabile, passare al punto seguente.
- 14. Selezionare OK per salvare e chiudere la finestra Proprietà profilo di allineamento. Il nuovo profilo o quello modificato (ad esempio, ProfiloAllineamento2) viene visualizzato nella finestra Allineamento e può essere selezionato in qualsiasi momento in seguito.
- 15. Selezionare **Chiudi** per uscire da Profili e ritornare all'interfaccia utente principale.
- 16. Selezionare Logoff per uscire dalla modalità Amministratore.

Argomenti correlati

Opzioni di allineamento

Le opzioni di allineamento comprendono Registrazione, Perpendicolarità, Obliquità e Rapporto di riproduzione.



Quando si selezionano o modificano varie opzioni di allineamento, tenere presente quanto segue:

- Le frecce sopra l'illustrazione della carta indicano la direzione di alimentazione.
- Utilizzare i pulsanti a freccia su e giù per effettuare le selezioni desiderate.
- Quando si fa clic sui pulsanti a freccia su e giù, l'illustrazione si sposta a indicare la direzione di spostamento dell'immagine o l'entità di ingrandimento/riduzione sulla carta.

NOTA

L'impostazione predefinita di tutte le opzioni di allineamento è zero.

Prima di creare/utilizzare un profilo di allineamento

Eseguire la procedura seguente prima di creare un nuovo profilo di allineamento o modificarne uno esistente.

- 1. Caricare il supporto corretto nel vassoio scelto.
- 2. Eseguire una stampa di prova e controllare se l'immagine presenta un allineamento errato.
- 3. Se l'immagine stampata non è allineata, attenersi alle istruzioni fornite nella procedura Creazione/modifica di un profilo di allineamento.

Creazione/modifica di un profilo di allineamento

Attenersi alla procedura seguente per creare un profilo di allineamento nuovo o modificarne uno esistente al fine di regolare la stampa delle immagini sul lato 1/lato 2.



SUGGERIMENTO

Si raccomanda di scegliere solo una funzione di Profilo di allineamento (per esempio, Obliquità) ed eseguire una serie di stampe di prova per valutare l'obliquità delle stampe ottenute. Se è necessario selezionare più funzioni profilo di allineamento, selezionarne una alla volta, eseguire le stampe di prova per quella funzione e valutare le stampe ottenute. Dopo aver stabilito che le stampe ottenute sono accettabili, è possibile selezionare un'altra funzione profilo di allineamento da regolare.

- 1. Accedere come amministratore.
- Selezionare il pulsante Profili.
 Viene visualizzata la finestra Profili.
- 3. Assicurarsi che sia visualizzata la scheda Allineamento.

Allineamento dovrebbe essere la prima scheda visualizzata dopo la selezione del pulsante **Profili** nell'interfaccia utente principale.

4. Selezionare **Nuovo** o **Modifica** per creare un nuovo profilo di allineamento o modificarne uno esistente.

Si apre la finestra Proprietà nuovo profilo o Modifica proprietà profilo.

- 5. Se lo si desidera, immettere un nuovo nome o modificare un nome esistente.
- Selezionare/modificare un'opzione profilo di allineamento (Registrazione, Perpendicolarità, Obliquità o Rapporto di riproduzione) ed effettuare le selezioni per quell'opzione.

SUGGERIMENTO

Nel caso di regolazioni a più elementi, regolare l'immagine nell'ordine seguente: Regolare, nell'ordine, le opzioni Perpendicolarità, Obliquità, Rapporto di riproduzione e infine Registrazione. 7. Selezionare il pulsante Prova.

Viene visualizzata la finestra Stampa di prova.

ass. 1	Custom Stock 3 Dimensione: A4 (210 x 297 mm) Tipo: Standard Patinatura: Non patinata Serie in sequenza: No Perforato: Senza fori Colore: Bianco Grammatura (g/m ²): 90 Grana: Lato lungo Alimentazione lato lungo
--------	--

- 8. Selezionare le opzioni di Stampa di prova:
 - a) Il vassoio carta
 - b) La quantità di stampe

Si consiglia di selezionare 10 stampe di prova per valutare meglio la qualità.

- c) Il modello di prova, se necessario
- d) Alimentazione lato lungo o Alimentazione lato corto (LEF/SEF)
- 9. Selezionare Stampa.

Sull'interfaccia utente viene visualizzato un messaggio che avverte che è in corso la stampa di prova.

10. Raccogliere le stampe.

Scartare le prime stampe, dove le differenze sono solitamente più accentuate.

11. Valutare la qualità delle stampe di prova tenendo le stampe all'altezza degli occhi, vicino a una sorgente di luce.

In tal modo è possibile vedere i segni di registrazione per il lato 1 e il lato 2 (se sono stampe fronte/retro).

a) Se si stabilisce che la differenza di registrazione tra i due lati è inaccettabile e deve essere corretta, ripetere la procedura.

È possibile che siano necessarie più regolazioni alle opzioni di Allineamento e numerose stampe di prova prima che il cliente sia soddisfatto della qualità di stampa.

- b) Quando la qualità di stampa è accettabile, passare al punto seguente.
- 12. Se lo si desidera, selezionare un'altra opzione di Allineamento ed effettuare le modifiche richieste.
 - a) Eseguire alcune stampe di prova.

- b) Valutare la qualità di stampa.
- c) Ripetere i due punti precedenti per le altre opzioni di allineamento che richiedono una regolazione.

Quando la qualità di stampa soddisfa il cliente, passare al punto successivo.

13. Selezionare **OK** per salvare e chiudere la finestra Proprietà profilo di allineamento.

Il nuovo profilo o quello modificato (ad esempio, ProfiloAllineamento2) viene visualizzato nella finestra Allineamento e può essere selezionato in qualsiasi momento in seguito.

14. Selezionare Chiudi per uscire da Profili e ritornare all'interfaccia utente principale.

Argomenti correlati

Accesso come amministratore

Regolazione piegatura

La funzione Regolazione piegatura consente di regolare la posizione di piegatura per vari tipi di carta e di impostare i valori di regolazione di vari tipi predefiniti. È possibile assegnare un tipo predefinito a ogni vassoio.

old Adjustment 1	Fold Adjustment 1 dettagli	
old Adjustment 2 old Adjustment 3 old Adjustment 4 old Adjustment 5	Tipo di piegatura Fogli per fascic. Tipo Formato Patinatura Grammatura (gmr)	Plegabara doppia un foglio 1 Standard A4 (210 X 297 mm) Non patinata 90
di 20	Neovo	cella

È inoltre possibile regolare le posizioni di piegatura per Piegatura doppia un foglio; Piegatura doppia più fogli; Piegatura doppia più fogli, pinzatura; Piegatura a C; Piegatura a Z e Piegatura a Z metà foglio.
Argomenti correlati

Informazioni per regolazione piegatura

Dispositivi di finitura

Procedura di creazione o modifica di un profilo di regolazione piegatura doppia di fogli singoli/multipli

Procedura di creazione o modifica di un profilo di regolazione piegatura doppia di fogli multipli pinzati

Procedura di creazione o modifica di un profilo di regolazione piegatura a C

Procedura di creazione o modifica di un profilo di regolazione piegatura a Z

Procedura di creazione o modifica di un profilo di regolazione piegatura a Z, metà foglio

Informazioni per regolazione piegatura

NOTA

L'opzione Regolazione piegatura è disponibile solo se la piegatrice a C/Z è collegata alla macchina.

• Regolazione piegatura doppia: La piegatura doppia crea stampe con due pannelli. Nella figura seguente è illustrata la piegatura doppia di un foglio:



È possibile aggiungere più fogli, anche pinzati, a un'impostazione piegatura doppia come si vede nelle figure seguenti:



• Piegatura a C: Con la piegatura a C il foglio presenta due pieghe che lo suddividono in tre pannelli. Nella figura seguente è illustrata la piegatura a C di un foglio:



• Piegatura a Z: Con la piegatura a Z il foglio presenta due pieghe in direzioni opposte che conferiscono un aspetto a fisarmonica. Nella figura seguente è illustrata la piegatura a Z di un foglio:



- Piegatura a Z metà foglio: Come accade per la piegatura a Z normale, il foglio presenta due pieghe in direzioni opposte. La differenza tra la piegatura a Z standard e la piegatura a Z metà foglio consiste nel fatto che in quest'ultima le pieghe non sono a intervalli regolari, ma di lunghezza diversa, in modo che un lato sia più lungo e consenta la pinzatura o perforatura. Vedere la figura seguente:



Procedura di creazione o modifica di un profilo di regolazione piegatura doppia di fogli singoli/multipli

La procedura seguente fornisce i passaggi di base per la creazione di un nuovo profilo di regolazione o la modifica di uno preesistente per la piegatura doppia di uno o più fogli.

ΝΟΤΑ

La funzione Regolazione piegatura è disponibile solo quando la stazione di finitura standard, la stazione di finitura libretto o la stazione di finitura standard plus è collegata alla macchina.

lome	Dettagli supporto
Fold Adjustment 1	Dimensione: Letter (8,5 x 11 poll.)
ino di piogatura	Tipo: Standard
ipo di piegatura	Patinatura: Non patinata
Piegatura doppia un foglio 🔻	Grammatura (g/m²): 90
ormato	Patinatura
Letter (8,5 x 11 poll.)	Non patinata
	Grammatura (g/m²)
	90

- 1. Accedere come amministratore.
- Selezionare il pulsante Profili.
 Viene visualizzata la finestra Profili.
- 3. Selezionare la scheda Regolazione piegatura.

Viene visualizzata la scheda Regolazione piegatura.

4. Selezionare il pulsante Nuovo o Modifica.

Per modificare una regolazione piegatura esistente, scegliere il profilo desiderato nell'elenco e selezionare il pulsante **Modifica**.

Viene visualizzata la schermata Regolaz. piegatura - Stampa di prova.

5. Digitare un nuovo nome o, se lo si desidera, modificare quello esistente.

Si consiglia di utilizzare un nome che indica il tipo di piegatura, ad esempio piegatura singola semplice.

- 6. Dal menu di scelta rapida selezionare il tipo di piegatura.
- 7. Selezionare le impostazioni per Formato, Patinatura, e Grammatura.
- 8. Selezionare il pulsante Avanti.

Viene visualizzata la finestra Regolaz. piegatura - Stampa di prova.

9. Selezionare il vassoio e scegliere **Stampa**.

Durante il processo di stampa viene visualizzato un pulsante di stato stampa.

Al termine delle stampe di prova viene visualizzata la finestra Regolaz. piegatura -Stampa di prova seguente. L'aspetto della schermata varia a seconda del tipo di piegatura selezionato.

- 10. Ritirare le stampe di prova dall'area di uscita della macchina.
- 11. Misurare le stampe di prova e annotare la posizione della piegatura doppia su un foglio di carta.



- 12. Dall'interfaccia utente selezionare la posizione corretta per l'opzione foglio singolo o fogli multipli:
 - Lato sinistro della piega più lungo
 - Lato destro della piega più lungo
 - Lati sinistro e destro uguali
- 13. Se è selezionata l'opzione Lato sinistro della piega più lungo o Lato destro della piega più lungo, immettere il valore della misura ottenuta durante il passaggio precedente nella finestra Lunghezza "A" utilizzando i pulsanti freccia su e giù.
- 14. Selezionare il pulsante **Stampa**.

Durante il processo di stampa viene visualizzato un pulsante di stato stampa.

Alla fine delle stampe di prova, viene visualizzata la finestra seguente:

Esaminare la n	uova stampa di prova ed effettuare le opportune selezioni. Se l'ultima stampa di prova è di qualità accettabile, fare clic qui: Regolaz, terminata Se l'ultima stampa di prova necessita di regolazioni, fare clic qui: Continuare a regolare

15. Selezionare una delle seguenti opzioni:

- a) Regolaz. terminata: selezionare questa opzione se le stampe sono soddisfacenti. La finestra corrente viene chiusa e si ritorna alla finestra principale Regolazione piegatura. Il profilo nuovo o modificato viene visualizzato nella finestra Regolazione piegatura.
- b) **Continuare a regolare**: selezionare questa opzione se le stampe non sono di qualità soddisfacente ed è necessaria un'ulteriore regolazione.

Si viene riportati alla finestra Regolaz. piegatura - Stampa di prova dove è possibile eseguire ulteriori regolazioni e fare altre stampe di prova. Ripetere questo passaggio secondo necessità finché non si ottiene la qualità desiderata per le stampe. Il profilo nuovo o modificato viene visualizzato nella finestra Regolazione piegatura.

- 16. Selezionare Chiudi per uscire da Profili e ritornare all'interfaccia utente principale.
- 17. Selezionare Logoff per uscire dalla modalità Amministratore.

Argomenti correlati

Accesso come amministratore

Procedura di creazione o modifica di un profilo di regolazione piegatura doppia di fogli multipli pinzati

Nella procedura seguente si forniscono i passaggi di base per la creazione di un nuovo profilo di regolazione o la modifica di uno preesistente per più fogli pinzati.

NOTA

La funzione Regolazione piegatura è disponibile solo quando la stazione di finitura standard, la stazione di finitura libretto o la stazione di finitura standard plus è collegata alla macchina.

lome	Dettagli supporto
Fold Adjustment 6 Tipo di piegatura	Dimensione: Letter (8,5 x 11 poll.) Tipo: Standard Patinatura: Non patinata
Piegatura doppia più fogli, pinzatura Fogli in fascic. 1 2 3. 20 fogli 3. 20 fogli	Grammatura (g/m-): 90
ormato	Patinatura
Letter (8,5 x 11 poll.)	Non patinata
	Grammatura (g/m²)

- 1. Accedere come amministratore.
- 2. Selezionare il pulsante Profili.

Viene visualizzata la finestra Profili.

3. Selezionare la scheda **Regolazione piegatura**.

Viene visualizzata la scheda Regolazione piegatura.

4. Selezionare il pulsante **Nuovo** o **Modifica**.

Per modificare una regolazione piegatura esistente, scegliere il profilo desiderato nell'elenco e selezionare il pulsante **Modifica**.

Viene visualizzata la schermata Regolaz. piegatura - Stampa di prova.

5. Digitare un nuovo nome o, se lo si desidera, modificare quello esistente.

Si consiglia di utilizzare un nome che indica il tipo di piegatura, ad esempio piegatura singola semplice.

- 6. Dal menu di scelta rapida selezionare il tipo di piegatura.
- 7. Selezionare le impostazioni per Formato, Patinatura, e Grammatura.
- 8. Selezionare il pulsante Avanti.

Viene visualizzata la finestra Regolaz. piegatura - Stampa di prova.

9. Selezionare il vassoio e scegliere **Stampa**.

Durante il processo di stampa viene visualizzato un pulsante di stato stampa.

Al termine delle stampe di prova viene visualizzata la finestra Regolaz. piegatura -Stampa di prova seguente. L'aspetto della schermata varia a seconda del tipo di piegatura selezionato.

- 10. Ritirare le stampe di prova dall'area di uscita della macchina.
- 11. Misurare le stampe di prova e annotare la posizione della piegatura doppia su un foglio di carta.



- 12. Selezionare la posizione di piegatura doppia corretta per più fogli pinzati:
 - Lato sinistro della piega più lungo
 - Lato destro della piega più lungo
 - Lati sinistro e destro uguali
- 13. Selezionare l'opzione di pinzatura desiderata:
 - Lato sinistro della piega più lungo
 - Lato destro della piega più lungo
 - Lati sinistro e destro uguali
- 14. Immettere i valori delle misure ottenute durante il passaggio precedente nella finestra Lungh. "A" e/o nella finestra Lungh. "B" utilizzando i pulsanti freccia su/giù.

15. Selezionare il pulsante Stampa.

Durante il processo di stampa viene visualizzato un pulsante di stato stampa.

Alla fine delle stampe di prova, viene visualizzata la finestra seguente:

Esaminare la nuo	va stampa di prova ed effettuare le opportune selezioni. Se l'ultima stampa di prova è di qualità	
	accettabile, fare clic qui: Regolaz. terminata	
	Se l'ultima stampa di prova necessita di regolazioni, fare clic qui: Continuare a regolare	
Guida	Annulla	-

- 16. Selezionare una delle seguenti opzioni:
 - a) **Regolaz. terminata**: selezionare questa opzione se le stampe sono soddisfacenti.

La finestra corrente viene chiusa e si ritorna alla finestra principale Regolazione piegatura. Il profilo nuovo o modificato viene visualizzato nella finestra Regolazione piegatura.

b) **Continuare a regolare**: selezionare questa opzione se le stampe non sono di qualità soddisfacente ed è necessaria un'ulteriore regolazione.

Si viene riportati alla finestra Regolaz. piegatura - Stampa di prova dove è possibile eseguire ulteriori regolazioni e fare altre stampe di prova. Ripetere questo passaggio secondo necessità finché non si ottiene la qualità desiderata per le stampe. Il profilo nuovo o modificato viene visualizzato nella finestra Regolazione piegatura.

- 17. Selezionare Chiudi per uscire da Profili e ritornare all'interfaccia utente principale.
- 18. Selezionare Logoff per uscire dalla modalità Amministratore.

Argomenti correlati

Accesso come amministratore

Procedura di creazione o modifica di un profilo di regolazione piegatura a C

La procedura seguente fornisce i passaggi di base per la creazione di un nuovo profilo di regolazione o la modifica di uno preesistente per la piegatura a C.

NOTA

La funzione Regolazione piegatura è disponibile solo quando la stazione di finitura standard, la stazione di finitura libretto o la stazione di finitura standard plus è collegata alla macchina.

ome	- Dettagli supporto
Fold Adjustment 6 ipo di piegatura	Dimensione: Letter (8,5 x 11 poll.) Tipo: Standard Patinatura: Non patinata Grammatura (g/m³): 90
ormato Letter (8,5 x 11 poll.)	Patinatura Non patinata Grammatura (nim)
ormato Letter (8,5 x 11 poll.)	Patinatura Non patinata Grammatura (g/m*) bo

- 1. Accedere come amministratore.
- 2. Selezionare il pulsante **Profili**. Viene visualizzata la finestra Profili.
- 3. Selezionare la scheda Regolazione piegatura.

Viene visualizzata la scheda Regolazione piegatura.

4. Selezionare il pulsante **Nuovo** o **Modifica**.

Per modificare una regolazione piegatura esistente, scegliere il profilo desiderato nell'elenco e selezionare il pulsante **Modifica**.

Viene visualizzata la schermata Regolaz. piegatura - Stampa di prova.

5. Digitare un nuovo nome o, se lo si desidera, modificare quello esistente.

Si consiglia di utilizzare un nome che indica il tipo di piegatura, ad esempio piegatura singola semplice.

- 6. Dal menu di scelta rapida selezionare il tipo di piegatura.
- 7. Selezionare le impostazioni per Formato, Patinatura, e Grammatura.
- 8. Selezionare il pulsante Avanti.

Viene visualizzata la finestra Regolaz. piegatura - Stampa di prova.

9. Selezionare il vassoio e scegliere **Stampa**.

Durante il processo di stampa viene visualizzato un pulsante di stato stampa.

Al termine delle stampe di prova viene visualizzata la finestra Regolaz. piegatura -Stampa di prova seguente. L'aspetto della schermata varia a seconda del tipo di piegatura selezionato.

- 10. Ritirare le stampe di prova dall'area di uscita della macchina.
- 11. Misurare le stampe di prova e annotare entrambe le posizioni della piega a C su un foglio di carta.



- 12. Immettere i valori delle misure ottenute durante il passaggio precedente nella finestra Lungh. "A" e/o nella finestra Lungh. "B" utilizzando i pulsanti freccia su/giù.
- 13. Selezionare il pulsante **Stampa**.

Durante il processo di stampa viene visualizzato un pulsante di stato stampa.

Alla fine delle stampe di prova, viene visualizzata la finestra seguente:

accettabile, fare clic qui:
Se l'ultima stampa di prova necessita di regolazioni, fare clic qui:
Continuare a regolare

- 14. Selezionare una delle seguenti opzioni:
 - a) Regolaz. terminata: selezionare questa opzione se le stampe sono soddisfacenti.

La finestra corrente viene chiusa e si ritorna alla finestra principale Regolazione piegatura. Il profilo nuovo o modificato viene visualizzato nella finestra Regolazione piegatura.

b) **Continuare a regolare**: selezionare questa opzione se le stampe non sono di qualità soddisfacente ed è necessaria un'ulteriore regolazione.

Si viene riportati alla finestra Regolaz. piegatura - Stampa di prova dove è possibile eseguire ulteriori regolazioni e fare altre stampe di prova. Ripetere questo passaggio secondo necessità finché non si ottiene la qualità desiderata per le stampe. Il profilo nuovo o modificato viene visualizzato nella finestra Regolazione piegatura.

- 15. Selezionare **Chiudi** per uscire da Profili e ritornare all'interfaccia utente principale.
- 16. Selezionare Logoff per uscire dalla modalità Amministratore.

Argomenti correlati

Accesso come amministratore

Procedura di creazione o modifica di un profilo di regolazione piegatura a Z

Nella procedura seguente si forniscono i passaggi di base per la creazione di un nuovo profilo di regolazione o la modifica di uno preesistente per la piegatura a Z.

NOTA

La funzione Regolazione piegatura è disponibile solo quando la stazione di finitura standard, la stazione di finitura libretto o la stazione di finitura standard plus è collegata alla macchina.

Nome	Dettagli supporto
Fold Adjustment 4	Dimensione: Letter (8,5 x 11 poll.)
Tipo di piegatura	Patinatura: Non patinata
Piegatura a Z	Grammatura (g/m²): 90
ormato	Patinatura
Letter (8,5 x 11 poll.)	Non patinata
	Grammatura (g/m²)
	00

- 1. Accedere come amministratore.
- 2. Selezionare il pulsante **Profili**. Viene visualizzata la finestra Profili.
- 3. Selezionare la scheda Regolazione piegatura.

Viene visualizzata la scheda Regolazione piegatura.

4. Selezionare il pulsante **Nuovo** o **Modifica**.

Per modificare una regolazione piegatura esistente, scegliere il profilo desiderato nell'elenco e selezionare il pulsante **Modifica**.

Viene visualizzata la schermata Regolaz. piegatura - Stampa di prova.

5. Digitare un nuovo nome o, se lo si desidera, modificare quello esistente.

Si consiglia di utilizzare un nome che indica il tipo di piegatura, ad esempio piegatura singola semplice.

- 6. Dal menu di scelta rapida selezionare il tipo di piegatura.
- 7. Selezionare le impostazioni per Formato, Patinatura, e Grammatura.
- 8. Selezionare il pulsante Avanti.

Viene visualizzata la finestra Regolaz. piegatura - Stampa di prova.

9. Selezionare il vassoio e scegliere **Stampa**.

Durante il processo di stampa viene visualizzato un pulsante di stato stampa.

Al termine delle stampe di prova viene visualizzata la finestra Regolaz. piegatura -Stampa di prova seguente. L'aspetto della schermata varia a seconda del tipo di piegatura selezionato.

- 10. Ritirare le stampe di prova dall'area di uscita della macchina.
- 11. Misurare le stampe di prova e annotare entrambe le posizioni della piega a Z su un foglio di carta.



- 12. Immettere i valori delle misure ottenute durante il passaggio precedente nella finestra Lungh. "A" e/o nella finestra Lungh. "B" utilizzando i pulsanti freccia su/giù.
- 13. Selezionare il pulsante **Stampa**.

Durante il processo di stampa viene visualizzato un pulsante di stato stampa. Alla fine delle stampe di prova, viene visualizzata la finestra seguente:

Regolaz. piegatura - Star	mparati prova
	Se l'ultima stampa di prova è di qualità accettabile, fare clic qui: Regolaz. terminata Se l'ultima stampa di prova necessita di regolazioni, fare clic qui: Continuare a regolare
Guida	Annulla

- 14. Selezionare una delle seguenti opzioni:
 - a) Regolaz. terminata: selezionare questa opzione se le stampe sono soddisfacenti. La finestra corrente viene chiusa e si ritorna alla finestra principale Regolazione piegatura. Il profilo nuovo o modificato viene visualizzato nella finestra Regolazione piegatura.
 - b) **Continuare a regolare**: selezionare questa opzione se le stampe non sono di qualità soddisfacente ed è necessaria un'ulteriore regolazione.

Si viene riportati alla finestra Regolaz. piegatura - Stampa di prova dove è possibile eseguire ulteriori regolazioni e fare altre stampe di prova. Ripetere questo passaggio secondo necessità finché non si ottiene la qualità desiderata per le stampe. Il profilo nuovo o modificato viene visualizzato nella finestra Regolazione piegatura.

- 15. Selezionare Chiudi per uscire da Profili e ritornare all'interfaccia utente principale.
- 16. Selezionare Logoff per uscire dalla modalità Amministratore.

Argomenti correlati

Accesso come amministratore

Procedura di creazione o modifica di un profilo di regolazione piegatura a Z, metà foglio

Nella procedura seguente si forniscono i passaggi di base per la creazione di un nuovo profilo di regolazione o la modifica di uno preesistente per la piegatura a Z, metà foglio.

NOTA

La funzione Regolazione piegatura è disponibile solo quando la stazione di finitura standard, la stazione di finitura libretto o la stazione di finitura standard plus è collegata alla macchina.

lome Fold Adjustment 6	Dettagli supporto Dimensione: Tabloid (11 x 17 pol Tino: Standard
ipo di piegatura	Patinatura: Non patinata
Piegatura a Z metà foglio	Grammatura (g/m²): 90
ormato	Patinatura
Tabloid (11 x 17 poll.) 🗸	Non patinata 👻
	Grammatura (g/m²)

- 1. Accedere come amministratore.
- Selezionare il pulsante Profili.
 Viene visualizzata la finestra Profili.
- 3. Selezionare la scheda **Regolazione piegatura**.

Viene visualizzata la scheda Regolazione piegatura.

4. Selezionare il pulsante Nuovo o Modifica.

Per modificare una regolazione piegatura esistente, scegliere il profilo desiderato nell'elenco e selezionare il pulsante **Modifica**.

Viene visualizzata la schermata Regolaz. piegatura - Stampa di prova.

5. Digitare un nuovo nome o, se lo si desidera, modificare quello esistente.

Si consiglia di utilizzare un nome che indica il tipo di piegatura, ad esempio piegatura singola semplice.

- 6. Dal menu di scelta rapida selezionare il tipo di piegatura.
- 7. Selezionare le impostazioni per Formato, Patinatura, e Grammatura.
- 8. Selezionare il pulsante Avanti.

Viene visualizzata la finestra Regolaz. piegatura - Stampa di prova.

9. Selezionare il vassoio e scegliere Stampa.

Durante il processo di stampa viene visualizzato un pulsante di stato stampa.

Al termine delle stampe di prova viene visualizzata la finestra Regolaz. piegatura -Stampa di prova seguente. L'aspetto della schermata varia a seconda del tipo di piegatura selezionato.

10. Ritirare le stampe di prova dall'area di uscita della macchina.

11. Misurare le stampe di prova e annotare sia le posizioni della piega a Z sia quelle della posizione metà foglio su un foglio di carta.



- 12. Immettere i valori delle misure ottenute durante il passaggio precedente nella finestra Lungh. "A" e/o nella finestra Lungh. "B" utilizzando i pulsanti freccia su/giù.
- 13. Selezionare il pulsante Stampa.

Durante il processo di stampa viene visualizzato un pulsante di stato stampa.

Alla fine delle stampe di prova, viene visualizzata la finestra seguente:

Regolaz. piegatura - Sta	impa di prova
🤥 Esaminare la nu	uova stampa di prova ed effettuare le opportune selezioni.
	Se l'ultima stampa di prova è di qualità accettabile, fare ciic qui: Regolaz. terminata
	Se l'ultima stampa di prova necessita di regolazioni, fare clic qui:
	Continuare a regolare
Guida	Annulla

- 14. Selezionare una delle seguenti opzioni:
 - a) Regolaz. terminata: selezionare questa opzione se le stampe sono soddisfacenti.
 La finestra corrente viene chiusa e si ritorna alla finestra principale Regolazione piegatura. Il profilo nuovo o modificato viene visualizzato nella finestra Regolazione

piegatura.

b) **Continuare a regolare**: selezionare questa opzione se le stampe non sono di qualità soddisfacente ed è necessaria un'ulteriore regolazione.

Si viene riportati alla finestra Regolaz. piegatura - Stampa di prova dove è possibile eseguire ulteriori regolazioni e fare altre stampe di prova. Ripetere questo passaggio secondo necessità finché non si ottiene la qualità desiderata per le stampe. Il profilo nuovo o modificato viene visualizzato nella finestra Regolazione piegatura.

15. Selezionare **Chiudi** per uscire da Profili e ritornare all'interfaccia utente principale.

16. Selezionare Logoff per uscire dalla modalità Amministratore.

Argomenti correlati

Accesso come amministratore

Dispositivi di finitura

Se alla macchina è collegato un dispositivo di finitura DFA (Digital Finishing Architecture) di terze parti, è disponibile la funzione per impostare il profilo.

Profili			X		
Allineamento Regolazione piegatura Dispositivi di finitura					
DFAProfile 1	DFAProfile 1 dettagli				
DFAProfile 10	Funzione 1	Dall'ultimo al primo foglio	Tipo di dispositivo Stazione di finitura		
DFAProfile 2	Funzione 2	Procedura di recupero	Segnale di consegna		
DFAProfile 3	Sequenza fogli	Grammatura min foglio	Lungh. min. foglio		
DFAProfile 5	Direzione lato 1	Grammatura max foglio	Lungh. max foglio		
DFAProfile 6	Tempo elaboraz. fascicolo	N. min fogli	Largh. min foglio		
DFAProfile 7	0 ms Intervallo tra fascicoli	1 fogli N. max fogli	182 mm Largh, max foglio		
DFAProfile 8	0 ms	65000 fogli	330 mm		
DFAProfile 9	Tempo incepp. fascicolo 0 ms	Intervallo tra i fogli 0 ms	Sfalsamento fine fascicolo 0 ms		
	Durata preriscaldamento 0 secondi	Tempo incepp. foglio 0 ms	Capacità staz. di finitura 15 fogli/fasc.		
	Ritardo seq. fine ciclo 0 secondi	Regola inizio consegna 0 ms	Stessa destinazione		
	Ritardo consegna ordinata 0 ms	Regola fine consegna 30 ms	Stati supportati S0,S1,S2,S3,S4		
10 profili definiti 0 di 12 profili attivi	Nuovo Modifica	Cancella			
Guida			Chiudi		

Creare i profili prima di collegare fisicamente il dispositivo di finitura DFA (Digital Finishing Architecture) di terze parti alla macchina. I profili hanno la funzione di descrivere il dispositivo DFA alla macchina. I valori immessi appaiono nell'opzione Dispositivi di finitura per ogni profilo creato. Per informazioni sull'impostazione dei valori del profilo per un dispositivo DFA specifico, vedere la documentazione per il cliente fornita con il dispositivo collegato alla macchina. È anche possibile chiamare il centro assistenza clienti per ulteriori informazioni.

Indice analitico

Α

Amministratore logon (accesso) 1-1 Amministratore di sistema accedere come amministratore 1-1 AMR 1-2 ASR 1-2

L

Lettura automatica contatori 1-2 Logon come amministratore 1-1

Μ

Manutenzione Pulizia del corotron di carica 2-3 Pulizia toner 2-3 pulsante Manutenzione Unità sostituibili dal cliente (CRU) Responsabile tecnico (TKO) 2-1 Scheda Manutenzione Pulizia del corotron di carica Pulizia toner Pulizia toner 2-2 Unità sostituibile dal responsabile tecnico (TKORU) Unità sostituibili dal cliente (CRU)

Ρ

Pulizia del corotron di carica 2-2, 2-3 Pulizia toner 2-2, 2-2, 2-3, 2-3

R

RemoteAssistant 1-2 Responsabile tecnico (TKO) 1-3, 2-1 Rifornimento automatico materiali di consumo 1-2

S

Servizi remoti 1-2

X

Xerox Productivity Plus (XPP) 1-3

Indice analitico

