



















































Xerox® AltaLink® B80XX-multifunktionsprinter















Produktsymboler






Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Angiver en fare, der kan forårsage alvorlig personskade eller dødsfald, hvis den ikke undgås.
	Advarsel om varm overflade: Varm overflade på eller i printeren. Vær forsigtig for at undgå personskade.
	Klemningsfare: Dette advarselssymbol advarer brugere om områder, hvor der er risiko for personskade.
	Forsigtig: Angiver en påbudt handling, som skal udføres for at undgå maskinskade.
	Rør ikke ved denne del af printeren
	Rør ikke ved delen eller dette område i printeren.
	Rør ikke ved delen eller dette område i printeren.
	Udsæt ikke tromlepatroner for direkte sollys.
	Brænd ikke genstanden.
	Brænd ikke tonerpatroner.
	Brænd ikke tromlepatroner.

Symbol	Beskrivelse
	Brænd ikke beholderen til brugt toner.
	Klemningsfare: Vær forsigtig i dette område for at undgå personskader.
	Ilæg ikke papir i dette område
	Tjek, at de originale dokumenter er lagt korrekt i arkføderen, for at undgå striber på udskriften.
	Varm overflade. Vent det angivne tidsrum før berøring.
	Tændt
	Slukket
	Standby og tændt
	Jord/almindelig/jordet apparat
	Brug ikke papir med hæfteklammer eller andre former for clips.
	Anvend ikke papir, der er foldet, krøllet eller rynket.
	Inkjet-papir må ikke bruges eller ilægges.
	Ilæg ikke papir, der tidligere er printet på, eller som er brugt.

Symbol	Beskrivelse
	Der må ikke benyttes postkort.
	Der må ikke kopieres penge.
	Ingen knive
	Ingen sakse
	Ingen skruetrækkere
	Ingen kuglepenne
	Ilæg papir eller medie.
	Læg ikke papir i over MAX -linjen i magasinet.
	Læg ikke papir i bakken over MAX-linjen
	Læg ikke papir i bakken over MAX-linjen
	Maksimalt papirniveau Brug ikke papir med hæfteklammer eller andre former for clips.
	Læg de originale dokumenter med tekstsiden opad i papirføderen i den retning, som pilen angiver.
	Papirstop

Symbol	Beskrivelse
	Lås
	Lås op
	Ilæg papir/medie i den angivne retning.
	Papirclips
	Nedkøling
	Forløbet tid
	Pause for at tage output ud
	NFC
	RFID
	Arkføder
	Ilæg ark med tekstsiden nedad
	1-sidet original
	Forhullet papir

Symbol	Beskrivelse
	Transparenter
	Læg brevpapir med forsiden opad i bakken i den viste retning.
	Læg brevpapir med tekstsiden nedad.
	Læg etiketter med forsiden opad i bakken i den viste retning.
	Læg transparenter i bakken i den viste retning.
	Læg konvolutter uden klæbende klap i med printsiden ned og klapperne åbne og oppe.
	Læg hulpapir i bakken i den viste retning.
	Læg brevpapir i bakken i den viste retning.
	Læg etiketter med forsiden nedad i bakken i den viste retning.
	Vægt
	Indlæg SIM-kort i denne retning
	Undgå at berøre dette område
	Hæfteklamme blokering
	Hæfteklamme

Symbol	Beskrivelse
	Hæfteklamme-instruktioner
	Hæftekassette tom
	Billedbehandlingsmodul
	Fusermodul
	Knappen Alle opgavetyper
	Denne enhed kan genbruges.