


















































Imprimante multifonction AltaLink[®] B80XX de Xerox[®]















Symboles du produit








Symbole	Description
	Avertissement : Indique un danger qui peut entraîner la mort ou de graves blessures s'il n'est pas évité.
	Avertissement, surface chaude : Surface brûlante sur ou à l'intérieur du système. Prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter toute blessure.
	Danger de pincement : Ce symbole d'avertissement indique à l'utilisateur quelles sont les zones où il y a possibilité de blessures corporelles.
	Attention : Signale une mesure obligatoire à prendre pour éviter d'endommager le système.
	Ne pas toucher cette partie de l'imprimante.
	Ne pas toucher la partie ou la zone de l'imprimante.
	Ne pas toucher la partie ou la zone de l'imprimante.
	Ne pas exposer les cartouches de tambour à la lumière directe du soleil.
	Ne pas brûler l'élément.
	Ne pas brûler les cartouches de toner.

Symbole	Description
	Ne pas brûler les cartouches de tambour.
	Ne pas brûler la cartouche de récupération.
	Danger de pincement : Pour éviter toute blessure corporelle, procéder avec précaution dans cette zone.
	Ne pas placer de papier dans cette zone.
	Pour éviter les lignes sur la réception, s'assurer que les documents sont correctement placés dans le chargeur.
	Surface chaude. Attendre pendant la période indiquée avant toute manipulation.
	Activé(e)
	Désactivé(e)
	Veille et alimentation
	Masse/Commune/Mise à la terre
	Ne pas utiliser de papier comportant des agrafes ou des trombones.
	Ne pas utiliser du papier plié, recourbé ou froissé.
	Ne pas placer de papier jet d'encre ni en utiliser.

Symbole	Description
	Ne pas recharger du papier préalablement imprimé ou utilisé.
	Ne pas utiliser de cartes postales.
	Ne pas copier d'argent.
	Aucun couteau
	Aucun ciseau
	Aucun tournevis
	Aucun crayon
	Ajouter du papier ou un support.
	Ne pas placer de papier dans le magasin au-dessus de la ligne MAX .
	Ne pas placer de papier dans le magasin au-dessus de la ligne MAXIMUM .
	Ne pas placer de papier dans le magasin au-dessus de la ligne MAXIMUM .
	Niveau maximum du papier Ne pas utiliser de papier comportant des agrafes ou trombones.
	Placer les documents face dessus dans le chargeur, dans la direction indiquée par la flèche.

Symbole	Description
	Incident papier
	Verrouiller
	Déverrouiller
	Placer le papier/support dans la direction indiquée.
	Trombone
	Refroidissement
	Temps écoulé
	Pause pour vider la sortie
	NFC
	RFID
	Alimenter le papier
	Alimenter le papier face dessous
	Document recto

Symbole	Description
	Support perforé
	Transparent
	Placer le papier avec en-tête face vers le haut dans le magasin, dans la direction et l'orientation illustrées.
	Placer le papier à en-tête face dessous.
	Charger les étiquettes face vers le haut dans le magasin dans la direction et l'orientation illustrées.
	Placer les transparents dans le magasin, dans la direction et l'orientation indiquées.
	Placer les enveloppes avec grand côté non adhésif face à imprimer dessous, rabat ouvert et vers le haut.
	Placer le support perforé dans le magasin, dans la direction et l'orientation indiquées.
	Placer le papier à en-tête dans le magasin, dans la direction et l'orientation indiquées.
	Charger les étiquettes face vers le bas dans le magasin, dans la direction et l'orientation illustrées.
	Poids
	Charger la carte SIM dans ce sens.
	Ne pas toucher cette zone.
	Bourrage d'agrafes

Symbole	Description
	Agrafage
	Instructions pour l'agrafage
	Cartouche d'agrafes vide
	Unité d'imagerie
	Tête de fusion
	Touche Accueil Services
	Cet élément ne peut pas être recyclé.