



















































Xerox® AltaLink® B80XX Çok Fonksiyonlu Yazıcı















Ürün Sembolleri







Sembol	Açıklama
	Uyarı: Kaçınılmaması durumunda ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilecek bir tehlikeyi belirtir.
	Sıcaklık Uyarısı: Yazıcı üstünde ya da içinde sıcak yüzey. Kişisel yaralanmalardan kaçınmak için, dikkatli kullanın.
	Sıkışma Tehlikesi: Bu uyarı sembolü kullanıcıyı kişisel yaralanma olasılığı olan alanlara karşı uyarır.
	Dikkat: Ürünün zarar görmesini önlemek için yapılması zorunlu olan işlemi belirtir.
	Yazıcının bu kısmına dokunmayın
	Yazıcının parçasına veya alanına dokunmayın.
	Yazıcının bu parçasına veya bölgesine dokunmayın.
	Tambur kartuşlarını doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
	Yakmayın.
	Toner kartuşlarını yakmayın.
	Tambur kartuşlarını yakmayın.

Sembol	Açıklama
	Atık kartuşunu yakmayın.
	Sıkışma Tehlikesi: Kişisel yaralanmayı önlemek için bu alanda dikkatli olun.
	Bu alana kağıt yüklemeyin
	Çıktıda çizgi olmaması için orijinal belgelerin doküman besleyicisine doğru şekilde yüklendiğinden emin olun.
	Sıcak yüzey. Tutmadan önce belirtilen süre kadar bekleyin.
	Açık
	Kapalı
	Bekleme ve Güç
	Topraklama/Ortak/Toprak Terminali
	Zımba veya ataş gibi tutma klipsleriyle iliştilmiş kağıtları kullanmayın.
	Katlanmış, kırışık, kıvrık veya buruşuk kağıt kullanmayın.
	Mürekkep püskürtmeli kağıt yüklemeyin veya kullanmayın.
	Daha önce yazdırılan ya da kullanılan kağıdı yeniden yüklemeyin.

Sembol	Açıklama
	Kartpostal kullanmayın.
	Para kopyalamayın.
	Bıçak Yok
	Makas Yok
	Tornavida Yok
	Kalem Yok
	Kağıt veya medya koyun.
	Kasete MAX çizgisinin üzerinde kağıt yüklemeyin.
	Kasete MAX dolum çizgisinin üzerinde kağıt yüklemeyin
	Kasete MAX dolum çizgisinin üzerinde kağıt yüklemeyin
	Maksimum Kağıt Seviyesi Zimba ya da herhangi bağlama araçları olan sayfaları kullanmayın.
	Orijinal dokümanları doküman besleyicisine yüzleri yukarı gelecek şekilde ve ok yönünde yükleyin.
	Kağıt Sıkışması

Sembol	Açıklama
	Kilitle
	Kilit Aç
	Kağıdı/medyayı belirtilen yönde yükleyin.
	Ataş
	Soğutma
	Geçen Süre
	Çıktıyı boşaltmak için duraklatın
	NFC
	RFID
	Kağıt Koyun
	Kağıdı Aşağı Bakacak Şekilde Koyun
	1-Tarafli Orijinal
	Delikli Kağıt

Sembol	Açıklama
	Asetat
	Antetli kağıdı kasete yukarı bakacak şekilde ve gösterilen yönde yükleyin.
	Antetli taraf aşağı bakacak şekilde yükleyin.
	Antetli kağıtları kasete gösterilen yönde ve yönelimde yerleştirin.
	Asetatları kasete gösterilen yönde ve yönelimde yerleştirin.
	Zarfları, yapışkanlı olmayan uzun kenarlı kapakçıklarının yazdırma tarafı aşağı gelecek şekilde ve kulakçıkları açık ve yukarı bakacak şekilde yerleştirin.
	Delikli kağıtları kasete gösterilen yönde ve yönelimde yerleştirin.
	Antetli kağıtları kasete gösterilen yönde ve yönelimde yerleştirin.
	Antetli kağıtları kasete yüzü aşağıya gelecek şekilde gösterilen yönde ve yönelimde yerleştirin.
	Ağırlık
	SIM kartı bu yönde takın
	Bu bölgeye dokunmayın
	Zimba sıkışması
	Zimba

Sembol	Açıklama
	Zımba talimatları
	Zımba kartuşu boş
	Görüntüleme ünitesi
	Isıtıcı ünitesi
	Hizmetler Ana Sayfa Düğmesi
	Bu öge geri dönüştürülebilir.