












































Xerox® AltaLink® C80XX-serien fargeskriver med flere funksjoner

Produktsymboler

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Indikerer en potensiell fare som kan forårsake skade eller dødsfall hvis den ikke unngås.
	Advarsel varm overflate: Svært varm overflate på eller i skriveren. Vær forsiktig for å unngå at du skader deg.
	Klemfare: Dette symbolet varsler brukere om områder som kan forårsake personskade.
	Forsiktig: Angir at det må utføres en obligatorisk handling for å unngå skade på eiendommen.
	Ikke berør delen eller området av skriveren.
	Ikke berør denne delen av skriveren
	Ikke berør delen eller området av skriveren.
	Ikke utsett trommelkassetten for direkte sollys.
	Ikke brenn enheten.
	Ikke brenn fargepulverkassetten.
	Ikke brenn trommelkassetten.

Symbol	Beskrivelse
	Ikke brenn avfallsbeholderen.
	Klemfare: Vær forsiktig rundt dette området for å unngå personskader.
	Klemfare: Vær forsiktig rundt dette området for å unngå personskader.
	Ikke fjern papiret med makt.
	Varm overflate. Vent den angitte tiden før håndtering.
	På
	Av
	Standby
	Ikke bruk papir festet med stifter eller enhver annen form for bindeklemme.
	Ikke bruk papir som er brettet, krøllete eller veldig bøyd.
	Ikke bruk eller legg i blekkskriverpapir.
	Ikke bruk papir som alt er kopiert på eller skrevet ut.
	Ikke bruk postkort.

Symbol	Beskrivelse
	Ikke bruk konvolutter.
	Ikke kopier penger.
	Legg i papir eller materiale.
	Papirstopp
	Lås
	Lås opp
	Papirklips
	Kjøling
	Forløpt tid
	Forsyningspapir
	1-sidet original
	Hulet papir
	Transparens

Symbol	Beskrivelse
	Brevark med forsiden opp.
	Legg i brevark med forsiden ned.
	Legg i etiketter med forsiden ned.
	USB Universal seriell buss
	LAN Lokalt datanett
	Telefonlinje
	Vekt
	Hjemtjenesteknapp
	Dette elementet kan gjenvinnes.