















































Xerox® AltaLink® C80XX Serisi Çok Fonksiyonlu Yazıcı

Ürün Sembolleri

Sembol	Açıklama
	Uyarı: Kaçınılması durumunda ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilecek bir tehlikeyi belirtir.
	Sıcaklık Uyarısı: Yazıcı üstünde ya da içinde sıcak yüzey. Kişisel yaralanmalardan kaçınmak için, dikkatli kullanın.
	Sıkışma Tehlikesi: Bu uyarı sembolü kullanıcıyı kişisel yaralanma olasılığı olan alanlara karşı uyarır.
	Dikkat: Ürünün zarar görmesini önlemek için yapılması zorunlu olan işlemi belirtir.
	Yazıcının bu parçasına veya bölgesine dokunmayın.
	Yazıcının bu kısmına dokunmayın
	Yazıcının parçasına veya alanına dokunmayın.
	Tambur kartuşlarını doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
	Yakmayın.
	Toner kartuşlarını yakmayın.

Sembol	Açıklama
	Tambur kartuşlarını yakmayın.
	Atık kartuşunu yakmayın.
	Sıkışma Tehlikesi: Kişisel yaralanmayı önlemek için bu alanda dikkatli olun.
	Sıkışma Tehlikesi: Kişisel yaralanmayı önlemek için bu alanda dikkatli olun.
	Kağıdı zorlayarak çıkarmaya çalışmayın.
	Sıcak yüzey. Tutmadan önce belirtilen süre kadar bekleyin.
	Açık
	Kapalı
	Bekleme
	Zimba veya ataş gibi tutma klipsleriyle iliştilmiş kağıtları kullanmayın.
	Katlanmış, kırışık, kıvrık veya buruşuk kağıt kullanmayın.
	Mürekkep püskürtmeli kağıt yüklemeyin veya kullanmayın.

Sembol	Açıklama
	Daha önce yazdırılan ya da kullanılan kağıdı yeniden yüklemeyin.
	Kartpostal kullanmayın.
	Zarflar kullanmayın.
	Para kopyalamayın.
	Kağıt ya da medya koyun.
	Kağıt Sıkışması
	Kilitle
	Kilit Aç
	Ataş
	Soğutma
	Geçen Süre
	Kağıt Koyun
	1-Tarafli Orijinal

Sembol	Açıklama
	Delikli Kağıt
	Asetat
	Antetli taraf yukarı bakacak şekilde yükleyin.
	Antetli taraf aşağı bakacak şekilde yükleyin.
	Etiketleri aşağı bakacak şekilde yükleyin.
	USB Evrensel Seri Veri Yolu
	LAN Yerel Alan Ağı
	Telefon Hattı
	Ağırlık
	Hizmetler Ana Sayfa Düğmesi
	Bu öge geri dönüştürülebilir.