



Inici de sessió únic per a aplicacions de Xerox®

Guia d'inici ràpid

© 2018 Xerox Corporation. Tots els drets reservats. Xerox®, Xerox and Design®, Altalink®, ConnectKey® i Versalink® són marques comercials de Xerox Corporation als Estats Units i a altres països. BR25669

Versió del document: 1.0 (desembre de 2018).

Contingut

1. Informació general	2
2. Instal·lació d'aplicacions de Gallery des de l'aplicació Xerox® App Gallery	3
3. Instal·lació d'aplicacions de Gallery des del portal web de Xerox® App Gallery	4
4. Configuració de l'inici de sessió únic per a les aplicacions de Gallery comprades: si l'aplicació està inclosa a Xerox® Workplace Suite	5
5. Configuració de l'inici de sessió únic per a les aplicacions de Gallery comprades: si l'aplicació no està inclosa a Xerox® Workplace Suite	6
6. Impressió des d'una aplicació de Gallery.....	7
7. Escaneig a una aplicació de Gallery.....	8
8. Assistència.....	9

1. Informació general

Xerox® Workplace Solutions i App Gallery Connect per a aplicacions han unit esforços per oferir als usuaris la facilitat i la comoditat de disposar d'un inici de sessió únic als dispositius.

L'objectiu d'aquesta guia és ajudar els usuaris a començar a utilitzar les aplicacions. La guia de Xerox® Connect per a aplicacions és vàlida per a les aplicacions següents de Xerox® Gallery:

- Connect 2.0 for Dropbox®
- Connect 2.0 for Google Drive®
- Connect 2.0 for Box®
- Connect 2.0 for Office 365®
- Connect 2.0 for OneDrive®
- Connect for Concur®

Aquestes aplicacions de Xerox® Gallery admeten l'inici de sessió únic a les ubicacions que executen Xerox® Workplace Solutions (Xerox® Workplace Suite i Xerox® Workplace Cloud) en dispositius amb tecnologia Xerox® ConnectKey®, dispositius Xerox® AltaLink® i dispositius Xerox® VersaLink®.

Les aplicacions de Xerox® Gallery proporcionen funcions addicionals als dispositius compatibles amb Xerox®. Les aplicacions de Xerox® Gallery que admeten l'inici de sessió únic estan àmpliament disponibles en llocs que executen Xerox® Workplace Solutions i tenen accés a un compte de Xerox® App Gallery. Els usuaris poden comprar i instal·lar les aplicacions directament des del portal web de Xerox® App Gallery. Si intenteu comprar-les directament des de l'aplicació App Gallery instal·lada en un dispositiu compatible amb Xerox®, se us indicarà com fer-ho.

2. Instal·lació d'aplicacions de Gallery des de l'aplicació Xerox® App Gallery

Al procediment següent es pressuposa que l'administrador d'un dispositiu Xerox® ha creat un compte d'App Gallery i s'han desat les credencials corresponents (correu electrònic i contrasenya). Les credencials d'administrador desades permeten a tots els usuaris del dispositiu Xerox® accedir a l'aplicació Xerox® App Gallery sense haver d'iniciar la sessió amb les credencials d'un compte individual.

Nota: per obtenir instruccions detallades sobre com afegir un dispositiu o instal·lar aplicacions des del vostre compte de Xerox® App Gallery, consulteu els enllaços de la documentació que hi ha al final d'aquesta guia.

1. A la pantalla d'inici del dispositiu Xerox®, toqueu l'aplicació la **Xerox® App Gallery**.

S'obre App Gallery.

2. Cerqueu l'aplicació que vulgueu.
3. Seleccioneu l'aplicació i, a continuació, a la pantalla Informació de l'aplicació, toqueu el botó **Com obtenir aquesta aplicació**.

Es mostrarà un missatge que indica el següent:

Aquesta aplicació es pot instal·lar des de Xerox App Gallery.

Aneu a App Gallery i inicieu la sessió al vostre compte.

<https://appgallery.services.xerox.com>

4. Per sortir de l'aplicació Xerox® App Gallery i tornar a la pantalla d'inici, toqueu **Inici**.

Nota: amb una futura versió de l'aplicació App Gallery els usuaris podran comprar i instal·lar aplicacions directament al dispositiu. Busqueu aquesta actualització pròximament.

3. Instal·lació d'aplicacions de Gallery des del portal web de Xerox® App Gallery

Cal tenir un compte de Xerox® App Gallery. Si no teniu accés a un compte de Xerox® App Gallery, consulteu la *Guia d'inici ràpid de Xerox® App Gallery* per obtenir informació sobre com crear un compte o poseu-vos en contacte amb l'administrador del sistema.

Nota: per obtenir instruccions sobre com afegir un dispositiu o instal·lar aplicacions des del vostre compte de Xerox® App Gallery, consulteu els enllaços de la documentació que hi ha al final d'aquesta guia.

1. Per accedir a Xerox® App Gallery, feu clic a l'enllaç <https://appgallery.services.xerox.com>.
2. Feu clic a Inicia la sessió.
3. Introduïu una adreça electrònica i una contrasenya vàlides.
4. A la pestanya Dispositius, feu clic a **Afegeix**.

Seguiu les instruccions de la pantalla per afegir un dispositiu.

5. Per veure la informació de l'aplicació, cerqueu-la i feu-hi clic.
6. Feu clic a Instal·la.
7. Per continuar amb la instal·lació, seguiu les instruccions de la pantalla.

4. Configuració de l'inici de sessió únic per a les aplicacions de Gallery comprades: si l'aplicació està inclosa a Xerox® Workplace Suite

Important: els administradors de Xerox® Workplace Suite han de realitzar els procediments següents.

Si no teniu permisos d'administrador de Xerox® Workplace Suite, contacteu amb l'administrador que correspongui perquè dugui a terme els passos següents de configuració de l'administrador.

1. Inicieu Xerox® Workplace Suite.
2. Feu clic a Configuració.
3. Seleccioneu Inici de sessió únic.
4. Si l'aplicació comprada recentment apareix a la llista, cliqueu-hi i seleccioneu Exchange Keys.

S'enviarà una sol·licitud per correu electrònic a les aplicacions de Xerox® SSO.

5. L'administrador de les aplicacions d'SSO enviarà un correu electrònic a l'administrador de Xerox® Workplace Suite amb la clau necessària.
6. L'administrador de Xerox® Workplace Suite introduirà la clau pública de l'aplicació.

Amb això s'activarà l'inici de sessió únic (SSO) per a l'aplicació i els usuaris podran triar si volen utilitzar-lo en el primer intent d'inici de sessió.

5. Configuració de l'inici de sessió únic per a les aplicacions de Gallery comprades: si l'aplicació no està inclosa a Xerox® Workplace Suite

Important: els administradors de Xerox® Workplace Suite han de realitzar els procediments següents.

Si no teniu permisos d'administrador de Xerox® Workplace Suite, contacteu amb l'administrador que correspongui perquè dugui a terme els passos següents de configuració de l'administrador.

1. Inicieu Xerox® Workplace Suite.
2. Feu clic a **Configuració**.
3. Seleccioneu **Inici de sessió únic**.
4. Si l'aplicació que heu comprat recentment no apareix a la llista, feu clic a Accions -> Nou.
5. Empleneu els camps Descripció, Editor, Adreça electrònica de l'editor, Identificador de l'aplicació i URL de redirecció.

Aquesta informació ha de formar part de la descripció que es mostra a la pantalla Informació de l'aplicació a App Gallery. Si no està disponible, contacteu amb el creador de l'aplicació.

6. Seleccioneu Desa.
7. Feu clic a l'aplicació i seleccioneu Exchange Keys.

S'enviarà una sol·licitud per correu electrònic a les aplicacions de Xerox® SSO.

8. L'administrador de les aplicacions d'SSO enviarà un correu electrònic a l'administrador de Xerox® Workplace Suite amb la clau necessària.
9. L'administrador de Xerox® Workplace Suite introduirà la clau pública de l'aplicació.

Amb això s'activarà l'inici de sessió únic (SSO) per a l'aplicació i els usuaris podran triar si volen utilitzar-lo en el primer intent d'inici de sessió.

6. Impressió des d'una aplicació de Gallery

1. Inicieu la sessió al dispositiu amb Xerox® Workplace Suite o Xerox® Workplace Cloud (és a dir, mitjançant l'autenticació amb targeta).
2. A la pantalla d'inici del dispositiu, seleccioneu l'aplicació **Connect for** adquirida.

Es mostra la finestra d'inici de sessió.

3. Inicieu la sessió a l'aplicació Connect for.

Apareixerà una pantalla nova: "Acord d'usuari d'inici de sessió únic"

4. Seleccioneu "Sí" per desar les credencials de l'usuari. La pròxima vegada que iniciu la sessió al dispositiu mitjançant l'autenticació amb targeta, s'iniciarà automàticament la sessió en aquesta aplicació.
5. Un cop iniciada la sessió, toqueu **Imprimeix des de**.
6. Seleccioneu un document per imprimir.
7. Toqueu **D'acord**.
Seleccioneu les opcions d'impressió.
8. Toqueu **Inici/Imprimeix**.

Nota: si seleccioneu "No" al pas tres, l'acord d'usuari d'inici de sessió únic no es tornarà a mostrar. Si els usuaris volen desar les credencials més endavant, es pot tornar a definir el missatge en l'opció "No s'ha acceptat" a Workplace Suite o Workplace Cloud. D'aquesta manera, el missatge es mostrarà la pròxima vegada que l'usuari intenti iniciar la sessió.

Si el sistema no pot accedir a les vostres credencials de Xerox® Workplace Suite/Cloud ni verificar-les, se us demanarà accedir a les credencials emmagatzemades en el moment d'iniciar aplicacions al dispositiu.

7. Escaneig a una aplicació de Gallery

1. Inicieu la sessió al dispositiu amb Xerox® Workplace Suite o Xerox® Workplace Cloud (és a dir, mitjançant l'autenticació amb targeta).
2. A la pantalla d'inici del dispositiu, seleccioneu l'aplicació Connect for adquirida.

Es mostra la finestra d'inici de sessió.

3. Inicieu la sessió a l'aplicació Connect for.

Apareixerà una pantalla nova: "Acord d'usuari d'inici de sessió únic?"

4. Seleccioneu "Sí" per desar les credencials de l'usuari. La pròxima vegada que iniciu la sessió al dispositiu mitjançant l'autenticació amb targeta, s'iniciarà automàticament la sessió en aquesta aplicació.
5. Un cop iniciada la sessió, toqueu **Escaneja a**.
6. Navegueu fins a la carpeta on voleu desar la imatge escanejada.
7. Toqueu **D'acord**.
8. Seleccioneu les opcions d'escaneig.
9. Toqueu Inici/Escaneja.

Nota: si seleccioneu "No" al pas tres, l'acord d'usuari d'inici de sessió únic no es tornarà a mostrar. Si els usuaris volen desar les credencials més endavant, es pot tornar a definir el missatge en l'opció "No s'ha acceptat" a Workplace Suite o Workplace Cloud. D'aquesta manera, el missatge es mostrarà la pròxima vegada que l'usuari intenti iniciar la sessió.

Si el sistema no pot accedir a les vostres credencials de Xerox® Workplace Suite/Cloud ni verificar-les, se us demanarà accedir a les credencials emmagatzemades en el moment d'iniciar aplicacions al dispositiu.

8. Assistència

Ajuda i documentació en línia

Per accedir a la base de coneixement de Xerox® App Gallery feu clic a l'enllaç

<http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support>.

Per accedir a la documentació de Xerox® App Gallery feu clic a l'enllaç

<http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation/>.

Per obtenir ajuda per configurar Xerox® Workplace Suite:

<https://www.office.xerox.com/software-solutions/xerox-workplace-suite/enus.html>

Per obtenir ajuda per configurar Xerox® Workplace Cloud:

<https://www.office.xerox.com/software-solutions/xerox-workplace-cloud/enus.html>

Per obtenir ajuda per crear comptes per a un servei al núvol, feu clic a l'enllaç corresponent.

Dropbox: <https://www.dropbox.com/>

Google Drive: <https://www.google.com/drive/>

Office 365: <https://products.office.com/>

OneDrive: <https://onedrive.live.com/about/>

Box: <https://www.box.com/>

Fòrum d'assistència al client

Per accedir al fòrum d'assistència al client, feu clic a l'enllaç <http://forum.support.xerox.com/>.

Per sol·licitar l'eliminació d'un compte de Xerox® App Gallery, envieu un correu electrònic a xerox.app.gallery.feedback@xerox.com.

Dispositius Xerox® compatibles

Per obtenir una llista dels dispositius Xerox® compatibles, feu clic a l'enllaç

<https://www.xerox.com/en-us/connectkey/apps>.