

SÜRÜM 8.0
KASIM 2022
702P08976

Xerox® App Gallery

Kullanıcı Kılavuzu

© 2022 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, ConnectKey®, AltaLink®, VersaLink® ve CentreWare®, Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Diğer şirket ticari markaları da kabul edilmiştir.

Microsoft® ve Windows®, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

Google® ve Chrome™, Google, Inc.'nin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

JavaScript™ Oracle Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde ticari markasıdır.

BR38269

İçindekiler

Genel Bakış	7
Xerox App Gallery'ye Genel Bakış	8
Xerox® ConnectKey® Teknolojisi	9
Xerox App Gallery'yi kullanarak	10
Xerox® ConnectKey® Uygulama Türleri	11
Satın Alınabilir Xerox® ConnectKey® Uygulamaları	11
Xerox App Gallery'ye Erişme	13
Xerox App Gallery Desteği	14
Sistem ve Cihaz Gereksinimleri	15
Desteklenen Web Tarayıcıları	15
Desteklenen Diller	15
Uygulamalar için Cihaz Gereksinimleri	15
Xerox App Gallery Web Portalı Temel Özellikleri	17
Tüm Uygulamalar Sayfası	17
Uygulamalarım Sayfası	17
Cihazlar Sayfası	17
Geliştirici Sayfası	17
Xerox® App Gallery Uygulaması	19
Gerekli Ayarlar	21
Web Browser Güvenlik Ayarları	22
Google Chrome Tarayıcı Güvenlik Ayarlarını Değiştirme	22
Microsoft Edge Tarayıcı Güvenlik Ayarlarını Değiştirme	22
Xerox Extensible Interface Platform® Ayarları	23
Xerox® AltaLink® Cihazları İçin EIP'yi Doğrulama ve Etkinleştirme	23
Xerox® VersaLink® Cihazları İçin EIP'yi Doğrulama ve Etkinleştirme	24
Xerox® ConnectKey® Teknolojisi Uyumlu i-Series Cihazları İçin EIP'yi Doğrulama ve Etkinleştirme	25
Proxy Sunucu Yapılandırması	26
Xerox® AltaLink® Cihazları İçin Proxy Sunucuyu Yapılandırma	26
Xerox® VersaLink® Cihazları İçin Proxy Sunucusunu Yapılandırma	27
Xerox® ConnectKey® Teknolojisi Uyumlu i-Series Cihazları İçin Proxy Sunucuyu Yapılandırma	27
Xerox App Hesabı Yönetimi	29
Xerox App Gallery Web Portalından bir Xerox App Hesabı Oluşturma	30
Xerox App Gallery Web Portalı ile Hesabınızda Oturum Açma	32
Xerox App Hesap Parolasını Sıfırlama	33
Xerox App Hesabı Kullanıcı Profili Düzenleme	34
Xerox App Hesap Parolasını Düzenleme	35
Xerox App Hesabınızı Silme veya Kaldırma	36
Cihaz Yönetimi	37

Cihazlar Sayfası	38
Cihazlarım	38
Cihazları Keşfetme.....	41
Cihaz Ayrıntıları Sayfasından Uygulamaları Yönetme	43
Cihaz Ayrıntıları Sayfasından Uygulama Kurma	43
Uygulamaları Cihaz Ayrıntıları Sayfasından Kaldırma	43
Cihaz Ayrıntıları Sayfasından Uygulamaları Yeniden Kurma.....	43
Tüm Uygulamalar.....	45
Tüm Uygulamalar Sayfası.....	46
Uygulama Ayrıntıları	47
Bir Ücretsiz Uygulama Yükleme	47
Deneme Sürümü Olan Bir Uygulama Yükleme	48
Ödemeli, Cihaz Başına Uygulama Satın Alma ve Kurma	48
Ödemeli, Sınırsız Uygulama Satın Alma ve Kurma.....	49
Bir Süre Tabanlı, Cihaz Başına Abonelik Uygulaması Satın Alma ve Kurma	50
Bir Süre Tabanlı, Sınırsız Abonelik Uygulaması Satın Alma ve Yükleme	50
Bir Kullanım Tabanlı, Cihaz Başına Abonelik Uygulaması Satın Alma ve Kurma.....	51
Bir Kullanım Tabanlı, Sınırsız Abonelik Uygulaması Satın Alma ve Kurma.....	51
Bir Uygulamanın Yasal Belgelerini Gözden Geçirme.....	53
Uygulamalarım.....	55
Uygulamalarım Sayfası	56
Uygulamaları Güncelleme, Kaldırma ve Yeniden Yükleme	57
Bir Uygulamayı Uygulamalarımda Güncelleme.....	57
Uygulamalarımın Uygulama Kaldırma.....	57
Bir Uygulamayı Uygulamalarım Adımından Yeniden Yükleme.....	58
UYGULAMALARIMDAN UYGULAMA KALDIRMA.....	58
Bir Uygulamayı Xerox® Cihazlarında Varsayılan Walk-Up Ekranı Olarak Ayarlama.....	59
Xerox® AltaLink® ve Xerox® ConnectKey® Teknolojisi Uyumlu i-Series Cihazları	59
Xerox® VersaLink® Cihazları.....	59
Xerox® App Gallery Uygulama Prosedürleri.....	61
Xerox® App Gallery Uygulaması Genel Bakış	62
Xerox App Hesabınıza Xerox® App Gallery Uygulamasından Oturum Açma.....	63
Xerox App Hesabına Cihaz Kimlik Bilgileri Ekleme.....	64
Xerox® App Gallery Uygulamasından Ücretsiz Bir Uygulama Kurma	65
Bir Uygulamayı Xerox® App Gallery Uygulamasından Güncelleme	66
Xerox® App Gallery Uygulaması için Xerox App Gallery Hesap Kimlik Bilgilerini Kaydetme.....	67
Xerox® App Gallery Uygulamasından Xerox App Hesabı Kimlik Bilgilerini Kaldırma	68
Sorun Giderme.....	69
Xerox App Hesabı Sorunları.....	70
Xerox App Hesabı Oluşturulamıyor	70
Unutulan Parola veya Kilitlenen Xerox App Hesabı.....	70
Xerox App Gallery Web Portalına Bağlanılamıyor.....	70
Xerox® App Gallery Uygulamasına Bağlanılamıyor	71
Xerox App Gallery Web Portalı Cihaz Sorunları	74

Web Tarayıcı Eklentisi veya Uzantısı	74
Xerox App Gallery Web Portalından bir Xerox App Hesabına Cihaz Eklenemiyor	74
Cihazlar Xerox App Gallery Web Portalında Listelenmiyor	74
Xerox App Gallery Web Portalı Uygulama Sorunları	76
Xerox App Gallery Web Portalından Uygulama Kurulamıyor	76
Xerox App Gallery Web Portalından Uygulama Kaldırılmıyor	76
Bir Cihazdan Kaldırılan Uygulama	76
Uygulama Satın Alma Sorunları.....	77
Uygulama Yükleme için Kullanılamaz	77
Satın Alınmış Bir Uygulama Kaldırma Sonrası Yeniden Kullanılmıyor	77
Bir Xerox® ya da Üçüncü Taraf Ödemeli Uygulama Kullanılmıyor.....	77
Bir Cihazdan Bir Uygulamanın Ücretsiz Deneme Sürümleri Çalıştırılmıyor.....	77

Genel Bakış

Bu bölüm şunları içerir:

Xerox App Gallery'ye Genel Bakış	8
Xerox® ConnectKey® Teknolojisi	9
Xerox App Gallery'yi kullanarak	10
Xerox® ConnectKey® Uygulama Türleri	11
Xerox App Gallery'ye Erişme	13
Xerox App Gallery Desteği	14
Sistem ve Cihaz Gereksinimleri	15
Xerox App Gallery Web Portalı Temel Özellikleri	17
Xerox® App Gallery Uygulaması	19

Xerox App Gallery'ye Genel Bakış

Xerox App Gallery tüm Xerox® ConnectKey® uygulama ihtiyaçlarınız için ana konumudur.

Xerox® ConnectKey® uygulamaları Xerox® cihazlarına işlevsellik ekleyen küçük programlardır. Xerox App Gallery Web Portalı, Xerox® ConnectKey® Uygulamalarını yüklemenize, satın almanıza ve yönetmenize izin veren bir web sitesidir.

Xerox App hesabı sahipleri Xerox® App Gallery'yi kendi Xerox cihazları için yeni özellikler ya da yetenekler sunan uygulamaları bulmak için kullanabilir. App Gallery, Xerox® ve Xerox® üçüncü taraf iş ortaklarının tasarladığı uygulamaları sunar.

Bir Xerox App hesabı, Xerox® cihazları için uygulamalara doğrudan erişim sunar. Bu uygulamalar üretkenliğinizi artırabilir, iş akışlarınızı basitleştirebilir, geçerli işletme bilgisini iletebilir ve genel deneyiminizi geliştirebilir.

Xerox App hesap kullanıcıları şunları yapabilir:

- İhtiyaçlarına uygun uygulamalar için App Gallery' de arama yapma
- Uygulamaları görüntüleme ve alma
- Uygulamaları bir Xerox® cihazına kurma
- Uygulamaları tek bir adımda bir grup Xerox® cihazına uygulama
- Xerox® cihazlarındaki uygulamaları yönetme

Uygulamaya bağlı olarak, Xerox App Gallery şu özelliklere sahip cihazlarda çalışır:

- Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) 3.5 veya üzeri kurulu olan Xerox® ConnectKey® Teknolojisi Uyumlu i-Series Çok İşlevli Yazıcı
- Xerox Extensible Interface Platform® 4.0 veya üzeri kurulu olan Xerox® AltaLink® Çok İşlevli Yazıcı
- Xerox Extensible Interface Platform® 3.7 veya üzeri kurulu olan Xerox® VersaLink® Çok İşlevli Yazıcı



Not: Bazı App Gallery uygulamaları ücretsizdir ve bir satın alma gerektirmez. Diğer uygulamalar bir satın alma gerektirir ve ücretli uygulamalar olarak adlandırılırlar.

Xerox® ConnectKey® Teknolojisi



Not: Xerox App Gallery'deki, üçüncü taraf iş ortağı uygulamaları içeren tüm uygulamalar Xerox® ConnectKey® uygulamalarıdır.

Xerox® ConnectKey® Teknolojisi ve yazılımı çok işlevli cihazları ve tek işlevli yazıcıları işlerin yapılmasını sağlayacak bir şekilde birleştirir. Xerox® ConnectKey® uyumlu cihazlar ve yazıcılar tam entegre yazdırma, tarama çözümleri ve bulut tabanlı çözümler sunar.

İpucu: Bir Xerox® cihazında App Gallery uygulamalarını kullanmak için cihazda, Xerox® ConnectKey® Teknolojisi Uyumlu i-Series, Xerox® AltaLink® ve Xerox® VersaLink® cihazları için geçerli yazılımın yüklü olması gerekir.

Xerox® ConnectKey® uygulamaları Xerox® cihazlarına işlevler ekler, işlevselliklerini genişletir ve özelleştirir. Xerox® ConnectKey® uygulamaları aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

- Şirket
- Bulut Depolama
- İletişim
- Yaratıcı Projeler
- Eğitim
- Genel
- Sağlık
- Sigorta
- Legal
- Mobil Çözümler
- Üretkenlik
- Destek
- Araçlar
- Xerox Merkezi İş Akışı Platformu

Xerox App Gallery'yi kullanarak

Xerox App Gallery'yi kullanmak için:

1. Bir Xerox App hesabı oluşturun.
2. Satın almak ya da kurmak istediğiniz uygulamaları arayın.
3. Xerox® cihazlarını Cihaz kataloguna ekleyin.
4. Yüklenecek bir uygulama seçin. Gerekliyse uygulamayı satın alın.



Not: Satın almak istediğiniz bir uygulamanın deneme sürümüne erişmek için **Dene** ögesini seçin. Deneme sürümü, uygulamayı belirli bir süre boyunca kullanmanızı sağlar.

5. Uygulamayı yükleyin.
6. Bir cihaza daha fazla uygulama kurmak için adım 4 ve 5'i tekrarlayın.

Xerox® ConnectKey® Uygulama Türleri

Xerox App Gallery'deki uygulamalar bir satın alma gerektirir ya da ücretsiz yüklenebilir.

Bir uygulamayı doğrudan Xerox App hesabı üzerinden satın alabilirsiniz. Xerox App hesabınızı ücretsiz ve satın alınan tüm uygulamaları yüklemek ve yönetmek için kullanın:

SATIN ALINABİLİR XEROX® CONNECTKEY® UYGULAMALARI

Satın alabileceğiniz güncel uygulamalar listesi için, <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home> adresinden Xerox App Gallery'yi ziyaret edin.

Xerox App Gallery satın alabileceğiniz uygulamalar için farklı modeller sunar. Satın alma modelleri aşağıdaki gibidir:

- Ödemeli uygulamalar
- Süre tabanlı abonelik uygulamaları
- Kullanım tabanlı abonelik uygulamaları

Ödemeli Uygulamalar

Ödemeli uygulamalar, bir kez satın aldığınız ve cihazlara yüklediğiniz uygulamalardır. İki ödemeli uygulama kategorisi vardır:

- Cihaz bazında satın alınan uygulamalar.
- Bir kez satın alınan ve sınırsız sayıda cihaza yüklenen uygulamalar

Süre Tabanlı Abonelik Uygulamaları

Süre tabanlı abonelik uygulamalarına belirli bir süre için abone olabilirsiniz. Abonelikler 1 ay, 12 ay, 24 ay ya da 36 aylık abonelik olarak sunulur. Tüm uygulamalar için her abonelik süresi mevcut değildir.

Süre tabanlı abonelik uygulamaları iki kategoride toplanır:

- Cihaz bazında satın alınan abonelikler.
- Satın alınan ve sınırsız sayıda cihaza yüklenen abonelikler.

Kullanım Tabanlı Abonelik Uygulamaları

Kullanım tabanlı abonelik uygulamalarına belirli bir kullanım miktarı için abone olabilirsiniz. Bu uygulama türlerinin örnekleri bir aylık veya bir yıllık süre içindeki baskılar, kopyalar, taramalar vb.'dir. Abonelikler, abonelik süresi boyunca altı adede kadar farklı kullanım miktarı sunabilir.

Kullanım tabanlı abonelik uygulamaları iki kategoride toplanır:

- Cihaz bazında satın alınan abonelikler.
- Satın alınan ve sınırsız sayıda cihaza yüklenen abonelikler.



Not: Xerox App Gallery'deki şablon uygulamalar bir satın alma gerektirmez. Galeri Uygulamaları, Xerox EIP sürüm 3.5 ya da üstünü çalıştıran cihazlarda desteklenir.

Xerox App Gallery'ye Erişme

Xerox App Gallery'ye şu yollarla erişebilirsiniz:

- <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home> adresinden Xerox App Gallery Web Portalını ziyaret edin.
- Xerox® cihaz kontrol panelinden **Xerox® App Gallery** Uygulamasını seçin.



Not: Xerox® App Gallery Uygulaması cihazda görünmüyorsa yöneticinizden uygulamayı sizin için etkinleştirmesini isteyin.

İlgili konular:

[Xerox App Gallery Web Portalından bir Xerox App Hesabı Oluşturma](#)

Xerox App Gallery Desteęi

Yardıı bağlantısı tüm site sayfalarında görünür. Çeşitli yardıı seçenekleri mevcuttur. Seçenekleri görmek için sayfanın sağ üst köşesindeki Yardıı (?) simgesini tıklayın. Yardıı penceresi açılır.

- Xerox App Gallery ürün destek sayfasına erişmek için **Çevrimiçi Destek** düğmesini tıklayın. Bilgileri anahtar kelimeye göre aramak için Ara alanını veya ilgili belgeleri görüntülemek için **Dokümantasyon** sekmesini kullanın.
- Bir soru, sorun ya da yorum içeren bir e-posta göndermek için **Geri Bildirim** düğmesini tıklayın. Tüm kullanıcıların önce çevrimiçi destek kaynaklarını ziyaret etmeleri önerilmektedir.

Sistem ve Cihaz Gereksinimleri

DESTEKLENEN WEB TARAYICILARI

Xerox App Gallery şu Web tarayıcılarını destekler:

- Windows® 10'da Microsoft® Edge sürüm 79 veya üzeri
- Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 ve Windows® 10'da Google® Chrome® sürüm 60.0 veya üzeri

DESTEKLENEN DİLLER

Xerox App Gallery şu dilleri destekler:

- İngilizce
- Brezilya Portekizcesi
- Katalanca
- Çekçe
- Danca
- Felemenkçe
- Fince
- Fransızca
- Almanca
- Yunanca
- Macarca
- İtalyanca
- Norveççe
- Lehçe
- Rumence
- Rusça
- İspanyolca
- İsveççe
- Türkçe

UYGULAMALAR İÇİN CİHAZ GEREKSİNİMLERİ

Aşağıdaki gereksinimlerin karşılandığından emin olun:

1. Tüm Xerox® cihazlarında Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) sürüm 3.5 veya üzeri yüklü olduğundan emin olun. EIP sürüm 3.5 ya da üstü yüklü değilse, uygulamalar cihaza yüklenmez.

2. Uygulamaların bir Xerox® cihazına kurulmasına izin vermek için EIP'nin etkinleştirildiğinden emin olun. Bkz. [Xerox® AltaLink® Cihazları İçin EIP'yi Doğrulama ve Etkinleştirme](#), [Xerox® VersaLink® Cihazları İçin EIP'yi Doğrulama ve Etkinleştirme](#) veya [Xerox® Connectkey® Teknolojisi Uyumlu i-Series Cihazları İçin EIP'yi Doğrulama ve Etkinleştirme](#).

Xerox App Gallery Uygulamasını kullanıyorsanız Cihaz Gereksinimleri

Xerox App Gallery Uygulamasını kullanırken aşağıdaki adımları gerektiği gibi gerçekleştirin:

1. Xerox® cihazınızın İnternet ile iletişim kurabildiğinden emin olun.
2. Cihazda SSL Doğrulaması etkinse, güvenlik sertifikalarının cihaza yüklendiğinden emin olun.

Sunucu Sertifikalarını Doğrula cihazda etkin olduğunda, cihaza yüklenen tüm EIP uygulamaları etkilenir.



Not:

- Varsayılan olarak, Xerox® Çözüm Sertifikaları, Xerox® cihazlarına önceden kurulmuş şekilde gelir.
- SSL Sertifikaları ağ bağlantıları üzerinden özel veya hassas bilgilerin güvenli iletişimini sağlar. SSL sertifika doğrulama özelliği devre dışı bırakılmışsa, özel veya hassas bilgilerin güvenli iletişimi tehlikeye girer.
- Xerox, Sunucu Sertifikalarını Doğrula özelliğinin Xerox® cihazınızda etkinleştirilmesini önerir, ancak bu ayar diğer uygulamalarla sorunlara neden olabilir. Daha fazla bilgi edinmek üzere, sunucu sertifikalarını aramak için <https://www.support.xerox.com/en-us> adresinden Xerox App Gallery ürün destek sayfasını ziyaret edin.

Xerox App Gallery Web Portalı Temel Özellikleri

Xerox App Gallery'deki uygulamalara göz atmak için Web Portalında oturum açmanız gerekmez. Kimliği doğrulanmış tüm kullanıcılar Xerox App Gallery'de tarama ve arama yapabilir. Kimliği doğrulanan kullanıcılar kendi kullanıcı rollerine atanan özelliklere ve işlevlere erişim kazanır.

Xerox App hesabı sahipleri Tüm Uygulamalar, Uygulamalarım ve Cihazlar sayfalarına erişebilirler. Geliştirici rolüne sahip, kimliği doğrulanmış kullanıcılar bir sayfaya daha, Geliştirici sayfasına erişebilirler.

TÜM UYGULAMALAR SAYFASI

Kendi hesabınızda oturum açtığınızda varsayılan Tüm Uygulamalar sayfası görüntülenir. Tüm Uygulamalar sayfası sizin için genel kullanıma sunulan uygulamaları arayıp bulmanız adına optimize edilmiştir.

Tüm Uygulamalar sayfasından şunları yapılandırabilirsiniz:

- Kullanılabilir uygulamalara göz atın
- Uygulamaları uygulama adına ya da uygulamayı üreten şirkete göre arayın
- Uygulama hakkındaki ayrıntıları inceleyin

Tüm Uygulamalar sayfasının özellikleri ve işlevleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Tüm Uygulamalar Özellikler](#).

UYGULAMALARIM SAYFASI

Oturum açmış kullanıcı için Uygulamalarım sayfası, sizinle paylaşılan yüklenmiş uygulamaları görüntüler. Bir uygulamanın yen bir sürümü varsa bir Güncelleme Mevcut mesajı görüntülenir.

Uygulamalarım sayfasının özellikleri ve işlevleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Uygulamalarım Özellikler](#).

CİHAZLAR SAYFASI

Oturum açmış kullanıcı için Cihazlar sayfasında, Xerox App hesabınıza eklenen Xerox® cihazlarının bir listesini görüntülenir. Cihazları bir Xerox App hesabından ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

Cihazlar özellikleri ve işlevleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Cihaz Yönetimi](#).

GELİŞTİRİCİ SAYFASI

Bir uygulama geliştiricisi kendi Xerox App hesabında oturum açtığında varsayılan Geliştirici sayfası görüntülenir. Geliştirici sayfası, uygulama geliştiricilere geliştirmekte oldukları ya da Xerox App Gallery'ye gönderdikleri tüm uygulamaları yönetecek bir yer sunar. Ek olarak tüm yayınlanan ve arşivlenen uygulamalar burada görünür.

Geliştirici sayfasında, uygulama geliştiricileri aşağıdakileri yapabilir:

- Uygulama adına göre arama yapın
- Yeni uygulamaları yükleyin ve uygulamaları yayınlanmaları için gönderin
- Tüm uygulamaları görüntüleyin ya da duruma göre sıralayın:

- Onaylandı, ama yayınlanmadı
- Arşivlendi
- Geliştirmede
- Özel Yayınlanan
- Genel Yayınlanan
- Geri Döndürüldü
- Onay Bekleniyor
- Erişim Yardımı konuları
- İstedığınız zaman oturumu kapatın

Xerox® App Gallery Uygulaması

Xerox® App Gallery Uygulaması bir cihazda yüklü değilse, Xerox App Gallery Web Portalından kullanılabilir.

Xerox App Gallery'yi açmak için, cihaz kontrol panelinden **Xerox® App Gallery** Uygulamasını seçin. Ardından, hesabınızla giriş yapın. Bir hesabınız yoksa Xerox App Gallery web portalından bir hesap oluşturun.

Oturum açtıktan sonra uygulama ayrıntılarını görüntüleme, uygulama kurma ve uygulamaları güncelleme gibi Xerox App Gallery işlevlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Xerox® App Gallery Uygulaması hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Xerox® App Gallery Uygulama Prosedürleri](#).

Gerekli Ayarlar

Bu bölüm şunları içerir:

Web Browser Güvenlik Ayarları.....	22
Xerox Extensible Interface Platform® Ayarları.....	23
Proxy Sunucu Yapılandırması	26

Web Browser Güvenlik Ayarları

GOOGLE CHROME TARAYICI GÜVENLİK AYARLARINI DEĞİŞTİRME

1. Google Chrome'u açın.
2. Google Chrome'u Özelleştir ve Kontrol Et menüsünden **Ayarlar** ögesini seçin.
3. Ayarlar sayfasının altındaki **Gelişmiş** düğmesini tıklayın.
İlave seçenekler görüntülenir.
4. Gizlilik ve güvenlik bölümünden **Site ayarları** düğmesini tıklayın.
Site ayarları sayfası görüntülenir.
5. İçerik bölümünden **JavaScript** düğmesini tıklayın.
6. Düğmeyi **İzin verildi (önerilen)** konumuna getirin.
7. Chrome tarayıcı penceresini kapatın.

MICROSOFT EDGE TARAYICI GÜVENLİK AYARLARINI DEĞİŞTİRME



Not: Bu prosedürdeki adımlar Microsoft Edge sürüm 79 için verilmiştir.

1. Windows Kontrol Panelini açın ve ardından **İnternet Seçeneklerini** seçin.
İnternet Özellikleri penceresi açılır.
2. **Güvenlik** sekmesini tıklayın ve ardından **İnternet** simgesini tıklayın.
3. **Özel seviye...** düğmesini tıklayın.
Güvenlik Ayarları - İnternet Bölgesi penceresi görüntülenir.
4. ActiveX kontrolleri ve eklentileri ögesine gelin. ActiveX kontrollerini ve eklentilerini yürüt altındaki **Etkinleştir** düğmesini tıklayın.
5. Komut Dosyası Oluşturma ögesine geçin. Aktif komut dosyası oluşturma altındaki **Etkinleştir** düğmesini tıklayın.
6. Ayarları kaydetmek ve Güvenlik Ayarları - İnternet Bölgesi penceresini kapatmak için **Tamam** düğmesini tıklayın.
7. **Güvenilir siteler** simgesini tıkladıktan sonra **Siteler** ögesini seçin.
Güvenilir siteler penceresi görüntülenir.
8. Bu web sitesini bölgeye ekle alanına şu URL'yi yazın: <https://appgallery.services.xerox.com> ve ardından **Ekle** düğmesini tıklayın.
URL adresi, Web Siteleri alanına eklenir.
9. Güvenilir siteler penceresini kapatmak için **Kapat** düğmesini tıklayın.
10. Ayarları kaydetmek ve İnternet Özellikleri penceresini kapatmak için **Tamam** düğmesini tıklayın.

Xerox Extensible Interface Platform® Ayarları

Xerox App Gallery uygulamalarını Xerox® cihazınıza kurabileceğinizden emin olmak için Xerox Extensible Interface Platform'unun® (EIP) cihazınıza kurulu olduğunu, etkinleştirildiğini ve doğru şekilde yapılandırıldığını kontrol edin. Bu adımları tamamladıktan sonra Xerox App Gallery Web Portalını ve Xerox® App Gallery Uygulamasını kullanarak cihazınıza uygulama yükleyebilirsiniz.

Önemli: Varsayılan olarak, cihazda Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) kuruludur ve etkindir. EIP özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için yönetici olarak oturum açın.

XEROX® ALTALINK® CİHAZLARI İÇİN EIP'Yİ DOĞRULAMA VE ETKİNLEŞTİRME

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcı açın. Adres alanına Xerox® cihazınızın IP adresini yazın ve ardından **Enter** veya **Geri Dön** tuşuna basın.
Cihazınız için Gömülü Web Sunucusu sayfası görüntülenir.
2. Yönetici olarak oturum açmak için **Oturum Aç** düğmesini tıklayın ve ardından yönetici kimlik bilgilerini girin.
3. **Özellikler > Uygulamalar > Özel Uygulamalar > Weblet Yönetimi** düğmelerini tıklayın.
4. Weblet kurulumunu etkinleştirmek için Güvenlik Kurulum Politikası alanındaki **Kuruluma İzin Ver** düğmesini tıklayın.
5. Genişletilebilir Hizmetler Tarayıcısını etkinleştirmek için:
 - a. Yapılandırma Ayarları bölümünde Genişletilebilir Hizmetler Tarayıcısı altındaki **Düzenle** düğmesini tıklayın.
Genişletilebilir Hizmet Kurulumu sayfası görüntülenir.
 - b. Tarayıcı Ayarları bölümünden **Genişletilebilir Hizmetler Tarayıcısını Etkinleştir** seçim kutusunu işaretleyin ve ardından **Uygula** düğmesini tıklayın.
Weblet Yönetimi sayfası görüntülenir.
6. Genişletilebilir Hizmet Kaydı ayarlarını yapılandırmak için:
 - a. Yapılandırma Ayarları bölümünde Genişletilebilir Hizmetler Tarayıcısı altındaki **Düzenle** düğmesini tıklayın.
Genişletilebilir Hizmet Kurulumu sayfası görüntülenir.
 - b. Genişletilebilir Hizmet Kaydı alanındaki **Düzenle** düğmesini tıklayın.
HTTP sayfası görüntülenir.

c. Aşağıdaki yapılandırma ayarlarının onay kutularını seçin:

- Genişletilebilir Hizmet Kaydı
- Cihaz Yapılandırması
- Tarama Şablonu Yönetimi
- Tarama Uzantısı
- Kimlik Doğrulama ve Hesap Oluşturma Yapılandırması
- Oturum Verileri
- İş Yönetimi Uzantısı

7. Değişiklikleri kaydetmek için **Kaydet** düğmesini ve ardından **Uygula** düğmesini tıklayın.

XEROX® VERSALİNK® CİHAZLARI İÇİN EIP'Yİ DOĞRULAMA VE ETKİNLEŞTİRME

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcı açın. Adres alanına Xerox® cihazınızın IP adresini yazın ve ardından **Enter** veya **Geri Dön** tuşuna basın.

Cihazınız için Gömülü Web Sunucusu sayfası görüntülenir.

2. Yönetici olarak oturum açmak için **Oturum Aç** düğmesini tıklayın ve ardından yönetici kimlik bilgilerini girin.

3. **Uygulamalar > EIP Ayarları** öğelerini seçin.

4. Weblet kurulumunu etkinleştirmek için **ConnectKey Uygulama Kurulumuna İzin Ver** düğmesini tıklayın.

5. **EIP Web Hizmetleri** düğmesini tıklayın.

6. EIP Web Hizmetleri sayfasında, aşağıdaki yapılandırma ayarlarını etkinleştirin:

- Genişletilebilir Hizmet Kaydı
- Cihaz Yapılandırması
- Tarama Şablonu Yönetimi
- Tarama Uzantısı
- İş Yönetimi Uzantısı
- Kimlik Doğrulama ve Hesap Yapılandırması
- Oturum Verileri

7. Değişiklikleri kaydetmek için **Tamam** düğmesini tıklayın.

EIP Ayarları sayfası görüntülenir.

8. Genişletilebilir Hizmetler Tarayıcısını etkinleştirmek için **EIP Tarayıcısı** düğmesini tıklayın.

XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOJİSİ UYUMLU İ-SERİS CİHAZLARI İÇİN EIP'Yİ

DOĞRULAMA VE ETKİNLEŞTİRME

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcı açın. Adres alanına Xerox® cihazınızın IP adresini yazın ve ardından **Enter** veya **Geri Dön** tuşuna basın.
Cihazınız için Xerox® CentreWare Internet Services sayfası görüntülenir.
2. Yönetici olarak oturum açmak için **Oturum Aç** düğmesini tıklayın ve ardından yönetici kimlik bilgilerini girin.
3. **Özellikler > Hizmetler > Özel Hizmetler > Weblet Yönetimi** düğmelerini tıklayın.
4. Weblet kurulumunu etkinleştirmek için Güvenlik Kurulum Politikası alanındaki **Kuruluma İzin Ver** düğmesini tıklayın.
5. Genişletilebilir Hizmetler Tarayıcısını etkinleştirmek için:
 - a. Yapılandırma Ayarları bölümünde Genişletilebilir Hizmetler Tarayıcısı altındaki **Düzenle** düğmesini tıklayın.
Genişletilebilir Hizmet Kurulumu sayfası görüntülenir.
 - b. Tarayıcı Ayarları bölümünden **Genişletilebilir Hizmetler Tarayıcısını Etkinleştir** seçim kutusunu işaretleyin ve ardından **Uygula** düğmesini tıklayın.
Weblet Yönetimi sayfası görüntülenir.
6. Genişletilebilir Hizmet Kaydı ayarlarını yapılandırmak için:
 - a. Yapılandırma Ayarları bölümünde Genişletilebilir Hizmetler Tarayıcısı altındaki **Düzenle** düğmesini tıklayın.
Genişletilebilir Hizmet Kurulumu sayfası görüntülenir.
 - b. Genişletilebilir Hizmet Kaydı alanındaki **Düzenle** düğmesini tıklayın.
HTTP sayfası görüntülenir.
 - c. Aşağıdaki yapılandırma ayarlarının onay kutularını seçin:
 - **Genişletilebilir Hizmet Kaydı**
 - **Cihaz Yapılandırması**
 - **Tarama Şablonu Yönetimi**
 - **Tarama Uzantısı**
 - **Kimlik Doğrulama ve Hesap Oluşturma Yapılandırması**
 - **Oturum Verileri**
 - **İş Yönetimi Uzantısı**
7. Değişiklikleri kaydetmek için **Kaydet** düğmesini ve ardından **Uygula** düğmesini tıklayın.

Proxy Sunucu Yapılandırması

Bir proxy sunucu, hizmetleri arayan istemciler ile hizmetleri sağlayan sunucular arasında bir aracı gibi çalışır. Proxy sunucu, istemci isteklerini filtreler. İstekler filtreleme kurallarını karşılıyorsa, proxy sunucu isteği yanıtlar ve bağlantıya izin verir.

Bir proxy sunucunun iki ama amacı vardır:

- Güvenlik amaçlarıyla herhangi bir Xerox® cihazını anonim sunucu arkasında tutmak için.
- Bir Web sunucusundan gelen web sayfaları gibi kaynakların içeriğini, kaynak erişim süresini azaltmak için ön belleğe almak.

Cihazınız bir güvenlik duvarının arkasındaysa cihazda uygulama yürütmeden önce cihazınız için Gömülü Web Sunucusu veya Xerox® CentreWare Internet Services sayfasını kullanarak proxy sunucuyu yapılandırın.

XEROX® ALTALINK® CİHAZLARI İÇİN PROXY SUNUCUYU YAPILANDIRMA

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcı açın. Adres alanına Xerox® cihazınızın IP adresini yazın ve ardından **Enter** veya **Geri Dön** tuşuna basın.
Cihazınız için Gömülü Web Sunucusu sayfası görüntülenir.
2. Yönetici olarak oturum açmak için **Oturum Aç** düğmesini tıklayın ve ardından yönetici kimlik bilgilerini girin.
3. **Özellikler > Genel Kurulum > Genişletilebilir Hizmet Kurulumu** düğmelerini tıklayın.
Genişletilebilir Hizmet Kurulumu sayfası görüntülenir.
4. Proxy Sunucu menüsünden **Proxy** öğesini seçin.
5. HTTP, HTTPS alt bölümünde proxy sunucunun etkin olduğundan ve proxy sunucu bilgilerinin görüntülendiğinden emin olun.
6. Bir proxy sunucu etkinleştirilmemişse ve proxy sunucu bilgileri görüntülenmiyorsa şu adımları takip edin:
 - a. HTTP, HTTPS alt bölümündeki **Düzenle** düğmesini tıklayın.
 - b. HTTP Proxy Sunucusu için **Etkin** seçim kutusunu işaretleyin.
 - c. Proxy sunucu ayarlarını gerektiği şekilde yapılandırın.
 - d. Değişiklikleri kaydetmek için **Kaydet düğmesini tıklayın.**
 - e. Değişiklikleri kaydettikten sonra Genişletilebilir Hizmet Kurulumu sayfasına dönmek için **İptal** düğmesini tıklayın.
7. HTTPS için farklı yapılandırma ayarları kullanmak için, HTTP, HTTPS alt bölümünden **Ayarları tüm protokoller için kullan** seçimini kaldırın.
HTTPS alt bölümü görüntülenir.
8. HTTPS proxy sunucu ayarlarını gerektiği şekilde yapılandırın.
9. Değişiklikleri kaydetmek için **Uygula** düğmesini tıklayın.

XEROX® VERSALINK® CİHAZLARI İÇİN PROXY SUNUCUSUNU YAPILANDIRMA

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcı açın. Adres alanına Xerox® cihazınızın IP adresini yazın ve ardından **Enter** veya **Geri Dön** tuşuna basın.
Cihazınız için Gömülü Web Sunucusu görüntülenir.
2. Yönetici olarak oturum açmak için **Oturum Aç** düğmesini tıklayın ve ardından yönetici kimlik bilgilerini girin.
3. **Uygulamalar > EIP Ayarları** düğmelerini tıklayın.
Genişletilebilir Hizmet Kurulumu sayfası görüntülenir.
4. Extensible Interface Platform alt bölümünde, proxy'nin etkinleştirildiğini ve proxy sunucu bilgisinin görüldüğünü doğrulayın.
5. Bir proxy sunucu etkin değilse aşağıdaki adımları gerçekleştirin:
 - a. **Cihaz Proxy Sunucusunu Kullan** düğmesini tıklayın.
Cihaz proxy sunucusunu yapılandırırsanız sunucu bilgileri görüntülenir.
 - b. Proxy sunucusunu yapılandırmak için **Kurulum** düğmesini ve ardından **Manuel Adres** düğmesini tıklayın.
 - c. Proxy Sunucu sayfasına gerekli bilgileri girin ve **Tamam** düğmesini tıklayın.

XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOJİSİ UYUMLU İ-SERİS CİHAZLARI İÇİN PROXY SUNUCUYU YAPILANDIRMA

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcı açın. Adres alanına Xerox cihazınızın IP adresini yazın ve ardından **Enter** veya **Geri Dön** tuşuna basın.
Cihazınız için Xerox® CentreWare Internet Services sayfası açılır.
2. Yönetici olarak oturum açmak için **Oturum Aç** düğmesini tıklayın ve ardından yönetici kimlik bilgilerini girin.
3. **Özellikler > Genel Kurulum > Genişletilebilir Hizmet Kurulumu** düğmelerini tıklayın.
Genişletilebilir Hizmet Kurulumu sayfası görüntülenir.
4. Proxy Sunucu menüsünden **Proxy** ögesini seçin.
5. HTTP, HTTPS alt bölümünde proxy sunucunun etkin olduğundan ve proxy sunucu bilgilerinin görüntülediğinden emin olun.
6. Bir proxy sunucu etkinleştirilmemişse ve proxy sunucu bilgileri görüntülenmiyorsa şu adımları takip edin:
 - a. HTTP, HTTPS alt bölümündeki **Düzenle** düğmesini tıklayın.
 - b. HTTP Proxy Sunucusu için **Etkin** seçim kutusunu işaretleyin.
 - c. Proxy sunucu ayarlarını gerektiği şekilde yapılandırın.
 - d. Değişiklikleri kaydetmek için **Kaydet** düğmesini tıklayın.
 - e. Değişiklikleri kaydettikten sonra Genişletilebilir Hizmet Kurulumu sayfasına dönmek için **İptal** düğmesini tıklayın.

7. HTTPS için farklı yapılandırma ayarları kullanmak için, HTTP, HTTPS alt bölümünden **Ayarları tüm protokoller için kullan** seçimini kaldırın.

HTTPS alt bölümü görüntülenir.

8. HTTPS proxy sunucu ayarlarını gerektiği şekilde yapılandırın.
9. Değişiklikleri kaydetmek için **Uygula** düğmesini tıklayın.

Xerox App Hesabı Yönetimi

Bu bölüm şunları içerir:

Xerox App Gallery Web Portalından bir Xerox App Hesabı Oluşturma.....	30
Xerox App Gallery Web Portalı ile Hesabınızda Oturum Açma.....	32
Xerox App Hesap Parolasını Sıfırlama	33
Xerox App Hesabı Kullanıcı Profili Düzenleme.....	34
Xerox App Hesap Parolasını Düzenleme	35
Xerox App Hesabınızı Silme veya Kaldırma	36

Xerox App Gallery Web Portalından bir Xerox App Hesabı Oluşturma

Bir Xerox App hesabı oluşturmak için:

1. Şu adresi ziyaret edin: <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
2. **Oturum Aç** düğmesini tıklayın ve ardından **Hesap Oluştur** ögesini seçin.
3. Bir şirkette, işletmede veya kuruluştaki çalışıyorsanız ve Xerox App Gallery'yi bu kuruluşla bağlantılı olarak kullanıyorsanız bu seçim kutusunu işaretleyin.



Not: Kendi kişisel kullanımınız için bir hesap oluşturmak istiyorsanız ve Xerox App Gallery'yi kullanarak yaptığınız satın almalara ödemekle sorumlusanız **Şirket/İşletme/Kuruluş** seçim kutusundaki işareti kaldırın.

4. E-posta adresinizi girin.
5. E-posta adresinizi doğrulayın.
6. En az sekiz karakter uzunluğunda ve aşağıdaki kategorilerin üçünü içeren bir parola oluşturun:
 - Örneğin büyük harfler: A, B, C, D
 - Küçük harfler, örneğin: a, b, c, d
 - Sayısal karakterler kullanın, örneğin: 1, 2, 3
 - Akfünemik olmayan noktalama işaretleri kullanın, örneğin: ! @ # \$ % & * + ?
7. Parolanızı onaylayın.
8. Adınızı ve soyadınızı yazın.
9. **Şirket/İşletme/Kuruluş** seçim kutusunu işaretlerseniz şu adımları takip edin:
 - a. Şirket Bilgileri alanını tıklayın.
 - b. Ülke alanına şirketin faaliyet gösterdiği ülkenin ilk birkaç harfini yazın.



Not: Şirketiniz birden fazla ülkede faaliyet gösteriyorsa şirketinizi Xerox App hesabı kullanılarak gerçekleştirilen satın almalara ödemekle sorumlu olduğu ülkeyi girin.

Arama sonuçlarını içeren bir liste görüntülenir.

- c. İstediğiniz ülkeyi seçin.
- d. Şirket Adı, alanına şirketin adının ilk birkaç harfini girin.

Arama sonuçlarını içeren bir liste görüntülenir.
- e. İstediğiniz şirket adını seçin.



Not: İstediğiniz şirket adı, arama sonuçları arasında bulunmuyorsa **Gelişmiş Arama** düğmesini tıklayın ve ardından gereken ilave arama parametrelerini sağlayın. Şirketi adını Gelişmiş Arama aracını kullanarak da bulamazsanız **Şirketi Bulamıyorum** düğmesini tıklayın ve ardından gerekli bilgileri sağlayın.

10. **Şirket/İşletme/Kuruluş** seçim kutusunu işaretlemiyorsanız ilgili alanlara ülkenizi, şehrinizi ve posta kodunuzu girin.
11. Tercih ettiğiniz dili ve tercih ettiğiniz ödeme para birimini seçin.

12. Kullanım Şartlarını gözden geçirmek için **Kullanım Şartları** düğmesini tıklayın. Kabul ettiğinizi onaylamak için seçim kutusunu işaretleyin.
13. Veri Yönetimi Kullanım Şartlarını gözden geçirmek için **Veri Yönetimi Kullanım Şartları** düğmesini tıklayın. Kabul ettiğinizi onaylamak için seçim kutusunu işaretleyin.



Not: Bir Xerox App Geliştirici hesabı için kaydolduysanız Kullanım Şartları, Veri İletimi Kullanım Şartları ve Geliştirici Kullanım Şartları belgelerini incelemeniz ve kabul etmeniz gerekir.

14. Sistemin istediği CAPTCHA talimatlarını takip edin ve ardından **Tamam** düğmesini tıklayın.

Talebinizin işlendiğini doğrulayan bir mesaj görüntülenir ve Xerox App Gallery size hesabınızı doğrulamanız için takip etmeniz gereken talimatları içeren bir e-posta gönderir.

15. Mesajı yoksaymak için **Kapat** düğmesini tıklayın.

16. Hesabınızı doğrulamak ve Xerox App Gallery'de oturum açmak için:

- a. E-posta hesabınızda oturum açın ve ardından Xerox App Gallery'den gönderilen e-postayı açın.



Not: E-postanızın Gelen Kutusu klasöründe Xerox App Gallery'den gelen bir e-posta almazsanız, e-postanın istenmeyen veya spam klasöründe olmadığından emin olun.

- b. **Hesabı Doğrula** düğmesini tıklayın.

Xerox App Gallery Web Portalı varsayılan Web tarayıcınızda açılır ve Hesap E-postasını Doğrula penceresi görüntülenir.

- c. Hesap parolanızı girin ve **Oturum Aç** düğmesini tıklayın.

Bir hoş geldiniz mesajı görüntülenir.

- d. Hoş geldiniz mesajını kapatmak için **Daha Sonra** düğmesini tıklayın.

Xerox App Gallery Web Portalı ile Hesabınızda Oturum Açma

Xerox App hesabınızda oturum açmak için:

1. Şu adresi ziyaret edin: <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
2. Xerox App Gallery sayfasındaki **Oturum Aç** düğmesini tıklayın.
3. E-posta adresinizi girin ve **İleri** ögesini tıklayın.
4. Xerox doğrulama ile yapılandırılan hesaplar için parolanızı yazın. Bir Kimlik Sağlayıcısıyla doğrulanmak üzere yapılandırılan hesaplar için Kimlik Doğrulayıcısı tarafından istenen bilgileri girin.
5. **Oturum Aç**'ı tıklayın.

Xerox App Hesap Parolasını Sıfırlama



Not: Bir Kimlik Sağlayıcı ile doğrulanmak üzere yapılandırılan Xerox uygulama hesaplarının bağımsız bir parolası yoktur. Parolanızı Kimlik Sağlayıcısının sisteminde sıfırlamanız gerekir.

Kilitli bir Xerox App hesabına erişmek için parolanızı sıfırlayın.

1. Şu adresi ziyaret edin: <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
2. **Oturum Aç** ögesini tıklayın ve ardından **İleri** ögesini tıkladıktan sonra **Parolanızı Mı Unuttunuz?** ögesini seçin.
Parolayı Unuttum penceresi görüntülenir.
3. E-posta adresinizi girin ve ardından **İstek Gönder** düğmesini tıklayın.
Xerox App Gallery'nin, e-posta kutunuza parola sıfırlama talimatlarını gönderdiğini doğrulayan bir mesaj görüntülenir.
4. Mesajı yoksaymak için **Kapat** düğmesini tıklayın.
5. E-posta hesabınızda oturum açın ve ardından Xerox App Gallery'den gönderilen parola sıfırlama e-postasını açın.



Not: E-postanızın Gelen Kutusu klasöründe Xerox App Gallery'den gelen bir e-posta almazsanız, e-postanın istenmeyen veya spam klasöründe olmadığından emin olun.

6. **Parolayı Sıfırla** düğmesini tıklayın.
Xerox App Gallery Web Portalı varsayılan Web tarayıcınızda açılır ve Parolayı Sıfırla penceresi görüntülenir.
7. En az sekiz karakter uzunluğunda ve aşağıdaki kategorilerin üçünü içeren bir parola oluşturun:
 - Örneğin büyük harfler: A, B, C, D
 - Küçük harfler, örneğin: a, b, c, d
 - Sayısal karakterler kullanın, örneğin: 1, 2, 3
 - Akfanümerik olmayan noktalama işaretleri kullanın, örneğin: ! @ # \$ % & * + ?
8. Parolanızı onaylayın.
9. Yeni parolayı ayarlamak için **Tamam** düğmesini tıklayın.



Not: Sıfırlama işlemi iptal etmek ve eski parolanızı kullanmaya devam etmek için **İptal** düğmesini tıklayın.

10. Yeni parolanızı test etmek için yeni parolanızı kullanarak Xerox App Gallery Web Portalına giriş yapın.

Xerox App Hesabı Kullanıcı Profili Düzenleme



Not: Bir Kimlik Sağlayıcısı tarafından doğrulanmak üzere yapılandırılan hesaplar aşağıda açıklanan her parametreye erişemeyebilir. Bu parametreler, Kimlik Sağlayıcısından elde edilir, bu nedenle bunların Kimlik Sağlayıcı sisteminde düzenlendiğinden emin olun.

Xerox App hesabıyla bağlantılı aşağıdaki profil bilgilerini düzenleyebilirsiniz:

- E-posta
- Ad
- Soyadı
- Şirket / Kuruluş Adı
- Ülke
- Tercih Edilen Dil
- Ödeme Para Birimi

Xerox App hesabı kullanıcı profilini düzenlemek için:

1. Şu adresi ziyaret edin: <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
2. Xerox App hesabınızda oturum açın.
3. Hesap bilgilerinize ulaşmak için, sayfanın sağ üst köşesindeki kullanıcı adınıza tıklayın ve ardından **Hesap Ayrıntıları** ögesini seçin.
Kullanıcı hesabı sayfası açılır.
4. Hesap bilgilerinizi düzenlemek için **Hesap Bilgilerini Düzenle** düğmesini tıklayın.
Hesabı Düzenle penceresi açılır.
5. Bilgileri gerektiği şekilde güncelleyin. Değişiklikleri kaydetmek için **Kaydet** düğmesini tıklayın.



Not: E-posta adresiniz değiştiğinde gerekli hesabın doğrulandığından ve e-posta adresine doğrulanmış başka bir e-postanın gönderildiğinden emin olun.

Xerox App Hesap Parolasını Düzenleme



Not: Bir Kimlik Sağlayıcı ile doğrulanmak üzere yapılandırılan Xerox uygulama hesaplarının bağımsız bir parolası yoktur. Parolanızı Kimlik Sağlayıcısının sisteminde düzenlemeniz gerektiğini unutmayın.

1. Şu adresi ziyaret edin: <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
2. Xerox App hesabınızda oturum açın.
3. Hesap bilgilerinize ulaşmak için, sayfanın sağ üst köşesindeki kullanıcı adınıza tıklayın ve ardından **Hesap Ayrıntıları** ögesini seçin.
Kullanıcı hesabı sayfası açılır.
4. **Parolayı Değiştir** düğmesini tıklayın.
Parolayı Değiştir penceresi görüntülenir.
5. Geçerli Parola alanına mevcut hesap parolanızı girin.
6. Yeni Parola alanına yeni parolayı girin. En az sekiz karakter uzunluğunda ve aşağıdaki kategorilerin üçünü içeren bir hesap parolası oluşturun:
 - Örneğin büyük harfler: A, B, C, D
 - Küçük harfler, örneğin: a, b, c, d
 - Sayısal karakterler kullanın, örneğin: 1, 2, 3
 - Akfanümerik olmayan noktalama işaretleri kullanın, örneğin: ! @ # \$ % & * + ?
7. Parolayı Onayla alanına parolayı yeniden girin.
8. Değişiklikleri kaydetmek için **Tamam** düğmesini tıklayın.

Xerox App Hesabınızı Silme veya Kaldırma

Bu prosedürü, Xerox App hesabınızı silme isteği göndermek için kullanın.

1. Şu adresi ziyaret edin: <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
2. Xerox App hesabınızda oturum açın.
3. Hesap bilgilerinize ulaşmak için, sayfanın sağ üst köşesindeki kullanıcı adınıza tıklayın ve ardından **Hesap Ayrıntıları** öğesini seçin.

Kullanıcı hesabı sayfası açılır.

4. **Hesap Sil** düğmesini tıklayın.

Seçiminizi doğrulamanızı isteyen bir mesaj görüntülenir.



Not: Hesabınızı sildikten sonra bu hesapla satın alınan tüm uygulamalar kaybolur ve bunların geri yüklenmesi mümkün değildir.

5. Seçiminizi doğrulamak için **Anladım** seçim kutusunu işaretleyin ve ardından **Silinmesini İste** düğmesini tıklayın.



Not: Seçiminizi iptal etmek ve hesabınızı korumak için **İptal** düğmesini tıklayın.

Cihaz Yönetimi

Bu bölüm şunları içerir:

Cihazlar Sayfası.....	38
Cihaz Ayrıntıları Sayfasından Uygulamaları Yönetme.....	43

Cihazlar Sayfası

Xerox App hesabınızda oturum açtığınızda Cihazlar sayfasında, Xerox App hesabınıza eklenen Xerox® cihazlarının bir listesini görüntülenir. Cihazlar sayfası Xerox App hesabınızdan cihazlar eklemenizi, bulmanızı, düzenlemenizi ve silmenizi sağlar.

Aşağıdaki bilgiler Cihazlar sayfasında yer alan özellikleri ve işlevleri açıklar.

CİHAZLARIM

Cihazlarım sayfasında, Xerox App hesabınıza eklenen Xerox® cihazlarını görüntülenir. Bu sayfada cihazların görüntülenmesi, eklenmesi, düzenlenmesi ve kaldırılması için seçenekler mevcuttur.

Cihaz Listesi

Cihaz listesi, Xerox® App hesabınıza eklenen Xerox cihazlarını gösterir. Liste, şu detayları içerir:

- **Cihaz:** Cihaz modelini görüntüler.
- **IP Adresi / Ana Bilgisayar Adı:** Cihazın IP adresini veya ana bilgisayar adını gösterir.
- **Konum:** Kullanıcı tarafından verildiyse kullanıcı tarafından girilen konumu görüntüler.
- **Cihaz Etiketi:** Varsa kullanıcı tarafından girilen etiketi gösterir.

Xerox® Device Connector Eklentisini veya Uzantısını Kurma

Xerox® cihazlarını Xerox App Gallery Web Portalından Xerox App hesabınıza eklemeyi önce Web tarayıcınıza Xerox® Device Connector eklentisini veya uzantısını kurun.

Google Chrome ve Microsoft Edge İçin Xerox® Device Connector Uzantısını Kurma

Google Chrome ve Microsoft Edge için Xerox® Device Connector uzantısını kurun.

1. Bilgisayarınızda Google Chrome veya Microsoft Edge'i açın.
2. Şu adresi ziyaret edin: <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
3. Xerox App hesabınızda oturum açın.
4. **Cihazlar > Cihazlarım** düğmelerini tıklayın.
5. **Cihaz Ekle** düğmesini tıklayın.

Google Chrome uzantısını yüklemenizi isteyen bir mesaj görüntülenir.

6. **Uzantı Al** düğmesini tıklayın.

Xerox® Device Connector için Chrome Web Store sayfası görüntülenir.

7. Uzantıyı kurmak için **Chrome'a Ekle** düğmesini tıklayın.



Not: Microsoft Edge için **Chrome'a Ekle** seçeneği, Microsoft Edge uzantısını yükler.

Seçiminizi doğrulamanızı isteyen bir mesaj görüntülenir.

- Seçiminizi doğrulamak ve uzantıyı kurmak için **Uzantı Ekle** düğmesini tıklayın.

Uzantı kurulur.

- Chrome Web Store sayfasını kapatın.

Xerox App Hesabınıza Bir Cihazı Manuel Olarak Ekleme

Xerox® cihazının bağlantı ayrıntılarını biliyorsanız Xerox App hesabınıza cihaz eklemek için Cihaz Ekle özelliğini kullanın.

- Şu adresi ziyaret edin: <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
 - Xerox App hesabınızda oturum açın.
 - Cihazlar > Cihazlarım > Cihaz Ekle** düğmelerini tıklayın.
- Cihaz Ekle penceresi görüntülenir.
- Cihaz IP adresini ve SNMP V1/V2 topluluk adını girin ve ardından **İleri** düğmesini tıklayın.
 - Cihaz yöneticisi kullanıcı adını ve parolasını girin.
 - Gerekirse cihaz etiketini, kişi adını ve iletişim e-posta adresini girin.
 - Ekle** düğmesini tıklayın.

Cihaz, Cihazlarım listesine eklenir.

Cihazları Bir .CSV Dosyasından Kurma

Xerox App Gallery, bir .csv dosyasından cihazların toplu olarak kurulmasına izin verir.

- Bir .csv dosyasını aşağıdaki alan başlıklarıyla yapılandırın:
 - networkaddress**: Her bir cihaz için IP adresini veya ana bilgisayar adını girmek için bu alanı kullanın.
 - snmpcommunityname**: Her bir cihaz için SNMP V1/V2 topluluk adını girmek için bu alanı kullanın.
 - username**: Her bir cihaz için bir yönetici kullanıcı adı girmek için bu alanı kullanın.
 - password**: Her bir cihaz için bir yönetici parolası girmek için bu alanı kullanın.



Not: Alan başlıkları büyük - küçük harf duyarlıdır. Başlıkları tam olarak burada gösterildiği gibi girin.

- .csv dosyasının her bir satırı için, alanları eklemek istediğiniz her bir cihaz için gerekli bilgilerle doldurun ve ardından dosyayı kaydedin.
- Bir Web tarayıcısında <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home> sayfasını açın.
- Xerox App hesabınızda oturum açın.
- Aşağıdaki URL'yi kopyalayarak tarayıcının adres satırına yapıştırın: <https://appgallery.services.xerox.com/#!/devices/device-import> ve ardından **Enter** veya **Geri Dön** tuşuna basın.

Cihaz İçe Aktarma sayfası görüntülenir.

- Cihazları İçe Aktar** düğmesini tıklayın.

7. İçerik aktarma dosyasını seçmek için **Dosya Seç** düğmesini tıklayın. .csv dosyasını bularak seçin ve ardından **Aç** düğmesini tıklayın.

8. Dosyayı yüklemek ve kurulum işlemini başlatmak için **Tamam** düğmesini tıklayın.

Sistem, .csv dosyasında listelenen tüm cihazları kurar.



Not: İçerik aktarma işlemi tamamlandıktan sonra cihaz kurulmuyorsa sistem otomatik olarak bir hata raporu oluşturur ve bunu indirir.

Xerox App Hesabınızdaki Bir Cihazı Düzenleme veya Güncelleme

1. Şu adresi ziyaret edin: <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.

2. Xerox App hesabınızda oturum açın.

3. **Cihazlar** düğmesini tıklayın.

4. Cihaz listesinden düzenlemek veya güncellemek istediğiniz cihazı bulun ve cihaz adını tıklayın.

Cihaz ayrıntıları sayfası görüntülenir.

5. **Düzenle** düğmesini tıklayın.

Cihazı Düzenle penceresi açılır.

6. Gerekli alanları düzenleyin.

7. Değişiklikleri onaylamak için **Tamam** düğmesini tıklayın.

Sistem, değişiklikleri kaydeder ve ardından cihaz bağlantısını kontrol eder.

Xerox App Hesabınızdan Cihaz Silme



Not: Bir cihazı bir Xerox App hesabından silmeden önce tüm App Gallery uygulamalarını o cihazdan kaldırın ya da silin. Ayrıntılı bilgi için bkz. [Uygulamaları Cihaz Ayrıntıları Sayfasından Kaldırma](#).

1. Şu adresi ziyaret edin: <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.

2. Xerox App hesabınızda oturum açın.

3. **Cihazlar** düğmesini tıklayın.

4. Cihaz listesinden silmek istediğiniz cihazı bulun ve cihaz adını tıklayın.

Cihaz ayrıntıları sayfası görüntülenir.

5. Cihazı silmek için **Kaldır** düğmesini tıklayın.

Bir uyarı mesajı görünür.

6. Uyarı mesajını okuduğunuzu onaylamak için seçim kutusunu işaretleyin ve ardından cihazı silmek için **Kaldır** düğmesini tıklayın.

Cihaz hesabınızdan kaldırılır.

CİHAZLARI KEŞFETME

Cihazları Keşfet sayfası, otomatik cihaz keşfetme araçları içerir ve Keşif Profillerinin eklenmesi, düzenlenmesi ve silinmesi için seçenekler içerir.



Not: Bir Keşif oturumu başlatmadan önce bir Keşif Profili kurun.

Bir Keşif Profili Ayarlama

1. Şu adresi ziyaret edin: <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
2. Xerox App hesabınızda oturum açın.
3. **Cihazlar > Cihazları Keşfet > Profiller** düğmelerini tıklayın.
Keşif Profilleri penceresi görüntülenir.
4. **Profil Ekle** düğmesini tıklayın.
Keşif Profili Ekle penceresi görüntülenir.
5. Profil adını ve SNMP V1/V2 topluluk adını girin.
6. Gerekirse bir yönetici kullanıcı adı ve parolası girin.



Not: Bir cihazın bir Xerox App hesabına eklenmesi için yönetici kimlik bilgileri gerekli değildir. Yönetici kimlik bilgileri, Xerox® Connectkey® uygulamalarını Xerox App Gallery'den yüklemek ve kaldırmak için gereklidir.

7. Gerekirse profil için kişi adını, e-posta adresini ve cihaz etiketini girin.
8. Keşfedilen cihazları Xerox App hesabınıza otomatik olarak eklemek için **Cihazları keşfettikten sonra otomatik olarak hesabınıza eklemeyi deneyin** seçim kutusunu işaretleyin.
9. Gerekirse profile arama parametreleri ekleyin:
 - a. Profile özel IP adreslerini, IP adresi aralıklarını veya ana bilgisayar adlarını eklemek için **Adres Ekle** düğmesini tıklayın ve ardından gerekli bilgileri girin.
 - b. Özel IP adreslerini, IP adresi aralıklarını veya ana bilgisayar adlarını profilden çıkarmak için **İstisna Ekle** düğmesini tıklayın ve ardından gerekli bilgileri girin.
10. Profili kaydetmek için **Ekle** düğmesini tıklayın.
11. Keşif Profilleri penceresini kapatmak için **Kapat** düğmesini tıklayın.

Otomatik Keşif Kullanarak Cihaz Ekleme

1. Şu adresi ziyaret edin: <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
2. Xerox App hesabınızda oturum açın.
3. **Cihazlar > Cihazları Keşfet > Keşfi Başlat** düğmelerini tıklayın.
Mevcut Keşif profillerinin bir listesi görüntülenir.

4. Kullanmak istediğiniz profiller için seçim kutusunu işaretleyin ve ardından **Başlat** düğmesini tıklayın.
Keşif oturumu başlar ve cihazlar keşfedildikçe listede görüntülenir.
5. Listedeki cihazları hesabınıza eklemek için gerekli cihazları seçin ve **Cihaz Ekle** düğmesini tıklayın.
6. Seçiminizi doğrulamak için **Ekle** düğmesini tıklayın.



Not: Profil ayarını keşfedilen cihazları Xerox App hesabınıza otomatik olarak ekleyecek şekilde etkinleştirdiyseniz sistem, keşfedilen cihazları hesabınıza eklemeyi dener. Ekleme işleminin başarısız olduğu cihazlarda Keşfedilen Cihazlar listesinde yönetici kimlik bilgileri yanlış mesajı görüntülenir. Ayrıntılı bilgi için bkz. [Bir Keşif Profili Ayarlama](#).

Cihaz Ayrıntıları Sayfasından Uygulamaları Yönetme

Xerox App hesabınıza eklenen cihazlar için, uygulamaları cihaz ayrıntıları sayfasından yönetebilirsiniz. Cihaz listesindeki cihazlara yeni uygulamalar kurmak, uygulamaları tekrar kurmak ve cihazdan uygulamaları kaldırmak için bu sayfayı kullanın.

CİHAZ AYRINTILARI SAYFASINDAN UYGULAMA KURMA

1. Şu adresi ziyaret edin: <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
2. Xerox App hesabınızda oturum açın.
3. **Cihazlar** düğmesini tıklayın.
4. Cihaz listesinden, uygulamaları kurmak istediğiniz cihazı bulun ve ardından cihaz adını tıklayın.
Cihaz ayrıntıları sayfası görüntülenir.
5. **Uygulama Ekle** düğmesini tıklayın.
6. Uygulamalara göz atın, seçin, satın alın, ardından yükleyin. Uygulama satın alma ve kurma hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Uygulama Ayrıntıları](#).

UYGULAMALARI CİHAZ AYRINTILARI SAYFASINDAN KALDIRMA

1. Şu adresi ziyaret edin: <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
2. Xerox App hesabınızda oturum açın.
3. **Cihazlar** düğmesini tıklayın.
4. Cihaz listesinden, uygulamalarını kaldırmak istediğiniz cihazı bulun ve ardından cihaz adını tıklayın.
Cihaz ayrıntıları sayfası görüntülenir.
5. Cihazdaki bir uygulamayı kaldırmak için uygulamanın kaldırma (X) simgesini tıklayın veya cihazlardaki tüm uygulamaları kaldırmak için **Tümünü Kaldır** düğmesini tıklayın.
Bir uyarı mesajı görünür.
6. Seçiminizi doğrulamak için **Kaldır** düğmesini tıklayın veya seçiminizi iptal etmek için **İptal** düğmesini tıklayın.

CİHAZ AYRINTILARI SAYFASINDAN UYGULAMALARI YENİDEN KURMA

Belirli bir uygulama cihazdan başka bir kullanıcı tarafından kaldırılmışsa uygulamayı yeniden kurmak için bu prosedürü kullanın.

1. Şu adresi ziyaret edin: <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
2. Xerox App hesabınızda oturum açın.
3. **Cihazlar** düğmesini tıklayın.

4. Cihaz listesinden, uygulamaları yeniden kurmak istediğiniz cihazı bulun ve ardından cihaz adını tıklayın.
Cihaz ayrıntıları sayfası görüntülenir.
5. Uygulama listesinden, yeniden kurmak istediğiniz uygulamayı bulun ve **Yeniden Yükle** düğmesini tıklayın.
Uygulama cihaza yeniden yüklenir.

Tüm Uygulamalar

Bu bölüm şunları içerir:

Tüm Uygulamalar Sayfası	46
Uygulama Ayrıntıları	47
Bir Uygulamanın Yasal Belgelerini Gözden Geçirme.....	53

Tüm Uygulamalar Sayfası

Xerox App hesap kullanıcıları, Xerox App Gallery'de sunulan uygulamaları oturum açmadan görebilirler. Xerox App hesabınızda oturum açtıktan sonra Tüm Uygulamalar sayfası, Xerox App Gallery Web Portalında varsayılan görünüm olarak açılır.

Tüm Uygulamalar sayfasında kullanılabilir uygulamalar görüntülenir ve buradan Xerox App Gallery'nin diğer özelliklerine ve işlevlerine erişebilirsiniz. Uygulama arama ve belirli bir uygulamanın ayrıntılarını görme mevcut işlevler arasındadır.

Tüm Uygulamalar sayfasında benzer bir amaca veya işleve sahip uygulamalar belirli kategoriler halinde gruplandırılmıştır. Uygulama kategorileri şunlardır:

- Şirket
- Bulut Depolama
- İletişim
- Yaratıcı Projeler
- Eğitim
- Genel
- Sağlık
- Sigorta
- Legal
- Mobil Çözümler
- Üretkenlik
- Destek
- Araçlar
- Xerox Merkezi İş Akışı Platformu

Uygulama Ayrıntıları

Uygulama ayrıntıları sayfasında, oturum açan kullanıcılar seçilen uygulama için geçerli bilgileri görüntüleyebilir ve bunları deneyebilir, satın alabilir ve kurabilirler. Bir uygulama için uygulama ayrıntıları sayfasına erişmek için Xerox App hesabınızda oturum açın ve ardından gerekli uygulamayı bularak tıklayın.

Bir uygulama kurduğunuzda o uygulama, hesabınız için Uygulamalarım sayfasına eklenir. Daha fazla bilgi için bkz. [Uygulamalarım Sayfası](#).

Seçtiğiniz uygulamanın türüne bağlı olarak aşağıdaki seçeneklerden biri veya birkaçı mevcuttur:

Dene

Bu seçenek bir deneme süresi , boyunca uygulamayı ücretsiz yüklemenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için bkz. [Deneme Sürümü Olan Bir Uygulama Yükleme](#).

Yükle

Bu seçenek sadece ücretsiz uygulamalar içindir. Bir satın alma gerekli değildir. Ayrıntılı bilgi için bkz. [Bir Ücretsiz Uygulama Yükleme](#).

Satın al

Bu seçenek tek seferlik satın alma gerektiren uygulamalar içindir. Bu seçenek, cihaz başına ya da sınırsız cihaz için satın alma imkanı sunar. Cihaz başına satın almalar için her cihaza bir uygulama satın alabilirsiniz. Sınırsız cihaz satın almaları için bir kez satın alabilir, ardından uygulamayı herhangi bir sayıda cihaza yükleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz. [Ödemeli, Cihaz Başına Uygulama Satın Alma ve Kurma](#) veya [Ödemeli, Sınırsız Uygulama Satın Alma ve Kurma](#).

Abone Ol

Bu seçenek, satın alma gerektiren uygulamalar içindir ve bir uygulama aboneliği için rahatlık sunar. Abonelikler süre tabanlı veya kullanım tabanlı olabilmektedir. Süre tabanlı abonelikler seçilen sürenin sonunda sona erer. Kullanım tabanlı abonelikler, kullanım sona erdikten veya abonelik bitiş süresi dolduktan sonra sona erer. Abonelik modelleri size aboneliği otomatik olarak yenileme seçeneği sunar. Ayrıntılı bilgi için şu bölümlere bakın:

- [Bir Süre Tabanlı, Cihaz Başına Abonelik Uygulaması Satın Alma ve Kurma](#)
- [Bir Süre Tabanlı, Sınırsız Abonelik Uygulaması Satın Alma ve Yükleme](#)
- [Bir Kullanım Tabanlı, Cihaz Başına Abonelik Uygulaması Satın Alma ve Kurma](#)
- [Bir Kullanım Tabanlı, Sınırsız Abonelik Uygulaması Satın Alma ve Kurma](#)

BİR ÜCRETSİZ UYGULAMA YÜKLEME

1. Bir uygulama için uygulama ayrıntıları sayfasından **Kur** düğmesini tıklayın.

Lisans sözleşmesi görünür.

2. Lisans Sözleşmesini gözden geçirin. Lisans Sözleşmesini kabul ettiğinizi onaylamak için **Kabul Et** düğmesini tıklayın.

Kur penceresi açılır.

3. Uygulamayı yüklemek istediğiniz cihazları seçin.



Not: Listede hiçbir cihaz bulunmuyorsa **Cihaz Ekle** düğmesini tıklayın. Xerox App hesabına cihaz eklenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. [Cihazlarım](#).

4. **Kur** düğmesini tıklayın.

Uygulama kurulum ilerlemesi görüntülenir. Kurulum tamamlandığında uygulama durumu güncellenir.

DENEME SÜRÜMÜ OLAN BİR UYGULAMA YÜKLEME

Bazı uygulamalar, deneme sürümünün sonunda paralı aboneliğe otomatik olarak yenilenecek şekilde yapılandırılır. Deneme sürümünü etkinleştirmek için ödeme bilgilerinizi girin ve istediğiniz abonelik seçeneğini seçin.



Not: Deneme etkinleştirme işlemi sırasında veya deneme sürümü sona ermeden önce istediğiniz zaman otomatik yenileme seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz.

1. Uygulama ayrıntıları sayfasından **Dene** düğmesini tıklayın.

Lisans sözleşmesi görünür.

2. Lisans Sözleşmesini gözden geçirin. Lisans Sözleşmesini kabul ettiğinizi onaylamak için **Kabul Et** düğmesini tıklayın.

Kur penceresi açılır.

3. Deneme uygulamasını kurmak istediğiniz cihazları seçin.



Not: Listede hiçbir cihaz bulunmuyorsa **Cihaz Ekle** düğmesini tıklayın. Xerox App hesabına cihaz eklenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. [Cihazlarım](#).

4. **Kur** düğmesini tıklayın.

Uygulama kurulum ilerlemesi görüntülenir. Kurulum tamamlandığında uygulama durumu güncellenir.



Not: Bazı uygulamalar Ücretsiz Denemeyi etkinleştirdiğiniz ödeme bilgilerinizi isteyebilir. Sistem ayrıca tercih ettiğiniz abonelik seçeneklerini belirtmenizi isteyecektir. Ücretsiz deneme süresi sona erdiğinde sürümünüz bir ücretli abonelik olarak otomatik şekilde yenilenir. Deneme etkinleştirme işlemi sırasında veya deneme sürümü sona ermeden önce istediğiniz zaman otomatik yenileme seçeneğini devre dışı bırakma seçeneğine sahipsiniz.

ÖDEMELİ, CİHAZ BAŞINA UYGULAMA SATIN ALMA VE KURMA

1. Uygulama ayrıntıları sayfasından **Satın Al** düğmesini tıklayın.

Lisans sözleşmesi görünür.

2. Lisans Sözleşmesini gözden geçirin. Lisans Sözleşmesini kabul ettiğinizi onaylamak için **Kabul Et** düğmesini tıklayın.

Kur penceresi açılır.

3. Uygulamayı yüklemek istediğiniz cihazları seçin.



Not: Listede hiçbir cihaz bulunmuyorsa **Cihaz Ekle** düğmesini tıklayın. Xerox App hesabına cihaz eklenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. [Cihazlarım](#).

4. **Ödeme** düğmesini tıklayın.


Fatura Bilgileri sayfası görüntülenir.




Not: Xerox App hesabınız için daha önce uygulama satın aldıysanız Kredi Kartı Tercihlerini Güncelle penceresi görüntülenir. İsteddiğiniz seçeneği seçin ve ardından **Güncelle ve Öde** düğmesini tıklayın.

5. Sipariş bilgilerini gözden geçirin ve ardından fatura bilgilerini girin veya önceden kullanılmış bir ödeme yöntemini seçin.
6. Sipariş vermek için **Sipariş Ver** düğmesini ve ardından **Bitti** düğmesini tıklayın.
Uygulama kurulum ilerlemesi görüntülenir. Kurulum tamamlandığında uygulama durumu güncellenir.

ÖDEMELİ, SINIRSIZ UYGULAMA SATIN ALMA VE KURMA

1. Uygulama ayrıntıları sayfasından **Satın Al** düğmesini tıklayın.
Lisans sözleşmesi görünür.
2. Lisans Sözleşmesini gözden geçirin. Lisans Sözleşmesini kabul ettiğinizi onaylamak için **Kabul Et** düğmesini tıklayın.
Bir onay penceresi açılır.
3. Siparişinizi doğrulamak için **Ödeme** düğmesini tıklayın..
Fatura Bilgileri sayfası görüntülenir.
4. Sipariş bilgilerini gözden geçirin ve ardından fatura bilgilerini girin veya önceden kullanılmış bir ödeme yöntemini seçin.
5. Sipariş vermek için **Sipariş Ver** düğmesini ve ardından **Bitti** düğmesini tıklayın.
6. Uygulamayı hemen kurmak için şunları yapın:
 - a. Uygulamayı yüklemek istediğiniz cihazları seçin.
 Not: Listede hiçbir cihaz bulunmuyorsa **Cihaz Ekle** düğmesini tıklayın. Xerox App hesabına cihaz eklenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. [Cihazlarım](#).
 - b. **Kur** düğmesini tıklayın.
Uygulama kurulum ilerlemesi görüntülenir. Kurulum tamamlandığında uygulama durumu güncellenir.
7. Uygulamayı daha sonra kurmak için **Atla** düğmesini tıklayın.
Uygulama, Uygulamalarım kataloguna eklenir.

BİR SÜRE TABANLI, CİHAZ BAŞINA ABONELİK UYGULAMASI SATIN ALMA VE KURMA

1. Uygulama ayrıntıları sayfasından **Abone Ol** düğmesini tıklayın.
Lisans sözleşmesi görünür.
2. Lisans Sözleşmesini gözden geçirin. Lisans Sözleşmesini kabul ettiğinizi onaylamak için **Kabul Et** düğmesini tıklayın.
Abone Ol penceresi görüntülenir.
3. Abonelik süresini verilen seçenekler arasından seçin.
4. Uygulamayı yüklemek istediğiniz cihazları seçin.
 Not: Listede hiçbir cihaz bulunmuyorsa **Cihaz Ekle** düğmesini tıklayın. Xerox App hesabına cihaz eklenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. [Cihazlarım](#).
5. Uygulamanız için ilave abonelikler satın almak için Ek Miktar alanına istediğiniz rakamı girin.
6. **Ödeme** düğmesini tıklayın.
Fatura Bilgileri sayfası görüntülenir.
7. Sipariş bilgilerini gözden geçirin ve ardından fatura bilgilerini girin veya önceden kullanılmış bir ödeme yöntemini seçin.
8. Abonelik sona erdiğinde aboneliğin otomatik yenilenmesini istemiyorsanız **Otomatik Yenilemeyi Etkinleştir** seçim kutusundaki işareti kaldırın.
9. Sipariş vermek için **Sipariş Ver** düğmesini ve ardından **Bitti** düğmesini tıklayın.
Uygulama kurulum ilerlemesi görüntülenir. Kurulum tamamlandığında uygulama durumu güncellenir.

BİR SÜRE TABANLI, SINIRSIZ ABONELİK UYGULAMASI SATIN ALMA VE YÜKLEME

1. Uygulama ayrıntıları sayfasından **Abone Ol** düğmesini tıklayın.
Lisans sözleşmesi görünür.
2. Lisans Sözleşmesini gözden geçirin. Lisans Sözleşmesini kabul ettiğinizi onaylamak için **Kabul Et** düğmesini tıklayın.
Abone Ol penceresi görüntülenir.
3. Abonelik süresini verilen seçenekler arasından seçin.
4. **Ödeme** düğmesini tıklayın.
Fatura Bilgileri sayfası görüntülenir.
5. Sipariş bilgilerini gözden geçirin ve ardından fatura bilgilerini girin veya önceden kullanılmış bir ödeme yöntemini seçin.
6. Abonelik sona erdiğinde aboneliğin otomatik yenilenmesini istemiyorsanız **Otomatik Yenilemeyi Etkinleştir** seçim kutusundaki işareti kaldırın.
7. Sipariş vermek için **Sipariş Ver** düğmesini ve ardından **Bitti** düğmesini tıklayın.
8. Uygulamayı hemen kurmak için şunları yapın:

- a. Uygulamayı yüklemek istediğiniz cihazları seçin.



Not: Listede hiçbir cihaz bulunmuyorsa **Cihaz Ekle** düğmesini tıklayın. Xerox App hesabına cihaz eklenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. [Cihazlarım](#).

- b. **Kur** düğmesini tıklayın.

Uygulama kurulum ilerlemesi görüntülenir. Kurulum tamamlandığında uygulama durumu güncellenir.

9. Uygulamayı daha sonra kurmak için **Atla** düğmesini tıklayın.

Uygulama, Uygulamalarım kataloguna eklenir.

BİR KULLANIM TABANLI, CİHAZ BAŞINA ABONELİK UYGULAMASI SATIN ALMA VE KURMA

1. Uygulama ayrıntıları sayfasından **Abone Ol** düğmesini tıklayın.

Lisans sözleşmesi görünür.

2. Lisans Sözleşmesini gözden geçirin. Lisans Sözleşmesini kabul ettiğinizi onaylamak için **Kabul Et** düğmesini tıklayın.

Abone Ol penceresi görüntülenir.

3. Abonelik kullanım miktarını ve süresini verilen seçenekler arasından seçin.



Not: Kullanıma dayalı abonelikler, kullanım hakkı tamamlandığında veya kullanım bitiş tarihi sona erdiğinde sona erer.

4. Uygulamayı yüklemek istediğiniz cihazları seçin.



Not: Listede hiçbir cihaz bulunmuyorsa **Cihaz Ekle** düğmesini tıklayın. Xerox App hesabına cihaz eklenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. [Cihazlarım](#).

5. **Ödeme** düğmesini tıklayın.

Fatura Bilgileri sayfası görüntülenir.

6. Sipariş bilgilerini gözden geçirin ve ardından fatura bilgilerini girin veya önceden kullanılmış bir ödeme yöntemini seçin.

7. Abonelik sona erdiğinde aboneliğin otomatik yenilenmesini istemiyorsanız **Otomatik Yenilemeyi Etkinleştir** seçim kutusundaki işareti kaldırın.

8. Sipariş vermek için **Sipariş Ver** düğmesini ve ardından **Bitti** düğmesini tıklayın.

Uygulama kurulum ilerlemesi görüntülenir. Kurulum tamamlandığında uygulama durumu güncellenir.

BİR KULLANIM TABANLI, SINIRSIZ ABONELİK UYGULAMASI SATIN ALMA VE KURMA

1. Uygulama ayrıntıları sayfasından **Abone Ol** düğmesini tıklayın.

Lisans sözleşmesi görünür.

2. Lisans Sözleşmesini gözden geçirin. Lisans Sözleşmesini kabul ettiğinizi onaylamak için **Kabul Et** düğmesini tıklayın.

Abone Ol penceresi görüntülenir.

3. Abonelik kullanım miktarını ve süresini verilen seçenekler arasından seçin.



Not: Kullanıma dayalı abonelikler, kullanım hakkı tamamlandığında veya kullanım bitiş tarihi sona erdiğinde sona erer.

4. **Ödeme** düğmesini tıklayın.

Fatura Bilgileri sayfası görüntülenir.

5. Sipariş bilgilerini gözden geçirin ve ardından fatura bilgilerini girin veya önceden kullanılmış bir ödeme yöntemini seçin.

6. Abonelik sona erdiğinde aboneliğin otomatik yenilenmesini istemiyorsanız **Otomatik Yenilemeyi Etkinleştir** seçim kutusundaki işareti kaldırın.

7. Sipariş vermek için **Sipariş Ver** düğmesini ve ardından **Bitti** düğmesini tıklayın.

8. Uygulamayı hemen kurmak için şunları yapın:

- a. Uygulamayı yüklemek istediğiniz cihazları seçin.



Not: Listede hiçbir cihaz bulunmuyorsa **Cihaz Ekle** düğmesini tıklayın. Xerox App hesabına cihaz eklenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. [Cihazlarım](#).

- b. **Kur** düğmesini tıklayın.

Uygulama kurulum ilerlemesi görüntülenir. Kurulum tamamlandığında uygulama durumu güncellenir.

9. Uygulamayı daha sonra kurmak için **Atla** düğmesini tıklayın.

Uygulama, Uygulamalarım kataloguna eklenir.

Bir Uygulamanın Yasal Belgelerini Gözden Geçirme

Bir uygulamanın uygulama ayrıntıları sayfasına eriştiğinizde uygulamayla bağlantılı yasal belgeleri gözden geçirebilirsiniz. Aşağıdaki belgelerden biri veya birkaç mevcuttur:

- Lisans Sözleşmesi
- Gizlilik Bildirimi
- Yazılım Açıklaması

Bir uygulamanın yasal belgelerini görüntülemek için:

1. Şu adresi ziyaret edin: <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
2. Xerox App hesabınızda oturum açın.
3. **Tüm Uygulamalar** düğmesini tıklayın.
4. Hakkında bilgi edinmek istediğiniz uygulamayı bulun ve ardından uygulama simgesini tıklayın.
Uygulama ayrıntıları sayfası görüntülenir.
5. Yasal bölümünden görüntülemek istediğiniz belgeyi seçin.
Belge penceresi açılır.
6. Belgeyi gözden geçirin.
7. Uygulama ayrıntıları sayfasına dönmek için pencereyi kapatın.

Uygulamalarım

Bu bölüm şunları içerir:

Uygulamalarım Sayfası.....	56
Uygulamaları Güncelleme, Kaldırma ve Yeniden Yükleme.....	57
Bir Uygulamayı Xerox® Cihazlarında Varsayılan Walk-Up Ekranı Olarak Ayarlama	59

Uygulamalarım Sayfası

Oturum açtığınızda Uygulamalarım sayfasında aşağıdaki yöntemlerle eklenmiş uygulamaların bir katalogu görüntülenir:

- Uygulama, hesabınıza eklediğiniz bir veya daha fazla cihaza kurulur.
- Uygulama, hesabınıza eklediğiniz bir veya daha fazla cihaza daha önce kurulmuştur.
- Uygulama, Xerox App hesabınızdan satın alınmıştır.
- Uygulama sizinle paylaşılır.

Uygulamalarım uygulama katalogu üç sütunluk bir düzende organize edilir:

Uygulama Sütunu

Bu sütun yüklenmiş, satın alınmış veya paylaşılmış uygulamaların adlarını ve simgelerini içerir.

Abonelik Uyarıları

Bu sütun abonelik durumunun bir gösterimini içerir: süresi dolmuş veya süresi dolmak üzere.

Cihazın Yüklendiği Tarih

Bu sütun bir uygulamanın kurulduğu cihaz sayısını gösterir.



Not: Bir uygulamanın yen bir sürümü varsa bir Güncelleme Mevcut mesajı görüntülenir. Xerox App Gallery Web Portalından uygulamaların güncellenmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Bir Uygulamayı Uygulamalarımda Güncelleme](#).

Uygulamaları Güncelleme, Kaldırma ve Yeniden Yükleme

Xerox App Gallery Web Portalında, Uygulamalarım sayfasından, Xerox App hesabınıza eklediğiniz cihazları güncelleyebilir, kaldırabilir veya yeniden kurabilirsiniz.

Yeni uygulamaların kurulması hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Uygulama Ayrıntıları](#).

BİR UYGULAMAYI UYGULAMALARIMDA GÜNCELLEME

Bir uygulamanın yeni bir sürümü varsa, Uygulamalarım sayfası bir Güncelleme Mevcut mesajı sunar. Mesaj uygulamayı yüklediğiniz her cihazda görünür.

1. <https://appgallery.services.xerox.com> adresini ziyaret edin.
2. Xerox App hesabınızda oturum açın.
3. **Uygulamalarım** düğmesini tıklayın.
4. Uygulamayı bulmak için Mevcut Güncelleme göstergesini kullanın, ardından uygulamayı tıklayın.
Seçilen uygulama için kurulum ayrıntılarını içeren bir ekran görünür.
5. Uygulamayı ayrı cihazlarda güncellemek için her cihazda, **Güncelle**'yi tıklayın. Ya da güncellemeyi ilgili tüm cihazlara yüklemek için **Tümünü Güncelle**'yi tıklayın.
Yüklenen uygulama, uygulamanın yeni sürümü ile güncellenir.



Not: Bir uygulama güncellendikten sonra uygulama sürümü geri alınamaz.

UYGULAMALARIMDAN UYGULAMA KALDIRMA

Kaldırmak istediğiniz uygulama bir cihaz için varsayılan walk-up ekranıysa uygulamayı kaldırmadan önce varsayılan walk-up ekranının ayarını değiştirin. Ayrıntılı bilgi için bkz. [Bir Uygulamayı Xerox® Cihazlarında Varsayılan Walk-Up Ekranı Olarak Ayarlama](#).

1. <https://appgallery.services.xerox.com> adresini ziyaret edin.
2. Xerox App hesabınızda oturum açın.
3. **Uygulamalarım** düğmesini tıklayın.
4. Listede kaldırın kaldırmak istediğiniz uygulamayı bulun ve tıklayın.
Uygulama ayrıntıları sayfası görüntülenir.
5. Uygulamayı belirli bir cihazdan kaldırmak için cihazın Kaldır (X) simgesini tıklayın veya uygulamayı tüm cihazlardan kaldırmak için **Tümünü Kaldır** düğmesini tıklayın.
Bir onay mesajı görüntülenir.
6. Seçiminizi doğrulamak için **Kaldır** düğmesini tıklayın veya seçiminizi iptal etmek için **İptal** düğmesini tıklayın.

BİR UYGULAMAYI UYGULAMALARIM ADIMINDAN YENİDEN YÜKLEME

Bir uygulamayı yalnızca bir cihaza yeniden yüklemek için:

1. <https://appgallery.services.xerox.com> adresini ziyaret edin.
2. Xerox App hesabınızda oturum açın.
3. **Uygulamalarım** düğmesini tıklayın.
4. Listede yeniden yüklemek istediğiniz uygulamayı bulun ve tıklayın. Uygulama ayrıntıları sayfası görüntülenir.
5. Uygulamayı kaldırmak istediğiniz cihazı bulun, ardından **Yeniden Yükle** düğmesini tıklayın. Uygulamanız başarıyla yeniden yüklenmezse, bu dokümandaki **Sorun giderme** bölümüne bakın.

UYGULAMALARIMDAN UYGULAMA KALDIRMA

Süresi dolmuş veya deneme süresi bitmiş bir uygulamayı silmek için şu adımları takip edin:

1. <https://appgallery.services.xerox.com> adresini ziyaret edin.
2. Xerox App hesabınızda oturum açın.
3. **Uygulamalarım** düğmesini tıklayın.
4. Listede silmek istediğiniz uygulamayı bulun ve tıklayın. **Sil** ögesini seçin.

Mesajı kabul edin.

Bir Uygulamayı Xerox® Cihazlarında Varsayılan Walk-Up Ekranı Olarak Ayarlama

XEROX® ALTALINK® VE XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOJİSİ UYUMLU İ-SERİES CİHAZLARI

Xerox® cihazlarının varsayılan walk-up ekranı olarak atanan belirli bir uygulaması olabilir. Varsayılan walk-up ekranı, cihaz ana ekranıdır. Walk-up ekranı; cihazın gücü açıldığında, cihaz, güç tasarruf modundan çıktığında ya da Ana Sayfa düğmesine bastığınızda görüntülenir.



Not: Bir uygulamayı bir Xerox® cihazı için varsayılan walk-up ekranı olarak ayarlamak için cihazın Gömülü Web Sunucusu veya Xerox® CentreWare Internet Services sayfasını kullanın. Bir uygulamayı bir cihaz için varsayılan walk-up ekranı olarak ayarlama öncesi uygulamanın cihaza kurulu olduğundan emin olun.

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcı açın. Adres alanına Xerox® cihazınızın IP adresini yazın ve ardından **Enter** veya **Geri Dön** tuşuna basın.
Cihazınız için Gömülü Web Sunucusu sayfası veya Xerox® CentreWare Internet Services sayfası görüntülenir.
2. Yönetici olarak oturum açmak için **Oturum Aç** düğmesini tıklayın ve ardından yönetici kimlik bilgilerini girin.
3. **Özellikler** düğmesini tıklayın.
4. Genel Ayarlar bölümünde **Giriş Ekranı Varsayılanları**'nı tıklayın.
5. Giriş Ekranı Varsayılanları'nda menüyü açmak için aşağı oku tıklayın.
6. Kullanılabilir uygulamalar listesini kaydırın. Listedeki varsayılan walk-up ekranında görünmesini istediğiniz uygulamayı seçin.
7. Değişiklerinizi kaydetmek için **Kaydet** düğmesini tıklayın.



Not: Varsayılan walk-up ekranı seçimini değiştirmek için **Giriş Ekranı Varsayılanları** ayarını güncelleyin. Ayarı ana ekran veya başka bir uygulama olarak değiştirin.

XEROX® VERSALINK® CİHAZLARI

Xerox® cihazlarının varsayılan walk-up ekranı olarak atanan belirli bir uygulaması olabilir. Varsayılan walk-up ekranı, cihaz ana ekranıdır. Walk-up ekranı; cihazın gücü açıldığında, cihaz, güç tasarruf modundan çıktığında ya da Ana Sayfa düğmesine bastığınızda görüntülenir.



Not: Bir uygulamayı varsayılan walk-up ekranı olarak ayarlamak için cihazın Gömülü Web Sunucusunu kullanın. Uygulama bu cihaza yüklenmişse, uygulamayı varsayılan walk-up ekranı olarak ayarlayabilirsiniz.

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcı açın. Adres alanına Xerox® cihazınızın IP adresini yazın ve ardından **Enter** veya **Geri Dön** tuşuna basın.
Cihazınız için Gömülü Web Sunucusu sayfası açılır.
2. Yönetici olarak oturum açmak için **Oturum Aç** düğmesini tıklayın ve ardından yönetici kimlik bilgilerini girin.
3. **Uygulamalar** sekmesini tıklayın ve ardından **Tercihler** ögesini seçin.
4. Menüyü açmak ve kullanılabilir uygulamalar listesinde kaydırmak için aşağı oku tıklayın.

5. Listeden varsayılan walk-up ekranında görünmesini istediğiniz uygulamayı seçin.

Uygulama, cihaz için varsayılan walk-up ekranı olarak görüntülenir.



Not: Varsayılan walk-up ekranı seçimini değiştirmek için **Giriş Ekranı Varsayılanları** ayarını güncelleyin. Ayarı ana ekran veya başka bir uygulama olarak değiştirin.

Xerox® App Gallery Uygulama Prosedürleri

Bu bölüm şunları içerir:

Xerox® App Gallery Uygulaması Genel Bakış	62
Xerox App Hesabınıza Xerox® App Gallery Uygulamasından Oturum Açma	63
Xerox App Hesabına Cihaz Kimlik Bilgileri Ekleme	64
Xerox® App Gallery Uygulamasından Ücretsiz Bir Uygulama Kurma	65
Bir Uygulamayı Xerox® App Gallery Uygulamasından Güncelleme	66
Xerox® App Gallery Uygulaması için Xerox App Gallery Hesap Kimlik Bilgilerini Kaydetme	67
Xerox® App Gallery Uygulamasından Xerox App Hesabı Kimlik Bilgilerini Kaldırma	68

Xerox® App Gallery Uygulaması Genel Bakış

Cihaz kontrol panelinden Xerox® App Gallery Uygulamasını seçtiğinizde Xerox App Gallery'ye göz atabilir ve Xerox App Gallery'de oturum açabilirsiniz. Oturum açtıktan sonra, uygulama kurma ve güncelleme gibi ilave App Gallery işlevlerini gerçekleştirebilirsiniz. App Gallery'deki mevcut uygulamalara göz atmak için oturum açmanız gerekmez.

Xerox® App Gallery Uygulamasını halihazırda yüklü olmadığı cihazlara yükleyebilirsiniz. Xerox® App Gallery Uygulaması bir cihazda yüklü değilse, Xerox App Gallery Web Portalından kullanılabilir.

Xerox® App Gallery Uygulamasını kullanabilmeniz için cihazınızda şunlar olmalıdır:

- Kurulu bir ağ bağlantısı
- Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) sürüm 3.5 veya üzeri



Not:

- SSL Sertifikaları ağ bağlantıları üzerinden özel veya hassas bilgilerin güvenli iletişimini sağlar. SSL sertifikası doğrulama özelliği devre dışı bırakılmışsa, özel veya hassas bilgilerin güvenli iletişimi tehlikeye girer.
- Xerox, Sunucu Sertifikalarını Doğrula özelliğinin Xerox® cihazınızda etkinleştirilmesini önerir, ancak bu ayar diğer uygulamalarla sorunlara neden olabilir. Daha fazla bilgi edinmek üzere, sunucu sertifikalarını aramak için <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery> adresinden Xerox App Gallery ürün destek sayfasını ziyaret edin.

Xerox App Hesabınıza Xerox® App Gallery Uygulamasından Oturum Açma



Not: Bir cihazda Xerox App hesabınızla oturum açtığınızda sistem, cihazı otomatik olarak hesabınızın Cihazlarım sayfasına ekler. Sistemin cihazla doğru şekilde iletişim kurabildiğinden emin olmak için, cihazınızın yönetici kimlik bilgilerini Xerox App hesabınıza eklemek üzere Xerox App Gallery Web Portalını kullanın. Ayrıntılı bilgi için bkz. [Xerox App Hesabına Cihaz Kimlik Bilgileri Ekleme](#).

1. Cihaz kontrol panelinden **Ana Sayfa** düğmesine basın.

2. **Xerox® App Gallery** uygulama simgesine dokunun.

Xerox App Gallery görüntülenir.

3. **Oturum Aç** düğmesine dokunun.



Not: Uygulamada halihazırda başka bir kullanıcı oturum açmışsa oturum açan kullanıcının adı, ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. Kullanıcının oturumunu sonlandırmak için oturum açan kullanıcının adına dokunun ve ardından **Oturumu Kapat** ögesini seçin.

4. Xerox App hesabı e-posta adresinizi girmek için **E-posta Girin** düğmesine dokunun ve ardından dokunmatik ekran klavyesini kullanın.

5. Bittiğinde **Tamam** ögesine dokunun.

6. Xerox doğrulamayla yapılandırılan hesaplar için **Parolayı Gir** ögesine dokunun ve ardından dokunmatik ekran tuş takımını kullanarak parolanızı girin. Bir Kimlik Sağlayıcısıyla doğrulanmak üzere yapılandırılan hesaplar için Kimlik Doğrulayıcısı tarafından istenen bilgileri dokunmatik ekran tuş takımını kullanarak girin.

7. Oturum açmak için **Tamam** düğmesine dokunun.

Xerox App Hesabına Cihaz Kimlik Bilgileri Ekleme

Xerox® App Gallery Uygulamasını Xerox App hesabınıza bir cihaz eklemek için kullanırken cihaz model adı ve IP adresi cihazlar listenize otomatik olarak eklenir. Xerox App Gallery Web Portalı ile cihaz arasında başarılı bir iletişim kurmak için, Xerox App Gallery'den cihaz için yönetici kimlik bilgilerini ekleyin.

1. <https://appgallery.services.xerox.com> adresini ziyaret edin.
2. Xerox App hesabınızda oturum açın.
3. **Cihazlar** sekmesini tıklayın.
4. Xerox® App Gallery Uygulaması ile otomatik olarak eklenen cihazı bulun, ardından seçin. Cihaz ayrıntıları sayfası görüntülenir.
5. **Düzenle** düğmesini tıklayın.
Cihazı Düzenle iletişimi görüntülenir.
6. Cihaz için bir yönetici kullanıcı adı ve parolası girin.
7. **Tamam** düğmesini tıklayın.
Cihaz için yönetici kimlik bilgileri eklenir.

Xerox® App Gallery Uygulamasından Ücretsiz Bir Uygulama Kurma

1. Xerox® cihazınızdan Xerox App hesabınızda oturum açın. Ayrıntılı bilgi için bkz. [Xerox App Hesabınıza Xerox® App Gallery Uygulamasından Oturum Açma](#).

Tüm Uygulamalar sayfası görüntülenir.

2. Kurmak istediğiniz uygulamanın uygulama simgesini tıklayın.

Uygulama ayrıntıları sayfası görüntülenir.

3. **Kur** düğmesine dokunun.

Lisans Sözleşmesi görüntülenir.



Not: Seçtiğiniz uygulama ödemeli bir uygulamaysa **Kur** seçeneği görüntülenmez. Ödemeli uygulamaları kurmak için Xerox App Gallery Web Portalını kullanın. Ayrıntılı bilgi için bkz. [Uygulama Ayrıntıları](#).

4. Lisans Sözleşmesini gözden geçirin. Şartları kabul etmek ve uygulamayı kurmak için **Kabul Ediyorum** düğmesine dokunun.

Uygulama kurulur. Uygulama kurulduğunda bir onay mesajı görüntülenir.

5. Uygulama ayrıntıları sayfasını kapatmak için **X** düğmesine dokunun.

6. Oturumu kapatmak için ekranın sol üst köşesindeki kullanıcı adına dokunun ve ardından **Oturumu Kapat** öğesini seçin.

7. Ana ekrana geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Ana ekranda yeni kurulan uygulama görüntülenir. Uygulama, Xerox App hesabınız için Uygulamalarım listesine eklenir.

Bir Uygulamayı Xerox® App Gallery Uygulamasından Güncelleme

1. Xerox® cihazınızdan Xerox App hesabınızda oturum açın. Ayrıntılı bilgi için bkz. [Xerox App Hesabınıza Xerox® App Gallery Uygulamasından Oturum Açma](#).
Tüm Uygulamalar sayfası görüntülenir.
2. **Uygulamalarım** düğmesine dokunun.
Uygulama güncellemeleri mevcutsa **Güncellemeler Mevcut** mesajı görüntülenir.
3. Uygulamayı güncellemek için şu adımlardan birini yapın:
 - Belirli bir uygulamayı güncellemek için uygulama simgesini seçin ve ardından **Güncelle** düğmesine dokunun.
 - Tüm mevcut uygulama güncellemelerini kurmak için **Tümünü Güncelle** düğmesine dokunun.
4. Güncellemeleri kurmak için **Kabul Ediyorum** düğmesine dokunun.
Güncelleme tamamlandığında **Güncellemeler Mevcut** mesajı ve güncelleme seçenekleri kaybolur.
5. Oturumu kapatmak için ekranın sol üst köşesindeki kullanıcı adına dokunun ve ardından **Oturumu Kapat** ögesini seçin.
6. Ana ekrana geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Xerox® App Gallery Uygulaması için Xerox App Gallery Hesap Kimlik Bilgilerini

Kaydetme

Cihazınızda yönetici olarak oturum açtığınızda Xerox® App Gallery Uygulaması için Xerox App hesap kimlik bilgilerini kaydedebilirsiniz.

Xerox App hesap kimlik bilgilerini kaydettiğinizde tüm kullanıcılar, cihazda kayıtlı Xerox App hesabına erişirler. Bireysel hesap kimlik bilgileri gerekli değildir.

1. Cihaz kontrol panelinden **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Cihazda yönetici olarak oturum açın.



Not: Yönetici olarak oturum açma hakkında bilgi için, cihazınızın *Sistem Yöneticisi Kılavuzuna* bakın.

3. **Xerox® App Gallery** uygulama simgesine dokunun.

Xerox App Gallery ekranı görüntülenir.

4. **Oturum Aç** düğmesine dokunun.



Not:

- Uygulamada başka bir kullanıcı oturum açmışsa oturum açan kullanıcının adı, ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. Kullanıcının oturumunu sonlandırmak için oturum açan kullanıcının adına dokunun ve ardından **Oturumu Kapat** öğesini seçin.
- Xerox App hesabı kimlik bilgileri daha önce kaydedilmişse oturumu kapatmak ve kayıtlı kimlik bilgilerini cihazdan kaldırmak için **Ayarlar > Hesabı Bu Cihazdan Kaldır** öğelerine dokunun.

5. Xerox App hesabı e-posta adresini girmek için **E-posta Girin** düğmesine dokunun ve ardından dokunmatik ekran klavyesini kullanın.
6. Xerox App hesap parolasını girmek için **Parola Girin** düğmesine dokunun ve ardından dokunmatik ekran klavyesini kullanın.
7. Oturum açmak için **Tamam** düğmesine dokunun.

Bir mesaj görüntülenir ve Xerox App hesabını kullanarak tüm kullanıcıların uygulamaları kurmasına izin vermek isteyip istemediğiniz sorulur.

8. Tüm kullanıcıların Xerox App hesabını kullanarak uygulamaları kurmasına izin vermek için **Bu Hesabı Kullan** düğmesine dokunun.

Hesap kimlik bilgileri kaydedilir.

Xerox® App Gallery Uygulamasından Xerox App Hesabı Kimlik Bilgilerini Kaldırma

Cihazınızda yönetici olarak oturum açtığınızda Xerox® App Gallery Uygulaması için kaydedilen hesap kimlik bilgilerini kaldırabilirsiniz. Xerox App hesabı e-posta hesabı ve parolası da buna dahildir.



Not: Kayıtlı hesap kimlik bilgileri kaldırıldıktan sonra kullanıcılar Xerox App Gallery'ye göz atabilirler, ancak uygulama yükleme gibi belirli işlevleri yerine getirmek için oturum açmaları gerekir.

Xerox App hesap kimlik bilgilerini kaldırmak için:

1. Cihaz kontrol panelinden **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Cihazda yönetici olarak oturum açın.



Not: Yönetici olarak oturum açma hakkında bilgi için, cihazınızın *Sistem Yöneticisi Kılavuzuna* bakın.

3. **Xerox® App Gallery** uygulama simgesine dokunun.
App Gallery ekranı görüntülenir.
4. **Ayarlar** düğmesine dokunun.
Ayarlar ekranı görüntülenir.
5. Hesabı kaldırmak için **Hesabı Bu Cihazdan Kaldır** öğesini seçin.
Seçiminizi doğrulamanızı isteyen bir mesaj görüntülenir.
6. Seçiminizi doğrulamak için **Oturumu Kapat ve Kaldır** düğmesine dokunun.
Hesap oturumunuz sonlanır ve hesap kimlik bilgileri kaldırılır.

Sorun Giderme

Bu bölüm şunları içerir:

Xerox App Hesabı Sorunları	70
Xerox App Gallery Web Portalı Cihaz Sorunları.....	74
Xerox App Gallery Web Portalı Uygulama Sorunları.....	76
Uygulama Satın Alma Sorunları	77

Bu bölüm Xerox App Gallery sorunlarını bulmanıza ve çözmenize yardım eder.

Xerox App Hesabı Sorunları

XEROX APP HESABI OLUŞTURULAMIYOR

Xerox App Gallery Web Portalından bir Xerox App hesabı oluşturabilirsiniz.

Hesap oluşturma çeşitli nedenlerle başarısız olabilir. Örneğin, bir e-posta adresi zaten kullanılıyorsa kabul edilmez.

Şu adımları takip edin:

1. Hesabınızı oluşturmak için farklı bir e-posta adresi kullanın.
2. Xerox App Gallery'den gelen mesaj için istenmeyen e-posta klasörünüzü kontrol edin.
3. Xerox App Gallery'den gelen e-posta gelen kutusu e-posta klasöründe ise, yeni hesabınızı kullanmaya başlamak için **Uygulamalara Gözet** düğmesini tıklayın.



Not: Gelecekteki Xerox App Gallery e-postalarının alınacağından emin olmak için mesajı **İstenmeyen Posta Değil** olarak belirtin. Gelen kutunuzda veya istenmeye posta klasörünüzde e-posta görünmüyorsa geçici bir e-posta sunucu arızası mevcut olabilir.

4. Xerox App Gallery Desteğine bir geri bildirim e-postası göndermek için şunları yapın:
 - a. <https://appgallery.services.xerox.com/#/home> adresinden Xerox App Gallery Web Portalına erişin.
 - b. Yardım (?) simgesini tıklayın.
 - c. Yardım penceresinden **Geri Bildirim** düğmesini tıklayın.
 - d. Xerox App Gallery Desteğine ulaşmak için xerox.app.gallery.feedback@xerox.com adresine bir e-posta gönderin.



Not: Xerox App Gallery Destek birimine bir e-posta gönderdiğinizde, Xerox App hesabınızı oluşturmak için kullandığınız e-posta adresini verin.

İlgili konular:

[Xerox App Gallery Web Portalından bir Xerox App Hesabı Oluşturma](#)

UNUTULAN PAROLA VEYA KİLİTLENEN XEROX APP HESABI

Xerox App hesabınızın parolasını unuttuysanız veya hesabınız kilitlendiyse parolanızı sıfırlayabilirsiniz.



Not: Xerox App hesapları belirli sayıda başarısız oturum açma girişiminden sonra kilitlenir.

Xerox App hesabınızın parolasını Xerox App Gallery Web Portalından sıfırlamak için bkz. [Xerox App Hesap Parolasını Sıfırlama](#). Parolanızı sıfırlamak için adımları izleyin.

XEROX APP GALLERY WEB PORTALINA BAĞLANILAMIYOR

Xerox App Gallery Web Portalına bağlanılamıyorsanız şunları yapın:

1. Bilgisayarın ağ erişimi olduğundan emin olun.
2. Web tarayıcınız için tarayıcı güvenlik ayarlarını kontrol edin. Ayrıntılı bilgi için bkz. [Web Browser Güvenlik Ayarları](#).

XEROX® APP GALLERY UYGULAMASINA BAĞLANILAMIYOR

Xerox® AltaLink® ve Xerox® ConnectKey® Teknolojisi Uyumlu i-Series Cihazları

App Gallery Sunucusu bulunamıyor veya kullanılamıyor mesajı görüntülenir.

Xerox® cihazınızda Xerox® App Gallery Uygulamasına bağlanamıyorsanız proxy sunucunun Genişletilebilir Hizmet Kurulumu için etkin olduğundan emin olun. Ayrıntılı bilgi için bkz. [Xerox® AltaLink® Cihazları İçin Proxy Sunucuyu Yapılandırma](#) or [Xerox® ConnectKey® Teknolojisi Uyumlu i-Series Cihazları İçin Proxy Sunucuyu Yapılandırma](#).



Not: Bazı uygulama yüklemeleri Internet'e bağlanmak için bir proxy sunucu gerektirir.

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcı açın. Adres alanına Xerox® cihazınızın IP adresini yazın ve ardından **Enter** veya **Geri Dön** tuşuna basın.
Cihazınız için Gömülü Web Sunucusu sayfası veya Xerox® CentreWare Internet Services sayfası görüntülenir.
2. Yönetici olarak oturum açmak için **Oturum Aç** düğmesini tıklayın ve ardından yönetici kimlik bilgilerini girin.
3. **Özellikler > Genel Kurulum > Genişletilebilir Hizmet Kurulumu** düğmelerini tıklayın.
Genişletilebilir Hizmet Kurulumu sayfası görüntülenir.
4. Proxy Sunucu menüsünden **Proxy** öğesini seçin.
5. HTTP, HTTPS alt bölümünde proxy sunucunun etkin olduğundan ve proxy sunucu bilgilerinin görüntülendiğinden emin olun.
6. Bir proxy sunucu etkinleştirilmemişse ve proxy sunucu bilgileri görüntülenmiyorsa şu adımları takip edin:
 - a. HTTP, HTTPS alt bölümündeki **Düzenle** düğmesini tıklayın.
 - b. HTTP Proxy Sunucusu için **Etkin** seçim kutusunu işaretleyin.
 - c. Proxy sunucu ayarlarını gerektiği şekilde yapılandırın.
 - d. Değişiklikleri kaydetmek için **Kaydet düğmesini tıklayın**.
 - e. Değişiklikleri kaydettikten sonra Genişletilebilir Hizmet Kurulumu sayfasına dönmek için **İptal** düğmesini tıklayın.
7. HTTPS için farklı yapılandırma ayarları kullanmak için, HTTP, HTTPS alt bölümünden **Ayarları tüm protokoller için kullan** seçimini kaldırın.
HTTPS alt bölümü görüntülenir.
8. HTTPS proxy sunucu ayarlarını gerektiği şekilde yapılandırın.
9. Değişiklikleri kaydetmek için **Uygula** düğmesini tıklayın.

Xerox® VersaLink® Cihazları

App Gallery Sunucusu bulunamıyor veya kullanılamıyor mesajı görüntülenir.

Xerox® cihazınızda Xerox® App Gallery Uygulamasına bağlanamıyorsanız proxy sunucunun Genişletilebilir Hizmet Kurulumu için etkin olduğundan emin olun. Ayrıntılı bilgi için bkz. [Xerox® VersaLink® Cihazları İçin Proxy Sunucusunu Yapılandırma](#).



Not: Bazı uygulama yüklemeleri Internet'e bağlanmak için bir proxy sunucu gerektirir.

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcı açın. Adres alanına Xerox cihazınızın IP adresini yazın ve ardından **Enter** veya **Geri Dön** tuşuna basın.
Cihazınız için Gömülü Web Sunucusu sayfası açılır.
2. Yönetici olarak oturum açmak için **Oturum Aç** düğmesini tıklayın ve ardından yönetici kimlik bilgilerini girin.
3. **Uygulamalar > EIP Ayarları** düğmelerini tıklayın.
Genişletilebilir Hizmet Kurulumu sayfası görüntülenir.
4. HTTP, HTTPS alt bölümünde proxy sunucunun etkin olduğundan ve proxy sunucu bilgilerinin görüntülediğinden emin olun.
5. Bir proxy sunucu etkin değilse aşağıdaki adımları gerçekleştirin:
 - a. **Cihaz Proxy Sunucusunu Kullan** düğmesini tıklayın.
Cihaz proxy sunucusunu yapılandırırsanız sunucu bilgileri görüntülenir.
 - b. Proxy sunucusunu yapılandırmak için **Kurulum** düğmesini ve ardından **Manuel** düğmesini tıklayın.
 - c. Proxy Sunucu sayfasına gerekli bilgileri girin ve **Tamam** düğmesini tıklayın.
6. Tarayıcı penceresini kapatın.

Xerox® ConnectKey® Teknolojisi Uyumlu PrimeLink® Cihazları

App Gallery Sunucusu bulunamıyor veya kullanılamıyor mesajı görüntülenir.

Xerox® cihazınızda Xerox® App Gallery Uygulamasına bağlanamıyorsanız proxy sunucunun Genişletilebilir Hizmet Kurulumu için etkin olduğundan emin olun.



Not: Bazı uygulama yüklemeleri Internet'e bağlanmak için bir proxy sunucu gerektirir.

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcı açın. Adres alanına Xerox® cihazınızın IP adresini yazın ve ardından **Enter** veya **Geri Dön** tuşuna basın.
Cihazınız için Gömülü Web Sunucusu sayfası açılır.
2. Yönetici olarak oturum açmak için **Oturum Aç** düğmesini tıklayın ve ardından yönetici kimlik bilgilerini girin.
3. **Özellikler** düğmesini tıklayın.
4. Genel Kurulum bölümündeki **Genişletilebilir Hizmet Kurulumu** düğmesini tıklayın.
Genişletilebilir Hizmet Kurulumu sayfası görüntülenir.

5. Proxy sunucunun etkin olduğunu ve proxy bilgilerinin görüntülendiğini doğrulamak için şu adımları takip edin:
 - a. Proxy Sunucu bölümündeki **Yapılandır** düğmesini tıklayın.
 - b. HTTP, HTTPS bölümünden proxy sunucunun etkin olduğunu ve proxy bilgilerinin görüntülendiğini doğrulayın.
6. Bir proxy sunucu etkin değilse aşağıdaki adımları gerçekleştirin:
 - a. Proxy Sunucu bölümündeki **Yapılandır** düğmesini tıklayın.
 - b. HTTP Proxy Sunucu seçim kutusunu işaretleyin ve ardından **Uygula** düğmesini tıklayın.
Bir onay mesaj görüntülenir.
 - c. Mesajı yok saymak için **Tamam** düğmesini tıklayın.
Genişletilebilir Hizmet Kurulumu sayfası görüntülenir.
 - d. Ayarları kaydetmek için **Uygula** düğmesini tıklayın.
Bir onay mesaj görüntülenir.
 - e. Mesajı yok saymak için **Tamam** düğmesini tıklayın.
7. Tarayıcı penceresini kapatın.

Xerox App Gallery Web Portalı Cihaz Sorunları

WEB TARAYICI EKLENTİSİ VEYA UZANTISI

Xerox App Gallery Web Portalı ile Xerox® cihazınız arasındaki iletişimi etkinleştirmek için:

1. Web tarayıcınız için Xerox® Device Connector eklentisini veya uzantısını kurduğunuzdan ve etkinleştirdiğinizden emin olun. Bkz. [Xerox® Device Connector Eklentisini veya Uzantısını Kurma](#).
2. Web tarayıcı güvenlik ayarlarının, üçüncü taraf eklentilerine ve uzantılarına izin verecek şekilde yapılandırıldığını doğrulayın. Bkz. [Web Browser Güvenlik Ayarları](#).
3. Doğru EIP ayarlarının etkinleştirildiğini doğrulayın. Bkz. [Xerox Extensible Interface Platform® Ayarları](#).

XEROX APP GALLERY WEB PORTALINDAN BİR XEROX APP HESABINA CİHAZ EKLENEMİYOR

Xerox App Gallery Web Portalını kullanarak ilk defa bir cihaz eklenirken bir mesaj görüntülenir. Mesaj, Xerox® Cihaz Konektörü Internet Explorer Eklentisi ya da Google Chrome Uzantısı yüklemek için izin gerektiğini belirtir.



Not: Microsoft Edge için Google Chrome Uzantısını kurun.

Uygulamaları kurmak için, Xerox® Device Connector eklentisinin veya uzantısının kurulduğundan ve etkinleştirildiğinden emin olun. Bu işlem Xerox App Gallery Web Portalı ile cihaz arasında iletişim sağlar.

Aşağıdakileri doğrulayın:

1. Bir cihaz eklediğinizde Web tarayıcı, konektör eklentisinin veya uzantısının gerekli olduğunu gösteren bir mesaj görüntüler. Web tarayıcısı için konektörün kurulduğunu ve etkinleştirildiğini doğrulayın. Bkz. [Xerox® Device Connector Eklentisini veya Uzantısını Kurma](#).
2. Cihazın çalışır durumda olduğunu ve ağa bağlı olduğunu ve Web tarayıcı güvenlik ayarlarının yapılandırılmış olduğunu kontrol edin. Bkz. [Web Browser Güvenlik Ayarları](#).
3. Cihaz IP adresinin doğru olduğundan emin olun.
4. Cihazın Xerox Extensible Interface Platform®, sürüm 3.5 ya da üstünü desteklediğinden emin olun.
5. Xerox App Gallery çalıştıran tarayıcıda birden fazla tarayıcı uzantısı yüklü olmadığından emin olun. Birden fazla uzantınız varsa, ekstra uzantıları kaldırın, ardından tarayıcıyı yenileyin. Tarayıcı uzantısını yeniden yükleyin ve cihazı eklemeye çalışın.
6. Xerox® AltaLink® cihazları için, cihaz tarih ve saat ayarının gerçek saatin 5 dakika içinde olduğundan emin olun.

CİHAZLAR XEROX APP GALLERY WEB PORTALINDA LİSTELENMİYOR

Xerox App hesabınıza eklediğiniz cihazlar, Xerox App Gallery Web Portalının Cihazlar sayfasında listelenir.

Cihazları bir Xerox App hesabına manuel olarak eklemek için cihaz IP adresini ve diğer ilgili bilgileri girin. Bkz. [Cihazlarım](#).

Xerox App Gallery'nin cihazla iletişim kurabildiğinden emin olmak için Internet Explorer için ActiveX kontrollerinin veya Google Chrome için üçüncü taraf eklentilerinin etkinleştirildiğinden emin olun. Aşağıdaki

bölümlerden birine bakın:

- [Web Browser Güvenlik Ayarları](#)
- [Xerox® Device Connector Eklentisini veya Uzantısını Kurma](#)

Xerox App Gallery Web Portalı Uygulama Sorunları

XEROX APP GALLERY WEB PORTALINDAN UYGULAMA KURULAMIYOR

1. Xerox® Device Connector eklentisinin veya uzantısının kurulduğundan ve etkinleştirildiğinden emin olun. Bkz. [Xerox® Device Connector Eklentisini veya Uzantısını Kurma](#).
2. Xerox App Gallery Web Portalından, uygulamaları kurmak istediğiniz cihazların Xerox App hesabınıza eklendiğinden emin olun. Bkz. [Cihazlarım](#).
3. Xerox App Gallery Web Portalında, Cihazlar sayfasındaki cihazların geçerli yönetici kimlik bilgileriyle yapılandırıldığından emin olun. Yönetici kullanıcı adı ve parolası gereklidir. Bkz. [Xerox App Hesabına Cihaz Kimlik Bilgileri Ekleme](#).
4. Cihaz IP adresinin değişmediğinden emin olun. IP adresi değiştirilmişse güncelleyin. Bkz. [Xerox App Hesabınızdaki Bir Cihazı Düzenleme veya Güncelleme](#).
5. Uygulamayı kurmak için Xerox App Gallery Web Portalından Xerox App hesabınıza erişin. Bkz. [Uygulamaları Güncelleme, Kaldırma ve Yeniden Yükleme](#).

XEROX APP GALLERY WEB PORTALINDAN UYGULAMA KALDIRILAMIYOR

1. Xerox App Gallery Web Portalında cihaz için yönetici kimlik bilgilerinin doğru olduğundan emin olun. Bkz. [Xerox App Hesabına Cihaz Kimlik Bilgileri Ekleme](#).
2. Kaldırdığınız uygulamanın cihaz için varsayılan walk-up ekranı olarak ayarlanmadığından emin olun. Bkz. [Bir Uygulamayı Xerox® Cihazlarında Varsayılan Walk-Up Ekranı Olarak Ayarlama](#).

BİR CİHAZDAN KALDIRILAN UYGULAMA

Bir uygulama yanlışlıkla bir cihazdan silindiye, uygulamayı Xerox App Gallery Web Portalından Xerox App hesabınızı kullanarak yeniden yükleyebilirsiniz. Bkz. [Bir Uygulamayı Uygulamalarım Adımından Yeniden Yükleme](#).

Uygulama Satın Alma Sorunları

UYGULAMA YÜKLEME İÇİN KULLANILAMAZ

Bir ödemeli uygulama kullanmak için bir satın alma gereklidir. Uygulama ayrıntıları sayfasında ödeme uygulamalar için Dene, Satın Al ve Abone Ol seçenekleri görüntülenir. Bu bilgi hem Xerox® hem de üçüncü taraf uygulamaları için geçerlidir.

SATIN ALINMIŞ BİR UYGULAMA KALDIRMA SONRASI YENİDEN KULLANILAMIYOR

Cihaz başına uygulama satın almalarında, için uygulama bir ya da daha fazla cihazdan kaldırılmışsa bile uygulamalar yeniden kullanılamaz. Bir cihazdaki bir uygulamayı değiştirmek için o cihaza yeni bir uygulama satın alın.

Sınırsız uygulama satın almaları için, uygulamaların yükleneceği cihazları değiştirebilir, ekleyebilir ya da kaldırabilirsiniz. Ek uygulamalar satın almanız gerekmez.



Not: Bir uygulama bir cihazdan silinmişse uygulamayı Xerox® App Gallery Uygulamasından ya da uygulamayı satın aldığınız Xerox App hesabından yeniden yükleyebilirsiniz.

BİR XEROX® YA DA ÜÇÜNCÜ TARAF ÖDEMELİ UYGULAMA KULLANILAMIYOR

Bir ödemeli uygulamanın kullanımını önleyen potansiyel sorunlar olabilir. Bir ödemeli uygulamanın kullanımını sağlamak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

- Aygıtın ağa bağlı olduğundan emin olun.
- Uygulamayı Xerox App Gallery Web Portalından satın alın.

BİR CİHAZDAN BİR UYGULAMANIN ÜCRETSİZ DENEME SÜRÜMLERİ ÇALIŞTIRILAMIYOR

Uygulamanın ücretsiz deneme süresi sona erdiyse ya da tüm deneme sürümü kullanım hakları bittiyse, uygulamanın çalışması önlenir.

Tüm ücretsiz deneme sürümü kullanıldıktan sonra ilgili uygulama için bir satın alma gereklidir. Uygulamayı satın almak için bkz. [Uygulama Ayrıntıları](#).

