Ghid rapid de utilizare pentru imprimanta Xerox® B230



Imprimare

Imprimarea de pe un computer

- Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată şi plicuri, setați dimensiunea hârtiei şi selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.
- 1. Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2. Dacă este necesar, reglați setările.
- 3. Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând serviciul de imprimare™ Mopria

Serviciul de imprimare Mopria este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android[™] 5.0 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.



Notă: Descărcați aplicația Mopria Print Service din Google Play™ store și activați-o pe dispozitivul mobil.

- 1. De pe dispozitivul mobil Android, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.
- 2. Atingeți Mai multe opțiuni > Imprimare.
- 3. Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.

4. Atingeți pictograma Imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint®

Caracteristica software AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

- Asigurați-vă că dispozitivul Apple și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea. Dacă rețeaua are mai multe huburi wireless, asigurați-vă că ambele dispozitive sunt conectate la aceeași subrețea.
- Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.
- 1. De pe dispozitivul mobil, selectați un document din managerul de fișiere sau lansați o aplicație compatibilă.
- 2. Atingeți Partajare > Imprimare.
- 3. Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
- 4. Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct este un serviciu care vă permite să imprimați la orice imprimantă compatibilă cu Wi-Fi Direct®.

Notă: Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la rețeaua fără fir a imprimantei. Pentru mai multe informații, consultați Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă.

- 1. De pe dispozitivul mobil, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.
- În funcție de dispozitivul mobil, efectuați una dintre următoarele operații:
 - Atingeți Mai multe opțiuni > Imprimare.
 - Atingeți **Partajare > Imprimare**.
 - Atingeți Mai multe opțiuni > Imprimare.
- 3. Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
- 4. Imprimați documentul.

Întreținerea imprimantei

Înlocuirea cartuşului de toner

- 1. Deschideți ușa frontală.
 - Avertisment: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.



2. Scoateți unitatea imagistică.



3. Scoateți cartușul de toner uzat din unitatea imagistică.



- 4. Scoateți cartușul nou din ambalaj.
- 5. Scuturați cartușul de toner pentru a redistribui tonerul.



6. Scoateți sigiliul și apoi capacul.



7. Introduceți cartușul de toner nou în unitatea imagistică.



8. Introduceți unitatea imagistică.



9. Închideți uşa.

Încărcarea tăvii

1. Scoateți tava.



2. Reglați ghidajele pentru hârtie pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.



 Îndoiți, răsfirați şi apoi aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.



 Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos şi apoi asigurați-vă că ghidajele laterale se potrivesc perfect cu hârtia.



- Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos și cu latura superioară a colii spre partea din față a tăvii pentru imprimarea pe o față.
- Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus și cu latura inferioară a colii spre partea din față a tăvii pentru imprimarea față-verso.
- Nu glisați hârtia în tavă.
- Pentru a evita blocarea hârtiei, asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă cu hârtie.
- 5. Introduceți tava.

Dacă este nevoie, setați dimensiunea și tipul hârtiei din panoul de control, pentru a se potrivi cu hârtia încărcată.

Încărcarea alimentatorului manual

1. Deschideți alimentatorul manual.





 Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.



- Încărcați o coală de hârtie cu fața de imprimat orientată în sus.
 - Încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat orientată în sus și marginea de sus introdusă prima în imprimantă pentru imprimare pe o singură față.
 - Încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat orientată în jos și marginea de sus introdusă prima în imprimantă pentru imprimare față-verso.
 - Încărcați plicuri cu clapa orientată în jos și în partea stângă a ghidajului pentru hârtie.
 - Avertisment: Pentru a evita blocarea hârtiei, nu introduceți forțat hârtia în alimentatorul manual.

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

- Din panoul de control navigați la Funcții utilitare > Hârtie > OK > Configurație tavă > OK > Dimensiune/Tip hârtie > OK.
- Selectați o sursă de hârtie, apoi configurați dimensiunea și tipul acesteia.
 - Pentru imprimare față-verso pe hârtie de dimensiune A4, asigurați-vă că setarea pentru dimensiunea hârtiei din unitatea duplex este configurată la A4.
 - Pentru imprimare față-verso pe hârtie de dimensiune Letter, Legal, Oficio sau Folio, asigurați-vă că setarea pentru dimensiunea hârtiei din unitatea duplex este configurată la Letter.

Actualizare firmware

Unele aplicații necesită un nivel minim de firmware pe imprimantă pentru a funcționa corect.

1. Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

🔗 Notă:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
- 2. Faceți clic pe Setări > Dispozitiv > Actualizare firmware.

- 3. Alegeți una dintre următoarele:
 - Faceți clic pe Căutare actualizări > Sunt de acord, începere actualizare.
 - Încărcați fişierul flash. Pentru a încărca fişierul flash, efectuați următorii paşi.

Pentru a obține cel mai recent firmware, accesați www.xerox.com și căutați modelul de imprimantă dorit.

1. Navigați la fișierul flash.

Notă: Asigurați-vă că ați extras fișierul .zip firmware.

2. Faceți clic pe Încărcare > Start.

Configurarea Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct[®] este o tehnologie peer-to-peer bazată pe Wi-Fi, care permite dispozitivelor fără fir să se conecteze direct la o imprimantă cu Wi-Fi Direct fără a utiliza un punct de acces (router fără fir).

1. De la panoul de control, navigați la:

Setări > OK > Rețea/Porturi > OK > Wi-Fi Direct > OK

- 2. Configurați setările.
 - Activare Wi-Fi Direct—Permite imprimantei să-și difuzeze propria rețea Wi-Fi Direct.
 - Numele Wi-Fi Direct—Atribuie un nume pentru rețeaua Wi-Fi
 Direct.
 - Parola Wi-Fi Direct—Atribuie parola pentru negocierea securității wireless atunci când se utilizează conexiunea peerto-peer.
 - Afişare parolă pe pagina de configurare—Afişează parola pe pagina de configurare a rețelei.
 - Acceptare automată solicitări prin butonul de comandă— Permite imprimantei să accepte automat solicitările de conectare.

Notă: Acceptarea automată a solicitărilor prin butoane nu este securizată.

Conectarea unui dispozitiv mobil la

imprimantă

Înainte de a vă conecta dispozitivul mobil, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea Wi-Fi Direct.

Conectarea utilizând Wi-Fi Direct



- Notă: Aceste instrucțiuni se aplică numai dispozitivelor mobile Android.
- 1. De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2. Activați Wi-Fi, apoi atingeți Wi-Fi Direct.
- 3. Selectați numele imprimantei Wi-Fi Direct.
- 4. Confirmați conexiunea pe panoul de comandă al imprimantei.

Conectarea utilizând Wi-Fi

- 1. De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2. Atingeți Wi-Fi, apoi selectați numele imprimantei Wi-Fi Direct.



- aleatorii, este adăugat înaintea numelui Wi-Fi Direct.
- 3. Introduceți parola rețelei Wi-Fi Direct.

Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi

Asigurați-vă că opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. De la panoul de control, navigați la **Funcții utilitare > Rețea/Porturi > OK > Prezentare generală a rețelei > OK > Adaptor activ > OK > Auto > OK**

Eliminarea blocajelor

Evitarea blocajelor

Load Paper Properly

• Make sure that the paper lies flat in the tray.



• Do not load or remove a tray while the printer is printing.

- Do not load too much paper. Make sure that the stack height is below the maximum paper fill indicator.
- Do not slide paper into the tray. Load paper as shown in the illustration.



- Make sure that the paper guides are positioned correctly and are not pressing tightly against the paper or envelopes.
- For two-sided printing on A4-size paper, make sure that the paper size setting in the duplex unit is set to A4.
- For two-sided printing on letter-, legal-, Oficio-, or folio-size paper, make sure that the paper size setting in the duplex unit is set to Letter.
- Push the tray firmly into the printer after loading paper.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcați hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.
- Îndoiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.



Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.

- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutăți sau tipuri diferite în aceeaşi tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Identificarea locațiilor blocajelor

- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele imprimate pentru identificarea paginilor goale.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată la Activat sau Auto, imprimanta reimprimă paginile blocate.



- 1. Tavă de ieșire standard
- 2. Uşa frontală
- 3. Alimentator manual
- 4. Tavă standard de 250 de coli
- 5. Uşa din spate
- 6. Unitate duplex

Blocaj de hârtie în tavă

1. Scoateți tava.



- 2. Înlăturați hârtia blocată.
 - **Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



Blocaj de hârtie la uşa din față

- 1. Deschideți ușa frontală.
 - Avertisment: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.



2. Scoateți unitatea imagistică.



- Avertisment: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.
- Avertisment: Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.



3. Înlăturați hârtia blocată.

ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



4. Introduceți unitatea imagistică.



5. Închideți uşa.

Blocaj de hârtie la uşa din spate

1. Deschideți ușa de acces din spate.

ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.



2. Deschideți ușa de acces a unității de fuziune.



3. Înlăturați hârtia blocată.

 Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



- 4. Închideți ușa de acces a unității de fuziune.
- 5. Închideți ușa din spate.

Blocaj de hârtie în unitatea duplex

1. Trageți afară unitatea duplex, apoi scoateți hârtia blocată.

Avertisment: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.



Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

2. Introduceți unitatea duplex.

Blocaj de hârtie în tava de ieşire standard

Înlăturați hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



Blocaj de hârtie în alimentatorul manual

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt

7

Înlăturați hârtia blocată.

îndepărtate.



© 2021 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox® este o marcă comercială a Xerox Corporation în Statele Unite și în alte țări.

Apple[®], iPad[®], iPhone[®], iPod[®], iPod touch[®], AirPrint[®] şi sigla AirPrint[®] sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc. în SUA și în alte țări. Serviciul de imprimare Google Cloud Print[™], serviciul de webmail Gmail[™] și platforma tehnologică pentru dispozitive mobile Android[™] sunt mărci comerciale ale Google, Inc. Microsoft[®], Windows Vista[®], Windows[®], Windows Server[®] și OneDrive[®] sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și în alte țări. Mopria este o marcă comercială a Mopria Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct[®] este o marcă comercială a Wi-Fi Alliance. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor. 702P08611

BR32749

607E39600

