Vodič za brzu uporabu za pisač u boji Xerox® C230



Ispis

Ispisivanje s računala

- Napomena: Za naljepnice, kartonski papir i omotnice, format i vrstu papira postavite na pisaču prije ispisivanja dokumenta.
- 1. Otvorite dijaloški okvir Ispis u dokumentu koji pokušavate ispisati.
- 2. Ako je potrebno, prilagodite postavke.
- 3. Ispišite dokument.

Ispisivanje s mobilnog uređaja

Ispis s mobilnog uređaja koristeći Mopria™ Print

Service

Napomena: Ova je značajka dostupna samo na nekim modelima pisača.

Mopria Print Service rješenje je za mobilno ispisivanje za mobilne uređaje sa sustavom AndroidTM verzije 10,0 ili novijim. Omogućuje izravno ispisivanje na bilo koji pisač s Mopria certifikatom.

Napomena: Obavezno preuzmite aplikaciju Mopria Print Service iz trgovine Google PlayTM te je omogućite na mobilnom uređaju.

- Na Android mobilnom uređaju otvorite kompatibilnu aplikaciju ili odaberite dokument iz upravitelja datotekama.
- 2. Dodirnite > Ispis.
- 3. Odaberite pisač, a zatim prilagodite postavke, ako je potrebno.



Ispisivanje s mobilnog uređaja upotrebom značajke

AirPrint[®]

Napomena: Ova je značajka dostupna samo na nekim modelima pisača.

Softverska značajka AirPrint rješenje je za ispisivanje s mobilnih uređaja koje omogućuje izravno ispisivanje s Apple uređaja na certificiranom AirPrint pisaču.

- Provjerite jesu li Appleov uređaj i pisač povezani na istu mrežu. Ako mreža ima više bežičnih čvorišta, provjerite jesu li oba uređaja povezana s istom podmrežom.
- Ovu aplikaciju podržavaju samo neki Apple uređaji.
- 1. Na mobilnom uređaju odaberite dokument iz upravitelja datoteka ili pokrenite kompatibilnu aplikaciju.
- 2. Dodirnite **Solution** > Ispis.
- 3. Odaberite pisač, a zatim prilagodite postavke, ako je potrebno.
- 4. Ispišite dokument.

Ispisivanje s mobilnog uređaja upotrebom Wi-Fi

Direct mreže®



Napomena: Ova je značajka dostupna samo na nekim modelima pisača.

Wi-Fi Direct je usluga ispisivanja koja vam omogućuje ispis na bilo kojem pisaču koji podržava Wi-Fi Direct.



- 1. Na mobilnom uređaju otvorite kompatibilnu aplikaciju ili odaberite dokument iz upravitelja datotekama.
- 2. Ovisno o modelu mobilnog uređaja, učinite nešto od sljedećeg:
 - Dodirnite > Ispis.
 - Dodirnite 🗘 > Isp
 - Dodirnite *** > Ispis.

- 3. Odaberite pisač, a zatim prilagodite postavke, ako je potrebno.
- 4. Ispišite dokument.

Održavanje pisača

Zamjena uloška tonera

- Napomena: Ako je ladica produžena, uklonite je prije zamjene uloška.
- 1. Otvorite prednja vratašca i zatim ih čvrsto gurnite prema dolje.



2. Izvucite ladicu uloška tonera.



3. Izvadite iskorišteni uložak tonera.





Upozorenje – moguće oštećenje: Donji dio uloška tonera nemojte izlagati izravnom svjetlu. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.

Upozorenje – moguće oštećenje: Donji dio uloška tonera nemojte dodirivati. To može utjecati na kvalitetu budućih ispisa.



5. Umetnite novi uložak tonera.



6. Umetnite ladicu uloška tonera i zatim zatvorite vratašca.

Zamjena bočice za otpadni toner

1. Izvadite iskorištenu bočicu za otpadni toner.



- Napomena: Kako biste izbjegli prosipanje tonera, bočicu stavite u uspravan položaj.
- 2. Raspakirajte novu bočicu za otpadni toner.
- 3. Umetnite novu bočicu za otpadni toner.



Ulaganje u odlagač

OPREZ— OPASNOST OD PREVRTANJA: Kako biste izbjegli rizik od nestabilnosti opreme, ladicu držite zatvorenom kada je ne trebate.

1. Izvadite odlagač.

Napomena: Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira, nemojte uklanjati ladicu dok pisač radi.



2. Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.



- 3. Snop papira uložite tako da strana za ispis bude okrenuta prema gore.
 - Za jednostrani ispis papir sa zaglavljem uložite tako da strana za ispis bude okrenuta prema gore i tako da zaglavlje bude položeno prema stražnjem dijelu ladice.
 - Za obostrani ispis papir sa zaglavljem uložite tako da strana za ispis bude okrenuta prema dolje i tako da zaglavlje bude položeno prema prednjem dijelu ladice.
 - Nemojte gurati papir u odlagač.



 Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira, provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira.



5. Vodilice prilagodite tako da odgovaraju veličini papira koju ulažete.



Ulaganje u ručni ulagač

1. Prilagodite vodilicu sukladno formatu papira koji ulažete.



- 2. Uložite list papira ispisnom stranom okrenutom prema gore.
 - Za jednostrano ispisivanje uložite papir sa zaglavljem ispisnom stranom prema dolje, tako da gornji rub prvi ulazi u pisač.



 Za obostrano ispisivanje papir sa zaglavljem uložite ispisnom stranom prema dolje te tako da gornji rub ulazi u pisač zadnji.



• Umetnite omotnicu tako da strana s preklopom bude okrenuta prema dolje i uz desnu stranu vodilice papira.



- 3. Ulažite papir dok se njegov vodeći rub ne uvuče.
 - Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira, nemojte na silu gurati papir u ručni ulagač.
 - Prije ulaganja drugog lista pričekajte da se na zaslonu prikaže poruka.

Postavljanje formata i vrste papira

 S upravljačke ploče idite u Postavke > Ladica za papir > Konfiguracija > Veličina/vrsta papira i zatim odaberite izvor papira.

Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona



2. Postavite veličinu i vrstu papira.

Ažuriranje firmvera

Neke aplikacije za ispravan rad zahtijevaju minimalnu razinu firmvera uređaja.

Za dodatne informacije o ažuriranju firmvera uređaja obratite se predstavniku.

- 1. Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.
 - IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva odvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
 - Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje webstranice privremeno ga onemogućite.
- 2. Kliknite Postavke > Uređaj > Ažuiriraj firmver.
- 3. Učinite nešto od sljedećeg:
 - Kliknite Provjeri ažuriranja > Prihvaćam, započni ažuriranje.
 - Prenesite flash datoteku.
 - 1. Potražite flash datoteku.
 - 2. Kliknite Prijenos > Pokreni.

Konfiguracija veze Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct je tehnologija ravnopravnih računala koja se temelji na Wi-Fi vezi, a koja bežičnim uređajima omogućuje povezivanje izravno na pisač na kojem je omogućen Wi-Fi Direct bez upotrebe pristupne točke (bežičnog usmjerivača).

 S upravljačke ploče idite u Postavke > Mreža/priključci > Wi-Fi Direct.

Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite **U redu**.

- 2. Konfigurirajte postavke.
 - Omogući Wi-Fi Direct: pisaču omogućuje odašiljanje vlastite Wi-Fi Direct mreže.
 - Naziv za Wi-Fi Direct: dodjeljuje naziv Wi-Fi Direct mreži.
 - Lozinka za Wi-Fi Direct: dodjeljuje lozinku radi održavanja bežične sigurnosti tijekom uporabe veze ravnopravnih računala.
 - Prikaži lozinku na stranici s postavkama: prikazuje lozinku na stranici za postavljanje mreže.
 - Automatsko prihvaćanje zahtjeva na pritisak gumba: pisaču omogućuje automatsko prihvaćanje zahtjeva za povezivanjem.
 - Napomena: Automatsko prihvaćanje zahtjeva pritiskom gumba nije zaštićeno.
 - Prema zadanoj postavci, lozinka za mrežu Wi-Fi Direct nije vidljiva na zaslonu pisača. Za prikaz lozinke odaberite ikonu prikaza lozinke. S upravljačke ploče idite na Postavke > Sigurnost > Razno > Omogućavanje otkrivanja lozinke/PINa.
 - Da biste saznali lozinku mreže Wi-Fi Direct bez da je prikažete na zaslonu pisača, s upravljačke ploče idite na Postavke > Izvješća > Mreža > Stranica za postavljanje mreže.

Povezivanje mobilnog uređaja s pisačem

Prije povezivanja mobilnog uređaja provjerite je li Wi-Fi Direct konfiguriran. Više informacija možete pronaći u odjeljku Konfiguracija veze Wi-Fi Direct.

Povezivanje upotrebljavajući Wi-Fi Direct

Napomena: Te se upute primjenjuju samo na mobilne uređaje sa sustavom Android.

- 1. Na mobilnom uređaju otvorite izbornik postavki.
- 2. Omogućite Wi-Fi, a zatim dodirnite Wi-Fi Direct.
- 3. Odaberite naziv pisača za Wi-Fi Direct.
- 4. Potvrdite vezu na upravljačkoj ploči pisača.

Povezivanje putem Wi-Fi veze

- 1. Na mobilnom uređaju otvorite izbornik postavki.
- 2. Dodirnite Wi-Fi, a zatim odaberite naziv Wi-Fi Direct pisača.

Napomena: Niz DIRECT-xy, gdje su x i y dva nasumična znaka, dodaje se prije naziva za Wi-Fi Direct.

3. Unesite lozinku veze Wi-Fi Direct.

Povezivanje pisača na Wi-Fi mrežu



Prije početka pazite da budu zadovoljeni sljedeći uvjeti:

 Aktivni adapter postavljen je na Automatski. S upravljačke ploče idite u Postavke > Mreža/priključci > Pregled mreže > Aktivan adapter.

Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite **U redu**.

• Ethernet kabel nije priključen na pisač.

Upotreba čarobnjaka za postavljanje bežične mreže

na pisaču

- Te se upute primjenjuju samo na neke modele pisača.
- Prije upotrebe čarobnjaka provjerite je li firmver pisača ažuriran.
- 1. Na početnom zaslonu dodirnite ikonu **Wi-Fi**, a zatim dodirnite **Postavi odmah**.
- 2. Odaberite Wi-Fi mrežu, a zatim unesite lozinku za mrežu.
- 3. Dodirnite Gotovo.

Korištenje upravljačke ploče pisača

- Na upravljačkoj ploči idite n Postavke > Mreža/priključci > Bežično > Postavljanje na ploči pisača. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite U redu.
- Odaberite Wi-Fi mrežu, a zatim unesite lozinku za mrežu. Kod modela pisača koji podržavaju Wi-Fi mrežu, tijekom početnog postavljanja prikazat će se zahtjev za postavljanje Wi-Fi mreže.

Otklanjanje zaglavljenih papira

Izbjegavanje zaglavljivanja

Pravilno uložite papir

• Pazite da papir bude plošno položen u odlagaču.



- Nemojte puniti niti vaditi odlagač dok pisač ispisuje.
- Nemojte ulagati previše papira. Provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira.
- Nemojte gurati papir u odlagač. Uložite papir na način prikazan na slici.



- Pazite da vodilice za papir budu ispravno postavljene i da previše ne pritišću papir ili omotnice.
- Nakon ulaganja papira odlagač čvrsto gurnite u pisač.

Upotreba preporučenog papira

- Koristite isključivo preporučeni papir ili posebne medije.
- Nemojte ulagati papir koji je zgužvan, naboran, vlažan ili savijen.

• Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.



- Nemojte ulagati papir koji je ručno obrezan ili podrezan.
- Nemojte miješati formate, težine ili vrste papira u istom odlagaču. •
- Pazite da format i vrsta papira budu ispravno postavljeni na ٠ računalu ili upravljačkoj ploči pisača.
- Spremite papir sukladno preporukama proizvođača.

Pronalaženje mjesta zaglavljivanja

- Kada je Pomoć pri zaglavljivanju **uključena**, pisač će možda pokušati provući prazne stranice ili stranice s djelomičnim ispisom nakon uklanjanja zaglavljenog papira. Potražite prazne stranice u izlaznom dijelu pisača.
- Kada je Oporavak od zaglavljivanja uključen ili postavljen na ٠ Automatski, pisač ponovno ispisuje zaglavljene stranice.



- 1. Standardni izlazni odlagač
- 3. Standardna ladica
- 2. Ručni ulagač
- 4. Vrata B

Zaglavljivanje papira u standardnoj ladici

1. Otvorite vratašca B.



OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

- 2. Uklonite zaglavljeni papir.
 - Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.



- 3. Zatvorite vratašca.
- 4. Uklonite ladicu i ručni ulagač.







5. Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.



6. Umetnite ručni ulagač i ladicu.

Zaglavljivanje papira u dodatnoj ladici

1. Otvorite vratašca B.



OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.



2. Uklonite zaglavljeni papir.





- 3. Zatvorite vratašca.
- 4. Otvorite vratašca E.



- 5. Uklonite zaglavljeni papir.
 - Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.



- 6. Zatvorite vratašca.
- 7. Izvadite dodatnu ladicu.



8. Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.



9. Umetnite odlagač.

Zaglavljeni papir u standardnom izlaznom odlagaču

Uklonite zaglavljeni papir.





Zaglavljeni papir u ručnom ulagaču

1. Uklonite ladicu i ručni ulagač.



2. Uklonite zaglavljeni papir.





3. Umetnite ručni ulagač i ladicu.

Zaglavljeni papir u vratašcima B

1. Otvorite vratašca B.





- 2. Uklonite zaglavljeni papir iz bilo kojeg od sljedećih područja:
- Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.
- Područje grijača



• Ispod područja grijača



• Jedinica za obostrani rad



3. Zatvorite vratašca.

© 2021 Xerox Corporation. Sva prava pridržana. Xerox[®] je robni žig tvrtke Xerox Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama ili drugim državama.

Apple[®], iPad[®], iPone[®], iPod[®], iPod touch[®], AirPrint[®] i AirPrint Logo[®] robni su žigovi ili registrirani robni žigovi tvrtke Apple Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. Google Cloud Print[™] web usluga za ispis, Gmail[™] web usluga za poštu i Android[™] platforma za mobilnu tehnologiju robni su žigovi tvrtke Google, Inc. Microsoft[®], Windows Vista[®], Windows[®], Windows Server[®] i OneDrive[®] registrirani su robni žigovi tvrtke Google, Inc. Microsoft[®], Windows Vista[®], Windows[®], Windows Server[®] i OneDrive[®] registrirani su robni žigovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. Mopria je zaštitni znak grupe Mopria Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct[®] zaštitni je znak tvrtke Wi-Fi Alliance. Svi drugi zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika. 702P08609

BR32747

607E39340

