Xerox® C230-skriver hurtigreferansehåndbok



Utskrift

Skrive ut fra en datamaskin

- Merk: For etiketter, kartong og konvolutter angir du papirstørrelsen og -typen på skriveren før du skriver ut dokumentet.
- 1. Gå til dokumentet du prøver å skrive ut, og åpne dialogboksen Skriv ut.
- 2. Endre innstillingene ved behov.
- 3. Skriv ut dokumentet.

Utskrift fra en mobil enhet

Utskrift fra en mobil enhet med Mopria™ Print

Service

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte skrivermodeller.

Mopria Print Service er en mobil utskriftløsning for mobile enheter som kjører på Android™ version 10.0 or later. Den gjør det mulig å skrive ut direkte til hvilken som helst Mopria-sertifisert skriver.

- P F
- Merk: Last ned Mopria Print Service-programmet fra Google PlayTM-butikken, og aktiver det på mobilenheten.
- 1. Start et kompatibelt program på Android-mobilenheten din, eller velg et dokument fra filbehandlingsverktøyet.
- 2. Trykk > Utskrift.
- 3. Velg en skriver, og juster innstillingene om nødvendig.



Skrive ut fra en mobil enhet ved hjelp av AirPrint®

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte skrivermodeller.

Programvarefunksjonen AirPrint er en mobil utskriftsløsning som gjør det mulig å skrive ut direkte fra Apple-enheter til en AirPrint-sertifisert skriver.

- Kontroller at Apple-enheten og skriveren er koblet til samme nettverk. Hvis nettverket har flere trådløse hubber, må du kontrollere at begge enhetene er koblet til samme subnett.
- Dette programmet støttes bare på enkelte Apple-enheter.
- 1. Fra den mobile enheten din velger du et dokument fra filbehandlingsverktøyet eller starter et kompatibelt program.
- 2. Trykk 🚺 > Skriv ut
- 3. Velg en skriver, og juster innstillingene om nødvendig.
- 4. Skriv ut dokumentet.

Skrive ut fra en mobilenhet ved hjelp av Wi-Fi Direct®

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte skrivermodeller.

Wi-Fi Direct er en utskriftstjeneste som gjør det mulig å skrive ut til enhver Wi-Fi Direct-klar skriver.

- Merk: Kontroller at mobilenheten er koblet til skriverens trådløse nettverk. Se Koble en mobilenhet til skriveren hvis du vil ha mer informasjon.
- 1. Start et kompatibelt program fra mobilenheten din, eller velg et dokument fra filbehandlingsverktøyet.
- 2. Gjør ett av følgende, avhengig av mobilenheten:
 - Trykk * > Skriv ut.
 - Trvkk 🗂 > Skriv ut
 - Trykk *** > Skriv ut.
- 3. Velg en skriver, og juster innstillingene om nødvendig.
- 4. Skriv ut dokumentet.

Vedlikeholde skriveren

Utskifting av en blekkpatron

- Merk: Hvis skuffen er forlenget, tar du den ut før du skifter kassett.
- 1. Åpne front-døren, og skyv den deretter godt ned.



2. Trekk ut blekkpatronskuffen.



3. Fjern den brukte blekkpatronen.



4. Pakk ut den nye blekkpatronen.

Advarsel – potensiell skade: Ikke utsett blekkpatronens underside for direkte lys. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

Advarsel – potensiell skade: Ikke berør undersiden av blekkpatronen. Gjør du det kan du påvirke utskriftskvaliteten av fremtidige jobber.



5. Sett inn den nye blekkpatronen.



6. Sett inn blekkpatronskuffen, og lukk deretter døren.

Skifte ut tonerflasken

1. Fjern den brukte tonerflasken.



- Merk: For å unngå å søle toneren, plasser flasken i loddrett stillina.
- 2. Pakk ut den nye tonerflasken
- 3. Sett inn den nye tonerflasken.



Fylling av skuffen



FORSIKTIG-VELTEFARE: For å redusere risikoen for ustabilitet i utstyret, hold skuffen lukket til det er nødvendig.

1. Ta ut skuffen.



Merk: For å unngå papirstopp må du ikke fjerne skuffen mens skriveren er i bruk.



2. Bøy, luft, og juster deretter papirkantene før du legger dem i.



- 3. Legg papirbunken med utskriftsiden opp.
 - Legg brevpapir med forsiden opp med overskriften mot baksiden av skuffen for ensidig utskrift.
 - Legg brevpapir med forsiden ned med overskriften mot fronten av skuffen for tosidig utskrift.
 - Ikke skyv papir inn i skuffen.



4. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket for å unngå at papir setter seg fast.



5. Juster skinnene slik at de passer til størrelsen på papiret du legger



- 6. Sett inn skuffen.
- Hvis det er nødvendig, angir du papirstørrelsen og -typen på kontrollpanelet, slik at de samsvarer med papiret som er lagt i.

Legge i den manuelle materen

1. Juster skinnen slik at de samsvarer med størrelsen på papiret du legger i.



- 2. Legg i et ark med utskriftsiden opp.
 - Legg i brevpapir med utskriftssiden opp, og slik at den øverste kanten kommer først inn i skriveren, for 1-sidig utskrift.



• Legg brevpapir med utskriftsiden ned og slik at den øverste kanten går sist inn i skriveren, for 2-sidig utskrift.



• Legg konvolutten med klaffen ned og mot høyre side av papirskinnen



- 3. Fyll papiret til forkanten trekkes inn.
 - Hvis du vil unngå papirstopp, må du ikke presse papiret inn i den manuelle materen.
 - Før du legger i et nytt ark, vent til en melding vises på skjermen.

Angi papirstørrelse og -type

 Fra kontrollpanelet, gå til Innstillinger > Papirskuff > Konfigurering > Papirstørrelse/-type, velg deretter en papirkilde.

For modeller uten berøringsskjerm, trykk for å navigere gjennom innstillingene.

2. Angi papirstørrelse og -type.

Oppdatering av fastvare

Noen applikasjoner krever minimum enhet-fastvare for å fungere riktig.

For mer informasjon om oppdatering av enhet-fastvare, kontakt representant din.

- 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.
 - Vis IP-adressen til skriveren på skriverens startskjerm. IPadressen vises som 4 sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
 - Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.
- 2. Klikk Innstillinger > Enhet > Oppdater fastvare.
- 3. Gjør ett av følgende:
 - Klikk Sjekk for oppdateringer > Jeg er enig, start oppdateringen.
 - Last opp flash-filen.
 - 1. Bla til flash-filen.
 - 2. Klikk Last opp > Start.

Konfigurere Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct er en Wi-Fi-basert peer-to-peer-teknologi som gjør at trådløse enheter kan koble seg direkte til en Wi-Fi Direct-aktivert skriver uten å bruke et tilgangspunkt (trådløs ruter).

1. Fra kontrollpanelet, gå til Innstillinger > Nettverk/porter > Wi-Fi Direct.

For skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du **OK** for å bla gjennom innstillingene.

- 2. Konfigurer innstillingene.
 - Aktiver Wi-Fi Direct: Gjør det mulig for skriveren å kringkaste sitt eget Wi-Fi Direct-nettverk.
 - Wi-Fi Direct-navn: Tilordner et navn til Wi-Fi Direct-nettverket.
 - Wi-Fi Direct-passord: Tilordner passordet for å forhandle om trådløs sikkerhet når du bruker peer-to-peer-tilkoblingen.
 - Vis passord på oppsettsiden: Viser passordet på nettverksoppsett-siden.
 - Godta forespørsler om trykknapp automatisk: Lar skriveren godta tilkoblingsforespørsler automatisk.

Merk: Å akseptere trykknappforespørsler automatisk er ikke sikret.

- Wi-Fi Direct-nettverkspassordet er som standard ikke synlig på skriverens skjerm. For å vise passordet, aktiver passordikonet. Fra kontrollpanelet, gå til Innstillinger > Sikkerhet > Diverse > Aktiver visning av passord/PIN-kode.
- For å kjenne passordet til Wi-Fi Direct-nettverket uten å vise det på skriverens skjerm, gå til kontrollpanelet Innstillinger > Rapporter > Nettverk > Netverkoppsett-siden.

Koble en mobilenhet til skriveren

Før du kobler til mobilenheten, må du kontrollere at Wi-Fi Direct er konfigurert Se Konfigurere Wi-Fi Direct hvis du vil ha mer informasjon.

Koble til med Wi-Fi Direct

Merk: Disse instruksjonene gjelder kun Android mobilenheter

- 1. Gå til menyen for innstillinger på mobilenheten.
- 2. Aktiver Wi-Fi, og trykk deretter Wi-Fi Direct.
- 3. Velg skriverens Wi-Fi Direct-navn.
- 4. Bekreft tilkoblingen på skriverkontrollpanelet

Koble til med Wi-Fi

- 1. Gå til menyen for innstillinger på mobilenheten.
- 2. Trykk Wi-Fi, og velg deretter skriverens Wi-Fi Direct-navn.

Merk: Strengen DIRECT-xy, der x og y er to tilfeldige tegn legges til foran Wi-Fi Direct-navnet.

3. Skriv inn Wi-Fi Direct-passordet.

Koble skriveren til et Wi-Fi-nettverk



Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte skrivermodeller.

Før du starter, påse at du:

 Aktiv adapter er satt til Auto. Fra kontrollpanelet, gå til Innstillinger > Nettverk/porter > Nettverk oversikt > Aktiv adapter.

For skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du ${\bf OK}$ for å bla gjennom innstillingene.

• Ethernet-kabelen er ikke koblet til skriveren.

Bruk veiviseren for trådløs-oppsett i skriveren

- Disse instruksjonene gjelder bare for noen skrivermodeller.
- Før du bruker veiviseren, må du kontrollere at skriverens fastvare er oppdatert.
- 1. På startskjermen, trykker du på **Wi-Fi**-ikonet, og deretter på **Sett opp nå**.
- 2. Velg et Wi-Fi-nettverk, og skriv deretter inn nettverkpassordet.
- 3. Trykk på Ferdig.

Bruke det kontrollpanelet til skriveren

- På kontrollpanelet gå til Innstillinger > Nettverk/porter > Trådløs
 > Sett opp skriverkontrollpanelet.
 For skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på OK for å bla gjennom innstillingene
- 2. Velg et Wi-Fi-nettverk, og skriv deretter inn nettverkpassordet. Det vises en melding om oppsett av Wi-Fi-nettverk ved første oppsett av Wi-Fi-nettverksklare skrivermodeller.

Fjerne fastkjørt papir

Unngå papirstopp

Legg inn papiret på riktig måte

• Kontroller at papiret ligger flatt i skuffen.



- Ikke legg noe i eller fjern skuffer mens skriveren skriver ut.
- Ikke legg i for mye papir. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket.
- Ikke skyv papir inn i skuffen. Legg i papir slik det vises i illustrasjonen.

Bøy, luft og juster papirkantene før du legger det i.



- Ikke bruk papir som er klippet eller beskåret for hånd.
- Ikke bland ulike papirstørrelser, -tykkelser eller -typer i samme skuff.
- Kontroller at papirstørrelse og -type er riktig angitt på datamaskinens eller skriverens kontrollpanel.
- Oppbevar papiret i henhold til produsentens anbefalinger.

Identifisere hvor papiret har kjørt seg fast

- Når Jam Assist er satt **På**, kan skriveren prøve å skille ut blanke sider eller sider med delvis utskrift etter at en fastkjørt side er fjernet. Kontroller om utskriften har blanke sider.
- Når Jam Recovery er satt **På** eller **Auto**, vil skriveren skrive ut fastkjørte sider på nytt.



- Kontroller at papirskinnene er plassert riktig, og at de ikke presses hardt mot papiret eller konvoluttene.
- Skyv skuffen helt inn i skriveren når du har lagt i papir.

Bruk anbefalt papir

- Bruk bare anbefalt papir eller spesialpapir.
- Ikke legg i krøllet, brettet eller fuktig papir.



- 2. Fjern alt papir som sitter fast.
 - Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.
- 3. Lukk dekselet.
- 4. Fjern skuffen og den manuelle materen.

- 5. Fjern alt papir som sitter fast.
 - Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.



6. Sett inn den manuelle materen og skuffen.

Papirstopp i den skuffen (ekstrautstyr)

1. Åpne deksel B.

FORSIKTIG-VARM OVERFLATE: Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.



2. Fjern alt papir som sitter fast.

Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.



3. Lukk dekselet.

4. Åpne deksel E.



5. Fjern alt papir som sitter fast.





- 6. Lukk dekselet.
- 7. Fjern skuffen (ekstrautstyr).



8. Fjern alt papir som sitter fast.

Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.



9. Sett inn skuffen.

Papirstopp i standard utskuffen

Fjern alt papir som sitter fast.

Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.



Papirstopp i den manuelle materen

1. Fjern skuffen og den manuelle materen.



2. Fjern alt papir som sitter fast.

Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.



3. Sett inn den manuelle materen og skuffen.

Papirstopp i Dør B

1. Åpen dør B.



FORSIKTIG-VARM OVERFLATE: Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.



- 2. Fjern fastkjørt papir fra et av følgende områder:
 - Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.
 - Fikseringsområde



• Under fkseringsområdet



• Dupleksenhet

3. Lukk dekselet.



© 2021 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox® er et varemerke for Xerox Corporation i USA og i andre land.

Apple®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod®, iPod®, AirPrint® and the AirPrint Logo® er varemerker eller registrerte varemerker for Apple Inc. i USA og andre land. Google Cloud Print™ web printing service, Gmail™ webmail service, og Android™ mobile technology platform er varemerker for Google, Inc. Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server®, og OneDrive® er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land . Mopria er et varemerke for Mopria Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® er et varemerke for Wi-Fi Alliance. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. 702P08609

BR32747

607E39340

