Hitri referenčni vodnik za barvni tiskalnik Xerox® C230



Tiskanje

Tiskanje z računalnika

Opomba: Za etikete, karton in ovojnice pred tiskanjem dokumenta nastavite velikost in vrsto papirja.

- 1. V dokumentu, ki ga želite natisniti, odprite pogovorno okno za tiskanje.
- 2. Po potrebi prilagodite nastavitve.
- 3. Natisnite dokument.

Tiskanje z mobilne naprave

Tiskanje z mobilne naprave z uporabo storitve

tiskanja Mopria™



Storitev Mopria Print Service je rešitev za mobilno tiskanje za mobilne naprave z operacijskim sistemom AndroidTM različice 10.0 ali novejšim. Omogoča neposredno tiskanje na katerem koli tiskalniku s certifikatom Mopria.



- 1. Na mobilni napravi s sistemom Android zaženite ustrezno aplikacijo ali izberite dokument v svojem upravitelju datotek.
- 2. Tapnite > Print (Natisni).

3. Izberite tiskalnik in po potrebi prilagodite nastavitve.



Tiskanje z mobilne naprave z uporabo storitve

AirPrint®

Opomba: Ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnikov.

Programska funkcija AirPrint je rešitev za mobilno tiskanje, ki omogoča neposredno tiskanje z naprav Apple na tiskalniku s certifikatom AirPrint.

- Prepričajte se, da sta naprava Apple in tiskalnik povezana z istim omrežjem. Če ima omrežje brez brezžičnih zvezdišč, preverite, ali sta obe napravi povezani z istim podmrežjem.
- To aplikacijo podpirajo samo nekatere naprave Apple.
- 1. Na mobilni napravi v upravitelju datotek izberite dokument ali zaženite ustrezno aplikacijo.
- 2. Tapnite D > Print (Natisni).
- 3. Izberite tiskalnik in po potrebi prilagodite nastavitve.
- 4. Natisnite dokument.

Tiskanje z mobilne naprave z uporabo storitve Wi-Fi

Direct®

Opomba: Ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnikov.

Wi-Fi Direct je storitev za tiskanje, ki omogoča tiskanje na katerem koli tiskalniku, ki je pripravljen za uporabo omrežja Wi-Fi Direct.

Opomba: Preverite, ali je mobilna naprava povezana z brezžičnim omrežjem tiskalnika. Če želite več informacij, glejte poglavje Povezovanje mobilne naprave s tiskalnikom.

1. Na mobilni napravi zaženite ustrezno aplikacijo ali izberite dokument v svojem upravitelju datotek.

- 2. Glede na vašo mobilno napravo izvedite eno od naslednjih dejanj:
 - Tapnite > Print (Natisni).
 - Tapnite 🛄 > Print (Natisni).
 - Tapnite *** > Print (Natisni).
- 3. Izberite tiskalnik in po potrebi prilagodite nastavitve.
- 4. Natisnite dokument.

Vzdrževanje tiskalnika

Zamenjava tiskalne kartuše



1. Odprite sprednja vrata tiskalnika in jih čvrsto potisnite navzdol.



2. Izvlecite pladenj s tiskalnimi kartušami.



3. Odstranite izrabljeno tiskalno kartušo.



4. Odstranite novo tiskalno kartušo iz embalaže.

Opozorilo – možnost poškodb: Spodnje strani tiskalne kartuše ne izpostavljajte neposredni svetlobi. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave, povezane s kakovostjo tiska.

Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se spodnje strani tiskalne kartuše. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih tiskalniških opravil.



5. Vstavite novo tiskalno kartušo.



6. Vstavite pladenj s tiskalnimi kartušami in nato zaprite vrata tiskalnika.

Zamenjava posode za odpadni toner

1. Odstranite posodo za odpadni toner.



- Opomba: Da preprečite razlitje tonerja, postavite posodo pokonci.
- 2. Odvijte novo posodo za odpadni toner iz embalaže.
- 3. Vstavite posodo za odpadni toner.



Nalaganje pladnja

A

POZOR – NEVARNOST NAGIBANJA: Da zmanjšate nevarnost nestabilnosti opreme, naj bo pladenj zaprt, ko ga ne uporabljate.

1. Odstranite pladenj.

Opomba: Da se izognete zagozditvi papirja, ne odstranjujte pladnja med postopkom tiskanja.



- Za enostransko tiskanje naložite papir z glavo pisma navzgor in vrstico z glavo proti zadnjemu delu pladnja.
- Za obojestransko tiskanje naložite papir z glavo pisma navzdol in vrstico z glavo proti sprednjemu delu pladnja.
- Papirja ne vstavljajte v pladenj z drsenjem.



 Da preprečite zagozditev papirja, zagotovite, da je višina svežnja pod oznako za največjo napolnjenost s papirjem.



5. Prilagodite vodila tako, da bodo ustrezala velikosti papirja, ki ga nalagate.



- 6. Vstavite pladenj.
- 7. Po potrebi nastavite velikost papirja na nadzorni plošči, da se bo ujemala z naloženim papirjem.

Nalaganje ročnega podajalnika

1. Prilagodite vodilo tako, da bo ustrezalo velikosti papirja, ki ga nalagate.





2. Pred nalaganjem papir upognite in prezračite ter nato poravnajte robove.



- 2. Naložite list papirja s stranjo za tiskanje navzgor.
 - Za enostransko tiskanje naložite papir z glavo pisma s stranjo za tiskanje navzgor in zgornjim robom naprej.



• Za obojestransko tiskanje naložite papir z glavo pisma s stranjo za tiskanje navzdol in zgornjim robom nazaj.



• Ovojnico naložite z zavihkom navzdol in proti desni strani vodila papirja.



- 3. Vstavite papir, dokler tiskalnik ne povleče zgornjega roba.
 - Da se izognete zagozditvi papirja, papirja ne potiskajte v ročni podajalnik.
 - Pred nalaganjem drugega lista počakajte, da se na zaslonu prikaže sporočilo.

Nastavitev velikosti in vrste papirja

 Na nadzorni plošči se pomaknite na Settings > Paper > Tray Configuration > Paper Size/Type (Nastavitve > Papir > Konfiguriranje pladnja > Velikost/vrsta papirja) in izberite vir papirja.

Pri modelih tiskalnikov, ki nimajo zaslona na dotik, za pomikanje



2. Nastavite velikost in vrsto papirja.

Posodobitev vdelane programske opreme

Nekatere aplikacije za pravilno delovanje zahtevajo najnižjo stopnjo vdelane programske opreme naprave.

Če želite več informacij o posodobitvi vdelane programske opreme naprave, se obrnite na svojega zastopnika.

- Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vpišite naslov IP tiskalnika.
 - Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je prikazan kot štirje nizi številk, ločeni s piko, na primer 123.123.123.123.
 - Če uporabljate posredniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.
- 2. Kliknite Nastavitve > Naprava > Posodobi vdelano programsko opremo.
- 3. Izvedite eno od naslednjih dejanj:
 - Kliknite Preveri, ali so na voljo posodobitve > Strinjam se, začni posodobitev.
 - Naložite flash datoteko.
 - 1. Poiščite flash datoteko.
 - 2. Kliknite Naloži > Začni.

Konfiguriranje omrežja Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct je omrežje Wi-Fi na osnovi tehnologije enakovrednih računalnikov, ki omogoča, da se brezžične naprave povežejo neposredno s tiskalnikom z omogočenim omrežjem Wi-Fi Direct brez uporabe vstopne točke (brezžičnega usmerjevalnika).

 Na nadzorni plošči se pomaknite na Settings > Network/Ports > Wi-Fi Direct (Nastavitve > Omrežje/vrata > Wi-Fi Direct). Pri modelih tiskalnikov, ki nimajo zaslona na dotik, za pomikanje po nastavitvah pritisnite OK.

- 2. Konfigurirajte nastavitve.
 - Enable Wi-Fi Direct: omogoči, da tiskalnik oddaja svoje omrežje Wi-Fi Direct.
 - Wi-Fi Direct Name: omrežju Wi-Fi Direct dodeli ime.
 - Wi-Fi Direct Password: dodeli geslo za pogajanje o varnosti brezžične povezave pri uporabi povezave v omrežju enakovrednih.
 - Show Password on Setup Page: prikaže geslo na strani za nastavitev omrežja.
 - Auto-Accept Push Button Requests: omogoča, da tiskalnik samodejno sprejme zahteve za vzpostavljanje povezave.

Opomba: Samodejno sprejemanje zahtev ni zaščiteno.

- Geslo omrežja Wi-Fi Direct na zaslonu tiskalnika privzeto ni vidno. Če želite prikazati geslo, omogočite ikono za kratek prikaz gesla. Na nadzorni plošči se pomaknite na Settings > Security > Miscellaneous > Enable Password/PIN Reveal (Nastavitve > Varnost > Razno > Omogoči razkrivanje gesla/ kode PIN).
- Če želite izvedeti geslo omrežja Wi-Fi Direct brez prikazovanja na zaslonu tiskalnika, se na nadzorni plošči pomaknite na Settings > Reports > Network > Network Setup Page (Nastavitve > Poročila > Omrežje > Nastavitvena stran za omrežje).

Povezovanje mobilne naprave s tiskalnikom

Pred povezovanjem mobilne naprave preverite, ali je omrežje Wi-Fi Direct konfigurirano. Če želite več informacij, glejte poglavje Konfiguriranje omrežja Wi-Fi Direct.

Povezovanje z uporabo omrežja Wi-Fi Direct

- Opomba: Ta navodila veljajo samo za mobilne naprave s sistemom Android.
- 1. Na mobilni napravi pojdite v meni z nastavitvami.
- 2. Omogočite omrežje Wi-Fi in tapnite Wi-Fi Direct.
- 3. Izberite ime tiskalnika Wi-Fi Direct.
- 4. Potrdite povezavo na nadzorni plošči tiskalnika.

Povezovanje z uporabo omrežja Wi-Fi

1. Na mobilni napravi pojdite v meni z nastavitvami.

2. Tapnite Wi-Fi in izberite ime tiskalnika Wi-Fi Direct.

Opomba: Niz DIRECT-xy, pri čemer sta x in y naključna znaka, se doda pred ime omrežja Wi-Fi Direct.

3. Vnesite geslo omrežja Wi-Fi Direct.

Povezovanje tiskalnika z omrežjem Wi-Fi

Opomba: Ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnikov.

Pred začetkom morata biti izpolnjena naslednja pogoja:

 Aktivni adapter je nastavljen na način Auto. Na nadzorni plošči se pomaknite na Settings > Network/Ports > Network Overview > Active Adapter (Nastavitve > Omrežje/vrata > Pregled omrežja > Aktivni adapter).

Pri modelih tiskalnikov, ki nimajo zaslona na dotik, za pomikanje po nastavitvah pritisnite **OK**.

• Ethernetni kabel ni priključen na tiskalnik.

Uporaba čarovnika za nastavitev brezžične povezave

na tiskalniku

- Ta navodila veljajo samo za nekatere modele tiskalnikov.
- Pred uporabo čarovnika se prepričajte, da je vdelana programska oprema tiskalnika posodobljena.
- 1. Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone **Wi-Fi** in nato možnosti **Set up now** (Nastavi zdaj).
- 2. Izberite omrežje Wi-Fi in nato vpišite geslo omrežja.
- 3. Dotaknite se možnosti Done (Končano).

Uporaba nadzorne plošče tiskalnika

- Na nadzorni plošči se pomaknite na Settings > Network/Ports > Wireless > Setup On Printer Panel (Nastavitve > Omrežje/vrata > Brezžično > Nastavitev na plošči tiskalnika). Pri modelih tiskalnikov, ki nimajo zaslona na dotik, za pomikanje po nastavitvah pritisnite OK.
- Izberite omrežje Wi-Fi in nato vpišite geslo omrežja. Pri modelih tiskalnikov, ki so pripravljeni za uporabo omrežja Wi-Fi, se med prvo namestitvijo prikaže poziv za nastavitev omrežja Wi-Fi.

Odstranjevanje zagozditev papirja

Preprečevanje zagozditev papirja

Pravilno nalaganje papirja

• Prepričajte se, da je papir plosko položen v pladenj.



- Pladnja ne nalagajte ali odstranjujte, medtem ko tiskalnik tiska.
- Ne naložite preveč papirja. Zagotovite, da je višina svežnja pod oznako za največjo napolnjenost s papirjem.
- Papirja ne vstavljajte v pladenj z drsenjem. Naložite ga tako, kot je prikazano na sliki.



- Zagotovite, da so vodila papirja pravilno nameščena in na papir ali ovojnice ne pritiskajo premočno.
- Pladenj potem, ko naložite papir, čvrsto potisnite v tiskalnik.

Uporabite priporočeni papir

- Uporabljajte samo priporočeni papir ali posebne medije.
- Ne nalagajte papirja, če je zguban, zmečkan, vlažen, upognjen ali zvit.
- Pred nalaganjem papir upognite in prezračite ter poravnajte • robove.



- Ne uporabljajte papirja, ki je prerezan ali obrezan ročno. •
- V istem pladnju ne mešajte papirja različne velikosti, teže ali vrste.
- Prepričajte se, da sta na računalniku ali nadzorni plošči tiskalnika • velikost in vrsta papirja pravilno nastavljeni.
- Papir shranjujte v skladu s priporočili proizvajalca. ٠

Prepoznavanje mest zagozditve papirja

- Če je funkcija Jam Assist vklopljena, bo tiskalnik, potem ko je zagozden list odstranjen, morda poskusil skozi napravo spustiti prazne ali delno natisnjene strani. Preverite, ali so v izhodu za natisnjene papirje prazni papirji.
- Če je funkcija Jam Recovery vklopljena ali v načinu Auto, tiskalnik znova natisne zagozdene strani.



- 1. Standardni izhodni pladenj
- 2. Ročni podajalnik
- 3. Standardni pladenj
- 4. Vrata B

Zagozditev papirja v standardnem pladnju

- 1. Odprite vrata B.
 - POZOR VROČA POVRŠINA: Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Da zmanjšate nevarnost poškodbe zaradi vročih sestavnih delov, pustite, da se površina ohladi, preden se je dotaknete.



Opomba: Prepričajte se, da ste odstranili vse koščke papirja.



- 3. Zaprite vrata tiskalnika.
- 4. Odstranite pladenj in ročni podajalnik.







5. Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Prepričajte se, da ste odstranili vse koščke papirja.



6. Vstavite ročni podajalnik in pladenj.

Zagozditev papirja v izbirnem pladnju

1. Odprite vrata B.



POZOR – VROČA POVRŠINA: Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Da zmanjšate nevarnost poškodbe zaradi vročih sestavnih delov, pustite, da se površina ohladi, preden se je dotaknete.



- 2. Odstranite zagozdeni papir.
 - Opomba: Prepričajte se, da ste odstranili vse koščke papirja.



3. Zaprite vrata tiskalnika.

4. Odprite vrata E.



5. Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Prepričajte se, da ste odstranili vse koščke papirja.



- 6. Zaprite vrata tiskalnika.
- 7. Odstranite izbirni pladenj.



8. Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Prepričajte se, da ste odstranili vse koščke papirja.



9. Vstavite pladenj.

Zagozditev papirja v standardnem izhodnem pladnju ^{Odstranite} zagozdeni papir.





Zagozditev papirja v ročnem podajalniku

1. Odstranite pladenj in ročni podajalnik.



2. Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Prepričajte se, da ste odstranili vse koščke papirja.



3. Vstavite ročni podajalnik in pladenj.

Zagozditev papirja v vratih B

1. Odprite vrata B.

POZOR – VROČA POVRŠINA: Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Da zmanjšate nevarnost poškodbe zaradi vročih sestavnih delov, pustite, da se površina ohladi, preden se je dotaknete.



- 2. Odstranite zagozdeni papir iz vseh naslednjih območij:
 - **Opomba:** Prepričajte se, da ste odstranili vse koščke papirja.
 - Območje razvijalne enote



• Pod območjem razvijalne enote

• Enota za obojestransko tiskanje



3. Zaprite vrata tiskalnika.



© 2021 Xerox Corporation. Vse pravice pridržane. Xerox® je blagovna znamka družbe Xerox Corporation v Združenih državah Amerike in drugih državah.

Apple[®], iPad[®], iPone[®], iPod[®], iPod touch[®], AirPrint[®] in logotip AirPrint[®] so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Apple Inc. v Združenih državah Amerike ter drugih državah. Spletna storitev tiskanja Google Cloud Print[™] storitev spletne pošte Gmail[™] in platforma mobilne tehnologije Android[™] so blagovne znamke družbe Google Inc. Microsoft[®], Windows Vista[®], Windows[®], Windows Server[®] in OneDrive[®] so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike ter drugih državah. Mopria je blagovna znamka družbe Mopria Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct[®] je blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance. Vse druge blagovne znamke so last njihovih zadevnih lastnikov. 702P08609

BR32747

607E39340

