Hitri referenčni vodnik za barvni tiskalnik Xerox[®] C310



Tiskanje

Tiskanje z računalnika

Opomba: Za etikete, karton in ovojnice pred tiskanjem dokumenta nastavite velikost in vrsto papirja.

- 1. V dokumentu, ki ga želite natisniti, odprite pogovorno okno za tiskanje.
- 2. Po potrebi prilagodite nastavitve.
- 3. Natisnite dokument.

Tiskanje z mobilne naprave

Tiskanje z mobilne naprave z uporabo storitve

tiskanja Mopria

Storitev Mopria® Print Service je rešitev za mobilno tiskanje za mobilne naprave z operacijskim sistemom Android različice 4.4 ali novejšim. Omogoča neposredno tiskanje na katerem koli tiskalniku s certifikatom Mopria.

Opomba: Pred tiskanjem se prepričajte, da je omogočena storitev Mopria Print Service.

- 1. Z začetnega zaslona mobilne naprave zaženite ustrezno aplikacijo.
- 2. Tapnite Print (Natisni) in izberite tiskalnik.
- 3. Natisnite dokument.

Tiskanje z mobilne naprave z uporabo storitve

AirPrint

Programska funkcija AirPrint je rešitev za mobilno tiskanje, ki omogoča neposredno tiskanje z naprav Apple na tiskalniku s certifikatom AirPrint.

- To aplikacijo podpirajo samo nekatere naprave Apple.
- Ta aplikacija je podprta samo pri nekaterih modelih tiskalnikov. ٠
- 1. Z začetnega zaslona mobilne naprave zaženite ustrezno aplikacijo.
- 2. Izberite element, ki ga želite natisniti, in tapnite ikono z skupno rabo.
- 3. Tapnite Print (Natisni) in izberite tiskalnik.
- 4. Natisnite dokument.

Tiskanje z mobilne naprave z uporabo storitve Wi-Fi

Direct®

Opomba: Ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnikov.

Wi-Fi Direct je storitev za tiskanje, ki omogoča tiskanje na katerem koli tiskalniku, ki je pripravljen za uporabo omrežja Wi-Fi Direct.

Opomba: Preverite, ali je mobilna naprava povezana z brezžičnim omrežjem tiskalnika.

Če želite več informacij, glejte poglavje Povezovanje mobilne naprave s tiskalnikom.

- 1. Na mobilni napravi zaženite ustrezno aplikacijo ali izberite dokument v svojem upravitelju datotek.
- 2. Glede na vašo mobilno napravo izvedite eno od naslednjih dejanj:
 - Tapnite > Print (Natisni). • Tapnite > Print (Natisni).
 - Tapnite *** > Print (Natisni).
- 3. Izberite tiskalnik in po potrebi prilagodite nastavitve.
- Natisnite dokument. 4.

Vzdrževanje tiskalnika

Opozorilo: Neuspešno vzdrževanje optimalne zmogljivosti tiskalnika ali zamenjava delov in zaloge lahko povzroči škodo vašemu tiskalniku.

Zamenjava kartuše s tonerjem

1. Odprite vrata B.



2. Odstranite izrabljeno kartušo s tonerjem iz embalaže.



3. Odstranite novo kartušo s tonerjem iz embalaže.

4. Vstavite novo kartušo s tonerjem iz embalaže.



5. Zaprite vrata B.



Nalaganje pladnjev



POZOR – NEVARNOST NAGIBANJA: Da zmanjšate nevarnost nestabilnosti opreme, naložite vsak pladenj posebej. Ostali pladnji naj bodo zaprti, dokler jih ne potrebujete.

- 1. Odstranite pladenj.
 - **Opomba:** Da se izognete zagozditvi papirja, ne odstranjujte pladnjev med postopkom tiskanja.



- 2. Prilagodite vodila tako, da bodo ustrezala velikosti papirja, ki ga nalagate.
 - Opomba: Oznake na dnu pladnja uporabite za nameščanje vodil.



3. Pred nalaganjem papir upognite in prezračite ter poravnajte robove.



 Sveženj papirja naložite s stranjo za tiskanje navzgor in zagotovite, da se stranska vodila tesno prilegajo papirju.



- Za enostransko tiskanje naložite papir z glavo pisma navzgor in vrstico z glavo proti sprednjemu delu pladnja.
- Za obojestransko tiskanje naložite papir z glavo pisma navzdol in vrstico z glavo proti zadnjemu delu pladnja.
- Papirja ne vstavljajte v pladenj z drsenjem.

 Da preprečite zagozditev papirja, zagotovite, da je višina svežnja pod oznako za največjo napolnjenost s papirjem.



5. Vstavite pladenj.

Po potrebi nastavite velikost papirja na nadzorni plošči, da se bo ujemala z naloženim papirjem.

Nalaganje večnamenskega podajalnika

1. Odprite večnamenski podajalnik.





2. Prilagodite vodilo tako, da bo ustrezalo velikosti papirja, ki ga nalagate.



3. Pred nalaganjem papir upognite in prezračite ter poravnajte robove.



- 4. Naložite papir.
 - Papir, karton in papir z glavo naložite s stranjo za tiskanje navzdol in zgornjim robom naprej.



• Ovojnice naložite z zavihkom navzgor in proti desni strani vodila papirja.



- Opozorilo: Ne uporabljajte ovojnic z znamkami, sponkami, zaponkami, okenci, oblogami ali samolepilnimi trakovi.
- 5. Na nadzorni plošči nastavite velikost papirja, da se bo ujemala z naloženim papirjem.

Nalaganje ročnega podajalnika

1. Prilagodite vodilo tako, da bo ustrezalo velikosti papirja, ki ga nalagate.



- 2. Naložite list papirja s stranjo za tiskanje navzdol.
 - Za enostransko tiskanje naložite papir z glavo pisma s stranjo za tiskanje navzdol in zgornjim robom naprej.



• Za obojestransko tiskanje naložite papir z glavo pisma s stranjo za tiskanje navzgor in zgornjim robom nazaj.



• Ovojnico naložite z zavihkom navzgor in proti desni strani vodila papirja.



3. Vstavite papir, dokler tiskalnik ne povleče zgornjega roba.

Opozorilo: Da se izognete zagozditvi papirja, papirja ne potiskajte v ročni podajalnik.

Nastavitev velikosti in vrste papirja

1. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Settings > Paper > Tray** Configuration > Paper Size/Type (Nastavitve > Papir > Konfiguriranje pladnja > Velikost/vrsta papirja) in izberite vir papirja.

Pri modelih tiskalnikov, ki nimajo zaslona na dotik, za



pomikanje po nastavitvah pritisnite

2. Nastavite velikost in vrsto papirja.

Posodobitev vdelane programske opreme

Nekatere aplikacije za pravilno delovanje zahtevajo najnižjo stopnjo vdelane programske opreme naprave.

Če želite več informacij o posodobitvi vdelane programske opreme naprave, se obrnite na zastopnika družbe Xerox.

- 1. V vdelanem spletnem strežniku kliknite Nastavitve > Naprava > Posodobitev vdelane programske opreme.
- 2. Pobrskajte in poiščite ustrezno datoteko flash.
- 3. Uveljavite spremembe.

Konfiguriranje omrežja Wi-Fi Direct®

 Opomba: Ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnikov.

Wi-Fi Direct je omrežje Wi-Fi na osnovi tehnologije enakovrednih računalnikov, ki omogoča, da se brezžične naprave povežejo neposredno s tiskalnikom z omogočenim omrežjem Wi-Fi Direct brez uporabe vstopne točke (brezžičnega usmerjevalnika).

1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:



- 2. Konfigurirajte nastavitve.
 - Enable Wi-Fi Direct omogoči, da tiskalnik oddaja svoje omrežje Wi-Fi Direct.
 - Wi-Fi Direct Name omrežju Wi-Fi Direct dodeli ime.
 - Wi-Fi Direct Password dodeli geslo za pogajanje o varnosti brezžične povezave pri uporabi povezave v omrežju enakovrednih.
 - Show Password on Setup Page prikaže geslo na strani za nastavitev omrežja.
 - Auto-Accept Push Button Requests omogoča, da tiskalnik samodejno sprejme zahteve za vzpostavljanje povezave.



Opomba: Samodejno sprejemanje zahtev ni zaščiteno.

Povezovanje mobilne naprave s tiskalnikom

Opomba: Ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnikov.

Pred povezovanjem mobilne naprave preverite, ali je omrežje Wi-Fi Direct konfigurirano. Če želite več informacij, glejte poglavje Konfiguriranje omrežja Wi-Fi Direct®.

Povezovanje z uporabo omrežja Wi-Fi Direct

- Opomba: Ta navodila veljajo samo za mobilne naprave s sistemom Android.
- 1. Na mobilni napravi pojdite v meni z nastavitvami.
- 2. Omogočite omrežje Wi-Fi in tapnite Wi-Fi Direct.
- 3. Izberite ime tiskalnika Wi-Fi Direct.
- 4. Potrdite povezavo na nadzorni plošči tiskalnika.

Povezovanje z uporabo omrežja Wi-Fi

- 1. Na mobilni napravi pojdite v meni z nastavitvami.
- 2. Tapnite Wi-Fi in izberite ime tiskalnika Wi-Fi Direct.



Opomba: Niz DIRECT-xy (pri čemer sta x in y naključna znaka) se doda pred ime omrežja Wi-Fi Direct.

3. Vnesite geslo omrežja Wi-Fi Direct.

Odstranjevanje zagozditev papirja

Preprečevanje zagozditev papirja

Pravilno nalaganje papirja

• Prepričajte se, da je papir plosko položen v pladenj.



- Pladnja ne nalagajte ali odstranjujte, medtem ko tiskalnik tiska.
- Ne naložite preveč papirja. Zagotovite, da je višina svežnja pod oznako za največjo napolnjenost s papirjem.
- Papirja ne vstavljajte v pladenj z drsenjem. Naložite ga tako, kot je prikazano na sliki.



- Zagotovite, da so vodila papirja pravilno nameščena in na papir ali ovojnice ne pritiskajo premočno.
- Pladenj potem, ko naložite papir, čvrsto potisnite v tiskalnik.

Uporabite priporočeni papir

- Uporabljajte samo priporočeni papir ali posebne medije.
- Ne nalagajte papirja, če je zguban, zmečkan, vlažen, upognjen ali zvit.

• Pred nalaganjem papir upognite in prezračite ter poravnajte robove.



- Ne uporabljajte papirja, ki je prerezan ali obrezan ročno.
- V istem pladnju ne mešajte papirja različne velikosti, teže ali vrste.
- Prepričajte se, da sta na računalniku ali nadzorni plošči tiskalnika velikost in vrsta papirja pravilno nastavljeni.
- Papir shranjujte v skladu s priporočili proizvajalca.

Prepoznavanje mest zagozditve papirja

- Če je funkcija Jam Assist vklopljena, tiskalnik, potem ko je zagozden list odstranjen, skozi napravo spusti prazne ali delno natisnjene strani. Preverite, ali so v izhodu za natisnjene papirje prazni papirji.
- Če je funkcija Jam Recovery vklopljena ali v načinu Auto, tiskalnik znova natisne zagozdene strani.



Številka	Mesto zagozditve papirja
1	Standardna posoda
2	V razvijalni enoti
3	Pod razvijalno enoto

Številka	Mesto zagozditve papirja
4	Enota za obojestransko tiskanje
5	Pladnji
6	Ročni podajalnik
7	Večnamenski podajalnik
	Večnamenski podajalnik je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnikov.

Zagozditev papirja v pladnjih

1. Odstranite pladenj.



- 2. Odstranite zagozdeni papir.
 - **Opomba:** Prepričajte se, da ste odstranili vse koščke papirja.



3. Vstavite pladenj.

Zagozditev papirja v vratih A

Zagozditev papirja v razvijalni enoti

1. Odprite vrata A.

POZOR – VROČA POVRŠINA: Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Da zmanjšate nevarnost poškodbe zaradi vročih sestavnih delov, pustite, da se površina ohladi, preden se je dotaknete.



2. Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Prepričajte se, da ste odstranili vse koščke papirja.



3. Odprite vrata za dostop do razvijalne enote in nato odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Prepričajte se, da ste odstranili vse koščke papirja.



4. Zaprite vrata A.

Zagozditev papirja v enoti za obojestransko tiskanje

1. Odprite vrata A.





Opomba: Prepričajte se, da ste odstranili vse koščke papirja.

2. Odstranite zagozdeni papir.



3. Zaprite vrata A.

Zagozditev papirja v standardni posodi

Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Prepričajte se, da ste odstranili vse koščke papirja.



Zagozditev papirja v večnamenskem podajalniku

- Opomba: Večnamenski podajalnik je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnikov.
- 1. Odstranite papir iz večnamenskega podajalnika.



2. Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Prepričajte se, da ste odstranili vse koščke papirja.

3. Pred nalaganjem papir upognite in prezračite ter poravnajte robove.



4. Znova naložite papir.



Zagozditev papirja v ročnem podajalniku

1. Odstranite pladenj.



2. Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Prepričajte se, da ste odstranili vse koščke papirja.



3. Vstavite pladenj.

© 2021 Xerox Corporation. Vse pravice pridržane. Xerox® je blagovna znamka družbe Xerox Corporation v Združenih državah Amerike in drugih državah.

Apple[®], iPad[®], iPone[®], iPod[®], iPod touch[®], AirPrint[®] in logotip AirPrint[®] so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Apple Inc. v Združenih državah Amerike ter drugih državah. Spletna storitev tiskanja Google Cloud Print[™] storitev spletne pošte Gmail[™] in platforma mobilne tehnologije Android[™] so blagovne znamke družbe Google Inc. Microsoft[®], Windows Vista[®], Windows[®], Window[®], Window[®]

BR32750

607E39620

