VERSIÓN 2.2 JULIO 2023 702P09125

# Equipo multifunción color Xerox® C315

Guía del usuario



© 2023 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox<sup>®</sup> es una marca comercial de Xerox Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

Adobe<sup>®</sup>, el logotipo de Adobe PDF, Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup>, Adobe<sup>®</sup> Type Manager<sup>®</sup>, ATM<sup>™</sup>, Flash<sup>®</sup>, Macromedia<sup>®</sup>, Photoshop<sup>®</sup> y PostScript<sup>®</sup> son marcas comerciales o marcas registradas de Adobe Systems, Inc.

Apple<sup>®</sup>, Bonjour<sup>®</sup>, EtherTalk<sup>™</sup>, TrueType<sup>®</sup>, iPad<sup>®</sup>, iPhone<sup>®</sup>, iPod<sup>®</sup>, iPod<sup>®</sup>, iPod touch<sup>®</sup>, AirPrint<sup>®</sup> y el logotipo de AirPrint<sup>®</sup>, Mac<sup>®</sup>, Mac OS<sup>®</sup> y Macintosh<sup>®</sup> son marcas comerciales o marcas registradas de Apple Inc., en Estados Unidos y en otros países.

El servicio de correo electrónico web Gmail<sup>™</sup> y la plataforma de tecnología móvil Android<sup>™</sup> son marcas comerciales de Google, Inc.

HP-GL<sup>®</sup>, HP-UX<sup>®</sup> y PCL<sup>®</sup> son marcas registradas de Hewlett-Packard Corporation en Estados Unidos y en otros países.

IBM® y AIX® son marcas registradas de International Business Machines Corporation en Estados Unidos y en otros países.

McAfee<sup>®</sup>, ePolicy Orchestrator<sup>®</sup> y McAfee ePO<sup>™</sup> son marcas comerciales o marcas registradas de McAfee, Inc. en Estados Unidos y en otros países.

Microsoft<sup>®</sup>, Windows Vista<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup>, Windows Server<sup>®</sup> y OneDrive<sup>®</sup> son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

Mopria es una marca comercial de Mopria Alliance.

PANTONE® y otras marcas comerciales de Pantone, Inc. son propiedad de Pantone, Inc.

UNIX<sup>®</sup> es una marca comercial en Estados Unidos y en otros países, que se otorga con licencia exclusivamente a través de X/ Open Company Limited.

Linux<sup>®</sup> es una marca comercial registrada de Linus Torvalds.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® es una marca comercial de Wi-Fi Alliance.

PCL<sup>®</sup> es una marca comercial registrada de Hewlett-Packard Company. PCL es la designación de un conjunto de comandos (lenguaje) de impresora y de funciones incluidos en sus impresoras. Esta impresora ha sido diseñada para ser compatible con el lenguaje PCL. Esto significa que la impresora reconoce los comandos del lenguaje PCL utilizados en diferentes aplicaciones y que la impresora emula las funciones correspondientes a estos comandos.

Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

# Tabla de contenido

Seguridad	11
Convenciones	12
Declaraciones sobre el producto	13
Seguridad durante el mantenimiento	17
Información sobre consumibles	
Información acerca de la impresora	
Configuraciones de la impresora	20
A través del panel de control	21
Descripción del estado del botón de encendido e indicador luminoso	22
Personalización de la pantalla de inicio	23
Uso de la pantalla de inicio	23
Cambio del idioma del teclado en la pantalla	25
Uso de la aplicación de personalización de la pantalla	26
Administración de imágenes de salvapantallas y presentación de diapositivas	26
Cambio de la imagen de fondo de pantalla	
Reproducción de una presentación de diapositivas de una unidad flash	
Selección del papel	27
Directrices para el papel	27
Características del papel	27
Papel no recomendado	
Selección de formularios preimpresos y papel con membrete	
Almacenamiento del papel	
Tamaños de papel admitidos	
Tipos de papel admitidos	
Pesos de papel admitidos	
Montaje, instalación y configuración	
Selección de una ubicación para la impresora	
Conexión de cables	
Instalación de bandejas opcionales	
Asistente de configuración inicial	
Aplicación Xerox® Easy Assist	
Conexión de la aplicación Xerox® Easy Assist para las impresoras instaladas	
Conexión en red	
Conexión de la impresora a una red Ethernet cableada	
Conexión de la impresora a una red Wi-Fi	
Conexión de la impresora en una red inalámbrica mediante Wi-Fi Protected Setup (WPS)	
Configuración de Wi-Fi Direct	
Conexión de un dispositivo móvil a la impresora	
Conexion de un ordenador a la impresora Desastivación de la red Wi Ei	51 ⊑1
Comprobación de la conectividad de la impresora	
comprodución de la concetinidad de la impresola	

Cambio de los valores de los puertos de la impresora después de la instalación de un puerto de	54
soluciones interno	51
Configuración y uso de las aplicaciones de la pantalla de inicio	53
Localización de la dirección IP de la impresora	53
Administracion de marcadores	53
Configuración de la impresora como maquina de fax	55
Configuración de la función de fax	55
Configuración de fax on paísos o regiones con conoctores y tomas de pared de teléfono	50
distintos	57
Conexión a un servicio de tono distintivo	
Configuración de la fecha y hora del fax	59
Configuración del horario de verano	60
Configuración de los valores de los altavoces del fax	60
Configuración de valores de SMTP del correo electrónico	61
A través del asistente de configuración de correo electrónico de la impresora	61
A través del menú Valores de la impresora	61
A través de Embedded Web Server	61
Proveedores de servicio de correo electrónico	62
Configuración del uso de las funciones de accesibilidad	71
Activación de la navegación por voz	71
Desplazamiento por la pantalla usando gestos	/1
Activación del modo de ampliación	/2
Ajuste de la velocidad en la navegación por voz	72
Activación de contraseñas o números de identificación personal por voz	72
Caraa de papel v material especial	73
Definición del tipo y el tamaño del papel	73
Configuración del valor de papel Universal	73
Carga de bandejas	73
Cargar el alimentador multiuso	75
Carga del alimentador manual	78
Enlace de bandejas	80
Ajuste del volumen del altavoz	81
Ajuste del volumen predeterminado del altavoz interno	81
Configuración de los valores de los altavoces del fax	81
Configurar opciones de sonidos del equipo	82
Configuración de Copia de tarjetas	83
Uso del centro de métodos abreviados	84
Configuración de cuotas de dispositivos	85
Configuración de Valores eco	86
Uso del servicio de atención al cliente	87
Gestión de contactos	88
Adición de contactos	88
Adición de grupos	88
Edición de contactos o grupos	88
Eliminación de contactos o grupos	89
Instalación y actualización de software, controladores y firmware	90
Instalación del software de la impresora	90
Adıcıon de impresoras a un ordenador	90

Instalación del software del controlador de impresión	91
Actualización del software	95
Exportación o importación de archivos de configuración	96
Adición de opciones disponibles en el controlador de impresión	96
Impresión de la página de valores de menú	
Seguridad de la impresora	99
Localización de la ranura de seguridad	
Borrado de memoria de la impresora	
Restauración de los valores predeterminados de fábrica	
Declaración de volatilidad	
Imprimir	
Imprimir desde un ordenador	
Ímpresión desde un dispositivo móvil	
Impresión desde un dispositivo móvil a través de Mopria Print Service	
Impresión desde un dispositivo móvil a través de AirPrint	
Impresión desde una unidad flash	
Unidades flash v tipos de archivo admitidos	
Unidades flash	109
Tipos de archivo	
Configuración de trabajos confidenciales	
Impresión de trabajos confidenciales y otros trabajos en espera	
Para usuarios de Windows	111
Para usuarios de Macintosh	
Impresión de una lista de muestras de fuentes	
Copiar	
Uso del alimentador automático de documentos y del cristal del escáner	
Realización de una copia	115
Copia de fotografías	116
Copia en membrete	117
Copia en ambas caras del nanel	118
Reducción o ampliación de conjas	
Colocación de bojas de separación entre conjas	120
Conjunction de hojas de separación entre copias	۱۲۱ ۱۲۲
	122
Creación de un metodo abrevidao de una copia	123
Correo electrónico	125
Uso del alimentador automático de documentos y del cristal del escáner	
Contiguración de la función de correo electrónico	
Configuración de los valores del correo electrónico	
Envío de un mensaje de correo electrónico	129
Creación de un método abreviado de correo electrónico	
Fax	

Uso del alimentador automático de documentos y del cristal del escáner	
Envío de fax	
A través del panel de control	
Programación de un fax	
Creación de un método abreviado de destino de fax	135
Cambio de la resolución del fax	136
Aiuste de la oscuridad del fax	130
Consulta de un registre de fax	138
	130
Bioqueo de laxes no deseddos	
Retencion de faxes	
Reenvio de un fax	141
Digitalizar	143
Uso del alimentador automático de documentos y del cristal del escáner	
۔ Digitalización a un servidor FTP	
Creación de un acceso directo a FTP	
Diaitalización a una unidad flash	
Envío de documentos digitalizados a un ordenador	148
Uso de los menús de la impresora	149
Mapa de menús	
Dispositivo	152
Preferencias	152
Modo Eco	155
Panel del operador remoto	156
Notificaciones	
Gestión del consumo eléctrico	
Accesibilidad	
Restaurar los valores predeterminados de fabrica	
Mantenimiento Iconos de la pantalla de inicio visibles	105 171
Personalización de la pantalla de inicio	
Mapa del sitio	
Actualización del software	
Carga de datos de servicios remotos	
Acerca de esta impresora	
Imprimir	
Presentación	
Configuración	
Calidad	179
Seguimiento trab	
XPS	
PDF	
PostScript	
YCL	
Imagen	
Papel	
Configuración de bandeja	
Configuración del material	

Соріа	
Copiar valores predeterminados	
Fax	
Modo de fax	
Configuración de fax	
Correo electrónico	209
Configuración de correo electrónico	209
Valores predeterminados del correo electrónico	
Configuración de enlace Web	
	۲۱۷ ۲۱۵
Valores FTP predeterminados	
Unidad USB	
Digitalizar a unidad flash	
Personalización de la lista de valores de digitalización	
Imprimir desde unidad flash	
Personalización de la lista de valores de impresión	
Red/Puertos	
Descripción general de la red	
Inalámbrica	
Wi-Fi Direct	
AirPrint	
Gestión de servicios móviles	
Ethernet	
TCP/IP	
SNMP	
IPSec	
802.1x	
Configuración de LPD	
Configuración de HTTP/FTP	
ThinPrint	
USB	
Restringir acceso a la red externa	
Universal Print	
Seguridad	
Métodos de inicio de sesión	
Administración de certificados	
Programar dispositivos USB	
Registro de auditoría de seguridad	
Restricciones de conexión	
Configuración de impresión confidencial	
Borrar archivos de datos temporales	
Configuración LDAP de las soluciones	
Varios	
Informes	
Página de valores de menú	
Dispositivo	
Métodos abreviados	
Fax	
Red	
Menú de suministros	
Activación del plan	

Conversión del plan	272
Servicio de suscripción	272
Libreta de direcciones	273
Contactos	
Grupos de contactos	
Marcadores	
Aplicaciones	277
Mantenimiento de la impresora	279
Comprobación del estado de suministros	
Configuración de notificaciones de suministros	
Configuración de alertas de correo	
Visualización de informes	
Pedido de suministros	
Uso de suministros originales de Xerox	284
Sustitución de suministros	285
Sustitución de un cartucho de tóner	285
Sustitución del contenedor de tóner de desecho	
Sustitución de un kit de imagen	
Limpieza de las piezas de la impresora.	
l impieza de la impresora	296
Limpieza de la pantalla táctil	
Limpieza del escáner	
Ahorro de energía y papel	
Configuración de los valores del modo de ahorro de energía	
Ajuste del brillo de la pantalla	
Ahorro de suministros	
Traslado de la impresora	
Desplazamiento de la impresora a otra ubicación	
Solución de problemas	
Problemas de conexión de red	
No se puede abrir Embedded Web Server	
No se puede leer la unidad flash	
Activación del puerto USB	
Comprobación de la conectividad de la impresora	
Problemas con las opciones de hardware	
Opción interna no detectada	
Flash defectuosa detectada	
No hay suficiente espacio en memoria flash para recursos	
Flash sin formato detectada	
Problemas de impresión	
Calidad de impresión baja	
Los documentos confidenciales u otro tipo de trabajos en espera no se imprimen	
Impresion lenta	
la impresora no responde	
El trabajo se imprime desde la bandeja incorrecta o en el papel incorrecto	
Problemas con los suministros	

	Sustituir cartucho, la región de la impresora no coincide	353
	Suministros que no son de Xerox	354
	Se requiere mantenimiento del escáner; utilizar el kit del ADF	354
	Problemas de alimentación del papel	355
	Atascos de papel	355
	El sobre se cierra al imprimir	368
	La impresión clasificada no funciona	369
	El enlace de bandejas no funciona	370
	Problemas de calidad de color	371
	Aiuste de intensidad del tóner	371
	Modificación de los colores de la salida impresa	371
	Preguntas más frecuentes sobre la impresión en color.	
	La impresión aparece tintada.	374
	Problemas de fav	375
	No so puedan envier ni resibir favos	57 5 27 E
	So pueden eriviai fil fecibil faxes	د / د ۲۵ م
	Se pueden recibil pero no enviar faxes	072
	Baja calidad de impresión del fax	380
	Daja callada de Impresión del lax	201
	Problemas de algitalización	381
	No se puede digitalizar desde un equipo informático	381
	Copias parciales de documento o fotografía	382
	Mala calidad de las copias	383
	El trabajo de digitalización no se ha realizado correctamente	384
	El escaner no se cierra	385
	La algitalización taraa mucho o bioquea el ordenador	385
	El escaner no responde	000
	Ajuste del registro del escaner	/ ۵۵ ۲ ۵۲
		200
	Contacto con el servicio de asistencia tecnica	388
Infor	rmación sobre normativa	389
	Normativa básica	390
	Niveles de emisión de ruido	390
	Directiva sobre diseño ecológico. lote 19 de la Unión Europea	390
	Aviso sobre sensibilidad estática	390
	ENERGY STAR	390
	Información sobre temperatura	391
	Información de la energía de México	391
	Aviso de láser	391
	Energía	391
	Avisos normativos relativos a telecomunicaciones	393
	Avisos normativos relativos a productos inalámbricos	396
	Declaración de información de conformidad con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)	
	estadounidense	398
	Declaración de conformidad con Innovación, ciencias y desarrollo económico (ISED) de	
	Canadá	399
	Alemania	399
	Reglamento RoHS en Turquía	399
	Conformidad con RoHS en Ucrania	400
	Normativa sobre copias	401
	Estados Unidos	401

# Seguridad

Este capítulo incluye:

Convenciones	12
Declaraciones sobre el producto	13
Seguridad durante el mantenimiento	17
Información sobre consumibles	18

La impresora y los consumibles recomendados se han diseñado y probado para que cumplan estrictos requisitos de seguridad. Prestar atención a la información siguiente garantizará el funcionamiento seguro de su impresora Xerox de forma continua.

#### Convenciones

Nota: Las notas indican información que puede serle útil.

Advertencia: Las advertencias indican algo que podría dañar el software o el hardware del producto.

**Precaución:** Las precauciones indican una situación de peligro potencial que puede generar lesiones personales.

Estos son los distintos tipos de declaraciones:

PRECAUCIÓN—RIESGO DE LESIONES: Indica que existe riesgo de lesiones.

PRECAUCIÓN—RIESGO DE DESCARGA: Indica que existe riesgo de descarga eléctrica.

**PRECAUCIÓN—SUPERFICIE CALIENTE:**Indica que existe riesgo de sufrir quemaduras por contacto.



**PRECAUCIÓN—RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:**Indica que existe riesgo de atrapamiento entre piezas en movimiento.

PRECAUCIÓN—RIESGO DE CAÍDA: Indica que existe peligro de aplastamiento.

**PRECAUCIÓN—LAMAS DE VENTILADOR QUE GIRAN:** Indica riesgo de laceración por las aspas del ventilador en movimiento.

#### Declaraciones sobre el producto

PRECAUCIÓN—RIESGO DE LESIONES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada, que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.

**PRECAUCIÓN**—**RIESGO DE LESIONES:** Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, utilice exclusivamente el cable de alimentación que se suministra junto con este producto o el repuesto autorizado por el fabricante.

PRECAUCIÓN—RIESGO DE LESIONES: No utilice este producto con cables alargadores, regletas, tomas de conexión múltiple o equipos UPS (sistemas de alimentación ininterrumpida). La potencia de este tipo de accesorios puede sobrecargarse fácilmente si se utiliza una impresora láser, lo que puede dar lugar a que el rendimiento de la impresora sea bajo, a daños materiales o a posibles incendios.



PRECAUCIÓN—RIESGO DE LESIONES: No utilice este producto con protectores de sobretensión alineados. El uso de dispositivos protectores de sobretensión puede ser causa de incendios, daños materiales o bajo rendimiento de la impresora.

PRECAUCIÓN—RIESGO DE LESIONES: Para reducir el riesgo de incendio, utilice solo un cable de telecomunicaciones RJ-11 de calibre AWG 26 o mayor cuando conecte esta impresora a la red telefónica conmutada pública. Para los usuarios de Australia, el cable debe contar con la aprobación de la Australian Communications and Media Authority.



PRECAUCIÓN—RIESGO DE DESCARGA: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no instale este producto cerca de agua o donde exista humedad.



PRECAUCIÓN—RIESGO DE DESCARGA:Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no configure este producto ni realice ninguna conexión eléctrica ni de cableado, como la función de fax, el cable de alimentación o el teléfono, durante una tormenta eléctrica.

**PRECAUCIÓN—RIESGO DE LESIONES:** No corte, doble, ate, aplaste ni coloque objetos pesados en el cable de alimentación. No someta el cable de alimentación a abrasión o tensión. No atrape el cable de alimentación entre objetos como muebles y paredes. Todos estos casos conllevan riesgo de fuego o descarga eléctrica. Examine el cable de alimentación regularmente y compruebe que no hay signos de tales problemas. Retire el cable de alimentación de la toma eléctrica antes de examinarlo.

**PRECAUCIÓN—RIESGO DE DESCARGA:**Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese de que todas las conexiones externas, como las conexiones de sistemas telefónicos y Ethernet, estén instaladas correctamente en sus correspondientes puertos de conexión.

**PRECAUCIÓN**—**RIESGO DE DESCARGA:**Para evitar el riesgo de descarga eléctrica cuando vaya a acceder a la placa del controlador o a instalar hardware opcional o dispositivos de memoria tras haber configurado la impresora, primero apague la impresora y desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica. Si tiene otros dispositivos conectados a la impresora, apáguelos también y desenchufe los cables que vayan a la impresora.

**PRECAUCIÓN—RIESGO DE DESCARGA:**Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no utilice la función de fax si hay una tormenta eléctrica.

**PRECAUCIÓN**—**RIESGO DE DESCARGA**:Para evitar el riesgo de descarga eléctrica al limpiar el exterior de la impresora, desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica y desconecte todos los cables de la impresora antes de realizar la operación.

**PRECAUCIÓN**—**RIESGO DE LESIONES:** Si el peso de la impresora es superior a 18 kg (40 lb), pueden ser necesarias dos o más personas para levantarla de forma segura.

**PRECAUCIÓN—RIESGO DE LESIONES:** Al mover la impresora, siga estas normas generales para evitar lesiones personales o daños a la impresora:

- Asegúrese de que todas las puertas y bandejas estén cerradas.
- Apague la impresora y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica.
- Desconecte todos los cables de la impresora.
- Si la impresora tiene bandejas opcionales de pie u opciones de salida conectadas, desconéctelas antes de mover la impresora.
- Si la impresora tiene una base de ruedas, llévela con cuidado hasta la nueva ubicación. Preste atención cuando atraviese umbrales y desniveles del suelo.
- Si, en lugar de una base con ruedas, la impresora se apoya sobre bandejas opcionales o cuenta con opciones de salida, retire las opciones de salida y levante la impresora de las bandejas. No intente levantar la impresora y alguna de las opciones al mismo tiempo.
- Utilice siempre las agarraderas de la impresora para levantarla.
- Si se utiliza un carro para desplazar la impresora, este debe tener una superficie que pueda abarcar toda el área de la impresora.
- Si se utiliza un carro para desplazar la impresora, este debe tener una superficie que pueda abarcar todas las dimensiones del área de la impresora.
- Mantenga la impresora en posición vertical.
- Se deben evitar los movimientos bruscos.
- No ponga los dedos bajo la impresora cuando la coloque.
- Asegúrese de que la impresora tenga alrededor un espacio de separación adecuado.

A

**PRECAUCIÓN**—**RIESGO DE CAÍDA:**Si se instalan uno o varios complementos en la impresora o el equipo multifunción, puede que sea necesario utilizar una base de ruedas, mobiliario u otros elementos que eviten la inestabilidad del montaje y la consiguiente posibilidad de sufrir lesiones. Si desea más información sobre las configuraciones admitidas, póngase en contacto con el punto de venta donde adquirió la impresora.

PRECAUCIÓN—RIESGO DE CAÍDA:Para reducir el riesgo de inestabilidad del equipo, cargue cada bandeja por separado. Mantenga todas las bandejas cerradas hasta que las necesite.



**PRECAUCIÓN—SUPERFICIE CALIENTE:**El interior de la impresora podría estar caliente. Para evitar el riesgo de lesiones producidas por el contacto con un componente caliente, deje que la superficie se enfríe antes de tocarlo.



**PRECAUCIÓN**—**RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA**:Para evitar el riesgo de lesiones por atrapamiento, preste atención en las áreas marcadas con esta etiqueta. Las lesiones por atrapamiento se pueden producir en torno a partes móviles, tales como engranajes, puertas, bandejas y cubiertas.



**PRECAUCIÓN—LAMAS DE VENTILADOR QUE GIRAN:** Indica riesgo de laceración por las aspas del ventilador en movimiento.



**PRECAUCIÓN**—**PARTES MÓVILES:** Indica que existe riesgo de lesiones por laceración o abrasión causadas por piezas giratorias.

**PRECAUCIÓN**—**RIESGO DE LESIONES:** Este producto utiliza un láser. El uso de controles o ajustes y la realización de procedimientos distintos de los especificados en la Guía del usuario pueden conllevar la exposición a radiación peligrosa.

**PRECAUCIÓN—RIESGO DE LESIONES:** La batería de litio de este producto no está concebida para reemplazarse. Existe riesgo de explosión si se sustituye incorrectamente una batería de litio. No recargue, desmonte ni incinere baterías de litio. Deseche las baterías de litio según las instrucciones del fabricante y la normativa local.

Este producto se ha diseñado, verificado y aprobado para cumplir los más estrictos estándares de seguridad global usando los componentes específicos del fabricante. Puede que las características de seguridad de algunas piezas no sean siempre evidentes. El fabricante no se hace responsable del uso de otras piezas de recambio.

Las tareas de mantenimiento y reparación que no se describen en la documentación del usuario deberá llevarlas a cabo un representante del servicio.

Durante el proceso de impresión que utiliza este producto se calienta el material de impresión y el calor puede provocar que este emita gases. Para evitar emisiones peligrosas, el usuario deberá comprender y seguir lo expuesto en la sección de las instrucciones de utilización donde se describen las directrices para seleccionar el material de impresión.

En funcionamiento normal, este producto puede emitir pequeñas cantidades de ozono. A tal efecto, puede estar

equipado con un filtro diseñado para reducir la concentración de ozono a niveles inferiores a los límites de exposición recomendados. Para evitar un nivel elevado de concentración de ozono durante el uso prolongado del producto, instálelo en una zona con una ventilación adecuada y sustituya los filtros de ozono y de escape si así se indica en las instrucciones de mantenimiento del producto. Si no se hace referencia a los filtros en dichas instrucciones, significará que el producto carece de filtros que requieran sustitución.

#### GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

#### Seguridad durante el mantenimiento

No realice ninguna tarea de mantenimiento del producto que no esté descrita en la documentación del cliente.

**PRECAUCIÓN**—**RIESGO DE LESIONES:** No utilice productos de limpieza en aerosol. Los productos de limpieza en aerosol pueden ser explosivos o inflamables cuando se utilizan en equipos electromecánicos.

Utilice consumibles y materiales de limpieza exclusivamente como se le indica.

No retire cubiertas ni protectores que estén atornillados. Debajo de estas cubiertas no hay componentes que pueda reparar el cliente.

Si se derrama tóner, utilice un cepillo o un paño mojado para retirar el tóner derramado. Cepille lentamente para minimizar la generación de polvo durante la limpieza. Evite el uso de aspiradora. Si necesita utilizar una aspiradora, esta debe estar diseñada para polvo de combustible, cuyo motor está previsto para atmósferas explosivas y su manguera no es conductora.

PRECAUCIÓN—SUPERFICIE CALIENTE:En el área del fusor, las superficies de metal están calientes. Tenga cuidado al retirar papel atascado de esta área y evite tocar las superficies metálicas.

#### Información sobre consumibles

PRECAUCIÓN—RIESGO DE LESIONES: Al manipular cartuchos de tóner por ejemplo, evite el contacto con la piel y los ojos. El contacto con los ojos puede causar irritación e inflamación. No intente desmontar el cartucho. Aumentaría el riesgo de contacto con la piel y los ojos.

Almacene todos los consumibles siguiendo las instrucciones del embalaje o envase.

Mantenga todos los consumibles fuera del alcance de los niños.

Nunca arroje tóner, cartuchos de impresión o recipientes de tóner a una llama viva.

Si desea más información sobre los programas de reciclaje de consumibles de Xerox<sup>®</sup>, vaya a https:// www. xerox.com/recycling.

# Información acerca de la impresora

Este capítulo incl
--------------------

Configuraciones de la impresora	20
A través del panel de control	21
Personalización de la pantalla de inicio	23
Cambio del idioma del teclado en la pantalla	25
Uso de la aplicación de personalización de la pantalla	26
Selección del papel	27

R

#### Configuraciones de la impresora

**PRECAUCIÓN**—**RIESGO DE CAÍDA:**Si se instalan uno o varios complementos en la impresora o el equipo multifunción, puede que sea necesario utilizar una base de ruedas, mobiliario u otros elementos que eviten la inestabilidad del montaje y la consiguiente posibilidad de sufrir lesiones. Si desea más información sobre las configuraciones admitidas, póngase en contacto con el punto de venta donde adquirió la impresora.

PRECAUCIÓN—RIESGO DE CAÍDA:Para reducir el riesgo de inestabilidad del equipo, cargue cada bandeja por separado. Mantenga todas las bandejas cerradas hasta que las necesite.

En función de su modelo de impresora, puede configurarla agregando una bandeja doble de 650 hojas o ambas bandejas, la doble de 650 hojas y la de 550 hojas. Si desea más información, consulte Instalación de bandejas opcionales.



- 1. Alimentador automático de documentos (ADF)
- 2. Bandeja del ADF
- 3. Bandeja de salida estándar
- 4. Salida de ADF

- 5. Bandeja estándar de 250 hojas
- 6. Bandeja Duo de 650 hojas opcional

Esta bandeja está disponible únicamente en algunos modelos de impresora.

- 7. Alimentador manual
- 8. Panel de control

El aspecto puede variar en función del modelo de impresora.

### A través del panel de control



ELEMEN- TO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1	Pantalla	<ul> <li>Permite ver los mensajes y el estado de los suministros de la impresora.</li> <li>Configurar y hacer funcionar la impresora.</li> </ul>
2	Botón Inicio	Ir a la pantalla de inicio.
3	Teclado numérico	Permite introducir números o símbolos en un campo de entrada.
4	Botón de alimentación	<ul> <li>Permite encender o apagar la impresora.</li> <li>Para apagar la impresora, mantenga pulsado el botón de encendido durante cinco segundos.</li> <li>Permite configurar la impresora en modo de suspensión o hibernación.</li> <li>Reactiva la impresora cuando está en modo de suspensión o hibernación.</li> </ul>
5	Botón Borrar todo o Restablecer	Restablece los valores predeterminados de una función, como la copia, el envío de faxes o la digitalización.
6	Botón Parar o Cancelar	Detiene la tarea de impresión actual.
7	Botón de inicio	Inicia un trabajo en función del modo seleccionado.
8	Botón Pausa	Introduce una pausa en la marcación de un número de fax.
9	Botón de retroceso	Mover el cursor hacia atrás y borrar un carácter en un campo de entrada.
10	Indicador luminoso	Comprobar el estado de la impresora.
11	Botones de volumen	Permiten ajustar el volumen del altavoz.

INDICADOR LUMINOSO	ESTADO DE LA IMPRESORA				
Desactivado	La impresora está desactivada o en modo de hibernación.				
Azul	La impresora está lista o procesando datos.				
Rojo	La impresora necesita la intervención del usuario.				
LUZ DEL BOTÓN DE ENCENDIDO	ESTADO DE LA IMPRESORA				
LUZ DEL BOTÓN DE ENCENDIDO Desactivado	ESTADO DE LA IMPRESORA La impresora está apagada, lista o procesando datos.				
LUZ DEL BOTÓN DE ENCENDIDO Desactivado Ámbar fijo	ESTADO DE LA IMPRESORA La impresora está apagada, lista o procesando datos. La impresora está en modo de reposo.				

#### DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL BOTÓN DE ENCENDIDO E INDICADOR LUMINOSO

#### Personalización de la pantalla de inicio

- 1. Abra un explorador web y escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección. Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- 2. Haga clic en Valores > Dispositivo > Iconos visibles en la pantalla de inicio.
- 3. Seleccione los iconos que desea que se muestren en la pantalla de inicio.
- 4. Aplique los cambios.

#### USO DE LA PANTALLA DE INICIO

Nota: La pantalla de inicio varía en función de los ajustes de configuración personalizados de la pantalla de inicio, la configuración administrativa y las soluciones integradas activas.



TOCAR		PARA
1	Соріа	Realizar copias.
2	Correo electrónico	Enviar correos electrónicos.
3	Ajustes	Acceder a los menús de la impresora.
4	Fax	Enviar faxes.
5	Libreta de direcciones	Gestionar una lista de contactos a la que pueden acceder otras aplicaciones de la impresora.
6	Estado/Suministros	<ul> <li>Mostrar un mensaje de error o advertencia de la impresora siempre que la impresora necesite que el usuario intervenga para poder continuar procesando el trabajo.</li> <li>Ver más información sobre el mensaje o la advertencia de la impresora y sobre cómo borrarlos.</li> <li>También puede acceder a esta configuración tocando la parte superior de la pantalla de inicio.</li> </ul>
7	Unidad USB	• Imprimir fotos y documentos desde una unidad flash.

TOCAR		PARA
		• Escanear fotos y documentos a una unidad flash.
8	Cola de trabajos	Mostrar todos los trabajos de impresión. También puede acceder a esta configuración tocando la parte
		superior de la pantalla de inicio.
9	Trabajos en espera	Mostrar los trabajos de impresión retenidos en la memoria de la impresora.
10	Centro de accesos directos	Organizar todos los accesos directos/métodos abreviados.
11	Perfiles de aplicaciones	Acceder a perfiles de aplicaciones.
12	Perfiles de digitalización	Digitalizar y guardar documentos directamente en el ordenador.
13	FTP	Digitalizar y guardar documentos directamente en un servidor FTP.
14	Marcadores	Organizar todos los marcadores.
15	Cambiar idioma	Cambiar el idioma de la pantalla.

#### Cambio del idioma del teclado en la pantalla

Nota: Solo puede cambiar el idioma del teclado en las tareas de impresión que requieren una entrada alfanumérica como el correo electrónico o la digitalización.

- 1. Toque el campo de entrada.
- 2. En el teclado, toque y mantenga pulsada la tecla de idioma.
- 3. Seleccione un idioma.

#### Uso de la aplicación de personalización de la pantalla

Antes de comenzar a usar la aplicación, asegúrese de hacer lo siguiente:

- En Embedded Web Server, haga clic en Aplicaciones > Personalización de pantalla > Configurar.
- Habilite y configure los ajustes de salvapantallas, presentación de diapositivas y fondo de escritorio.

#### ADMINISTRACIÓN DE IMÁGENES DE SALVAPANTALLAS Y PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS

- 1. En la sección Imágenes de salvapantallas y presentación de diapositivas, agregue, edite o elimine una imagen.
  - Puede añadir hasta diez imágenes.
  - Si se activa, los iconos de estado aparecen en el salvapantallas solo si se producen errores, advertencias o hay notificaciones basadas en la nube.
- 2. Aplique los cambios.

#### CAMBIO DE LA IMAGEN DE FONDO DE PANTALLA

- 1. En la pantalla de inicio, toque **Cambiar fondo de pantalla**.
- 2. Seleccione una imagen para utilizarla.
- 3. Aplique los cambios.

#### REPRODUCCIÓN DE UNA PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS DE UNA UNIDAD FLASH

- 1. Inserte una unidad flash en el puerto USB.
- 2. En la pantalla de inicio, toque Presentación de diapositivas.

Las imágenes aparecen por orden alfabético.



#### Selección del papel

#### DIRECTRICES PARA EL PAPEL

Use el papel correcto para evitar atascos y ayudar a garantizar una impresión sin problemas.

- Utilice siempre papel nuevo, sin dañar.
- Antes de cargar el papel, es preciso conocer la cara de impresión recomendada del papel. Esta información suele venir indicada en el embalaje del papel.
- No utilice papel cortado ni recortado manualmente.
- No mezcle tamaños, pesos o tipos de papel en la misma bandeja, ya que se pueden producir atascos.
- No utilice papeles tratados a menos que estén diseñados específicamente para la impresión electrofotográfica.

#### CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

Las características de papel que se definen a continuación afectan a la calidad y fiabilidad de la impresión. Tenga en cuenta estos factores antes de imprimir.

#### Peso

Las bandejas pueden cargar papel de fibra larga de 60–176 g/m<sup>2</sup> (16–47 libras). El papel de menos de 60 g/m<sup>2</sup> (16 libras.) puede que no sea lo bastante rígido para una correcta alimentación, lo que podría provocar atascos.

#### Curvatura

La curvatura es la tendencia del papel a curvarse por los bordes. La curvatura excesiva puede provocar problemas de alimentación del papel. La curvatura puede producirse después de que el papel pase por la impresora, donde queda expuesto a altas temperaturas. Asimismo, almacenar el papel sin empaquetar en ambientes cálidos, húmedos, fríos o secos puede causar curvaturas en el papel antes de su impresión y provocar problemas de alimentación.

#### Suavidad

La suavidad del papel afecta directamente a la calidad de impresión. Si el papel es demasiado áspero, el tóner no se impregna de forma adecuada. Si el papel es demasiado suave, puede provocar problemas de alimentación o de calidad de impresión. Se recomienda usar papel de 50 puntos Sheffield.

#### Nivel de humedad

La cantidad de humedad del papel afecta tanto a la calidad de impresión como a la capacidad que tiene la impresora para cargar el papel correctamente. Guarde el papel en su embalaje original hasta que lo vaya a utilizar. La exposición del papel a los cambios de humedad puede degradar su rendimiento.

Guarde el papel en su embalaje original en el mismo ambiente que la impresora durante 24-48 horas antes de

imprimir. Déjelo más tiempo si el entorno de almacenamiento o transporte es muy distinto al de la impresora. El papel grueso puede requerir un período de acondicionamiento más prolongado.

#### Dirección de la fibra

Fibra hace referencia a la alineación de las fibras del papel en una hoja. La fibra puede ser del tipo *fibra larga*, en el sentido de la longitud del papel, o *fibra corta*, en el sentido de la anchura del papel.

Para papel de 60–176 g/m<sup>2</sup> (16–47 libras), se recomienda papel de fibra larga.

#### Contenido de fibra

La mayoría del papel xerográfico de alta calidad está fabricado a partir de pulpa de madera 100 % tratada químicamente. Este contenido le proporciona un alto grado de estabilidad, provoca menos problemas de alimentación y produce una mejor calidad de impresión. El papel que contiene fibras como el algodón puede afectar negativamente al manejo del papel.

#### PAPEL NO RECOMENDADO

No es aconsejable utilizar con la impresora los tipos de papel siguientes:

- Tipos de papel tratados químicamente, utilizados para hacer copias sin papel carbón, también denominados tipos de papel sin carbón, papel sin copia carbón (CCP) o papel que no necesita carbón (NCR).
- Tipos de papel preimpresos con productos químicos que puedan contaminar la impresora.
- Tipos de papel preimpresos que se puedan ver afectados por la temperatura del fusor de la impresora.
- Tipos de papel preimpresos que necesiten un registro (ubicación exacta de la impresión en la página) mayor que ±2.3 mm (±0.9 pulg.), como los formularios de reconocimiento óptico de caracteres (OCR).

En algunos casos, se puede ajustar el registro con una aplicación de software para imprimir correctamente en estos formularios.

- Tipos de papel tratado (borrable de alta calidad), papel sintético, térmico.
- Tipos de papel con bordes ásperos, con superficie de textura áspera o gruesa o con curvaturas
- Papel reciclado que no cumpla la normativa europea EN12281:2002.
- Papel con un peso inferior a 60 g/m<sup>2</sup> (16 libras)
- Formularios o documentos multicopia

#### SELECCIÓN DE FORMULARIOS PREIMPRESOS Y PAPEL CON MEMBRETE

- Utilice papel de fibra larga.
- Utilice sólo formularios y papel con cabecera impresos mediante un proceso de impresión litográfica o grabado.
- Evite papel con superficies de textura áspera o gruesa.

- Utilice tintas que no se vean afectadas por la resina del tóner. Normalmente, las tintas que se imprimen mediante un proceso de oxidación y las tintas oleosas cumplen estos requisitos, las de látex puede que no.
- Imprima siempre muestras de formularios o cabeceras preimpresos que tenga pensado utilizar antes de adquirir grandes cantidades de estos. De esta forma podrá determinar si la tinta del formulario o cabecera preimpresos afecta a la calidad de impresión.
- En caso de duda, póngase en contacto con su proveedor de papel.
- Para la impresión con cabecera, cargue el papel orientado correctamente para la impresora. Para obtener más información, consulte la Guía sobre papel y papel especial.

#### ALMACENAMIENTO DEL PAPEL

Utilice estas instrucciones de almacenamiento del papel para evitar los atascos y la calidad de impresión desigual:

- Guarde el papel en su embalaje original en el mismo ambiente que la impresora durante 24-48 horas antes de imprimir.
- Déjelo más tiempo si el entorno de almacenamiento o transporte es muy distinto al de la impresora. El papel grueso puede requerir un período de acondicionamiento más prolongado.
- Para obtener los mejores resultados, almacene el papel con una temperatura de 21 °C (70 °F) y una humedad relativa del 40 %.
- La mayoría de fabricantes de etiquetas recomiendan imprimir dentro de un intervalo de temperaturas entre 18 y 24 °C (65–75 °F) con una humedad relativa entre el 40 y el 60 %.
- Almacene el papel en cajas, preferiblemente en una plataforma o estantería en lugar de en el suelo.
- Almacene paquetes individuales en una superficie plana.
- No coloque nada sobre los paquetes individuales de papel.
- Saque el papel de la caja de cartón o del embalaje solo cuando esté preparado para cargarlos en la impresora. La caja de cartón o el embalaje ayudan a mantener el papel limpio, seco y sin arrugas.

#### TAMAÑOS DE PAPEL ADMITIDOS

Nota: Es posible que su impresora tenga una bandeja Duo de 650 hojas, que incluye una bandeja de 550 hojas y un alimentador multiuso de 100 hojas. La bandeja de 550 hojas que forma parte de la bandeja doble de 650 hojas admite los mismos tamaños de papel que la bandeja de 550 hojas opcional. El alimentador multiuso integrado admite diferentes tipos, tamaños y pesos de papel.

TIPO Y DIMENSIO- NES DE PAPEL	BANDEJA ESTÁNDAR DE 250 HOJAS	ALIMENTA- DOR MANUAL	BANDEJA DU HOJAS OPCIC BANDEJA DE 550 HOJAS	O DE 650 DNAL ALIMENTA- DOR MULTIUSO	BANDEJA OPCIONAL DE 550 HOJAS	IMPRESIÓN A DOBLE CARA
A4 210x297 mm (8,27x11,7 p- ulg.)	√	√	√	<b>√</b>	√	√
A5 <sup>1,2</sup> 148x210 mm (5,83x8,27 p- ulg.)	√	√	√	V	√	x
A6 105x148 mm (4,13x5,83 p- ulg.)	√	√	x	<b>√</b>	x	X
JIS B5 182x257 mm (7,17x10,1 p- ulg.)	V	√	V	<b>v</b>	√	X
<b>Carta</b> 215,9x279,4- mm (8,5x11 pulg.)	√	√	√	√	√	√
Legal 215,9x355,6- mm (8,5x14 pulg.)	√	√	√	√	√	√
<b>Ejecutivo</b> 184,2x266,7- mm (7,25x10,5 p- ulg.)	√	√	√	√	√	x
<b>Oficio</b> (México) 215,9x340,4- mm	√	√	√	<b>v</b>	√	√

ΤΙΡΟ Υ			BANDEJA DU HOJAS OPCIC	O DE 650 DNAL		
DIMENSIO- NES DE PAPEL	ESTÁNDAR DE 250 HOJAS	ALIMENTA- DOR MANUAL	BANDEJA DE 550 HOJAS	ALIMENTA- DOR MULTIUSO	OPCIONAL DE 550 HOJAS	IMPRESIÓN A DOBLE CARA
(8,5x13,4pul- g.)						
Folio 215,9x330,2- pulg.)mm (8,5x13 pulg.)	√	√	√	√	√	√
<b>Media carta</b> 139,7x215,9- mm (5,5x8,5 pul- g.)	√	√	x	√	x	X
Hagaki 100x148mm (3,94x5,83 p- ulg.)	√	√	x	V	x	x
Universal <sup>3,4</sup> De 98,4x148 a 215,9x355,6- mm (de 3,87x5,83 a 8,5x14 pulg.)	√	√	x	V	x	X
Universal <sup>3,4</sup> De 76,2x127 a 215,9x355,6- mm (de 3x5 a 8,5x14 pulg.)	X	√	x	√	X	X
<b>Universal</b> <sup>3,4</sup> De 148x210 a 215,9x355,6- mm (de	√	√	√	√	√	X

TIPO Y DIMENSIO- NES DE PAPEL	BANDEJA ESTÁNDAR DE 250 HOJAS	ALIMENTA- DOR MANUAL	BANDEJA DU HOJAS OPCIC BANDEJA DE 550 HOJAS	O DE 650 DNAL ALIMENTA- DOR MULTIUSO	BANDEJA OPCIONAL DE 550 HOJAS	IMPRESIÓN A DOBLE CARA
5,83x8,27 a 8,5x14 pulg.)						
Universal <sup>3,4</sup> De 210x250 a 215,9x355,6- mm (de 8,27x9,84 a 8,5x14 pulg.)	√	√	√	V	√	V
Sobre 7 3/4 98,4x190,5- mm (3,875x7,5 p- ulg.)	✓	√	х	V	x	х
Sobre 9 98,4x225,4- mm (3,875x8,9 p- ulg.)	✓	√	x	√	x	x
Sobre 10 104,8x241,3- mm (4,12x9,5 pul- g.)	✓	√	х	√	x	х
Sobre DL 110x220 mm (4,33x8,66 p- ulg.)	✓	√	x	V	x	x
Sobre C5 162x229 mm (6,38x9,01 p- ulg.)	√	√	x	V	x	х
Sobre B5	~	<b>√</b>	x	1	x	Х

TIPO Y DIMENSIO- NES DE PAPEL	BANDEJA ESTÁNDAR DE 250 HOJAS	ALIMENTA- DOR MANUAL	BANDEJA DU HOJAS OPCIC BANDEJA DE 550 HOJAS	O DE 650 DNAL ALIMENTA- DOR MULTIUSO	BANDEJA OPCIONAL DE 550 HOJAS	IMPRESIÓN A DOBLE CARA
176x250 mm (6,93x9,84 p- ulg.)						
Monarch 98,425x190,- 5 mm (3,875x7,5 p- ulg.)	√	√	х	√	X	X
Otro sobre <sup>5</sup> De 98,4x162 a 176x250 mm (de 3,87x6,38 a 6,93x9,84 pu- lg.)	V	√	x	√	X	X

<sup>1</sup> Coloque este tamaño de papel en la bandeja 1 y el alimentador manual con el borde largo en primer lugar.

<sup>2</sup> Coloque este tamaño de papel en las bandejas 2, 3 y el alimentador multiuso con el borde corto en primer lugar.

<sup>3</sup> Cuando se selecciona Universal, a la página se le da un formato de 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pulg.) a no ser que la aplicación de software especifique el tamaño.

<sup>4</sup> Coloque la hoja de forma que lo que entre primero en la impresora sea el borde corto.

<sup>5</sup> Cuando se selecciona Otro sobre, a la página se le da un formato de 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pulg.) a no ser que la aplicación de software especifique el tamaño.

#### TIPOS DE PAPEL ADMITIDOS

- Es posible que su impresora tenga una bandeja Duo de 650 hojas, que incluye una bandeja de 550 hojas y un alimentador multiuso de 100 hojas. La bandeja de 550 hojas de la bandeja dúplex de 650 hojas admite el mismo tipo de papel que la bandeja de 550 hojas. El alimentador multiuso integrado admite diferentes tipos, tamaños y pesos de papel.
- Las etiquetas, sobres y cartulinas siempre se imprimen a 25 páginas por minuto.
- El ADF solo admite papel normal.

TIPO DE PAPEL	BANDEJA ESTÁNDAR DE 250 HOJAS	ALIMENTA- DOR MANUAL	BANDEJA DU HOJAS OPCIO BANDEJA DE 550 HOJAS	O DE 650 DNAL ALIMENTA- DOR MULTIUSO	BANDEJA OPCIONAL DE 550 HOJAS	IMPRESIÓN A DOBLE CARA
Papel normal	$\checkmark$	$\checkmark$	<b>√</b>	$\checkmark$	$\checkmark$	√
Cartulina	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	х
Sobres	$\checkmark$	$\checkmark$	х	$\checkmark$	х	х
Etiquetas de papel	√	$\checkmark$	√	$\checkmark$	√	√
Etiquetas de vinilo	√	1	<b>√</b>	√	1	Х

#### PESOS DE PAPEL ADMITIDOS

- Es posible que su impresora tenga una bandeja Duo de 650 hojas, que incluye una bandeja de 550 hojas y un alimentador multiuso de 100 hojas. La bandeja de 550 hojas de la bandeja Duo de 650 hojas admite los mismos tipos de papel que la bandeja de 550 hojas. El alimentador multiuso integrado admite diferentes tipos, tamaños y pesos de papel.
- Las etiquetas, sobres y cartulinas siempre se imprimen a 25 páginas por minuto.
- El ADF admite papel de 52–120 g/m<sup>2</sup> (14–24 libras de alta calidad).

TIPO Y PESO DEL PAPEL	BANDEJA ESTÁNDAR DE 250 HOJAS	ALIMENTA- DOR MANUAL	BANDEJA DU HOJAS OPCIC BANDEJA DE 550 HOJAS	O DE 650 DNAL ALIMENTA- DOR MULTIUSO	BANDEJA OPCIONAL DE 550 HOJAS	IMPRESIÓN A DOBLE CARA
Papel ligero 1 60–74,9 g/ m² fibra larga (16– 19,9 lb alta calidad)	√	√	√	√	√	✓
Papel normal 75–90,3 g/ m² fibra larga (20–	√	√	√	√	√	√

TIPO Y PESO DEL PAPEL	BANDEJA ESTÁNDAR DE 250 HOJAS	ALIMENTA- DOR MANUAL	BANDEJA DU HOJAS OPCIC BANDEJA DE 550 HOJAS	O DE 650 DNAL ALIMENTA- DOR MULTIUSO	BANDEJA OPCIONAL DE 550 HOJAS	IMPRESIÓN A DOBLE CARA
24 lb alta calidad)						
Papel pesado 90,3–105 g/ m² fibra larga (24,1– 28 lb alta calidad)	√	√	√	√	√	√
Cartulina 105,1– 162 g/m <sup>2</sup> fibra larga (28,1–143 lb alta calidad)	√	√	√	√	√	X
Cartulina 105,1– 200 g/m <sup>2</sup> fibra larga (28,1–53 lb alta calidad)	✓	✓	X	X	x	X
Etiquetas de papel <sup>2</sup> 131 g/m <sup>2</sup> (35 lb alta calidad)	√	✓	√	√	√	3
Etiquetas de vinilo <sup>2</sup> 131 g/m <sup>2</sup> (35 lb alta calidad)	√	√	√	√	√	X

TIPO Y PESO DEL PAPEL	BANDEJA ESTÁNDAR DE 250 HOJAS	ALIMENTA- DOR MANUAL	BANDEJA DU HOJAS OPCIC BANDEJA DE 550 HOJAS	O DE 650 DNAL ALIMENTA- DOR MULTIUSO	BANDEJA OPCIONAL DE 550 HOJAS	IMPRESIÓN A DOBLE CARA
Sobres <sup>4,5</sup>	$\checkmark$	$\checkmark$	х	<b>√</b>	х	x
60–105 g/ m² (16–28 lb						
alta calidad)						

<sup>1</sup> El papel de menos de 75 g/m<sup>2</sup> (20 libras) debe imprimirse con Tipo de papel establecido en Papel ligero. De no hacerlo, puede producirse una curvatura excesiva que puede provocar problemas de alimentación, especialmente en los entornos más húmedos.

<sup>2</sup> Se admite el uso esporádico de etiquetas y otros medios especiales, aunque se deberá comprobar su compatibilidad.

<sup>3</sup> Admite etiquetas de papel de hasta 105 g/m<sup>2</sup> (28 lb de alta calidad).

<sup>4</sup> El peso máximo del contenido 100 % algodón es de 24 lb (de alta calidad).

<sup>5</sup> Los sobres de papel de alta calidad (28 lb) solo pueden contener un 25 % de algodón.
# Montaje, instalación y configuración

# Este capítulo incluye:

Selección de una ubicación para la impresora	8
Conexión de cables	0
Instalación de bandejas opcionales4	2
Asistente de configuración inicial4	3
Aplicación Xerox® Easy Assist	4
Conexión en red4	8
Configuración y uso de las aplicaciones de la pantalla de inicio5	3
Configuración de la impresora como máquina de fax5	5
Configuración de valores de SMTP del correo electrónico6	1
Configuración del uso de las funciones de accesibilidad7	1
Carga de papel y material especial	3
Ajuste del volumen del altavoz	1
Configurar opciones de sonidos del equipo8.	2
Configuración de Copia de tarjetas8	3
Uso del centro de métodos abreviados8	4
Configuración de cuotas de dispositivos8	5
Configuración de Valores eco8	6
Uso del servicio de atención al cliente	7
Gestión de contactos	8
Instalación y actualización de software, controladores y firmware90	0
Impresión de la página de valores de menú9	8

# Selección de una ubicación para la impresora

- Deje espacio suficiente para poder abrir las bandejas, las cubiertas y las puertas, y para instalar opciones de ٠ hardware.
- Configure la impresora cerca de una toma de corriente eléctrica.

Advertencia: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimen-tación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada, que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.



**PRECAUCIÓN—RIESGO DE DESCARGA:**Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no instale este producto cerca de agua o donde exista humedad.

- Asegúrese de que el flujo de aire de la habitación cumple con la última revisión de la normativa ASHRAE 62 o con la normativa 156 del departamento técnico del Comité Europeo de Normalización.
- Proporcionar una superficie plana, limpia y estable.
- Mantenga la impresora:
  - Limpia, seca y sin polvo \_
  - Lejos de grapas sueltas y clips
  - Lejos del flujo de aire de los aparatos de aire acondicionado, calentadores o ventiladores \_
  - A salvo de la luz solar directa y humedad extrema
- Observe el rango de temperatura.

Temperatura de funcionamiento	De 10 a 32,2 °C (de 50 a 90 °F)
•	

• Deje el siguiente espacio recomendado alrededor de la impresora para conseguir una ventilación correcta:



- 1. Arriba: 305 mm (12 pulg.)
- 2. Atrás: 102 mm (4 pulg.)
- 3. Lado derecho: 76 mm (3 pulg.)
- 4. Delante: 508 mm (20 pulg.)

El espacio mínimo requerido delante del equipo es de 76 mm (3 pulg.)

5. Lado izquierdo: 76 mm (3 pulg.)

# Conexión de cables

PRECAUCIÓN—RIESGO DE DESCARGA:Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no configure este producto ni realice ninguna conexión eléctrica ni de cableado, como la función de fax, el cable de alimentación o el teléfono, durante una tormenta eléctrica.

Advertencia: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada, que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.

**Advertencia:** Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, utilice exclusivamente el cable de alimentación que se suministra junto con este producto o el repuesto autorizado por el fabricante.

Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio, utilice solo un cable de telecomunicaciones (RJ-11) de calibre AWG 26 o mayor cuando conecte esta impresora a la red telefónica conmutada pública. Para los usuarios de Australia, el cable debe contar con la aprobación de la Australian Communications and Media Authority.

**Advertencia—Posibles daños:** Para evitar la pérdida de datos o un funcionamiento incorrecto, no toque el cable USB, ningún adaptador de red inalámbrica o las zonas de la impresora que se muestran mientras se está imprimiendo activamente.



NÚMERO	UTILICE EL	PARA
1	Puerto LINE	Conectar la impresora a una línea telefónica activa a través de una toma mural estándar (RJ-11), un filtro DSL, un adaptador VoIP o cualquier otro adaptador que le permita acceder a la línea telefónica para enviar y recibir faxes.
2	Zócalo del cable de alimentación	Conectar la impresora a una toma de alimen- tación eléctrica debidamente conectada a tierra.
3	Puerto USB	Conectar un teclado o cualquier opción

NÚMERO	UTILICE EL	PARA
		compatible.
		Este puerto está disponible únicamente en algu- nos modelos de impresora.
4	Puerto USB de la impresora	Conectar la impresora a un ordenador.
5	Puerto Ethernet	Conectar la impresora a una red.

# Instalación de bandejas opcionales

**D**<sup>®</sup>

Nota: En función de su modelo de impresora, puede instalar una bandeja doble de 650 hojas o ambas bandejas, la doble de 650 hojas y la de 550 hojas.

**PRECAUCIÓN**—**RIESGO DE DESCARGA:**Para evitar el riesgo de descarga eléctrica cuando vaya a acceder a la placa del controlador o a instalar hardware opcional o dispositivos de memoria tras haber configurado la impresora, primero apague la impresora y desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica. Si tiene otros dispositivos conectados a la impresora, apáguelos también y desenchufe los cables que vayan a la impresora.

- 1. Apague la impresora.
- 2. Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica y, a continuación, de la impresora.
- 3. Desembale la bandeja opcional y retire todo el material de embalaje.
- 4. Alinee la impresora con la bandeja opcional y, a continuación, baje la impresora hasta que encaje.

**PRECAUCIÓN—RIESGO DE LESIONES:** El peso de la impresora es superior a 18kg (40lb), se necesitan dos o más personas con formación para levantarla de forma segura.



Nota: Si va a instalar las dos bandejas opcionales, coloque la bandeja de 550 hojas bajo la bandeja dúplex de 650 hojas.

5. Conecte el cable de alimentación a la impresora y, a continuación, a un enchufe.

**PRECAUCIÓN—RIESGO DE LESIONES:** Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada, que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.

6. Encienda la impresora.

Añada manualmente la bandeja en el controlador de impresión para que esté disponible para los trabajos de impresión. Si desea más información, consulte Adición de opciones disponibles en el controlador de impresión.

# Asistente de configuración inicial

El asistente de configuración inicial aparece cuando se enciende la impresora por primera vez. Puede utilizar el asistente de configuración inicial para definir los valores de configuración general y registrar la impresora en la red.

El asistente de configuración inicial consta de una serie de pantallas con instrucciones que facilitan la configuración básica de la impresora, como el idioma o la fecha y hora, y otra información esencial de la impresora. Si lo necesita, también puede utilizar el asistente de configuración inicial para conectar la impresora a una red Wi-Fi.

# Aplicación Xerox® Easy Assist

Para acceder a la impresora desde su smartphone, descargue e instale la aplicación Xerox Easy Assist en su dispositivo móvil. Una vez instalado Xerox Easy Assist en su smartphone, podrá configurar la nueva impresora con facilidad, gestionar su configuración, ver alertas sobre la necesidad de suministros y realizar el pedido, además de obtener ayuda en línea para la solución de problemas de la impresora.

La aplicación Xerox Easy Assist incluye instrucciones y enlaces de vídeo para ayudarle a desembalar la impresora de su caja de envío. Para instalar la aplicación Xerox Easy Assist en su smartphone, debe escanear un código QR. Hay disponibles dos tipos de código QR:

- El primer código QR es para la instalación inicial de la aplicación. Encontrará este código QR en la caja de embalaje o en la guía de instalación que se adjunta con la impresora. Para instalar la aplicación Xerox Easy Assist por primera vez, debe escanear este código QR con la cámara de su smartphone.
- El segundo código QR permite configurar una conexión de red inalámbrica entre el smartphone y la impresora. Por ejemplo, una conexión con Wi-Fi Direct. En las impresoras con interfaz de usuario táctil o una interfaz de pantalla de más de 2 líneas, encontrará el código QR en el panel de control de la impresora. Si desea más información, consulte Conexión de la aplicación Xerox<sup>®</sup> Easy Assist para las impresoras instaladas. Deberá escanear el segundo código QR a través de la aplicación Xerox Easy Assist.

Para instalar y utilizar la aplicación Xerox Easy Assist, haga lo siguiente:

1. Para ver un vídeo de ayuda para desembalar la impresora, escanee el código QR de la caja de embalaje o de la guía de instalación que se incluye con la impresora, con la cámara de su smartphone.

En función de su smartphone, se le solicitará que descargue la aplicación de Apple App Store o Google Play Store. Acepte el acuerdo de licencia y siga las instrucciones que aparecen en la aplicación.

- 2. Para la configuración inicial cuando se enciende la impresora por primera vez, aparece asistente de configuración inicial. En el panel de control, haga lo siguiente:
  - a. Seleccione Idioma y toque Siguiente.

Aparece la Aplicación móvil Xerox Easy Assist.

b. Para utilizar el dispositivo móvil para configurar y gestionar la impresora, toque Sí.

Aparece la pantalla Get the App (Obtener la aplicación) para confirmar el tipo de dispositivo móvil. Seleccione una de las opciones siguientes:

- iOS: Seleccione esta opción para instalar la aplicación Xerox Easy Assist desde su iPhone.
- Android: Seleccione esta opción para instalar la aplicación Xerox Easy Assist desde su dispositivo móvil Android.
- I have the App (Tengo la aplicación): Seleccione esta opción si ya tiene instalada la aplicación Xerox Easy Assist en su dispositivo móvil.
- 3. Si ha seleccionado la opción iOS o Android, aparece una pantalla para ayudarle a descargar la aplicación. En el panel de control, toque **Show QR Code** (Mostar código QR).

Aparecerá una pantalla con el código QR. Para instalar la aplicación, escanee el código QR con la cámara de su smartphone.

- 4. Descargue e instale la aplicación Xerox Easy Assist en su smartphone:
  - En teléfonos Android: Vaya a Google Play Store y busque la aplicación Xerox Easy Assist.
  - En iOS o iPhones: Vaya a Apple App Store y busque la aplicación Xerox Easy Assist.
- 5. Cuando se instala la aplicación por primera vez en el smartphone, en el acuerdo de licencia, toque **I Agree** (Acepto).
- 6. Siga las instrucciones que aparecen en la aplicación. Para conectar el smartphone con la impresora, toque **Connect To My Printer** (Conectar con mi impresora).
- 7. En el panel de control, para conectarse con la aplicación, toque **Show QR Code** (Mostar código QR). Aparece el segundo código QR.

Importante: En el caso de las impresoras con interfaz de pantalla de 2 líneas, no hay código QR en el panel de control. Para conectar la impresora con el dispositivo móvil, siga las instrucciones que aparecen en el panel de control. Cuando se le solicite, introduzca el nombre y la clave de SSID de Wi-Fi Direct de la impresora. La impresora y la aplicación están conectadas a través de Wi-Fi Direct.

8. Escanee el segundo código QR a través de la aplicación Xerox Easy Assist. Siga las instrucciones que aparecen en la aplicación.

Cuando está configurada la conexión, el smartphone y la impresora comparten temporalmente la misma red inalámbrica.

9. Con la ayuda de la aplicación Xerox Easy Assist defina los valores de configuración general y registre la impresora en la red.

Algunas de las opciones generales son Admin Password (Clave de admin), Connectivity (Conectividad), Measurements (Mediciones), Date and Time (Fecha y hora), Sound (Sonido), Power Saver (Ahorro de energía).

Nota: Asegúrese de que su smartphone está conectado a la misma red inalámbrica o cableada que la impresora y que pueden comunicarse una vez finalizada la configuración.

10. Para realizar la configuración inicial en la aplicación, introduzca la información necesaria de la impresora y toque **Complete Setup** (Completar configuración).

Aparece la pantalla de bienvenida.

11. Una vez finalizada la configuración inicial, con la aplicación Xerox Easy Assist, puede hacer lo siguiente:

#### Configurar una impresora nueva

Si tiene disponible un código QR o una dirección IP, podrá configurar una nueva impresora Xerox con la ayuda de la aplicación Xerox Easy Assist. En la pantalla My Printers (Mis impresoras) en la aplicación, toque el icono + y, a continuación, toque **Set Up a New Printer** (Configurar una impresora nueva). Siga las instrucciones que aparecen en aplicación.

#### Estado de la impresora

El estado muestra información sobre la impresora, por ejemplo si está disponible, el nivel de tóner y el estado las bandejas de papel. A través de la aplicación Xerox Easy Assist puede hacer pedido de piezas y suministros. Si el nivel de tóner es bajo, para pedir tóner nuevo, seleccione el icono de **tóner** y toque **Reorder** (Volver a pedir).

#### Alertas

La aplicación Xerox Easy Assist puede notificarle los posibles errores y problemas de la impresora. Para ver el error, toque el icono de **campana**.

#### Imprimir

A través de la aplicación Xerox Easy Assist puede realizar un trabajo de impresión. En la aplicación, seleccione la impresora y toque **Imprimir**. Seleccione el documento que desea imprimir en su dispositivo móvil, confirme las opciones de impresión y toque **Imprimir**.

#### Opciones del dispositivo

En la pestaña **Device Settings** (Opciones del dispositivo) se pueden ver y editar las opciones del dispositivo. Si no ha configurado una clave durante la configuración inicial, para ver o editar las opciones existentes de la impresora, debe configurar una clave.

#### Asistencia

A través de la aplicación Xerox Easy Assist puede solicitar asistencia y buscar soluciones de problemas relacionados con la impresora. En la aplicación, seleccione la impresora y toque **Support** (Asistencia). Le conecta con el chatbot en directo del agente de asistencia de Xerox.

#### Controladores de impresión y escaneado

A través de la aplicación Xerox Easy Assist puede descargar controladores de impresión y escaneado para su impresora. En la aplicación, seleccione la impresora y toque **Print and Scan Drivers** (Controladores de impresión y escaneado). En el campo E-mail, introduzca su dirección de correo electrónico registrada y toque el icono + para agregar la dirección de correo electrónico. Para descargar e instalar los controladores de impresión y escaneado, la aplicación envía un enlace rápido a su dirección de correo electrónico.

#### Imprimir páginas de prueba

Para confirmar que todas las opciones se ha configurado correctamente, puede imprimir una página de prueba. En la aplicación, seleccione la impresora y toque **Imprimir una página de prueba**.

#### Quitar la impresora

Puede quitar la impresora de la aplicación Xerox Easy Assist. En la aplicación, seleccione la impresora y toque **Remove** (Quitar).

#### CONEXIÓN DE LA APLICACIÓN XEROX<sup>®</sup> EASY ASSIST PARA LAS IMPRESORAS INSTALADAS

Para instalar y utilizar la aplicación Xerox Easy Assist (XEA) con una impresora no requiere una configuración de instalación inicial, busque el código QR en el panel de control **Notification Center > Connected to Network > Connect to Xerox Easy Assist App > Show QR Code** (Centro de notificaciones > Conectado a la red > Conectado a la aplicación Xerox Easy Assist > Mostrar código QR). Escanee el código QR y siga las instrucciones que aparecen en el panel de control y su dispositivo móvil:

- En función de su smartphone, para instalar la aplicación por primera vez, se le solicitará que descargue la aplicación de Apple App Store o Google Play Store.
- Si ya tiene instalada la aplicación, para acceder a las funciones de Xerox Easy Assist, conecte la impresora con su smartphone.

Importante: En el caso de las impresoras con interfaz de pantalla de 2 líneas, no hay código QR en el panel de control. Para conectar la impresora con el dispositivo móvil, siga las instrucciones que aparecen en el panel de control. Cuando se le solicite, introduzca el nombre y la clave de SSID de Wi-Fi Direct de la impresora. La impresora y la aplicación están conectadas a través de Wi-Fi Direct.

Si la impresora ya está configurada en la red y ya ha completado los pasos del Asistente de configuración inicial, mediante la aplicación Xerox Easy Assist puede agregar la impresora directamente a la lista de My Printers (Mis impresoras). Podrá ver el estado de la impresora, descargar controlador de impresión y obtener asistencia a través del chatbot. Para agregar una impresora que se encuentra en la red, abra la página principal de la aplicación Xerox Easy Assist. En la pantalla My Printers (Mis impresoras), toque el icono +. La aplicación busca impresoras que se encuentran cerca de la red:

- Si la aplicación encuentra la impresora, podrá seleccionar y agregar la impresora directamente.
- Si la aplicación no encuentra la impresora que busca, introduzca la dirección IP para agregue la impresora.

Si no se pueden comunicar la impresora y el dispositivo móvil, asegúrese de que se encuentran en la misma red.

# Conexión en red

#### CONEXIÓN DE LA IMPRESORA A UNA RED ETHERNET CABLEADA

Al conectar la impresora a una red Ethernet con cable, la conexión Wi-Fi se desactiva automáticamente. Una vez conectada, configure una dirección IP en el panel de control de la impresora.

Antes de comenzar, asegúrese de que el Adaptador activo esté configurado en Automático.

- 1. En la pantalla de inicio, toque Valores > Red/Puertos > Descripción general de la red > Adaptador activo.
- 2. Conecte el cable Ethernet a la impresora. Asegúrese de que el cable Ethernet tenga conexión a Internet.
- 3. Para configurar y gestionar la nueva impresora Xerox, siga las instrucciones del asistente Xerox Easy Assist.

#### CONEXIÓN DE LA IMPRESORA A UNA RED WI-FI

Antes de empezar, asegúrese de que:

- Adaptador activo está configurado en Automático. En la pantalla de inicio, toque Valores > Red/Puertos > Descripción general de la red > Adaptador activo.
- El cable Ethernet no está conectado a la impresora.

#### A través del asistente de configuración inalámbrica de la impresora

Antes de utilizar el asistente, asegúrese de que el firmware de la impresora esté actualizado. Si desea más información, consulte Actualización del software.

- 1. En la pantalla de inicio, toque **Configurar ahora**.
- 2. Seleccione una red Wi-Fi e introduzca la contraseña de la red.
- 3. Toque Hecho.

#### A través del menú Valores de la impresora

- 1. En la pantalla de inicio, toque Valores > Red/Puertos > Inalámbrica > Configurar en panel de impresora > Seleccionar red.
- 2. Seleccione una red Wi-Fi e introduzca la contraseña de la red.

Nota: En los modelos de impresora compatibles con redes Wi-Fi, aparecerá una solicitud de configuración de la red Wi-Fi durante la configuración inicial.

# CONEXIÓN DE LA IMPRESORA EN UNA RED INALÁMBRICA MEDIANTE WI-FI PROTECTED SETUP (WPS)

Antes de empezar, asegúrese de que:

- El punto de acceso (enrutador inalámbrico) es compatible con WPS o cuenta con la certificación. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con su punto de acceso.
- Se ha instalado un adaptador de red inalámbrico en la impresora. Para obtener más información, consulte las instrucciones que se suministra con el adaptador.

#### A través del método de botones de pulsación

1. En el panel de control, navegue hasta:

Valores > Red/Puertos > Inalámbrica > Wi-Fi Protected Setup > Método de botón de pulsación de inicio

2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

#### A través del método de Número de identificación personal (PIN)

1. En el panel de control, vaya a:

#### Valores > Red/Puertos > Inalámbrica > Wi-Fi Protected Setup > Método de PIN de inicio

- 2. Copie el PIN de WPS de ocho dígitos.
- Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de su punto de acceso en el campo de la dirección.
   Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- 4. Acceda a los valores WPS. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con su punto de acceso.
- 5. Introduzca el PIN de ocho dígitos y guarde los cambios.

#### **CONFIGURACIÓN DE WI-FI DIRECT**

Wi-Fi Direct es una tecnología Wi-Fi par a par que permite conectar dispositivos móviles directamente a una impresora con Wi-Fi Direct sin tener que utilizar un punto de acceso (enrutador inalámbrico).

1. En la pantalla de inicio, toque Valores > Red/Puertos > Wi-Fi Direct.

- 2. Configure los valores.
  - Activar Wi-Fi Direct: Permite a la impresora transmitir su propia red Wi-Fi Direct.
  - Nombre de Wi-Fi Direct: Asigna un nombre a la red Wi-Fi Direct.
  - **Contraseña de Wi-Fi Direct**: Asigna la contraseña de la negociación de la seguridad inalámbrica cuando se utiliza la conexión de par a par.
  - **Mostrar contraseña en la página de configuración**: Muestra la contraseña en la Página de configuración de la red.
  - Aceptar automáticamente las solicitudes del botón de pulsación: Permite que la impresora acepte de forma automática las solicitudes de conexión.

Nota: La aceptación automática de botones de pulsación no es segura.

- Por omisión, la contraseña de la red Wi-Fi Direct no se muestra en la pantalla de la impresora. Para mostrar la contraseña, active el icono de información de contraseña. En el pantalla de inicio, toque Valores > Seguridad > Varios > Activar contraseña/Mostrar PIN.
- Para conocer la contraseña de la red Wi-Fi Direct sin mostrarla en la pantalla de la impresora, en la pantalla de inicio toque Valores > Informes > Red > Configuración de red.

#### CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO MÓVIL A LA IMPRESORA

Antes de conectar el dispositivo móvil, asegúrese de que Wi-Fi Direct esté configurado. Si desea más información, consulte Configuración de Wi-Fi Direct.

#### Conexión a través de Wi-Fi Direct

Nota: Estas instrucciones solo son válidas para dispositivos móviles Android.

- 1. En el dispositivo móvil, vaya al menú de ajustes.
- 2. Active Wi-Fi y, a continuación, toque Wi-Fi Direct.
- 3. Seleccione el nombre Wi-Fi Direct de la impresora.
- 4. Confirme la conexión en el panel de control de la impresora.

#### Conexión a través de Wi-Fi

- 1. En el dispositivo móvil, vaya al menú de ajustes.
- 2. Toque Wi-Fi y, a continuación, seleccione el nombre Wi-Fi Direct de la impresora.

Nota: La cadena DIRECT-xy (donde x e y son dos caracteres aleatorios) se añade antes del nombre de Wi-Fi Direct.

3. Introduzca la contraseña de Wi-Fi Direct.

#### CONEXIÓN DE UN ORDENADOR A LA IMPRESORA

Antes de conectar el ordenador, asegúrese de que Wi-Fi Direct esté configurado. Si desea más información, consulte Configuración de Wi-Fi Direct.

#### Para usuarios de Windows

- 1. Abra la carpeta de impresoras.
- 2. Seleccione el documento que desea imprimir y realice una de las siguientes acciones:
  - Para Windows 7 o versiones posteriores, seleccione Propiedades de la impresora.
  - Para versiones anteriores, seleccione Propiedades.
- 3. Vaya a la pestaña Configuración y, a continuación, seleccione **Actualizar ahora Preguntar a la impresora**.
- 4. Aplique los cambios.

#### Para usuarios de Macintosh

- 1. En Preferencias del sistema, en el menú de Apple, navegue hasta la impresora y, a continuación, seleccione **Opciones y consumibles**.
- 2. Vaya a la lista de opciones de hardware y añada las opciones instaladas.
- 3. Aplique los cambios.

#### DESACTIVACIÓN DE LA RED WI-FI

1. En el panel de control de la impresora, navegue hasta:

#### Valores > Red/Puertos > Descripción general de red > Adaptador activo > Red estándar

2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

#### COMPROBACIÓN DE LA CONECTIVIDAD DE LA IMPRESORA

- 1. En la pantalla de inicio, toque Valores > Informes > Red > Página de configuración de red.
- 2. Consulte la primera sección de la página de configuración de red y confirme que el estado es conectado.

Si el estado es sin conexión, es posible que la red LAN esté inactiva o que el cable de red no funcione correctamente. Póngase en contacto con el administrador para obtener asistencia.

# CAMBIO DE LOS VALORES DE LOS PUERTOS DE LA IMPRESORA DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN DE UN PUERTO DE SOLUCIONES INTERNO

- Si la impresora dispone de dirección IP estática, no cambie la configuración.
- Si los equipos están configurados para utilizar el nombre de la red en vez de una dirección IP, no cambie la configuración.

• Si agrega un puerto de soluciones interno (ISP) inalámbrico a una impresora configurada previamente para una conexión Ethernet, desconecte la impresora de la red Ethernet.

#### Para usuarios de Windows

- 1. Abra la carpeta de impresoras.
- 2. En el menú de método abreviado de la impresora con el nuevo proveedor de servicios de Internet, abra las propiedades de la impresora.
- 3. Configure el puerto de la lista.
- 4. Actualice la dirección IP.
- 5. Aplique los cambios.

#### Para usuarios de Macintosh

- 1. En Preferencias del sistema en el menú de Apple, navegue hasta la lista de impresoras y, a continuación, seleccione + >IP.
- 2. Escriba la dirección IP en la barra de dirección.
- 3. Aplique los cambios.

Configuración y uso de las aplicaciones de la pantalla de inicio

Nota: Estas aplicaciones solo son compatibles con algunos modelos de impresora.

#### LOCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN IP DE LA IMPRESORA

Para ver la dirección IP de la impresora, abra la pantalla de inicio. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.

Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

#### ADMINISTRACIÓN DE MARCADORES

#### Creación de marcadores

Utilice marcadores para imprimir documentos de acceso frecuente que se almacenan en servidores o en la Web.

- 1. Abra un explorador web y escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección. Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- 2. Haga clic en **Configuración de marcadores > Añadir marcador**, y a continuación, introduzca un nombre único para el marcador.
- 3. Seleccione un tipo de protocolo de dirección y, a continuación, realice alguna de las siguientes acciones:
  - Para HTTP y HTTPS, introduzca la dirección URL que desea agregar a favoritos.
  - Para HTTPS, asegúrese de usar el nombre de host en lugar de la dirección IP. Por ejemplo, escriba miSitioWeb.com/sample.pdf en lugar de escribir 123.123.123.123/sample.pdf. Asegúrese de que el nombre de host también coincide con el valor de Nombre común (CN) en el certificado del servidor. Para obtener más información sobre cómo obtener el valor CN en el certificado de servidor, consulte la información de ayuda del navegador web.
  - Para FTP, introduzca la dirección FTP. Por ejemplo, miServidor/miDirectorio. Introduzca el puerto FTP. El 21 es puerto predeterminado para enviar comandos.
  - Para SMB, introduzca la dirección de la carpeta de red. Por ejemplo, miServidor\miRecursoCompartido/ miArchivo.pdf. Escriba el nombre del dominio de red.
  - Si es necesario, seleccione el tipo de autenticación para FTP y SMB.

Para limitar el acceso al marcador, introduzca un PIN.

Nota: La aplicación admite los siguientes tipos de archivos: PDF, JPEG, TIFF y páginas web basadas en HTML. Otros tipos de archivo como DOCX y XLXS son compatibles con algunos modelos de impresora.

4. Haga clic en **Guardar**.

Nota: Para gestionar los marcadores, haga clic en **Configuración de marcadores**.

#### Creación de carpetas

- 1. Abra un explorador web y escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección. Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- 2. Haga clic en **Configuración de marcadores > Añadir carpeta**, y a continuación, introduzca un nombre único para la carpeta.

Nota: Para limitar el acceso a la carpeta, introduzca un PIN.

#### 3. Haga clic en Guardar.

- Puede crear carpetas o marcadores dentro de una carpeta. Para crear un marcador, consulte Creación de marcadores.
- Para gestionar las carpetas, haga clic en Configuración de marcadores.

# Configuración de la impresora como máquina de fax

- Los siguientes métodos de conexión no son aplicables en todos los países o regiones.
- Durante la configuración inicial de la impresora, desactive la casilla de la función de fax y de cualquier otra función que vaya a configurar después y, a continuación, seleccione **Continuar**.
- Si la función de fax está activada y no ha terminado de configurarse, puede que el indicador parpadee en rojo.

Advertencia: No toque los cables ni la impresora en el área mostrada mientras se esté recibiendo o enviando un fax de manera activa.



#### CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN DE FAX

1. En el panel de control, vaya a:

#### Valores > Dispositivo > Preferencias > Instalación inicial

- 2. Apague la impresora, espere unos 10 segundos y, a continuación, encienda la impresora.
- 3. En la pantalla Antes de empezar, seleccione Modificar los valores y continuar con el asistente.
- 4. En la pantalla Configuración del servidor de fax/correo electrónico, introduzca la información necesaria.
- 5. Finalice la configuración.

#### A través del asistente de configuración de fax de la impresora

- Este asistente aparece solamente si no hay configurado un fax analógico.
- Este asistente configura solo el fax analógico. Para configurar otros modos de fax, vaya a Valores > Fax > Configuración de fax.
- Antes de utilizar el asistente, asegúrese de que el firmware de la impresora esté actualizado. Si desea más información, consulte Actualización del software.
- 1. En la pantalla de inicio, toque **Fax**.
- 2. Toque Configurar ahora.

- 3. Escriba el nombre del fax y toque Siguiente.
- 4. Introduzca el número del fax y toque Hecho.

#### A través del menú Valores de la impresora

- 1. En la pantalla de inicio, toque Valores > Fax > Configuración de fax > Valores generales de fax.
- 2. Configure los valores.

#### A través de Embedded Web Server

- 1. Abra un explorador web y escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección. Para ver la dirección IP de la impresora, consulte Localización de la dirección IP de la impresora.
- 2. Haga clic en Valores > Fax > Configuración de fax > Valores generales de fax.
- 3. Configure los valores.
- 4. Aplique los cambios.

#### CONFIGURACIÓN DEL FAX MEDIANTE UNA LÍNEA TELEFÓNICA ESTÁNDAR

PRECAUCIÓN—RIESGO DE DESCARGA:Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no configure este producto ni realice ninguna conexión eléctrica ni de cableado, como la función de fax, el cable de alimentación o el teléfono, durante una tormenta eléctrica.

**PRECAUCIÓN**—**RIESGO DE DESCARGA:**Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no utilice la función de fax si hay una tormenta eléctrica.

**PRECAUCIÓN—RIESGO DE LESIONES:** Para reducir el riesgo de incendio, utilice solo un cable de telecomunicaciones (RJ-11) de 26 AWG o mayor cuando conecte esta impresora a la red telefónica conmutada pública. Para los usuarios de Australia, el cable debe contar con la aprobación de la Australian Communications and Media Authority.

#### Configuración 1: La impresora está conectada a una línea de fax exclusiva



- 1. Conecte un extremo del cable telefónico al puerto LINE de la impresora.
- 2. Conecte el otro extremo del cable a una toma mural analógica activa.
- Puede configurar la impresora para recibir faxes automáticamente (respuesta automática activada) o manualmente (respuesta automática desactivada).
- Si desea recibir faxes automáticamente, configure la impresora para que descuelgue después de un número determinado de tonos.

#### Configuración 2: Impresora con línea compartida con un contestador automático

Nota: Si está suscrito en un servicio de timbre distintivo, asegúrese de que define el patrón de timbre correcto para la impresora. De lo contrario, la impresora no recibirá los faxes aunque la haya configurado para recibirlos de forma automática.

#### Distintas configuraciones para conectar tomas de pared diferentes



- 1. Conecte un extremo del cable telefónico al puerto LINE de la impresora.
- 2. Conecte el otro extremo del cable a una toma mural analógica activa.
- Si solo tiene un número de teléfono en la línea, configure la impresora para que reciba faxes automáticamente.
- Configure la impresora para contestar llamadas tras dos tonos después del contestador automático. Por ejemplo, si el contestador automático responde a llamadas tras cuatro tonos, configure el valor N° de tonos respuesta de la impresora a seis.

# CONFIGURACIÓN DE FAX EN PAÍSES O REGIONES CON CONECTORES Y TOMAS DE PARED DE TELÉFONO DISTINTOS

PRECAUCIÓN—RIESGO DE DESCARGA:Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no configure este producto ni realice ninguna conexión eléctrica ni de cableado, como la función de fax, el cable de alimentación o el teléfono, durante una tormenta eléctrica. 4

PRECAUCIÓN—RIESGO DE DESCARGA:Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no utilice la función de fax si hay una tormenta eléctrica.

Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio, utilice solo un cable de telecomunicaciones (RJ-11) de calibre AWG 26 o mayor cuando conecte esta impresora a la red telefónica conmutada pública. Para los usuarios de Australia, el cable debe contar con la aprobación de la Australian Communications and Media Authority.

La toma de pared estándar adoptada por la mayoría de países o regiones es RJ11. Si la toma de pared o el equipamiento del edificio no es compatible con este tipo de conexión, use un adaptador telefónico. Puede que su impresora no incluya un adaptador para su país o región y que tenga que adquirirlo por separado.

Puede que se haya instalado un adaptador de conexión en el puerto telefónico de la impresora. No quite el adaptador de conexión del puerto telefónico de la impresora si la va a conectar a un sistema telefónico en cascada o serie.



### Conexión de la impresora a una toma mural diferente de RJ-11



- 1. Conecte un extremo del cable telefónico al puerto LINE de la impresora.
- 2. Conecte el otro extremo del cable al adaptador RJ11 y, a continuación, conecte el adaptador a la toma mural.
- 3. Si desea conectar otro dispositivo con un conector diferente de RJ11 a la misma toma de pared, conéctelo directamente al adaptador telefónico.

#### Conexión de la impresora a una toma mural en Alemania

La toma mural alemana presenta dos tipos de puertos. Los puertos N son para máquinas de fax, módems y contestadores. El puerto F es para los teléfonos. Conecte la impresora a uno de los puertos N.



- 1. Conecte un extremo del cable telefónico al puerto LINE de la impresora.
- 2. Conecte el otro extremo del cable al adaptador RJ11 y conecte el adaptador a un puerto N.
- 3. Si quiere conectar un teléfono y un contestador automático a la misma toma mural, conecte los dispositivos tal y como se indica.

#### CONEXIÓN A UN SERVICIO DE TONO DISTINTIVO

Un servicio de timbre distintivo le permite disponer de varios números de teléfono en una única línea telefónica. Cada número de teléfono se asigna a un patrón de timbre distinto.

1. En el panel de control, navegue hasta:

#### Valores > Fax > Configuración de fax > Valores recepción fax > Controles de administrador> Respuesta activada

- 2. Seleccione un patrón de timbre.
- 3. Aplique los cambios.

#### CONFIGURACIÓN DE LA FECHA Y HORA DEL FAX

- En el panel de control, vaya a: Valores > Dispositivo > Preferencias > Fecha y hora > Configurar
- 2. Configure los valores.

#### CONFIGURACIÓN DEL HORARIO DE VERANO

 En el panel de control, vaya a: Valores > Dispositivo > Preferencias > Fecha y hora > Configurar

En los modelos de impresora sin pantalla táctil, desplácese por los ajustes y pulse Aceptar.

- 2. En el menú Zona horaria, seleccione la zona horaria adecuada.
- 3. Configure los valores.

#### CONFIGURACIÓN DE LOS VALORES DE LOS ALTAVOCES DEL FAX

- 1. En la pantalla de inicio, toque Valores > Fax > Configuración de fax > Valores de altavoces.
- 2. Haga lo siguiente:
  - Configure el modo de altavoz como Siempre activado.
  - Configure el volumen del altavoz como Alto.
  - Active el Volumen del timbre.

# Configuración de valores de SMTP del correo electrónico

Configure las opciones del Protocolo simple de transferencia de correo Protocol (SMTP) para enviar documentos digitalizados a través del correo electrónico. Los valores varían entre los distintos proveedores de servicio de correo electrónico.

Antes de empezar, asegúrese de que la impresora esté conectada a una red y esta esté conectada a Internet.

# A TRAVÉS DEL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA

#### IMPRESORA

Antes de utilizar el asistente, asegúrese de que el firmware de la impresora esté actualizado. Si desea más información, consulte Actualización del software.

- 1. En la pantalla de inicio, toque Correo electrónico.
- 2. Toque e introduzca su dirección de correo electrónico.
- 3. Escriba la contraseña.
  - Según los requisitos del proveedor del servicio de correo electrónico, deberá escribir la contraseña de cuenta, la contraseña de aplicaciones o la contraseña de autenticación. Si desea más información sobre la contraseña, consulte la lista de Proveedores de servicio de correo electrónico y busque Contraseña de dispositivo.
  - Si no aparece su proveedor, póngase en contacto con él y solicítele los valores de Pasarela SMTP principal, Puerto de la pasarela SMTP principal, Utilizar SSL/TLS y Autenticación del servidor SMTP.
- 4. Toque Aceptar.

#### A TRAVÉS DEL MENÚ VALORES DE LA IMPRESORA

- 1. En la pantalla de inicio, toque Valores > Correo electrónico > Configurar correo electrónico.
- 2. Configure los valores.
  - Si desea más información sobre la contraseña, consulte la lista de Proveedores de servicio de correo electrónico.
  - Si el proveedor del servicio de correo electrónico no aparece en la lista, póngase en contacto con su proveedor para solicitarle los valores de configuración.

#### A TRAVÉS DE EMBEDDED WEB SERVER

- 1. Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.
  - Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
  - Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

- 2. Haga clic en Valores > Correo electrónico.
- 3. En la sección de Configuración de correo electrónico, configure los valores.
  - Si desea más información sobre la contraseña, consulte la lista de Proveedores de servicio de correo electrónico.
  - Si el proveedor del servicio de correo electrónico no aparece en la lista, póngase en contacto con su proveedor para solicitarle los valores de configuración.
- 4. Haga clic en Guardar.

#### PROVEEDORES DE SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO

Para determinar los ajustes de SMTP de su proveedor de servicio de correo electrónico, utilice las siguientes tablas.

Nota: Cada Proveedor de servicio de correo electrónico puede tener un número de puerto diferente, en función de la puerta de enlace SMTP principal.

#### Gmail™

Ď

Nota: Asegúrese de que la verificación en dos pasos esté activada en su cuenta de Google.

Para activar la verificación en dos pasos, vaya a la página de Seguridad de cuentas de Google, conéctese a su cuenta y, desde la sección Signing in to Google (Inicio de sesión en Google), haga clic en 2-Step Verification (Verificación en dos pasos).

AJUSTES	VALOR
Pasarela SMTP principal	smtp.gmail.com
Puerto de la pasarela SMTP principal	<ul> <li>587</li> <li>Nota: El número de puerto puede variar en función de la puerta de enlace SMTP principal. Por ejemplo, puede ser 25, 465 o 587.</li> </ul>
Utilizar SSL/TLS	Necesario
Solicitar certificado de confianza	Desactivado
Dirección de respuesta	Su dirección de correo electrónico
Autenticación del servidor SMTP	Conexión/Normal
Correo electrónico iniciado por dispositivo	Usar credenciales de dispositivo SMTP

AJUSTES	VALOR
ID de usuario de dispositivo	Su dirección de correo electrónico
Contraseña de dispositivo	Contraseña de aplicaciones
	Nota: Para crear una contraseña de aplicaciones, vaya a la página de Seguridad de cuentas de Google, conéctese a su cuenta y, desde la sección Signing in to Google (Inicio de sesión en Google), haga clic en App passwords (Contraseñas de aplicaciones).

#### Correo® Yahoo!

AJUSTES	VALOR
Pasarela SMTP principal	smtp.mail.yahoo.com
Puerto de la pasarela SMTP principal	587
Utilizar SSL/TLS	Necesario
Solicitar certificado de confianza	Desactivado
Dirección de respuesta	Su dirección de correo electrónico
Autenticación del servidor SMTP	Conexión/Normal
Correo electrónico iniciado por dispositivo	Usar credenciales de dispositivo SMTP
ID de usuario de dispositivo	Su dirección de correo electrónico
Contraseña de dispositivo	Contraseña de aplicaciones Nota: Para crear una contraseña de aplicaciones, vaya a la página de Seguridad de cuentas de Yahoo, conéctese a su cuenta y haga clic en Generate app passwords (Generar contraseña de aplicaciones)

#### **Outlook Live**

Estos ajustes son válidos para los dominios de correo electrónico outlook.com y hotmail.com.

AJUSTES	VALOR
Pasarela SMTP principal	smtp.office365.com
Puerto de la pasarela SMTP principal	587
Utilizar SSL/TLS	Necesario

AJUSTES	VALOR
Solicitar certificado de confianza	Desactivado
Dirección de respuesta	Su dirección de correo electrónico
Autenticación del servidor SMTP	Conexión/Normal
Correo electrónico iniciado por dispositivo	Usar credenciales de dispositivo SMTP
ID de usuario de dispositivo	Su dirección de correo electrónico
Contraseña de dispositivo	<ul> <li>Contraseña de cuenta o contraseña de aplicaciones</li> <li>Para las cuentas que no tengan activada la verificación en dos pasos, utilice la contraseña de cuenta.</li> <li>Para las cuentas que tengan activada la verificación en dos pasos, utilice la contraseña de aplicaciones. Para crear una contraseña de aplicaciones, vaya a la página de Gestión de cuentas de Outlook Live y conéctese a su cuenta.</li> </ul>

### Correo de AOL

AJUSTES	VALOR
Pasarela SMTP principal	smtp.aol.com
Puerto de la pasarela SMTP principal	587
Utilizar SSL/TLS	Necesario
Solicitar certificado de confianza	Desactivado
Dirección de respuesta	Su dirección de correo electrónico
Autenticación del servidor SMTP	Conexión/Normal
Correo electrónico iniciado por dispositivo	Usar credenciales de dispositivo SMTP
ID de usuario de dispositivo	Su dirección de correo electrónico
Contraseña de dispositivo	Contraseña de aplicaciones Nota: Para crear una contraseña de aplicaciones, vaya a la página de Seguridad de cuentas de AOL, conéctese a su cuenta y haga clic en Generate app password (Generar contraseña de aplicaciones).

### Correo de iCloud

Nota: Asegúrese de que la verificación en dos pasos esté activada en su cuenta.

AJUSTES	VALOR
Pasarela SMTP principal	smtp.mail.me.com
Puerto de la pasarela SMTP principal	587
Utilizar SSL/TLS	Necesario
Solicitar certificado de confianza	Desactivado
Dirección de respuesta	Su dirección de correo electrónico
Autenticación del servidor SMTP	Conexión/Normal
Correo electrónico iniciado por dispositivo	Usar credenciales de dispositivo SMTP
ID de usuario de dispositivo	Su dirección de correo electrónico
Contraseña de dispositivo	Contraseña de aplicaciones Nota: Para crear una contraseña de aplicaciones, vaya a la página de Gestión de cuentas de iCloud, conéctese a su cuenta y, desde la sección de Seguridad, haga clic en Generate Password (Generar contraseña).

### Correo de Comcast

AJUSTES	VALOR
Pasarela SMTP principal	smtp.comcast.net
Puerto de la pasarela SMTP principal	587
Utilizar SSL/TLS	Necesario
Solicitar certificado de confianza	Desactivado
Dirección de respuesta	Su dirección de correo electrónico
Autenticación del servidor SMTP	Conexión/Normal
Correo electrónico iniciado por dispositivo	Usar credenciales de dispositivo SMTP
ID de usuario de dispositivo	Su dirección de correo electrónico
Contraseña de dispositivo	Contraseña de cuenta

### Mail.com

AJUSTES	VALOR
Pasarela SMTP principal	smtp.mail.com
Puerto de la pasarela SMTP principal	587
Utilizar SSL/TLS	Necesario
Solicitar certificado de confianza	Desactivado
Dirección de respuesta	Su dirección de correo electrónico
Autenticación del servidor SMTP	Conexión/Normal
Correo electrónico iniciado por dispositivo	Usar credenciales de dispositivo SMTP
ID de usuario de dispositivo	Su dirección de correo electrónico
Contraseña de dispositivo	Contraseña de cuenta

### Correo Zoho

AJUSTES	VALOR
Pasarela SMTP principal	smtp.zoho.com
Puerto de la pasarela SMTP principal	587
Utilizar SSL/TLS	Necesario
Solicitar certificado de confianza	Desactivado
Dirección de respuesta	Su dirección de correo electrónico
Autenticación del servidor SMTP	Conexión/Normal
Correo electrónico iniciado por dispositivo	Usar credenciales de dispositivo SMTP
ID de usuario de dispositivo	Su dirección de correo electrónico
Contraseña de dispositivo	<ul> <li>Contraseña de cuenta o contraseña de aplicaciones</li> <li>Para las cuentas que no tengan activada la verificación en dos pasos, utilice la contraseña de cuenta.</li> <li>Para las cuentas que tengan activada la verificación en dos pasos, utilice la contraseña de aplicaciones. Para crear una contraseña de aplicaciones, vaya a la página de Seguridad de cuentas de correo Zoho, conéctese a su cuenta y, desde la sección Application-Specific Passwords (Contraseñas de aplicaciones), haga clic en Generate New Password (Generar nueva contraseña).</li> </ul>

### Correo de QQ

Nota: Asegúrese de que el servicio SMTP esté activado en su cuenta.

Para activar el servicio, en la página principal de QQ, haga clic en **Settings (Valores) > Account (Cuenta)** y, desde la sección del servicio POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, active el servicio **POP3/SMTP** o **IMAP/SMTP**.

AJUSTES	VALOR	
Pasarela SMTP principal	smtp.qq.com	
Puerto de la pasarela SMTP principal	587	
Utilizar SSL/TLS	Necesario	
Solicitar certificado de confianza	Desactivado	
Dirección de respuesta	Su dirección de correo electrónico	
Autenticación del servidor SMTP	Conexión/Normal	
Correo electrónico iniciado por dispositivo	Usar credenciales de dispositivo SMTP	
ID de usuario de dispositivo	Su dirección de correo electrónico	
Contraseña de dispositivo	Código de autorización 🧷 Nota: Para generar el código de autorización, en la	
	página principal de QQ, haga clic en <b>Settings (Valores)</b> > Account (Cuenta) y, desde la sección del servicio POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, haga clic en Generate authorization code (Generar código de autorización)	

#### Correo NetEase (mail.163.com)

Nota: Asegúrese de que el servicio SMTP esté activado en su cuenta.

Para activar este servicio, en la página principal del correo NetEase, haga clic en Settings (Valores) > POP3/ SMTP/IMAP y, a continuación, active el servicio IMAP/SMTP o POP3/SMTP.

AJUSTES	VALOR
Pasarela SMTP principal	smtp.163.com
Puerto de la pasarela SMTP principal	465
Utilizar SSL/TLS	Necesario
Solicitar certificado de confianza	Desactivado
Dirección de respuesta	Su dirección de correo electrónico

AJUSTES	VALOR	
Autenticación del servidor SMTP	Conexión/Normal	
Correo electrónico iniciado por dispositivo	Usar credenciales de dispositivo SMTP	
ID de usuario de dispositivo	Su dirección de correo electrónico	
Contraseña de dispositivo	Contraseña de autorización Nota: La contraseña de autorización se proporciona al activar el servicio de IMAP/SMTP o POP3/SMTP.	

### Correo NetEase (mail.126.com)

Nota: Asegúrese de que el servicio SMTP esté activado en su cuenta.

Para activar este servicio, en la página principal del correo NetEase, haga clic en Settings (Valores) > POP3/ SMTP/IMAP y, a continuación, active el servicio IMAP/SMTP o POP3/SMTP.

AJUSTES	VALOR	
Pasarela SMTP principal	smtp.126.com	
Puerto de la pasarela SMTP principal	465	
Utilizar SSL/TLS	Necesario	
Solicitar certificado de confianza	Desactivado	
Dirección de respuesta	Su dirección de correo electrónico	
Autenticación del servidor SMTP	Conexión/Normal	
Correo electrónico iniciado por dispositivo	Usar credenciales de dispositivo SMTP	
ID de usuario de dispositivo	Su dirección de correo electrónico	
Contraseña de dispositivo	Contraseña de autorización	
	Nota: La contraseña de autorización se proporciona al activar el servicio de IMAP/SMTP o POP3/SMTP.	

#### Correo NetEase (mail.yeah.net)

Nota: Asegúrese de que el servicio SMTP esté activado en su cuenta.

Para activar este servicio, en la página principal del correo NetEase, haga clic en Settings (Valores) > POP3/ SMTP/IMAP y, a continuación, active el servicio IMAP/SMTP o POP3/SMTP.

AJUSTES	VALOR	
Pasarela SMTP principal	smtp.yeah.net	
Puerto de la pasarela SMTP principal	465	
Utilizar SSL/TLS	Necesario	
Solicitar certificado de confianza	Desactivado	
Dirección de respuesta	Su dirección de correo electrónico	
Autenticación del servidor SMTP	Conexión/Normal	
Correo electrónico iniciado por dispositivo	Usar credenciales de dispositivo SMTP	
ID de usuario de dispositivo	Su dirección de correo electrónico	
Contraseña de dispositivo	Contraseña de autorización	
	Nota: La contraseña de autorización se proporciona al activar el servicio de IMAP/SMTP o POP3/SMTP.	

### Correo Sohu

Nota: Asegúrese de que el servicio SMTP esté activado en su cuenta.

Para activar este servicio, en la página principal del correo Sohu, haga clic en **Options (Opciones) > Settings** (Valores) > POP3/SMTP/IMAP y, a continuación, active el servicio IMAP/SMTP o POP3/SMTP.

AJUSTES	VALOR
Pasarela SMTP principal	smtp.sohu.com
Puerto de la pasarela SMTP principal	465
Utilizar SSL/TLS	Necesario
Solicitar certificado de confianza	Desactivado
Dirección de respuesta	Su dirección de correo electrónico
Autenticación del servidor SMTP	Conexión/Normal
Correo electrónico iniciado por dispositivo	Usar credenciales de dispositivo SMTP
ID de usuario de dispositivo	Su dirección de correo electrónico
Contraseña de dispositivo	Contraseña independiente
	Nota: La contraseña independiente se proporciona al activar el servicio de IMAP/SMTP o POP3/SMTP.

#### Correo Sina

Ď

Nota: Asegúrese de que el servicio POP3/SMTP esté activado en su cuenta.

Para activar este servicio, en la página principal del correo Sina, haga clic en Settings (Valores) > More settings (Más opciones) > User-end POP/IMAP/SMTP (POP/IMAP/SMTP del usuario final) y, a continuación, active el servicio POP3/SMTP.

AJUSTES	VALOR
Pasarela SMTP principal	smtp.sina.com
Puerto de la pasarela SMTP principal	587
Utilizar SSL/TLS	Necesario
Solicitar certificado de confianza	Desactivado
Dirección de respuesta	Su dirección de correo electrónico
Autenticación del servidor SMTP	Conexión/Normal
Correo electrónico iniciado por dispositivo	Usar credenciales de dispositivo SMTP
ID de usuario de dispositivo	Su dirección de correo electrónico
Contraseña de dispositivo	<ul> <li>Código de autorización</li> <li>Nota: Para crear un código de autorización, en la página principal del correo electrónico, haga clic en Settings (Valores)</li> <li>More settings (Más opciones) &gt; User-end POP/IMAP/ SMTP (POP/IMAP/SMTP del usuario final) y, a continuación, active Authorization code status (Estado del código de autorización).</li> </ul>

- Si detecta errores con los ajustes provistos, póngase en contacto con el proveedor del servicio de correo electrónico.
- Si el proveedor del servicio de correo electrónico no aparece en la lista, póngase en contacto con su proveedor para solicitarle los valores de configuración.

# Configuración del uso de las funciones de accesibilidad

#### ACTIVACIÓN DE LA NAVEGACIÓN POR VOZ

#### En el panel de control

- 1. Mantenga pulsada la tecla 5 hasta que se escuche el mensaje de voz.
- 2. Seleccione Aceptar.

#### Desde el teclado

- 1. Mantenga pulsada la tecla 5 hasta que se escuche el mensaje de voz.
- 2. Pulse el **Tabulador** para desplazar el cursor de enfoque hasta el botón Aceptar y, a continuación, pulse **Intro**.
- Las indicaciones de voz también se activan al conectar unos auriculares a la toma de auriculares.
- Para ajustar el volumen, utilice los botones de volumen de la parte inferior del panel de control.

#### DESPLAZAMIENTO POR LA PANTALLA USANDO GESTOS

- Los gestos solo están disponibles cuando se activa la navegación por voz.
- Permita que el modo de ampliación utilice los gestos de zoom y panorámica.
- Utilice un teclado físico para escribir caracteres y ajustar determinados valores.

GESTO	FUNCIÓN
Dos toques	Seleccionar una opción o elemento de la pantalla.
Tres toques	Acercar o alejar las imágenes o el texto.
Deslizar el dedo hacia la derecha o hacia abajo	Desplazarse hasta el elemento siguiente en la pantalla.
Deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia arriba	Desplazarse hasta el elemento anterior en la pantalla.
Panorámica	Acceder a las partes de la imagen ampliada que se encuentran fuera de los límites de la pantalla. Este gesto requiere arrastrar dos dedos en la imagen ampliada.
Deslizar el dedo hacia arriba y luego a la izquierda	Salir de la aplicación y volver a la pantalla de inicio.

GESTO	FUNCIÓN
Deslizar el dedo hacia abajo y luego a la izquierda	<ul> <li>Cancelar un trabajo.</li> <li>Volver a la configuración anterior.</li> <li>Salir de la pantalla que aparece sin modificar ningún ajuste o valor.</li> </ul>
Deslizar el dedo hacia arriba y luego hacia abajo	Repetir una indicación de voz.

#### ACTIVACIÓN DEL MODO DE AMPLIACIÓN

- 1. En el panel de control, mantenga pulsada la tecla 5 hasta que escuche un mensaje de voz.
- 2. Seleccione Modo de ampliación.
- 3. Seleccione Aceptar.

Si desea más información sobre el desplazamiento por una pantalla ampliada, consulte Desplazamiento por la pantalla usando gestos.

#### AJUSTE DE LA VELOCIDAD EN LA NAVEGACIÓN POR VOZ

- 1. En la pantalla de inicio, seleccione Valores > Dispositivo > Accesibilidad > Velocidad de voz.
- 2. Seleccione la velocidad de la voz.

#### USO DEL TECLADO EN LA PANTALLA

Realice una o varias de estas acciones:

- Arrastre el dedo sobre la tecla para anunciar el carácter.
- Levante el dedo para introducir o escribir el carácter en el campo.
- Seleccione Retroceso para eliminar caracteres.
- Para escuchar el contenido del campo de entrada, seleccione Tabulador y, a continuación, pulse Mayús + Tab.

#### ACTIVACIÓN DE CONTRASEÑAS O NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL POR VOZ

- 1. En la pantalla de inicio, seleccione Valores > Dispositivo > Accesibilidad > PIN/Contraseñas por voz.
- 2. Active el valor.
# Carga de papel y material especial

#### DEFINICIÓN DEL TIPO Y EL TAMAÑO DEL PAPEL

1. En el panel de control, vaya a:

Valores > Papel > Configuración de bandeja > Tipo/tamaño de papel > seleccionar un origen del papel

2. Defina el tipo y el tamaño del papel.

#### CONFIGURACIÓN DEL VALOR DE PAPEL UNIVERSAL

1. En el panel de control, navegue hasta:

#### Valores > Papel > Configuración del material > Configuración universal

2. Configure los valores.

### CARGA DE BANDEJAS

**PRECAUCIÓN—RIESGO DE CAÍDA:**Para reducir el riesgo de inestabilidad del equipo, cargue cada bandeja por separado. Mantenga todas las bandejas cerradas hasta que las necesite.

1. Extraiga la bandeja.

Nota: Para evitar atascos de papel, no extraiga las bandejas mientras la impresora esté ocupada.



2. Ajuste las guías para que coincidan con el tamaño del papel que va a cargar.

Nota: Utilice los indicadores de la parte inferior de la bandeja como ayuda para la colocación de las guías.



3. Flexione, airee y alise los bordes del papel antes de cargarlo.



4. Cargue la bandeja con la cara de impresión de la pila de papel hacia arriba y, a continuación, asegúrese de que las guías laterales queden ceñidas al papel.



- Para imprimir a una cara, coloque el papel con el membrete hacia arriba y el encabezado hacia la parte frontal de la bandeja.
- Para imprimir a dos caras, coloque el papel con el membrete hacia abajo y el encabezado hacia la parte posterior de la bandeja.
- No deslice el papel para introducirlo en la bandeja.

• Para evitar atascos de papel, asegúrese de que la altura de la pila no exceda el indicador de capacidad máxima de papel.



 Introduzca la bandeja.
 Si es necesario, defina el tamaño y el tipo del papel en el panel de control para que coincidan con el papel cargado.

## CARGAR EL ALIMENTADOR MULTIUSO

1. Abra el alimentador multiuso.

Nota: El alimentador multiuso está disponible únicamente en algunos modelos de impresora.



2. Ajuste las guías para que coincidan con el tamaño del papel que va a cargar.



3. Flexione, airee y alise los bordes del papel antes de cargarlo.



- 4. Cargue el papel con la cara de impresión hacia abajo.
  - Para la impresión a una cara, coloque el papel con membrete con la cara de impresión hacia abajo e introduciendo primero el borde superior



• Para la impresión a doble cara, coloque el papel con membrete con la cara de impresión hacia arriba e introduciendo primero el borde superior



• Coloque los sobres con la solapa hacia arriba y contra el lado derecho de la guía de papel



PRECAUCIÓN—RIESGO DE CAÍDA:No utilice sobres con sellos, cierres, broches, ventanas, revestimientos oleosos o autoadhesivos.

5. En el panel de control de la impresora, defina el tipo y el tamaño del papel para que coincidan con el papel cargado.

## CARGA DEL ALIMENTADOR MANUAL

1. Ajuste las guías para que coincidan con el tamaño del papel que va a cargar.



- 2. Coloque una hoja de papel con la cara de impresión hacia abajo.
  - Para la impresión a una cara, coloque el papel con membrete con la cara de impresión hacia abajo y de forma que el borde superior entre en la impresora primero.



• Para la impresión a doble cara, coloque el papel con membrete con la cara de impresión hacia arriba e introduciendo primero el borde superior.



• Coloque los sobres con la solapa hacia arriba y contra el lado derecho de la guía de papel.



3. Introduzca el papel hasta que la impresora capture el borde.

**Advertencia—Posibles daños:** Para evitar atascos de papel, no lo fuerce al introducirlo en el alimentador manual.

#### ENLACE DE BANDEJAS

- 1. Abra un explorador web y escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección. Puede localizar la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- 2. Haga clic en Ajustes > Papel > Configuración de bandeja.
- 3. Establezca la misma correspondencia entre los valores de tamaño y el tipo de papel para las bandejas que está vinculando.
- 4. Guarde la configuración.
- 5. Haga clic en Ajustes > Dispositivo > Mantenimiento > Menú Config. > Configuración de bandeja.
- 6. Establezca el enlace de bandeja en Automático.
- 7. Guarde la configuración.

Para desvincular bandejas, asegúrese de que ninguna de las bandejas tenga los mismos valores de tamaño o tipo de papel.

Advertencia: La temperatura del fusor varía según el tipo de papel especificado. Para evitar problemas de impresión, haga coincidir los valores de tipo de papel en la impresora con el papel cargado en la bandeja.

# Ajuste del volumen del altavoz

#### AJUSTE DEL VOLUMEN PREDETERMINADO DEL ALTAVOZ INTERNO

Nota: El altavoz está disponible únicamente en algunos modelos de impresora.

- 1. Desde el panel de control, toque Ajustes > Dispositivo > Preferencias > Sonidos del equipo > Volumen
- 2. Ajuste el volumen.
- Si está activado el modo silencioso, las alarmas sonoras están desactivadas. Este valor también muestra el rendimiento de la impresora.
- El volumen se restablecerá al valor predeterminado después de cerrar sesión o cuando vuelva a poner en marcha la impresora desde el modo de suspensión o hibernación.

#### CONFIGURACIÓN DE LOS VALORES DE LOS ALTAVOCES DEL FAX

Nota: Esta función está disponible únicamente en algunos modelos de impresora.

- En el panel de control, vaya a: Valores > Fax > Configuración de fax > Valores de los altavoces
- 2. Haga lo siguiente:
  - Configure el modo de altavoz como Siempre activado.
  - Configure el volumen del altavoz como Alto.
  - Active el Volumen del timbre.

# Configurar opciones de sonidos del equipo

Nota: El icono de Sonidos del equipo está disponible únicamente en algunos modelos de impresora.

1. En el panel de control, toque el icono **Sonidos del equipo**.

Se muestra la pantalla Estado/Suministros.

2. En la pantalla Estado/Suministros, toque Sonidos del equipo: Activado.

Se muestra la pantalla Sonidos del equipo.

- 3. En la pantalla Sonidos del equipo puede activar o desactivar los siguientes ajustes de sonido:
  - Silenciar todos los sonidos
  - Botón Respuesta
  - Respuesta de acceso al equipo
  - Volumen

D

- Pitido indicador de ADF cargado
- Control de alarma
- Alarma de cartucho
- Modo de altavoz
- Volumen del timbre

# Configuración de Copia de tarjetas

1. Abra un explorador web y escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección. Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.

#### 2. Haga clic en Aplicaciones > Copia de tarjetas > Configurar.

- Asegúrese de que Mostrar icono esté activada.
- Asegúrese de que los valores del correo electrónico y de recurso compartido de red estén configurados.
- Al digitalizar una tarjeta, asegúrese de que la resolución de digitalización no exceda los 200 ppp a color o los 400 ppp en blanco y negro.
- Al digitalizar varias tarjetas, asegúrese de que la resolución de digitalización no exceda los 150 ppp a color o los 300 ppp en blanco y negro.

Nota: La impresora no puede escanear varias tarjetas porque no admite unidades de disco duro. Para digitalizar varias tarjetas, necesita un disco duro de impresora.

3. Aplique los cambios.

Uso del centro de métodos abreviados

- 1. En la pantalla de inicio, toque **Centro de métodos abreviados** y, a continuación, seleccione una función de la impresora.
- 2. Toque Crear método abreviado y, a continuación, configure los valores.
- 3. Toque Guardar y, a continuación, escriba un nombre exclusivo para el método abreviado.
- 4. Aplique los cambios.

# Configuración de cuotas de dispositivos

Es posible que necesite derechos de administrador para acceder a la aplicación.

- 1. Abra un explorador web y escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección. Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- 2. Haga clic en Aplicaciones > Cuotas de dispositivos > Configurar.
- 3. En la sección Cuentas de usuarios, agregue o edite un usuario y, a continuación, establezca la cuota.
- 4. Aplique los cambios.

Nota: Para obtener más información sobre cómo configurar los valores de la aplicación y su seguridad, consulte la Guía del administrador de cuotas de dispositivos.

# Configuración de Valores eco

- 1. En la pantalla de inicio, toque **Valores eco**.
- 2. Configure el Modo eco o programe los modos de energía.
- 3. Aplique los cambios.

# Uso del servicio de atención al cliente

- 1. En la pantalla de inicio, toque Servicio de atención al cliente.
- 2. Imprima o envíe la información por correo electrónico.



# Gestión de contactos

#### ADICIÓN DE CONTACTOS

- 1. Abra un explorador web y escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección. Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- 2. Haga clic en Libreta de direcciones.
- 3. Agregue un contacto desde la sección Contactos.



- 4. Si es necesario, especifique un método de inicio de sesión para permitir el acceso a la aplicación.
- 5. Aplique los cambios.

#### ADICIÓN DE GRUPOS

- 1. Abra un explorador web y escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección. Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- 2. Haga clic en Libreta de direcciones.
- 3. En la sección Grupos de contactos, agregue un nombre de grupo.

Nota: Puede asignar uno o más contactos al grupo.

4. Aplique los cambios.

#### EDICIÓN DE CONTACTOS O GRUPOS

- 1. Abra un explorador web y escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección. Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- 2. Haga clic en Libreta de direcciones.
- 3. Realice una de las siguientes acciones:
  - En la sección Contactos, haga clic en el nombre de un contacto y, a continuación, edite la información.
  - En la sección Grupos de contactos, haga clic en el nombre de un grupo y, a continuación, edite la información.
- 4. Aplique los cambios.

## ELIMINACIÓN DE CONTACTOS O GRUPOS

- 1. Abra un explorador web y escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección. Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- 2. Haga clic en Libreta de direcciones.
- 3. Realice una de las siguientes acciones:
  - En la sección de Contactos, seleccione el contacto que desea eliminar.
  - En la sección de Grupos de contactos, seleccione el contacto que desea eliminar.

Instalación y actualización de software, controladores y firmware

#### INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE LA IMPRESORA

- El controlador de impresión está incluido en el paquete de instalación del software.
- En el caso de equipos Macintosh con MacOS versión 10.7 o posterior, no es necesario instalar el controlador para imprimir en una impresora certificada con AirPrint. Si desea personalizar funciones de impresión, descargue el controlador de impresión.
- 1. Obtenga una copia del paquete de instalación del software.
  - A través del CD de software suministrado con la impresora.
  - Vaya a www.xerox.com/drivers.
- 2. Haga doble clic en el paquete de instalación y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

#### ADICIÓN DE IMPRESORAS A UN ORDENADOR

Antes de comenzar, realice una de las acciones siguientes:

- Conecte la impresora y el ordenador a la misma red. Si desea más información sobre la conexión de la impresora a la red, consulte Conexión de la impresora a una red Wi-Fi.
- Conecte el ordenador a la impresora. Si desea más información, consulte Conexión de un ordenador a la impresora.
- Para conectar la impresora al ordenador mediante un cable USB. Si desea más información, consulte Conexión de cables.

Nota: El cable USB se vende por separado.

#### Para usuarios de Windows

1. Instale el controlador de impresión desde un ordenador.

Nota: Si desea más información, consulte Instalación del software de la impresora.

- 2. Abra Impresoras, escáneres y dispositivos de imágenes y haga clic en Agregar una impresora o un escáner.
- 3. En función de la conexión de la impresora, realice una de las siguientes acciones:
  - Seleccione una impresora de la lista y haga clic en Agregar dispositivo.
  - Haga clic en Dispositivos Wi-Fi Direct, seleccione una impresora y haga clic en Agregar dispositivo.

- Haga clic en **La impresora que busco no está en la lista** y, a continuación, en la ventana de Agregar impresora haga lo siguiente:
  - 1. Seleccione **Agregar una impresora por medio de una dirección TCP/IP o un nombre de host** y haga clic en **Siguiente**.
  - 2. En el campo Nombre del host o Dirección IP, introduzca la dirección IP de la impresora y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
    - Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
    - Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
  - 3. Seleccione un controlador de impresión y haga clic en Siguiente.
  - 4. Seleccione Usar el controlador instalado (recomendado) y haga clic en Siguiente.
  - 5. Escriba un nombre de impresora y haga clic en Siguiente.
  - 6. Seleccione una opción de uso compartido de impresora y haga clic en Siguiente.
  - 7. Haga clic en Finalizar.

#### Para usuarios de Macintosh

- 1. En el ordenador, abra Impresoras y escáneres.
- 2. Haga clic en el icono Más (+) y seleccione una impresora.
- 3. En el menú Usar, seleccione un controlador de impresión.
  - Para utilizar el controlador de impresión de Macintosh, seleccione AirPrint o Secure AirPrint.
  - Si desea personalizar funciones de impresión, seleccione el controlador de impresión de Xerox. Para instalar el controlador, consulte Instalación del software de la impresora.
- 4. Agregue la impresora.

#### INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DEL CONTROLADOR DE IMPRESIÓN

Antes de instalar el software del controlador de impresión, asegúrese de que la impresora esté enchufada, encendida, conectada correctamente y de que tenga una dirección IP válida. La dirección IP aparece normalmente en la esquina superior derecha del panel de control.

Para ver la dirección IP de la impresora, consulte Localización de la dirección IP de la impresora.

Nota: Si no dispone del disco Software and Documentation (software y documentación), descargue los controladores más recientes desde www.xerox.com/drivers

#### Requisitos del sistema operativo

- Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 y Windows Server 2022.
- MacOS versión 10.14 o posterior.
- UNIX y Linux: La impresora admite la conexión a varias plataformas UNIX mediante la interfaz de red.

#### Instalación de los controladores de impresión para una impresora de red Windows

- 1. Inserte el *disco Software and Documentation (software y documentación)* en la unidad correspondiente del ordenador. Si el instalador no se inicia automáticamente, desplácese a la unidad y haga doble clic en el archivo del instalador: **Setup.exe**.
- 2. Haga clic en Xerox Smart Start Driver Installer (Recommended).
- 3. Para aceptar el Acuerdo de licencia, haga clic en Acepto.
- En la lista de impresoras detectadas, seleccione su impresora.
  Al instalar controladores para una impresora de red, si su impresora no aparece en la lista, haga clic en el botón Don't See Your Printer? (¿No ve su impresora?) e introduzca la dirección IP de su impresora.

Para ver la dirección IP de la impresora, consulte Localización de la dirección IP de la impresora.

5. Haga clic en Instalación rápida.

Un mensaje confirmará que la instalación se está realizando.

6. Para finalizar la instalación y cerrar la ventana del instalador, haga clic en Hecho.

#### Instalación del archivo .zip del controlador de impresión de Windows

Puede descargar controladores de impresión desde Xerox.com en un archivo .zip y a continuación utilizar el Asistente para agregar impresoras de Windows a fin de instalar los controladores de impresión en el ordenador.

Para instalar el controlador de impresión desde un archivo .zip:

- 1. Descargue y, a continuación, extraiga el archivo .zip pertinente en un directorio local del ordenador.
- 2. En el ordenador, abra el **Panel de control** y seleccione **Dispositivos e impresoras > Agregar una impresora**.
- 3. Haga clic en La impresora que busco no está en la lista y, a continuación, haga clic en Agregar una impresora local o de red con la configuració manual.
- 4. Para usar un puerto establecido anteriormente, seleccione **Usar puerto existente** y, a continuación, en la lista, seleccione Puerto TCP/IP estándar.
- 5. Para crear un puerto TCP/IP estándar.
  - a. Seleccione Crear un nuevo puerto.
  - b. En Tipo de puerto, seleccione Puerto TCP/IP estándar y, a continuación, haga clic en Siguiente.
  - c. En el campo Nombre de host o dirección IP, escriba la dirección IP de la impresora o el nombre de host.

- d. Para inhabilitar la función, desactive la casilla **Consultar la impresora y seleccionar automáticamente el controlador que desea usar** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- 6. Haga clic en Tengo el disco.
- 7. Haga clic en **Examinar**. Busque y, a continuación, seleccione el archivo driver.inf de la impresora. Haga clic en **Abrir**.
- 8. Seleccione el modelo de la impresora y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- 9. Si se muestra un mensaje porque el controlador de la impresora se instaló anteriormente, haga clic en Usar el controlador instalado (recomendado).
- 10. En el campo Nombre de la impresora, escriba un nombre para su impresora.
- 11. Para instalar el controlador de impresión, haga clic en **Siguiente**.
- 12. Si es necesario, configure la impresora como impresora predeterminada.

Nota: Antes de seleccionar Compartir impresora, póngase en contacto con el administrador del sistema.

- 13. Para enviar una página de prueba a la impresora, haga clic en Imprimir una página de prueba.
- 14. Haga clic en Finalizar.

#### Instalación de los controladores de impresión para una impresora USB Windows

- 1. Conecte el extremo B de un cable USB 2.0 A/B o un cable USB 3.0 estándar al puerto USB de la parte posterior de la impresora.
- 2. Conecte el extremo A del cable USB al puerto USB del ordenador.
- 3. Si aparece el asistente de Nuevo hardware encontrado de Windows, haga clic en Cancelar.
- 4. Inserte el *disco Software and Documentation (software y documentación)* en la unidad correspondiente del ordenador. Si el instalador no se inicia automáticamente, desplácese a la unidad y haga doble clic en el archivo del instalador: **Setup.exe**.
- 5. Haga clic en Xerox Smart Start Driver Installer (Recommended).
- 6. Para aceptar el Acuerdo de licencia, haga clic en Acepto.
- 7. Seleccione la impresora en la lista de impresoras detectadas y haga clic en Instalación rápida.

Un mensaje confirmará que la instalación se está realizando.

8. Para finalizar la instalación y cerrar la ventana del instalador, haga clic en Hecho.

#### Instalación de la impresora como Servicio Web en dispositivos

WSD (Web Services on Devices) permite a un cliente detectar y acceder a un dispositivo remoto y a sus servicios asociados a través de una red. WSD admite la detección, control y uso de dispositivos.

#### Instalación de una impresora WSD mediante el Asistente para agregar un dispositivo

1. En el ordenador, haga clic en Inicio y seleccione Impresoras y escáneres.

- 2. Para agregar la impresora pertinente, haga clic en Agregar una impresora o un escáner.
- 3. En la lista de dispositivos disponibles, seleccione el que desea utilizar y haga clic en Siguiente.
  - Nota: Si la impresora que desea utilizar no aparece en la lista, haga clic en **Cancelar**. Para agregar la impresora manualmente, use la dirección IP de la impresora. Si desea más información, consulte Instalación del archivo .zip del controlador de impresión de Windows.
- 4. Haga clic en **Cerrar**.

#### Instalación de controladores y utilidades para MacOS

- 1. Descargue el controlador de impresión más reciente desde https://www.xerox.com/office/drivers.
- 2. Abra Xerox <sup>®</sup> Print Drivers 5.xx.x.dmg o .pkg, el apropiado para la impresora.
- 3. Para ejecutar Xerox<sup>®</sup> Print Drivers 5.xx.x.dmg o .pkg, haga doble clic en el nombre de archivo adecuado.
- 4. Cuando se le indique, haga clic en **Continuar**.
- 5. Haga clic en Acepto para aceptar el Acuerdo de licencia.
- 6. Haga clic en **Instalar** para aceptar la ubicación de instalación actual, o seleccione otra ubicación para los archivos de instalación y, a continuación, haga clic en **Instalar**.
- 7. Si se le solicita, introduzca la contraseña y a continuación pulse el botón Aceptar.
- 8. Seleccione la impresora en la lista de impresoras detectadas y haga clic en Siguiente.
- 9. Si la impresora no aparece en la lista de impresoras detectadas:
  - a. Haga clic en el icono Impresora de red.
  - b. Escriba la dirección IP de la impresora y haga clic en Continuar.
  - c. Seleccione la impresora en la lista de impresoras detectadas y haga clic en **Continuar**.
- 10. Si no se detectó la impresora, compruebe que la impresora está encendida y que el cable Ethernet o USB está conectado correctamente.
- 11. Para aceptar el mensaje de cola de impresión, haga clic en Aceptar.
- 12. Seleccione o anule la selección de las casillas de verificación **Establecer impresora como prefijada** e **Imprimir página de prueba**.
- 13. Haga clic en Continuar y después haga clic en Cerrar.

#### Adición de la impresora para MacOS

Para la conexión a red, configure la impresora con Bonjour<sup>®</sup> (mDNS); para una conexión LPD o LPR, conéctese con la dirección IP de la impresora. Para una impresora que no está conectada en red, cree una conexión USB de escritorio.

Para obtener más información, vaya al Asistente de asistencia en línea en: https://www.xerox.com/support.

#### Adición de la impresora mediante Bonjour

Para agregar la impresora mediante Bonjour®:

- 1. En la carpeta Aplicaciones del equipo o en el Dock, abra Preferencias del Sistema.
- 2. Haga clic en Impresoras y escáneres.

Aparecerá la lista de impresoras en el lado izquierdo de la ventana.

- 3. En la lista de impresoras, haga clic en icono Más (+).
- 4. Haga clic en el icono **Por omisión** en la parte superior de la ventana.
- 5. Elija la impresora en la lista y haga clic en Agregar.

Nota: Si no se detecta la impresora, compruebe que la impresora está encendida y que el cable Ethernet está conectado correctamente.

#### Adición de la impresora especificando la dirección IP

Para añadir la impresora especificando la dirección IP:

- 1. En la carpeta Aplicaciones del equipo o en el Dock, abra Preferencias del Sistema.
- 2. Haga clic en Impresoras y escáneres.

Aparecerá la lista de impresoras en el lado izquierdo de la ventana.

- 3. En la lista de impresoras, haga clic en el icono Más (+).
- 4. Haga clic en IP.
- 5. En la lista Protocolo, seleccione el protocolo.
- 6. En el campo Dirección, introduzca la dirección IP de la impresora.
- 7. En el campo Nombre, introduzca el nombre de la impresora.
- 8. En la lista Utilizar, elija Seleccionar el driver que se utilizará.
- 9. En la lista del software de la impresora, seleccione el controlador de impresión para el modelo de impresora.
- 10. Haga clic en Agregar.

#### Instalación de controladores de impresión y utilidades para UNIX y Linux

Si desea más información sobre la instalación de controladores de impresión y utilidades para UNIX y Linux, consulte https://www.xerox.com/office/drivers.

#### ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Algunas aplicaciones requieren un nivel de software de dispositivo mínimo para funcionar correctamente.

Para obtener más información sobre cómo actualizar el software del dispositivo, póngase en contacto con el técnico de servicio.

- 1. Abra un explorador web y escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.
  - Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
  - Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2. Haga clic en Valores > Dispositivo > Actualización del software.
- 3. Siga uno de estos pasos:
  - Haga clic en **Check for updates > I agree, start update** (Buscar actualizaciones > De acuerdo, iniciar actualización).
  - Para cargar el archivo de software, siga estos pasos:

Para obtener la última versión de software, vaya a www.xerox.com y busque el modelo de su impresora.

1. Busque el archivo de software.

Nota: Asegúrese de haber extraído el archivo zip del software.

2. Haga clic en Cargar > Comenzar.

#### EXPORTACIÓN O IMPORTACIÓN DE ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN

Puede exportar valores de configuración a un archivo de texto que puede importarse para aplicar los valores en otras impresoras.

- 1. Abra un explorador web y escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.
  - Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
  - Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2. En Embedded Web Server, haga clic en Exportar configuración o Importar configuración.
- 3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- 4. Si la impresora es compatible con aplicaciones, a continuación, realice las siguientes acciones:
  - a. Haga clic en Aplicaciones, seleccione la aplicación y haga clic en Configurar.
  - b. Haga clic en **Exportar** o **Importar**.

#### ADICIÓN DE OPCIONES DISPONIBLES EN EL CONTROLADOR DE IMPRESIÓN

#### Para usuarios de Windows

1. Abra la carpeta de impresoras.

- 2. Seleccione el documento que desea imprimir y realice una de las siguientes acciones:
  - Para Windows 7 o versiones posteriores, seleccione Propiedades de la impresora.
  - Para versiones anteriores, seleccione Propiedades.
- 3. Vaya a la pestaña Configuración y, a continuación, seleccione Actualizar ahora Preguntar a la impresora.
- 4. Aplique los cambios.

#### Para usuarios de Macintosh

- 1. En Preferencias del sistema, en el menú de Apple, navegue hasta la impresora y, a continuación, seleccione **Opciones y consumibles**.
- 2. Vaya a la lista de opciones de hardware y añada las opciones instaladas.
- 3. Aplique los cambios.

# Impresión de la página de valores de menú

En la pantalla de inicio, toque Valores > Informes > Página de valores de menú.

# Seguridad de la impresora

Este	car	oítulo	inclu	ve:
Loce	201	Jicato	micia	<i>y</i> ~·

Localización de la ranura de seguridad	100
Borrado de memoria de la impresora	101
Restauración de los valores predeterminados de fábrica	102
Declaración de volatilidad	103

# Localización de la ranura de seguridad

La impresora está equipada con una función de bloqueo de seguridad. Conecte un bloqueo de seguridad compatible con la mayoría de portátiles en la ubicación que se muestra para asegurar la impresora en su sitio.



# Borrado de memoria de la impresora

Para borrar memoria volátil o datos en búfer de la impresora, apague la impresora.

Para borrar memoria no volátil o valores individuales, valores de red y dispositivo, valores de seguridad y soluciones integradas, haga lo siguiente:

1. En el panel de control, vaya a:

## Valores > Dispositivo > Mantenimiento > Borrar fuera de servicio > Limpiar toda la información de la memoria no volátil

- 2. En función del modelo de impresora, seleccione BORRAR o Continuar.
- 3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

# Restauración de los valores predeterminados de fábrica

1. En el panel de control, vaya a:

## Valores > Dispositivo > Restaurar valores predeterminados de fábrica

- 2. En el menú Restaurar valores, seleccione los ajustes que desea restaurar.
- 3. Seleccione **RESTAURAR**.
- 4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

# Declaración de volatilidad

TIPO DE MEMORIA	DESCRIPCIÓN
Memoria volátil	La impresora utiliza la memoria de acceso aleatorio (RAM) para almacenar temporalmente los datos de usuario durante los trabajos sencillos de copia y de impresión.
Memoria no volátil	La impresora podría utilizar dos tipos de memoria no volátil: EEPROM y NAND (memoria flash). Los dos ti- pos se utilizan para almacenar el sistema operativo, los valores de la impresora, la información de la red, los valores del escáner y del marcador así como las soluciones integradas.

Borre el contenido de cualquier memoria de impresora instalada si se dan las siguientes circunstancias:

- La impresora no está disponible.
- Se va trasladado la impresora a un departamento o ubicación diferente.
- La impresora ha sido sometida a mantenimiento por una persona ajena a la empresa.
- Se ha retirado la impresora de las instalaciones por motivos de mantenimiento.
- La impresora se ha vendido a otra empresa.

Seguridad de la impresora

# Imprimir

## Office Products

# Este capítulo incluye:

Imprimir desde un ordenador	. 106
Impresión desde un dispositivo móvil	. 107
Impresión desde una unidad flash	. 108
Jnidades flash y tipos de archivo admitidos	. 109
Configuración de trabajos confidenciales	. 110
Impresión de trabajos confidenciales y otros trabajos en espera	.111
Impresión de una lista de muestras de fuentes	. 112

# Imprimir desde un ordenador

Nota: Para etiquetas, tarjetas y sobres, configure el tamaño y tipo de papel en la impresora antes de imprimir el documento.

- 1. Abra el cuadro de diálogo Imprimir en el documento que trata de imprimir.
- 2. Ajuste los valores si es necesario.
- 3. Imprima el documento.

## Impresión desde un dispositivo móvil

 $^{\circ}$  Nota: La impresión móvil está disponible únicamente en algunos modelos de impresora.

#### IMPRESIÓN DESDE UN DISPOSITIVO MÓVIL A TRAVÉS DE MOPRIA PRINT SERVICE

Mopria® Print Service es una solución de impresión móvil para dispositivos móviles con la versión 4.4 o posterior de Android<sup>TM</sup>. Le permite imprimir directamente en cualquier impresora con certificación Mopria.



- 1. Inicie una aplicación compatible desde la pantalla de inicio de su dispositivo móvil.
- 2. Toque Imprimir y, a continuación, seleccione la impresora.
- 3. Envíe el trabajo de impresión.

#### IMPRESIÓN DESDE UN DISPOSITIVO MÓVIL A TRAVÉS DE AIRPRINT

AirPrint es una solución de impresión móvil que le permite imprimir directamente desde dispositivos Apple a impresoras certificadas con AirPrint.

- Esta aplicación solo es compatible con determinados dispositivos Apple.
- Esta aplicación únicamente es compatible con algunos modelos de impresora.
- 1. Inicie una aplicación compatible desde la pantalla de inicio de su dispositivo móvil.
- 2. Seleccione el elemento que desea imprimir y, a continuación, toque el icono de compartir.
- 3. Toque Imprimir y, a continuación, seleccione una impresora.
- 4. Imprima el documento.

# Impresión desde una unidad flash

1. Introduzca la unidad flash.



- Si se introduce la unidad flash cuando aparece un mensaje de error, la impresora ignorará la unidad flash.
- Si introduce la unidad flash mientras la impresora está procesando otros trabajos de impresión, aparecerá el mensaje Ocupada en la pantalla.
- 2. Seleccione el documento que quiere imprimir.

Si fuera necesario, configure otros valores de impresión.

3. Imprima el documento.

Para imprimir otro documento, seleccione Unidad USB.

Advertencia: Para evitar la pérdida de datos o averías en la impresora, no manipule la unidad flash ni la impresora en la zona que se muestra mientras esté imprimiendo, leyendo o escribiendo en el dispositivo de memoria.


# Unidades flash y tipos de archivo admitidos

#### UNIDADES FLASH

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB y 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB y 32 GB)
- PNY Attaché (16 GB y 32 GB)
  - La impresora es compatible con unidades flash USB de alta velocidad con el estándar de alta velocidad.
  - Las unidades flash USB deben admitir el sistema de archivos FAT (del inglés File Allocation Tables, tablas de localización de archivos).

#### **TIPOS DE ARCHIVO**

Documentos

- PDF (versión 1.7 o anterior)
- XPS
- Los formatos de archivo de Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) solo son compatibles en algunos modelos de impresora.

#### Imágenes

- .dcx
- .gif
- .JPEG o .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF o .tif
- .png

# Configuración de trabajos confidenciales

- 1. En el panel de control, vaya a Valores > Seguridad > Configuración de impresión confidencial.
- 2. Configure los valores.

UTILIZAR	PARA
PIN incorrecto máximo	Establecer el número de veces que se puede introducir un PIN no válido.
	Cuando se alcanza el límite, los trabajos de impresión correspondientes a ese nombre de usuario se eliminan.
Caducidad de trabajo confidencial	Establecer una caducidad para los trabajos de impresión confidenciales.
	Los trabajos confidenciales retenidos se almacenan en la impresora hasta que se liberan o se borran manualmente.
Caducidad de los trabajos de repetición	Establecer la caducidad de un trabajo de impresión de repetición.
	Los trabajos de repetición en espera se almacenan en la memoria de la impresora para la reimpresión.
Caducidad de los trabajos de comprobación	Establecer una caducidad para que la impresora imprima una copia antes de imprimir las copias restantes.
	Los trabajos de comprobación imprimen una copia para comprobar si es satisfactoria antes de imprimir el resto de copias.
Caducidad de los trabajos de reserva	Establecer la caducidad para que la impresora almacene los trabajos de impresión.
	Los trabajos de reserva retenidos se borran automáticamente después de la impresión.
Mantener todos los trabajos en espera	Configurar la impresora para mantener todos los trabajos de impresión en espera.

Impresión de trabajos confidenciales y otros trabajos en espera

#### PARA USUARIOS DE WINDOWS

Con el controlador de impresión, haga lo siguiente:

- 1. Con un documento abierto, haga clic en Archivo > Imprimir.
- 2. Seleccione la impresora y haga clic en **Propiedades de la impresora > Opciones de impresión > Tipo de** trabajo.
- 3. Seleccione el tipo de trabajo de impresión (Impresión protegida, Juego de muestra, Trabajo guardado).

Si selecciona **Impresión protegida**, introduzca una clave y, a continuación, haga clic en **Aceptar**. Se cierra la ventana **Opciones de impresión**.

4. Haga clic en Imprimir.

#### PARA USUARIOS DE MACINTOSH

#### A través de AirPrint

- 1. Con un documento abierto, haga clic en Archivo > Imprimir.
- 2. Seleccione una impresora y, en el menú desplegable del menú Orientación, elija Impresión con PIN.
- 3. Active Imprimir con PIN e introduzca un PIN de cuatro dígitos.
- 4. Haga clic en Imprimir.
- En la página de inicio de la impresora, libere el trabajo de impresión. Toque Trabajos en espera > seleccione el nombre de su ordenador > Confidencial > introduzca el PIN > seleccione el trabajo de impresión > Imprimir.

# Impresión de una lista de muestras de fuentes

1. En el panel de control, vaya a:

## Valores > Informes > Imprimir > Imprimir fuentes

2. Seleccione una muestra de fuente.

# Copiar

Este capítulo incluye:

Uso del alimentador automático de documentos y del cristal del escáner	114
Realización de una copia	115
Copia de fotografías	116
Copia en membrete	117
Copia en ambas caras del papel	118
Reducción o ampliación de copias	119
Clasificación de copias	120
Colocación de hojas de separación entre copias	121
Copia de varias páginas en una sola hoja	122
Creación de un método abreviado de una copia	123



# Uso del alimentador automático de documentos y del cristal del escáner

### Realización de una copia

1. Cargue un documento original en el alimentador automático de documentos (ADF) o en el cristal del escáner.

, CDO

Nota: Para evitar que la imagen quede recortada, asegúrese de que el documento original y el de salida tienen el mismo tamaño de papel.

2. En el panel de control, seleccione Copiar y, a continuación, especifique el número de copias.

Si es necesario, ajuste el resto de valores.

3. Copie el documento.

Nota: Para realizar una copia rápida, en el panel de control, pulse el botón Comenzar.

# Copia de fotografías

- 1. Coloque una foto en el cristal del escáner.
- 2. En el panel de control, navegue hasta:

## Copiar > Tipo de contenido > Foto

- 3. En el menú Origen de contenido, seleccione el ajuste que mejor se adapte a la fotografía original.
- 4. Copie el documento.

# Copia en membrete

- 1. Cargue un documento original en el alimentador automático de documentos (ADF) o en el cristal del escáner.
- 2. En el panel de control, navegue hasta:

**Copiar > Copiar de >** seleccione el tamaño del documento original **> Copiar en >** seleccione un origen de papel

Si está cargando en el alimentador multiuso, navegue hasta:

Copiar en > Alimentador multiuso > seleccione un tamaño de papel > Membrete

3. Copie el documento.

# Copia en ambas caras del papel

- 1. Cargue un documento original en el alimentador automático de documentos (ADF) o en el cristal del escáner.
- 2. En el panel de control, vaya a:

Copiar > Caras

- 3. Ajuste los valores.
- 4. Copie el documento.

# Reducción o ampliación de copias

- 1. Cargue un documento original en el alimentador automático de documentos (ADF) o en el cristal del escáner.
- En el panel de control, navegue hasta:
  Copiar > Escalaespecifique un valor de escala

Nota: Al cambiar el tamaño del documento original o de salida después de definir Graduar, se restaura el valor de escala a Automático.

3. Copie el documento.

# Clasificación de copias

- 1. Cargue un documento original en el alimentador automático de documentos (ADF) o en el cristal del escáner.
- En el panel de control, navegue hasta: Copiar > Clasificar > Activado [1,2,1,2,1,2].
- 3. Copie el documento.

# Colocación de hojas de separación entre copias

- 1. Cargue un documento original en el alimentador automático de documentos (ADF) o en el cristal del escáner.
- 2. En el panel de control, vaya a:

#### Copiar > Valores > Hojas de separación > Activado

- 3. Ajuste los valores.
- 4. Copie el documento.

# Copia de varias páginas en una sola hoja

- 1. Cargue un documento original en el alimentador automático de documentos (ADF) o en el cristal del escáner.
- 2. En el panel de control, navegue hasta: Copiar > Páginas por cara
- 3. Ajuste los valores.
- 4. Copie el documento.

# Creación de un método abreviado de una copia

- 1. En la pantalla de inicio, toque **Copiar**.
- Ajuste los valores y después toque el icono Estrella.
  Se muestra la ventana Métodos abreviados de copia.
- 3. Toque el icono Más + y cree un método abreviado.

Copiar

# Correo electrónico

Este capítulo incluye:

Uso del alimentador automático de documentos y del cristal del escáner	126
Configuración de la función de correo electrónico	127
Configuración de los valores del correo electrónico	128
Envío de un mensaje de correo electrónico	129
Creación de un método abreviado de correo electrónico	130



## Uso del alimentador automático de documentos y del cristal del escáner

## Configuración de la función de correo electrónico

- 1. Abra un explorador web y escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.
  - Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
  - Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2. Haga clic en Valores > Correo electrónico > Configuración de correo electrónico.
- 3. Configure los valores.
- 4. Aplique los cambios.

# Configuración de los valores del correo electrónico

- 1. Abra un explorador web y escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.
  - Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
  - Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2. Haga clic en Valores > Correo electrónico.
- 3. Introduzca la información necesaria.
- 4. Aplique los cambios.

#### Envío de un mensaje de correo electrónico

- 1. Cargue un documento original en el alimentador automático de documentos (ADF) o en el cristal del escáner.
- 2. En el panel de control, seleccione **Correo electrónico** y, a continuación, introduzca la información necesaria.

En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse **#** y, a continuación, introduzca el número de método abreviado con el teclado numérico.



Nota: También puede introducir el destinatario mediante la libreta de direcciones.

- 3. Si es necesario, configure los ajustes del tipo de archivo de salida.
- 4. Envíe el mensaje de correo electrónico.

#### Creación de un método abreviado de correo electrónico

Nota: Es posible que necesite derechos de administrador para crear un método abreviado.

- 1. Abra un explorador web y escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.
  - Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
  - Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2. Haga clic en Métodos abreviados > Añadir método abreviado.
- 3. En el menú Tipo de método abreviado, seleccione **Correo electrónico** y, a continuación, configure los valores.
- 4. Aplique los cambios.

# Fax

Este capítulo incluye:

Uso del alimentador automático de documentos y del cristal del escáner	132
Envío de fax	133
Programación de un fax	134
Creación de un método abreviado de destino de fax	135
Cambio de la resolución del fax	136
Ajuste de la oscuridad del fax	137
Consulta de un registro de fax	138
Bloqueo de faxes no deseados	139
Retención de faxes	140
Reenvío de un fax	141



### Uso del alimentador automático de documentos y del cristal del escáner

## Envío de fax

#### A TRAVÉS DEL PANEL DE CONTROL

- 1. Cargue el documento original en la bandeja del ADF o en el cristal del escáner.
- 2. En el panel de control, seleccione Fax y, a continuación, introduzca la información necesaria.
- 3. Si es necesario, configure otras opciones de fax.
- 4. Envíe el documento por fax.

# Programación de un fax

- 1. Cargue el documento original en la bandeja del ADF o en el cristal del escáner.
- 2. En el panel de control, vaya a:

Fax > A > introduzca el número de fax > Hecho

- Seleccione Hora de envío para configurar la fecha y la hora, y a continuación, seleccione Hecho.
  Si es necesario, configure otras opciones de fax.
- 4. Envíe el fax.

Creación de un método abreviado de destino de fax

Nota: Es posible que necesite derechos de administrador para crear un método abreviado.

- 1. Abra un explorador web y escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.
  - Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
  - Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2. Haga clic en Métodos abreviados > Añadir método abreviado.
- 3. En el menú Tipo de método abreviado, seleccione Fax, y, a continuación, configure los valores.
- 4. Aplique los cambios.

# Cambio de la resolución del fax

- 1. Cargue un documento original en el alimentador automático de documentos (ADF) o en el cristal del escáner.
- 2. En el panel de control, toque **Fax > Valores** y, a continuación, **Resolución**.
- 3. En el menú Resolución, seleccione un valor.
- 4. Envíe el trabajo de fax.

Ajuste de la oscuridad del fax

- 1. Cargue un documento original en el alimentador automático de documentos (ADF) o en el cristal del escáner.
- 2. En el panel de control, toque **Fax > Valores** y, a continuación, **Oscuridad**.
- 3. En el menú Oscuridad, ajuste el valor.
- 4. Envíe el documento por fax.

### Consulta de un registro de fax

Nota: Es posible que necesite derechos de administrador para ver los registros de fax.

- 1. Abra un explorador web y escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.
  - Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
  - Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2. Haga clic en Valores > Informes > Fax.
- 3. Haga clic en Registro de trabajo de fax o Registro de llamadas de fax.

Bloqueo de faxes no deseados

- En el panel de control, vaya a: Valores > Fax > Configuración de fax > Valores recepción fax > Controles de administrador.
- 2. Establezca Bloquear fax sin nombre en Activado.

- En el panel de control, vaya a: Valores > Fax > Configuración de fax > Valores recepción fax > Retención de faxes
- 2. Seleccione un modo.

### Reenvío de un fax

1. En el panel de control, vaya a:

Valores > Fax > Configuración de fax > Valores recepción fax > Controles de administrador.

2. En el menú Reenvío de faxes, seleccione **Imprimir y reenviar** o **Reenviar**, y, a continuación, configure los valores "Reenviar a" y de destino de fax.

# Digitalizar

Este capítulo incluye:

Uso del alimentador automático de documentos y del cristal del escáner	.144
Digitalización a un servidor FTP	. 145
Creación de un acceso directo a FTP	. 146
Digitalización a una unidad flash	. 147
Envío de documentos digitalizados a un ordenador	. 148



# Uso del alimentador automático de documentos y del cristal del escáner
# Digitalización a un servidor FTP

- 1. Cargue el documento original en la bandeja del ADF o en el cristal del escáner.
- 2. En el panel de control, seleccione FTP y, a continuación, introduzca la información necesaria.

En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse **#** y, a continuación, introduzca el número de método abreviado con el teclado numérico.

- 3. Si es necesario, configure otros valores de FTP.
- 4. Digitalice el documento.

# Creación de un acceso directo a FTP

Nota: Es posible que necesite derechos de administrador para crear un método abreviado.

- 1. Abra un explorador web y escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.
  - Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
  - Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2. Haga clic en Métodos abreviados > Añadir método abreviado.
- 3. En el menú Tipo de método abreviado, seleccione FTP y, a continuación, configure los valores.
- 4. Aplique los cambios.

# Digitalización a una unidad flash

- 1. Cargue un documento original en el alimentador automático de documentos (ADF) o en el cristal del escáner.
- 2. Introduzca la unidad flash.



3. Seleccione Digitalizar a USB y ajuste los valores si fuera necesario.

Nota: Si la unidad USB no aparece la pantalla, seleccione **Unidad USB** en el panel de control.

4. Digitalice el documento.

Advertencia: Para evitar la pérdida de datos o averías en la impresora, no manipule la unidad flash ni la impresora en la zona que se muestra mientras esté imprimiendo, leyendo o escribiendo en el dispositivo de memoria.



# Envío de documentos digitalizados a un ordenador

- 1. Cargue un documento original en el alimentador automático de documentos (ADF) o en el cristal del escáner.
- 2. En el panel de control, vaya a:

#### Perfiles de digitalización > Digitalizar a ordenador

3. Seleccione el perfil de digitalización en el que desea guardar el documento.

# Uso de los menús de la impresora

Este capítulo incluye:

Mapa de menús	150
Dispositivo	152
Imprimir	176
Papel	188
Соріа	192
Fax	197
Correo electrónico	209
FTP	218
Unidad USB	224
Red/Puertos	231
Seguridad	254
Informes	270
Menú de suministros	272
Libreta de direcciones	273
Marcadores	275
Aplicaciones	277

# Mapa de menús

# Office Products

Dispositivo	<ul> <li>Preferencias</li> <li>Modo Eco</li> <li>Panel del operador remoto</li> <li>Notificaciones</li> <li>Gestión del consumo eléctrico</li> <li>Accesibilidad</li> <li>Restaurar los valores predeterminados de fábrica</li> <li>Mantenimiento</li> </ul>	<ul> <li>Personalización de la pantalla de inicio</li> <li>Mapa del sitio</li> <li>Actualización del software</li> <li>Carga de datos de servicios remotos</li> <li>Acerca de esta impresora</li> </ul>
Imprimir	<ul><li>Presentación</li><li>Configuración</li><li>Calidad</li><li>Seguimiento trab.</li><li>XPS</li></ul>	<ul> <li>PDF</li> <li>PostScript</li> <li>PCL</li> <li>Imagen</li> </ul>
Papel	• Configuración de bandeja	Configuración del material
Copiar	Copiar valores predeterminados	
Fax	Modo de fax	Configuración de fax
Correo electrónico	<ul> <li>Configuración de correo electrónico</li> <li>Valores predeterminados del correo electrónico</li> </ul>	Configuración de enlace Web
FTP	Valores FTP predeterminados	
Unidad USB	• Digitalizar a unidad flash	• Imprimir desde unidad flash
Red/Puertos	<ul> <li>Descripción general de la red</li> <li>Inalámbrica</li> <li>Wi-Fi Direct</li> <li>AirPrint</li> <li>Gestión de servicios móviles</li> <li>Ethernet</li> <li>TCP/IP</li> <li>SNMP</li> </ul>	<ul> <li>IPSec</li> <li>802.1x</li> <li>Configuración de LPD</li> <li>Configuración de HTTP/FTP</li> <li>ThinPrint</li> <li>USB</li> <li>Restringir acceso a la red externa</li> <li>Universal Print</li> </ul>
Seguridad	<ul><li>Métodos de inicio de sesión</li><li>Administración de certificados</li><li>Programar dispositivos USB</li></ul>	<ul> <li>Configuración de impresión confidencial</li> <li>Borrar archivos de datos temporales</li> <li>Configuración LDAP de las soluciones</li> </ul>

	<ul><li>Registro de auditoría de seguridad</li><li>Restricciones de conexión</li></ul>	• Varios
Informes	<ul><li> Página de valores de menú</li><li> Dispositivo</li><li> Métodos abreviados</li></ul>	<ul><li>Fax</li><li>Red</li></ul>
Menú de suministros	<ul><li>Activación del plan</li><li>Conversión del plan</li></ul>	Servicio de suscripción

# Dispositivo

#### PREFERENCIAS

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Idioma de la pantalla	Establezca el idioma del texto que aparece en la
[Lista de idiomas]	pantalla.
País/Región	Identifique el país o la región en que está
[Lista de países o regiones]	configurado el funcionamiento de la impresora.
Instalación inicial	Ejecutar el asistente de configuración.
Activado	
Desactivado*	
Teclado	Seleccionar un idioma como tipo de teclado.
Tipo de teclado	Es posible que no aparezcan todos los valores de Tipo de teclado o que requieran un bardware
[Lista de idiomas]	especial para su visualización.
	<ul> <li>Esta opción de menú solo se muestra en determinados modelos de impresora.</li> </ul>
Información mostrada	Especificar la información que se mostrará en la
Texto para mostrar 1 [Dirección IP*]	pantalla de inicio.
Texto para mostrar 2 [Fecha/hora*]	Texto personalizado 1 y Texto personalizado 2 solo se muestran en determinados modelos de impresora
Texto personalizado 1	
Texto personalizado 2	
Fecha y hora	Configurar la fecha y la hora de la impresora.
Configurar	
Fecha y hora actuales	
Definir manualmente fecha y hora	
Formato de fecha [MM-DD-AAAA*]	
Formato de hora [12 horas A.M./P.M.*]	
Zona horaria [GMT*]	
Fecha y hora	Configurar los valores de Protocolo de tiempo de red
Protocolo de tiempo de red	(NTP).
Activar NTP [Activado*]	determinados modelos de impresora.

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Servidor NTP	Cuando Activar autenticación se define en Clave
Activar autenticación	MD5, se muestran 1D de clave y Contrasena.
Tamaños de papel	Especificar la unidad de medida para los tamaños de
EE.UU.*	papel.
Métrico	El país o región que ha seleccionado en el asistente de configuración inicial determina el valor inicial del tamaño de papel
Brillo de la pantalla	Ajustar el brillo de la pantalla.
20–100 % (100*)	Esta opción de menú solo se muestra en determinados modelos de impresora.
Acceso a unidad flash	Permitir el acceso a la unidad flash.
Activado*	
Desactivado	
Permitir eliminación de fondo	Especifique si se permite eliminar el fondo.
Activado*	
Desactivado	
Digitalización desde superficie plana de una página	Definir las copias desde el cristal del escáner de modo que se digitalicen las páginas una a una.
Activado	
Desactivado*	
Respuesta sonora	Active la respuesta sonora para las pulsaciones de
Botón Respuesta	botones, interacciones con los paneles, solicitudes de carga de papel y notificaciones de errores.
Activado*	Esta opción de menú solo se muestra en
Desactivado	determinados modelos de impresora.
Respuesta sonora	Ajuste el volumen de los auriculares de la impresora.
Volumen	<ul> <li>Los cambios de volumen se aplican al finalizar la sesión del usuario que los aplica</li> </ul>
1–10 (5*)	<ul> <li>Esta opción de menú solo se muestra en determinados modelos de impresora.</li> </ul>
Sonidos del equipo	
Silenciar todos los sonidos	Desactivar y omitir todos los ajustes de sonido.
Activado	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Desactivado*	
Botón Respuesta	Active la respuesta sonora para las pulsaciones de
Activado*	botones, interacciones con los paneles, solicitudes de
Desactivado	carga de paper y notificaciones de enores.
Volumen	Ajustar el volumen de sonido.
1–10 (5*)	
Pitido indicador de ADF cargado	Activar un sonido al cargar papel en el ADF.
Activado*	
Desactivado	
Control de alarma	Definir el número de veces que suena la alarma
Desactivado	cuando la impresora requiere la intervención del usuario
Simple*	
Continuo	
Alarma de cartucho	Definir el número de veces que suena la alarma
Desactivado	cuando el cartucho se está acabando.
Simple*	
Continuo	
Modo de altavoz	Establecer el modo de altavoz.
Siempre desactivado	
Siempre activado*	
Activado hasta establecer conexión	
Volumen del timbre	Desactivar el volumen del timbre.
Activado	
Desactivado*	
Tiempo de espera de pantalla	Definir el tiempo de inactividad en segundos antes
5–300 (60*)	de que la pantalla muestre la pantalla de inicio o de que la impresora cierre la sesión de una cuenta de usuario automáticamente.

Nota: Un asterisco (\*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.

#### MODO ECO

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Imprimir	Especificar si la impresión se realiza en una o en
Caras	ambas caras de la página.
1 cara*	
2 caras	
Imprimir	Imprimir imágenes de varias páginas en una de las
Páginas por cara	caras del papel.
Desactivado*	
2 páginas por cara	
3 páginas por cara	
4 páginas por cara	
6 páginas por cara	
9 páginas por cara	
12 páginas por cara	
16 páginas por cara	
Imprimir	Determinar la claridad u oscuridad de las imágenes o
Intensidad del tóner	el texto.
Clara	
Normal*	
Oscura	
Copiar	Especificar si la impresión se realiza en una o en
Caras	ambas caras de la página.
De 1 cara a 1 cara*	
De 1 cara a 2 caras	
Copiar	Especificar el número de imágenes de página que se
Páginas por cara	van a imprimir en una de las caras de una hoja de papel.
Desactivado*	
2 páginas en vertical	
4 páginas en vertical	
2 páginas en horizontal	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN	
4 páginas en horizontal		
Copiar	Ajustar la intensidad de la imagen digitalizada.	
Intensidad		
1–9 (5*)		
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.		

#### PANEL DEL OPERADOR REMOTO

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Conexión VNC externa	Conectar un cliente Virtual Network Computing
No permitir*	(VNC) externo al panel de control a distancia.
Permitir	
Tipo de autenticación	Establecer el tipo de autenticación para acceder al
Ninguna*	servidor del cliente VNC.
Autenticación estándar	Si se ajusta en Autenticación estándar, aparece
	contrasena del VINC.

Nota: Un asterisco (\*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.

#### NOTIFICACIONES

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Pitido indicador de ADF cargado	Activar un sonido al cargar papel en el ADF.
Desactivado	
Activado*	
Control de alarma	Definir el número de veces que suena la alarma
Desactivado	cuando la impresora requiere la intervención del usuario.
Simple*	Esta opción de menú solo se muestra en
Continuo	determinados modelos de impresora.
Consumibles	Mostrar el estado estimado de los consumibles.
Mostrar estimaciones de consumibles	
Mostrar estimaciones*	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
No mostrar estimaciones	
Consumibles	Definir el número de veces que suena la alarma
Alarma de cartucho	cuando el cartucho de tóner se está acabando.
Desactivado	Esta opción de menú solo se muestra en determinados modelos de impresora.
Simple*	
Continuo	
Configuración de las alertas de correo electrónico	Escribir la dirección IP o el nombre de host del servidor SMTP principal para enviar mensajes de
Configuración de correo electrónico	correo electronico.
Pasarela SMTP principal	Esta opcion de menu solo se muestra en determinados modelos de impresora.
Configuración de las alertas de correo electrónico	Introduzca el número de puerto del servidor SMTP principal.
Configuración de correo electrónico	Esta opción de menú solo se muestra en
Puerto de la pasarela SMTP principal	determinados modelos de impresora.
1–65535 (25*)	
Configuración de las alertas de correo electrónico	Escribir la dirección IP o el nombre de host del servidor SMTP secundario o de copia de seguridad.
Configuración de correo electrónico	Esta opción de menú solo se muestra en
Puerta de enlace SMTP secundaria	determinados modelos de impresora.
Configuración de las alertas de correo electrónico	Introducir el número de puerto del servidor SMTP secundario o de copia de seguridad.
Configuración de correo electrónico	Esta opción de menú solo se muestra en
Puerto de la pasarela SMTP secundaria	determinados modelos de impresora.
1–65535 (25*)	
Configuración de las alertas de correo electrónico	Especificar el tiempo que debe transcurrir antes de que la impresora se apague si el servidor SMTP no
Configuración de correo electrónico	responde.
Tiempo de espera SMTP	Esta opción de menú solo se muestra en determinados modelos de impresora.
5-30 segundos (30*)	
Configuración de las alertas de correo electrónico	Especificar una dirección de respuesta en el correo electrónico.

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Configuración de correo electrónico	Esta opción de menú solo se muestra en
Dirección de respuesta	determinados modelos de impresora.
Configuración de las alertas de correo electrónico	Utilice la dirección de respuesta predeterminada de SMTP.
Configuración de correo electrónico	Esta opción de menú solo se muestra en
Utilizar siempre la dirección de respuesta predeterminada de SMTP	determinados modelos de impresora.
Desactivado*	
Activado	
Configuración de las alertas de correo electrónico	Enviar un correo electrónico con un enlace cifrado.
Configuración de correo electrónico	Esta opcion de menu solo se muestra en determinados modelos de impresora.
Utilizar SSL/TLS	
Desactivado*	
Negociar	
Necesario	
Configuración de las alertas de correo electrónico	Requiere un certificado de confianza cuando se accede al servidor SMTP.
Configuración de correo electrónico	Esta opción de menú solo se muestra en
Solicitar certificado de confianza	determinados modelos de impresora.
Desactivado	
Activado*	
Configuración de las alertas de correo electrónico	Establecer el tipo de autenticación para el servidor SMTP.
Configuración de correo electrónico	Esta opción de menú solo se muestra en
Autenticación del servidor SMTP	determinados modelos de impresora.
No se necesita autenticación*	
Conexión/Normal	
NTLM	
CRAM-MD5	
Digest-MD5	
Kerberos 5	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Configuración de las alertas de correo electrónico	Especificar si las credenciales son necesarias para los correos electrónicos iniciados por el dispositivo.
Configuración de correo electrónico	Esta opción de menú solo se muestra en
Correo electrónico iniciado por dispositivo	determinados modelos de impresora.
Ninguna*	
Usar credenciales de dispositivo SMTP	
Configuración de las alertas de correo electrónico	Especifique si las credenciales son necesarias para los correos electrónicos iniciados por el usuario.
Configuración de correo electrónico	Esta opción de menú solo se muestra en
Correo electrónico iniciado por usuario	determinados modelos de impresora.
Ninguno	
Usar credenciales de dispositivo SMTP	
Usar ID y contraseña del usuario de la sesión	
Usar dirección de correo electrónico y contraseña de sesión*	
Preguntar al usuario	
Configuración de las alertas de correo electrónico	Active las credenciales del usuario y las designaciones de grupo para conectarse al servidor
Configuración de correo electrónico	SMTP.
Usar credenciales de dispositivo de Active Directory	Esta opción de menú solo se muestra en determinados modelos de impresora.
Desactivado	
Activado*	
Configuración de las alertas de correo electrónico	Especificar el ID de usuario para conectarse al servidor SMTP.
Configuración de correo electrónico	Esta opción de menú solo se muestra en
ID de usuario de dispositivo	determinados modelos de impresora.
Configuración de las alertas de correo electrónico	Especificar la contraseña para conectarse al servidor SMTP.
Configuración de correo electrónico	Esta opción de menú solo se muestra en
Contraseña de dispositivo	determinados modelos de impresora.
Configuración de las alertas de correo electrónico	Especifique el dominio para el protocolo de autenticación Kerberos 5.

ΟΡΟΙΟΝ ΔΕ ΜΕΝÚ	DESCRIPCIÓN
Configuración de correo electrónico	Esta opción de menú solo se muestra en
Dominio Kerberos 5	determinados modelos de impresora.
Configuración de las alertas de correo electrónico	Especificar el nombre de dominio para el protocolo de seguridad NTLM.
Configuración de correo electrónico	Esta opción de menú solo se muestra en
Dominio NTLM	determinados modelos de impresora.
Configuración de las alertas de correo electrónico	Desactive la aparición en pantalla de un mensaje de error de configuración de SMTP.
Configuración de correo electrónico	Esta opción de menú solo se muestra en
Desactivar el error "Servidor SMTP no configurado"	determinados modelos de impresora.
Desactivado*	
Activado	
Prevención de errores	Configure la impresora para que expulse
Ayuda en atasco	automáticamente las páginas en blanco o con impresiones parciales después de retirar la página
Desactivado	atascada.
Activado*	
Prevención de errores	Deje que la impresora siga procesando o
Continuar automáticamente	imprimiendo un trabajo automáticamente después de borrar determinadas condiciones de impresora
Desactivado	que requieren la intervención del usuario.
Activado* (5 segundos)	
Intervalo: 5–255 segundos	
Prevención de errores	Establecer la impresora para que se reinicie cuando
Reinicio automático	se encuentre un error.
Reinicio automático	
Reiniciar cuando está inactiva	
Reiniciar siempre*	
No reiniciar nunca	
Prevención de errores	Definir el número de reinicios automáticos que
Reinicio automático	puede realizar la impresora.
Máximo de inicios automáticos	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
1–20 (2*)	
Prevención de errores	Definir el número de segundos antes de que la
Reinicio automático	impresora lleve a cabo un reinicio automático.
Ventana de reinicio automático	
1–525600 (720*)	
Prevención de errores	Mostrar información de solo lectura sobre el contador
Reinicio automático	de reinicio.
Contador de reinicio automático	
Prevención de errores	Restablezca el contador de reinicio automático.
Reinicio automático	Esta opción de menú solo se muestra en
Restablecer contador de reinicio automático	determinados modelos de impresora.
Cancelar	
Continuar	
Prevención de errores	Configurar la impresora para que aparezca un
Mostrar error de papel corto	mensaje cuando se produzca un error de papel corto.
Activado	Papel corto hace referencia al tamaño del papel caraado.
Borrado automático*	
Prevención de errores	Configurar la impresora para que procese toda la
Protección de página	página en la memoria antes de imprimirla.
Desactivado*	
Activado	
Recuperación de contenido de atasco	Configurar la impresora para que vuelva a imprimir
Recuperación de atasco	las páginas atascadas.
Desactivado	
Activado	
Automático*	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Recuperación de contenido de atasco Recuperación de atasco del escáner	Especificar cómo desea reiniciar un trabajo de digitalización después de solucionar un atasco de
Nivel del trabajo	paper.
Nivel de la página*	

Nota: Un asterisco (\*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.

## GESTIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Perfil del modo de suspensión	Permitir la impresión con la pantalla apagada.
Imprimir con la pantalla apagada	
Pantalla encendida al imprimir	
Permitir impresión con la pantalla apagada*	
Tiempos de espera	Defina el período de tiempo que espera la impresora
Modo de reposo	antes de pasar al modo de suspensión.
1–120 minutos (15*)	
Tiempos de espera	Defina el período de tiempo que espera la impresora
Tiempo espera para hibernación	antes de pasar al modo de hibernación.
Desactivado	
1 hora	
2 horas	
3 horas	
6 horas	
1 día	
2 días	
3 días*	
1 semana	
2 semanas	
1 mes	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Tiempos de espera	Definir la impresora en el modo de hibernación
Tiempo de espera para hibernación en conexión	incluso cuando hay una conexion Ethernet activa.
Hibernar	
No hibernar*	
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

#### ACCESIBILIDAD

Nota: Este menú solo se muestra en determinados modelos de impresora.

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Intervalo de entrada de tecla duplicada 0–5 (0*)	Establecer el intervalo en segundos durante el cual la ignora las pulsaciones de teclas duplicadas en el teclado conectado.
<b>Demora inicial de repetición de tecla</b> 0,25–5 (1*)	Establecer la longitud inicial del retraso en segundos antes de que una repetición de tecla comience. Esta opción de menú solo aparece cuando hay un teclado conectado a la impresora.
Velocidad de repetición de tecla 0,5–30 (30*)	Establecer el número de pulsaciones por segundo para una repetición de tecla. Esta opción de menú solo aparece cuando hay un teclado conectado a la impresora.
<b>Prolong. espera pant.</b> Desactivado* Activado	Permite al usuario permanecer en la misma ubicación y poner a cero el temporizador de tiempo de espera cuando finaliza en lugar de regresar a la pantalla de inicio.
<b>Indique las contraseñas/PINs</b> Desactivado* Activado	Configurar la impresora para leer en voz alta las contraseñas o números de identificación personal. Esta opción de menú solo aparece cuando los auriculares o altavoces están conectados a la impresora.

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Velocidad de voz	Establecer la velocidad de voz en la navegación por
Muy lento	VOZ.
Lento	Esta opción de menú solo aparece cuando los auriculares o altavoces están conectados a la
Normal*	impresora.
Rápido	
Más rápido	
Muy rápido	
Veloz	
Muy veloz	
Lo más rápido	
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

#### RESTAURAR LOS VALORES PREDETERMINADOS DE FÁBRICA

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Restaurar valores	Restaurar los valores predeterminados de fábrica de
Restaurar todos los valores	la impresora.
Restaurar valores de impresora	Restaurar valores de las aplicaciones solo se muestra en determinados modelos de impresora.
Restaurar valores de red	
Restaurar valores de las aplicaciones	
Restaurar los valores de fax	

#### MANTENIMIENTO

# Menú Config.

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
<b>Configuración de USB</b> USB PnP	Cambiar el modo de controlador USB de la impresora para mejorar su compatibilidad con un equipo personal.
1* 2	Esta opción de menú solo se muestra en determinados modelos de impresora.
<b>Digitalización USB a local</b> Activado* Desactivado	Establecer si el controlador de dispositivo USB cuenta como un dispositivo USB simple (interfaz única) o como un dispositivo USB compuesto (varias interfaces).
<b>Configuración de USB</b> Velocidad USB Completa Automático*	Configurar el puerto USB para que vaya a velocidad completa y desactivar sus funciones de alta velocidad. Esta opción de menú solo se muestra en determinados modelos de impresora.
<b>Configuración de bandeja</b> Vinculación de bandejas Automática* Desactivado	Configurar la impresora para vincular las bandejas que tienen el mismo tipo de papel y los valores de tamaño del papel.
<b>Configuración de bandeja</b> Mostrar mensaje de inserción de bandeja Desactivado* Activado	Nota: Mostrar el mensaje de inserción de bandeja.
Configuración de bandeja Solicitudes de papel Automático* Alimentador multiuso Papel manual Solicitud de sobres Automático* Alimentador multiuso	<ul> <li>Establecer el origen del papel que el usuario rellena cuando aparece un aviso para cargar el papel o el sobre.</li> <li>El alimentador multiuso está disponible únicamente en algunos modelos de impresora.</li> <li>Para que aparezca el Alimentador multiuso, establecer la función Configurar alimentador multiuso en Cassette en el menú Papel.</li> </ul>

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Papel manual	
Configuración de bandeja	Configurar la impresora para resolver avisos de
Acción para solicitudes	cambio de papel o sobre.
Preguntar al usuario*	
Continuar	
Usar actual	
Informes	Imprimir informes sobre valores del menú de la
Página de valores de menú	impresora, el estado y los registros de eventos.
Registro de eventos	
Resumen de registro de eventos	
Uso de suministros y contadores	Restablezca el historial de uso de suministros, como
Borrar historial de uso de suministros	el número de páginas y días restantes, al nivel
	predeterminado de fabrica.
Uso de suministros y contadores	Restablezca el contador tras instalar un kit de mantenimiento nuevo
Restablecimiento ITM	
Uso de suministros y contadores	Ajuste el rango para la cantidad de cobertura de
Rangos de cobertura escalonada	color en la pagina impresa.
Emulaciones de impresión	Configurar la impresora para que reconozca y utilice
Emulación PPDS	la corriente de datos PPDS.
Desactivado*	
Activado	
Emulaciones de impresión	Configurar la impresora para que reconozca y utilice
Emulación PS	la corriente de datos PS.
Desactivado	
Activado*	
Emulaciones de impresión	Establecer el tiempo de espera de página durante la
Seguridad del emulador	emulación.
Tiempo de espera de página	
0–60 (60*)	
Emulaciones de impresión	Restablecer el emulador después de un trabajo de

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Seguridad del emulador	impresión.
Restablecer emulador después de trabajo	
(Desactivado*)	
Emulaciones de impresión	Desactivar el acceso al mensaje de la impresora
Seguridad del emulador	durante la emulación.
Desactivar acceso a mensajes de la impresora (Activado*)	
Configuración de fax	Configurar el fax en modo de suspensión siempre
Soporte de bajo consumo de fax	que la impresora así lo determine.
Desactivar modo de reposo	
Activar modo de reposo	
Automático*	
Configuración de fax	Definir la ubicación de almacenamiento para todos
Ubicación de almac. fax	los faxes.
Disco	
Nand*	
Configuración de impresión	Imprimir contenido a color en escala de grises.
Modo de sólo negro	
Desactivado*	
Activado	
Configuración de impresión	Mejorar la salida impresa para compensar el registro
Reventado de color	errôneo en la impresora.
Desactivado	
1	
2*	
3	
4	
5	
Configuración de impresión	Configurar un valor de tamaño de punto de texto por
Nitidez de fuente	debajo del cual se utilizan las pantallas de alta frecuencia al imprimir datos de fuentes.

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
0–150 (24*)	Por ejemplo, si el valor es 24, todas las fuentes con un tamaño de 24 puntos o menos utilizan las pantallas de alta frecuencia.
Funcionamiento del dispositivo         Modo silencioso         Desactivado*         Activado         Funcionamiento del dispositivo         Menús del panel         Desactivado*	Establecer la impresora para que funcione en Modo silencioso. La activación de esta configuración ralentiza el rendimiento de la impresora. Activar el acceso a los menús del panel de control.
Funcionamiento del dispositivo Modo seguro Desactivado* Activado	Configurar la impresora para que pueda funcionar en un modo especial en el que intente seguir ofreciendo tantas funciones como sea posible, a pesar de los problemas conocidos. Por ejemplo, cuando se encuentra Activado y el motor de doble cara no está en funcionamiento, la impresora realiza la impresión a una cara de los documentos, aunque el trabajo sea de impresión a doble cara.
<b>Funcionamiento del dispositivo</b> Memoria de copia mínima 80 MB* 100 MB	Establecer la asignación de memoria mínima para almacenar trabajos de copia.
<b>Funcionamiento del dispositivo</b> Borrar estado personalizado	Borrar las cadenas definidas por el usuario para los mensajes personalizados predeterminados o alternativos.
<b>Funcionamiento del dispositivo</b> Borrar todos los mensajes de instalación remota	Borrar los mensajes que se han instalado de forma remota.
Funcionamiento del dispositivo Mostrar automáticamente pantallas de error Desactivado Activado*	Mostrar los mensajes de error existentes en la pantalla después de que la impresora permanezca inactiva en la pantalla de inicio un tiempo igual al valor de Tiempo de espera de pantalla.

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
<b>Funcionamiento del dispositivo</b> Aceptar orientación en copia de ruta rápida Activado Desactivado*	Activar la impresora para que utilice el valor de orientación en el menú Copiar al enviar los trabajos de copia rápida.
Funcionamiento del dispositivo	Active un puerto paralelo opcional.
Activar puerto paralelo opcional	Cuando se encuentra activado, la impresora se
Desactivado*	reinicia.
Activado	
Configuración del sensor de parche de tóner	Configurar la impresora para colocar la cantidad
Preferencia de frecuencia de calibración	correcta de tóner para mantener la coherencia del color.
Desactivado	
Mínimos de ajustes de color	
Menos ajustes de color	
Normal*	
Mejor precisión color	
Máx. precisión color	
Configuración del sensor de parche de tóner	Ejecutar la calibración completa del color.
Calibración completa	
<b>Configuración del sensor de parche de tóner</b> Imprimir página de información TPS	Imprimir una página de diagnóstico que contenga información sobre la calibración del sensor de parche de tóner.
Configuración de aplicaciones	Activar las aplicaciones de Xerox Embedded
Aplicaciones LES	Solutions. • Esta opción de menú solo está disponible en
Desactivado	determinados modelos de impresoras.
Activado*	<ul> <li>Cuando se encuentra activado, este ajuste no afecta a las aplicaciones integradas.</li> </ul>
Configuración del escáner	Imprimir una página de destino de prueba rápida.
Registro manual de escáner	Asegúrese de que la separación entre los márgenes
Prueba rápida de impresión	de la página de destino es uniforme en todo el borde. De no ser el caso, habrá que restablecer los márgenes de la impresora.
Configuración del escáner	Registrar manualmente la superficie y el ADF

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Registro manual de escáner	después de sustituir este último, el cristal del escáner
Registro del ADE frontal	o la placa del controlador.
Registro del ADF posterior	
Registro de superficie plana	
Configuración del escáner	Configurar el tamaño, en milímetros, del área no
Borrado de bordes	imprimible en un ADF o un trabajo de digitalización
Borrado de bordes de superficie plana	de superficie.
0-6 (3*)	
Borrado de bordes de ADF	
0–6 (3*)	
Configuración del escáner	Configurar la impresora para que efectúe el giuste de
Inclinación del ADF	desvío de ADF mecánico.
Inclinación mecánica del ADF	
Desactivado	
Activado	
Automático*	
Configuración del escáner	Desactivar el escáner si no está funcionando
Escáner desactivado	correctamente.
Activado*	
Desactivado	
ADF desactivado	
Configuración del escáner	Establecer el orden de bytes de una digitalización
Orden de bytes de Tiff	con formato TIFF.
Endianness de la CPU*	
Little Endian	
Big Endian	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Configuración del escáner	Establecer el valor de etiqueta RowsPerStrip de una
Filas exactas de Tiff por tira	digitalización con formato TIFF.
Activado*	
Desactivado	
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

#### Borrar fuera de servicio

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Borrar fuera de servicio	Mostrar información sobre cuándo se limpió la
Memoria limpiada por última vez	memoria de la impresora por última vez.
Borrar fuera de servicio	Borrar todos los valores y las aplicaciones que están
Limpiar toda la información de la memoria no volátil	almacenados en la memoria de la impresora.
Borrar todos los valores de red y de la impresora	

### ICONOS DE LA PANTALLA DE INICIO VISIBLES

Nota: Este menú solo se muestra en determinados modelos de impresora.

MENÚ	DESCRIPCIÓN
Copiar	Especificar qué iconos aparecen en la pantalla de
Correo electrónico	inicio.
Fax	
Estado/Suministros	
Cola de trabajos	
Cambiar idioma	
Centro de accesos directos	
Libreta de direcciones	
Marcadores	
Trabajos en espera	
USB	
FTP	
Perfiles de digitalización	
Perfiles de aplicaciones	
Formularios y favoritos	
Centro de digitalizaciones	
Copia de tarjetas	

#### PERSONALIZACIÓN DE LA PANTALLA DE INICIO

El menú de Personalización de la pantalla de inicio permite utilizar la técnica de Arrastrar y colocar para reordenar los iconos entre las distintas páginas de la pantalla de inicio. La página 1 de la pantalla de inicio puede tener solo hasta [''] iconos.

#### MAPA DEL SITIO

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
<ul> <li>Enlaces útiles</li> <li>Página principal</li> <li>Pedir suministros</li> <li>Asistencia técnica</li> <li>Registro</li> <li>Utilidades y controladores</li> <li>Manuales de la impresora</li> </ul>	La página de Enlaces útiles ofrece vínculos directos a páginas web de www.xerox.com. Estos enlaces ponen a su disposición información útil sobre la impresora.
Índice del sitio	El índice del sitio ofrece enlaces a todas las páginas del servidor web integrado (Embedded Web Server).

# ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Estado	
Versión actual: Haga clic en <b>Comprobar ahora</b> para verificar la versión actual del software.	
Normas de servicios remotos	
<ul><li>Permitir al dispositivo recibir actualizaciones</li><li>Sí (casilla de verificación seleccionada)</li><li>No (casilla de verificación despejada)</li></ul>	
Hora de comprobación diaria	
– Hora	
– Minuto	
Instalación programada	
– Automática	
– Diaria	
– Semanal	
• Hora	
– Hora	
– Minuto	
Cargar un archivo de software	
Para localizar el archivo de software que se debe cargar, haga clic en <b>Examinar</b> y desplácese hasta la carpeta donde se encuentre el archivo de software. Haga clic en <b>Cargar</b> o <b>Restablecer</b> .	

#### CARGA DE DATOS DE SERVICIOS REMOTOS

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Estado • Última carga	Última carga indica la fecha y hora de cuando se produjo la última subida de datos.
<ul> <li>Próxima carga</li> <li>Versión actual: Haga clic en Comprobar ahora para</li> </ul>	Próxima carga indica la fecha y hora de cuando se va a producir la siguiente subida de datos.
verificar la versión actual del software.	Para descargar la información de la última carga, haga clic en <b>Descargar datos</b> .
	Para cargar de inmediato un archivo programado, haga clic en <b>Cargar ahora</b> .
Opciones de servicios remotos	
Permitir carga de datos	
Permitir carga de datos	
– Sí (casilla de verificación seleccionada)	
– No (casilla de verificación despejada)	
Probar conexión	

### ACERCA DE ESTA IMPRESORA

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Etiqueta de recursos de Xerox	La longitud máxima es de 32 caracteres.
Etiqueta de inventario del cliente	Describir la impresora. La longitud máxima es de 32 caracteres.
Ubicación de la impresora	Identificar la ubicación de la impresora. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Contacto	Personalizar el nombre de la impresora. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Exportar archivo de configuración a USB*	Exportar los archivos de configuración a una unidad flash.
Exportar archivos de registro comprimidos a USB*	Exportar los archivos de registro comprimidos a una unidad flash.
* Esta opción de menú solo se muestra en determinados modelos de impresora.	

# Imprimir

## PRESENTACIÓN

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Caras	Especificar si la impresión se realiza en una o en
1 cara*	ambas caras de la página.
2 caras	
Estilo de volteo de página	Determinar qué cara del papel (borde largo o borde corto) se une al realizar la impresión a doble cara
Borde largo*	En función de la ención seleccionada, la impresera
Borde corto	clasifica automáticamente cada información impresa de la página para unir el trabajo correctamente.
Páginas en blanco	Imprimir páginas en blanco incluidas en un trabajo
Imprimir	de impresión.
No imprimir*	
Clasificar	Mantener las páginas de un trabajo de impresión
Desactivado [1,1,1,2,2,2]*	apiladas en orden, especialmente al realizar varias copias del trabajo.
Activado [1,2,1,2,1,2]	
Hojas de separación	Insertar hojas de separación en blanco al imprimir.
Ninguna*	
Entre copias	
Entre trabajos	
Entre páginas	
Origen hoja separación	Especificar el origen del papel para la hoja de
Bandeja [x] (1*)	separación.
Alimentador multiuso	El alimentador multiuso està disponible unicamente en algunos modelos de impresora.
Páginas por cara	Imprimir imágenes de varias páginas en una de las
Desactivado*	caras del papel.
2 páginas por cara	
3 páginas por cara	
4 páginas por cara	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
6 páginas por cara	
9 páginas por cara	
12 páginas por cara	
16 páginas por cara	
Solicitud do Dágings por cara	Especificar la posición de las imágenes de varias
	páginas cuando se utiliza la opción Páginas por cara.
Horizontal	La posición dependerá del número de imágenes de
Horizontal inversa	página y de su orientación.
Vertical	
Vertical inversa	
Páginas por cara y orientación	Especificar la orientación de un documento de varias
Automático*	paginas cuando se utiliza la opcion Paginas por cara.
Horizontal	
Vertical	
Borde de Páginas por cara	Imprimir un borde entorno a cada imagen de página
Ninguna*	cuando se utiliza la opción Páginas por cara.
Liso	
Copias	Especificar el número de copias para cada trabajo de
1–9999 (1*)	impresión.
Área de impresión	Establecer el área de impresión en una hoja de
Normal*	papel.
Ajustar a pág.	
Página completa	
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

#### CONFIGURACIÓN

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Lenguaje de impresora	Defina el lenguaje de la impresora.
Emulación PCL Emulación PS*	La definición de un lenguaje de impresora como predeterminado no evita que un programa de software envíe trabajos de impresión que utilicen otro lenguaje de impresora.
<b>Uso impresora</b> Velocidad máxima Rendimiento máximo*	<ul> <li>Determinar cómo funciona el kit de imagen en color durante la impresión.</li> <li>Cuando se establece en Rendimiento máximo, durante la impresión de grupos de páginas solo en negro, el kit de imagen en color se ralentiza o detiene.</li> <li>Cuando se establece en Velocidad máxima, durante la impresión, tanto si se imprimen páginas en negro como en color, el kit de imagen en color funciona en todo momento.</li> </ul>
Guardar recursos Desactivado* Activado	<ul> <li>Determine qué hace la impresora con los recursos descargados, como fuentes y macros, cuando recibe un trabajo que requiere más memoria de la disponible.</li> <li>Cuando se encuentra desactivado, la impresora mantiene los recursos descargados solo hasta que se necesite memoria. Los recursos relacionados con el lenguaje de impresora inactivo se eliminan.</li> <li>Cuando se encuentra activado, la impresora conserva todos los recursos descargados para todos los cambios de idioma. Si fuera necesario, la impresora muestra un mensaje de memoria llena en lugar de eliminar recursos de forma permanente.</li> </ul>
<b>Orden de imprimir todo</b> Alfabético* Desde el más reciente Desde el más antiguo	Especifique el orden cuando elija imprimir todos los trabajos confidenciales y retenidos.

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN	
Control de acceso a archivos PJL	Permite a los usuarios establecer el control de acceso a archivos PJL.	
Desactivado		
Activado*		
🖉 Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.		

#### CALIDAD

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Modo de impresión	Establecer el modo de impresión.
Blanco y negro	
Color*	
Resolución de impresión	Establecer la resolución para la salida impresa.
4800 CQ*	4800 CQ proporciona impresiones de alta calidad a
1200 ррр	máxima velocidad.
Intensidad del tóner	Determinar la claridad u oscuridad de las imágenes de texto.
De 1 α 5 (4*)	
Media tinta	Mejorar la salida impresa para obtener líneas más
Normal*	suaves con bordes más nítidos.
Detalle	
Economizador de color	Reducir la cantidad de tóner que se utiliza para
Desactivado*	imprimir gráficos e imágenes.
Activado	
Brillo RGB	Ajustar el brillo, el contraste y la saturación de la salida de color.
De -6 a 6 (0*)	
Contraste RGB	Este valor no afecta a los archivos en los que se utilizan las especificaciones de color CMYK.
De 0 a 5 (0*)	
Saturación RGB	
De 0 a 5 (0*)	
Imágenes avanzadas	
Equilibrio de color	Ajustar la cantidad de tóner que se utiliza para cada

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Cian	color.
De -5 a 5 (0*)	
Magenta	
De -5 a 5 (0*)	
Amarillo	
De -5 a 5 (0*)	
Negro	
De -5 α 5 (0*)	
Restablecer predet.	
Corrección del color	Modificar los valores de color que se utilizan para
Desactivado	<ul> <li>Desactivado configura la impresora para recibir la</li> </ul>
Automático*	corrección de color del software.
Manual	Auto configura la impresora para aplicar diferentes perfiles de color a cada obieto de la
Contenido de la corrección de color	página impresa.
	<ul> <li>Manual permite la personalización de las conversiones de color RGB o CMYK a cada objeto</li> </ul>
	de la página impresa.
	<ul> <li>El contenido de la corrección de color solo está disponible cuando la corrección de color está establecida en Manual.</li> </ul>
Muestras de color	Imprimir páginas de muestra para cada tabla de
Predeterminado*	conversión de color RGB y CMYK utilizada en la impresora
Avanzada	inpresent.
Ajuste de color	Calibrar la impresora para ajustar las variaciones del color de las impresiones.
Sustitución de colores planos	Asignar valores CMYK específicos a 20 colores directos con nombre.
Configurar CMYK personalizado	
OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
----------------	---
Suministro RGB	<ul> <li>Hacer coincidir los colores de la salida con el del documento original.</li> <li>Esta opción del menú requiere que se seleccione la tabla de color Pantalla-Negro verdadero.</li> <li>Esta opción de menú solo aparece en el Embedded Web Server.</li> </ul>

#### SEGUIMIENTO TRAB.

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Seguimiento trab.	Configurar la impresora para que cree un registro de
Desactivado*	los trabajos de impresión que recibe.
Activado	
Frecuencia de registro de recuento	Especificar la frecuencia con la que la impresora crea
Diaria	un archivo de registro.
Semanal	
Mensual*	
Acción de registro al final de frecuencia	Especificar el modo en el que responde la impresora
Ninguna*	cuando se supera el umbral de frecuencia.
Enviar por email registro actual	El valor definido en la Frecuencia de registro de recuento determina cuándo se activa la acción.
Enviar por correo electrónico y eliminar registro actual	
Enviar registro actual	
Enviar y eliminar registro actual	
Acción de registro a casi completa	El valor definido en el nivel de disco casi lleno
Ninguna*	determina cuándo se activa la acción.
Enviar por email registro actual	
Enviar por correo electrónico y eliminar registro actual	
Enviar por correo electrónico y eliminar registro más antiguo	
Enviar registro actual	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Enviar v eliminar reaistro actual	
Enviar v eliminar registro más antiguo	
Eliminar registro actual	
Eliminar registro más antiguo	
Acción de registro completa	Especificar el modo en el que responde la impresora cuando el espacio utilizado del disco alcanza el límite
Ninguna*	máximo (100 MB).
Enviar por correo electrónico y eliminar registro actual	
Enviar por correo electrónico y eliminar registro más antiguo	
Enviar y eliminar registro actual	
Enviar y eliminar registro más antiguo	
Eliminar registro actual	
Eliminar registro más antiguo	
Eliminar todos excepto el actual	
Eliminar todos los registros	
URL registrada	Especificar el lugar al que la impresora envía los registros de recuentos de trabajos.
Dirección de correo electrónico para enviar registros	Especificar la dirección de correo electrónico a la que la impresora envía los registros de recuentos de trabajos.
Prefijo de archivo de registro	Especificar el prefijo para el nombre del archivo de registro.
	El nombre de host actual definido en el menú TCP/IP se utiliza como el prefijo de archivo de registro predeterminado.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

#### XPS

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Imprimir páginas de error	Imprimir una página de pruebas con la información
Desactivado*	de los errores, incluidos los errores de marcado XML.
Activado	
Ancho de línea mínimo	Establecer el ancho de trazo mínimo.
1–30 (2*)	<ul> <li>Los trabajos impresos en 1200 ppp utilizan el valor directamente.</li> </ul>
	<ul> <li>Los trabajos impresos en 4800 CQ utilizan la mitad del valor.</li> </ul>

Nota: Un asterisco (\*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.

#### PDF

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
<b>Ajustar a la página</b> Desactivado*	Ajustar el contenido de la página al tamaño de papel seleccionado.
Activado	
Anotaciones	Especificar si se van a imprimir anotaciones en el
Imprimir	PDF.
No imprimir*	

Nota: Un asterisco (\*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.

#### POSTSCRIPT

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
<b>Imprimir error PS</b> Desactivado*	Imprimir una página que describe el error de PostScript®.
Activado	Cuando se produce un error, se detiene el procesamiento de los trabajos, la impresora imprime un mensaje de error y el resto del trabajo de impresión se expulsa.
Ancho de línea mínimo	Establecer el ancho de trazo mínimo.
1–30 (2*)	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
	<ul> <li>Los trabajos impresos en 1200 ppp utilizan el valor directamente.</li> <li>Los trabajos impresos en 4800 CQ utilizan la mitad del valor.</li> </ul>
Bloquear Modo de inicio PS	Desactivar el archivo SysStart.
Desactivado*	
Activado	
<b>Suavizar imagen</b> Desactivado* Activado	Mejorar el contraste y la nitidez de las imágenes de baja resolución. Este valor no tiene efecto en las imágenes con una resolución de 300 ppp o superior.
<b>Tiempo de espera</b> Desactivado Activado* (40 segundos)	Configurar la impresora para que espere a recibir más datos antes de cancelar un trabajo de impresión.

# PCL

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
<b>Origen de fuente</b> Residente <sup>*</sup>	Seleccione la fuente que contenga la selección de fuente predeterminada. • Los valores "Flash" y "Disco" solo se muestran en
Disco Flash	<ul> <li>determinados modelos de impresora.</li> <li>Para que los valores "Flash" y "Disco" aparezcan, asegúrese de que no están protegidos contra</li> </ul>
Todos	lectura ni escritura.
<b>Fuente</b> [Lista de fuentes disponibles] (Courier*)	Seleccione una fuente en el origen de la fuente especificado.
<b>Juego de símbolos</b> [Lista de juegos de símbolos disponibles] (10U PC-8*)	Especificar el juego de símbolos de cada nombre de fuente. Un juego de símbolos es un conjunto de caracteres alfabéticos y numéricos, signos de puntuación y símbolos especiales. Los juegos de símbolos admiten distintos idiomas o programas concretos, como los símbolos matemáticos para texto científico.

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
<b>Distancia</b>	Especificar el paso para las fuentes fijas o de monoespaciado.
	Distancia es el número de caracteres de espacio fijo por pulgada horizontal.
Orientación	Especificar la orientación del texto y los gráficos en la
Vertical*	página.
Horizontal	
<b>Líneas por página</b> 1–255	<ul> <li>Especificar el número de líneas de texto por cada página que se imprima a través del flujo de datos PCL<sup>®</sup>.</li> <li>Esta opción de menú activa el escape vertical que provoca que el número seleccionado de líneas solicitadas se imprima entre los márgenes predeterminados de la página.</li> <li>60 es el valor predeterminado de fábrica para Estados Unidos. 64 es el valor predeterminado de fábrica internacional.</li> </ul>
Ancho de línea mínimo PCL5	Establecer el ancho de trazo mínimo inicial.
1–30 (2*)	<ul> <li>Los trabajos impresos en 1200 ppp utilizan el valor directamente.</li> </ul>
Ancho de línea mínimo PCLXL	Los trabajos impresos en 4800 CQ utilizan la
1–30 (2*)	mitad del valor.
Ancho A4	Establecer la anchura de la página lógica para el
198 mm*	La página lógica es el espacio en la página física
203 mm	donde se imprimen datos.
<b>CR auto tras LF</b> Desactivado* Activado	Configurar la impresora para que introduzca un retorno de carro después de un comando de control de avance de línea. El retorno de carro es un mecanismo que controla la impresora para cambiar la posición del cursor a la primera posición en la misma línea
LE auto tras CR	Configurar la impresora para que introduzca un
Desactivado*	avance de línea después de un comando de control
Activado	de retorno de carro.
Renumerar bandeja	Configurar la impresora para que funcione con otro controlador de impresión u otra aplicación

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Asignar alim multiuso Asignar bandeja [x]	personalizada que utilice un conjunto distinto de asignaciones de orígenes para solicitar un origen de papel determinado.
Asignar papel manual	Seleccione una de las siguientes opciones:
Asignar sobre manual	Desactivado*: la impresora utiliza las asignaciones de origen de papel predeterminadas de fábrica.
	Ninguno: el origen del papel ignora el comando de selección de alimentación del papel.
	0–199: seleccione un valor numérico para asignar un valor personalizado a un origen del papel.
	El alimentador multiuso está disponible únicamente en algunos modelos de impresora.
Renumerar bandeja	Mostrar el valor predeterminado de fábrica asignado
Ver predeterminados de fábrica	a cada origen de papel.
Renumerar bandeja	Restaurar los valores de renumeración de la bandeja
Restaurar valores predeterminados	a los predeterminados de fábrica.
Espera de impresión	Configure la impresora para que finalice los trabajos
Desactivado	de impresión después de estar inactiva durante un período de tiempo determinado en segundos.
Activado* [90]	

### IMAGEN

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
<b>Ajuste automático</b> Activado	Seleccionar el mejor tamaño de papel y ajuste de orientación disponible para una imagen. Cuando se establece como Activado, esta opción de
Desactivado*	menú anula la escala y ajuste de orientación de la imagen.
Invertir	Invertir las imágenes monocromas de dos tonos.
Desactivado*	Esta opción de menú no se aplica a formatos de
Activado	imágenes GIF o JPEG.
Ajuste a escala	Ajustar la imagen para que quepa en el área de

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Marcar superior izda	impresión.
Más aproximada*	Si Ajuste automático está definido en Activado, Escalado se define de forma automática en Más
Marcar centro	aproximada.
Ajustar altura/ancho	
Ajustar altura	
Ajustar ancho	
Orientación	Especificar la orientación del texto y los gráficos en la
Vertical*	página.
Horizontal	
Vertical inversa	
Horizontal inversa	
🎤 Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

# Papel

### CONFIGURACIÓN DE BANDEJA

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Origen predeterminado	Establecer el origen del papel para todos los trabajos
Bandeja [x] (1*)	de impresión.
Alimentador multiuso	El Alimentador multiuso sólo aparece cuando Confiaurar multiuso está definido en Cassette.
Papel manual	5
Sobre manual	
Tamaño/tipo de papel	Especificar el tamaño de papel o tipo de papel
Bandeja [x]	cargado en cada origen del papel.
Alimentador multiuso	
Papel manual	
Sobre manual	
Sustituir tamaño	Configurar la impresora para sustituir un tamaño de
Desactivado	papel especificado si el tamaño solicitado no se ha caraado en ningún origen del papel.
Media carta/A5	La opción Desactivado hace que se solicite al
Carta/A4	usuario la carga del tamaño de papel necesario.
Todos los de la lista*	<ul> <li>Media carta/AS imprime accumentos en tamaño A5 al cargar medias cartas y trabajos en tamaño media carta en A5 al cargar A5.</li> </ul>
	<ul> <li>Carta/A4 imprime documentos en tamaño A4 al cargar cartas y trabajos en tamaño carta en A4 al cargar A4.</li> </ul>
	• Todos los de la lista sustituye a Carta/A4.

### CONFIGURACIÓN DEL MATERIAL

# Configuración universal

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Unidades de medida	Especificar la unidad de medida para el papel universal
Pulgadas	
Milímetros	Pulgadas es el valor predeterminado de fabrica para Estados Unidos. Milímetros es el valor predeterminado de fábrica internacional.
Anchura vertical	Establecer la anchura vertical del papel universal.
3–14.17 pulg. (8.50*)	
76–359,91mm (216*)	
Altura vertical	Establecer la altura vertical del papel universal.
3–14.17 pulg. (14*)	
76–359,91mm (356*)	
Dirección de alimentación	Configurar la impresora para tomar el papel desde el
Borde corto*	borde corto o el borde largo.
Borde largo	El borde largo aparece solo cuando el borde más largo es más corto que la anchura máxima admitida.

# Tamaños de digitalización personalizados

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Tamaño de digitalización personalizado [x]	Asignar un nombre de tamaño de digitalización y
Nombre de tamaño de digitalización	configurar los valores de digitalización.
Ancho	
1–8.50 pulg. (8.50*)	
25–216 mm (216*)	
Altura	
1–14 pulg. (14*)	
25–356 mm (297*)	
Orientación	
Vertical*	
Horizontal	
2 digitalizaciones por cara	
Desactivado*	
Activado	

# Tipos de papel

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Papel común	Especificar la textura y el peso del papel cargado.
Cartulina	
Reciclado	
Brillante	
Etiquetas	
Etiquetas de vinilo	
Bond	
Sobres	
Con membrete	
Preimpreso	
Papel de color	
Ligero	
Pesado	
Áspero/Algodón	
Tipo personalizado [x]	

# Copia

# COPIAR VALORES PREDETERMINADOS

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Tipo de contenido	Mejorar el resultado en función del contenido del
Texto	documento original.
Texto/Foto*	
Fotografía	
Gráficos	
Origen de contenido	Mejorar el resultado en función del origen del
Láser blanco y negro	documento original.
Láser color*	
Inyección de tinta	
Foto/Película	
Revista	
Periódico	
Prensa	
Otro	
Caras	Especificar el modo de digitialización en función del
De 1 cara a 1 cara*	documento original.
De 1 cara a 2 caras	
De 2 caras a 1 cara	
De 2 caras a 2 caras	
Hojas de separación	Especificar si se insertan hojas de separación en
Ninguna*	blanco al imprimir.
Entre copias	
Entre trabajos	
Entre páginas	
Origen hoja separación	Especificar el origen del papel para la hoja de
Bandeja [x] (1*)	separación.
Alimentador multiuso	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Color	Especificar si desea imprimir las copias en color.
Desactivado	
Activado*	
Automático	
Páginas por cara	Especificar el número de imágenes de página que se
Desactivado*	van a imprimir en una de las caras de una hoja de papel.
2 páginas en vertical	
4 páginas en vertical	
2 páginas en horizontal	
4 páginas en horizontal	
Imprimir bordes de página	Colocar un borde alrededor de cada una de las
Desactivado*	imágenes al imprimir varias páginas en una sola página
Activado	P ~ 9
Clasificar	Imprimir varias copias en secuencia.
Desactivado [1,1,1,2,2,2]	
Activado [1,2,1,2,1,2]*	
Tamaño de "Copiar de"	Establecer el tamaño del papel del documento
[Lista de tamaños de papel]	original.
	Estados Unidos. A4 es el valor predeterminado de
	fábrica internacional.
	su modelo de impresora.
Origen de "Copiar a"	Especificar el origen del papel para trabajos de copia.
Bandeja [x] (1*)	
Alimentador multiuso	
Correspondencia de tamaño automático	
Temperatura	Especifique si desea generar impresiones más cálidas
De -4 a 4 (0*)	o frías.
Intensidad	Ajustar la intensidad de la imagen digitalizada.
De -4 a 4 (0*)	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Número de copias	Especificar el número de copias.
1–9999 (1*)	
Encabezado/Pie	Aplicar un encabezado o pie de página a la salida
Superior izquierda	impresa.
Superior centro	
Superior derecha	
Inferior izquierda	
Inferior centro	
Inferior derecha	
Plantilla	Especificar el texto de plantilla que se imprime en
Confidencial	cada página del trabajo de copia.
Соріа	
Borrador	
Urgente	
Personalizada	
Desactivado*	
Plantilla personalizada	Escribir un texto de plantilla personalizada.
Imágenes avanzadas	
Equilibrio de color	Ajustar la cantidad de tóner que se utiliza en cada
De -4 a 4 (0*)	color.
Color excluido	Especifique qué color se va a excluir durante el
Ninguna*	escaneado y ajuste los valores de exclusión para dicho color
Rojo	
Verde	
Azul	
Umbral de rojo predeterminado	
0–255 (128*)	
Umbral de verde predeterminado	
0–255 (128*)	
Umbral de azul predeterminado	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
0–255 (128*)	
Detección color automática	Establecer la cantidad de color que la impresora
Sensibilidad color	detecta del documento original.
1–9 (5*)	
Sensibilidad área	
1–9 (5*)	
Contraste	Especificar el contraste de la salida.
El mejor para el contenido*	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
Eliminación de fondo	Ajustar la cantidad de fondo visible en una imagen
Detección de fondo	digitalizada.
Basada en contenido*	Para eliminar el color de fondo del documento original, a continuación, establezca la detección de
Fija	fondo como basada en contenido. Si desea eliminar
Nivel	ruído de imagen de una foto, establezca la detección de fondo como fija.
De -4 a 4 (0*)	
Centrado automático	Alinear la copia en el centro de la página.
Desactivado*	
Activado	
Imagen simétrica	Crear una imagen de espejo del documento original.
Desactivado*	
Activado	
Imagen en negativo	Crear una imagen en negativo del documento
Desactivado*	original.
Activado	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Detalle de sombras	Ajustar la cantidad de detalle de sombras visible en
De -4 a 4 (0*)	una imagen digitalizada.
Digitalizar de borde a borde	Permitir la digitalización borde a borde del
Desactivado*	documento original.
Activado	
Nitidez	Ajustar la nitidez de una imagen digitalizada.
1–5 (3*)	
Controles de administrador	
Opción de menú	Descripción
Permitir copias en color	Imprimir copias en color.
Desactivado	
Activado*	
Permitir prioridad de copias	Interrumpir un trabajo de impresión para copiar una
Desactivado	página o un documento.
Activado*	
Digitalización de trabajo personalizado	Activar la digitalización de trabajos personalizados
Desactivado*	de forma predeterminada.
Activado	
Permitir guardar como método abreviado	Permitir guardar los valores de copia personalizados
Desactivado	como métodos abreviados.
Activado*	
Copia de muestra	Se imprime una copia de muestra.

# Fax

### MODO DE FAX

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Modo de fax	Seleccionar un modo de fax.
Servidor de fax	
Desactivado	
* Indica el valor predeterminado.	

### CONFIGURACIÓN DE FAX

# Valores generales de fax

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Nombre de fax	Identificar su máquina de fax.
Número de fax	Identificar el número de fax.
Identificador de fax	Notificar a los destinatarios de los faxes el nombre o
Nombre de fax	número de su fax.
Número de fax*	
Uso de memoria	Establecer la cantidad de memoria interna de la
Solo recepción	impresora asignada para el envío de faxes.
Recepción principalmente	Esta opción de menú evita que haya problemas en el búfer de memoria y errores de fax.
Igual*	
Envío principalmente	
Solo envío	
Cancelar faxes	Cancelar los faxes salientes antes de que se
Permitir*	transmitan o cancelar los faxes entrantes antes de aue finalice la impresión.
No permitir	
Identificación de llamada	Mostrar el número de teléfono de la persona que
Desactivado	envía el fax.
Activado*	
Alternativo	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Enmascaramiento del número de fax	Especificar el formato para enmascarar un número
Desactivado*	de fax saliente.
Desde la izquierda	
Desde la derecha	
Dígitos para enmascarar	Especificar el número de dígitos para enmascarar en
0–58 (0*)	un número de fax saliente.
Activar Detección de línea conectada Desactivado	Determinar si una línea telefónica está conectada a la impresora. • La detección tiene lugar al encender la impresora
Activado"	<ul> <li>y antes de cada llamada.</li> <li>Esta opción de menú no aparece cuando Transporte de fax está definido en T.38.</li> </ul>
Optimizar compatibilidad del fax	Configurar la funcionalidad de fax de la impresora para una compatibilidad óptima con otras máquinas de fax.
	·

#### Valores de envío de fax

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Resolución	Configurar la resolución de la imagen digitalizada.
Estándar*	Una mayor resolución aumenta el tiempo de
Fina	transmisión de fax y requiere una mayor memoria.
Superfina	
Ultrafina	
Tamaño del original	Especificar el tamaño del documento original.
[Lista de tamaños de papel]	Tamaños mixtos es el valor predeterminado de
	fábrica para Estados Unidos. A4 es el valor predeterminado de fábrica internacional.
Orientación	Especificar la orientación del documento original.
Vertical*	
Horizontal	
Caras	Especifique la orientación del texto y los gráficos de

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Desactivado*	la página al escanear un documento de dos caras.
Borde largo	
Borde corto	
Tipo de contenido	Mejorar el resultado en función del contenido del
Texto*	documento original.
Texto/Foto	
Fotografía	
Gráficos	
Origen de contenido	Mejorar el resultado en función del origen del
Láser blanco y negro*	documento original.
Láser color	
Inyección de tinta	
Foto/Película	
Revista	
Periódico	
Prensa	
Otro	
Intensidad	Ajustar la intensidad de la imagen escaneada.
De 1 a 9 (5*)	
En PABX	Configurar la impresora para que marque el número
Desactivado*	de fax sin tener que esperar a reconocer el tono de marcado.
Activado	Private Automated Branch Exchange (PABX) es una
	red telefónica que permite que un solo número de
	llaman desde el exterior.
Modo de marcado	Especificar el modo de marcado de los faxes
Tono*	entrantes o salientes.
Pulsos	
Imágenes avanzadas	
Equilibrio de color	Ajustar la cantidad de tóner utilizada para cada color.

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
De 1 a 9 (5*)	
Color excluido	Especificar qué color excluir durante el escaneado y
Ninguna*	ajustar los valores de exclusión para dicho color.
Rojo	
Verde	
Azul	
Umbral de rojo predeterminado	
0–255 (128*)	
Umbral de verde predeterminado	
0–255 (128*)	
Umbral de azul predeterminado	
0–255 (128*)	
Contraste	Configurar el contraste de la salida.
El mejor para el contenido*	
Eliminación de fondo	Ajustar la cantidad de fondo visible en una imagen
Detección de fondo	digitalizada.
Basada en contenido*	Para eliminar el color de fondo del documento original, a continuación, establezca la detección de
Fija	fondo como basada en contenido. Si desea eliminar
Nivel	ruido de imagen de una foto, establezca la detección de fondo como fija.
De -4 a 4 (0*)	,
Imagen simétrica	Crear una imagen de espejo del documento original.
Desactivado*	
Activado	
Imagen en negativo	Crear una imagen en negativo del documento
Desactivado*	original.
Activado	
Detalle de sombras	Ajustar la cantidad de detalle de sombras visible en
De -4 a 4 (0*)	una imagen escaneada.
Digitalizar de borde a borde	Permitir la digitalización borde a borde del
Desactivado*	documento original.

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Activado	
Nitidez	Ajustar la nitidez de la imagen digitalizada.
1–5 (3*)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Temperatura	Especificar si desea generar impresiones más cálidas
De -4 a 4 (0*)	o frías.
Controles de administrador	
Rellamada automática	Ajustar el número de intentos de rellamada en
0–9 (5*)	función de los niveles de actividad de los equipos de fax de los destinatarios.
Frecuencia de rellamada	Aumentar el tiempo entre intentos de rellamada
1–200 minutos (3*)	para aumentar las probabilidades de enviar el fax correctamente.
Activar ECM	Activar el modo de corrección de errores (ECM) para
Desactivado	los trabajos de fax.
Activado*	El ECM detecta y corrige los errores en el proceso de transmisión de fax causados por el ruido en la línea telefónica y la baja intensidad de la señal.
Activar digitalizaciones de fax	Enviar por fax documentos digitalizados en la
Desactivado	impresora.
Activado*	
Controlador a fax	Permitir al controlador de la impresora enviar faxes.
Desactivado	
Activado*	
Permitir guardar como método abreviado	Guarde números de fax como métodos abreviados
Desactivado	en la impresora.
Activado*	
Velocidad máxima	Establecer la velocidad máxima de envío de faxes.
33600*	
14400	
9600	
4800	
2400	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Activar digitalizaciones de fax color	Permitir las digitalizaciones en color para los faxes.
Desactivado de forma predeterminada*	
Activado de forma predeterminada	
No usar nunca	
Usar siempre	
Conversión automática de faxes color a mono	Convertir todos los faxes salientes en color a blanco y
Desactivado	negro.
Activado*	
Confirmar número de fax	Solicitar al usuario que confirme el número de fax.
Desactivado*	
Activado	
Prefijo	Establecer un prefijo de marcación.
Reglas del prefijo de marcado	Establezca una regla de prefijo de marcación.
Regla del prefijo [x]	

### Valores de recepción de fax

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Número tonos para respuesta	Establecer el número de tonos de fax entrante.
1–25 (3*)	
Reducción automática	Reducir los faxes entrantes para ajustarlos a la
Desactivado	página.
Activado*	
Origen del papel	Establecer el origen del papel para la impresión de
Bandeja [x]	faxes entrantes.
Alimentador multiuso	
Automático*	
Caras	Imprimir en ambas caras del papel.
Desactivado*	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Activado	
Hojas de separación	Especificar si se insertan hojas de separación en
Ninguna*	blanco al imprimir.
Antes de trabajo	
Después de trabajo	
Origen hoja separación	Especifique el origen del papel para la hoja de
Bandeja [x] (1*)	separación.
Alimentador multiuso	
Bandeja de salida	Especifique la bandeja de salida para los faxes
Bandeja de salida estándar	recibidos.
Pie de página de fax	Imprimir la información de transmisión en la parte
Activado	inferior de cada página de un fax recibido.
Desactivado*	
Sello hora pie de página de fax	Imprimir la marca de tiempo en la parte inferior de
Recibir*	cada página de un fax recibido.
Imprimir	
Faxes en espera	Retenga los faxes recibidos y no los imprima hasta
Modo Fax retenido	que se liberen.
Desactivado*	
Siempre activado	
Manual	
Programado	
Controles de administrador	
Activar recepción de fax	Configurar la impresora para recibir faxes.
Desactivado	
Activado*	
Activar recepción de fax color	Configurar la impresora para recibir faxes en color.
Desactivado	
Activado*	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Activar ID de remitente	Mostrar el número que está enviando el fax entrante.
Desactivado	
Activado*	
Bloquear fax sin nombre	Bloquear los faxes entrantes enviados desde
Desactivado*	dispositivos sin ID de persona que llama ni de fax especificada.
Activado	•
Lista de faxes bloqueados	Especifique los números de teléfono que desea
Añadir faxes bloqueados	bloquear.
Responder a	Establecer un patrón de tono distintivo para faxes
Todos los timbres*	entrantes.
Solo timbre único	
Solo timbre doble	
Solo timbre triple	
Solo timbres únicos o dobles	
Solo timbres únicos o triples	
Solo timbres dobles o triples	
Respuesta automática	Configurar la impresora para recibir faxes de forma
Desactivado	automática.
Activado*	
Código de respuesta manual	Introducir manualmente un código en el teclado del
0–9 (9*)	telétono para iniciar la recepción de un tax. • Esta opción de menú solo aparece cuando la
	impresora comparte la línea con un teléfono.
	<ul> <li>Esta opción del menú solo aparece cuando la impresora está configurada para recibir faxes</li> </ul>
	manualmente.
Reenvío de faxes	Especificar cómo desea reenviar el fax recibido.
Imprimir*	
Imprimir y reenviar	
Reenviar	
Enviar a	Especificar a dónde desea reenviar el fax recibido.
Destino [x]	Este campo se activa cuando Enviar a o Imprimir y reenviar están seleccionados en Reenvío de faxes.

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Tipo	
Nº do método abroviado	
Correo electrónico de confirmación	Enviar un mensaje de correo electrónico de confirmación cuando el reenvío de fax se haya realizado correctamente.
	El correo electrónico se envía únicamente al reenviar a destinos compartidos de red o FTP.
Velocidad máxima	Establecer la velocidad máxima de transmisión de
33600*	faxes.
14400	
9600	
4800	
2400	

### Portada de fax

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Portada de fax	Configurar los valores de la página de portada de
Desactivado de forma predeterminada*	fax.
Activado de forma predeterminada	
No usar nunca	
Usar siempre	
Incluir campo Para	
Desactivado*	
Activado	
Incluir campo De	
Desactivado*	
Activado	
De	
Incluir campo Mensaje	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Desactivado*	
Activade	
Mensaje:	
Incluir logotipo	
Desactivado*	
Activado	
Importar logotipo de fax	
Incluir pie de página [x]	
Desactivado*	
Activado	
Pie de página [x]	
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

# Valores de registro de fax

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Frecuencia de registro de transmisiones	La frecuencia de los registros de impresión.
Siempre	
Nunca	
Solo para Error	
Acción de registro de transmisiones	
Impresión	
Desactivado	
Activado	
Correo electrónico	
Desactivado	
• Activado	
Registro de errores de recepción	Imprimir un registro de fallos de faxes recibidos.
No imprimir*	
Imprimir si hay error	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Registros de impresión automática	Imprimir toda la actividad de fax.
Activado*	
Desactivado	
Origen del papel de registro	Especificar el origen del papel para imprimir registros.
Bandeja [x] (1*)	
Alimentador multiuso	
Visualización de registros	Identificar al remitente mediante el nombre de fax
Nombre de fax remoto*	remoto o número de fax.
Número marcado	
Activar registro de trabajos	Ver un resumen de todos los trabajos de fax.
Activado*	
Desactivado	
Activar registro de llamadas	Ver un resumen del historial de marcado de faxes.
Activado*	
Desactivado	
Bandeja de salida de registros	Especificar la bandeja de salida de los registros
Bandeja de salida estándar*	impresos.
Bandeja de salida [x]	

#### Valores de los altavoces

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Modo de altavoz	Establecer el modo de altavoz del fax.
Siempre desactivado	
Siempre activado	
Activado hasta establecer conexión*	
Volumen de altavoz	Ajustar el volumen de altavoz del fax.
Bajo*	
Alto	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Volumen del timbre	Activar el volumen del timbre.
Desactivado	
Activado*	
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

# Correo electrónico

### CONFIGURACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Pasarela SMTP principal	Escribir la dirección IP o el nombre de host del servidor SMTP principal para enviar mensajes de correo electrónico.
Puerto de la pasarela SMTP principal	Introduzca el número de puerto del servidor SMTP
1–65535 (25*)	principal.
Puerta de enlace SMTP secundaria	Escribir la dirección IP o el nombre de host del servidor SMTP secundario o de copia de seguridad.
Puerto de la pasarela SMTP secundaria	Introducir el número de puerto del servidor SMTP
1–65535 (25*)	secundario o de copia de seguridad.
Tiempo de espera SMTP	Establecer el tiempo que debe transcurrir antes de
5–30 segundos (30*)	que la impresora se apague si el servidor SMTP no responde.
Dirección de respuesta	Especificar una dirección de respuesta en el correo electrónico.
Utilizar siempre la dirección de respuesta predeterminada de SMTP	Utilizar siempre la dirección de respuesta predeterminada del servidor SMTP.
Activado*	
Desactivado	
Utilizar SSL/TLS	Especificar si desea enviar el correo electrónico
Desactivado*	utilizando un enlace cifrado.
Negociar	
Necesario	
Solicitar certificado de confianza	Requiere un certificado de confianza cuando se
Desactivado	accede al servidor SMTP.
Activado*	
Autenticación del servidor SMTP	Establecer el tipo de autenticación para el servidor
No se necesita autenticación*	SMTP.
Conexión/Normal	
NTLM	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
CRAM-MD5	
Digest-MD5	
Kerberos 5	
Correo electrónico iniciado por dispositivo	Especificar si las credenciales son necesarias para el
Ninguna*	correo electrónico iniciado por el dispositivo.
Usar credenciales de dispositivo SMTP	
Correo electrónico iniciado por usuario	Especificar si las credenciales son necesarias para el
Ninguna*	correo electrónico iniciado por el usuario.
Usar credenciales de dispositivo SMTP	
Usar ID y contraseña del usuario de la sesión	
Usar dirección de correo electrónico y contraseña de sesión	
Preguntar al usuario	
Usar credenciales de dispositivo de Active Directory	Active las credenciales del usuario y las designaciones de grupo para conectarse al servidor
Desactivado	SMTP.
Activado*	
ID de usuario de dispositivo	Especificar el ID de usuario y la contraseña para
Contraseña de dispositivo	conectarse al servidor SMTP.
Dominio Kerberos 5	Especifique el dominio para el protocolo de autenticación Kerberos 5.
Dominio NTLM	Especificar el nombre de dominio para el protocolo de seguridad NTLM.
Desactivar el error de Servidor SMTP no configurado	Ocultar el mensaje de error "Servidor SMTP no configurado".
Desactivado*	
Activado	
🎤 Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Asunto	Especificar el asunto del mensaje de correo
Mensaje	electrónico y el mensaje.
Nombre de archivo	Especificar el nombre de archivo de la imagen digitalizada.
Formato	Especificar el formato de archivo de la imagen
PDF (.pdf)*	digitalizada.
TIFF (.tif)	
JPEG (.jpg)	
XPS (.xps)	
Valores PDF	Configurar el formato PDF de la imagen digitalizada.
Versión PDF	
1.3	
1.4	
1.5*	
1.6	
1.7	
Versión de archivo	
A-1a*	
A-1b	
Seguro	
Desactivado*	
Activado	
Archivado (PDF/A)	
Desactivado*	
Activado	
Tipo de contenido	Mejorar el resultado en función del contenido del
Texto	documento original.
Texto/Foto*	
Fotografía	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Gráficos	
Origen de contenido	Mejorar el resultado basándose en el documento
Láser blanco y negro*	original.
Láser color	
Inyección de tinta	
Foto/Película	
Revista	
Periódico	
Prensa	
Otro	
Color	Especificar el color al digitalizar una imagen.
Blanco y negro	
Gris	
Color*	
Automático	
Resolución	Configurar la resolución de la imagen digitalizada.
75 ррр	
150 ppp*	
200 ррр	
300 ррр	
400 ррр	
600 ррр	
Intensidad	Ajustar la intensidad de la imagen digitalizada.
De 1 a 9 (5*)	
Orientación	Especificar la orientación del texto y los gráficos en la
Vertical*	página.
Horizontal	
Tamaño del original	Establecer el tamaño del papel del documento
[Lista de tamaños de papel]	original.
	Tamaños mixtos es el valor predeterminado de

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
	fábrica.
Caras	Especifique la orientación del texto y los gráficos de
Desactivado*	la página al escanear un documento de dos caras.
Borde largo	
Borde corto	
Imágenes avanzadas	
Equilibrio de color	Ajuste la intensidad del color durante la
De cian a rojo	digitalización.
De 1 a 9 (5*)	
De magenta a verde	
De 1 α 9 (5*)	
De amarillo a azul	
De 1 a 9 (5*)	
Color excluido	Especifique qué color se va a excluir durante el
Color excluido	escaneado y ajuste los valores de exclusión para dicho color.
Ninguna*	
Rojo	
Verde	
Azul	
Umbral de rojo predeterminado	
0–255 (128*)	
Umbral de verde predeterminado	
0–255 (128*)	
Umbral de azul predeterminado	
0–255 (128*)	
Detección color automática	Establecer la cantidad de color que la impresora
Sensibilidad color	detecta del documento original.
1–9 (5*)	Esta opción del menú solo aparece cuando el Color está configurado en Automático.
Sensibilidad área	J
1–9 (5*)	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Profundidad en bits de correo electrónico 1 bit* 8 bits	
Resolución mínima de escaneado • 75 ppp • 150 ppp • 200 ppp • 300 ppp	
<b>Calidad JPG</b> El mejor para el contenido* 5–95	<ul> <li>Establecer la calidad de una imagen digitalizada de formato JPEG.</li> <li>5 reduce el tamaño de archivo, pero también reduce la calidad de la imagen.</li> <li>95 ofrece la mejor calidad de imagen, pero no genera archivos de gran tamaño.</li> </ul>
Contraste El mejor para el contenido* 0 1 2 3 4 5	Especificar el contraste de la salida.
Eliminación de fondo Detección de fondo Basada en contenido* Fija Nivel De -4 a 4 (0*) Imagen simétrica	Ajustar la cantidad de fondo visible en una imagen digitalizada. Para eliminar el color de fondo del documento original, a continuación, establezca la detección de fondo como basada en contenido. Si desea eliminar ruido de imagen de una foto, establezca la detección de fondo como fija. Crear una imagen de espejo del documento original.
Desactivado* Activado Imagen en negativo	Crear una imagen en negativo del documento

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Desactivado*	original.
Activado	
Detalle de sombras	Ajustar la cantidad de detalle de sombras visible en
De -4 a 4 (0*)	una imagen digitalizada.
Digitalizar de borde a borde	Permitir la digitalización borde a borde del
Desactivado*	documento original.
Activado	
Nitidez	Ajustar la nitidez de una imagen digitalizada.
1–5 (3*)	
Temperatura	Especifique si desea generar impresiones más cálidas
De 1 a 9 (5*)	o trías.
Páginas en blanco	Especificar si se deben incluir páginas en blanco.
Eliminación de página en blanco	
Sensibilidad de página en blanco	
Controles de administrador	
Tamaño máx. del correo electrónico	Establecer el tamaño de archivo permitido para cada
0–65535 (0*)	correo electronico.
Mensaje de error de tamaño	Configurar un mensaje de error que la impresora envía cuando un correo electrónico excede su tamaño de archivo admitido.
	Puede introducir hasta 1024 caracteres.
Limitar destinos	Limitar el envío de correos electrónicos solo a la lista especificada de nombres de dominio.
	Utilizar una coma para separar cada dominio.
Enviarme una copia	Enviarme una copia del correo electrónico a mí
Nunca aparece*	mismo.
Activado de forma predeterminada	
Desactivado de forma predeterminada	
Siempre activado	
Permitir solo autoenvíos de correo electrónico	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Desactivado*	
Activado	
Usar cc:/cco:	Permitir Con copia y Con copia oculta en el correo
Desactivado*	electrónico.
Activado	
Usar TIFF de múltiples páginas	Elegir entre archivos TIFF de una y de varias páginas.
Activado*	
Desactivado	
Compresión TIFF	Establecer una opción de compresión de archivos
LZW*	TIFF.
JPEG	
Valores predeterminados de texto	Establecer la calidad de texto de una imagen
5–95 (75*)	digitalizada.
Valores predeterminados de texto/foto	Establecer la calidad de texto o foto en una imagen
5–95 (75*)	digitalizada.
Valor predeterminado de foto	Establecer la calidad de una foto en una imagen
5–95 (50*)	digitalizada.
Registro de transmisión	Imprimir un registro para la correcta transmisión del
Imprimir registro*	correo electrónico.
No imprimir registro	
Imprimir solo para error	
Origen del papel de registro	Especificar el origen del papel para imprimir registros.
Bandeja [x] (1*)	
Alimentador multiuso	
Permitir guardar como método abreviado	Permitir el almacenamiento de direcciones de correo
Desactivado	electrónico como accesos directos.
Activado*	Cuando está definido en Desactivado, el botón Guardar como método abreviado no aparece en la
	pantalla Destino de correo electrónico.
Imágenes de correo electrónico enviadas como	Especificar cómo desea enviar las imágenes en el correo electrónico.
OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
---	--
Archivo adjunto* Enlace Web	
Restablecer información de correo electrónico después de enviar	Restablecer la información de correo electrónico predeterminada después de enviar un mensaie de
Desactivado	correo electrónico.
Activado*	
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

## CONFIGURACIÓN DE ENLACE WEB

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Servidor	Configurar la impresora para enviar un correo
Iniciar sesión	electrónico como enlace web.
Contraseña	
Ruta	
Nombre de archivo	
Enlace Web	

# FTP

# VALORES FTP PREDETERMINADOS

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Formato	Especificar el formato de archivo de la imagen
PDF (.pdf)*	digitalizada.
TIFF (.tif)	Estas opciones de menú pueden variar en función del modelo de impresora.
JPEG (.jpg)	
XPS (.xps)	
TXT ( .txt)	
RTF ( .rtf)	
DOCX (.docx)	
Valores de OCR globales	Configurar los valores del reconocimiento óptico de
Idiomas reconocidos	caracteres (OCR).
Giro automático	Este menú sólo aparece si ha adquirido e instalado una solución de OCR.
Limpiar	
Mejora de contraste automática	
Valores PDF	Configurar el formato PDF de la imagen digitalizada.
Versión PDF	
1.3	
1.4	
1.5*	
1.6	
1.7	
Versión de archivo	
A-1α*	
A-1b	
Seguro	
Desactivado*	
Activado	
Archivado (PDF/A)	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Desactivado*	
Activado	
Tipo de contenido	Mejorar el resultado en función del contenido del
Texto	documento original.
Texto/Foto*	
Gráficos	
Fotografía	
Origen de contenido	Mejorar el resultado en función del origen del
Láser blanco y negro	documento original.
Láser color*	
Inyección de tinta	
Foto/Película	
Revista	
Periódico	
Prensa	
Otro	
Color	Especificar el color al digitalizar una imagen.
Blanco y negro	
Gris	
Color*	
Automático	
Resolución	Configurar la resolución de la imagen digitalizada.
75 ррр	
150 ppp*	
200 ррр	
300 ррр	
400 ррр	
600 ррр	
Intensidad	Ajustar la intensidad de la imagen escaneada.
De -4 a 4 (0*)	

DESCRIPCIÓN
Especificar la orientación del texto y los gráficos en la
página.
<ul> <li>Establecer el tamaño del papel del documento original.</li> <li>Carta es el valor predeterminado de fábrica para Estados Unidos. A4 es el valor predeterminado de fábrica internacional.</li> <li>Estas opciones de menú pueden variar en función del modelo de impresora.</li> </ul>
Especifique la orientación del texto y los gráficos de la página al escanear un documento de dos caras.
Especificar el nombre de archivo de la imagen digitalizada.

### Imágenes avanzadas

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Equilibrio de color	Ajustar la cantidad de tóner utilizado para cada color
De -4 a 4 (0*)	en la salida de digitalización.
Color excluido	Especificar qué color excluir durante el escaneado y
Color excluido	ajustar los valores de exclusión para dicho color.
Ninguna*	
Rojo	
Verde	
Azul	
Umbral de rojo predeterminado	
0–255 (128*)	
Umbral de verde predeterminado	
0–255 (128*)	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Umbral de azul predeterminado 0–255 (128*)	
Detección color automática Sensibilidad color 1–9 (5*) Sensibilidad área 1–9 (5*)	Establecer la cantidad de color que la impresora detecta del documento original. Esta opción del menú solo aparece cuando el Color está configurado en Automático.
<b>Calidad JPG</b> El mejor para el contenido* 5–95	<ul> <li>Establecer la calidad de una imagen de formato JPEG.</li> <li>5 reduce el tamaño de archivo, pero también reduce la calidad de la imagen.</li> <li>90 ofrece la mejor calidad de imagen, pero no genera archivos de gran tamaño.</li> </ul>
Contraste El mejor para el contenido* 0 1 2 3 4 5	Especificar el contraste de la salida.
Eliminación de fondo Detección de fondo Basada en contenido* Fija Nivel De -4 a 4 (0*) Imagen simétrica Desactivado* Activado	Ajustar la cantidad de fondo visible en una imagen digitalizada. Para eliminar el color de fondo del documento original, a continuación, establezca la detección de fondo como basada en contenido. Si desea eliminar ruido de imagen de una foto, establezca la detección de fondo como fija. Crear una imagen de espejo del documento original.
Imagen en negativo	Crear una imagen en negativo del documento

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Desactivado*	original.
Activado	
Detalle de sombras	Aiustar la cantidad de detalle de sombras visible en
$D_{\alpha} \wedge \alpha \wedge (0^*)$	una imagen escaneada.
Digitalizar de borde a borde	Permitir la digitalizacion borde a borde del
Desactivado*	documento original.
Activado	
Nitidez	Ajustar la nitidez de una imagen escaneada.
1–5 (3*)	
Temperatura	Especificar si desea generar impresiones más cálidas
De -4 a 4 (0*)	o frías.
Páginas en blanco	Especificar si se deben incluir páginas en blanco.
Eliminación de página en blanco	
Sensibilidad de página en blanco	

# Controles de administrador

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Valores predeterminados de texto	Establecer la calidad de texto de una imagen
5–95 (75*)	escaneada.
Valores predeterminados de texto/foto	Establecer la calidad de la imagen del texto o foto en
5–95 (75*)	una imagen digitalizada.
Valor predeterminado de foto	Establecer la calidad de la imagen de la foto en una
5–95 (50*)	imagen digitalizada.
Usar TIFF de múltiples páginas	Elegir entre archivos TIFF de una y de varias páginas.
Activado*	
Desactivado	
Compresión TIFF	Establecer una opción de compresión de archivos
LZW*	TIFF.

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
JPEG	
Registro de transmisión	Imprimir un registro para la correcta transmisión de
Imprimir registro*	digitalización FTP.
No imprimir registro	
Imprimir solo para error	
Origen del papel de registro	Especificar un origen del papel para imprimir
Bandeja [x] (1*)	registros de FTP.
Alimentador multiuso	
Permitir guardar como método abreviado	Guardar los valores de FTP personalizados como
Desactivado	métodos abreviados.
Activado*	
Usar FTP pasivo	Cuando está activado el servidor de FTP determina el
Desactivado*	puerto de datos al que se conectará la impresora.
Activado	

# Unidad USB

# DIGITALIZAR A UNIDAD FLASH

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Formato	Especificar el formato de archivo de la imagen
PDF (.pdf)*	digitalizada.
TIFF (.tif)	Los valores pueden variar en función del modelo de impresora.
JPEG (.jpg)	
XPS (.xps)	
Valores de OCR globales	Configurar los valores del reconocimiento óptico de
Idiomas reconocidos	caracteres (OCR).
Giro automático	Este menú sólo aparece si ha adquirido e instalado una solución de OCR
Limpiar	
Mejora de contraste automática	
Valores PDF	Configurar el formato PDF de la imagen digitalizada.
Versión PDF	
1.3	
1.4	
1.5*	
1.6	
1.7	
Versión de archivo	
A-1α*	
A-1b	
Seguro	
Desactivado*	
Activado	
Archivado (PDF/A)	
Desactivado*	
Activado	
Tipo de contenido	Mejorar el resultado en función del contenido del

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Texto	documento original.
Texto/Foto*	
Gráficos	
Fotografía	
Origen de contenido	Mejorar el resultado en función del origen del
Láser blanco y negro	documento original.
Láser color*	
Inyección de tinta	
Foto/Película	
Revista	
Periódico	
Prensa	
Otro	
Color	Especificar el color al digitalizar una imagen.
Blanco y negro	
Gris	
Color*	
Automático	
Resolución	Configurar la resolución de la imagen digitalizada.
75 ррр	
150 ppp*	
200 ррр	
300 ррр	
400 ррр	
600 ррр	
Intensidad	Ajustar la intensidad de la imagen escaneada.
1–9 (5*)	
Orientación	Especificar la orientación del texto y los gráficos en la
Vertical*	pàgina.
Horizontal	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
<b>Tamaño del original</b> [Lista de tamaños de papel]	<ul> <li>Establecer el tamaño del papel del documento original.</li> <li>Carta es el valor predeterminado de fábrica para Estados Unidos. A4 es el valor predeterminado de fábrica internacional.</li> <li>Esta opción del menú puede variar en función de su modelo de impresora.</li> </ul>
<b>Caras</b> Desactivado* Borde largo Borde corto	Especifique la orientación del texto y los gráficos de la página al escanear un documento de dos caras.
Nombre de archivo	Especificar el nombre de archivo de la imagen digitalizada.

# Imágenes avanzadas

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Equilibrio de color	Ajustar la cantidad de tóner utilizada para cada color.
Color excluido	Especificar qué color excluir durante el escaneado y
Color excluido	ajustar los valores de exclusión para dicho color.
Ninguna*	
Rojo	
Verde	
Azul	
Umbral de rojo predeterminado	
0–255 (128*)	
Umbral de verde predeterminado	
0–255 (128*)	
Umbral de azul predeterminado	
0–255 (128*)	
Detección color automática	Establecer la cantidad de color que la impresora

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Sensibilidad color	detecta del documento original.
1-9 (5*)	Esta opción del menú solo aparece cuando el Color
Sensibilidad área	está configurado en Automático.
1-9 (5*)	
Calidad IPG	Establecer la calidad de una imagen de formato
El meior para el contenido*	JPEG.
5_95	<ul> <li>Cinco reduce el tamaño de archivo, pero también reduce la calidad de imagen</li> </ul>
	<ul> <li>Noventa ofrece la mejor calidad de imagen, pero</li> </ul>
	no genera archivos de gran tamaño.
Contraste	Especificar el contraste de la salida.
El mejor para el contenido*	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
Eliminación de fondo	Ajustar la cantidad de fondo visible en una imagen
Detección de fondo	alguaizada.
Basada en contenido*	original, a continuación, establezca la detección de
Fija	fondo como basada en contenido. Si desea eliminar
Nivel	de fondo como fija.
De -4 a 4 (0*)	
Imagen simétrica	Crear una imagen de espejo del documento original.
Desactivado*	
Activado	
Imagen en negativo	Crear una imagen en negativo del documento
Desactivado*	original.
Activado	
Detalle de sombras	Ajustar la cantidad de detalle de sombras visible en

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
De -4 a 4 (0*)	una imagen escaneada.
Digitalizar de borde a borde	Permitir la digitalización borde a borde del
Desactivado*	documento original.
Activado	
Nitidez	Ajustar la nitidez de una imagen escaneada.
1–5 (3*)	
Temperatura	Especificar si desea generar impresiones más cálidas
De -4 a 4 (0*)	o frías.
Páginas en blanco	Especificar si se deben incluir páginas en blanco.
Eliminación de página en blanco	
Sensibilidad de página en blanco	

# Controles de administrador

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Valores predeterminados de texto	Establecer la calidad de texto de una imagen
5–95 (75*)	escaneada.
Valores predeterminados de texto/foto	Establecer la calidad de texto o foto en una imagen
5–95 (75*)	escaneada.
Valor predeterminado de foto	Establecer la calidad de una foto en una imagen
5–95 (75*)	escaneada.
Usar TIFF de múltiples páginas	Elegir entre archivos TIFF de una y de varias páginas.
Activado*	
Desactivado	
Compresión TIFF	Establecer la compresión de los archivos TIFF.
LZW*	
JPEG	
nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

# PERSONALIZACIÓN DE LA LISTA DE VALORES DE DIGITALIZACIÓN

# IMPRIMIR DESDE UNIDAD FLASH

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Número de copias	Especificar el número de copias.
1–9999 (1*)	
Origen del papel	Especificar el origen del papel para el trabajo de
Bandeja [x] (1*)	impresion.
Alimentador multiuso	El alimentador multiuso está disponible únicamente en algunos modelos de impresora.
Papel manual	5
Sobre manual	
Color	Imprimir la salida en color.
Desactivado	
Activado*	
Clasificar	Imprimir varias copias en secuencia.
(1,1,1) (2,2,2)	
(1,2,3) (1,2,3)*	
Caras	Especificar si la impresión se realiza en una o en
1 cara*	ambas caras de la pagina.
2 caras	
Estilo de volteo de página	Determinar qué cara del papel (borde largo o borde
Borde largo*	corto) se une al realizar la impresion a doble cara.
Borde corto	En función de la opción seleccionada, la impresora clasifica automáticamente cada información impresa de la página para unir el trabajo correctamente.
Páginas por cara	Imprimir imágenes de varias páginas en una de las
Desactivado*	caras del papel.
2 páginas por cara	
3 páginas por cara	
4 páginas por cara	
6 páginas por cara	
9 páginas por cara	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
12 páginas por cara	
16 páginas por cara	
Solicitud de Págings por cara	Especificar la posición de las imágenes de varias
Horizontal*	páginas cuando se utiliza la opción Páginas por cara.
Horizontal inversa	La posición dependerá del número de imágenes de
Vertical inversa	página y de su orientación.
Vertical	
Págings por cara y orientación	Especificar la orientación de un documento de varias
	páginas cuando se utiliza la opción Páginas por cara.
Borde de Páginas por cara	Imprimir un borde entorno a cada imagen de página cuando se utiliza la opción Páginas por cara.
Ninguna*	
Liso	
Hojas de separación	Especificar si se insertan hojas de separación en
Desactivado*	bianco ai imprimir.
Entre copias	
Entre trabajos	
Entre páginas	
Origen hoja separación	Especificar el origen del papel para la hoja de
Bandeja [x] (1*)	separación.
Alimentador multiuso	El alimentador multiuso está disponible únicamente en algunos modelos de impresora.
Páginas en blanco	Especificar si imprimir páginas en blanco en un
No imprimir*	trabajo de impresión.
Imprimir	

# PERSONALIZACIÓN DE LA LISTA DE VALORES DE IMPRESIÓN

# Red/Puertos

# DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RED

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Adaptador activo	Especificar la forma en la que una red se conecta.
Automático*	Inalámbrica solo aparece cuando hay instalado un
Red estándar	adaptador de red inalámbrica.
Inalámbrica	
Estado de la red	Muestre el estado de conexión de la red de la impresora.
Mostrar estado de la red en la impresora	Muestra el estado de la red en la pantalla.
Activado*	
Desactivado	
Velocidad, doble cara	Muestra la velocidad de la tarjeta de red que está activa.
IPv4	Muestra la dirección IPv4.
Todas las direcciones IPv6	Muestra todas las direcciones IPv6.
Restablecer servidor de impresión	Restablece todas las conexiones de red activas a la impresora.
	Este ajuste elimina todos los valores de configuración de red.
Tiempo de espera del trabajo de red	Defina el período de tiempo que espera la impresora
Desactivado	antes de cancelar un trabajo de impresión en red.
Activado* (90 segundos)	
Página banner	Imprimir página banner.
Desactivado*	
Activado	
Rango de puertos para digitalización a PC	Especificar un rango válido de puertos para las
9751:12000*	impresoras detrás de un cortafuegos de bloqueo de puertos.
Activar conexiones de red	
Activado     Desactivado	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Activar LLDP	
• Activado	
• Desactivado	
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

# INALÁMBRICA

Nota: Este menú solo está disponible en impresoras conectadas a una red Wi-Fi o en impresoras que incluyen un adaptador de red inalámbrica.

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
<ul><li>Configurar en panel de impresora</li><li>Seleccionar red</li></ul>	Determina la red inalámbrica a la que se conecta la impresora.
<ul> <li>Añadir red Wi-Fi</li> <li>Nombre de red</li> </ul>	Seleccione <b>Seleccionar red</b> para seleccionar una red en la lista de redes inalámbricas detectadas.
<ul> <li>Modo Red</li> <li>Infraestructura</li> <li>Modo de seguridad inalámbrica</li> <li>Desactivado</li> <li>WPA2/WPA - Personal</li> <li>WPA2 - Personal</li> <li>WPA2 - Personal</li> </ul>	<ul> <li>Seleccione Añadir red Wi-Fi para agregar de forma manual una red no anunciada.</li> <li>Cuando se establece en 802.1x-RADIUS, asegúrese de configurar las opciones de autenticación 802.1X para evitar la desconexión de la red.</li> <li>Nota: Esta opción de menú aparece como Configuración de conexión inalámbrica en Embedded Web Server.</li> </ul>
<ul> <li>WPA3 - Personal</li> <li>802.1x - RADIUS</li> </ul>	
<ul> <li>Wi-Fi Protected Setup</li> <li>Método de botones de pulsación de inicio</li> <li>Método PIN de inicio</li> </ul>	<ul> <li>Otra forma de unirse a la red inalámbrica es a través de Wi-Fi Protected Setup.</li> <li>Iniciar método de botones de pulsación conecta la impresora a una red inalámbrica al pulsar los botones de la impresora y el punto de acceso (enrutador inalámbrico) en un periodo de tiempo determinado.</li> <li>Iniciar método PIN conecta la impresora a una red inalámbrica cuando se introduce un PIN en la impresora, en los valores inalámbricos del punto de acceso.</li> </ul>
Compatibilidad	Especificar el estándar inalámbrico para la red inalámbrica.

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
802.11b/g/n (2.4GHz)*	
Modo de seguridad inalámbrica <ul> <li>Desactivado<sup>*</sup></li> </ul>	Configurar el tipo de seguridad para conectar la impresora a dispositivos inalámbricos.
WPA2/WPA-Personal	Activar la seguridad inalámbrica a través de WPA
– Modo de cifrado WPA2/WPA-PSK	(Wi-Fi Protected Access) o a través de 802.1x
– AES	estándar.
– Configurar clave precompartida	Cuando se establece en modo de seguridad WPA, para la clave precompartida, introduzca una clave
• WPA2-Personal	para la conexión inalámbrica segura.
– Modo de cifrado WPA2-PSK	Cuando se establece en 802.1x-RADIUS, asegúrese
– AES	de configurar las opciones de autenticación 802.1X para evitar la desconexión de la red
– Configurar clave precompartida	PME es Protected Management Frames
• WPA2/WPA3 - Personal	This es notected management numes.
– Modo de cifrado WPA2/WPA3-PSK	
– Configurar clave precompartida	
• WPA3 - Personal	
– Modo de cifrado WPA3-PSK	
– Configurar clave precompartida	
• 802.1x - RADIUS	
– Modo de cifrado 802.1x	
– WPA +	
– WPA2*	
– WPA2 + PMF	
IPv4 • Activar DHCP	Active el Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) y configure la dirección IP estática.
– Activado*	DHCP es un protocolo estándar que permite a un
– Desactivado	servidor distribuir las direcciones IP y la información
Configurar dirección IP estática	de configuracion de forma dinamica a los clientes.
– Dirección IP	
– Máscara de red	
– Puerta de enlace	
IPv6 • Activar IPv6	Active y configure los ajustes de IPv6 de la impresora.

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
– Activado*	
– Desactivado	
Activar DHCPv6	
– Activado	
– Desactivado*	
• Configuración automática de dirección sin estado	
– Activado*	
– Desactivado	
<ul> <li>Dirección del servidor DNS</li> <li>Dirección IPv6 asignada manualmente</li> <li>Router IPv6 asignado manualmente</li> <li>Prefijo de la dirección</li> </ul>	
0–128 (64*)	
<ul><li>Todas las direcciones IPv6</li><li>Todas las direcciones del router IPv6</li></ul>	
<ul><li>Dirección de red</li><li>UAA</li><li>LAA</li></ul>	Ver las direcciones de red.
<ul> <li>PCL SmartSwitch</li> <li>Activado*</li> <li>Desactivado</li> </ul>	Establecer la impresora para que cambie automáticamente a la emulación PCL cuando un trabajo de impresión lo necesite, independientemente del lenguaje predeterminado de la impresora. Si PCL SmartSwitch está desactivado, la impresora no
	examina los datos entrantes y utiliza el idioma predeterminado de la impresora especificado en el menú Configuración.
<ul> <li>PS SmartSwitch</li> <li>Activado*</li> <li>Desactivado</li> </ul>	Establecer la impresora para que cambie automáticamente a la emulación PS cuando un trabajo de impresión lo necesite, independientemente del lenguaje predeterminado de la impresora.
	Si PS SmartSwitch está desactivado, la impresora no examina los datos entrantes y utiliza el idioma predeterminado de la impresora especificado en el menú Configuración.

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
<ul> <li>PS binario Mac</li> <li>Automático*</li> <li>Activado</li> <li>Desactivado</li> </ul>	<ul> <li>Definir la impresora para que procese trabajos de impresión PostScript binario de Macintosh.</li> <li>El valor Activado procesa trabajos de impresión PostScript binario sin formato.</li> <li>El valor Desactivado filtra los trabajos de impresión mediante el protocolo estándar.</li> </ul>

## WI-FI DIRECT

Nota: Este menú solo aparece cuando hay una red Wi-Fi directa como red activa.

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
<ul><li>Activar Wi-Fi Direct</li><li>Activado</li><li>Desactivado</li></ul>	Especificar el identificador de conjunto de servicios (SSID) de la red Wi-Fi.
Nombre de Wi-Fi Direct	
Contraseña de Wi-Fi Direct	La contraseña debe tener 8 caracteres como mínimo.
Mostrar contraseña en la página de configuración • Activado • Desactivado	Especifica la dirección IP del propietario del grupo.
<ul><li>Número de canal preferido</li><li>Automático</li><li>Del 1 al 11</li></ul>	
Dirección IP del propietario del grupo	
Aceptar automáticamente las solicitudes del botón de pulsación	Acepta automáticamente las solicitudes de conexión a la red.
	La aceptación automática de clientes es insegura.

#### AIRPRINT

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
AirPrint	
Activado     Desactivado	
Desactivado	Nombro a utilizar para idoptificar la improsora op
Nombre de Bonjour	AirPrint.
Nombre organización	
Unidad organizativa	
Ubicación de la impresora	
Latitud de la impresora	Latitud de GPS de la impresora. El intervalo es de -90 a 90.
Longitud de la impresora	Longitud de GPS de la impresora. El intervalo es de -180 a 180.
Altitud de la impresora	Altitud de GPS de la impresora. El intervalo es de -100000 a 100000.
Más opciones	En Embedded Web Server, vaya a <b>Valores &gt; Red/</b> <b>Puertos &gt; AirPrint &gt; Más opciones</b> para las siguientes opciones.
Suministros	Este menú muestra el estado y notificaciones sobre
Cartucho negro	suministros/consumibles.
Cartucho cian	
Cartucho magenta	
Cartucho amarillo	
Kit de unidad de imagen	
Depósito de residuos de tóner	
Kit de unidad de imagen	
Depósito de residuos de tóner	
Impresora	Este menú muestra las especificaciones de la
Tipo de dispositivo	impresora y el estado/notificaciones de las bandejas de entrada/salida.
Velocidad del dispositivo	
Nivel de firmware	
Alimentador multiuso	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Bandeia 1	
Bandeia 2	
Bandeja de salida estándar	
Metodos de inicio de sesión	Si desea más información, consulte Metodos de inicio de sesión.
Administración de certificados	Si desea más información, consulte Administración de certificados.
Configuración de impresión confidencial	Si desea más información, consulte Configuración de impresión confidencial.

# **GESTIÓN DE SERVICIOS MÓVILES**

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
<ul> <li>Activar impresión IPP</li> <li>Activado*</li> <li>Desactivado</li> </ul>	Activa la opción de impresión IPP en la impresora.
<ul> <li>Activar fax IPP</li> <li>Activado*</li> <li>Desactivado</li> </ul>	Activa la opción de fax IPP en la impresora.
<ul> <li>Activar IPP sobre USB</li> <li>Activado*</li> <li>Desactivado</li> </ul>	Activa la opción de IPP sobre USB en la impresora. Nota: Una vez cambiada esta configuración, asegúrese de reiniciar la impresora.
<ul> <li>Activar digitalización</li> <li>Activado*</li> <li>Desactivado</li> </ul>	Activa la opción de escaneado móvil en la impresora.
<ul> <li>Activar Mopria Print Discovery</li> <li>Activado*</li> <li>Desactivado</li> </ul>	Activa la opción de Mopria Print Discovery en la impresora.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

### ETHERNET

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Velocidad de red	Mostrar la velocidad de un adaptador de red activo.
IPv4	Activar el Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP).
Activar DHCP	DHCP es un protocolo estándar que permite a un
Activado*	servidor distribuir de forma dinámica las direcciones
Desactivado	IP y la información de configuración a los clientes.
IPv4	Establecer la dirección IP estática de la impresora.
Configurar dirección IP estática	
Dirección IP	
Máscara de red	
Puerta de enlace	
IPv6	Activar IPv6 en la impresora.
Activar IPv6	
Desactivado	
Activado*	
IPv6	Activar DHCPv6 en la impresora.
Activar DHCPv6	
Desactivado*	
Activado	
IPv6	Configurar el adaptador de red para que acepte las
Configuración automática de dirección sin estado	entradas de configuración automática de direcciones IPv6 que proporciona un enrutador
Desactivado	
Activado*	
IPv6	Especificar la dirección del servidor DNS.
Dirección del servidor DNS	
IPv6	Asignar la dirección IPv6.
Dirección IPv6 asignada manualmente	Nota: Esta opción de menú solo se muestra en determinados modelos de impresora.
IPv6	Asignar la dirección del router IPv6.
Router IPV6 asignado manualmente	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
	Nota: Esta opción de menú solo se muestra en determinados modelos de impresora.
IPv6	Especificar el prefijo de la dirección.
Prefijo de la dirección	
0–128 (64*)	
IPv6	Muestra todas las direcciones IPv6.
Todas las direcciones IPv6	
IPv6	Mostrar todas las direcciones del router IPv6.
Todas las direcciones del router IPv6	
Dirección de red	Mostrar las direcciones de control de acceso al medio
UAA	localmente (LAA) y dirección administrada
LAA	universalmente (UAA).
	Puede cambiar la impresora LAA manualmente.
PCL SmartSwitch	Establecer la impresora para que cambie
Desactivado	trabajo de impresión lo necesite,
Activado*	independientemente del lenguaje predeterminado de la impresora.
	Si PCL SmartSwitch está desactivado, la impresora no
	predeterminado de la impresora especificado en el
	menú Configuración.
PS SmartSwitch	Establecer la impresora para que cambie
Desactivado	automaticamente a la emulacion PS cuando un trabajo de impresión lo necesite,
Activado*	independientemente del lenguaje predeterminado de la impresora.
	Si PS SmartSwitch está desactivado, la impresora no
	examina los datos entrantes y utiliza el idioma predeterminado de la impresora especificado en el
	menú Configuración.
PS binario Mac	Definir la impresora para que procese trabajos de
Automático*	impresión PostScript binario de Macintosh. • El valor Activado procesa trabajos de impresión
Activado	PostScript binario sin formato.
Desactivado	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
	• El valor Desactivado filtra los trabajos de impresión mediante el protocolo estándar.
Ethernet con consumo eficiente de energía	Reducir el consumo de energía cuando la impresora
Desactivado	no recibe datos de la red Ethernet.
Activado*	
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

# TCP/IP

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Definir nombre de host	Configurar el nombre de host TCP/IP actual.
Nombre de dominio	Establecer el nombre de dominio.
	Esta opción de menú solo se muestra en determinados modelos de impresora.
Permitir que DHCP/BOOTP actualice el servidor NTP	Permitir que los clientes DHCP y BOOTP actualicen los valores NTP de la impresora.
Desactivado	
Activado*	
Nombre de configuración rápida	Especificar un nombre de servicio para la red de configuración Zero.
	Esta opción de menú solo se muestra en determinados modelos de impresora.
Activar IP automática	Asignar una dirección IP automáticamente.
Desactivado	
Activado*	
Dirección del servidor DNS	Especificar la dirección del servidor de Sistema de nombres de dominio (DNS) actual.
Dirección del servidor DNS secundario	Especificar las direcciones de los servidores DNS
Dirección del servidor DNS secundario 2	secundarios.
Dirección del servidor DNS secundario 3	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Orden de búsqueda de dominio	Especificar una lista de nombres de dominio para localizar la impresora y los recursos que residen en diferentes dominios de la red.
	Esta opción de menú solo se muestra en determinados modelos de impresora.
Activar DDNS	Actualizar la configuración DNS dinámica.
Desactivado*	
Activado	
TTL de DDNS	Especificar la configuración DDNS actual.
TTL predeterminado	
Tiempo de actualización de DDNS	
Activar mDNS	Actualizar la DNS configuración múltiple.
Desactivado	
Activado*	
Dirección de servidor WINS	Especificar una dirección de servidor para Servicios de nombres Internet de Windows (WINS).
Activar BOOTP	Permitir que BOOTP asigne una dirección IP de la
Desactivado*	impresora.
Activado	
Lista de servidores restringida	<ul><li>Especificar una dirección IP para las conexiones TCP.</li><li>Utilizar una coma para separar las direcciones IP.</li><li>Es posible agregar hasta 50 direcciones IP.</li></ul>
Opciones de la lista de servidores restringida	Especificar cómo las direcciones IP de la lista pueden
Bloquear todos los puertos*	acceder a la funcionalidad de la impresora.
Bloquear sólo impresión	
Bloquear sólo impresión y HTTP	
MTU	Especificar un parámetro de unidad de transmisión máxima (MTU) para las conexiones TCP.
Raw Print Port	Especificar un número de puerto no procesado para
1–65535 (9100*)	las impresoras conectadas a una red.
Velocidad máxima del tráfico de salida	Habilitar la tasa de transferencia máxima de la
Desactivado*	impresora.

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Activado	
Kilobits/segundo	Al seleccionar <b>Activado</b> en <b>Velocidad máxima del tráfico de salida</b> , se muestra el campo Kilobits/ segundo. Seleccione un intervalo de 100–1000000.
Uso de TLS	En Embedded Web Server, haga clic en <b>Opciones &gt;</b> <b>Red/puertos &gt; TCP/IP</b> .
	Mejorar la privacidad e integridad de los datos de la impresora.
	Nota: Las opciones de TLS solo se encuentran en Embedded Web Server. No forman parte de clientes que utilizan TLS. Si desea obtener más información, consulte la <i>Guía del</i> <i>administrador de Embedded Web Server</i> .
	Nota: TLSv1.3 es compatible de forma predeterminada y no puede desactivarse. Si se quita la selección de las otras opciones de TLS, EWS utilizará únicamente TLSv1.3.
Activar TLSv1.0 <ul> <li>Activado</li> <li>Desactivado*</li> </ul>	Activar los ajustes del protocolo TLSv1.0.
Activar TLSv1.1 <ul> <li>Activado</li> <li>Desactivado*</li> </ul>	Activar los ajustes del protocolo TLSv1.1.
Activar TLSv1.2 <ul> <li>Activado*</li> <li>Desactivado</li> </ul>	Activar los ajustes del protocolo TLSv1.2.
Lista de cifrado SSL	DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128- GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384: ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA- AES256-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE- RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256: ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA: DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA
Lista de cifrado SSL TLSv1.3 SSL	TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_AES_128_GCM_ SHA256

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN	
Acceso a puertos TCP/IP	Lista todos los puertos disponibles y su estado.	
<ul><li>[Nombres de puerto x]</li><li>Activado</li></ul>		
Desactivado		
🧪 Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.		

# SNMP

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Versiones SNMP 1 y 2c	Configurar las versiones 1 y 2c del Protocolo de
Activado	administración de red simple (SNMP) para instalar los controladores de impresión y aplicaciones.
Desactivado	
Activado*	
Permitir definición de SNMP	
Desactivado	
Activado*	
Activar MIB de PPM	
Desactivado	
Activado*	
Comunidad SNMP	
Versión 3 de SNMP	Configurar la versión 3 de SNMP para instalar y
Activado	actualizar la seguridad de la impresora.
Desactivado	
Activado*	
Establecer credenciales de lectura/escritura	
Nombre de usuario	
Contraseña	
Establecer credenciales de solo lectura	
Nombre de usuario	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Contraseña	
Hash de autenticación	
MD5	
SHA1*	
Nivel mínimo de autenticación	
Sin autenticación sin privacidad	
AES-128	
<ul> <li>Definir capturas (traps) SNMP</li> <li>Destino de captura: 1–20</li> </ul>	Configurar capturas SNMP en ciertas situaciones.
<ul> <li>Tolva de salida llena</li> </ul>	
– Activado	
– Desactivado*	
Colocar papel	
– Activado	
– Desactivado*	
Atasco de papel	
– Activado	
– Desactivado*	
• Queda poco tóner	
– Activado	
– Desactivado*	
Asistencia técnica necesaria	
– Activado	
– Desactivado*	
Cubierta abierta	
– Activado	
– Desactivado*	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
• Error de complejidad de páginas	
– Activado	
– Desactivado*	
• Fuera de línea	
– Activado	
– Desactivado*	
• MIB impresora (RFC 1759)	
– Activado	
– Desactivado*	
MIB MPS	
– Activado	
– Desactivado*	
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

# IPSEC

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Activar IPSec	Activar seguridad de protocolo de Internet (IPSec).
Desactivado*	
Activado	
Configuración básica	Establecer la configuración básica de IPSec.
Predeterminado*	Esta opción de menú solo aparece si la opción
Compatibilidad	Activar IPSec está activada.
Seguro	
Certificado de dispositivo IPSec	Especificar un certificado IPSec.
	Esta opción de menú solo aparece cuando la Configuración básica está configurada en Compatibilidad.
Conexiones autenticadas de la clave precompartida	Configurar las conexiones autenticadas de la impresora.

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Host [x] Dirección	Estas opciones del menú solo aparecen si la opción Activar IPSec está activada.
Clave	
Certificar conexiones autenticadas	
Dirección de host [x][/subred]	
Dirección[/subred]	
🖉 Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

## 802.1X

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Activo Desactivado* Activado	Permitir a la impresora unir redes que requieren autenticación antes de otorgar el acceso. Para configurar los ajustes de esta opción de menú, acceda a Embedded Web Server.
<ul> <li>Autenticación 802.1X</li> <li>Nombre de conexión del dispositivo</li> <li>Contraseña de conexión del dispositivo</li> <li>Validar el certificado del servidor</li> <li>Activar registro de eventos</li> <li>Certificado de dispositivo 802.1x</li> </ul>	El nombre de conexión del dispositivo se utiliza para conectarse al servidor de autenticación. La contraseña de conexión del dispositivo debe tener 8 caracteres como mínimo. La validación del certificado del servidor es una función de seguridad integrada para TLS, PEAP y TTLS. Para reducir el desgaste de piezas FLASH®, habilite activar registro de eventos solo cuando sea necesario.

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Mecanismos de autenticación permitidos	
• EAP-MD5	
– Activado	
– Desactivado	
• EAP-MSCHAPv2	
– Activado	
– Desactivado	
• LEAP	
– Activado	
– Desactivado	
• PEAP	
– Activado	
– Desactivado	
• EAP-TLS	
– Activado	
– Desactivado	
• EAP-TTLS	
– Activado	
– Desactivado	
Método de autenticación TLS	
– CHAP	
– MSCHAP	
– MSCHAPv2	
– PAP	
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica	el valor predeterminado de fábrica.

# CONFIGURACIÓN DE LPD

Ø

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
<b>Tiempo de espera LPD</b> 0–65535 segundos (90*)	Establecer el valor de tiempo de espera para detener el servidor Line Printer Daemon (LPD) y que deje de esperar de forma indefinida los trabajos de impresión
	colgados o no válidos.
<b>Página banner LPD</b> Desactivado* Activado	Imprimir una página banner para todos los trabajos de impresión LPD. Una página banner es la primera página de un trabajo de impresión que se utiliza como un
	separador de trabajos de impresión y para identificar al creador de la solicitud del trabajo de impresión.
<b>Última página LPD</b> Desactivado* Activado	Imprimir una última página para todos los trabajos de impresión LPD. Una última página es la última página de un trabajo
Conversión de retorno de carro LPD	Permitir la conversión de retorno de carro.
Desactivado* Activado	El retorno de carro es un mecanismo que controla la impresora para cambiar la posición del cursor a la primera posición en la misma línea.

# CONFIGURACIÓN DE HTTP/FTP

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Activar servidor HTTP	Acceder al Embedded Web Server para controlar y
Desactivado	gestionar la impresora.
Activado*	
Activar HTTPS	Configurar los valores del protocolo de transferencia
Desactivado	de hipertexto seguro (HTTPS).
Activado*	
Activar FTP/TFTP	Enviar archivos mediante FTP.
Desactivado	
Activado*	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Dominios locales	Especificar los nombres de dominio para servidores HTTP y FTP.
	Esta opción de menú solo se muestra en determinados modelos de impresora.
Dirección IP del proxy HTTP	Configurar los ajustes del servidor HTTP y FTP.
Dirección IP del proxy FTP	Estas opciones de menú solo se muestran en
Puerto de IP predeterminada HTTP	determinados modelos de impresora.
1–65535 (80*)	
Certificado de dispositivo HTTPS	
Puerto de IP predeterminada FTP	
1–65535 (21*)	
Espera para solicitudes de HTTP/FTP	Especificar la cantidad de tiempo que debe
1–299 (30*)	transcurrir antes de que la conexión al servidor se detenga.
Reintentos para solicitudes HTTP/FTP	Establecer el número de intentos para conectarse al
1–299 (3*)	servidor HTTP/FTP.

#### THINPRINT

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Activar ThinPrint	Imprimir mediante ThinPrint.
Desactivado	
Activado*	
Número de puerto	Configurar el número de puerto para el servidor
4000–4999 (4000*)	ThinPrint Server.
Ancho de banda (bits/s)	Configurar la velocidad para transmitir datos en un
100–1000000 (0*)	entorno ThinPrint.

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Tamaño del paquete (kilobytes) 0–64000 (0*)	Establecer el tamaño del paquete para la transmisión de datos.

#### USB

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
PCL SmartSwitch Desactivado Activado*	Configurar la impresora para que cambie a la emulación PCL cuando un trabajo de impresión recibido a través de un puerto USB lo necesite, independientemente del idioma predeterminado de la impresora.
	Si PCL SmartSwitch está desactivado, la impresora no examina los datos entrantes y utiliza el idioma predeterminado de la impresora especificado en el menú Configuración.
PS SmartSwitch Desactivado Activado*	Configurar la impresora para que cambie a la emulación PS cuando un trabajo de impresión recibido a través de un puerto USB lo necesite, independientemente del idioma predeterminado de la impresora.
	Si PS SmartSwitch está desactivado, la impresora no examina los datos entrantes y utiliza el idioma predeterminado de la impresora especificado en el menú Configuración.
PS binario Mac	Definir la impresora para que procese trabajos de
Activado	impresión PostScript binario de Macintosh.
Automático*	procesa trabajos de impresión PostScript binario
Desactivado sin formato d operativo Ma	sin formato de los equipos que utilizan el sistema operativo Macintosh.
	<ul> <li>Cuando se encuentra en modo Automático, la impresora procesa los trabajos de impresión de los equipos que utilizan sistemas operativos Windows o Macintosh.</li> </ul>
	Cuando está Desactivado, la impresora filtra los trabajos de impresión PostScript que utilizan el protocolo estándar.

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN	
Activar puerto USB	Activar el puerto USB estándar.	
Desactivado		
Activado*		
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.		

### **RESTRINGIR ACCESO A LA RED EXTERNA**

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
<ul><li>Restringir acceso a la red externa</li><li>Activado</li><li>Desactivado</li></ul>	Si está activado, la impresora supervisa las limitaciones de las conexiones de red externas. Si se detectan, la impresora desactiva la conexión de red y envía una notificación por correo electrónico.
Dirección de red externa	Dirección de red externa detectada.
Dirección de correo electrónico para la notificación	Dirección de correo electrónico donde se debe notificar la presencia de una dirección de red externa en caso de detectarse.
Frecuencia de ping 1–300	Frecuencia con que la impresora realiza un ping por una dirección de red externa.
Asunto	Campo de formato libre que puede incluir hasta 255 caracteres para describir el asunto de la notificación de correo electrónico.
Mensaje	Campo de formato libre que puede incluir hasta 255 caracteres para rellenar el mensaje de la notificación de correo electrónico.

#### UNIVERSAL PRINT

Universal Print es un protocolo de impresión basado en la nube que ofrece una solución de impresión fácil y segura para los usuarios de Microsoft<sup>®</sup> 365. Universal Print permite a los administradores gestionar impresoras sin necesidad de servidores de impresión in situ. Universal Print permite a los usuarios acceder a las impresoras en la nube sin necesidad de controladores de impresión.

Puede utilizar la página de Universal Print para registrar el dispositivo Xerox® para Universal Print.

## **Requisitos previos**

- Cuenta de Microsoft Azure AD
- Cliente de Windows 10 versión 1903 o superior

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Status (Estado)	El dispositivo no está registrado actualmente en Universal Print.
Registration (Registro)	El usuario puede utilizar la página de Universal Print para registrar el dispositivo Xerox® para Universal Print.
Printer Name (Nombre de la impresora)	Aparece el nombre de la impresora predeterminada. El usuario también puede actualizar el nombre de la impresora Xerox®.
Register (Registrar)	<ul> <li>Para registrar la impresora, siga estos pasos:</li> <li>1 Vaya a Opciones &gt; Red/Puertos &gt; Universal Print y haga clic en Register (Registrar). El proceso de registro autentica el dispositivo con Microsoft® Azure® Active Directory.</li> <li>2 Aparece la ventana Register Device (Registrar dispositivo). Para copiar el código de registro, haga clic en Copiar y, a continuación, haga clic en el enlace https://microsoft.com/devicelogin.</li> <li>Nota: El código de registro caduca a los 15 minutos. Es necesario completar el proceso de registro antes de que caduque el código.</li> <li>3 Se abre una página web gestionada por Microsoft®. Siga estos pasos: <ul> <li>a Pegue el código de registro en el campo para el código en la ventana Enter code (Introducir código) y haga clic en Next (Siguiente).</li> <li>b Seleccione la cuenta de Microsoft® adecuada en la ventana Pick an account (Seleccionar una cuenta).</li> </ul> </li> <li>Nota: Para registrar, seleccione la cuenta de Microsoft® disponible. La cuenta seleccionada se utiliza únicamente para establecer una conexión de confianza entre el dispositivo y el servicio Universal Print. Tras el registro, Universal Print ya no vuelve a utilizar la cuenta.</li> <li>4 Aparece la ventana Xerox Universal Print. Haga clic en Continue (Continuar) v cierre la ventana.</li> </ul>

Nota: Para obtener más información, consulte Guía del administrador de Embedded Web Server.

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Status (Estado)	El dispositivo está registrado en Universal Print y disponible online.
Registration (Registro)	El usuario puede utilizar la página de Universal Print ara eliminar el registro del dispositivo Xerox® en Universal Print.
OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
--	---
Printer Name (Nombre de la impresora)	Aparece el nombre de la impresora registrada.
Deregister (Eliminar registro)	Utilice esta función para eliminar el registro del dispositivo de Universal Print Service.

#### Información adicional para Universal Print

#### Para agregar una impresora desde un servidor Windows

- 1. Vaya a Configuración > Impresoras y escáneres y haga clic en Agregar una impresora o un escáner.
- 2. Seleccione una impresora de la lista de impresoras y haga clic en **Agregar dispositivo**. Si la impresora no aparece en la lista, haga lo siguiente:
  - a. Vaya a Search for printers in my organization (Buscar impresoras en mi organización).
  - b. Introduzca el nombre registrado en el campo de texto y haga clic en **Buscar**. Una vez que aparece la impresora en la lista, haga clic en **Agregar dispositivo**.

Nota: Windows 11 supports PIN-protected printing. For example, to protect your print, you can use a 4digit PIN between 0 and 9.

# Seguridad

## MÉTODOS DE INICIO DE SESIÓN

## Administrar permisos

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Acceso a función	Controlar el acceso a las funciones de la impresora.
Acceder a la libreta de direcciones de las aplicaciones	
Modificar libreta de direcciones	
Administrar métodos abreviados	
Crear perfiles	
Gestionar marcadores	
Imprimir desde unidad flash	
Impresión unidad flash a color	
Digitalizar a unidad flash	
Función de copia	
Impresión copia a color	
Color excluido	
Función de correo electrónico	
Función de fax	
Función FTP	
Liberar faxes retenidos	
Acceso a trabajos retenidos	
Perfiles de usuario	
Cancelar trabajos en el dispositivo	
Cambiar idioma	
Protocolo de impresión de Internet (IPP)	
Iniciar digitalizaciones a distancia	
Impresión en B/N	
Impresión en color	
Carpeta de red: digitalización	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Menús administrativos	Controlar el acceso a los valores del menú de la
Menú de seguridad	impresora.
Menú de red/puertos	
Menú de papel	
Menú de informes	
Menús de configuración de función	
Menú de consumibles	
Menú Tarjeta de opción	
Menú SE	
Menú del dispositivo	
Menú de plan de suministros	
Gestión del dispositivo	Controlar el acceso a las opciones de administración
Administración remota	de la impresora.
Actualizaciones de firmware	
Configuración de aplicaciones	
Acceso a Embedded Web Server	
Importar/Exportar todos los valores	
Borrar fuera de servicio	
Aplicaciones	Controlar el acceso a las aplicaciones de la
Aplicaciones nuevas	impresora.
Presentación de diapositivas	
Cambiar fondo de pantalla	
Salvapantallas	
Copia de tarjetas	
Centro de digitalizaciones	
Centro de digitalizaciones personalizado 1	
Centro de digitalizaciones personalizado 2	
Centro de digitalizaciones personalizado 3	
Centro de digitalizaciones personalizado 4	
Centro de digitalizaciones personalizado 5	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Centro de digitalizaciones personalizado 6	
Centro de digitalizaciones personalizado 7	
Centro de digitalizaciones personalizado 8	
Centro de digitalizaciones personalizado 9	
Centro de digitalizaciones personalizado 10	

#### **Cuentas locales**

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Agregar usuario	Crear cuentas locales para gestionar el acceso a las
Nombre de usuario/Contraseña	funciones de la impresora.
– Nombre	
– Nombre de usuario	
<ul> <li>Correo electrónico</li> </ul>	
– Contraseña	
– Confirmar contraseña	
– PIN	
Grupos de permisos	
<ul> <li>Todos los usuarios</li> </ul>	
– Administración	
– Agregar grupo nuevo	
– Nombre de grupo	
– Controles de acceso: Acceso a función	
– Modificar libreta de direcciones	
– Gestionar marcadores	
– Imprimir desde unidad flash	
– Impresión unidad flash a color	
<ul> <li>Acceso a trabajos retenidos</li> </ul>	
– Cancelar trabajos en el dispositivo	
– Cambiar idioma	
<ul> <li>Protocolo de impresión de Internet (IPP)</li> </ul>	
– Impresión en B/N	
– Impresión en color	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
– Carpeta de red: digitalización	
<ul> <li>Controles de acceso: Menús administrativos</li> </ul>	
– Menú de seguridad	
<ul> <li>Menú de red/puertos</li> </ul>	
– Menú de papel	
– Menú de informes	
<ul> <li>Menús de configuración de función</li> </ul>	
<ul> <li>Menú de consumibles</li> </ul>	
– Menú Tarjeta de opción	
– Menú SE	
– Menú del dispositivo	
– Menú de plan de suministros	
<ul> <li>Controles de acceso: Gestión del dispositivo</li> </ul>	
– Administración remota	
<ul> <li>Actualizaciones de firmware</li> </ul>	
<ul> <li>Importar/Exportar todos los valores</li> </ul>	
– Borrar fuera de servicio	
<ul> <li>Acceso a Embedded Web Server</li> </ul>	
Nuevo grupo/Editar grupo	Controlar el acceso de grupo o usuario a funciones
Importar controles de acceso	de la impresora, aplicaciones y configuración de seauridad
Todos los usuarios	Jegunaa.
Administración	
Controles de acceso	
Acceso a función	
- Modifical libreta de direcciones	
- destional marcadoles	
Imprimi desde unidad flash	
- Impresion unidad ridsh a color	
<ul> <li>Acceso a trabajos retenidos</li> </ul>	
Cancelar trabajos en el dispositivo	
– Cambiar idioma	

OPCIÓN DE MENÚ		DESCRIPCIÓN
– Protocolo de impresió	n de Internet (IPP)	
– Impresión en B/N		
<ul> <li>Impresión en color</li> </ul>		
<ul> <li>Carpeta de red de eso</li> </ul>	aneado	
Menús administrativos		
<ul> <li>Menú de seguridad</li> </ul>		
<ul> <li>Menú de red/puertos</li> </ul>		
– Menú de papel		
<ul> <li>Menú de informes</li> </ul>		
<ul> <li>Menús de configuraci</li> </ul>	ón de función	
<ul> <li>Menú de consumibles</li> </ul>	i	
– Menú Tarjeta de opci	ón	
– Menú SE		
<ul> <li>Menú del dispositivo</li> </ul>		
– Menú de plan de sum	inistros	
Gestión de dispositivos		
<ul> <li>Administración remot</li> </ul>	a	
<ul> <li>Actualizaciones de fin</li> </ul>	mware	
– Importar/Exportar too	los los valores	
– Borrar fuera de servici	0	
– Acceso a Embedded V	Web Server	

#### Cuentas de red

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Agregar método de inicio de sesiónActive DirectoryEl estado es Joined (Unido) o Not Joined (No unido).Unirse a un dominio de Active Directory:DominioNombre de usuarioContraseña	Crear cuentas locales para gestionar el acceso a las funciones de la impresora.
Unidad organizativa	
Agregar método de inicio de sesión LDAP: configuración LDAP Tipo de autenticación • LDAP	Controlar el acceso de grupo o usuario a funciones de la impresora, aplicaciones y configuración de seguridad.
• LDAP + GSSAPI	
<ul> <li>Información general</li> <li>Configurar nombre</li> <li>Dirección del servidor</li> <li>Puerto de servidor</li> <li>Entrada de usuario requerida <ul> <li>Nombre de usuario y contraseña</li> </ul> </li> </ul>	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
– Nombre de usuario	
<ul> <li>Credenciales del dispositivo</li> <li>Enlace LDAP anónimo</li> <li>Nombre de usuario del dispositivo</li> <li>Contraseña de dispositivo</li> </ul>	
Opciones avanzadas Utilizar SSL/TLS Requerir certificado Atributo de ID de usuario Atributo de correo Atributo de número de fax Atributo de nombre completo Atributo de directorio principal Atributo de pertenencia a grupo Base de búsqueda Tiempo de espera de búsqueda	
<ul> <li>Seguir referencias LDAP</li> <li>Buscar clases de objeto específicas</li> <li>persona</li> <li>Clase 1 de objetos personalizados</li> <li>Clase 2 de objetos personalizados</li> <li>Clase 3 de objetos personalizados</li> <li>Configuración de libreta de direcciones</li> <li>Nombre mostrado</li> </ul>	
<ul> <li>Nomble mostidado</li> <li>Máximo de resultados de búsqueda</li> <li>Utilizar credenciales de usuario</li> <li>Atributos de búsqueda</li> </ul>	
– cn – sn – givenName	
– samaccountname – uid	
<ul><li> [atributo correo]</li><li> [atributo fax]</li></ul>	
<ul><li>Atributo personalizado 1</li><li>Atributo personalizado 2</li></ul>	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
– Atributo personalizado 3	
– Filtro personalizado	
Agregar método de inicio de sesión	
Kerberos: configuración de Kerberos	
<ul><li>Dirección KDC</li><li>Puerto KDC</li><li>Dominio KDC</li></ul>	
Importar archivo de Kerberos	
Configuración varia • Codificación de caracteres • Desactivar búsquedas IP invertidas	
– Sí	
– No	

#### ADMINISTRACIÓN DE CERTIFICADOS

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
<ul> <li>Configurar actualización automática de certificados</li> <li>Activado</li> <li>Desactivado</li> </ul>	Para configurar la actualización automática de certificados, la impresora debe estar unida a un dominio de Active Directory.
Configurar valores predeterminados certificados <ul> <li>Nombre común</li> <li>Nombre organización</li> <li>Nombre unidad</li> <li>País/Región</li> <li>Nombre provincia</li> <li>Nombre ciudad</li> <li>Nombre alternativo sujeto</li> </ul>	Los ajustes definidos en la ventana Configurar valores predeterminados certificados se utilizan como valores prefijados de todos los certificados generados. Nombre común: Deje vacío este campo para utilizar el nombre del host como Nombre común. Nombre de organización: Deje vacío este campo para utilizar el nombre del fabricante como Nombre de organización. País/Región: El nombre de país (C) debe cumplir la ISO 3166 (máximo de 2 caracteres); de lo contrario, no se genera el certificado. Nombre alternativo del asunto: Para que se genere el certificado, el nombre alternativo (AN) y el prefijo deben cumplir la RFC 2459. Si desea utilizar el
	nombre alternativo del asunto.

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
<ul> <li>Certificados de dispositivo</li> <li>Generar</li> <li>Importar</li> <li>Eliminar</li> </ul>	Los Certificados de dispositivo instalados en la impresora se muestra en la tabla siguiente. Los detalles incluyen el nombre descriptivo, nombre común, nombre común del emisor, fechas de vigencia y una indicación de si están firmados o no.
<ul><li>Gestionar certificados de CA</li><li>Cargar CA</li><li>Eliminar</li></ul>	El área de Gestionar certificados de CA muestra los certificados de autoridades de certificación cargados en la impresora. Si se carga un certificado de CA, la tabla muestra el nombre común de la autoridad de certificación y las fechas de vigencia.

#### PROGRAMAR DISPOSITIVOS USB

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Programados	Programar el acceso a los puertos USB.
Añadir nueva programación	

#### **REGISTRO DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD**

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Permitir auditoría	Registrar los eventos en el registro de auditoría
Desactivado*	seguro y el syslog remoto.
Activado	
Permitir registro del sistema remoto	Enviar los registros de auditoría a un servidor remoto.
Desactivado*	
Activado	
Servidor syslog remoto	Especificar el servidor syslog remoto.
Puerto syslog remoto	Especificar el puerto syslog remoto.
1–65535 (514*)	
Método syslog remoto	Especificar un método syslog para transmitir eventos
UDP normal*	registrados en un servidor remoto.
Stunnel	
Utilidad de registro del sistema remoto	Especificar el código de instalación que usa la impresora para enviar eventos de registro a un

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
0 - mensaies de kernel	servidor remoto.
1 - mensaies de nivel de usuario	
2 - sistema de correo	
3 - daemons de sistema	
4 - mensaies de seauridad/autorización*	
5 - mensaies aenerados internamente por sysloas	
6 - subsistema de impresora de línea	
7 - subsistema de noticias de red	
8 - subsistema UUCP	
9 - daemon de reloi	
10 - mensajes de seguridad/autorización	
11 - daemon de FTP	
12 - subsistema NTP	
13 - auditoría de registro	
14 - alerta de registro	
15 - daemon de reloj	
16 - uso local 0 (local0)	
17 - uso local 1 (local1)	
18 - uso local 2 (local2)	
19 - uso local 3 (local3)	
20 - uso local 4 (local4)	
21 - uso local 5 (local5)	
22 - uso local 6 (local6)	
23 - uso local 7 (local7)	
Gravedad de los eventos que se van a registrar	Especificar el límite del nivel de prioridad para los
0 - Emergencia	mensajes de registro y los eventos.
1 - Alerta	
2 - Crítico	
3 - Error	
4 - Advertencia*	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
5 - Aviso	
6 - Informativo	
7 - Depurar	
Eventos no registrados en Syslog remoto	Enviar todos los eventos, independientemente del
Desactivado*	nivel de gravedad, al servidor remoto.
Activado	
Dirección de correo electrónico del administrador	Enviar notificación por correo electrónico de los eventos registrados al administrador.
Correo electrónico de alerta de registro borrado	Enviar notificación por correo electrónico al
Desactivado*	administrador cuando una entrada de registro se hava eliminado
Activado	
Correo electrónico de alerta de registro actualizado	Enviar notificación por correo electrónico al administrador cuando el registro se llene y empiece a
Desactivado*	sobrescribir las entradas antiguas.
Activado	
Registro completo	Resolver problemas de almacenamiento de registros
Sobrescribir las entradas antiguas*	cuando el registro llene la memoria asignada.
Enviar por correo electrónico el registro y, a continuación, borrar todas las entradas	
Correo electrónico de alerta de % lleno	Enviar notificación por correo electrónico al
Desactivado*	administrador cuando el registro llene la memoria asianada.
Activado	
Nivel de alerta de % lleno	
1–99 (90*)	
Correo electrónico de alerta de registro exportado	Enviar notificación por correo electrónico al administrador cuando un registro se haya exportado.
Desactivado*	
Activado	
Correo electrónico de alerta de valores de registro cambiados	Enviar notificación por correo electrónico al administrador cuando se haya configurado Activar guditoría
Desactivado*	ממונטות.

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Activado	
Finales de línea de registro	Especifica la forma en la que el archivo de registro
LF (\n)*	termina el final de cada línea.
CR (\r)	
CRLF (\r\n)	
Firmar digitalmente exportaciones	Agrega una firma digital a cada archivo de registro
Desactivado*	exportado.
Activado	
Borrar registro	Eliminar todos los registros de auditoría.
Registro de exportación	Exportar un registro de seguridad a una unidad flash.
Syslog (RFC 5424)	
Syslog (RFC 3164)	
CSV	

Nota: Un asterisco (\*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.

#### **RESTRICCIONES DE CONEXIÓN**

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Intentos fallidos de conexión 1–10 (3*)	Especificar el número de intentos de conexión fallidos antes de que se bloqueen los usuarios.
<b>Límite de tiempo de intentos fallidos</b> 1–60 minutos (5*)	Especificar el intervalo de tiempo entre los intentos de conexión fallidos antes de que se bloqueen los usuarios.
<b>Duración de bloqueo</b> 1–60 minutos (5*)	Especificar la duración del bloqueo.
<b>Tiempo de espera de inicio de sesión web</b> 1–120 minutos (10*)	Especificar el tiempo de retraso para un acceso remoto antes de que el usuario se desconecte automáticamente.

Nota: Un asterisco (\*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.

## CONFIGURACIÓN DE IMPRESIÓN CONFIDENCIAL

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
PIN máximo no válido 2–10	<ul> <li>Establecer el número de veces que se puede introducir un PIN no válido.</li> <li>El valor cero desactiva este ajuste.</li> <li>Cuando se alcanza el límite, los trabajos de impresión correspondientes a ese nombre de usuario y a ese PIN se eliminan.</li> </ul>
Caducidad de trabajo confidencial Desactivado* 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	<ul> <li>Establecer una caducidad para los trabajos de impresión confidenciales.</li> <li>Si este elemento del menú se ha modificado mientras los trabajos de impresión confidenciales se encuentran en la memoria de la impresora, la caducidad de los trabajos de impresión no cambia al nuevo valor predeterminado.</li> <li>Si la impresora está apagada, todos los trabajos confidenciales que se encuentran en la memoria de la impresora de la impresora se eliminarán.</li> </ul>
Caducidad de los trabajos de repetición Desactivado* 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Establecer una caducidad para un trabajo de impresión que desea repetir.
Caducidad de los trabajos de comprobación Desactivado* 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Establecer una caducidad para que la impresora imprima una copia para que el usuario examine su calidad antes de imprimir las copias restantes.
Caducidad de los trabajos de reserva Desactivado* 1 hora 4 horas 24 horas	Establecer una caducidad para que la impresora almacene los trabajos de impresión que se van a imprimir con posterioridad.

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
1 semana	
Mantener todos los trabajos en espera	Configurar la impresora para mantener todos los
Desactivado*	trabajos de impresión en espera.
Activado	
Conservar documentos duplicados	Configurar la impresora para que imprima otros
Desactivado*	documentos con el mismo nombre de archivo sin sobrescribir ningún trabajo de impresión.
Activado	

Nota: Un asterisco (\*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.

#### BORRAR ARCHIVOS DE DATOS TEMPORALES

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Almacenado en memoria integrada Desactivado*	Eliminar todos los archivos almacenados en la memoria de la impresora.
Activado	

Nota: Un asterisco (\*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.

#### CONFIGURACIÓN LDAP DE LAS SOLUCIONES

UTILIZAR	PARA
Seguir referencias LDAP	Buscar diferentes servidores en el dominio para el
Desactivado*	usuario con sesión iniciada.
Activado	
Verificación de certificado LDAP	Activar verificación de certificados LDAP.
No*	
Sí	
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

#### VARIOS

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
<b>Características protegidas</b> Mostrar* Ocultar	Mostrar todas las funciones que Control de acceso a función (FAC) protege, independientemente del permiso de seguridad que posea el usuario. FAC gestiona el acceso a funciones y menús específicos o los desactiva por completo.
Permisos de impresión Desactivado* Activado Inicio de sesión con permiso para impresión	Permitir que el usuario inicie sesión antes de imprimir. Establecer el inicio de sesión predeterminado para el
Puente de restablecimiento de seguridad Activar acceso de "Invitado"* Sin efecto	<ul> <li>Especificar el resultado de usar el puente de restablecimiento de seguridad.</li> <li>El puente está situado junto a un icono de bloqueo en la placa del controlador.</li> <li>Activar el acceso de "invitado" proporciona el pleno control de acceso a aquellos usuarios que no han iniciado sesión.</li> <li>Sin efecto significa que el restablecimiento no tiene ningún tipo de consecuencia sobre la configuración de seguridad de la impresora.</li> </ul>
<b>Restablecer modos del dispositivo</b> Permitir con FAC Permitir No permitir	Los modos del dispositivo se pueden restablecer con o sin control control de acceso a funciones (FAC).
Longitud mínima de la contraseña 0–32 (0*)	Especificar el número de caracteres mínimo permitido para una contraseña.
Activar contraseña/Mostrar PIN Desactivado* Activado	Mostrar la contraseña o el número de identificación personal.

Nota: Un asterisco (\*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.

## Informes

## PÁGINA DE VALORES DE MENÚ

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Página de valores de menú	Impresión de un informe con las preferencias, los valores y las configuraciones de impresión.

#### DISPOSITIVO

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Información del dispositivo	Imprimir un informe que contenga información sobre la impresora.
Estadísticas dispositivo	Imprimir un informe sobre uso de la impresora y el estado de los suministros.
Lista Perfiles	Imprimir una lista de perfiles almacenados en la impresora.

## MÉTODOS ABREVIADOS

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Todos los métodos abreviados	Imprimir un informe que muestre los métodos
Métodos abreviados de fax	abreviados que se almacenan en la impresora.
Métodos abreviados de copia	
Métodos abreviados de e-mail	
Métodos abreviados de FTP	
Métodos abreviados de carpeta de red	

#### FAX

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Registro de trabajo de fax	Imprimir un informe sobre los últimos 200 trabajos de fax realizados.
	Esta opción de menú sólo aparece si la opción Activar registro de trabajos está activada.
Registro de llamadas de fax	Imprimir un informe sobre las últimas 100 llamadas atendidas, recibidas y bloqueadas.
	Esta opción de menú sólo aparece si la opción Activar registro de trabajos está activada.

#### RED

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Página de configuración de la red	Imprimir una página que muestre la red configurada y los valores inalámbricos en la impresora.
	Esta opción de menú solo aparece para las impresoras en red o las impresoras conectadas a servidores de impresión.
Clientes conectados por Wi-Fi Direct	Ver o imprimir una página que muestra los clientes conectados por Wi-Fi Direct. Aparece el nombre de host y la dirección MAC de los clientes conectados por Wi-Fi Direct.

## Menú de suministros

#### ACTIVACIÓN DEL PLAN

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
<ul> <li>Número de secuencia</li> <li>Número de serie del dispositivo</li> <li>Código de activación</li> </ul>	Describe detalladamente el proceso de activación del plan de suministros adquirido. Contacte con el vendedor de Xerox para obtener un código de activación de suministros.
	Los planes de servicio de suscripción no se proporcionan en todas las ubicaciones geográficas.
	Para más información sobre los planes de servicio y suministros, póngase en contacto con el vendedor de Xerox®.

#### CONVERSIÓN DEL PLAN

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
<ul> <li>Plan actual</li> <li>Número de serie del dispositivo</li> <li>Total de impresiones</li> <li>Código de conversión</li> </ul>	Describe detalladamente el proceso de conversión del plan de suministros actual. Contacte con el vendedor de Xerox para obtener un código de conversión de suministros. Los planes de servicio de suscripción no se proporcionan en todas las ubicaciones geográficas. Para más información sobre los planes de servicio y suministros, póngase en contacto con el vendedor de Xerox <sup>®</sup> .

#### SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
• Status (Estado)	Indica el estado de la suscripción.
• Check Subscription (Comprobar suscripción)	<ul> <li>Para activar un plan de servicio de suscripción, haga lo siguiente:</li> <li>1 Vaya a Valores &gt; Plan de suministros &gt; Servicio de suscripción.</li> <li>2 En Servicio de suscripción, haga clic en Check Subscription (Comprobar suscripción) y siga las indicaciones de su vendedor de Xerox.</li> </ul>

## Libreta de direcciones

#### CONTACTOS

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Agregar contacto: editar contacto <ul> <li>Información de contacto</li> </ul>	Utilice el enlace <b>Agregar contacto</b> para crear contactos y agregarlos a la libreta de direcciones.
– Nombre – Apellidos	Si selecciona opciones de Autenticación/Permisos distintas a <b>Ninguno</b> , aparece el menú de Grupos de permisos.
<ul> <li>Empresa</li> <li>Dirección de correo electrónico</li> <li>Fax</li> </ul>	Para crear nuevos grupos, haga clic en <b>Agregar</b> <b>grupo nuevo</b> . En la página de Nuevo grupo, puede importar controles de acceso o especificar controles de acceso individuales para el nuevo grupo.
<ul> <li>Grupo del contacto</li> <li>Autenticación/Permisos Método de inicio de sesión <ul> <li>Ninguno</li> <li>Nombre de usuario/Contraseña</li> <li>Nombre de usuario</li> <li>Contraseña</li> <li>Confirmar contraseña</li> </ul> </li> <li>Nombre de usuario <ul> <li>Contraseña</li> <li>Nombre de usuario</li> <li>Contraseña</li> <li>Contraseña</li> <li>Contraseña</li> <li>Contraseña</li> <li>Contraseña</li> <li>Contraseña</li> <li>Confirmar contraseña</li> </ul> </li> <li>9 IN  <ul> <li>Introducir PIN</li> <li>Confirmar PIN</li> </ul> </li> <li>Grupos de permisos <ul> <li>Agregar grupo nuevo</li> <li>Importar controles de acceso</li> </ul> </li> </ul>	de acceso individuales para el nuevo grupo. Cuando se crean grupos, el botón <b>Agregar a grupo</b> , puede se activa. Al hacer clic en <b>Agregar a grupo</b> , puede seleccionar Nuevo grupo para crear un grupo, o seleccionar un grupo que ya se haya creado.
– Nuevo grupo	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
<ul> <li>Grupo <nombre de="" grupo=""></nombre></li> </ul>	

## **GRUPOS DE CONTACTOS**

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Agregar grupo: editar grupo de contacto <ul> <li>Nombre de grupo</li> <li>Miembros del grupo</li> <li>Grupos de permisos <ul> <li>Agregar grupo</li> <li>Nombre de grupo</li> <li>Miembros: Indica el número de</li> </ul> </li> </ul>	Utilice el enlace <b>Agregar contacto</b> para crear contactos y agregarlos a la libreta de direcciones. Si selecciona opciones de Autenticación/Permisos distintas a <b>Ninguno</b> , aparece el menú de Grupos de permisos. Para crear nuevos grupos, haga clic en <b>Agregar</b> <b>grupo nuevo</b> . En la página de Nuevo grupo, puede importar controlos do accoro o ospocificar controlos
contactos del grupo.	de acceso individuales para el nuevo grupo. Para eliminar un grupo, seleccione una opción en la lista de Grupos de contactos y, a continuación, haga clic en Eliminar.

## Marcadores

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
<ul><li>Agregar marcador: editar grupo de contacto</li><li>Descripción del marcador</li></ul>	Puede especificar marcadores para guardar en el ser- vidor web integrado. Puede crear carpetas para orga-
– Nombre del marcador	nizar los marcadores.
<ul> <li>Dirección: Haga clic en la flecha abajo para seleccionar una opción:</li> </ul>	
– http://	
– https://	
– ftp://	
– smb://	
Introduzca la dirección en el segundo campo.	
– PIN	
– Carpeta principal	
Opciones de impresión	
– Copias: Introduzca un intervalo de 1–9999.	
– Caras	
– Desactivado	
– Activado	
<ul> <li>Estilo de volteo de página</li> </ul>	
– Borde largo	
– Borde corto	
– Clasificar	
– Desactivado [1,1,1,2,2,2]	
– Activado [1,2,1,2,1,2]	
<ul> <li>Solicitud de Páginas por cara</li> </ul>	
– Horizontal	
– Horizontal inversa	
– Vertical	
– Vertical inversa	
<ul> <li>Borde de Páginas por cara</li> </ul>	
– Ninguno	
– Liso	

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
– Páginas por cara	
– Desactivado	
– 2 páginas por cara	
– 3 páginas por cara	
– 4 páginas por cara	
– 6 páginas por cara	
– 9 páginas por cara	
– 12 páginas por cara	
– 16 páginas por cara	
Manipulación del papel	
– Origen del papel	
– Bandeja 1	
– Papel manual	
– Sobre manual	
<ul> <li>Páginas por cara y orientación</li> </ul>	
– Automático	
– Horizontal	
– Vertical	
– Bandeja de salida	
Agregar carpeta <ul> <li>Nombre de carpeta</li> <li>PIN</li> </ul>	Introduzca un <b>Nombre de carpeta</b> que incluya le- tras o números. No incluya caracteres especiales co- mo /,?,:,>,<,I,".
Carpeta principal	<b>PIN</b> es opcional. Si introduce un PIN, debe tener 4 dí- gitos y solo incluir números de 0–9.
Eliminar	Si hay marcadores y desea eliminar uno, selecciónelo en la lista y haga clic en <b>Eliminar</b> .

## Aplicaciones

OPCIÓN DE MENÚ	DESCRIPCIÓN
Aplicaciones instaladas	La pantalla muestra el nombre, el estado y la descrip-
Instalar una aplicación	ción de cada aplicación instalada.
<ul> <li>Archivo de aplicación para instalar: Para localizar la aplicación que desea instalar, haga clic en Examinar.</li> <li>Para instalar la aplicación seleccionada, haga clic en Instalar.</li> <li>Para cancelar la operación, haga clic en Cancelar.</li> </ul>	Para instalar una aplicación nueva, haga clic en <b>Insta- lar una aplicación</b> .
Configuración de estructura de aplicaciones	
Información de versión de la estructura	
Información de recursos de la estructura	
- Permitir proyection remota	
• milr	
Puorto del proxy	
- Fuerto del proxy	
- Servidor Proxy	
<ul> <li>Puerto del proxy</li> </ul>	
Credenciales del proxy	
<ul> <li>Nombre de usuario del proxy</li> </ul>	
<ul> <li>Contraseña del proxy</li> </ul>	
<ul> <li>TTL de DNS</li> </ul>	
– Aceptar cookies	
Quitar todas las cookies	
Configuración de WebView	
Copia de tarjetas • Detener • Configurar • Ver registro •	• Descripción: Copia de tarjetas permite al usuario digitalizar cada cara de una tarjeta de identidad e imprimir las dos caras en una misma cara del pa- pel. El documento digitalizado se puede enviar a una dirección de correo electrónico o compartirse en la red.

ΟΡΟΙΟΝ ΔΕ ΜΕΝÚ	DESCRIPCIÓN
	<ul><li>Versión</li><li>Estado de la licencia</li></ul>
Personalización de la pantalla • Detener • Configurar • Ver registro	<ul> <li>Descripción: Personalizar la pantalla de un equipo multifunción con imágenes propias que se pueden presentar a modo de diapositivas o utilizar como fondo de pantalla o como salvapantallas.</li> <li>Versión</li> <li>Estado de la licencia</li> </ul>
Centro de digitalizaciones • Detener • Configurar • Ver registro	<ul> <li>Descripción: Digitalizar un documento una vez y dirigir automáticamente la imagen a uno o más destinos seleccionados.</li> <li>Versión</li> <li>Estado de la licencia</li> </ul>
Centro de digitalización: Correo electrónico • Detener • Configurar • Ver registro	<ul> <li>Complemento del Centro de digitalización que permite enviar las imágenes digitalizadas como mensajes de correo electrónico.</li> <li>Versión</li> <li>Estado de la licencia</li> </ul>
Centro de digitalización: Fax • Detener • Configurar • Ver registro	<ul> <li>Descripción: Complemento del Centro de digitali- zación que permite enviar las imágenes digitali- zadas como faxes.</li> <li>Versión</li> <li>Estado de la licencia</li> </ul>
Centro de digitalización: Carpetas de red • Detener • Configurar • Ver registro	<ul> <li>Descripción: Complemento del Centro de digitali- zación que permite guardar las imágenes digitali- zadas en carpetas de red.</li> <li>Versión</li> <li>Estado de la licencia</li> </ul>
Centro de digitalización: Impresora • Detener • Configurar • Ver registro	<ul> <li>Descripción: Complemento del Centro de digitali- zación que permite escanear e imprimir documentos.</li> <li>Versión</li> <li>Estado de la licencia</li> </ul>
Centro de accesos directos • Detener • Configurar • Ver registro	<ul> <li>Descripción: Permite crear accesos directos en la pantalla táctil para operaciones personalizadas de copia, fax o correo electrónico a fin de simplificar considerablemente las tareas más frecuentes.</li> <li>Versión</li> <li>Estado de la licencia</li> </ul>

# Mantenimiento de la impresora

#### Este capítulo incluye:

Comprobación del estado de suministros	280
Configuración de notificaciones de suministros	281
Configuración de alertas de correo	282
Visualización de informes	283
Pedido de suministros	284
Sustitución de suministros	285
Limpieza de las piezas de la impresora	296
Ahorro de energía y papel	300
Traslado de la impresora	301

Advertencia: Si no se consigue mantener un rendimiento de impresora óptimo o no se sustituyen las piezas y los suministros, es posible que la impresora sufra daños.

## Comprobación del estado de suministros

- 1. En la pantalla de inicio, toque Estado/Consumibles.
- 2. Seleccione las piezas o suministros que desea comprobar.

Nota: También puede acceder a esta configuración tocando la parte superior de la pantalla de inicio.

## Configuración de notificaciones de suministros

- 1. Abra el navegador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de dirección.
  - Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
  - Si utiliza un servidor proxy, para cargar la página web de forma correcta, desactive el servidor proxy temporalmente.
- 2. Haga clic en Ajustes > Dispositivo > Notificaciones.
- 3. Desde el menú Suministros, haga clic en Notificaciones de suministros personalizadas.

Aparece la pantalla de Notificaciones de suministros personalizadas. Esta pantalla muestra todas las opciones de notificación sobre suministros que se pueden configurar.

- 4. Para configurar cada notificación sobre suministros, haga clic en el nombre del suministro para expandir su panel y, a continuación, seleccione las notificaciones que desee.
- 5. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.

## Configuración de alertas de correo

Configure la impresora para enviar alertas de correo electrónico cuando los suministros empiecen a agotarse o cuando sea necesario cambiar papel, agregarlo o eliminar un atasco.

- 1. Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.
  - Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
  - Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2. Haga clic en Valores > Dispositivo > Notificaciones > Configuración de alertas de correo y, a continuación, configure los valores.

Nota: Para obtener más información sobre los ajustes de SMTP, póngase en contacto con su proveedor de correo electrónico.

- 3. Haga clic en Configurar listas de correo electrónico y alertas y configure los valores.
- 4. Aplique los cambios.

## Visualización de informes

- 1. En la pantalla de inicio, toque Valores > Informes.
- 2. Seleccione el informe que desea ver.

## Pedido de suministros

Para ver y pedir consumibles para la impresora, vaya a https://www.xerox.com/supplies e introduzca el nombre de su producto en el campo de búsqueda.



Nota: las estimaciones de duración de todos los suministros de la impresora se realizan en base a la impresión en papel normal de tamaño Carta o A4.

Advertencia: Si no se consigue mantener un rendimiento de impresora óptimo o no se sustituyen las piezas y los suministros, es posible que la impresora sufra daños.

#### USO DE SUMINISTROS ORIGINALES DE XEROX

Su impresora Xerox ha sido diseñada para un óptimo rendimiento con piezas y suministros originales de Xerox. El uso de suministros de terceros puede afectar al rendimiento, la fiabilidad o el ciclo de vida de la impresora y de sus componentes de imagen. También puede afectar a la cobertura de la garantía. La garantía no cubre el daño ocasionado por el uso de suministros de terceros.

Todos los indicadores de duración han sido diseñados para funcionar con consumibles de Xerox, pudiendo ocasionar resultados impredecibles si se utilizan consumibles de terceros. Si se agota el uso de los componentes de imagen, pueden producirse daños en la impresora Xerox o en sus componentes asociados.

Advertencia: Los suministros que no están sujetos a los términos del acuerdo del Programa de devolución de cartuchos se pueden restaurar y reutilizar. Sin embargo, la garantía del fabricante no cubre los daños causados por suministros que no sean genuinos. El restablecimiento de los contadores del suministro sin una reutilización correcta puede causar daños en la impresora. Después de restablecer el contador del suministro, la impresora puede mostrar un error que indica la presencia del elemento que se ha restablecido.

## Sustitución de suministros

#### SUSTITUCIÓN DE UN CARTUCHO DE TÓNER

1. Abra la puerta B hasta que encaje en su sitio.

Advertencia—Posibles daños: Para evitar daños por descargas electrostáticas, toque cualquier elemento metálico expuesto de la impresora antes de tocar las zonas internas de la impresora o acceder a ellas.



2. Extraiga el cartucho de tóner usado.



3. Desembale el nuevo cartucho de tóner.

4. Inserte el cartucho de tóner nuevo.



5. Cierre la puerta B.



#### SUSTITUCIÓN DEL CONTENEDOR DE TÓNER DE DESECHO

1. Abra la puerta B hasta que encaje en su sitio.

Advertencia: Para evitar daños por descargas electrostáticas, toque cualquier elemento metálico expuesto de la impresora antes de tocar las zonas internas de la impresora o acceder a ellas.



#### 2. Abra la puerta A.

**PRECAUCIÓN—SUPERFICIE CALIENTE:**El interior de la impresora podría estar caliente. Para evitar el riesgo de lesiones producidas por el contacto con un componente caliente, deje que la superficie se enfríe antes de tocarlo.



3. Extraiga la cubierta del lado derecho.



V

4. Retire el contenedor de tóner de desecho usado.



- Nota: Para evitar que se derrame el tóner, coloque la botella en posición vertical.
- 5. Desembale el nuevo contenedor de tóner de desecho.
- 6. Introduzca el contenedor de tóner de desecho nuevo.





7. Introduzca la cubierta del lado derecho.


8. Cierre la puerta B.



9. Cierre la puerta A.

#### SUSTITUCIÓN DE UN KIT DE IMAGEN

1. Abra la puerta B hasta que encaje en su sitio.

Advertencia: Para evitar daños por descargas electrostáticas, toque cualquier elemento metálico expuesto de la impresora antes de tocar las zonas internas de la impresora o acceder a ellas.



2. Abra la puerta A.

**PRECAUCIÓN—SUPERFICIE CALIENTE:**El interior de la impresora podría estar caliente. Para evitar el riesgo de lesiones producidas por el contacto con un componente caliente, deje que la superficie se enfríe antes de tocarlo.



3. Extraiga la cubierta del lado derecho.



4. Retire el contenedor de tóner de desecho.



5. Retire los cartuchos de tóner.



6. Extraiga el kit de imagen usado.



7. Desembale el nuevo kit de imagen.



- El kit de imagen de negro incluye la unidad de imagen de negro y la bandeja de unidades de imagen.
- El kit de imagen de negro incluye las unidades de imagen de negro, cian, magenta y amarillo, y la bandeja de unidades de imagen.
- Cuando sustituya el kit de imagen de negro, guarde las unidades de imagen de cian, magenta y amarillo de la bandeja de unidades de imagen usada.

8. Retire el material de embalaje.

Ĩ



Nota: Si va a sustituir el kit de imagen negro, inserte las unidades de imagen de magenta, cian y amarillo en el nuevo kit de unidades de imagen.

Advertencia: No exponga el kit de imagen a la luz directa. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.

Advertencia: No toque el tambor de fotoconductor. Si lo hace, puede afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.



9. Introduzca la bandeja de unidades de imagen totalmente hasta que encaje.



10. Introduzca los cartuchos de tóner.



11. Introduzca el depósito de tóner de desecho.



12. Introduzca la cubierta del lado derecho.



13. Cierre la puerta B.



14. Cierre la puerta A.

# Limpieza de las piezas de la impresora

#### LIMPIEZA DE LA IMPRESORA

PRECAUCIÓN—RIESGO DE DESCARGA: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica al limpiar el exterior de la impresora, desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica y desconecte todos los cables de la impresora antes de realizar la operación.

- Realice esta tarea una vez transcurridos varios de meses.
- Cualquier daño de la impresora ocasionado por su manipulación inadecuada queda fuera de la cobertura de garantía de la impresora.
- 1. Apague la impresora y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica.
- 2. Elimine el papel de la bandeja estándar y del alimentador multiuso.
- 3. Retire el polvo, las pelusas y los trozos de papel que se encuentren alrededor de la impresora con un cepillo suave o una aspiradora.
- 4. Limpie la parte exterior de la impresora con un paño húmedo paño suave y sin pelusa.
  - No utilice productos de limpieza para el hogar ni detergentes, ya que podrían dañar el acabado de la impresora.
  - Asegúrese de que todas las partes de la impresora estén secas después de la limpieza.
- 5. Conecte el cable de alimentación a la toma eléctrica y, a continuación, encienda la impresora.

**PRECAUCIÓN—RIESGO DE LESIONES:** Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada, que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.

#### LIMPIEZA DE LA PANTALLA TÁCTIL

PRECAUCIÓN—RIESGO DE DESCARGA: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica al limpiar el exterior de la impresora, desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica y desconecte todos los cables de la impresora antes de realizar la operación.

- 1. Apague la impresora y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica.
- 2. Limpie la pantalla táctil con un paño húmedo, suave y sin pelusa.
  - No utilice productos de limpieza para el hogar ni detergentes, ya que podrían dañar la pantalla táctil.
  - Asegúrese de que la pantalla táctil esté seca después de la limpieza.
- 3. Conecte el cable de alimentación a la toma eléctrica y, a continuación, encienda la impresora.

**PRECAUCIÓN—RIESGO DE LESIONES:** Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada, que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.

# LIMPIEZA DEL ESCÁNER

1. Abra la cubierta del escáner.



- 2. Con un paño húmedo, suave y sin pelusa, limpie las siguientes áreas:
  - a. Panel de cristal del ADF



b. Panel de cristal del escáner



c. Cristal del ADF



d. Cristal del escáner



- Cierre la cubierta del escáner.
   Si su impresora tiene otro cristal del ADF en el interior de la puerta C, continúe con los siguientes pasos.
- 4. Abra la puerta C.



- 5. Con un paño húmedo, suave y sin pelusa, limpie las siguientes áreas:
  - a. Panel del cristal del ADF en la puerta C
  - b. Cristal del ADF en la puerta C



6. Cierre la puerta.

# Ahorro de energía y papel

#### CONFIGURACIÓN DE LOS VALORES DEL MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

#### Modo de reposo

- 1. En el panel de control, navegue hasta: Valores > Dispositivo > Gestión de alimentación > Tiempos de espera > Modo de suspensión
- 2. Introduzca la cantidad de tiempo que desea que la impresora espere hasta entrar en modo de reposo.

#### Modo de hibernación

- 1. En el panel de control, navegue hasta: Valores > Dispositivo > Gestión de alimentación > Tiempos de espera > Modo de hibernación
- 2. Seleccione el período de tiempo que espera la impresora antes de pasar a modo de hibernación.
  - Asegúrese de reactivar la impresora cuando está en modo de hibernación antes de enviar un trabajo de impresión.
  - Para reactivar la impresora cuando está en el modo de hibernación, pulse el botón de encendido.
  - Embedded Web Server se desactiva cuando la impresora está en modo Hibernación.

#### AJUSTE DEL BRILLO DE LA PANTALLA

Nota: Este valor está disponible únicamente en algunos modelos de impresora.

- En el panel de control, navegue hasta: Ajustes > Dispositivo > Preferencias
- 2. En el menú Brillo de la pantalla, ajuste el valor.

#### AHORRO DE SUMINISTROS

• Imprimir en ambas caras del papel.

 $\nearrow$  Nota: La impresión a doble cara es el valor predeterminado del controlador de impresión.

- Imprimir varias páginas en una sola hoja de papel.
- La función de vista previa se puede utilizar para ver el aspecto del documento antes de que se imprima.
- Para mayor precisión, imprima una sola copia del documento para comprobar el contenido y el formato.

# Traslado de la impresora

#### DESPLAZAMIENTO DE LA IMPRESORA A OTRA UBICACIÓN

PRECAUCIÓN—RIESGO DE LESIONES: El peso de la impresora es superior a 20kg (44lb), se necesitan dos o más personas con formación para levantarla de forma segura.

**PRECAUCIÓN**—**RIESGO DE LESIONES:** Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, utilice exclusivamente el cable de alimentación que se suministra junto con este producto o el repuesto autorizado por el fabricante.

**PRECAUCIÓN—RIESGO DE LESIONES:** Al mover la impresora, siga estas normas generales para evitar lesiones personales o daños a la impresora:

- Asegúrese de que todas las puertas y bandejas estén cerradas.
- Apague la impresora y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica.
- Desconecte todos los cables de la impresora.
- Si la impresora tiene bandejas opcionales de pie u opciones de salida conectadas, desconéctelas antes de mover la impresora.
- Si la impresora tiene una base de ruedas, llévela con cuidado hasta la nueva ubicación. Preste atención cuando atraviese umbrales y desniveles del suelo.
- Si, en lugar de una base con ruedas, la impresora se apoya sobre bandejas opcionales o cuenta con opciones de salida, retire las opciones de salida y levante la impresora de las bandejas. No intente levantar la impresora y alguna de las opciones al mismo tiempo.
- Utilice siempre las agarraderas de la impresora para levantarla.
- Si se utiliza un carro para desplazar la impresora, este debe tener una superficie que pueda abarcar toda el área de la impresora.
- Si se utiliza un carro para desplazar la impresora, este debe tener una superficie que pueda abarcar todas las dimensiones del área de la impresora.
- Mantenga la impresora en posición vertical.
- Se deben evitar los movimientos bruscos.
- No ponga los dedos bajo la impresora cuando la coloque.
- Asegúrese de que la impresora tenga alrededor un espacio de separación adecuado.



Mantenimiento de la impresora

# Solución de problemas

# Este capítulo incluye:

Problemas de conexión de red	304
Problemas con las opciones de hardware	308
Problemas de impresión	311
Problemas con los suministros	353
Problemas de alimentación del papel	355
Problemas de calidad de color	371
Problemas de fax	375
Problemas de digitalización	381
Contacto con el servicio de asistencia técnica	388

# Problemas de conexión de red

## NO SE PUEDE ABRIR EMBEDDED WEB SERVER

ACCIÓN	SÍ	NO
Paso 1	Vaya al paso 2.	Encienda la impresora.
Compruebe que la impresora está encendida.		
¿Está encendida la impresora?		
Paso 2	Vaya al paso 3.	Escriba la dirección IP correcta de
Asegúrese de que la dirección IP de la impresora sea correcta.		la impresora de red en la barra de dirección.
Verá la dirección IP de la impresora:		
<ul> <li>En la pantalla de inicio</li> <li>En la sección TCP/IP en el menú Red/Puertos</li> <li>Mediante la impresión de una página de configuración de red o la página de valores del menú y, a continuación, la localización de la sección TCP/ IP</li> <li>Una dirección IP aparece como</li> </ul>		
cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.		
¿Es correcta la dirección IP de impresora?		
Paso 3	Vaya al paso 4.	Instale un navegador compatible.
Compruebe si está utilizando un navegador compatible:		
<ul> <li>Internet Explorer<sup>®</sup> versión 11 o posterior</li> <li>Microsoft Edge<sup>™</sup></li> <li>Safari versión 6 o posterior</li> <li>Google Chrome<sup>™</sup> versión 32 o posterior</li> </ul>		

ACCIÓN	SÍ	NO
Mozilla Firefox versión 24 o posterior		
¿Es compatible el navegador?		
Paso 4 Compruebe que la conexión de red funciona. Funciona la conexión de red?	Vaya al paso 5.	Póngase en contacto con el administrador.
Daco F		Devise las conevienes de los
Asegúrese de que las conexiones de los cables con la impresora y el servidor de impresión estén bien fijas. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con la impresora.	vaya ai paso 6.	cables.
Estan bien conectados los cables?		
Paso 6 Compruebe que los servidores de proxy web están desactivados. ¿Están desactivados los servidores de proxy web?	Vaya al paso 7.	Pongase en contacto con el administrador.
Ραςο 7	El problema se ha solucionado	Pónaase en contacto con el
Acceda al servidor Web incorporado.		Servicio de asistencia técnica.
¿Se ha abierto Embedded Web Server?		

#### NO SE PUEDE LEER LA UNIDAD FLASH

ACCIÓN	SÍ	NO
Paso 1 Compruebe si la impresora está ocupada con el procesamiento de otro trabajo de impresión, copia, digitalización o fax. ¿Está la impresora lista?	Vaya al paso 2.	Espere a que la impresora termine de procesar el otro trabajo.
	Vava al paso 3	Inserte la unidad flash en el
Compruebe que se ha introducido la unidad flash en el puerto USB frontal.	vaja a paso s.	puerto correcto.
La unidad flash no funciona si se introduce en el puerto USB posterior.		
¿Está introducida la unidad flash en el puerto correcto?		
Paso 3	Vaya al paso 4.	Inserte una unidad flash
Compruebe que la unidad flash es compatible. Si desea más información, consulte Unidades flash y tipos de archivo admitidos.		compatible.
¿Es compatible la unidad flash?		
<ul> <li>Paso 4</li> <li>1 Compruebe si el puerto USB está activado. Si desea más información, consulte Activación del puerto USB.</li> <li>2 Extraiga la unidad flash e insértela de nuevo.</li> <li>¿La impresora reconoce la unidad flash?</li> </ul>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.

# ACTIVACIÓN DEL PUERTO USB

En el panel de control, navegue hasta:

Ajustes > Red/Puertos > USB > Activar puerto USB

# COMPROBACIÓN DE LA CONECTIVIDAD DE LA IMPRESORA

1. Imprima la página de configuración de red.

En el panel de control, navegue hasta:

#### Valores > Informes > Red > Página de configuración de red

2. Consulte la primera sección de la página y confirme que el estado es conectado.

Si el estado es sin conexión, es posible que la red LAN esté inactiva o que el cable de red esté desenchufado o no funcione correctamente. Póngase en contacto con el administrador para obtener asistencia.

# Problemas con las opciones de hardware

# OPCIÓN INTERNA NO DETECTADA

ACCIÓN	SÍ	NO
Paso 1	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
Apague la impresora, espere unos 10 segundos y, a continuación, encienda la impresora.		
¿Funciona correctamente la opción interna?		
Paso 2	Vaya al paso 4.	Vaya al paso 3.
Imprima la página de valores de menú y, a continuación, compruebe si la opción interna aparece en la lista de Funciones instaladas.		
¿Aparece la opción interna en la lista de la página de valores de menú?		

ACCIÓN	SÍ	NO
Paso 3	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 4.
Compruebe que la opción interna se ha instalado correctamente en la placa del controlador.		
<ol> <li>Apague la impresora y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica.</li> <li>Asegúrese de que la opción interna está instalada en el conector apropiado de la placa del controlador.</li> </ol>		
3 Conecte el cable de alimentación a la toma eléctrica y, a continuación, encienda la impresora.		
Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada, que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.		
¿Funciona correctamente la opción interna?		
Paso 4 1 Compruebe que la opción interna está disponible en el controlador de impresión	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.
Si es necesario, añada manualmente la opción interna en el controlador de impresión para que esté disponible para los trabajos de impresión. Si desea más información, consulte Adición de opciones disponibles en el controlador de impresión.		
2 Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		

ACCIÓN	SÍ	NO
¿Funciona correctamente la opción interna?		

#### FLASH DEFECTUOSA DETECTADA

Realice alguna de estas acciones:

- Sustituya la memoria flash defectuosa.
- En el panel de control de la impresora, seleccione **Continuar** para omitir el mensaje y reanudar la impresión.
- Cancele el trabajo de impresión actual.

#### NO HAY SUFICIENTE ESPACIO EN MEMORIA FLASH PARA RECURSOS

Realice alguna de estas acciones:

- En el panel de control de la impresora, seleccione **Continuar** para borrar el mensaje y reanudar la impresión.
- Elimine fuentes, macros y otros datos almacenados en la memoria flash.
- Instale una memoria flash de mayor capacidad.

Nota: Se borran las macros y fuentes descargadas que no se hayan guardado previamente en la memoria flash.

#### FLASH SIN FORMATO DETECTADA

Realice alguna de estas acciones:

- En el panel de control, seleccione **Continuar** para detener la operación de desfragmentación y reanudar la impresión.
- Formatee la memoria flash.

Nota: Si el mensaje de error continúa, es posible que la memoria flash venga defectuosa y deba sustituirla.

# Problemas de impresión

## CALIDAD DE IMPRESIÓN BAJA

# Páginas en blanco



Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de prueba de calidad de impresión. En el panel de control, vaya a Valores > Solución de problemas > Páginas de prueba de la calidad de impresión. En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse Aceptar para navegar por los distintos ajustes.

A	CCIÓN	SÍ	NO
1	Extraiga el kit de imagen e insértelo de nuevo.	Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.	El problema se ha solucionado.
	No exponga el kit de imagen a la luz directa. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.		
	No toque el tambor fotoconductor que se encuentra debajo del kit de imagen. Si lo hace, puede afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.		
2	Imprima el documento.		
¿Ε ρά	stá imprimiendo la impresora ginas en blanco?		

#### Impresión oscura



1

Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de prueba de calidad de impresión. En el panel de control, vaya a Valores > Solución de problemas > Páginas de prueba de la calidad de impresión. En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse Aceptar para navegar por los distintos ajustes.

ACCIÓN	SÍ	NO
<ul> <li>Paso 1</li> <li>Ajuste el color.</li> <li>En el panel de control, navegue hasta:</li> <li>Valores &gt; Imprimir &gt; Calidad &gt; Imágenes avanzadas &gt; Ajuste de color</li> <li>Imprima el documento.</li> <li>¿Está demasiado oscura la impresión?</li> </ul>	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
<ul> <li>Paso 2</li> <li>1 En función del sistema operativo, reduzca la intensidad del tóner en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.</li> <li>También puede cambiar el valor en el panel de control de la impresora. Desplácese a:</li> <li>Valores &gt; Imprimir &gt; Calidad &gt; Intensidad del tóner</li> <li>2 Imprima el documento.</li> <li>¿Está demasiado oscura la impresión?</li> </ul>	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
Paso 3	Vaya al paso 4.	El problema se ha solucionado.

ACCIÓN	SÍ	NO
<ol> <li>En función del sistema operativo, especifique el tipo de papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.</li> <li>Asegúrese de que el valor coincida con el papel cargado.</li> <li>También puede cambiar el valor en el panel de control de la impresora. Desplácese a:</li> </ol>		
Valores > Papel > Configuración de bandeja > Tipo/tamaño de papel		
2 Imprima el documento.		
¿Está demasiado oscura la impresión?		
Paso 4	Vaya al paso 5.	Vaya al paso 6.
Compruebe si el papel tiene textura o acabados irregulares.		
¿Está imprimiendo en papel de textura áspera o rugosa?		

ACCIÓN	SÍ	NO
<ul> <li>Paso 5</li> <li>1 Sustituya el papel con textura o rugoso por papel normal.</li> <li>2 Imprima el documento.</li> <li>¿Está demasiado oscura la impresión?</li> </ul>	Vaya al paso 6.	El problema se ha solucionado.
<ul> <li>Paso 6</li> <li>1 Cargue papel de un paquete nuevo.</li> <li>El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta su utilización.</li> </ul>	Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.	El problema se ha solucionado.
2 Imprima el documento. ¿Está demasiado oscura la		
¿Está demasiado oscura la impresión?		

# Imágenes fantasma



Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de prueba de calidad de impresión. En el panel de control, vaya a Valores > Solución de problemas > Páginas de prueba de la calidad de impresión. En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse Aceptar para navegar por los distintos ajustes.

ACCIÓN	SÍ	NO
<ul> <li>Paso 1</li> <li>Cargue la bandeja especificada con el tipo de papel correcto.</li> <li>Imprima el documento.</li> <li>¿Aparecen imágenes "fantasma" en las impresiones?</li> </ul>	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
<ul> <li>Paso 2</li> <li>1 En función del sistema operativo, especifique el tipo de papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.</li> <li>Asegúrese de que el valor coincida con el papel cargado.</li> <li>También puede cambiar el valor en el panel de control de la impresora. Desplácese a:</li> </ul>	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
Valores > Papel > Configuración de bandeja > Tipo/tamaño de papel		
2 Imprima el documento.		
¿Aparecen imágenes "fantasma" en las impresiones?		

ACCIÓN	SÍ	NO
<b>Paso 3</b> 1 Ajuste el color.	Vaya al paso 4.	El problema se ha solucionado.
En el panel de control, navegue hasta:		
Valores > Imprimir > Calidad > Imágenes avanzadas > Ajuste de color		
2 Imprima el documento.		
¿Aparecen imágenes "fantasma" en las impresiones?		
<ul><li>Paso 4</li><li>1 Extraiga el kit de imagen e insértelo de nuevo.</li></ul>	Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.	El problema se ha solucionado.
No exponga el kit de imagen a la luz directa. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.		
No toque el tambor fotoconductor que se encuentra debajo del kit de imagen. Si lo hace, puede afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.		
2 Imprima el documento.		
¿Aparecen imágenes "fantasma" en las impresiones?		

# Fondo de color o grisáceo



Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de prueba de calidad de impresión. En el panel de control, vaya a Valores > Solución de problemas > Páginas de prueba de la calidad de impresión. En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse Aceptar para navegar por los distintos ajustes.

ACCIÓN	SÍ	NO
<ul> <li>Paso 1</li> <li>Ajuste el color.</li> <li>En el panel de control, navegue hasta:</li> <li>Valores &gt; Imprimir &gt; Calidad &gt; Imágenes avanzadas &gt; Ajuste de color</li> <li>Imprima el documento.</li> <li>¿Aparece un fondo gris o de color en las impresiones?</li> </ul>	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
<ul> <li>Paso 2</li> <li>1 Extraiga el kit de imagen e insértelo de nuevo.</li> <li>No exponga el kit de imagen a la luz directa. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.</li> <li>No toque el tambor fotoconductor que se encuentra debajo del kit de imagen. Si lo hace, puede afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.</li> <li>2 Imprima el documento.</li> <li>¿Aparece un fondo gris o de color en las impresiones?</li> </ul>	Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.	El problema se ha solucionado.

#### Márgenes incorrectos



ACCIÓN	SÍ	NO
<ul> <li>Paso 1</li> <li>1 Ajuste las guías de papel a la posición adecuada para el papel cargado.</li> <li>2 Imprima el documento.</li> <li>¿Son correctos los márgenes?</li> </ul>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
<ul> <li>Paso 2</li> <li>1 Establecer el tamaño del papel desde el panel de control. Desplácese a:</li> <li>Valores &gt; Papel &gt; Configuración de bandeja &gt; Tipo/tamaño de papel</li> <li>2 Imprima el documento.</li> <li>¿Son correctos los márgenes?</li> </ul>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
<ul> <li>Paso 3</li> <li>1 En función del sistema operativo, especifique el tamaño del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir. Asegúrese de que el valor coincida con el papel cargado.</li> <li>2 Imprima el documento.</li> <li>¿Son correctos los márgenes?</li> </ul>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.

#### Impresión clara



Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de prueba de calidad de impresión. En el panel de control, vaya a Valores > Solución de problemas > Páginas de prueba de la calidad de impresión. En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse Aceptar para navegar por los distintos ajustes.

ACCI	IÓN	SÍ	NO
Paso 1 Aj Er na Va > AJ 2 Ir ¿Es cl	1 juste el color. n el panel de control, avegue hasta: alores > Imprimir > Calidad Imágenes avanzadas > juste de color nprima el documento. ara la impresión?	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
Paso 1 Er op in Pr el Tc vc la Va > 2 Ir ¿Es cl	2 n función del sistema perativo, aumente la itensidad del tóner en referencias de impresión o en l'cuadro de diálogo Imprimir. ambién puede cambiar el alor en el panel de control de i impresora. Desplácese a: alores > Imprimir > Calidad Intensidad del tóner mprima el documento. lara la impresión?	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
Paso 1 Da	<b>3</b> esactive el economizador de blor.	Vaya al paso 4.	El problema se ha solucionado.

ACCIÓN	SÍ	NO
En el panel de control, navegue hasta:		
Valores > Imprimir > Calidad > Economizador de color		
2 Imprima el documento.		
¿Es clara la impresión?		
<ul> <li>Paso 4</li> <li>1 En función del sistema operativo, especifique el tipo de papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.</li> <li>Asegúrese de que el valor coincida con el papel cargado.</li> <li>También puede cambiar el valor en el panel de control de la impresora. Desplácese a:</li> <li>Valores &gt; Papel &gt; Configuración de bandeja &gt; Tipo/tamaño de papel</li> </ul>	Vaya al paso 5.	El problema se ha solucionado.
¿Es clara la impresión?		
Paso 5	Vaya al paso 6.	Vaya al paso 7.
Compruebe si el papel tiene textura o acabados irregulares.		
¿Está imprimiendo en papel de textura áspera o rugosa?		
<ul> <li>Paso 6</li> <li>1 Sustituya el papel con textura o rugoso por papel normal.</li> <li>2 Imprima el documento.</li> <li>¿Es clara la impresión?</li> </ul>	Vaya al paso 7.	El problema se ha solucionado.

ACCIÓN	SÍ	NO
Paso 7 1 Cargue papel de un paquete nuevo.	Vaya al paso 8.	El problema se ha solucionado.
El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta su utilización.		
2 Imprima el documento.		
¿Es clara la impresión?		
Paso 8 1 Extraiga el kit de imagen e insértelo de nuevo.	Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.	El problema se ha solucionado.
No exponga el kit de imagen a la luz directa. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.		
No toque el tambor fotoconductor que se encuentra debajo del kit de imagen. Si lo hace, puede afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.		
2 Imprima el documento.		
¿Es clara la impresión?		

#### Faltan colores



Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de prueba de calidad de impresión. En el panel de control, vaya a Valores > Solución de problemas > Páginas de prueba de la calidad de impresión. En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse Aceptar para navegar por los distintos ajustes.

AC	CCIÓN	SÍ	NO
1 2	Extraiga el cartucho de tóner del color que falta. Extraiga el kit de imagen.	Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.	El problema se ha solucionado.
	No exponga el kit de imagen a la luz directa. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.		
	No toque el tambor fotoconductor que se encuentra debajo del kit de imagen. Si lo hace, puede afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.		
3	Extraiga y vuelva a insertar el revelador del color que falta.		
4 5 6	Inserte el kit de imagen. Introduzca el cartucho de tóner. Imprima el documento.		
Fc im	altan algunos colores en las presiones?		

# Impresión moteada y puntos



D

Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de prueba de calidad de impresión. En el panel de control, vaya a **Valores > Solución de problemas > Páginas de prueba de la calidad de impresión**. En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse **Aceptar** para navegar por los distintos ajustes.

ACCIÓN	SÍ	NO
Paso 1	Vaya al paso 2.	Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica
Compruebe que no hay fugas de tóner en la impresora.		
¿La impresora está libre de fugas de tóner?		
<ul><li>Paso 2</li><li>1 En el panel de control, navegue hasta:</li></ul>	Vaya al paso 4.	Vaya al paso 3.
Valores > Papel > Configuración de bandeja > Tipo/tamaño de papel		
2 Compruebe si el tamaño y el tipo de papel coinciden con el papel cargado.		
Asegúrese de que el papel no tenga textura ni acabados irregulares.		
¿Coinciden?		
<ul> <li>Paso 3</li> <li>1 En función del sistema operativo, especifique el tipo y el tamaño del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.</li> </ul>	Vaya al paso 4.	El problema se ha solucionado.
Asegúrese de que los valores de configuración coinciden con el papel cargado.		
2 Imprima el documento.		
¿Aparece moteada la impresión?		

AC	CIÓN	SÍ	NO
<b>Ра</b> 1	<b>so 4</b> Cargue papel de un paquete nuevo.	Vaya al paso 5.	El problema se ha solucionado.
	El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta su utilización.		
2	Imprima el documento.		
έA	parece moteada la impresión?		
<b>Pa</b> 1	so 5 Extraiga el kit de imagen e insértelo de nuevo. No exponga el kit de imagen a la luz directa. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.	Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.	El problema se ha solucionado.
	No toque el tambor fotoconductor que se encuentra debajo del kit de imagen. Si lo hace, puede afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.		
2	Imprima el documento.		
ξA	parece moteada la impresión?		

# Curvatura del papel


ACCIÓN	SÍ	NO
<ul> <li>Paso 1</li> <li>Ajuste las guías de la bandeja a la posición adecuada para el papel cargado.</li> <li>Imprima el documento.</li> <li>¿Se ha curvado el papel?</li> </ul>	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
<ul> <li>Paso 2</li> <li>1 En función del sistema operativo, especifique el tipo de papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.</li> <li>Asegúrese de que el valor coincida con el papel cargado.</li> <li>También puede cambiar el valor en el panel de control de la impresora. Desplácese a:</li> <li>Valores &gt; Papel &gt; Configuración de bandeja &gt; Tipo/tamaño de papel</li> <li>Imprima el documento.</li> </ul>	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.

ACCIÓN	SÍ	NO
Paso 3	Vaya al paso 4.	El problema se ha solucionado.
Imprima en la otra cara del papel.		
1 Retire el papel, dele la vuelta y, a continuación, vuelva a colocarlo.		
2 Imprima el documento.		
¿Se ha curvado el papel?		
Paso 4	Póngase en contacto con el	El problema se ha solucionado.
1 Cargue papel de un paquete nuevo.	Servicio de asistencia técnica.	
El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta su utilización.		
2 Imprima el documento.		
¿Se ha curvado el papel?		

## Impresión torcida o inclinada



Ø

ACCIÓN	SÍ	NO
<ul> <li>Paso 1</li> <li>Ajuste las guías de papel de la bandeja a la posición adecuada para el papel cargado.</li> <li>Imprima el documento.</li> <li>¿Está torcida o inclinada la impresión?</li> </ul>	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
<ul> <li>Paso 2</li> <li>1 Cargue papel de un paquete nuevo.</li> <li>El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta su utilización.</li> <li>2 Imprima el documento.</li> <li>¿Está torcida o inclinada la impresión?</li> </ul>	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
<ul> <li>Paso 3</li> <li>1 Compruebe si el papel cargado es compatible.</li> <li>Si el papel es incompatible, cargue uno compatible.</li> <li>2 Imprima el documento.</li> <li>¿Está torcida o inclinada la impresión?</li> </ul>	Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.	El problema se ha solucionado.

## Imágenes en negro o colores sólidos



Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de prueba de calidad de impresión. En el panel de control, vaya a Valores > Solución de problemas > Páginas de prueba de la calidad de impresión. En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse Aceptar para navegar por los distintos ajustes.

A	CCIÓN	SÍ	NO
1	Extraiga el kit de imagen y vuelva a instalarlo.	Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.	El problema se ha solucionado.
	No exponga el kit de imagen a la luz directa. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.		
	No toque el tambor fotoconductor que se encuentra debajo del kit de imagen. Si lo hace, puede afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.		
2	Imprima el documento.		
¿Ε ρć	stá imprimiendo la impresora Iginas en negro u otro color liso?		

### Imágenes o texto cortado



ACCIÓN	SÍ	NO
<ul> <li>Paso 1</li> <li>Ajuste las guías de papel de la bandeja a la posición adecuada para el papel cargado.</li> <li>Imprima el documento.</li> <li>¿Aparecen cortados el texto o las imágenes?</li> </ul>	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
Paso 2	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
<ul> <li>operativo, especifique el tamaño del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.</li> <li>Asegúrese de que el valor coincida con el papel cargado.</li> <li>También puede cambiar el valor en el panel de control de la impresora. Desplácese a:</li> </ul>		
Valores > Papel > Configuración de bandeja > Tipo/tamaño de papel		
2 Imprima el documento.		
¿Aparecen cortados el texto o las imágenes?		
Paso 3	Póngase en contacto con el	El problema se ha solucionado.
<ol> <li>Extraiga el kit de imagen e insértelo de nuevo.</li> </ol>	Servicio de asistencia técnica.	
No exponga el kit de imagen a la luz directa. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.		
No toque el tambor fotoconductor que se encuentra debajo del kit de imagen. Si lo hace, puede		

ACCIÓN	SÍ	NO
afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.		
2 Imprima el documento.		
¿Aparecen cortados el texto o las imágenes?		

## El tóner se difumina fácilmente



ACCIÓN	SÍ	NO
<ul> <li>Paso 1</li> <li>1 En función del sistema operativo, especifique el tipo de papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.</li> <li>Asegúrese de que el valor coincida con el papel cargado.</li> <li>También puede cambiar el valor en el panel de control de la impresora. Desplácese a:</li> <li>Valores &gt; Papel &gt; Configuración de bandeja &gt; Tipo/tamaño de papel</li> <li>2 Imprima el documento.</li> </ul>	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
¿Se difumina fácilmente el tóner?		
<ul> <li>Paso 2</li> <li>1 Compruebe si el peso del papel es compatible.</li> <li>Si el peso del papel es incompatible, cargue uno compatible.</li> <li>2 Imprima el documento.</li> <li>:Se difumina fácilmente el tóper?</li> </ul>	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
		El problema se ha solucionado
<ul> <li>Puso 3</li> <li>1 Cargue papel de un paquete nuevo.</li> <li>El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta su utilización.</li> <li>2 Imprima el documento.</li> </ul>	Servicio de asistencia técnica.	בו problema se na solucionado.
¿Se difumina fácilmente el tóner?		

## Densidad de impresión desigual



Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de prueba de calidad de impresión. En el panel de control, vaya a Valores > Solución de problemas > Páginas de prueba de la calidad de impresión. En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse Aceptar para navegar por los distintos ajustes.

AC	CIÓN	SÍ	NO
1	Extraiga el kit de imagen e insértelo de nuevo.	Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.	El problema se ha solucionado.
	No exponga el kit de imagen a la luz directa. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.		
	No toque el tambor fotoconductor que se encuentra debajo del kit de imagen. Si lo hace, puede afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.		
2	Imprima el documento.		
E: im	s desigual la densidad de presión?		

## Líneas horizontales oscuras



ACCIÓN	SÍ	NO
<ul> <li>Paso 1</li> <li>1 En función del sistema operativo, especifique el tipo de papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.</li> <li>Asegúrese de que el valor coincida con el papel cargado.</li> <li>También puede cambiar el valor en el panel de control de la impresora. Desplácese a:</li> <li>Valores &gt; Papel &gt; Configuración de bandeja &gt; Tipo/tamaño de papel</li> <li>2 Imprima el documento.</li> <li>¿Aparecen líneas oscuras en las impresiones?</li> </ul>	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
<ul> <li>Paso 2</li> <li>1 Cargue papel de un paquete nuevo.</li> <li>El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta que lo vaya a utilizar.</li> <li>2 Imprima el documento.</li> <li>¿Aparecen líneas oscuras en las impresiones?</li> </ul>	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
<ul> <li>Paso 3</li> <li>1 Extraiga el kit de imagen e insértelo de nuevo.</li> <li>No exponga el kit de imagen a la luz directa. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.</li> <li>No toque el tambor fotoconductor que se</li> </ul>	Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.	El problema se ha solucionado.

ACCIÓN	SÍ	NO
encuentra debajo del kit de imagen. Si lo hace, puede afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.		
2 Imprima el documento.		
¿Aparecen líneas oscuras en las impresiones?		

#### Líneas oscuras verticales



ACCIÓN	SÍ	NO
Paso 1	Vaya al paso 2.	Vaya al paso 3.
Utilizando una hoja en blanco de papel, realice una copia a dos caras mediante el ADF.		
¿Aparecen líneas o rayas oscuras verticales en las impresiones?		
Paso 2	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
Con un paño húmedo, suave y sin pelusa, limpie las siguientes áreas:		
• Panel del cristal del ADF (A) y cristal del ADF (B)		

ACCIÓN	SÍ	NO
<ul> <li>Panel del cristal del ADF (A) y cristal del ADF (B) en la puerta C</li> <li>Otro A B C C C C C C C C C C C C C C C C C C</li></ul>		
verticales en las impresiones?		
<ul> <li>Paso 3</li> <li>1 En función del sistema operativo, especifique el tipo de papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.</li> <li>Asegúrese de que el valor coincida con el papel cargado.</li> <li>También puede cambiar el valor en el panel de control de la impresora. Desplácese a:</li> </ul>	Vaya al paso 4.	El problema se ha solucionado.
Valores > Papel > Configuración de bandeja > Tipo/tamaño de papel		
2 Imprima el documento.		
¿Aparecen líneas o rayas oscuras verticales en las impresiones?		

ACCIÓN	SÍ	NO
Paso 4 1 Cargue papel de un paquete nuevo.	Vaya al paso 5.	El problema se ha solucionado.
El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta que lo vaya a utilizar.		
2 Imprima el documento.		
¿Aparecen líneas o rayas oscuras verticales en las impresiones?		
Paso 5	Póngase en contacto con el	El problema se ha solucionado.
<ol> <li>Extraiga el kit de imagen e insértelo de nuevo.</li> </ol>	Servicio de asistencia técnica.	
No exponga el kit de imagen a la luz directa. Una exposición prolongada a la luz puede provocar problemas de calidad de impresión.		
No toque el tambor fotoconductor que se encuentra debajo del kit de imagen. Si lo hace, puede afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.		
2 Imprima el documento.		
¿Aparecen líneas o rayas oscuras verticales en las impresiones?		

#### Líneas blancas horizontales



- Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de prueba de calidad de impresión. En el panel de control, vaya a Valores > Solución de problemas > Páginas de prueba de la calidad de impresión. En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse Aceptar para navegar por los distintos ajustes.
- Si siguen apareciendo líneas blancas horizontales en las impresiones, consulte el tema Repetición de defectos.

ACCIÓN	SÍ	NO
<ul> <li>Paso 1</li> <li>1 En función del sistema operativo, especifique el tipo de papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.</li> <li>Asegúrese de que el valor coincida con el papel cargado.</li> <li>También puede cambiar el valor en el panel de control de la impresora. Desplácese a:</li> <li>Valores &gt; Papel &gt; Configuración de bandeja &gt; Tipo/tamaño de papel</li> </ul>	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
2 Imprima el documento. ¿Aparecen líneas blancas horizontales en las impresiones?		
<ul> <li>Paso 2</li> <li>1 Extraiga el kit de imagen e insértelo de nuevo.</li> <li>No exponga el kit de imagen a la luz directa. Una exposición prolongada a la luz puede provocar problemas de calidad de impresión.</li> <li>No toque el tambor fotoconductor que se encuentra debajo del kit de imagen. Si lo hace, puede afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.</li> </ul>	Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.	El problema se ha solucionado.
2 Imprima el documento. ¿Aparecen líneas blancas horizontales en las impresiones?		

### Líneas blancas verticales



ACCIÓN	SÍ	NO
<ul> <li>Paso 1</li> <li>1 En función del sistema operativo, especifique el tipo de papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.</li> <li>Asegúrese de que el valor coincida con el papel cargado.</li> <li>También puede cambiar el valor en el panel de control de la impresora. Desplácese a:</li> <li>Valores &gt; Papel &gt; Configuración de bandeja &gt; Tipo/tamaño de papel</li> <li>2 Imprima el documento.</li> <li>¿Aparecen líneas blancas verticales en las impresiones?</li> </ul>	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
Paso 2	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
Asegurese de estar utilizando el tipo de papel recomendado.		
<ol> <li>Cargue el origen del papel con el tipo de papel recomendado.</li> <li>Imprima el documento.</li> </ol>		
¿Aparecen líneas blancas verticales en las impresiones?		
Paso 3 1 Extraiga el kit de imagen e insértelo de nuevo.	Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.	El problema se ha solucionado.
No exponga el kit de imagen a la luz directa. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.		
No toque el tambor fotoconductor que se encuentra debajo del kit de imagen. Si lo hace, puede		

ACCIÓN	SÍ	NO
afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.		
2 Imprima el documento.		
¿Aparecen líneas blancas verticales en las impresiones?		

## Repetición de defectos



A	CCIÓN	SÍ	NO
1	El uso de las páginas de prueba de la calidad de impresión le permitirá medir la distancia entre los defectos repetitivos en la página a color.	Tome nota de la distancia y póngase en contacto con el <mark>Servicio de asistencia técnica</mark> .	Tome nota de la distancia y póngase en contacto con el <mark>Servicio de asistencia técnica</mark> .
2	Compruebe si los defectos repetitivos coinciden con cualquiera de las siguientes medidas: <b>Kit de imagen</b>		
	<ul> <li>94,20 mm (3,71 pulg.)</li> <li>20.80 mm (1.17 pulg.)</li> </ul>		
	<ul> <li>29,00 mm (1,17 puly.)</li> <li>23 20 mm (0.91 mm)</li> </ul>		
	Unidad de revelador		
	• 43,90 mm (1,73 pulg.)		
	• 45,50 mm (1,79 pulg.)		
	Módulo de transferencia		
	• 37,70 mm (1,48 pulg.)		
	• 78,50 mm (3,09 pulg.)		
	• 55 mm (2,17 pulg.)		
	Fusor		
	• 79,80 mm (3,14in.)		
	• 94,30 mm (3,71 pulg.)		
¿С co	oinciden los defectos repetitivos n alguna de estas medidas?		

# LOS DOCUMENTOS CONFIDENCIALES U OTRO TIPO DE TRABAJOS EN ESPERA NO SE IMPRIMEN

ACCIÓN	SÍ	NO
<ul> <li>Paso 1</li> <li>1 En el panel de control, compruebe si los documentos aparecen en la lista Trabajos en espera.</li> </ul>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
Si los documentos no aparecen en la lista, imprima los documentos utilizando las opciones de Imprimir y poner en espera.		
2 Imprima los documentos.		
¿Se han imprimido los documentos?		
Paso 2	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
El trabajo de impresión podría contener un error de formato o datos no válidos.		
<ul> <li>Elimine el trabajo de impresión y, a continuación, envíelo de nuevo.</li> <li>Para archivos PDF, genere un nuevo archivo y, a continuación, imprima los documentos.</li> </ul>		
¿Se han imprimido los documentos?		
Paso 3	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 4.
Si está imprimiendo desde Internet, es posible que la impresora esté leyendo varios nombres de trabajos de impresión creyendo que son duplicados.		
<ul> <li>Para usuarios de Windows</li> <li>Abra el cuadro de diálogo Preferencias de impresión.</li> <li>En la sección Imprimir y poner en espera, seleccione</li> </ul>		

ACCIÓN	SÍ	NO
<ul> <li>Conservar documentos duplicados.</li> <li>Introduzca un PIN.</li> <li>Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</li> <li>Para usuarios de Macintosh</li> <li>Guarde y asigne un nombre diferente a cada trabajo.</li> <li>Envíe el trabajo de forma individual.</li> <li>¿Se han imprimido los documentos?</li> </ul>		
<ul> <li>Paso 4</li> <li>1 Borre algunos trabajos en espera para liberar memoria de impresora.</li> <li>2 Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</li> <li>¿Se han imprimido los documentos?</li> </ul>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 5.
<ul> <li>Paso 5</li> <li>1 Añada memoria de la impresora.</li> <li>2 Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</li> <li>¿Se han imprimido los documentos?</li> </ul>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.

## IMPRESIÓN LENTA

ACCIÓN	SÍ	NO
Paso 1	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
Asegúrese de que el cable de la impresora está correctamente conectado a la misma y al ordenador, servidor de impresión, opción u otro dispositivo de red.		
¿Está la impresora imprimiendo lentamente?		
Paso 2	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
<ol> <li>Asegúrese de que la impresora no esté en Modo Eco ni en Modo silencioso.</li> <li>En el panel de control, vaya a:</li> </ol>		
Valores > Dispositivo > Modo Eco		
• En el panel de control, vaya a:		
Valores > Dispositivo > Mantenimiento > Menú de configuración > Funcionamiento del dispositivo > Modo Silencioso		
2 Imprima el documento.		
¿Está la impresora imprimiendo lentamente?		
Paso 3	Vaya al paso 4.	El problema se ha solucionado.
<ol> <li>En función del sistema operativo, especifique el tipo de resolución en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.</li> </ol>		
2 Establezca la resolución en 4800 CQ.		
3 Imprima el documento.		
¿Está la impresora imprimiendo lentamente?		

ACCIÓN	SÍ	NO
<ul> <li>Paso 4</li> <li>1 En el panel de control, navegue hasta:</li> <li>Valores &gt; Imprimir &gt; Calidad &gt; Resolución de impresión</li> <li>2 Establezca la resolución en 4800 CQ.</li> <li>3 Imprima el documento.</li> <li>¿Está la impresora imprimiendo</li> </ul>	Vaya al paso 5.	El problema se ha solucionado.
<ul> <li>lentamente?</li> <li>Paso 5</li> <li>1 En función del sistema operativo, especifique el tipo de papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.</li> <li>Asegúrese de que el valor coincida con el papel cargado.</li> <li>El papel más grueso se imprime más lentamente.</li> <li>El papel más estrecho que el tamaño Carta, A4 y Legal puede imprimirse más lentamente.</li> <li>Imprima el documento.</li> <li>¿Está la impresora imprimiendo lentamente?</li> </ul>	Vaya al paso 6.	El problema se ha solucionado.
<ul> <li>Paso 6</li> <li>1 Asegúrese de que los valores de la impresora para textura y peso coincidan con los del papel que se va a colocar.</li> <li>En el panel de control, vaya a:</li> <li>Valores &gt; Papel &gt; Configuración de soporte &gt; Tipos de papel</li> <li>Las texturas rugosas y el papel pesado pueden imprimirse con mayor lentitud.</li> </ul>	Vaya al paso 7.	El problema se ha solucionado.

ACCIÓN	SÍ	NO
2 Imprima el documento.		
¿Está la impresora imprimiendo lentamente?		
Paso 7	Vaya al paso 8.	El problema se ha solucionado.
Elimine trabajos retenidos.		
¿Está la impresora imprimiendo lentamente?		
<ul> <li>Paso 8</li> <li>1 Asegúrese de que la impresora no está sobrecalentada.</li> <li>Deje que la impresora se enfríe tras un trabajo de impresión largo.</li> <li>Tenga en cuenta la temperatura ambiente recomendada para la impresora. Si desea más información, consulte Selección de una ubicación para la impresora.</li> <li>2 Imprima el documento.</li> </ul>	Vaya al paso 9.	El problema se ha solucionado.
lentamente?		
<ul> <li>Paso 9</li> <li>1 Añada más memoria a la impresora.</li> <li>2 Imprima el documento.</li> <li>¿Está la impresora imprimiendo lentamente?</li> </ul>	Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.	El problema se ha solucionado.

## NO SE IMPRIMEN LOS TRABAJOS DE IMPRESIÓN

ACCIÓN	SÍ	NO
<ul> <li>Paso 1</li> <li>1 Desde el documento que pretende imprimir, abra el cuadro de diálogo Imprimir y compruebe si ha seleccionado la impresora correcta.</li> <li>2 Imprima el documento.</li> <li>¿Se ha imprimido el documento?</li> </ul>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
<ul> <li>Paso 2</li> <li>1 Compruebe que la impresora está encendida.</li> <li>2 Resuelva cualquier mensaje de error que aparezca en la pantalla.</li> <li>3 Imprima el documento.</li> <li>¿Se ha imprimido el documento?</li> </ul>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
<ul> <li>Paso 3</li> <li>1 Compruebe si los puertos funcionan y si los cables están conectados correctamente al equipo y a la impresora.</li> <li>Para obtener más información, consulte la documentación de instalación incluida con la impresora.</li> <li>2 Imprima el documento.</li> <li>¿Se ha imprimido el documento?</li> </ul>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 4.

ACCIÓN	SÍ	NO
<ul> <li>Paso 4</li> <li>1 Apague la impresora, espere unos 10 segundos y, a continuación, encienda la impresora.</li> <li>2 Imprima el documento.</li> <li>¿Se ha imprimido el documento?</li> </ul>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 5.
<ul> <li>Paso 5</li> <li>1 Desinstale y vuelva a instalar el controlador de impresión.</li> <li>2 Imprima el documento.</li> <li>¿Se ha imprimido el documento?</li> </ul>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.

## LA IMPRESORA NO RESPONDE

ACCIÓN	SÍ	NO
Paso 1	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
Compruebe si el cable de alimentación de la impresora está conectado a la toma de corriente.		
Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada, que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible. ¿Responde la impresora?		
Paso 2 Compruebe si la toma de alimentación se desconecta mediante algún tipo de interruptor. ¿La toma de corriente se desconecta mediante algún tipo de interruptor?	Encienda o restablezca el interruptor.	Vaya al paso 3.
Paso 3	Vaya al paso 4.	Encienda la impresora.

ACCIÓN	SÍ	NO
Compruebe que la impresora está encendida.		
¿Está encendida la impresora?		
Paso 4	Pulse el botón de encendido para	Vaya al paso 5.
Compruebe si la impresora está en modo de suspensión o en modo de hibernación.	activar la impresora.	
¿Está la impresora en modo de suspensión o hibernación?		
Paso 5	Vaya al paso 6.	Introduzca los cables en los
Compruebe si los cables que conectan la impresora con el equipo están insertados en los puertos correctos.		puertos correctos.
¿Están los cables insertados en los puertos correctos?		
Paso 6	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 7.
Apague la impresora, instale las opciones de hardware y vuelva a encenderla.		
Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con la opción.		
¿Responde la impresora?		
Paso 7	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 8.
Instale el controlador de impresora correcto.		
¿Responde la impresora?		
Paso 8	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con el
Apague la impresora, espere unos 10 segundos y, a continuación, encienda la impresora.		Servicio de asistencia tecnica.
¿Responde la impresora?		

ACCIÓN	SÍ	NO
<ul> <li>Paso 1</li> <li>1 Compruebe si está realizando la impresión en el papel correcto.</li> <li>2 Imprima el documento.</li> <li>¿Se ha impreso el documento en el papel correcto?</li> </ul>	Vaya al paso 2.	Cargue papel de tamaño y tipo correctos.
Paso 2	El problema se ha solucionado.	Vava al paso 3.
<ol> <li>En función del sistema operativo, especifique el tipo y el tamaño del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.</li> </ol>		
También puede cambiar los valores del panel de control de la impresora. Desplácese a:		
Valores > Papel > Configuración de bandeja > Tipo/tamaño de papel		
<ul> <li>2 Asegúrese de que los valores de configuración coinciden con el papel cargado.</li> <li>3 Imprima el documento.</li> </ul>		
;Se ha impreso el documento en el papel correcto?		
Paso 3	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con el
1 Compruebe si las bandejas están enlazadas.		Servicio de asistencia técnica.
Si desea más información, consulte <mark>Enlace de bandejas</mark> .		
2 Imprima el documento.		
¿Se ha impreso el documento desde la bandeja correcta?		

## EL TRABAJO SE IMPRIME DESDE LA BANDEJA INCORRECTA O EN EL PAPEL INCORRECTO

## Problemas con los suministros

#### SUSTITUIR CARTUCHO, LA REGIÓN DE LA IMPRESORA NO COINCIDE

Para solucionar este problema, compre un cartucho con la región correcta que coincida con la región de la impresora, o bien un cartucho universal.

- El primer número del mensaje después del 42 indica la región de la impresora.
- El segundo número del mensaje después del 42 indica la región del cartucho.

#### Tabla 12.1 Regiones de la impresora y del cartucho de tóner

REGIÓN	CÓDIGO NUMÉRICO
Región indefinida o universal	0
América del Norte (Estados Unidos, Canadá)	1
Espacio Económico Europeo, Europa Occidental, países nórdicos, Suiza	2
Asia Pacífico	3
Latinoamérica	4
Resto de Europa, Oriente Próximo y África	5
Australia, Nueva Zelanda	6
Región no válida	9

Nota: Para encontrar la configuración adecuada de la región de la impresora y el cartucho de tóner, imprima las páginas de prueba de la calidad de impresión. En el panel de control, navegue hasta: Valores > Solución de problemas > Páginas de prueba de calidad de impresión.

### SUMINISTROS QUE NO SON DE XEROX

La impresora ha detectado un consumible instalado en la impresora que no es de Xerox.

Su impresora Xerox ha sido diseñada para un óptimo rendimiento con piezas y suministros originales de Xerox. El uso de suministros de terceros puede afectar al rendimiento, la fiabilidad o el ciclo de vida de la impresora y de sus componentes de imagen.

Todos los indicadores de duración han sido diseñados para funcionar con consumibles de Xerox, pudiendo ocasionar resultados impredecibles si se utilizan consumibles de terceros. Si se agota el uso de los componentes de imagen, pueden producirse daños en la impresora Xerox o en sus componentes asociados.

Para asumir cualquiera de estos riesgos y continuar con el uso de consumibles y piezas no originales en la impresora, vaya al panel de control y mantenga pulsados los botones X y **#** simultáneamente durante 15 segundos.

Advertencia: El uso de consumibles o piezas de terceros puede afectar a la cobertura de la garantía. Es posible que la garantía no cubra el daño ocasionado por el uso de consumibles o piezas de terceros.

Para asumir cualquiera de estos riesgos y continuar con el uso de consumibles no originales en la impresora, mantenga pulsados X y **Aceptar** simultáneamente durante 15 segundos.

Si no desea asumir estos riesgos, extraiga el consumible o la pieza de terceros de la impresora e instale un consumible o pieza original de Xerox. Si desea más información, consulte Uso de suministros originales de Xerox.

### SE REQUIERE MANTENIMIENTO DEL ESCÁNER; UTILIZAR EL KIT DEL ADF

Hay programadas tareas de mantenimiento para la impresora. Para obtener más información, póngase en contacto con el técnico de servicio y notifique el mensaje.

## Problemas de alimentación del papel

#### ATASCOS DE PAPEL

## Cómo evitar atascos

#### Colocar el papel correctamente

• Asegúrese de que el papel esté bien colocado en la bandeja.



- No cargue ni extraiga las bandejas mientras si esté imprimiendo.
- No cargue demasiado papel. Asegúrese de que la altura de la pila no exceda el indicador de capacidad máxima de papel.
- No deslice el papel para introducirlo en la bandeja. Cárguelo tal como se muestra en la ilustración.



- Asegúrese de que las guías del papel estén colocadas correctamente y no estén demasiado ajustadas al papel ni a los sobres.
- Introduzca la bandeja con firmeza en la impresora después de cargar el papel.

#### Utilizar papel recomendado

- Utilice sólo el papel o el material de impresión especial recomendado.
- No cargue papel arrugado, doblado, húmedo ni curvado.
- Flexione, airee y alise los bordes del papel antes de cargarlo.



- No utilice papel cortado ni recortado manualmente.
- No mezcle tamaños, pesos o tipos de papel en la misma bandeja.
- Asegúrese de que se definan el tamaño y el tipo de papel correctos en el equipo o en el panel de control de la impresora.
- Guarde el papel teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante.

#### Identificación de ubicaciones de atasco

- Cuando el Asistente de atascos está Activado, la impresora expulsa páginas en blanco o con impresiones parciales después de eliminar la página atascada. Compruebe si hay páginas en blanco en la salida impresa.
- Cuando Recuperación de atasco está fijado en Activado o Automático, la impresora vuelve a imprimir las páginas atascadas.



- 1. Alimentador automático de documentos (ADF)
- 2. Bandeja de salida estándar
- 3. Puerta A

- 4. Bandejas
- 5. Alimentador multiuso
- 6. Alimentador manual

# Atasco de papel en la bandeja 1

1. Extraiga la bandeja.



2. Retire el papel atascado.

Nota: Retire todos los fragmentos de papel.



3. Introduzca la bandeja.

#### Atasco de papel en la puerta A

#### Atasco de papel debajo del fusor

1. Abra la puerta A y, a continuación, abra la puerta B hasta que *encaje* en su sitio.

**PRECAUCIÓN—SUPERFICIE CALIENTE:**El interior de la impresora podría estar caliente. Para evitar el riesgo de lesiones producidas por el contacto con un componente caliente, deje que la superficie se enfríe antes de tocarlo.

Advertencia—Posibles daños: Para evitar daños por descargas electrostáticas, toque cualquier elemento metálico expuesto de la impresora antes de tocar las zonas internas de la impresora o acceder a ellas.



2. Retire el papel atascado.

Nota: Retire todos los fragmentos de papel.

3. Cierre las puertas B y A.

### Atasco de papel en el fusor

1. Abra las puertas A y B.

**PRECAUCIÓN—SUPERFICIE CALIENTE:**El interior de la impresora podría estar caliente. Para evitar el riesgo de lesiones producidas por el contacto con un componente caliente, deje que la superficie se enfríe antes de tocarlo.

Advertencia—Posibles daños: Para evitar daños por descargas electrostáticas, toque cualquier elemento metálico expuesto de la impresora antes de tocar las zonas internas de la impresora o acceder a ellas.



- 2. Abra la puerta de acceso al fusor y retire el papel atascado.
  - 🥕 Nota: Retire todos los fragmentos de papel.



3. Cierre las puertas B y A.

#### Atasco de papel en la unidad de impresión a doble cara

1. Abra la puerta A.

**PRECAUCIÓN—SUPERFICIE CALIENTE:**El interior de la impresora podría estar caliente. Para evitar el riesgo de lesiones producidas por el contacto con un componente caliente, deje que la superficie se enfríe antes de tocarlo.

Advertencia—Posibles daños: Para evitar daños por descargas electrostáticas, toque cualquier elemento metálico expuesto de la impresora antes de tocar las zonas internas de la impresora o acceder a ellas.


2. Retire el papel atascado.

🧷 Nota: Retire todos los fragmentos de papel.



3. Cierre la puerta A.

#### Atasco de papel en la bandeja de salida estándar

1. Abra la puerta B hasta que encaje en su sitio y, a continuación, retire el papel atascado.

**Advertencia**—**Posibles daños:** Para evitar daños por descargas electrostáticas, toque cualquier elemento metálico expuesto de la impresora antes de tocar las zonas internas de la impresora o acceder a ellas.

Nota: Retire todos los fragmentos de papel.



#### 2. Abra la puerta A.

**PRECAUCIÓN—SUPERFICIE CALIENTE:**El interior de la impresora podría estar caliente. Para evitar el riesgo de lesiones producidas por el contacto con un componente caliente, deje que la superficie se enfríe antes de tocarlo.



3. Abra la puerta de acceso al fusor y retire el papel atascado.





4. Cierre las puertas A y B.

### Atasco de papel en el alimentador multiuso

<sup>7</sup> Nota: El alimentador multiuso está disponible únicamente en algunos modelos de impresora.

1. Retire el papel del alimentador multiuso.



2. Retire el papel atascado.

Nota: Retire todos los fragmentos de papel.

3. Flexione, airee y alise los bordes del papel antes de cargarlo.



4. Vuelva a colocar papel.



### Atasco de papel en el alimentador manual

1. Extraiga la bandeja.



2. Retire el papel atascado.

Ď



Nota: Retire todos los fragmentos de papel.

3. Introduzca la bandeja.

### Atasco de papel en la puerta C

1. Extraiga todos los documentos originales de la bandeja del ADF.

### 2. Abra la puerta C.

Advertencia—Posibles daños: Para evitar daños por descargas electrostáticas, toque cualquier elemento metálico expuesto de la impresora antes de tocar las zonas internas de la impresora o acceder a ellas.



3. Retire el papel atascado.





4. Cierre la puerta C.

### Atascos de papel frecuentes

ACCIÓN	SÍ	NO
<ul> <li>Paso 1</li> <li>1 Extraiga la bandeja.</li> <li>2 Compruebe si el papel se carga correctamente.</li> <li>Asegúrese de que las guías del papel estén correctamente colocadas.</li> <li>Asegúrese de que la altura de la pila no exceda el indicador de capacidad máxima de papel.</li> <li>Asegúrese de imprimir en el tipo y tamaño de papel recomendados.</li> <li>3 Introduzca la bandeja.</li> <li>4 Imprima el documento.</li> <li>¿Se producen atascos de papel con frecuencia?</li> </ul>	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
<ul> <li>Paso 2</li> <li>1 En el panel de control, navegue hasta:</li> <li>Valores &gt; Papel &gt; Configuración de bandeja &gt; Tipo/tamaño de papel</li> <li>2 Defina el tipo y el tamaño del papel correctos.</li> <li>3 Imprima el documento.</li> <li>¿Se producen atascos de papel con frecuencia?</li> </ul>	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
<ul> <li>Paso 3</li> <li>1 Cargue papel de un paquete nuevo.</li> <li>El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta su utilización.</li> <li>2 Imprima el documento.</li> <li>¿Se producen atascos de papel</li> </ul>	Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.	El problema se ha solucionado.

ACCIÓN	SÍ	NO
con frecuencia?		

### Las páginas atascadas no se vuelven a imprimir

AC	CIÓN	SÍ	NO
1	En el panel de control, vaya a: Valores > Dispositivo > Notificaciones > Recuperación de contenido de atasco	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.
2 3 ¿So pá	Seleccione <b>Activado</b> o <b>Automático</b> y, a continuación, aplique los cambios. Imprima el documento. e han vuelto a imprimir las ginas atascadas?		

### EL SOBRE SE CIERRA AL IMPRIMIR

AC	CIÓN	SÍ	NO
<b>Ра</b> 1	<b>so 1</b> Utilice un sobre que se haya almacenado en un entorno seco.	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
	Imprimir en sobres con un alto nivel de humedad puede sellar las solapas.		
2	Envíe el trabajo de impresión.		
El	sobre se cierra al imprimir?		
<b>Ра</b> 1	<b>so 2</b> Asegúrese de que el tipo de papel esté configurado en Sobre.	Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.	El problema se ha solucionado.
	En el panel de control, vaya a:		
	En el panel de control, vaya a: Valores > Papel > Configuración de bandeja > Tipo/tamaño de papel		
2	En el panel de control, vaya a: Valores > Papel > Configuración de bandeja > Tipo/tamaño de papel Envíe el trabajo de impresión.		

### LA IMPRESIÓN CLASIFICADA NO FUNCIONA

ACCIÓN	SÍ	NO
Paso 1 1 En el panel de control de la impresora, navegue hasta:	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
Valores > Imprimir > Presentación > Clasificar		
<ol> <li>Ajuste Clasificar en Activado.</li> <li>Imprima el documento.</li> </ol>		
¿Están las páginas clasificadas correctamente?		
<ul> <li>Paso 2</li> <li>1 Abra el cuadro de diálogo Imprimir en el documento que trata de imprimir y seleccione Clasificar.</li> <li>2 Imprima el documento.</li> <li>¿Están las páginas clasificadas</li> </ul>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
correctamente?	El problema co ha colucionado	Dénagos en contacto con el
<ol> <li>Reduzca el número de páginas que desee imprimir.</li> <li>Imprima el documento.</li> </ol>	בו סוסטופוווע צפ ווע צטועכוטוועעט.	Servicio de asistencia técnica.
¿Estan las pàginas clasificadas correctamente?		

### EL ENLACE DE BANDEJAS NO FUNCIONA

AC	CIÓN	SÍ	NO
<b>Ρα</b> 1 2 3 ¿Se cor	so 1 Compruebe si las bandejas contienen papel del mismo tamaño y tipo. Compruebe si las guías de papel están colocadas correctamente. Imprima el documento. e enlazan las bandejas rectamente?	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
Pa: 1 2 3	so 2 En el panel de control, navegue hasta: Valores > Papel > Configuración de bandeja > Tipo/tamaño de papel Defina el tipo y el tamaño del papel con el papel cargado en las bandejas vinculadas. Imprima el documento.	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
¿S€ coi	e enlazan las bandejas rectamente?		
Pa: 1 2 ¿Se	so 3 Asegúrese de que Enlace de bandejas esté configurado en Automático. Si desea más información, consulte Enlace de bandejas. Imprima el documento. e enlazan las bandejas	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.

Problemas de calidad de color

### AJUSTE DE INTENSIDAD DEL TÓNER

1. En el panel de control, navegue hasta:

#### Valores > Imprimir > Calidad > Intensidad del tóner

- 2. Ajuste el valor.
- 3. Aplique los cambios.

### MODIFICACIÓN DE LOS COLORES DE LA SALIDA IMPRESA

1. En el panel de control, vaya a:

Valores > Imprimir > Calidad > Imágenes avanzadas > Corrección de color

2. En el menú de Corrección de color, seleccione Manual > Contenido de la corrección de color.

3. Elija el valor de conversión de color adecuado.

TIPO DE OBJETO	TABLAS DE CONVERSIÓN DE COLOR
Imagen RGB Texto RGB Gráficos RGB	<ul> <li>Intenso: produce colores más brillantes y más saturados y se puede aplicar a todos los formatos de color entrantes.</li> <li>Pantalla sRGB: produce una salida similar a los colores mostrados en el monitor de un ordenador. La utilización del tóner negro se optimiza para imprimir fotografías.</li> <li>Mostrar - Negro verdadero: produce una salida similar a los colores mostrados en el monitor de un ordenador. Este ajuste utiliza solo tóner negro para crear todos los niveles de gris neutro.</li> <li>Intenso sRGB: proporciona una saturación de color de Pantalla sRGB. La utilización de tóner negro se optimiza para imprimir gráficos de negocios.</li> <li>Desactivado</li> </ul>
Imagen CMYK Texto CMYK Gráficos CMYK	<ul> <li>CMYK EE.UU.: aplica corrección de color para aproximarse a la salida de color SWOP (del inglés, Specifications for Web Offset Publishing, especificaciones para publicaciones Web).</li> <li>CMYK Europea: aplica la corrección de color para aproximarse a la salida de color EuroScale.</li> <li>CMYK Intenso: aumenta la saturación de color del valor de corrección de color CMYK EE.UU.</li> <li>Desactivado</li> </ul>

### PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LA IMPRESIÓN EN COLOR

### ¿Qué es el color RGB?

El color RGB es un método para describir los colores mediante la indicación de la cantidad de rojo, verde o azul utilizada para producir un determinado color. Se pueden añadir los colores rojo, verde y azul claro en diferentes cantidades para crear una gran gama de colores presentes en la naturaleza. Las pantallas de ordenador, los escáneres y las cámaras digitales utilizan este método para mostrar colores.

### ¿Qué es el color CMYK?

El color CMYK es un método para describir los colores indicando la cantidad de cian, magenta, amarillo y negro utilizada para producir un determinado color. Las tintas o los tóner cian, magenta, amarillo y negro pueden imprimirse en diferentes cantidades para crear una gran gama de colores presentes en la naturaleza. Las prensas de imprimir, las impresoras de inyección de tinta y las impresoras láser en color crean los colores de este modo.

### ¿Cómo se especifica el color que vamos a imprimir en un documento?

Los programas de software se utilizan para especificar y modificar el color de los documentos utilizando combinaciones de color RGB o CMYK. Para obtener más información, consulte la sección de Temas de ayuda del programa de software.

#### ¿Cómo sabe la impresora con qué color tiene que imprimir?

Cuando se imprime un documento, se envía a la impresora la información que describe el tipo y el color de cada objeto; esta información pasa a través de tablas de conversión de colores. El color se convierte en las cantidades adecuadas de tóner cian, magenta, amarillo y negro utilizadas para producir el color que quiera. La información sobre el objeto determina la aplicación de tablas de conversión de color. Por ejemplo, es posible aplicar un tipo de tabla de conversión de color al texto mientras se aplica una tabla de conversión diferente a las imágenes fotográficas.

#### ¿Qué es la corrección de color manual?

Cuando se realiza la corrección de color manual, la impresora utiliza las tablas de conversión de color seleccionadas por el usuario para procesar los objetos. Los valores de corrección de color manual son específicos del tipo de objeto que se está imprimiendo (texto, gráficos o imágenes). También son específicos de cómo se indica el color del objeto en el programa de software (combinaciones RGB o CMYK). Para aplicar una tabla de conversión de color diferente de forma manual, consulte Modificación de los colores de la salida impresa.

Si el programa de software no especifica colores con combinaciones RGB o CMYK, significa que la corrección de color manual no es útil. Tampoco es efectivo si el programa de software o el sistema operativo del ordenador controla el ajuste de colores. En la mayoría de las situaciones, si se ajusta la Corrección de color en modo automático, se generan los colores preferidos para los documentos.

#### ¿Cómo se puede hacer coincidir un determinado color (como el de un logotipo de empresa)?

En el menú Calidad de la impresora, hay disponibles nueve conjuntos de muestras de color. Estos conjuntos también están disponibles en la página Muestras de color de Embedded Web Server. Al seleccionar cualquier conjunto de muestras, se genera una copia impresa de varias páginas que consta de cientos de cuadros de color. Cada cuadro contiene una combinación de CMYK o RGB, en función de la tabla que se seleccione. El color que se observa en cada cuadro se obtiene al pasar la combinación de CMYK o RGB, según se indique en el cuadro, por la tabla de conversión de color seleccionada.

Al examinar los conjuntos de muestras de color, puede identificar el cuadro cuyo color se parece más al color que desea. La combinación de color etiquetada del cuadro se puede utilizar para modificar el color del objeto en un programa de software. Para obtener más información, consulte la sección de Temas de ayuda del programa de software. Puede que la corrección de color manual sea necesaria para utilizar la tabla de conversión de color seleccionada para el objeto específico.

La selección de los conjuntos de muestras de color que se deben utilizar para un problema concreto de coincidencia de color depende de los siguientes factores:

- El valor de Corrección de color que se esté utilizando (Automático, Desactivado o Manual).
- El tipo de objeto que se esté imprimiendo (texto, gráficos o imágenes).
- Cómo se especifique el color del objeto en el programa de software (combinaciones RGB o CMYK).

Si el programa de software no especifica colores con combinaciones RGB o CMYK, las páginas de Muestras de color no serán útiles. Por otro lado, algunos programas de software ajustan las combinaciones RGB o CMYK especificadas en la aplicación mediante la gestión del color. En estas situaciones, es posible que el color

impreso no coincida exactamente con las páginas de Muestras de color.

### LA IMPRESIÓN APARECE TINTADA.

ACCIÓN	SÍ	NO
Paso 1	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
Ajuste el color.		
1 En el panel de control, vaya c		
Valores > Imprimir > Calida > Imágenes avanzadas > Ajuste de color	b	
2 Imprima el documento.		
¿Aparece tintada la impresión?		
Paso 2 1 En el panel de control, navegue hasta:	Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.	El problema se ha solucionado.
Valores > Imprimir > Calida > Imágenes avanzadas > Equilibrio de color	d	
<ol> <li>Ajuste los valores.</li> <li>Imprima el documento.</li> </ol>		
¿Aparece tintada la impresión?		

### Problemas de fax

### NO SE PUEDEN ENVIAR NI RECIBIR FAXES

ACCIÓN	SÍ	NO
Paso 1	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
Resuelva cualquier mensaje de error que aparezca en la pantalla.		
¿Puede enviar o recibir faxes?		
Paso 2	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
Asegúrese de que los cables del equipamiento siguiente estén correctamente conectados:		
<ul><li>Teléfono</li><li>Auricular</li><li>Contestador automático</li></ul>		
¿Puede enviar o recibir faxes?		
Paso 3	Vaya al paso 5.	Vaya al paso 4.
Compruebe si hay tono de marcado.		
<ul> <li>Llame al número de fax para comprobar que funciona correctamente.</li> <li>Si está utilizando la función Marcado descolgado, suba el volumen para comprobar si hay tono de marcado.</li> </ul>		
¿Puede oír un tono de marcado?		
Paso 4	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 5.
Compruebe la clavija telefónica de pared.		
<ol> <li>Conecte el teléfono analógico directamente a la clavija de pared.</li> </ol>		
<ol> <li>2 Espere tono.</li> <li>3 Si no escucha el tono de marcado, use otro cable de teléfono.</li> </ol>		

ACCIÓN	SÍ	NO
<ul> <li>4 Si sigue sin escuchar el tono de marcado, conecte el teléfono analógico en otra clavija de pared.</li> <li>5 Si escucha el tono de marcado, conecte la impresora en esa clavija de pared.</li> </ul>		
¿Puede enviar o recibir faxes?		
Paso 5	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 6.
Compruebe que la impresora esté conectada a un servicio de teléfono analógico o al conector digital correcto.		
<ul> <li>Si utiliza un servicio telefónico de Red Digital de Servicios Integrados (RDSI), conéctela al puerto telefónico analógico de un adaptador de terminal RDSI. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de RDSI.</li> <li>Si está utilizando DSL, realice la conexión a un filtro DSL o a un router que admita el uso analógico. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios DSL.</li> <li>Si está utilizando un servicio telefónico Private Branch eXchange (PBX), asegúrese de que se está conectando a una conexión analógica de PBX. Si no hay ninguna, considere la opción de instalar una línea telefónica analógica para el equipo de fax.</li> </ul>		

ACCIÓN	SÍ	NO
Paso 6	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 7.
Desconecte temporalmente otros equipos y desactive otros servicios telefónicos.		
<ol> <li>Desconecte otros equipos (como contestadores automáticos, equipos, módems o divisores de línea telefónica) que estén conectados entre la impresora y la línea telefónica.</li> <li>Desactive las llamadas en espera y el buzón de voz. Para obtener más información, póngase en contacto con su empresa telefónica.</li> </ol>		
¿Puede enviar o recibir faxes?		
<b>Paso 7</b> Digitalice las páginas del documento original de una en una.	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.
<ol> <li>Marque el número de fax.</li> <li>Digitalice el documento.</li> </ol>		
¿Puede enviar o recibir faxes?		

### SE PUEDEN RECIBIR PERO NO ENVIAR FAXES

ACCIÓN	SÍ	NO
Paso 1	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
Cargue correctamente el documento original en la bandeja del ADF o en el cristal del escáner.		
¿Puede enviar faxes?		
Paso 2	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con el
Configure correctamente el número de método abreviado.		Servicio de asistencia técnica.
<ul> <li>Asegúrese de que el número de método abreviado se haya programado para el número que desea marcar.</li> <li>Marque manualmente el</li> </ul>		
número de teléfono.		
¿Puede enviar faxes?		

### SE PUEDEN ENVIAR PERO NO RECIBIR FAXES

ACCIÓN	SÍ	NO
Paso 1	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
Compruebe que el origen del papel no está vacío.		
¿Puede recibir faxes?		
Paso 2	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
Compruebe los valores de demora de recuento de tonos.		
En el panel de control, vaya a:		
Valores > Fax > Configuración de fax > Valores recepción fax > Número de tonos para respuesta.		
¿Puede recibir faxes?		
Paso 3	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con el
Si la impresora imprime páginas en blanco, consulte <mark>Páginas en</mark> <mark>blanco.</mark>		Servicio de asistencia técnica.
¿Puede recibir faxes?		

### BAJA CALIDAD DE IMPRESIÓN DEL FAX

ACCIÓN	SÍ	NO
Paso 1	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
Asegúrese de que no hay defectos de calidad de impresión.		
<ol> <li>En el panel de control, vaya a Valores &gt; Solución de problemas &gt; Páginas de prueba de la calidad de impresión.</li> <li>Corrija los defectos de calidad de impresión. Si desea más información, consulte Calidad de impresión baja.</li> </ol>		
¿La calidad de impresión del fax es satisfactoria?		
Paso 2	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con el
Reduzca la velocidad de transmisión del fax entrante.		Servicio de asistencia técnica.
1 En el panel de control, vaya a:		
Valores > Fax > Configuración de fax > Valores recepción fax > Controles de administrador		
2 En el menú Velocidad máxima, selecciona una velocidad de transmisión inferior.		
¿La calidad de impresión del fax es satisfactoria?		

## Problemas de digitalización

### NO SE PUEDE DIGITALIZAR DESDE UN EQUIPO INFORMÁTICO

NO
o. Vaya al paso 2.
o. Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.

### COPIAS PARCIALES DE DOCUMENTO O FOTOGRAFÍA

ACCIÓN	SÍ	NO
<ul> <li>Paso 1</li> <li>Asegúrese de que el documento o la fotografía se han cargado boca abajo en la esquina superior izquierda del cristal del escáner.</li> <li>Copie el documento o la fotografía.</li> </ul>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
¿Se ha copiado el documento o fotografía correctamente?		
<ul> <li>Paso 2</li> <li>1 Asegúrese de que el valor del tamaño del papel coincide con el papel cargado en la bandeja.</li> <li>2 Copie el documento o la fotografía.</li> <li>¿Se ha copiado el documento o fotografía correctamente?</li> </ul>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.

### MALA CALIDAD DE LAS COPIAS

ACCIÓN	SÍ	NO
<ul> <li>Paso 1</li> <li>1 Limpie el cristal del escáner y el del ADF con un paño suave y sin pelusa humedecido. Si su impresora tiene un segundo cristal en el ADF, límpielo también.</li> <li>Si desea más información,</li> </ul>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
<ul> <li>consulte Limpieza del escáner.</li> <li>Asegúrese de que el documento o la fotografía se han cargado boca abajo en la esquina superior izquierda del cristal del escáner.</li> <li>Copie el documento o la fotografía.</li> <li>¿La calidad de copia es satisfactoria?</li> </ul>		
<ul> <li>Paso 2</li> <li>1 Compruebe la calidad del documento o la fotografía original.</li> <li>2 Ajuste los valores de calidad de digitalización.</li> <li>3 Copie el documento o la fotografía.</li> <li>¿La calidad de copia es satisfactoria?</li> </ul>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.

ACCIÓN	SÍ	NO
Paso 1	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
Revise las conexiones de los cables.		
<ol> <li>Asegúrese de que el cable Ethernet o USB está conectado correctamente al ordenador y a la impresora.</li> </ol>		
<ol> <li>Vuelva a enviar el trabajo de digitalización.</li> </ol>		
¿El trabajo de digitalización se realiza correctamente?		
Paso 2	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
Revise el archivo que desea digitalizar.		
<ol> <li>Asegúrese de que el nombre de archivo no se está utilizando en la carpeta de destino.</li> </ol>		
2 Asegúrese de que el documento o la fotografía que desea digitalizar no está abierto en otra aplicación.		
<ol> <li>Vuelva a enviar el trabajo de digitalización.</li> </ol>		
¿El trabajo de digitalización se realiza correctamente?		
Paso 3	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con el
1 Asegúrese de que las casillas de verificación <b>Agregar sello</b> <b>de hora</b> o <b>Sobrescribir</b> <b>archivo existente</b> están seleccionadas en los valores de la configuración de destino.		Servicio de asistencia técnica.
2 Vuelva a enviar el trabajo de digitalización.		
¿El trabajo de digitalización se realiza correctamente?		

### EL TRABAJO DE DIGITALIZACIÓN NO SE HA REALIZADO CORRECTAMENTE

### EL ESCÁNER NO SE CIERRA

ACCIÓN	SÍ	NO
Retire las obstrucciones que impiden cerrar la unidad de escáner.	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.
¿La unidad de escáner se cierra correctamente?		

### LA DIGITALIZACIÓN TARDA MUCHO O BLOQUEA EL ORDENADOR

ACCIÓN	SÍ	NO
Cierre todas las aplicaciones que interfieren con la digitalización.	Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.	El problema se ha solucionado.
¿La digitalización requiere mucho tiempo o bloquea el ordenador?		

### EL ESCÁNER NO RESPONDE

ACCIÓN		SÍ	NO
<b>Pa</b> 1	<b>so 1</b> Compruebe si el cable de alimentación está conectado correctamente a la impresora y a la toma de corriente.	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
	Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada, que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.		
2	Copie o digitalice el documento.		
¿El escáner responde?			
Pa	so 2	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
1	Compruebe que la impresora está encendida.		
2	Resuelva cualquier mensaje de error que aparezca en la pantalla.		
3	Copie o digitalice el documento.		
٤٤	escáner responde?		
Pa	so 3	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con el
1	Apague la impresora, espere 10 segundos aproximadamente y, a continuación, enciéndala.		Servicio de asistencia técnica.
2	Copie o digitalice el documento.		
٤٤	escáner responde?		

### AJUSTE DEL REGISTRO DEL ESCÁNER

1. En el panel de control, vaya a:

Configuración > Dispositivo > Mantenimiento > Menú de configuración > Configuración del escáner > Registro manual del escáner

- 2. En el menú de Prueba rápida de impresión, seleccione Iniciar.
- 3. Coloque la página de prueba rápida de impresión en el cristal del escáner y, a continuación, seleccione **Registro del escáner plano**.
- 4. En el menú Prueba rápida de copia, seleccione Iniciar.
- 5. Compare la página de prueba de copia rápida con el documento original.

Nota: Si los márgenes de la página de prueba son distintos de los del documento original, ajuste el margen izquierdo y el margen superior.

6. Repita hasta que los márgenes de la página Prueba de copia rápida coincidan con los del documento original.

#### AJUSTE DEL REGISTRO DE ADF

1. En el panel de control, vaya a:

Configuración > Dispositivo > Mantenimiento > Menú de configuración > Configuración del escáner > Registro manual del escáner

- 2. En el menú de Prueba rápida de impresión, seleccione Iniciar.
- 3. Coloque la página de prueba rápida de impresión en la bandeja de ADF.
- 4. Seleccione Registro de ADF frontal o Registro de ADF posterior.
  - Para alinear el registro del ADF frontal, coloque la página de prueba hacia arriba en el ADF e introduzca el borde corto en primer lugar.
  - Para alinear el registro del ADF posterior, coloque la página de prueba hacia abajo en el ADF e introduzca el borde corto en primer lugar.
- 5. En el menú Prueba rápida de copia, seleccione Iniciar.
- 6. Compare la página de prueba de copia rápida con el documento original.

Nota: Si los márgenes de la página de prueba son distintos de los del documento original, ajuste los valores horizontal y del margen superior.

7. Repita hasta que los márgenes de la página Prueba de copia rápida coincidan con los del documento original.

### Contacto con el servicio de asistencia técnica

Antes de ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente, asegúrese de tener la siguiente información:

- Problema de la impresora
- Mensaje de error
- Tipo de modelo y número de serie de la impresora

Utilice el servicio de asistencia por correo electrónico o chat, o examine la biblioteca de manuales, documentación de asistencia, controladores y otras descargas.

Vaya a https://support.xerox.com.

# Información sobre normativa

### Este apéndice contiene:

Normativa básica	390
Normativa sobre copias	401
Fichas de datos de seguridad de materiales	404

### Normativa básica

### NIVELES DE EMISIÓN DE RUIDO

Las siguientes medidas se han realizado de acuerdo con la norma ISO 7779 y cumplen con la norma ISO 9296.

Nota: Es posible que algunos modos no se apliquen a su producto.

PRESIÓN DE SONIDO MEDIA A 1 METRO, DBA		
Impresión	• A 1 cara: 52	
	• A doble cara: 53	
Escaneado	49	
Соріа	49	
Preparado	16	

### DIRECTIVA SOBRE DISEÑO ECOLÓGICO, LOTE 19 DE LA UNIÓN EUROPEA

De acuerdo con la Directiva sobre diseño ecológico de la Comisión Europea, la fuente de luz contenida en este producto o sus componentes está destinada a ser utilizada únicamente para la captura o proyección de imágenes y no está destinada a ser utilizada en otras aplicaciones.

### AVISO SOBRE SENSIBILIDAD ESTÁTICA



Este símbolo identifica componentes sensibles a la electricidad estática. No toque las zonas próximas a estos símbolos sin tocar antes una superficie metálica alejada del símbolo.

Para evitar daños por descargas electrostáticas al realizar tareas de mantenimiento como la eliminación de atascos de papel o la sustitución de consumibles, toque cualquier parte metálica expuesta del bastidor de la impresora antes de tocar áreas del interior de la misma, incluso si no hay ningún símbolo que lo indique.

#### **ENERGY STAR**



Todos los productos de Xerox en los que aparece el símbolo de ENERGY STAR en el producto o en una pantalla de inicio disponen del certificado de cumplimiento de los requisitos ENERGY STAR establecidos por la EPA (Agencia de Protección Ambiental estadounidense) desde la fecha de fabricación.

### INFORMACIÓN SOBRE TEMPERATURA

Temperatura y humedad relativa de funcionamiento	De 10 a 32.2 °C (de 50 a 90 °F) y HR de 15 a 80 %
Almacenamiento a largo plazo de impresora, cartucho o unidad de imagen <sup>1</sup>	Temperatura máxima de bombilla húmeda <sup>2</sup> : 22.8 °C (73 °F) Ambiente sin condensación
Embalaje corto plazo de impresora, cartucho o unidad de imagen	De -40 a 43.3 °C (de -40 a 110 °F)

 $^1$  La vida útil de los consumibles es de aproximadamente 2 años. Suponiendo un almacenamiento en un entorno de oficina estándar a 22 °C (72 °F) y 45 % de humedad.

<sup>2</sup> La temperatura de bombilla húmeda se determina teniendo en cuenta la temperatura del aire y la humedad relativa.

### INFORMACIÓN DE LA ENERGÍA DE MÉXICO

- Consumo de energía en operación: 530 Wh
- Consumo de energía en modo de espera: 0.2 Wh
- Cantidad de producto por unidad de energía consumida: 3.96 páginas/Wh

### AVISO DE LÁSER

Esta impresora se ha certificado en EE. UU. cumpliendo con los requisitos de DHHS 21 CFR, capítulo I, subcapítulo J para los productos láser de Clase I (1) y en otros países está certificada como un producto láser de Clase I de acuerdo con los requisitos de IEC 60825-1: 2014.

Los productos láser de Clase I no se consideran peligrosos. El sistema láser y la impresora se han diseñado para que el ser humano no acceda nunca a las radiaciones láser por encima del nivel de Clase I durante su uso normal, ni en tareas de mantenimiento o intervenciones de servicio técnico prescritas. El conjunto de cabezal de impresión de la impresora no se puede reparar y contiene un láser con las siguientes especificaciones:

- Clase: IIIb (3b) AlGalnP
- Potencia de salida asignada (milivatios): 15
- Longitud de onda (nanómetros): 650–670

### ENERGÍA

### Consumo energético del producto

En la siguiente tabla se enumeran las características de consumo de energía del producto.



MODO	DESCRIPCIÓN	CONSUMO DE ENER- GÍA (VATIOS)
Impresión	El producto genera salidas impresas a partir de entradas electrónicas.	A 1 cara: 530
		A doble cara: 360
Соріа	El dispositivo genera salidas impresas a partir de documentos ori- ginales impresos.	485
Escaneado	El dispositivo digitaliza documentos impresos.	28.5
Preparado	El producto está a la espera de un trabajo de impresión.	26.5
Modo de reposo	El producto se encuentra en modo de ahorro de energía elevado.	1.9
Hiberna- ción	El producto se encuentra en modo de ahorro de energía bajo.	0.2
Apagado	El producto está enchufado a una toma eléctrica, pero el interrup- tor de alimentación está apagado.	0.2

Los niveles de consumo de energía de la tabla anterior representan valores medios. En los momentos en los que el consumo de energía se inicia de forma instantánea, los valores pueden ser significativamente superiores a la media.

### Modo de reposo

Este producto consta de un modo de ahorro de energía denominado Modo de reposo. El modo de reposo permite ahorrar energía con la reducción del consumo durante períodos de inactividad prolongados. El modo de reposo se activa de forma automática si el producto no se ha utilizado durante un periodo de tiempo específico denominado Tiempo de espera del modo de reposo.

Nota: El tiempo de espera del modo de reposo predeterminado para este producto es de 15 minutos.

Con los menús de configuración, puede modificar el tiempo de espera del modo de reposo entre 1 y 120 minutos. Si la velocidad de impresión es menor o igual a 30 páginas por minuto, puede establecer un tiempo de espera máximo de 60 minutos. Si se configura el tiempo de espera del modo de reposo con un valor bajo, se reducirá el consumo de energía, pero puede que aumente el tiempo de respuesta del producto. Si se configura el tiempo de espera del modo de reposo con un valor alto, se obtiene una respuesta rápida, pero se utiliza más energía.

### Modo de hibernación

Este producto está diseñado con un modo de funcionamiento que requiere muy poca energía denominado modo Hibernación. Cuando se opera en el modo de hibernación, todos los demás sistemas y dispositivos se desconectan de forma segura.

Se puede entrar en el modo Hibernación mediante uno de los siguientes métodos:

- Mediante el tiempo de espera de hibernación (Hibernate Timeout)
- Mediante los modos de programación de energía (Schedule Power)

Nota: El tiempo de espera de hibernación predeterminado en fábrica para este producto es de 3 días en todos los países o regiones.

El tiempo que tarda la impresora en pasar al modo de hibernación después de haber realizado una impresión se puede modificar con valores de una hora a un mes.

#### Modo de desconexión

Si el producto tiene un modo de desconexión que consume una pequeña cantidad de energía, desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica para detener por completo el consumo de energía del producto.

#### Consumo total de energía

En determinadas ocasiones, es útil calcular el consumo energético total del producto. Ya que el consumo de energía se proporciona en vatios, deberá multiplicar el consumo de energía por el tiempo que el dispositivo está activo en cada uno de los modos. El consumo total de energía será la suma del consumo en cada uno de los modos.

#### AVISOS NORMATIVOS RELATIVOS A TELECOMUNICACIONES

#### Avisos normativos para equipos de terminales de telecomunicaciones

Esta sección contiene información sobre normativa relacionada con productos que contienen la tarjeta de fax analógico.

#### Aviso de requisitos de la FCC para usuarios de la red telefónica de EE. UU.

Este equipo cumple la Parte 68 de la normativa y los requisitos de la FCC adoptados por el Consejo Administrativo de Conexiones de Terminales (Administrative Council for Terminal Attachments, ACTA). En la parte trasera de este equipo hay una etiqueta que contiene, entre otra información, un identificador de producto en formato US:AAAEQ##TXXXX. Si se le solicita, proporcione este número a la compañía telefónica.

Este equipo utiliza el conector RJ-11C Universal Service Order Code (USOC).

El enchufe y la clavija para conectar este equipo al cableado de las instalaciones y a la red telefónica deben cumplir los requisitos y reglas de la Parte 68 de la FCC adoptados por el ACTA. Utilice un cable de teléfono conforme (RJ-11) de calibre AWG 26 o mayor cuando conecte este producto a la red telefónica conmutada pública. Consulte la documentación de configuración para obtener más información.

El número de equivalencia de timbre (REN) se utiliza para determinar el número de dispositivos que se pueden conectar a una línea telefónica. Si hay demasiados REN en una línea telefónica, podría suceder que los dispositivos no respondan a una llamada entrante. En la mayoría de las áreas, pero no en todas, la suma de REN no debe sobrepasar de cinco (5.0). Para asegurarse del número de dispositivos que pueden conectarse a una línea, según el número total de números total REN, póngase en contacto con la compañía telefónica local. Para los productos homologados después del 23 de julio de 2001, el número REN de este producto forma parte del

identificador del producto, que tiene el formato US:AAAEQ##TXXXX. Los dígitos representados mediante ## equivalen al número REN sin punto decimal (p. ej., 03 indicaría un REN de 0.3). Para productos anteriores, el número REN se muestra por separado en la etiqueta.

Si este equipo provoca algún daño en la red telefónica, la compañía telefónica le notificará con antelación si es necesario interrumpir temporalmente el servicio. Si no es posible realizar el aviso con antelación, la compañía telefónica hará llegar la notificación al cliente lo antes posible. También se le comunicará su derecho a interponer una reclamación a la FCC.

La compañía telefónica podría realizar cambios en sus instalaciones, equipos, operaciones o procedimientos que podrían afectar al funcionamiento de este equipo. Si esto sucede, la compañía telefónica se lo comunicará con antelación a fin de que usted realice las modificaciones necesarias para mantener funcionando el servicio.

Si tiene problemas con este equipo, póngase en contacto con el punto de venta para informarse sobre la garantía o la reparación. Si el equipo provoca algún daño en la red telefónica, la compañía telefónica podría solicitarle que lo desconecte hasta que el problema se haya solucionado.

Este equipo no contiene componentes que puedan repararse. Para informarse sobre la garantía o la reparación, póngase en contacto con el punto de venta.

La conexión a un servicio de línea compartida está sujeta a las tarifas correspondientes en vigor. Para obtener más información, póngase en contacto con la comisión estatal de servicios públicos de telecomunicaciones, la comisión de servicios públicos o la comisión de corporaciones.

Si su hogar tiene conectado un equipo de alarma con cableado especial, asegúrese de que la instalación de este equipo no desactive el sistema de alarma. Si tiene alguna duda sobre lo que puede desactivar el sistema de alarma, consulte con su compañía telefónica o con un instalador cualificado.

La Ley de protección al consumidor de servicios telefónicos (Telephone Consumer Protection Act) de 1991 establece que es ilegal utilizar un ordenador u otro dispositivo electrónico (incluidas las máquinas de fax) para enviar mensajes, a menos que el mensaje transmitido contenga en el margen superior o inferior de cada una de las páginas transmitidas, o bien en la primera página, la fecha y hora de envío, la identificación de la empresa, entidad o particular que envía el mensaje, así como el número de teléfono de la máquina de envío de dicha empresa, entidad o particular. (El número de teléfono proporcionado no puede ser un número 900 ni ningún otro número cuya tarifa exceda las de transmisión local o de larga distancia.)

Consulte la documentación del usuario a fin de programar esta información en su máquina de fax.

### Aviso a usuarios de la red telefónica de Canadá

Este producto cumple las especificaciones técnicas de innovación, ciencia y desarrollo económico de Canadá.

El número de equivalencia del dispositivo de llamada (REN, Ringer Equivalence Number) determina el número de dispositivos que se pueden conectar a la interfaz telefónica. La terminación de una interfaz puede consistir en cualquier combinación de dispositivos, siempre y cuando el requisito de la suma de REN de todos los dispositivos no exceda cinco. El REN se encuentra en la etiqueta del producto.

Este equipo utiliza clavijas telefónicas CA11A.

### Avis Réservé aux Utilisateurs du Réseau Téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Le numéro REN (ringer equivalence number: numéro d'équivalence de sonnerie) indique le nombre maximum d'appareils pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN est indiqué sur l'étiquette produit.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

#### Aviso a usuarios de la red telefónica de Nueva Zelanda

A continuación se indican condiciones especiales relativas a las instrucciones de usuarios de fax. La concesión de un permiso de comunicaciones (Telepermit) para un elemento o equipo de terminal indica solamente que Telecom ha aceptado que el elemento cumple las condiciones mínimas para la conexión a su red. No indica que Telecom avale el producto ni proporciona ningún tipo de garantía. Tampoco garantiza que un artículo funcione correctamente en todos los sentidos con otro artículo de equipo "telepermitido" de otra marca u otro modelo, ni que el producto sea compatible con todos los servicios de red de Telecom.

Este equipo no debe configurarse para realizar llamadas automáticas al servicio de emergencias "111" de Telecom.

Es posible que este equipo no admita la transferencia efectiva de una llamada a otro dispositivo conectado a la misma línea.

Este equipo no se debe utilizar en ningún caso de manera que pueda constituir una molestia para otros clientes de Telecom.

Este equipo no tiene capacidad, en ningún estado operativo, de funcionar correctamente a velocidades superiores a las previstas en su diseño. Telecom no aceptará responsabilidad alguna si surgieran dificultades en tales circunstancias.

La marcación decádica (por impulsos) de este dispositivo no es apta para el uso en la red Telecom en Nueva Zelanda.

Para un funcionamiento correcto, el total de números de equivalencia de timbre (REN) de todos los dispositivos conectados en paralelo a la misma línea telefónica no puede se superior a 5. El REN de este dispositivo se encuentra en la etiqueta.

Este dispositivo utiliza un conector RJ-11C modular. Póngase en contacto con el punto de venta si necesita un adaptador BT.

Algunos parámetros necesarios para cumplir los requisitos de Telepermit de Telecom dependen del equipo asociado con este dispositivo. El equipo asociado debe configurarse para operar dentro de los límites siguientes conforme a las especificaciones de Telecom:

- No se realizarán más de 10 intentos de llamada al mismo número dentro un período de 30 minutos para una iniciación de llamada manual individual, y
- El equipo permanecerá colgado durante un período de 30 segundos como mínimo entre el final de un intento y el inicio del siguiente intento de llamada.
- El equipo debe configurarse para garantizar que las llamadas automáticas a distintos números queden espaciadas de forma que no haya menos de 5 segundos entre el final de un intento de llamada y el principio de otro.

#### Verwendung dieses Produkts in Deutschland

Für dieses Produkt muss ein deutscher Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung für jede Leitung installiert werden, über die in Deutschland Zeitsteuertakte übertragen werden. Zeitsteuertakte sind in analogen Leitungen in Deutschland möglicherweise nicht vorhanden. Der Teilnehmer kann die Bereitstellung von Zeitsteuertakten veranlassen oder beim deutschen Netzanbieter telefonisch deren Deaktivierung beantragen. Im Regelfall werden Zeitsteuertakte nur dann bereitgestellt, wenn dies vom Teilnehmer bei der Installation ausdrücklich erwünscht wird.

#### Uso de este producto en Suiza

Este producto necesita tener instalado un filtro de tonos de facturación suizo en las líneas que reciban impulsos de tarificación en Suiza.

#### Utilisation de ce produit en Suisse

Cet appareil nécessite l'utilisation d'un filtre de tonalité de facturation suisse devant être installé sur toute ligne recevant des impulsions de comptage en Suisse.

#### Verwendung dieses Produkts in Deutschland

Für dieses Produkt muss ein deutscher Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung für jede Leitung installiert werden, über die in Deutschland Zeitsteuertakte übertragen werden.

#### Uso del prodotto in Svizzera

Questo prodotto richiede un filtro toni Billing svizzero, da installare su tutte le linee che ricevono impulsi remoti in Svizzera.

### AVISOS NORMATIVOS RELATIVOS A PRODUCTOS INALÁMBRICOS

Esta sección contiene información sobre normativa aplicable exclusivamente a modelos inalámbricos.

En caso de duda sobre si su modelo es inalámbrico, vaya a http://support.xerox.com.

#### Aviso sobre componentes modulares

Los modelos inalámbricos contienen componentes modulares. Para determinar qué componentes modulares están instalados en su producto en particular, consulte la etiqueta del producto real.

#### Exposición a radiación de radiofrecuencia

La potencia de salida radiada de este dispositivo se encuentra muy por debajo de los límites de exposición a radiofrecuencia establecidos por la FCC y por otros organismos reguladores. Debe mantenerse un espacio mínimo de 20 cm (8 pulgadas) entre la antena y los usuarios de este dispositivo con el fin de cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencia de la FCC y otros organismos reguladores.
#### Innovación, ciencias y desarrollo económico de Canadá

Este equipo cumple con las normas RSS de exención de licencias del departamento de Innovación, ciencias y desarrollo económico (ISED) de Canadá. El funcionamiento queda sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1. Este dispositivo no debe provocar interferencias, y
- 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

#### Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- 1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et
- 2. Il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

#### Cumplimiento normativo en Unión Europea y Espacio Económico Europeo

CE

El marcado CE aplicado a este producto indica su conformidad con las directivas UE que le son de aplicación. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE se encuentra en https://www.xerox.com/en-us/about/ehs.

#### Restricciones

El uso de este equipo de radio está limitado exclusivamente a interiores. Su uso en exteriores está prohibido. Esta restricción se aplica en todos los países incluidos en la siguiente tabla:

AT	BE	BG	СН	СҮ	CZ	
DE	DK	EE	EL	ES	FI	
FR	HR	HU	IE	IS	IT	
LI	LT	LU	LV	MT		
NL	NO	PL	PT	RO		
SE	SI	SK	TR	UK		

## Declaración de la UE sobre bandas de frecuencia operativas de transmisores de radio y energía de radiofrecuencia máxima

Este producto de radio transmite en las bandas de 2.4 GHz (2.412–2.472 GHz en le UE) o 5 GHz (5.15–5.35, 5.47–5.725 en la UE). La potencia máxima de salida PIRE del transmisor, incluida la ganancia de la antena, es de ≤20 dBm en ambas bandas.

# DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC) ESTADOUNIDENSE

Se ha comprobado que este producto cumple con los límites de los aparatos digitales de Clase B, según la Parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento queda sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1. Este dispositivo no debe provocar interferencias perjudiciales, y
- 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Los límites de la Clase B de la FCC están concebidas para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo funciona en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala conforme a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se puedan producir interferencia en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias a equipos de recepción de radio o televisión, lo cual se puede comprobar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias siguiendo una o varias de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma eléctrica cuyo circuito sea diferente al del receptor.
- Consulte sobre otras posibles sugerencias con su punto de venta o técnico de servicio.

El fabricante no es responsable de las interferencias de radio o televisión causadas por el uso de cables distintos a los recomendados o por cambios o modificaciones realizadas en este equipo sin autorización. Si se realizan cambios o modificaciones no autorizados, el usuario podría perder la autorización para usar este equipo.

Nota: Para garantizar el cumplimiento de las normas de la FCC sobre interferencias electromagnéticas para los equipos informáticos de Clase B, utilice un cable debidamente blindado y conectado a tierra. Utilizar un cable distinto que no tenga el blindaje o la conexión a tierra adecuados puede incurrir en una infracción de las normas de la FCC.

Si desea obtener más información sobre Seguridad, higiene y medio ambiente con relación a este producto y los consumibles de Xerox, póngase en contacto con lo siguiente:

Dirección web: https://www.xerox.com/en-us/about/ehs

Llamadas (solo EE. UU. y Canadá): 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)

Correo electrónico: EHS-Europe@xerox.com

#### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON INNOVACIÓN, CIENCIAS Y DESARROLLO

#### ECONÓMICO (ISED) DE CANADÁ

Este aparato digital de Clase B cumple todos los requisitos de la norma canadiense sobre la interferencia causada por equipos ICES-003.

#### Avis de conformité aux normes de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

#### ALEMANIA

#### Alemania - Blue Angel



RAL, el Instituto Alemán para la Garantía y Distinción de la Calidad, otorgó a este dispositivo el certificado de etiqueta medioambiental Blue Angel.

Impresora de red con impresión automática a 2 caras y conectividad USB o de red.

Esta etiqueta lo cataloga como un dispositivo que satisface los criterios Blue Angel de aceptabilidad en materia ambiental en cuanto a diseño, fabricación y funcionamiento. Si desea más información, vaya a www.blauer-engel.de.

#### Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

## **Importeur** Xerox GmbH Hellersbergstraße 2-4 41460 Neuss Deutschland

#### **REGLAMENTO ROHS EN TURQUÍA**

De conformidad con el Artículo 7 (d), certificamos por la presente «la conformidad con el reglamento de AEE».

«EEE yönetmeliğine uygundur».

#### CONFORMIDAD CON ROHS EN UCRANIA

Обладнання відповідаєвимогам Технічного регламенту щодо обмеження

використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному

обладнані, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня

2008 № 1057.

(El equipo cumple los requisitos del Reglamento técnico aprobado por las resoluciones del Consejo de ministros de Ucrania el 3 de diciembre de 2008, en cuanto a las restricciones de uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.)

#### Normativa sobre copias

#### ESTADOS UNIDOS

El Congreso prohíbe, mediante una ley, la reproducción de los elementos aquí enumerados en determinadas circunstancias. Se pueden imponer multas y penas de prisión a los responsables de hacer tales reproducciones.

- 1. Bonos o valores del gobierno de Estados Unidos, como:
  - Certificados de deuda.
  - Moneda de bancos nacionales.
  - Cupones de bonos.
  - Billetes bancarios de la Reserva Federal.
  - Certificados de depósito de plata.
  - Certificados de depósito de oro.
  - Bonos de Estados Unidos.
  - Pagarés del tesoro.
  - Billetes de la Reserva Federal.
  - Billetes fraccionarios.
  - Certificados de depósito.
  - Papel moneda.
  - Bonos y obligaciones de determinadas agencias gubernamentales, como la FHA, etc.
  - Bonos. Los bonos de ahorros de EE. UU. solo pueden ser fotografiados con fines publicitarios en relación con la campaña para su venta.
  - Timbre interno. Si es necesario reproducir un documento legal en el que haya un timbre matasellado, se podrá hacer siempre que la reproducción del documento tenga fines legales.
  - Sellos de correo, matasellados o sin matasellar. Los sellos de correo se pueden fotografiar, con fines filatélicos, siempre que la reproducción sea en blanco y negro y su tamaño sea inferior al 75% o superior al 150% del original.
  - Giros postales.
  - Letras, cheques o efectos monetarios expedidos por funcionarios autorizados de Estados Unidos.
  - Sellos y otros exponentes de valor, con cualquier denominación, que hayan sido o puedan ser emitidos mediante alguna ley del Congreso.
  - Certificados de indemnizaciones para veteranos de las Guerras Mundiales.
- 2. Bonos o valores de cualquier gobierno, banco o corporación del extranjero.

- 3. Material protegido por derechos de autor, a menos que se obtenga permiso del propietario de los derechos de autor, o la realización de copias esté dentro lo estipulado en la ley de derechos de autor respecto a la reproducción para "uso justo" o de bibliotecas. Puede obtener más información sobre estas disposiciones en la Oficina del Derecho de Autor de los Estados Unidos, Biblioteca del Congreso, Washington, D.C. 20559. Solicite la circular R21.
- 4. Certificado de ciudadanía o naturalización. Los certificados de naturalización de extranjeros pueden fotocopiarse.
- 5. Pasaportes. Los pasaportes extranjeros pueden fotocopiarse.
- 6. Papeles de inmigración.
- 7. Tarjetas de registro de reclutamiento.
- 8. Papeles del servicio de reclutamiento selectivo que llevan la siguiente información de registro.
  - Ingresos o ganancias.
  - Documento judicial.
  - Condición física o mental.
  - Estado de dependencia.
  - Servicio militar anterior.
  - Excepción: los certificados de baja militar de Estados Unidos pueden fotografiarse.
- 9. Insignias, tarjetas de identificación o pases exhibidos por personal militar o miembros de varios Departamentos Federales, como el FBI, el Tesoro, etc. (a menos que la fotografía haya sido encargada por el responsable de dicho departamento).

La reproducción de los siguientes documentos también es ilegal en algunos estados:

- Permisos de automóvil.
- Permisos de conducir.
- Certificados de titularidad de automóviles.

La lista anterior no abarca todos los casos. No se admite ninguna responsabilidad derivada de su contenido o exactitud. En caso de duda, consulte a su abogado.

Puede obtener más información sobre estas disposiciones en la Oficina del Derecho de Autor de los Estados Unidos, Biblioteca del Congreso, Washington, D.C. 20559. Solicite la circular R21.

#### CANADÁ

El Parlamento prohíbe, mediante una ley, la reproducción de los elementos aquí enumerados en determinadas circunstancias. Se pueden imponer multas y penas de prisión a los responsables de hacer tales reproducciones.

- Billetes bancarios o papel moneda
- Bonos o valores de un gobierno o banco
- Letras o vales del Tesoro

- El sello público de Canadá (o una de sus provincias), un organismo público o autoridad de Canadá o un tribunal
- Las proclamas, dictámenes, regulaciones, mandatos o avisos de estos (con la falsa pretensión de que han sido impresos por la Queens Printer para Canadá o por otra imprenta equivalente para una provincia)
- Las marcas, sellos, envoltorios o diseños utilizados por o en nombre del Gobierno de Canadá (o una de sus provincias), el gobierno de otro estado o un departamento, junta, comisión o agencia establecidos por el Gobierno de Canadá o de una provincia o un gobierno de otro estado
- Timbre impreso o adhesivo utilizado con fines de recaudación por parte del Gobierno de Canadá o de una provincia o por el gobierno de otro estado
- Documentos o registros que están a cargo de funcionarios que tienen el deber de realizar o emitir copias certificadas y se pretenda hacer pasar una copia falsa por una certificación auténtica
- Material protegido por derechos de autor o marcas comerciales de cualquier tipo, sin el consentimiento del titular

La lista anterior se facilita a modo orientativo, pero no abarca todos los casos. No se admite ninguna responsabilidad derivada de su contenido o exactitud. En caso de duda, consulte a su abogado.

#### **OTROS PAÍSES**

La copia de determinados documentos puede ser ilegal en su país. Se pueden imponer multas y penas de prisión a los responsables de hacer dichas reproducciones.

- Moneda de curso legal
- Billetes bancarios y cheques
- Bonos o valores de bancos o gobiernos
- Pasaportes y documentos de identidad
- Material protegido por derechos de autor o marcas comerciales, sin el consentimiento del titular
- Sellos de correos y otros instrumentos negociables

Esta lista no abarca todos los casos. No se admite ninguna responsabilidad derivada de su contenido o exactitud. En caso de duda, consulte a su asesor jurídico.

## Fichas de datos de seguridad de materiales

Para ver la información sobre los datos de seguridad de materiales relativa a su impresora, vaya a:

- Dirección web: https://safetysheets.business.xerox.com/en-us/
- Estados Unidos y Canadá: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- En otros mercados, enviar una solicitud por correo electrónico a EHS-Europe@xerox.com

# Reciclaje y eliminación de productos

## Este apéndice contiene:

Eliminación y reciclaje del producto	406
Norteamérica	407
Green World Alliance de Xerox	408
Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)	409

## Eliminación y reciclaje del producto

No deseche la impresora ni los consumibles como residuos urbanos normales. Consulte a las autoridades locales sobre las opciones de eliminación y reciclaje.

#### Norteamérica

Xerox tiene en funcionamiento un programa para la devolución, reutilización o reciclaje de equipos. Póngase en contacto con el vendedor de Xerox (1–800–ASK-XEROX) para determinar si este producto Xerox forma parte del programa. Para obtener más información acerca de los programas medioambientales de Xerox, vaya a https://www.xerox.com/en-us/about/ehs.

### Green World Alliance de Xerox

El programa Green World Alliance de Xerox permite devolver los consumibles cualificados a Xerox para su reutilización o reciclaje. El cien por cien de los cartuchos vacíos que se devuelven a Xerox se reutilizan o se desmontan para su reciclaje. Las cajas que se utilizan para devolver los cartuchos también se reciclan.

Para devolver los cartuchos Xerox para su reutilización o reciclaje, siga estos pasos:

- 1. Vaya a https://www.xerox.com/office/recycle.
- 2. Haga clic en **Reciclar**.
- 3. Seleccione una opción de devolución.

Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)



El logotipo de la RAEE hace referencia a los procedimientos y programas específicos de reciclaje de productos electrónicos en países de la Unión Europea. Recomendamos el reciclaje de nuestros productos.

Para obtener más información sobre las opciones de reciclaje, póngase en contacto con la oficina de ventas local.

#### AVISO SOBRE DESECHO DE EQUIPOS DE INDIA



Este producto, incluidos componentes, consumibles, piezas y repuestos, cumple con las normas indias de eliminación de equipos ("India E-Waste Rules") y prohíbe el uso de plomo, mercurio, cromo hexavalente, polibromobifenilos y polibromodifenil éteres en concentraciones superiores a 0.1 % del peso y de 0.01 % del peso de cadmio, excepto en los casos estipulados en la norma. Reciclaje y eliminación de productos

